系所:通訊三 學號:409430030 姓名:翁佳煌

〈實驗器材〉

NUC 140 開發板



PL2303 USB to UART 線



〈實驗過程與方法〉

首先實作 Basic 的部份,下圖 1.1 中,main 中呼叫 SYS_Init(),一開始必然要先使用 CLK_EnableModuleClock(TMR0_MODULE)(在此以 TWM0 為例子),此外,這函式中寫到的 CLK_SetModuleClock(圖 1.2),是負責選擇 timer 的 clock source,要注意不能選錯,否則之後的計數會錯誤。回到圖 1.1 中第 118 行 TIMER_OPEN,裡面三個參數分別放 timer(在此實驗為 TIMER0)、Mode(在此實驗為連續模式)、Freq(在此實驗為1),使用 Go to definition 去查看的話可發現(圖 1.3)此處為決定如何計數與prescale 是如何算出 1 秒的部分。回到圖 1.1,第 119 行則是設置當時間數完時Enable 中斷,而第 122 行則是設置中斷發生時對應的 function。第 129 行TIMER_Start 則是開始計數,當數到 0 時,觸發中斷。中斷發生後會跑到圖 1.4 第 32 行的函式,第 37 行為負責清除設置起來的 Interrupt_Flag,以便下次中斷發生時再次使用,第 39 行則是負責儲存每秒計數的值,而回到圖 1.1 的第 133~142 行,此部分為負責印出每秒 count 的數值。

▼圖 1.1

```
101 int main (void)
102 □ {
103
         volatile uint32_t u32InitCount;
104
105
         /* Unlock protected registers */
106
         SYS_UnlockReg();
107
108
         /* Init System, peripheral clock and multi-function I/O */
109
         SYS Init();
110
111
         /* Lock protected registers */
112
         SYS_LockReg();
113
         /* Init UARTO for printf */
114
115
         UARTO_Init();
116
117
         /st Open Timer0 in periodic mode, enable interrupt and 1 interrupt tick per second st/
118
         TIMER Open (TIMERO, TIMER PERIODIC MODE, 1);
                                                            //Go to the definition to check.
119
         TIMER_EnableInt(TIMERO);
                                                            //when the time is up make enable Interrupt
120
121
         /* Enable Timer0 ~ Timer3 NVIC */
         NVIC EnableIRQ(TMR0 IRQn);
122
                                                  //enable corresponding function. This is very important
123
124
         /* Clear Timer0 ~ Timer3 interrupt counts to 0 */
         g_au32TMRINTCount[0]= 0;
125
         u32InitCount = g_au32TMRINTCount[0];
126
127
         /* Start Timer0 ~ Timer3 counting */
128
129
         TIMER Start (TIMERO);
                                                            //When count to zero will interrupt and into the corresponding func.
130
131
             /* Check Timer0 ~ Timer3 interrupt counts */
132
             printf("# Timer interrupt counts :\n");
133
             while (1)
134
135
                  if (g au32TMRINTCount[0] != u32InitCount)
136
137
                       printf("TMR0:%3d\n",g_au32TMRINTCount[0]);
138
                       u32InitCount = g au32TMRINTCount[0];
139
140
             1
141
             while (1);
142
       }
```

▼圖 1.2

```
/* Select Timer 0~3 module clock source */
CLK_SetModuleClock(TMR0_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR0_S_HXT, NULL);
CLK_SetModuleClock(TMR1_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR1_S_HCLK, NULL);
CLK_SetModuleClock(TMR2_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR2_S_HIRC, NULL);
CLK_SetModuleClock(TMR3_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR3_S_HXT, NULL);
```




Figure 5-64 Clock Source of Timer Controller

▼圖 1.3

```
uint32_t TIMER_Open(TIMER_T *timer, uint32_t u32Mode, uint32_t u32Freq)
45 ⊟ {
        uint32 t u32Clk = TIMER GetModuleClock(timer);
46
47
        uint32 t u32Cmpr = 0, u32Prescale = 0;
48
49
       // Fastest possible timer working freq is (u32Clk / 2). While cmpr = 2, pre-scale = 0.
50
       if(u32Freq > (u32Clk / 2))
51
           u32Cmpr = 2;
52
53
54
       else
55
56
           if(u32Clk >= 0x4000000)
57
               u32Prescale = 7; // real prescaler value is 8
58
59
               u32Clk >>= 3;
60
           1
           else if (u32Clk >= 0x2000000)
61
62
63
               u32Prescale = 3; // real prescaler value is 4
64
               u32Clk >>= 2;
65
           1
66
           else if (u32Clk >= 0x1000000)
67
68
               u32Prescale = 1; // real prescaler value is 2
69
               u32Clk >>= 1;
70
71
72
           u32Cmpr = u32Clk / u32Freq;
73
74
75
       timer->TCSR = u32Mode | u32Prescale;
76
       timer->TCMPR = u32Cmpr;
77
       return(u32Clk / (u32Cmpr * (u32Prescale + 1)));
78
```

TIMER_ONESHOT_MODE(One - Shot 模式):計數只會進行一次,數到 0 後就發送中斷訊號。

TIMER_PERIODIC_MODE(Periodic 模式):計數不斷循環,每數到 0 就發送中斷訊號。TIMER_TOGGLE_MODE (Toggle 模式):設定 CEN 的值來控制計數器是否要持續計數,1 就是持續 0 則反之。在這狀態下每次數到閥值就會發送一個中斷訊號,然後回到初始值再重新數一次。只要 interrupt flag 被清除,TIMER 就會回到初始值重新進行計數。

▼圖 1.4

```
20 volatile uint32_t g_au32TMRINTCount[4] = {0};
23 戸/**
     * @brief
                   Timer0 IRO
24
25
     * @param
     * @return
28
29
   * @details
                 The TimerO default IRQ, declared in startup_NUClOOSeries.s.
31
   void TMR0 IRQHandler(void)
32
33 ⊟ {
        if(TIMER_GetIntFlag(TIMER0) == 1)
35
             /* Clear TimerO time-out interrupt flag */
36
           TIMER_ClearIntFlag(TIMERO);
            g_au32TMRINTCount[0]++;
39
40
41 }
```

再來為 Bonus 的部分,這裡的概念與 Basic 的部分幾乎一樣,只是多了一個 Timer 和控制 TIMER 的部分,首先如下圖 1.5 第 143 以及第 147 行,TIMER_Open 裡 面,頻率的部分,前者選擇一秒數 2 次,後者為一秒數 3 次,第 160~161 行開始兩個 TIMER 的計數,當數到 0 時發生中斷(這部分與 Basic 相似)。至於控制 TIMER 的部分,首先第 126~127 行我先設置兩個變數 key1 與 key2 為 0,用來表示尚未按下按 鍵,接著再第 166 行讀入使用鍵盤所輸入的字元,如果輸入為 1,且如果 key1 為 0,則 TIMER 暫停,如果 key1 為 1 則繼續開始計數,輸入為 2 則與上述同理。

▼圖 1.5

```
123 int main(void)
124 ⊟ {
125
           volatile uint32_t u32InitCount;
126
           int keyl=0;
127
128
           int key2=0;
           uint8_t u8InChar = 0xFF;
129
             Unlock protected registers */
131
          SYS UnlockReg();
133
             * Init System, peripheral clock and multi-function I/O */
134
           SYS_Init();
135
136
           /* Lock protected registers */
          SYS_LockReg();
137
138
139
           /* Init UARTO for printf */
140
141
          UARTO_Init();
           /* Open Timer0 in periodic mode, enable interrupt and 1 interrupt tick per second */
TIMER_Open(TIMER0, TIMER_PERIODIC_MODE, 2); //Go to the definition to check.
TIMER_EnableInt(TIMER0); //when the time is up enable Interrupt
142
143
144
145
           /* Open Timerl in periodic mode, enable interrupt and 2 interrupt ticks per second */ TIMER_Open(TIMER1, TIMER_PERIODIC_MODE, 3);
146
           TIMER EnableInt(TIMER1):
148
150
           /* Enable Timer0 ~ Timer1 NVIC */
          NVIC_EnableIRQ(TMR0_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(TMR1_IRQn);
151
                                                                //enable corresponding function. This is very important
152
155
            /* Clear Timer0 ~ Timer3 interrupt counts to 0 */
              g_au32TMRINTCount[0] = g_au32TMRINTCount[1] = 0;
 157
             u32InitCount = g_au32TMRINTCount[0];
 158
 159
              /* Start Timer0 ~ Timer1 counting */
              TIMER Start (TIMERO);
 160
 161
              TIMER_Start(TIMER1);
              //When count to zero will interrupt and into the corresponding func. printf("\tStart TIMER\n(Keyl to control TWM0, Key2 to control TWM1)\n");
 162
 163
 164
 165
              u8InChar = UART_READ(UARTO);
                  if(u8InChar == '1')
 167
 168
 169
                         if(key1==0) {
                           TIMER_Stop(TIMERO);
 170
 171
 172
 173
 174
175
                           TIMER Start (TIMERO);
                           key1=0;
 176
 177
 178
                   else if(u8InChar == '2')
 179 E
                        if(key2==0){
 181
                           TIMER_Stop(TIMER1);
 182
                           key2=1;
 183
 184
                           TIMER Start (TIMER1);
 185
                           key2=0;
 187
 189
                    printf("\rTMR0:%3d\tTMR1:%3d ",g_au32TMRINTCount[0], g_au32TMRINTCount[1]);
 190
```

除了以上控制方法,還可使用九宮格的按鈕,設置 GPIO,利用按鈕按下來發生中斷,如下圖 1.6,首先要先設置 GPIO_SetMode, Quasi-bidirection 為雙向模式,GPIO_EnableInt 則是當 falling edge trigger 發生時 enable 中斷,換句話說,當按下按鈕,也就是中斷發生時,會進入 GPAB_IRQHandler 函式裡頭,這部分為負責控制 TIMER 的暫停與繼續計數。

▼圖 1.6

```
Configure PE.5 as Quasi-bidirection mode and enable interrupt by falling edge trigger */
  GPIO_SetMode(PA, BITO, GPIO_PMD_QUASI);
  GPIO_SetMode(PA, BIT1, GPIO_PMD_QUASI);
  GPIO_SetMode(PA, BIT2, GPIO_PMD_QUASI);
  GPIO SetMode (PA, BIT3, GPIO PMD QUASI);
  GPIO_SetMode(PA, BIT4, GPIO_PMD_QUASI);
  GPIO_SetMode(PA, BIT5, GPIO_PMD_QUASI);
  GPIO_EnableInt(PA, 0, GPIO_INT_FALLING);
GPIO_EnableInt(PA, 1, GPIO_INT_FALLING);
GPIO_EnableInt(PA, 2, GPIO_INT_FALLING);
  NVIC EnableIRQ(GPAB IRQn);
  PA3=0: PA4=1: PA5=1:
  /* Enable interrupt de-bounce function and select de-bounce sampling cycle time is 1024 clocks of LIRC clock */
    GPIO SET DEBOUNCE TIME (GPIO DBCLKSRC LIRC, GPIO DBCLKSEL 1024);
    GPIO_ENABLE_DEBOUNCE(PA, BITO | BIT1 | BIT2);
void GPAB IRQHandler(void) {
      /* To check if PA interrupt occurred */
   if (GPIO GET INT FLAG (PA, BITO))
                                                          //key3: clear to zero
            GPIO CLR INT FLAG(PA, BITO);
            g au32TMRINTCount[0] = g au32TMRINTCount[1] = 0;
            t cmd[2] = 1;
      else if (GPIO GET INT FLAG (PA, BIT1)) //key2
            GPIO CLR INT FLAG(PA, BIT1);
            t cmd[1] = !t cmd[1];
      else if (GPIO GET INT FLAG (PA, BIT2)) //keyl
            GPIO CLR INT FLAG(PA, BIT2);
            t cmd[0] = !t cmd[0];
}
```

〈心得與收穫〉

這次的主題我認為最難理解的部分就是他如何算出 1 秒,雖然應用很簡單,只需要去手動更改數值就可以,但其背後的運算我看了 Datasheet 的內容,也還是一知半解的感覺,實在是讓我頭痛。另外,這次的實驗與我們這組要報告的 PWM 有部分名詞有些重疊,像是當初看到 timer、prescaler 等等的名詞都不太懂他們到底負責做什麼,但做完這次的 LAB 也有初步的認識與了解。此外,在 Bonus 的部分,我誤以為是要用電腦鍵盤上的數字鍵 1 和 2 來控制,但後來有重新理解,並運用 MCU 上九宮格的按鈕來設置兩個 GPIO 控制 TIMER,GPIO 的部分原來可以如此深度的應用,我這才發現我對 GPIO 許多模式不太熟悉,看來必須再回頭看這部分的資料。