### 微處理機系統與介面技術 LAB 5

系所:通訊三<br/>
學號:409430030<br/>
姓名:翁佳煌

## 〈實驗器材〉

NUC 140 開發板



PL2303 USB to UART線



#### 〈實驗過程與方法〉


首先,先按照下圖1.1完成接線,

CS 為選擇從機設備(由主設備控制),一般預設為低電位選中。

SCLK 為系統時鐘訊號 (由主設備產生)。

MISO (Master In Slave Out)主設備接收 從設備傳送。

MOSI (Master Out Slave In)主設備傳送 從設備接收。



▲圖 1.1

Main 函示中,第85~91 行為負責印出 ADXL 三軸的資料,SPI\_read 的部分後面會說明。

▲圖 1.2

在上圖 1.2 第 74 行中的 SYS\_Init ()裡面,因為 sample\_code 是採用 SPIO,本實驗需要使用 SPI2,所以第 134~135 行的部分需改成 SPI2 的 multi-function pin,如下圖 1.3 所示。

#### ▲圖 1.3

在上圖 1.2 第 83 行呼叫的 SPI\_Init()中(下圖 1.4), 首先第 152 行對 SPI2 配置成 master 模式,選擇為 SPI\_MODE\_2(CLKP=1; RX\_NEG=1; TX\_NEG=0), 並設定 DataWidth 為 0x08。

- 第154 行則是設定相對應的 SPI2 control register。
- 第155行則是關閉 AutoSS 的功能。
- 第 156 行把 SS 訊號線拉 HIGH,代表目前閒置。
- 第159~177 行進行 ADXL 的初始化, SPI\_write 的部分後面會說明。

```
142 void SPI_Init(void)
            int offset[3],loop=20;
144
            /* Init SPI
146
147
            /* Configure as a master, clock idle low, 32-bit transaction, drive output on falling clock edge and latch input on rising edge. */
/* Set IP clock divider. SPI clock rate = 2 MHz */
148
149
150
            printf("\nStart...\n");
151
152
            SPI_Open(SPI2, SPI_MASTER, SPI_MODE_2, 0x08, 2000000);
153
154
            SPI2->CNTRL |=0x846;
155
            SPI_DisableAutoSS(SPI2);
SPI_SET_SSO_HIGH(SPI2);
156
157
            SPI_write(DATA_FORMAT,0x0b);
SPI_write(POWER_CTL,0x08);
159
160
161
            SPI write (FIFO CTL, 0x80);
                 SPI_write(0xle+i,0);
163
164
165
166
            printf("device id: %x\n", (uint8_t)SPI_read(0x00));
167
            for(j=0;j<3000000;j++){}
168
169
            for(j=0;j<1oop;j++)
170 白
                   for(i=0;i<3;i++){
172
173
                         offset[i] += ((SPI_read(0x33+(2*i))<<8) | SPI_read(0x32+(2*i)));
174
175
            SPI_write(0xle,-1*offset[0]/(4*loop));
176
177
            SPI_write(0x1f,-1*offset[1]/(4*loop));
SPI_write(0x20,-1*(offset[2]-256)/(4*loop));
```


▲圖 1.4

在 SPI\_Read 函示中,首先在第 56 行把訊號線拉 1 ow 代表要開始傳輸,第 59 行寫入 ADXL 的 register address,做 addr|0x80 的運算是因為最高位加上去代表是要讀取,接著就很簡地依照流程圖完成資料傳輸,最後並在 70 行 ss 拉 high,回傳讀到的資料。

W MB A5 A4 A3 A2 A1 A0
------------------------

```
uint8_t SPI_Read(uint8_t addr)
54 - {
55
        uint8 t ReadData;
        SPI SET SSO LOW(SPI2);
56
57
58
        //SPI2->SSR |= 0x1;
        SPI_WRITE_TX0(SPI2,addr|0x80);
59
        //SPI2->TX[0]=(addr|0x80);
60
61
        SPI TRIGGER (SPI2);
62
63
        while (SPI IS BUSY (SPI2));
64
65
        SPI TRIGGER(SPI2); //set Go Busy bit = 1
66
        while (SPI_IS_BUSY(SPI2));
67
        ReadData=SPI READ RX0(SPI2);
68
        SPI_ClearRxFIFO(SPI2);
69
        SPI SET SSO HIGH(SPI2);
70
71
        return ReadData;
72
```

# SPI Read operation




▲圖 1.5

最後為 SPI\_Write 的部分,基本上概念相同,在33 行先拉 low 代表可以進行傳輸,接下來也是依照 SPI Write 的 operation 就可以完成寫入,並在49 行 ss 拉 high 代表結束。

```
31 void SPI_Write(uint8_t addr,uint8_t data)
32 ⊟ {
33
      SPI SET SSO LOW(SPI2);
      //SPI2->SSR |= 0x1;
34
35
36
       /* Write to TX register */
      SPI WRITE TX0 (SPI2, addr);
37
      //SPI2->TX[0]=addr;
38
39
40
      SPI_TRIGGER(SPI2);
41
42
      while (SPI_IS_BUSY(SPI2));
43
      SPI_WRITE_TX0(SPI2,addr);
44
45
      SPI_TRIGGER(SPI2);
      while (SPI_IS_BUSY(SPI2));
46
47
48
      SPI ClearTxFIFO(SPI2); //Clear TX FIFO buffer.
49
      SPI SET SSO HIGH(SPI2);
50
51
52
```

SPI Write operation



▲圖 1.6

#### 〈心得與收穫〉

最後一次的 LAB7 主題 SPI 相比上次的 LAB6 的 I2C 簡單很多,眼看這學起的 LAB 也已經走到尾聲,不敢置信自己撐到了最後,還剩下最後的 Final\_Project 就結束這堂微處理機的課程了,感謝老師這學期的用心與付出,也感謝助教樂意回答我們許多 笨問題,我想我之後有機會還會繼續修老師後續開的課程。總之,這堂課真的收穫滿滿,我也將給予極高的評價並推薦給學弟妹們。