
BAB 3

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

III.1 Perancangan

Pada sub bab dibawah akan dijelaskan mengenai blok diagram antena mikrotrip *patch* persegi dengan material dielektrik FR4-Epoksi konvensioanal dan antena mikrostrip *patch* persegi dengan subtract FR4-Epoksi termdifikasi pada rentang frekuensi kerja radar altimeter pesawat (4200-4400 MHz).

III.1.1 Perancangan Blok Diagram dan Ilustrasi Sistem



Gambar III.1 (c) blok diagram Antena Patch Persegi Termodifikasi

Pada realisasi tugas akhir ini difokuskan untuk antena yang ada pada radar altimeter. Antena mikrostrip *patch* persegi ini memiliki input berupa gelombang elektromagnetik. Input ini selanjutnya akan masuk ke *feeder* atau pencatuan tersambung dari input penerima. Titik pencatuan yang digunakan pada antena mikrostrip adalah *coaxial probe* yaitu teknik pencatuan yang konduktor pusat dari konektor coaxial langsung dihubungkan dengan *patch* antena. Sinyal input yang masuk pada antena akan disesuaikan dengan impedansi antena oleh *matching network* pada antena untuk meningkatkan *bandwidth* dari antena yang kemudian gelombang elektromagnetik suatu objek akan diradiasikan oleh *patch*(elemen peradiasi) antena yang selanjutnya antena dapat bekerja pada rentang frekuensi yang dipilih yaitu rentang frekuensi 4200-4400MHz.

III.1.2 Perancangan Skema Antena

Pada tahapan ini dijelaskan perancangan antena mikrostrip dimulai dengan penentuan frekuensi kerja, penentuan karakteristik bahan untuk antena, serta bentuk dan perhitungan dimensi antenna. Pada realisasinya antena ini memiliki dua material utama yaitu tembaga untuk *patch* dan *groundpane* dan FR4-Epoksi untuk substrat. Pada tabel III.1dijelaskan penentuan frekunsi kerja serta spesifikasi antena dan pada tabel III.2 ditunjukan karakteristik pada masing-masing bahan yang digunakan .

Tabel III.1 Spesifikasi Antena


Frekuensi Kerja	4200-4400 MHz
Frekuensi Tengah	4300 MHz
Bandwidth	200 Hz
Return Loss	≥10 dB
VSWR	≤ 1.5
Impedansi Sistem	50Ω

Tabel III.2 Karakteristik bahan


	Patch dan	Substrat	Kawat Tembaga	
	Ground plane	Dielektrik	(Silinder	
	(Plat Tembaga)	(FR4-Epoksi)	Konduktor)	
			untuk material	
			artifisial	
Permitivitas relative (ε_r)	1	4,4	1	
Permeabilitas relative	0,99991	1	0,99991	
Ketebalan	0,5 mm	1,6 mm	1mm	

III.1.3 Bentuk dan Perhitungan Dimensi Antena

Pada penelitian tugas akhir ini bentuk *patch* antena yang dipilih adalah persegi dengan teknik pencatuan *coaxial probe*. Dengan menggunakan material dielektrik FR4-Epoksi yang menjadi pemisah antara *patch* dan *groundplane* dengan pencatuan langsung menggunakan konektor SMA dengan konektor dalam yang terhubung pada *patch* dan substrat pada antena. Antena artifisial yang akan dibuat berupa antena mikrostrip konvensional yang akan disisipi kawat sesuai dengan konfigurasi mode gelombang *Transverse Magnetic* (TM) yang dipilih yaitu TM₀₁ dan TM₁₂. Bentuk antena yang akan dibuat dapat dilihat pada gambar III.2



Gambar III.2 Konfigurasi material dielektrik artifisial



Gambar III.3 Bentuk antena tampak depan dan tampak samping

a. Perhitungan Antena Mikrostrip Konvensional

Dimensi antena mikrostrip secara umum sangan bergantung pada frekuensi kerja dan ketebalan substrat yang digunakan. Dimensi dari antena mikrostrip ditentukan dari perhitungan menggunakan persamaan matematis. Untuk melakukan perhitungan diperlukan data nilai permitivitas relatif bahan(ε_r), frekuensi kerja (fr) dan tebal bahan dielektrik (h).

Tabel III.3 Parameter perhitungan Antena

Parameter	Nilai
$\epsilon_{ m r}$	4,4
fo	4300MHz
h	1.6mm

1) Menghitung lebar patch

$$W = \frac{c}{2 \text{ fr}} \sqrt{\frac{2}{\epsilon r + 1}}$$

$$W = \frac{3x10^8}{2 \ x \ 4.3x10^9} \sqrt{\frac{2}{4.4+1}}$$

$$W = 0.21229 \text{ m}$$

$$W = 21.229 \text{ mm}$$

2) Menghitung panjang patch

$$\begin{split} \frac{\Delta L}{h} &= 0.412 \frac{(\epsilon reff + 0.3) \left(\frac{W}{h} + 0.264\right)}{(\epsilon reff - 0.258) \left(\frac{W}{h} + 0.8\right)} \\ \epsilon_{reff} &= \frac{\epsilon r + 1}{2} + \frac{\epsilon r - 1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{12h}{w}}}\right) \\ \epsilon_{reff} &= \frac{4.4 + 1}{2} + \frac{4.4 - 1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{12h}{w}}}\right) \end{split}$$

$$\epsilon_{reff} = 3.93187$$

Subtitusikan angka

$$\frac{\Delta L}{1,6} = 0.412 \frac{(3.93187 + 0.3)(\frac{21.229}{1.67} + 0.264)}{(3.93187 - 0.258)(\frac{21.229}{1.67} + 0.8)}$$

$$\Delta L = 0.7303 \text{ mm}$$

Maka panjang L

$$L = \frac{c}{2 \text{ fr } \sqrt{\epsilon \text{reff}}} - 2\Delta L$$

$$L = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 4.3 \times 10^9 \sqrt{3.93187}} - 2 \times 0.7303$$

$$L = 16.0923 \text{ mm}$$

3) Hitung panjang dan lebar groundplane

$$\begin{split} W_g &= 6(h) + W \\ &= 6 \ (1.6) + \ 21.229 \\ &= 30.829 \ mm \\ L_g &= 6(h) + L \\ &= 6 \ (1.6) + \ 16.092 \\ &= 27.192 \ mm \end{split}$$

Tabel III.4 Parameter perhitungan Antena

Parameter	Nilai
$\epsilon_{\rm r}$	4,4
fo	4300MHz
h	3.2 mm

1) Menghitung lebar patch

$$W = \frac{c}{2 \text{ fr}} \sqrt{\frac{2}{\epsilon r + 1}}$$

$$W = \frac{3x10^8}{2 \times 4.3x10^9} \sqrt{\frac{2}{4.4+1}}$$

$$W = 0.021229 \text{ m}$$

$$W = 21.229 \text{ mm}$$

2) Menghitung panjang patch

$$\frac{\Delta L}{h} = 0.412 \frac{\left(\epsilon \text{reff} + 0.3\right) \left(\frac{W}{h} + 0.264\right)}{\left(\epsilon \text{reff} - 0.258\right) \left(\frac{W}{h} + 0.8\right)}$$

$$\varepsilon_{\text{reff}} = \frac{\varepsilon r + 1}{2} + \frac{\varepsilon r - 1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{12h}{w}}} \right)$$

$$\varepsilon_{\text{reff}} = \frac{4.4+1}{2} + \frac{4.4-1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{12(3.2)}{21.229}}} \right)$$

$$\epsilon_{\text{reff}} = 3.7143$$

Subtitusikan angka

$$\frac{\Delta L}{3.2} = 0.412 \frac{(3.7143 + 0.3) \left(\frac{21.229}{3.2} + 0.264\right)}{(3.7143 - 0.258) \left(\frac{21.229}{3.2} + 0.8\right)}$$

$$\Delta L = 1.42 \text{ mm}$$

Maka panjang L

$$L = \frac{c}{2 \text{ fr } \sqrt{\epsilon \text{reff}}} - 2\Delta L$$

$$L = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 4.3 \times 10^9 \sqrt{3.7143}} - 2 \times 1.42$$

$$L = 15.30 \text{ mm}$$

3) Hitung panjang dan lebar groundplane

$$\begin{split} W_g &= 6(h) + W \\ &= 6 \ (3.2) + \ 21.229 \\ &= 40.429 \ mm \\ L_g &= 6(h) + L \\ &= 6 \ (3.2) + \ 15.30 \\ &= 34.50 \ mm \end{split}$$

Dari perhitungan yang sudah dilakukan, maka didapatkan dimensi dari antena konvensional pada frekuensi tengah 4300MHz seperti yang dapat dilihat pada tabel III.5

b. Perhitungan Antena Mikrostrip Artifisial
 Perhitungan pada antena mikrostrip artifisial mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ika [1] dengan nilai penurunan resonansi sebesar 25.30% .
 Sehingga dapat diketahui nilai dari f_rartifisial seperti persamaan (3.1)

1) Perhitungan $f_{r \ artifisial}$

$$f_{r\ artifisial} = fr_{konvensional} - (\%\ penurunan\ f_{resonansi} \times fr_{konvensional}(3.1)$$

$$f_{r\ artifisial} = 4300 \times 10^6 - (25,30\% \times 4300 \times 10^6)$$

$$f_{r\ artifisial} = 3136 \text{MHz}$$

2) Permitivitas Relatif Baru

Setelah mendapatkan $f_{r \ artifisial}$, maka dapat ditentukan permitivitas relatif artifisial yang dapat diketahui dari persamaan (3.2)

$$\frac{f_{r \, konvensional}}{f_{r \, artifisial}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r \, artifisial}}}{\sqrt{\varepsilon_{r \, konvensional}}}$$
(3.2)

$$\varepsilon_{r \ artifisial} = \varepsilon_{r \ konvensional} \times \frac{f_{r \ konvensional}^{2}}{f_{r \ artifisial}^{2}}$$

$$\varepsilon_{r \ artifisial} = 4.4 \times \frac{4300 \times 10^{6^{2}}}{3136 \times 10^{6^{2}}}$$

$$\varepsilon_{r \ artifisial} = 6.0331$$

Nilai frekuensi tengah dan permitivitas relatif artifisial dapat digunakan untuk menghitung dimensi panjang dan lebar pada dimensi *patch* dan *groundplane* sesuai dengan perhitungan matematis.

3) Menghitung lebar patch antena artifisial

Lebar *patch* antena dapat dilakukan dengan persamaan 2.1 dengan menggunakan nilai frekuensi tengah dan permitivitas relatif artifisial.

$$W = \frac{c}{2 \text{ fr}} \sqrt{\frac{2}{\epsilon r + 1}}$$

$$W = \frac{3x10^8}{2 x 4.3x10^9} \sqrt{\frac{2}{6.0331 + 1}}$$

$$W = 0.01860 \text{ m}$$

$$W = 18.60 \text{ mm}$$

- 4) Menghitung panjang *patch* antena artifisial
 - Untuk h=1.6 mm

$$\begin{split} \frac{\Delta L}{h} &= 0.412 \, \frac{(\epsilon reff + 0.3) \left(\frac{W}{h} + 0.264\right)}{(\epsilon reff - 0.258) \left(\frac{W}{h} + 0.8\right)} \\ \epsilon_{reff} &= \frac{\epsilon r + 1}{2} + \frac{\epsilon r - 1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{12h}{w}}}\right) \\ \epsilon_{reff} &= \frac{6.0331 + 1}{2} + \frac{6.0331 - 1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{12(1.6)}{18.60}}}\right) \\ \epsilon_{reff} &= 5.281 \end{split}$$

• Untuk h= 3.2 mm

$$\begin{split} \frac{\Delta L}{h} &= 0.412 \, \frac{(\epsilon reff + 0.3) \left(\frac{W}{h} + 0.264\right)}{(\epsilon reff - 0.258) \left(\frac{W}{h} + 0.8\right)} \\ \epsilon_{reff} &= \frac{\epsilon r + 1}{2} + \frac{\epsilon r - 1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{12h}{w}}}\right) \\ \epsilon_{reff} &= \frac{6.0331 + 1}{2} + \frac{6.0331 - 1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{12(3.2)}{18.60}}}\right) \\ \epsilon_{reff} &= 4.954 \end{split}$$

Subtitusikan angka

• Untuk h=1.6 mm

$$\frac{\Delta L}{1.6} = 0.412 \, \frac{(5.281 + 0.3) \left(\frac{18.60}{1.6} + 0.264\right)}{(5.281 - 0.258) \left(\frac{18.60}{1.6} + 0.8\right)}$$

$$\Delta L = 0.70$$

• Untuk h=3.2 mm

$$\frac{\Delta L}{3.2} = 0.412 \frac{(4.954 + 0.3) \left(\frac{18.60}{3.2} + 0.264\right)}{(4.954 - 0.258) \left(\frac{18.60}{3.2} + 0.8\right)}$$

$$\Delta L = 1.355$$

Maka panjang L

$$L = \frac{c}{2 \text{ fr } \sqrt{5.281}} - 2\Delta L$$

$$L = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 4.3 \times 10^9 \sqrt{5.281}} - 2 \times 0.70$$

$$L = 13.778 \text{ mm}$$

• Untuk h=3.2 mm

$$L = \frac{c}{2 \text{ fr } \sqrt{4.954}} - 2\Delta L$$

$$L = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 4.3 \times 10^9 \sqrt{4.954}} - 2 \times 1.355$$

$$L = 12.961 \text{ mm}$$

5) Hitung panjang dan lebar groundplane

$$\begin{split} W_g &= 6(h) + W \\ &= 6 \; (1.6) + \; 18.60 \\ &= 28.2 \; mm \\ L_g &= 6(h) + L \\ &= 6 \; (1.6) + \; 13.778 \\ &= 23.778 \; mm \end{split}$$

• Untuk h=1.6 mm

$$W_g = 6(h) + W$$

$$= 6 (3.2) + 18.60$$

$$= 37.8 \text{ mm}$$

$$L_g = 6(h) + L$$

$$= 6 (3.2) + 12.961$$

$$= 32.161 \text{ mm}$$

Tabel III.5 Dimensi antena konvensional sesuai persamaan matematis

h	L	W	Lg	Wg
1.6 mm	16.09 mm	21.229 mm	27.192 mm	30.829 mm
3.2 mm	15.30 mm	21.229 mm	34.50 mm	40.429 mm

Tabel III.6 Dimensi antena artifisial sesuai persamaan matematis

h	L	W	Lg	Wg
1.6 mm	13.778 mm	18.60 mm	23.778 mm	28.2 mm
3.2 mm	12.961 mm	18.60 mm	32.161 mm	37.8 mm

Hasil perhitungan yang telah didapatkan merupakan acuan untuk melakukan simulasi dan dioptimasi untuk mendapatkan nilai-nilai parameter antena yang telah ditentukan.

III.1.4 Penentuan Jumlah dan Jarak antar Kawat Konduktor

Pada antena artifsial dengan mode TM_{01} dan TM_{12} , material dielektrik akan disisipkan kawat konduktor untuk memperbesar material dielektrik FR4-Epoksi. Penentuan jumlah dan jarak antar kawat konduktor ditentukan melalui beberapa persamaan yang hasilnya akan ditampilkan pada tabel III.7 dan digunakan untuk menentukan koordinat kawat konduktor pada material dielektrik yang digunakan.

Tabel III.7 Jumlah dan Jarak antar Kawat Konduktor

Radius	Keliling lingkaran	Jumlah Konduktor	Jarak antar konduktor	Sudut ₁	X	у
2,3	14,45	6	1,30	60,00	0,50	0,87
4,6	28,90	12	1,41	30,00	0,87	0,50
6,9	43,35	18	1,41	20,00	0,94	0,34
9,2	57,81	25	1,30	14,40	0,97	0,25

Informasi yang ditunjukan pada tabel III.7 dihitung melalui koordinat x dan y dengan persamaan-persamaan berikut:

Radius = jarak titik pusat ke bidang paling luar dari *patch*

$$Keliling lingkaran = 2\pi r (3.3)$$

$$Jumlah \ konduktor = \frac{keliling \ lingkaran}{radius}$$
 (3.4)

$$Jarak \ antar \ konduktor = \left(\frac{keliling \ lingkaran}{jumlah \ konduktor}\right) - 1 \tag{3.5}$$

$$Sudut_1 = \frac{360}{jumlah \ konduktor} \tag{3.6}$$

$$x = cos(radians(sudut)) (3.7)$$

$$y = sin(radians(sudut)) (3.8)$$

Untuk menentukan koordinat penempatan kawat konduktor, dapat dihitung melalui persamaan :

$$Sudut_2 = Nomor \ konduktor \times sudut_1 \tag{3.9}$$

$$x = \cos(radians(sudut_1)) \times radius \tag{3.10}$$

$$y = \sin(radians(sudut_1)) \times radius$$
 (3.11)

Penentuan jumlah dan jarak kawat konduktor dapat dilakukan untuk gelombang mode TM_{01} dan TM_{12} dengan membuat pola lingkaran yang selanjutnya disesuaikan dengan mode gelombang yang dipilih.