CONSTRUCTION DE SYSTÈMES EMBARQUÉS SOUS LINUX Rapport de laboratoire Master HES-SO

Émilie GSPONER, Grégory EMERY

16 octobre 2015 version 1.0

Table des matières

1	Intr	$\operatorname{roduction}$
2	Tra	vaux pratiques 1
	2.1	Gestion de la mémoire, bibliothèques et fonctions utiles
		2.1.1 Exercice 4
		2.1.2 Exercice 5
	2.2	Accès aux entrées/sorties
		2.2.1 Exercice 6
	2.3	Gestion des interruptions
		2.3.1 Exercice 9

1 Introduction

Ce rapport présente les résultats obtenus tout au long des travaux pratiques fournis durant le cours de CSEL1, construction de systèmes embarqués sous Linux. Le document est structuré en sections, représentant les séries d'exercices données, en sous-sections présentant les thèmes proposés pour les travaux et en sous-sous-sections pour les réponses à chacune des questions posées dans le document.

Ce cours est effectué avec la cible Odroid XU3¹ et U-Boot² dans le cadre du cours de Master HES-SO en systèmes embarqués, orientation TIN et TIC.

2 Travaux pratiques 1

2.1 Gestion de la mémoire, bibliothèques et fonctions utiles

2.1.1 Exercice 4

Donnée: Créer dynamiquement des éléments dans le noyau. Adapter un module noyau afin que l'on puisse lors de son installation spécifier un nombre d'éléments à créer ainsi qu'un texte initial à stocker dans les éléments précédemment alloués. Chaque élément contiendra également un numéro unique, Les éléments seront créés lors de l'installation du module et chainés dans une liste. Ces éléments seront détruits lors de la désinstallation du module. Des messages d'information seront émis afin de permettre le debugging du module.

2.1.2 Exercice 5

Donnée : Indiquer les différents alocateurs SLAB disponibles dans le noyau Linux pour la cible ORDOID-XU3

- 1. SLAB: "as cache frendly as possible, benchmark frendly"
- 2. SLOB: "as compact as possible"
- 3. SLUB: "Simple and instruction cost counts. Superior Debugging. Defragmentation. Execution time friendly"
- 1. Lien: http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G140448267127
- 2. Lien: http://www.denx.de/wiki/U-Boot

 $Source: https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjACahUKEwiqj6GfhKbIAhWLXBoKHXDUAow&url=http%3A%2F%2Fwww.cs.berkeley.edu%2F~kubitron%2Fcourses%2Fcs194-24-S14%2Fhand-outs%2Fbonwick_slab.pdf&usg=AFQjCNENx6NuNkg&sig2=ZdJ_jUWHIf01qFIIikEyHA$

2.2 Accès aux entrées/sorties

2.2.1 Exercice 6

À l'aide d'un module noyau, réserver la zone mémoire correspondante au registre du uP décrivant son identification. Adress de départ 0x1000'0000, taille de la zone 0x100. Valider cette réservation à l'aide de la commande

```
cat /proc/iomem
```

Adapter ce module afin d'afficher cet identifiant dans la console de déboggage "dmesg". Ce dernier est composé des champs suivants :

```
    Bit 31..12 : product id
    Bit 11..8 : package id
    Bit 7..4 : major revision
    Bit 3..0 : minor revision
```

Voici le code :

```
| #include | < linux / module.h>
2 | #include < linux / init . h>
  #include <linux / kernel.h>
  #include < linux / io.h>
  #include < linux / ioport . h>
  const unsigned long addr = 0x100000000;
  const unsigned long mem len = 0x100;
  static int __init skeleton_init(void)
    void* regs;
    int memId;
13
14
    pr info("Linux module skeleton loaded\n");
15
    // Allocate memory region
17
    request mem region (addr, mem len, "uP register");
1.8
19
    pr info("Memory allocated\n");
20
21
    // Mapp memory with linux noyau
22
    regs = ioremap(addr, mem len);
23
    if (regs == NULL) {
24
      pr info ("Error while trying to map processor chipid register...\n");
25
      return -EFAULT;
26
```

```
27
28
    // Read memory id;
29
    memId = ioread32 (regs+0x00);
3.0
     pr\_info("uP register: Bit 31..12 : product id=0x\%05x\n", (memId>>12)\&0x7ffff); \\
31
    pr info("uP register: Bit 11..8 : package id=0x\%01x\n", (memId>>8)&0xf);
     pr\_info("uP register: Bit 7..4 : major revision = 0x\%01x \setminus n", (memId>>4)\&0xf); \\
33
    pr info("uP register: Bit 3..0
                                       : minor revision=0x\%01x\n", (memId)&0xf);
34
35
    iounmap (regs);
36
37
    return 0;
3.8
39
40
  static void __exit skeleton_exit(void)
41
    pr_info("Linux module skeleton unloaded \n");
43
44
    // Free memory region
45
    release mem region (addr, mem len);
46
    pr info("Memory released\n");
48
49
50
  module init (skeleton init);
  module exit (skeleton exit);
52
  MODULE AUTHOR("Emilie Gsponer");
  MODULE DESCRIPTION("Module Skeleton");
  MODULE LICENSE("GPL");
```

code/skeleton ser1ex6.c

L'identifiant demandé par la donnée est en fait l'identifiant de la zone mémoire réservée. Il peut être obtenu grâce à la méthode *ioread*. Mais pour pouvoir lire cette zone, il faut la mapper dans la mémoire vituelle du noyau avec la méthode *ioremap*, car le noyau n'a pas directement accès aux entrées/sorties.

2.3 Gestion des interruptions

2.3.1 Exercice 9

Développement d'un petit module permettant de capturer les pressions exercées sur les swtiches de la carte d'extension par interruption. Afin de permettre le debugging du module, chaque capture affichera un petit message.

Informations fournies:

- Configurer la direction des GPIO en entrée :

```
gpio_resquest(EXYNOS5_GPX<gpio_nr>(<pin-nr>));
```

```
gpio_direction_input (EXYNOS5_GPX<gpio_nr>(<pin_nr>));
```

- Obtenir le vecteur d'interruption avec le service suivant :

```
gpio_to_irq (<io_nr>);
```

- Informations sur les switches de la carte d'extension

```
- sw1 - gpio_nr=2, pin_nr=5, io_nr=29

- sw2 - gpio_nr=2, pin_nr=6, io_nr=30

- sw3 - gpio_nr=1, pin_nr=6, io_nr=22

- sw4 - gpio_nr=1, pin_nr=2, io_nr=18
```

Voici le code. Les switches de 1 à 4 sont interceptés.

```
/*skeleton.c*/
2 | #include < linux / module. h>
3 #include < linux / init . h>
4 | #include < linux / kernel.h>
  #include <linux/moduleparam.h>
  #include linux / interrupt . h>
  #include < linux / io.h>
  #include < linux / gpio.h>
  #define CHECK RET(ret) if (ret !=0) return -1;
  /*First argument, 50 length's string*/
12
  static char* text="dummy help";
  module param(text, charp, 0);
14
  /*Second argument, int */
  static int element num = 1;
  module param (element num, int, 0);
18
  static int
                 Pin nr
                              = 4;
19
                 SW pin nr[4] = \{5, 6, 6, 2\};
  static int
20
                 SW_{io\_nr[4]} = \{29, 30, 22, 18\};
  static int
21
                 SW \overline{D}[4]
                            = \{100, 101, 102, 103\};
  static int
22
                                  = { "SW1", "SW2", "SW3", "SW4" };
  static char *
                   SW name [4]
23
24
  irgreturn t switch irg handler(int irg, void *dev id){
25
    pr info("Some switch has been pressed\n");
    return IRQ HANDLED;
27
28
29
  static int __init skeleton_init(void){
30
    int ret;
3.1
    int i;
32
    ret = -1;
33
    pr info("Interrupt handler module loaded in kernel");
34
    pr_info("Configuring pins");
35
    for (i = 0; i < Pin nr; i++) {
36
      if (i < 2)
37
         ret = gpio_request(EXYNOS5_GPX2(SW_pin_nr[i]), SW_name[i]);
3.8
         ret = gpio direction input (EXYNOS5 GPX2(SW pin nr[i]));
39
40
         ret = gpio request (EXYNOS5 GPX1(SW pin nr[i]), SW name[i]);
41
         ret = gpio direction input (EXYNOS5 GPX1(SW pin nr[i]));
42
```

```
43
      CHECK RET(ret);
45
    pr info("Configuring switches interrupts");
    for (i = 0; i < Pin nr; i++) {
47
      ret = request irq(gpio to irq(SW io nr[i]),
48
        switch_irq_handler,
49
        IRQF SHARED | IRQF TRIGGER RISING,
        SW name[i],
51
        &SW ID[i]);
      CHECK RET(ret);
53
54
    pr info("Pins and interrupts have been configured.");
55
    return ret;
56
57
58
  static void __exit skeleton_exit(void){
59
60
    pr info("Freeing interrupts");
61
    for (i = 0; i < Pin nr; i++)
62
      free irq(gpio to irq(SW io nr[i]), &SW ID[i]);
63
    pr info("Interrupts freed");
64
6.5
66
  module init (skeleton init);
  module exit (skeleton exit);
68
  MODULE AUTHOR("Greg");
  MODULE DESCRIPTION("MISC");
  MODULE LICENSE("GPL");
```

 $code/skeleton_ser1ex9.c$

Et voici la preuve que tout fonctionne conformément, avec un message s'affichant pour chaque bouton pressé :

```
modprobe mymodule.
Interrupt handler module loaded in kernel
  538.666271] Configuring pins[ 538.669335] _gpio_request: 538.674249] [c6] _gpio_request: gpio-177 (SW2) status -16 538.679529] [c6] _gpio_request: gpio-168 (SW3) status -16
                                                      _gpio_request: gpio-176 (SW1) status -
   538.684901]
                 [c6]
                       _gpio_request: gpio-164 (SW4) status -16
                       Configuring switches interrupts
   538.690281]
                 [c6]
                 Pins and interrupts have been configured.# [ 546.004819] Some switch
   538.694747]
   546.712050]
                 [c0]
                       Some switch has been pressed
   547.684521]
                 [c0]
                       Some switch has been pressed
                 [c0]
   548.4920881
                       Some switch has been pressed
   549.336592]
                 [c0] Some switch has been pressed
 modprobe -r mymodule.
   562.272793] [c0] Freeing interrupts
   562.274685] Interrupts freed#
```

 $FIGURE\ 1$ – Affichage du chargement du module, des pressions sur les boutons et de la suppression du module