Università Politecnica Delle Marche

FACOLTÀ DI INGEGNERIA ELETTRONICA



DII Dipartimento Ingegneria Informazione

RELAZIONE PROGETTO

Architetture e Programmazione di Sistemi Digitali

Studente	Matricola
Owabor Vivien	1103872
Rossetti Mario	1103356

DocenteFalaschetti Laura



Architetture e Programmazione di Sistemi Digitali,

vengono studiate le fondamentali architetture di microcontrollori e gli elementi di programmazione in linguaggio assembly.

Indice

1 Relazione progetto7	3.2.9 CONFIG	10
1.1 Obiettivo7	3.3 Set di istruzioni	11
2 Introduzione7	3.3.1 Istruzioni Byte-oriented	11
2.1 Linguaggio Assembly7	3.3.2 Istruzioni Bit-oriented	12
2.2 MPLAB X IDE7	3.3.3 Istruzioni su costante e di	
2.3 Hardware PIC16F8878	controllo	12
3 Programma Assembly per PIC9	3.4 Indirizzamento indiretto	12
3.1 Struttura base9	4. Diagramma di flusso	13
3.2 Direttive9	5. Il nostro codice	15
3.2.1 PSECT9	5.1 Commento iniziale	15
3.2.10 EQU11	5.2 Primo blocco di codice	15
3.2.11 END11	5.3 Secondo blocco di codice	16
3.2.2 UDATA10	5.4 Terzo blocco di codice	17
3.2.3 DS10	5.5 Quarto blocco di codice	18
3.2.4 UDATA_SHR10	5.6 Quinto blocco di codice	21
3.2.5 BANKSEL10	5.7 Sesto blocco di codice	22
3.2.6 PAGESEL10	5.8 Settimo blocco di codice	24
3.2.7 PROCESSOR10	5.9 Ottavo blocco di codice	26
3.2.8 #include10		

1 Relazione progetto

1.1 Obiettivo

Realizzare un firmware che riceva dal computer tramite porta seriale (USART) una parola, come sequenza di codici ASCII dei singoli caratteri. La parola è terminata da un punto ed è di lunghezza massima fissata a priori. Dopo aver ricevuto la parola, il programma deve convertire tutti i caratteri in minuscolo (solo quelli nel range 'A'..'Z') e reinviarla sulla porta seriale (USART).

2 Introduzione

2.1 Linguaggio Assembly

L'Assembly è un linguaggio di programmazione a basso livello che, analogamente ai linguaggi ad alto livello, richiede un processo di traduzione. A differenza di questi ultimi, l'Assembly consente una traduzione particolarmente semplice che trasforma ogni istruzione di codice, in modo univoco, in un'istruzione in linguaggio macchina.

In questo progetto il nostro compito è quello di sviluppare un codice Assembly al PC in ambiente MPLAB X IDE per PIC16F887 seguendo specifiche assegnate dal docente.

2.2 MPLAB X IDE

La realizzazione di un programma per il PIC di solito si compone delle seguenti fasi:

- 1. Scrittura del programma in linguaggio Assembly;
- 2. Compilazione del programma per generare un eseguibile in linguaggio macchina (file Hex);
- 3. Simulazione e debugging del programma con un opportuno programma di simulazione;
- 4. Scrittura dell'eseguibile della memoria FLASH del PIC (questa fase viene detta programmazione).

Le prime tre fasi dello sviluppo di un programma possono essere svolte ricorrendo a un ambiente integrato di sviluppo (IDE) espressamente dedicato al PIC.

La casa costruttrice Microchip fornisce un pacchetto integrato chiamato MPLAB®X IDE, liberamente scaricabile.

Esso comprende:

MPLAB Editor: editor di testo per scrivere il testo del programma;

■ MPLAB XC8 PIC-AS: il compilatore che traduce il testo in codice eseguibile.

2.3 Hardware PIC16F887

Un microcontrollore (MCU) è un microcalcolatore integrato su un singolo chip. Esso è utilizzato principalmente per realizzare sistemi embedded ovvero sistemi di controllo digitale.

I PIC (Peripheral Interface Controller) costituiscono una delle famiglie più diffuse e usate di microcontrollori. Si tratta di microcontrollori con architettura Harvard prodotti da Microchip Technology. Sono molto popolari sia in ambito industriale che nelle applicazioni hobbistiche per il basso costo e la grande disponibilità di software e di strumenti di sviluppo disponibili.

Con questo firmware viene utilizzato il PIC16F887, di cui i primi due digit identificano la famiglia di microcontrollori, la 'F' indica l'inserimento di una Flash memory technology e gli altri caratteri in coda corrispondono ad una sigla numerica.



Figura 1: PIC Board

3 Programma Assembly per PIC

3.1 Struttura base

Il nostro codice segue la seguente struttura tipica:

- 1) un **commento** iniziale¹;
- 2) una direttiva **PROCESSOR**;
- 3) una direttiva #include;
- 4) una direttiva CONFIG;
- 5) una o più direttive **EQU**;
- 6) una o più direttive **PSECT**;
- 7) una sequenza di **istruzioni**;
- 8) un'istruzione GOTO;
- 9) una direttiva END.

3.2 Direttive

Le direttive sono comandi diretti all'Assembler², inserite nel codice al posto delle istruzioni Assembly vere e proprie. In sostanza esse non sono caricate sul PIC, non producono codice eseguibile e non occupano memoria sul microcontrollore.

3.2.1 PSECT

Tutto il codice del programma deve essere inserito in una sezione utilizzando la direttiva PSECT.

Questa direttiva può essere utilizzata senza dover specificare alcun flag.

In alternativa, è possibile definire una propria sezione personale con qualsiasi nome e flag adatti. Se specificato un indirizzo, la sezione inizia a tale indirizzo (codice non rilocabile), altrimenti la sezione viene allocata automaticamente dal linker³ (codice rilocabile).

¹ Il commento iniziale serve per descrivere brevemente il programma, fornire informazioni sull'autore, sulla data di scrittura, sulle successive versioni etc. I commenti sono costituiti da tutto ciò che segue ';' o '//' e vengono ignorati dall'Assembler.

² È un programma che trasforma le istruzioni mnemoniche dell'Assembly in linguaggio macchina.

³ È un programma che effettua il collegamento tra il programma oggetto, cioè la traduzione del codice sorgente in linguaggio macchina, e le librerie del linguaggio necessarie per l'esecuzione del programma.

3.2.2 UDATA

La direttiva UDATA indica l'inizio di una sezione dati, in cui è possibile riservare locazioni di memoria RAM⁴ (Random Access Memory) da utilizzare come variabili. Se specificato un indirizzo, la sezione inizia a tale indirizzo (codice non rilocabile), altrimenti la sezione viene allocata automaticamente dal linker (codice rilocabile).

3.2.3 DS

La direttiva DS riserva dimension byte nella zona UDATA.

3.2.4 UDATA_SHR

Come la direttiva UDATA, ma il linker alloca la sezione dati in una porzione di RAM condivisa tra tutti i banchi. In questo modo le variabili definite possono essere indirizzate senza dover commutare il banco RAM.

3.2.5 BANKSEL

La direttiva BANKSEL genera automaticamente il codice necessario per commutare il banco di RAM a quello in cui si trova l'indirizzo associato alla label indicata.

3.2.6 PAGESEL

La direttiva PAGESEL genera automaticamente il codice necessario per commutare la pagina di ROM⁵ (Read Only Memory) a quella in cui si trova l'indirizzo associato alla label indicata. Da utilizzare con le istruzioni CALL e GOTO.

3.2.7 PROCESSOR

Direttiva che definisce il tipo di processore.

3.2.8 #include

La direttiva #include permette di includere un file sorgente aggiuntivo.

3.2.9 CONFIG

I PIC dispongono di un registro di configurazione hardware, che viene scritto una sola volta al momento della programmazione, e che stabilisce il funzionamento di alcuni circuiti interni. Ogni programma per PIC inizia con una intestazione in cui si dichiara, oltre al tipo di micro usato e al formato di default dei numeri (decimale, esadecimale ecc..), anche la Configuration Word che ne determinerà il

⁴ È un tipo di memoria volatile in cui vengono immagazzinate le informazioni di cui un programma ha bisogno durante l'esecuzione.

⁵ È un tipo di memoria non volatile.

funzionamento.

La direttiva CONFIG serve per settare correttamente i bit della Configuration Word.

3.2.10 EQU

La direttiva EQU permette di definire un valore costante (noto a compile time).

3.2.11 END

La direttiva END segnala all'assemblatore la fine del programma.

3.3 Set di istruzioni

Si possono suddividere in:

Byte-oriented:

'f' rappresenta il file register a cui è applicata l'istruzione;

'd' specifica la destinazione del risultato dell'operazione che rappresenta l'istruzione.

Bit-oriented:

'f' specifica il file register a cui appartengono i bit.

'b' seleziona i bit coinvolti nell'operazione;

Literal & Control:

'k' rappresenta il valore in bit su cui agisce.

3.3.1 Istruzioni Byte-oriented

La figura 2 illustra le operazioni di registro file orientate ai byte⁶ su W (Working Register⁷) o indirizzo f (File Register).

Mnem	onic,	Description	0		14-Bit	Opcode	Status Affected	Notes	
Operands	Description	Cycles	MSb			LSb			
		BYTE-ORIENTED FILE REC	SISTER OPE	RATIO	NS				
ADDWF	f, d	Add W and f	1	00	0111	dfff	ffff	C, DC, Z	1, 2
ANDWF	f, d	AND W with f	1	00	0101	dfff	ffff	z	1, 2
CLRF	f	Clear f	1	00	0001	lfff	ffff	Z	2
CLRW	-	Clear W	1	0.0	0001	Ожжж	XXXX	Z	
COMF	f, d	Complement f	1	00	1001	dfff	ffff	z	1, 2
DECF	f, d	Decrement f	1	00	0011	dfff	ffff	z	1, 2
DECFSZ	f, d	Decrement f, Skip if 0	1(2)	00	1011	dfff	ffff		1, 2, 3
INCF	f, d	Increment f	1	00	1010	dfff	ffff	Z	1, 2
INCFSZ	f, d	Increment f, Skip if 0	1(2)	00	1111	dfff	ffff		1, 2, 3
IORWF	f, d	Inclusive OR W with f	1	00	0100	dfff	ffff	Z	1, 2
MOVF	f, d	Move f	1	00	1000	dfff	ffff	z	1, 2
MOVWF	f	Move W to f	1	00	0000	lfff	ffff		
NOP	-	No Operation	1	00	0000	0xx0	0000		
RLF	f, d	Rotate Left f through Carry	1	00	1101	dfff	ffff	С	1, 2
RRF	f, d	Rotate Right f through Carry	1	00	1100	dfff	ffff	С	1, 2
SUBWF	f, d	Subtract W from f	1	00	0010	dfff	ffff	C, DC, Z	1, 2
SWAPF	f, d	Swap nibbles in f	1	00	1110	dfff	ffff		1, 2
XORWF	f, d	Exclusive OR W with f	1	00	0110	dfff	ffff	Z	1, 2

Figura 2: Istruzioni Byte-oriented

⁶ Un byte è composto da 8 bit.

⁷ Consiste in un'area di memoria interna alla CPU in cui un dato è temporaneamente salvato, per essere usato come input di un altro blocco o come risultato, oppure per trasferire dati da e verso la memoria.

3.3.2 Istruzioni Bit-oriented

La figura 3 illustra le operazioni di registro file orientate ai bit su indirizzo f.

	-	ı						
		BIT-ORIENTED FILE REGIST	ER OPER	RATION	NS			
BCF	f, b	Bit Clear f	1	01	00bb	bfff	ffff	1, 2
BSF	f, b	Bit Set f	1	01	01bb	bfff	ffff	1, 2
BTFSC	f, b	Bit Test f, Skip if Clear	1 (2)	01	10bb	bfff	ffff	3
BTFSS	f, b	Bit Test f, Skip if Set	1 (2)	01	11bb	bfff	ffff	3

Figura 3: Istruzioni Bit-oriented

3.3.3 Istruzioni su costante e di controllo

La figura 4 illustra le operazioni letterali e di controllo.

	-	LITERAL AND CONTRA	L ODEDAT	10110				
		LITERAL AND CONTRO	DL OPERAT	IONS				
ADDLW	k	Add literal and W	1	11	111x	kkkk	kkkk	C, DC, Z
ANDLW	k	AND literal with W	1	11	1001	kkkk	kkkk	Z
CALL	k	Call Subroutine	2	10	0kkk	kkkk	kkkk	
CLRWDT	-	Clear Watchdog Timer	1	0.0	0000	0110	0100	TO, PD
GOTO	k	Go to address	2	10	1kkk	kkkk	kkkk	
IORLW	k	Inclusive OR literal with W	1	11	1000	kkkk	kkkk	Z
MOVLW	k	Move literal to W	1	11	00xx	kkkk	kkkk	
RETFIE	-	Return from interrupt	2	0.0	0000	0000	1001	
RETLW	k	Return with literal in W	2	11	01xx	kkkk	kkkk	
RETURN	-	Return from Subroutine	2	0.0	0000	0000	1000	
SLEEP	-	Go into Standby mode	1	0.0	0000	0110	0011	TO, PD
SUBLW	k	Subtract w from literal	1	11	110x	kkkk	kkkk	C, DC, Z
XORLW	k	Exclusive OR literal with W	1	11	1010	kkkk	kkkk	Z

Figura 4: Istruzioni su costante e di controllo

3.4 Indirizzamento indiretto

Le istruzioni del PIC16 permettono soltanto un accesso diretto alla memoria, cioè specificando un indirizzo esplicito.

In molti casi è necessario un accesso indiretto alla memoria, in cui l'indirizzo non è noto a priori, ma a sua volta contenuto in memoria.

Il PIC16 mette a disposizione due registri per realizzare questa funzione:

- **FSR** (File Select Register): contiene l'indirizzo della locazione RAM da puntare, quindi funge da puntatore.
- INDF (Indirect File Register): non è un registro físico, ma leggendo e scrivendo tale registro si accede in realtà alla locazione il cui indirizzo è contenuto in FSR.

4 Diagramma di flusso

I diagrammi di flusso sono una rappresentazione in forma di grafo del flusso dell'esecuzione di un programma.

L'esecuzione dei programmi Assembly consiste in una successione di trasformazioni dello stato delle memorie della RAM e del Program Counter⁸ (PC).




Figura 5: Legenda dei diagrammi di flusso




Figura 6: Flow chart del nostro progetto

13

⁸ Registro speciale che contiene l'indirizzo di memoria della successiva istruzione da eseguire.

Il nostro progetto, il cui diagramma di flusso è in figura 6, è sviluppato nel seguente modo:

- 1. Start: inizio del programma;
- 2. **Inizializzazione dell'EUSART⁹ e del buffer**: per gestire le comunicazioni I/O seriali e memorizzare i caratteri;
- 3. Attesa dei dati:
- 4. Ricezione del carattere ASCII;
- 5. Salva il carattere;
- 6. Punto ricevuto?
 - -Sì, vado al punto 7;
 - -No, vado al punto 12;
- 7. Torno alla prima posizione del buffer;
- 8. Conversione del solo carattere maiuscolo;
- 9. Arrivati al punto?
 - -Sì, vado al punto 10;
 - -No, vado al punto 11;
- 10. **Trasmissione dei caratteri convertiti** e successivamente termino il programma;
- 11. Scorro nel buffer alla posizione successiva ed in seguito torno al punto 8;
- 12. Lunghezza massima raggiunta?
 - -Sì, vado al punto 13;
 - -No, vado al punto 14;
- 13. Ultimo carattere è il punto?
 - -Sì, vado al punto 7;
 - -No, comincia nuovamente il programma;
- 14. **Scorro nel buffer** e successivamente torno al punto 3;
- 15. End: Fine del programma.

_

⁹ L'Enhanced/Addressable Universal Asynchronous Receiver Transceiver (EUSART/AUSART) è una periferica per la gestione delle comunicazioni I/O seriali. Contiene tutti i generatori di clock, i registri a scorrimento e i buffer di dati necessari per eseguire un trasferimento di dati seriali in ingresso o in uscita indipendentemente dall'esecuzione del programma principale. Esso è noto anche come Serial Communications Interface (SCI).

5 Il nostro codice

È fondamentale leggere anche le immagini dei blocchi di codice per capire a meglio come è stato raggiunto l'obiettivo posto dalla traccia.

5.1 Commento iniziale

Come detto in precedenza, il codice inizia con un commento che serve a descrivere l'obiettivo del programma.

```
2
          Esame di Architetture e Programmazione di Sistemi Digitali/Sistemi Elettronici
3
          Autori Vivien Owabor e Mario Rossetti
          Corso Ingegneria Elettronica / Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie Digitali
          Università Politecnica delle Marche, Ancona
          Data consegna progetto 26/11/2024
10
          Traccia 56:
          Si realizzi un firmware che riceva dal computer tramite porta seriale (USART) una
         parola, come sequenza di codici ASCII dei singoli caratteri. La parola è terminata da
13
          un punto ed è di lunghezza massima fissata a priori. Dopo aver ricevuto la parola, il
14
          programma deve convertire tutti i caratteri in minuscolo (solo quelli nel range 'A'...'Z')
15
           e reinviarla sulla porta seriale (USART).
16
```

Figura 7: Commento iniziale

In seguito, troviamo i nostri blocchi di codice.

5.2 Primo blocco di codice

Il primo blocco di codice espone il tipo di processore usato, i file da includere, le allocazioni della memoria e configura i bit di configurazione.

Per approfondire:

- il Watchdog Timer è un timer interno che può resettare il microcontrollore in caso di blocco;
- il Brown-out Reset è un sistema che resetta il microcontrollore se la tensione di alimentazione scende sotto una soglia critica;
- il **Power-up Timer** è un ritardo iniziale che consente di stabilizzare l'alimentazione prima di avviare il microcontrollore;
- il **Program Flash Memory** (PFM) è un tipo di memoria non volatile, ovvero mantiene i dati anche in assenza di alimentazione. Nei microcontrollori è utilizzata per salvare il codice sorgente compilato (il programma che il microcontrollore eseguirà).

```
17
18
19
       PROCESSOR 16F887
                               ;direttiva che definisce il tipo di processore
20
21
       #include <xc.inc>
                               ; file che contiene le definizioni dei simboli (nomi registri, nomi bit dei registri, ecc).
       #include "macro.inc"
                               :definizione di macro utili
22
23
       : CONFIGURATION BITS
24
           CONFIG "FOSC = INTRC NOCLKOUT"
                                                ; configura l'oscillatore del microcontrollore per utilizzare il clock interno (INTRC)
25
                                                //il segnale di clock non viene inviato all'esterno (NOCLKOUT)
26
           CONFIG "CP = OFF"
                                                ;PFM (Program Flash Memory) and Data EEPROM code protection disabled
27
                                                //disabilita la protezione del codice memorizzato nel microcontrollore
28
                                                //il codice può essere letto esternamente
                                                ;Data memory code protection is disabled
29
           CONFIG "CPD = OFF"
30
                                                //disabilita la protezione del codice nella memoria dati EEPROM
31
                                                //la memoria può essere letta o scritta esternamente
32
33
           CONFIG "WDTE = OFF"
                                                ; disabilita il Watchdog Timer
           CONFIG "BOREN = OFF"
                                                ; disabilita il Brown-out Reset
34
           CONFIG "PWRTE = OFF"
                                                ;disabilita il Power-up Timer
35
           CONFIG "LVP = OFF"
                                                ;Low voltage programming disabled
36
                                                //disabilita la Low Voltage Programming, altrimenti il pin RB3 (porta B)
37
                                                //non può essere utilizzato come I/O generico.
                                                //(_LVP_ON -> RB3/PGM come PGM pin cioè per ICSP = In-Circuit Serial Programming)
39
                                                ;Background debugger disabled
           CONFIG "DEBUG = OFF"
                                                //disabilita la modalità di debug del microcontrollore
```

Figura 8: Primo blocco di codice (parte 1)

```
41
       :CONFIG2
42
           CONFIG "BOR4V = BOR21V"
                                        ;Brown-out Reset Selection bit (Configura la soglia del Brown-out Reset a 2,1 V)
43
           CONFIG "WRT = OFF"
                                        ; disabilita la protezione in scrittura della memoria Flash
44
45
       ; Variabili in RAM (shared RAM)
46
           PSECT udata shr
47
48
                 ;variabile temporanea per calcoli intermedi
```

Figura 9: Primo blocco di codice (parte 2)

5.3 Secondo blocco di codice

Il secondo blocco di codice rappresenta l'inizio del nostro programma:

• il **Reset Vector** è l'indirizzo di memoria in cui il microcontrollore cerca l'istruzione iniziale da eseguire quando viene avviato o resettato. Il flag delta utilizzato nella direttiva *PSECT* ed impostato uguale a 2 indica che l'indirizzamento della memoria utilizza 2 byte.

La direttiva *PAGESEL* e l'istruzione *GOTO* ci aiutano a saltare alla prima istruzione utile, ossia *start*.

Figura 10: Secondo blocco di codice

5.4 Terzo blocco di codice

Il terzo blocco di codice rappresenta il nostro loop principale in cui vengono sviluppate le sezioni *start*, *RX* e *RIC*.

La <u>sezione start</u> richiama l'inizializzazione dell'hardware e del buffer, che saranno spiegati in seguito, ed effettua la pulizia dell'inizio del buffer con l'istruzione *CLRF*.

```
59
                           -----CTCLO PRINCIPALE----
      PSECT MainCode, global, class=CODE, delta=2
                                                 :codice rilocabile
61
62
      start:
63
          PAGESEL INIT
          CALL INIT
64
                          ;inizializzazione hardware
          PAGESEL BUFF
65
          CALL BUFF
                         ;inizializzazione del buffer
67
          CLRF BUF_START ;pulizia dell'inizio del buffer
69
          ; va a capo
70
          PAGESEL STAMPA CAPO
71
          CALL STAMPA CAPO
72
          ;stampa "SCRIVI" all'avvio
73
74
          PAGESEL STAMPA SCRIVI
          CALL STAMPA SCRIVI
```

Figura 11: Terzo blocco (parte 1)

Nella sezione RX avviene l'attesa dei dati in cui comincia la ricezione dei caratteri.

Il registro *PIR1* contiene i flag bits delle interruzioni periferiche. Questi ultimi sono settati quando occorre una interrupt condition, indipendentemente dallo stato del suo corrispondente enable bit o global enable bit.

Il bit test **BTFSS** avviene sul bit **RCIF** ¹⁰del registro **PIR1**.

```
77 RX:

78 ;ATTESA DEI DATI: inizio ricezione dei caratteri

79 BANKSEL PIR1 ;il registro PIR1 contiene i flag bits delle interruzioni periferiche

80 BTFSS PIR1,PIR1_RCIF_POSITION ;BTFSS è un bit test che controlla se è stato ricevuto un carattere

81 GOTO RX ;se RCIF=1, salta il GOTO e va in RIC, altrimenti continua ad aspettare
```

Figura 12: Terzo blocco (parte 2)

Nella sezione RIC viene sviluppata la ricezione del carattere.

Il bit test **BTFSC** avviene sul bit Zero del registro **STATUS**:

• Il bit Zero (**Z**) viene settato quando un'operazione precedente ha avuto come risultato 0;

¹⁰ EUSART Receive Interrupt Flag bit

• Il registro STATUS racchiude lo stato delle operazioni aritmetiche, la selezione del banco RAM e le informazioni dello stato del microcontrollore.

```
83
        : RICEZIONE CARATTERE
84
       RIC:
85
                BANKSEL RCREG
                               ; EUSART Receive Data Register
86
                MOVF RCREG, W
                               ;prendo il dato ricevuto dal registro e lo metto su W
                               ; salvo il dato da W a TEMP
88
89
                :SALVA IL CARATTERE nel buffer tramite indirizzamento indiretto
90
               MOVF TEMP, W ; copio TEMP in W
91
                MOVWF INDF ; salva il carattere nel buffer tramite FSR
92
93
                ; visualizzazione parola immessa dall'utente
94
               BANKSEL TXREG : EUSART Transmit Data Register
95
                MOVF INDF.W
                               ;prendo il carattere dal buffer e lo metto su W
96
                               ; carica il carattere nel registro di trasmissione per stamparlo a schermo
97
98
                ;CONTROLLO PUNTO: primo controllo per far partire la conversione prima della lunghezza massima
99
                ;prendo il carattere dal buffer e lo confronto con '.'
100
                                                ;prendo il carattere dal buffer e lo metto su W
101
                MOVWF TEMP
                                                ; carica il carattere in TEMP
               MOVLW '.'
                                                ;metto il carattere '.' in W
102
103
                SUBWF TEMP, W
                                                ;sottrazione di W da TEMP, il risultato va in W.
104
                                                //se W=TEMP='.', Z diventa 1
105
                BTFSC STATUS_STATUS_Z_POSITION ;BIT-TEST: se Z=0, salta la prossima istruzione e continua la ricezione,
                                                //altrimenti si va al GOTO CONVERT
106
                GOTO CONVERT
                                                :sezione in cui avviene la conversione
```

Figura 13: Terzo blocco (parte 3)

```
INCF FSR,F ;incremento l'FSR per salvare il carattere nel buffer

DECFSZ LUNG_MAX,F ;decremento di l il valore della lunghezza massima

GOTO RX ;se LUNG_MAX è diverso da 0, vado a ricevere il prossimo carattere

GOTO CONTROLLO ;se LUNG_MAX è uguale a 0, vado a controllare il carattere appena immesso
```

Figura 14: Terzo blocco (parte 4)

5.5 Quarto blocco di codice

Nel quarto blocco vi è il codice del salvataggio dei caratteri nel buffer attraverso l'indirizzamento indiretto spiegato nel sottocapitolo 3.4.

Esso si suddivide in cinque sezioni: *CONTROLLO*, *CONVERT*, *CICLO CONVERT*, *INCREMENTO* e *MAIUSCOLO*.

Nella sezione CONTROLLO si verifica che l'ultimo carattere immesso sia il punto.

```
114
                           ----- SALVA NEL BUFFER (Indirizzamento indiretto) ------
        CONTROLLO:
115
116
            DECF FSR, F ; decremento l'FSR perchè si trova in una posizione successiva all'ultimo carattere
117
118
            ;CONTROLLO PUNTO: secondo controllo per verificare che l'ultimo carattere immesso sia il punto
119
            ;prendo il carattere dal buffer e lo confronto con '.
            MOVF INDF, W
120
                                                   ;prendo il carattere dal buffer e lo metto su W
121
            MOVWF TEMP
                                                   ;carica il carattere in TEMP
122
            MOVLW '.'
                                                   ;metto il carattere '.' in \ensuremath{\mathtt{W}}
            SUBWF TEMP, W
                                                  ;sottrazione di W da TEMP, il risultato va in W.
123
                             //se W=TEMP='.', Z diventa 1
ATUS Z_POSITION ;BIT-TEST: se Z=0 si va al GOTO start, altrimenti si va al GOTO CONVERT
124
            BTFSC STATUS, STATUS Z POSITION
125
126
            GOTO CONVERT
127
             GOTO start
```

Figura 15: Quarto blocco (parte 1)

Nella <u>sezione CONVERT</u> riconfiguro il buffer e la lunghezza massima tramite la sezione BUFF che si trova più avanti.

```
129 CONVERT:
130 PAGESEL BUFF
131 CALL BUFF ; riconfiguro buffer e lung max
```

Figura 16: Quarto blocco (parte 2)

Nella <u>sezione CICLO_CONVERT</u> avviene la routine di conversione di tutti i caratteri tranne il punto.

Il bit test *BTFSS* avviene sul bit Carry del registro *STATUS*. Quest'ultimo bit viene utilizzato per operazioni di addizione e sottrazione.

```
133
        CICLO CONVERT: : ciclo di conversione di tutti i caratteri tranne il '.'
134
            ;CONTROLLO PUNTO: faccio la conversione fino al carattere prima del punto
135
136
                                              ;prendo il carattere dal buffer e lo metto su W
           MOVWF TEMP
                                               ; carica il carattere in TEMP
138
           MOVLW '.'
                                               ;metto il carattere '.' in W
139
           SUBWF TEMP, W
                                               ; sottrazione di W da TEMP, il risultato va in W.
                           //se W=TEMP='.', Z diventa l
140
141
           BTFSC STATUS, STATUS_Z_POSITION
                                               ;BIT-TEST: se Z=0, salta la prossima istruzione e continua il ciclo di conversione,
                                          //altrimenti va al GOTO INIT_TRANS
142
143
           GOTO INIT TRANS
                                               ; sezione in cui avviene il ciclo di trasmissione
144
145
            ; recupera il carattere dal buffer
           MOVF INDF, W
                                          ;prendo il carattere dal buffer e lo metto su W
146
147
           MOVWF TEMP
                                               ; salva il carattere in TEMP
                                               ;carica il carattere 'Z' in W
148
                                               ;sottrazione di 'Z' da TEMP. Se 'Z'<=TEMP, allora C=1
                                               ;BIT-TEST: se C=1, significa che il carattere è minuscolo e va al GOTO INCREMENTO,
           BTFSS STATUS, STATUS_C_POSITION
                                               //altrimenti si va al GOTO MINUSCOLO
151
           GOTO MINUSCOLO
                                               ;vai alla sezione MINUSCOLO
152
           GOTO INCREMENTO
                                               ; vai alla sezione INCREMENTO
```

Figura 17: Quarto blocco (parte 3)

La <u>sezione INCREMENTO</u> viene utilizzata quando incontriamo un carattere già minuscolo, di conseguenza dobbiamo saltare la conversione.

```
INCREMENTO: ;se il carattere è minuscolo, non lo devo convertire e quindi passo alla valutazione del prossimo carattere INCF FSR, F ;incrementa il puntatore FSR

DECFSZ LUNG_MAX,F ;decremento di l il valore della lunghezza massima

GOTO CICLO_CONVERT ;se LUNG_MAX è diverso da 0, continuo la conversione

GOTO INIT TRANS ;se LUNG MAX=0, inizia la trasmissione
```

Figura 18: Quarto blocco (parte 4)

Nella <u>sezione MINUSCOLO</u> avviene la conversione da maiuscolo a minuscolo aggiungendo la costante numerica esadecimale $\theta x 2\theta$ all'Indirect File Register. Il risultato di quest'ultima operazione viene salvata nuovamente in *INDF*.

Un modo semplice per effettuare la conversione da maiuscolo a minuscolo è aggiungere il decimale 32 (che corrisponde all'esadecimale $\theta x 2\theta$) alla posizione in cui ci troviamo nella tabella dei caratteri ASCII.

```
161 MINUSCOLO:

;CONVERSIONE DA MAIUSCOLO A MINUSCOLO (aggiunge 0x20)

163 MOVLW 0x20 ;aggiunge 0x20 per convertire da maiuscolo a minuscolo

164 ADDWF INDF,F ;aggiorna il carattere nel buffer

165 GOTO INCREMENTO ;vai a incrementare l'FSR e poi, a seconda di LUNG MAX, si sceglie come proseguire
```

Figura 19: Quarto blocco (parte 5)

```
65
     Α
           97
                а
66
     В
           98
                b
67
     С
           99
                С
68
    D
           100
                d
69
     Ε
           101
70
     F
           102
                f
71
           103
                g
72
           104
    Н
                h
73
     ı
                i
74
     J
           106
                j
75
     Κ
           107
                k
76
           108
                ı
     L
77
           109
    М
                m
78
    Ν
          110
                n
79
    0
          111
    Р
          112
                p
          113
                q
    R
     S
84
          116
     Т
85
    U
          117
86
    V
          118
87
          119
    W
                w
88
    Х
          120
89
     Υ
          121
          122
```

Figura 20: Tabella caratteri ASCII

In esadecimale, le cifre sono espresse in base di 16, quindi il calcolo è il seguente:

$$2 \cdot 16^1 + 0 \cdot 16^0 = 32$$

5.6 Quinto blocco di codice

Nel quinto blocco vi è il ciclo di trasmissione a cui appartengo le subroutine *INIT_TRANS*, relativa all'inizializzazione della trasmissione, e *TRANS*, relativa alla trasmissione stessa.

La <u>sezione INIT_TRANS</u> ha al suo interno le subroutine *STAMPA_CAPO* per mandare a capo e *STAMPA_CONV* per stampare la parola "CONVERSIONE:".

```
;----- ROUTINE DI TRASMISSIONE -----
167
168
       INIT TRANS: ;inizializzazione della trasmissione
           ;stampa "CONVERSIONE:" all'avvio della trasmissione
169
170
           PAGESEL STAMPA CAPO
171
           CALL STAMPA CAPO
                                  ; sezione che manda a capo
172
           PAGESEL STAMPA CONV
                                  ;sezione che stampa "CONVERSIONE:"
173
           CALL STAMPA CONV
174
           PAGESEL BUFF
           CALL BUFF
175
                                  ;riconfigurazione buffer e lung max
```

Figura 21: Quinto blocco (parte 1)

```
177
       TRANS: ;trasmissione
178
           BANKSEL PIR1
                                          ;il registro PIR1 contiene i flag bits delle interruzioni periferiche
           BTFSS PIR1, PIR1_TXIF_POSITION ; aspetta finché il registro di trasmissione non è pronto
179
180
                                         ;se TXIF=1, salta l'istruzione successiva, altrimenti continua ad aspettare
           GOTO TRANS
182
           BANKSEL TXREG ; EUSART Transmit Data Register
           MOVF INDF, W
                          ;prendo il carattere dal buffer e lo metto su W
183
184
           MOVWF TXREG
                          ; carica il carattere nel registro di trasmissione
185
186
           ;CONTROLLO PUNTO: Terzo controllo per trasmettere i caratteri fino al punto
187
           ;prendo il carattere dal buffer e lo confronto con '.'
188
           MOVF INDF, W
                                             ;prendo il carattere dal buffer e lo metto su W
189
           MOVWF TEMP
                                             ;salva il carattere in TEMP
           MOVLW '.'
190
                                              ::carica il carattere '.' in W
           SUBWF TEMP, W
191
                                              ;sottrazione di W da TEMP, il risultato va in W.
192
                                              //se W=TEMP='.', Z diventa 1
           BTFSC STATUS, STATUS Z POSITION
                                              ;BIT-TEST: se Z=0, l'istruzione successiva viene saltata e
193
                                             //quindi continua il ciclo di trasmissione, altrimenti si va al GOTO start
195
           GOTO start
196
           197
198
199
           GOTO TRANS
                              ;se LUNG_MAX è diverso da 0, continuo la trasmissione
                              ;se LUNG_MAX=0, ritorno allo start
           GOTO start
```

Figura 22: Quinto blocco (parte 2)

5.7 Sesto blocco di codice

In questo blocco avvengono le inizializzazioni dell'hardware, dell'EUSART e del buffer.

Nella <u>sezione INIT</u> avvengono le prime due inizializzazioni: quella dell'hardware e quella dell'EUSART ed in aggiunta avviene anche l'inizializzazione dei LED utilizzati come verifica durante la progettazione del codice.

Focalizziamoci sui LED e l'EUSART con cui esaminiamo nuovi registri.

Nell'inizializzazione dei LED analizziamo i registri *PORTD* e *TRISD*: il PORTD è una porta bidirezionale larga 8 bit, e il TRISD è il suo corrispondente registro di direzione dati.

Impostando un bit TRISD (= 1) il pin PORTD corrispondente diventerà un input.

Cancellando un bit TRISD (= 0) il pin PORTD corrispondente diventerà un output.

L'inizializzazione dell'EUSART avviene tramite simboli binari (distinguibili dal carattere "**B**" dopo i numeri). Queste costanti numeriche servono a configurare i registri **TXSTA**¹¹, **RCSTA**¹² e **OSCCON**¹³.

I registri TXSTA e RCSTA, insieme al registro *BAUDCTL*¹⁴, servono a controllare il funzionamento del modulo EUSART.

In questa parte di blocco viene calcolato anche il Baud Rate¹⁵. Quest'ultimo viene impostato al valore desiderato usando i bits *BRGH*¹⁶ (dal registro TXSTA) e *BRG16*¹⁷ (dal registro BAUDCTL) ed i registri SPBRGH e *SPBRG*.

La coppia di registri SPBRGH e SPBRG determina il periodo del timer del Baud Rate libero.

In modalità asincrona la velocità di trasmissione risultante è la seguente, dove *[SPBRG]* è il valore nel registro con lo stesso nome:

$$\begin{aligned} & \text{For } \textbf{BRGH} = 0 & \text{Baud rate} = \frac{f_{\text{osc}}}{64([\textbf{SPBRG}] + 1)} \\ & \text{For } \textbf{BRGH} = 1 & \text{Baud rate} = \frac{f_{\text{osc}}}{16([\textbf{SPBRG}] + 1)} \end{aligned}$$

¹¹ EUSART Transmit Status and Control Register

¹² EUSART Receive Status and Control Register

¹³ Oscillator Control Register

¹⁴ Baud Rate Control Register

¹⁵ Indica il numero di transizioni al secondo che avvengono sulla linea (velocità di trasmissione)

¹⁶ High Baud Rate Select bit

¹⁷ 16-bit Baud Rate Generator bit

Il bit BRGH è uguale a 1, la frequenza dell'oscillatore è stata impostata ad 8MHz nel registro OSCCON e SPBRG vale 25, quindi il Baud Rate sarà circa pari a 19200.

```
-INIZIALIZZAZIONI-----
        INIT: ;inizializzazione dell'hardware
204
            BUF_START EQU 0x30 ;indirizzo di partenza del buffer per la ricezione
205
            LUNG MAX EQU 0x70 ;lunghezza max della parola (posizionata lontana dalle prime posizioni
206
                               //per non incorrere in errori)
207
            TEMP EQU 0x20
                               ; variabile temporanea per la conversione
            CLRF TEMP
                               ;azzera il contenuto del registro di indirizzo 0x20
208
209
            :inizializzazione dei LED utilizzati come verifica durante la progettazione
210
211
            BANKSEL TRISD ; PORTD Tri-State Control bit
212
            BCF TRISD. 0
                            ;azzera il bit TRISDO, quindi configura il Pin PORTD come uscita
213
            BANKSEL PORTD ; PORTD General Purpose I/O Pin bit
214
           BCF PORTD, 0
                          ;azzerra il bit RDO, quindi spegne il LED
215
            ; EUSART
216
217
            ;INIZIALIZZAZIONE EUSART per trasmissione
218
            BANKSEL TXSTA
                              ; EUSART Transmit Status and Control Register
            MOVLW 00100100B
                                ;TXEN=1 (Transmit enabled), SYNC=0 (Asynchronous mode), BRGH=1 (High speed asynchronous mode)
219
            MOVWF TXSTA
                               ;imposta il registro TXSTA
            BANKSEL RCSTA
                               ; EUSART Receive Status and Control Register
223
            MOVLW 10010000B
                               ;SPEN=1 (porta seriale abilitata), CREN=1 (ricezione abilitata)
224
            MOVWF RCSTA
                               ;imposta il registro RCSTA
225
            BANKSEL OSCCON
226
                               ;Oscillator Control Register
227
            MOVLW 01110001B
                               ;frequenza dell'oscillatore interno impostata a 8MHz
228
            MOVWF OSCCON
                               scrive il valore in OSCCON
```

Figura 23: Sesto blocco (parte 1)

```
BANKSEL BAUDCTL ;Baud Rate Control Register

CLRF BAUDCTL ;azzera il registro, allora BRG16=0 (8-bit Baud Rate Generator is used)

BANKSEL SPBRG ;insieme al bit BRGH determinano il Baud Rate

MOVLW 25 ;muovo il 25 in W

MOVWF SPBRG ;sposto il 25 nel registro SPBRG, così impostando il Baud Rate a 19200
```

Figura 24: Sesto blocco (parte 2)

```
239
        BUFF: ; INIZIALIZZAZIONE DEL BUFFER
240
            ; imposto il valore in LUNG MAX=8
241
            CLRF LUNG MAX
                                ;azzera il registro
242
            MOVLW 0x08
                                 ; muove l'esadecimale (=8 decimale) in W
            MOVWF LUNG MAX
                                 ; muove l'esadecimale in W
243
            MOVLW BUF START
                                 ; carica l'inizio del buffer
244
            MOVWF FSR
                                 ;FSR punta all'inizio del buffer
245
246
            RETURN
                                 ; return from subroutine
```

Figura 25: Sesto blocco (parte 3)

5.8 Settimo blocco di codice

Nel penultimo blocco sono descritte le routine di scrittura a schermo.

Esso si suddivide in quattro subroutine: *STAMPA_CAPO*, *STAMPA_SCRIVI*, *STAMPA_CONV* e *INVIA_CARATTERE*.

La sezione STAMPA CAPO va a capo.

```
248
;-----ROUTINE SCRITTURA-----
249
STAMPA_CAPO: ;va a capo
250
MOVLW 0x0A ;muove l'esadecimale(=10 decimale) in W
251
CALL INVIA_CARATTERE ;chiama la sezione che invia il carattere
252
RETURN ;return from subroutine
```

Figura 26: Settimo blocco (parte 1)

La sezione STAMPA_SCRIVI mostra a schermo la parola "SCRIVI",

```
254
        STAMPA SCRIVI: ;routine per inviare "SCRIVI"
255
            MOVLW 'S'
                                   ;carattere 'S'
                                  ; chiama la subroutine per inviare il carattere
256
            CALL INVIA CARATTERE
257
           MOVLW 'C'
                                   ;carattere 'C'
            CALL INVIA CARATTERE ; chiama la subroutine per inviare il carattere
258
                                   ;carattere 'R'
259
            MOVLW 'R'
260
            CALL INVIA CARATTERE ; chiama la subroutine per inviare il carattere
261
            MOVLW 'I'
                                  ;carattere 'I'
            CALL INVIA_CARATTERE ; chiama la subroutine per inviare il carattere
262
            MOVLW 'V'
263
                                   ;carattere 'V'
264
            CALL INVIA CARATTERE ; chiama la subroutine per inviare il carattere
                                   ;carattere 'I'
265
            MOVLW 'I'
            CALL INVIA CARATTERE
266
                                    ; chiama la subroutine per inviare il carattere
267
            MOVLW ':'
                                   ;carattere ':'
268
            CALL INVIA CARATTERE ; chiama la subroutine per inviare il carattere
269
            MOVLW 0x0A
                                   ;va a capo
270
            CALL INVIA CARATTERE ; chiama la subroutine per inviare il carattere
            RETURN
271
                                   ;return from subroutine
```

Figura 27: Settimo blocco (parte 2)

La <u>sezione STAMPA_CONV</u> mostra a schermo il termine "CONVERSIONE:" e poi va a capo.

```
273
        STAMPA CONV: ; stampa "CONVERSIONE: "
274
            MOVLW 'C'
                                      ; carattere 'C'
275
            CALL INVIA CARATTERE
                                      ; chiama la subroutine per inviare il carattere
            MOVLW 'O'
276
                                      ; carattere 'O'
277
            CALL INVIA CARATTERE
                                      ; chiama la subroutine per inviare il carattere
278
            MOVLW 'N'
                                      ; carattere 'N'
279
            CALL INVIA CARATTERE
                                      ; chiama la subroutine per inviare il carattere
            MOVLW 'V'
280
                                      ; carattere 'V'
            CALL INVIA CARATTERE
281
                                      ; chiama la subroutine per inviare il carattere
282
            MOVLW 'E'
                                      ;carattere 'E'
283
            CALL INVIA CARATTERE
                                      ; chiama la subroutine per inviare il carattere
284
            MOVLW 'R'
                                      ; carattere 'R'
285
            CALL INVIA CARATTERE
                                      ; chiama la subroutine per inviare il carattere
                                      ;carattere 'S'
286
            MOVLW 'S'
287
            CALL INVIA CARATTERE
                                      ; chiama la subroutine per inviare il carattere
            MOVLW 'I'
                                      ;carattere 'I'
288
289
            CALL INVIA CARATTERE
                                      ; chiama la subroutine per inviare il carattere
            MOVLW 'O'
                                      ;carattere '0'
290
291
            CALL INVIA CARATTERE
                                      ; chiama la subroutine per inviare il carattere
292
            MOVLW 'N'
                                      ; carattere 'N'
293
            CALL INVIA CARATTERE
                                      ; chiama la subroutine per inviare il carattere
            MOVLW 'E'
                                      ;carattere 'E'
294
295
            CALL INVIA CARATTERE
                                      ; chiama la subroutine per inviare il carattere
296
            MOVLW ':'
                                      ; carattere ':'
297
            CALL INVIA CARATTERE
                                      ; chiama la subroutine per inviare il carattere
```

Figura 28: Settimo blocco (parte 3)

```
298 MOVLW 0x0A ;va a capo
299 CALL INVIA_CARATTERE ;chiama la subroutine per inviare il carattere
300 RETURN ;return from subroutine
```

Figura 29: Settimo blocco (parte 4)

La sezione INVIA_CARATTERE utilizza l'USART¹⁸ per inviare i caratteri.

```
302
        INVIA CARATTERE: ; routine per inviare un singolo carattere via USART
303
            BANKSEL PIRL
                                                 ;il registro PIR1 contiene i flag bits delle interruzioni periferiche
304
            BTFSS PIR1, PIR1 TXIF POSITION
                                                 ;aspetta finché il registro di trasmissione non è pronto
            GOTO INVIA_CARATTERE
305
                                                 ;se TXIF=1, salta questa istruzione e continua la routine,
306
                                                //altrimenti continua ad aspettare
                            ; EUSART Transmit Data Register
307
            MOVWF TXREG
                            ; carica il carattere da inviare nel registro TXREG
308
309
            RETURN
                            return from subroutine
```

Figura 30: Settimo blocco (parte 5)

¹⁸ Un USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter) è un hardware che consente a un dispositivo di comunicare tramite protocolli seriali. Può operare sia in modalità sincrona che asincrona e può ricevere e trasmettere.

5.9 Ottavo blocco di codice

Nell'ultimo blocco è presente la subroutine *FINE_PROG* incaricata a termine il programma con la direttiva *END*.

```
311 ;------
312 FINE_PROG:
313 END resetVec ;direttiva che segnala all'assemblatore la fine del programma
```

Figura 31: Ottavo blocco