# Projeto Conversor Buck

# 1st Welliton Jhonathan Leal Babinski

Departamento de Informática Universidade Tecnológica Federal do Paraná Pato Branco, Brasil welliton@alunos.utfpr.edu.br 2<sup>nd</sup> Emanuel Cristian de Cesaro

Departamento de Informática

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Pato Branco, Brasil

emanuelcesaro@alunos.utfpr.edu.br

Abstract—Este artigo é referente ao projeto proposto na disciplina de controle digital, tem como objetivo apresentar a modelagem, o projeto, desenvolvimento teórico e implementação prática por meio de simulação de um circuito conversor buck malha aberta e posteriormente de malha fechada realizando o controle com um microcontrolador.

*Index Terms*—buck converter, control systems, signal processing, microcontrollers

## I. INTRODUÇÃO

O conversor buck conhecido como conversor abaixador de tensão, consiste em um gerador de pulsos e um filtro passivo. Ambos se combinam para converter uma tensão de entrada CC1 aplicada em uma tensão CC de saída com um valor inferior. A técnica de usar uma fonte de impulso e um filtro LC<sup>2</sup> na saída permite a transferência de energia com alta eficiência. Ou seja, pouca energia é dissipada do próprio conversor. Para regular a tensão de saída, uma fonte de tensão e um amplificador de erro são adicionados ao circuito. [1] A figura 1 apresenta o diagrama de blocos do sistema em malha fechada de um conversor Buck, esse é o escopo com a dimensão global do nosso projeto, o qual é formado por quatro elementos principais, o próprio conversor, um circuito condicionador de sinais, um microcontrolador para realizar o controle do chaveamento e sinal de saída, e por fim um drive para o chaveamento.




Fig. 1. Diagrama de blocos de um conversor Buck em malha fechada

A figura 2 nos apresenta uma representação por diagrama de blocos do seu sistema em (a) e com é a cadeia de processamento desse sinal de entrada, equanto em (b), esse

<sup>1</sup>CC: Corrente Continua <sup>2</sup>LC: Indutor e Capacitor sistema é representado utilizando impedâncias.






Fig. 2. Diagrama de blocos e fluxo do sinal de um conversor Buck

A figura 3 trás o esquemático do circuito de um conversor Buck que se associa um filtro passa-baixa e posteriormente um comutador. O díodo fornece um caminho para a corrente do indutor quando a chave é aberta e é polarizado reversamente quando a chave está fechada. [1] Entre as vantagens do uso de um conversor Buck estão a boa imunidade a ruído, máxima flexibilidade na escolha de valores de indutor e tipos de capacitores, garantia de estabilidade do sistema, elevado ganho em baixas frequências e garantia de margem de fase. Dentre a grande gama de aplicações deste conversor, podemos citar algumas principais que se destacam, sendo elas:

- sistemas de alimentação de energia;
- fontes controladas para computadores;
- eletroeletrônicos;
- veículos elétricos;
- equipamentos e esteiras industriais;
- acionamento de motores para drones;
- refrigeração;
- processos físico-químicos e de automação como temperatura, fluxo, iluminação, velocidade, posição, entre tantas outras aplicações de precisão;








Fig. 3. (a) Circuito conversor Buck; (b) Circuito equivalente para o comutador fechado; (c) Circuito equivalente para o comutador aberto Fonte: HART [1]

# II. PROJETO MALHA ABERTA

Nesta seção serão apresentados a modelagem e projeto do conversor buck, o projeto do conversor buck, a função de transferência do conversor, os circuitos, simulações e códigos do buck e da etapa de condicionamento de sinais, e componentes necessários para montagem do circuito do físico.

## A. MODELAGEM DO CONVERSOR BUCK

Em toda a modelagem do conversor Buck presente nesta seção usou-se como base o desenvolvimento matemático de HART, 2010 [1].

Começamos analisando a figura 3(a) e considerando um filtro passa-baixa ideal, a tensão de saída é a média da tensão de entrada para o filtro. Para a situação do comutador estar fechado (figura 3(b)), a entrada do filtro  $v_x$  é igual  $V_s$ , quando o comutador está aberto  $v_x = 0$ . Se o comutador está sendo fechado periodicamente, então o duty cicle D é adicionado a tensão média de entrada, sendo representada por  $V_sD$ .

Para a análise, supõe-se que o díodo permanece polarizado diretamente durante o tempo que o comutador está aberto, implicando em uma corrente no indutor positiva, ou seja, corrente continua. Em caso de corrente descontinua a corrente do indutor retorna para zero em cada período. A segunda parte da análise do conversor Buck é examinar a tensão e a corrente no indutor. Esta análise é útil para projetar o filtro e realizar a análise dos circuitos posteriormente. Os conversores Buck e os conversores CC-CC possuem as seguintes propriedades quando operam em regime permanente:

1) A corrente do indutor é periódica:

$$i_L(t+T) = i_L(t)$$

$$V_L = \frac{1}{T} \cdot \int_t^{t+T} V_L(\lambda) d\lambda = 0$$

2) A tensão média do indutor é zero:  $V_L=\tfrac{1}{T}.\int_t^{t+T}V_L(\lambda)\,d\lambda=0$  3) A corrente média no capacitor é zero:

$$I_C = \frac{1}{T} \cdot \int I_C(\lambda) d\lambda = 0$$

4) A potência fornecida pela fonte é a mesma potência fornecida pela carga. Para componentes não ideias, a fonte também fornece perdas.

$$Ps = Po$$
 (ideal)  $Ps = Po + perdas$  (nao ideal)

Para iniciar a análise do circuito conversor Buck da figura 3, devemos assumir algumas afirmações:

- 1) O circuito está operando em estado estacionário.
- 2) A corrente do indutor é continua e sempre positiva.
- Considera-se que o capacitor possui um valor elevado, e a tensão de saída é mantida constante para  $V_0$ .
- 4) O período de comutação é T, a chave está fechada para o tempo DT e aberta para o tempo (1-D)T.
- 5) Os componentes são considerados ideais.

Primeiramente a análise será feita considerando o circuito com a chave fechada (figura 3(b)) e depois para o circuito com a chave aberta (figura 3(c)).

1) Análise para a chave fechada: Quando a chave está fechada no circuito Buck (figura 3(b)) o diodo é polarizado inversamente, e a tensão no indutor é:

$$\begin{aligned} v_L &= V_s - V_0 = L. \left(\frac{di_L}{dt}\right) \\ &\frac{di_L}{dt} = \frac{V_s - V_0}{L} \end{aligned}$$

A derivada da corrente é uma constante positiva, a mesma aumenta linearmente. A variação da corrente no indutor é apresentada pelo modelo matemático a seguir:

$$\begin{split} \frac{di_L}{dt} &= \frac{\Delta i_L}{\Delta t} = \frac{\Delta i_L}{DT} = \frac{V_s - V_0}{L} \\ \left(\Delta i_L\right)_{fechado} &= \left(\frac{V_s - V_0}{L}\right) DT \end{split}$$

2) Análise para a chave aberta: Ouando a chave está aberta o diodo permanece polarizado diretamente, e a tensão no indutor é:

$$v_L = -V_0 = L.\left(\frac{di_L}{dt}\right)$$
$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_0}{L}$$

A derivada da corrente no indutor é uma constate negativa, e a corrente diminui como mostrado na figura 3(c). A mudança de corrente no indutor está demonstrada a seguir:

$$\begin{split} \frac{\Delta i_L}{\Delta t} &= \frac{\Delta i_L}{(1-DT)T} = \frac{-V_0}{L} \\ \left(\Delta i_L\right)_{aberto} &= \left(\frac{-V_0}{L}\right) (1-D)T \end{split}$$

A operação em estado estacionário requer que a corrente no indutor no final do ciclo de comutação seja a mesma que no começo, o que significa que a mudança na corrente do indutor ao longo do tempo seja zero.

$$(\Delta i_L)_{fechado} + (\Delta i_L)_{aberto} = 0 \tag{1}$$

Usando as equações para corrente no indutor fechado e aberto, temos:

$$\left(\frac{V_s - V_0}{L}\right)(DT) - \left(\frac{V_0}{L}\right)(1 - D)T = 0$$

$$\boxed{V_0 = V_s D}$$
(2)

O conversor Buck produz uma tensão de saída menor ou igual à entrada. Como a tensão média do indutor é zero para operação periódica.

$$V_L = (V_s - V_0)DT + (-V_0)(1 - D)T = 0$$

A corrente média do indutor deve ser a mesma corrente média na carga do resistor, desde que a corrente média do capacitor deve ser zero para a operação estável:

$$I_L = I_R = V_0/R \tag{3}$$

Desenvolvendo as equações da corrente no indutor máxima e mínima, temos:

$$\begin{split} I_{max} &= I_L + \frac{\Delta i}{2} = \frac{V_0}{R} + \frac{1}{2} \cdot \left[ \frac{V_0}{L} \cdot (1 - DT)T \right] = V_0 \left( \frac{1}{R} + \frac{1 - D}{2Lf} \right) \\ I_{min} &= I_R - \frac{\Delta i_L}{2} = \frac{V_0}{R} - \frac{1}{2} \cdot \left[ \frac{V_0}{L} \cdot (1 - DT)T \right] = V_0 \left( \frac{1}{R} + \frac{1 - D}{2Lf} \right) \end{split}$$

A última equação encontrada pode ser usada para encontrar o valor do indutor e da frequência de chaveamento. Considerando  $I_{min}=0$ , encontramos as seguintes expressões matemáticas:

$$I_{min} = 0 = V_0 \left(\frac{1}{R} - \frac{1 - D}{2Lf}\right)$$
$$L_{min} f = \frac{(1 - D)R}{2}$$

Para corrente contínua:

$$L_{min} = \frac{(1-D)R}{2f}$$

Onde f=1/T é a frequência de chaveamento e  $L_{min}$  é o valor de indutância mínima para a corrente continua, na prática este valor deve ser maior. Para determinar o valor de indutância especifica para um indutor pico a pico, associasse a equação de  $I_{min}$  com  $Vo=V_sD$ 

$$\Delta i_L = \left(\frac{V_s - V_0}{L}\right) DT = \left(\frac{V_s - V_0}{Lf}\right) D = \left(\frac{V_0 (1 - D)}{Lf}\right)$$

$$L = \left(\frac{V_s - V_0}{\Delta i_L f}\right) D = \frac{V_0 (1 - D)}{\Delta i_L f}$$
(4)

Considerando que os componentes do conversor são ideias, a potência da alimentação deve ser ser a mesma da potência absorvida pelo resistor de carga.

$$P_S = P_0 = V_s.I_s = V_0.I_0 = \frac{V_0}{V_s} = \frac{I_s}{I_0}$$

3) Ripple da tensão de saída: Para encontrar a corrente no capacitor a seguinte equivalência é considerada:  $I_c = i_L - I_R$  Onde a corrente no capacitor é positiva, enquanto o mesmo carrega. Pelas definições de capacitância:

$$Q = C.V_0$$

$$\Delta Q = C.\Delta V_0$$

$$\Delta V_0 = \frac{\Delta Q}{C}$$

Considerando a variação de tensão na carga Q, temos:

$$\Delta V_0 = \frac{T.\Delta I_L}{8}$$

Usando a equação da variação de corrente no indutor, podemos chegar a uma expressão de ondulação (*Ripple*) como uma fração de tensão da saída.

$$r_{ipple} = \frac{\Delta V_0}{V_0} = \frac{(1-D)}{8LCf^2}$$
 (5)

Isolando o capacitor na equação encontramos a expressão para a capacitância necessária em termos de ondulação de tensão especifica:

$$C = \frac{(1-D)}{8L\left(\frac{\Delta V_0}{V_0}\right)f^2} = \frac{\Delta I_L}{8f\Delta V_{CR}V_o}$$
 (6)

# B. PROJETO DO CONVERSOR BUCK

Com base na modelagem matemática apresentada para o conversor em II-A, e usando os parâmetros para o projeto, é possível agora calcularmos os valores para os componentes necessários para a implementação de um circuito real de conversor buck.

TABLE I Parâmetros do Projeto

Parâmetro	Variável	Valor
Frequência de chaveamento	$f_s$	10kHz
Razão cíclica (Duty Cicle)	D	50%
Ripple de tensão	$\Delta V_C$	< 2%
Ripple de corrente	$\Delta I_L$	< 50%
Tensão de entrada	$V_s$	24V(+/-6V)
Tensão de saída	$V_0$	12V+ Sinal Modulado
Potência da carga	$P_{R0}$	> 12W

• Utilizando a tensão de entrada máxima possível  $V_{in} = 30V$ , conhecendo a razão cíclica D = 0.5, e aplicando na equação 2, encontramos uma tensão de saída igual a:

$$V_o = V_{in}.D = (30V).(0,5) = 15V$$

1) Projeto da Indutância Mínima:

• Definindo uma corrente de saída máxima  $I_{OutMax} = 1A$  e uma porcentagem máxima pro *Ripple* de corrente de 25%, encontramos um *Ripple* de Corrente igual a:

$$\Delta I_L = L_{IR}.I_{OutMax} = (0, 25).(1A) = 250mA$$

 Se fazendo uso das informações dos passos anteriores, podemos substituir na equação da indutância II-A2 e descobrir seu valor mínimo.

$$L = \left(\frac{V_s - V_0}{\Delta i_L f}\right) D = \left(\frac{30V - 15V}{(250mA)(10Khz)}\right) (0, 5) = 3mH$$

- 2) Projeto da Capacitância Mínima:
- Definindo uma porcentagem do Ripple de tensão dentro dos requisitos de 1\%, multiplicando pela tensão de saída obtemos o nosso Ripple de tensão igual a:

$$\Delta V_C = V_{CR}.V_{out} = (0,01)(15V) = 150mV$$

 Substituindo nossas informações já conhecidas em II-A3, descobrimos o valor mínimo do nosso capacitor.

$$C=rac{\Delta I_L}{8f\Delta V_{CR}V_o}=rac{250mA}{8.(10khz)(150mV)(15V)}=20,8333uF$$
  
3) Projeto do Resistor de Potência Mínimo:

- Sabendo que nossa corrente máxima será  $I_{OutMax} = 1A$ de acordo com o indutor calculado, podemos calcular o resistor de potência da seguinte forma:

resistor de potência da seguinte forma:  

$$R_0 = \frac{V_o}{I_{OutMax}} = \frac{15V}{1A} = 15\Omega$$
4) Componentes Físicos:  
ara atender os parâmetros de projeto pré-defi

Para atender os parâmetros de projeto pré-definidos e pensando em uma projeto prático real, não ideal, a partir dos valores teóricos calculados anteriormente foi possível definir um valores reais de componentes comerciais para ser possível implementarmos o projeto físico do conversor buck.

- O valor teórico mínimo do capacitor era de 20,8333uF, porém na seção II-F, para atingirmos a frequência de corte desejada de 500hz, o capacitor necessário foi de 33uF, acima do valor mínimo aceitável, portanto o valor utilizado foi C = 33uF.
- Como o resistor de carga mínimo para atender uma corrente máxima de 1A no caso em que o conversor opera com tensão de entrada  $V_{in}=30V$ , obtemos  $R=15\Omega$ , porém nesse caso seria necessária uma potência de 15Wna carga, o resistor comercial escolhido então foi o de  $R=15\Omega$  e P=20W, cumprindo também o requisito de 12W e dando uma margem de segurança para a carga aguentar uma corrente de saída de até 1,333A, evitando o rápido superaquecimento da carga.
- O valor do indutor foi mantido em L = 3mH.

TABLE II COMPONENTES PRÁTICOS DO PROJETO

Parâmetro	Variável	Valores Práticos
Indutor	L	3mH
Capacitor	C	33uF
Resistência de carga	R	$15\Omega$
Potência da carga	P	20W

# C. FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

1) Função de Transferência pelo Domínio da Frequência: Fazendo a análise do circuito do conversor Buck, apresentado na da figura 9, e sabendo que ela é definida por uma função de transferência de um sistema de segunda ordem, a função de transferência do conversor no domínio da frequência tem o seguinte formato que está apresentado na equação 10.

$$FT_{2order}(s) = \frac{\omega_{LC}^2}{s^2 + 2.\omega_{LC}.\zeta_{LC}s + \omega_{LC}^2}$$
 (7)

Em que  $\omega_{LC}$  é a frequência angular do circuito do conversor Buck, dado em rad/s, e  $\zeta_{LC}$  é o coeficiente de amortecimento.

De modo a obter os parâmetros da equação 7 em função dos componentes do circuito, tem-se as equações 8 e 9.

$$\omega_{LC} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{8}$$

$$\zeta_{LC} = \frac{1}{2R} \sqrt{\frac{L}{C}} \tag{9}$$

Substituindo as equações 8 e 9 na equação 7, e simplificando os termos, obtemos a na função de transferência em função dos componentes do circuito.

Função de transferência obtida pelo domínio da frequência:

$$FT2_{buck} = \frac{\frac{1}{LC}}{\left(s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}\right)}$$
 (10)

## D. Função de Transferência pelo Espaço de Estados

Após analisarmos o circuito, obtemos:

$$\begin{aligned} v_s &= \dot{i_L} L + v_o \\ \dot{i_L} &= \frac{dx_1}{dt} \\ \dot{i_L} &= \dot{v_o} C + \frac{v_o}{R} \\ v_o &= \frac{dv_o}{dt} \end{aligned}$$

Substituindo e isolando as equações,

$$\dot{i_L} = -\frac{v_o}{L} + \frac{v_s}{L}$$

$$\dot{v_o} = \frac{i_L}{C} - \frac{v_o}{RC}$$

Colocando as equações no formato do espaço de estados,

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

$$\begin{bmatrix} I_L(s) \\ V_0(s) \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} s + \frac{1}{RC} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} V_S(s)}{s + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}}$$

$$\frac{I_L(s)}{V_S(s)} = \frac{\frac{1}{L} \left( s + \frac{1}{RC} \right)}{\left( s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC} \right)}$$

$$\frac{V_0(s)}{V_S(s)} = \frac{\frac{1}{LC}}{\left( s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC} \right)}$$

Função de transferência obtida pelo espaço de estados:

$$FT2_{buck} = \frac{\frac{1}{LC}}{\left(s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}\right)}$$
 (11)

#### E. Função de Transferência do Conversor Buck

Substituindo o valores dos componentes já calculados na equação 10 ou 11, obtém-se a função de transferência final 12.

$$FT_{Buck}(s) = \frac{9,775x10^6}{s^2 + 2,02x10^3 s + 9,775x10^6}$$
 (12)

#### F. PROJETO DOS FILTROS

A frequência de corte do conversor deve ser menor que a frequência do circuito de condicionamento de sinais, assim é possível observar o comportamento da planta sem haver perda de informações no filtro. [1] O circuito buck apresenta nele três componentes que relacionados se comportam como um filtro passa-baixas, e no circuito de condicionamento também temos um circuito passa-baixas sallen-key, o primeiro foi projetado pensando nos componentes do circuito buck, o segundo não tinha dependência de componentes já prontos, segue a baixo os parâmetros calculados para serem atendidos os requisitos de projeto, que no caso são as frequências de cortes desejadas, fator de qualidade e coeficiente de amortecimento.

1) Frequências de Corte e Fundamental: Tendo posse das informações como  $f_s$  e T, é possível descobrir a frequência fundamental e a de conrte do filtro RLC.

$$f_{s} = 10Khz$$

$$T = 40ms$$

$$f1 = \frac{1}{T} = 25Hz$$

$$f_{LC} = \sqrt{f_{1}}f_{s} = \sqrt{(25Hz)(10Khz)} = 500Hz$$

Definindo uma frequência de corte  $F_{SK}=1500Hz$  e verificando se cumpre o requisito de  $\alpha$ .

$$\alpha = \frac{f_{SK} = \alpha \sqrt{f_s f_{LC}}}{\frac{1500 Hz}{\sqrt{(10 KHz)(500 Hz)}}} = 0,670820393$$

Como podemos observar  $\alpha$  está dentro do intervalo esperado  $0.5 < \alpha = 0,67 < 1$  e o  $\zeta_{SK}$  apresentado na próxima seção também está no intervalo esperado  $0,1 < \zeta = 0,33 < 0,4$ .

2) Filtro RLC Passa-Baixas de Segunda Ordem: A figura 4, nos apresenta o circuito característico do filtro RLC.




Fig. 4. Circuito do Filtro RLC Passa-Baixas Fonte: *Software* PSIM

Parâmetros desejados:

$$F_{LC} = 500Hz \text{ e } \zeta_{LC} = 0,33$$

Componentes:

$$R = 15\Omega, C = 33uF \text{ e } L = 3mH$$

Tendo conhecimento desses parâmetros, podemos substituílos na equação 7 e chegarmos a função de transferência do

TABLE III Parâmetros Atendidos

Parâmetro	Variável	Valor
Frequência de corte	$F_{LC}$	497,60222634705Hz
Coeficiente de amortecimento	$\zeta_{LC}$	0,32307445639837
Fator de qualidade	Q	1,5476308637148
Margem de fase	pm	$54,4^{\circ}(f=626Hz)$

filtro RLC de segunda ordem, que como já era esperado, é a mesma do conversor buck.

$$G_{RLC}(s) = \frac{9775171,0654936}{s^2 + 2020,202020202s + 9775171.0654936}$$
(13)

A figura 5 apresenta o diagrama de bode do filtro RLC, definido pela função de transferência 13.




Fig. 5. Resposta do filtro RLC no domínio da frequência e de fase Fonte: Software MATLAB

3) Filtro Sallen-Key Passa-Baixas de Segunda Ordem: A figura 6, nos apresenta a topologia utilizada do circuito do filtro Sallen-Key. Parâmetros desejados:




Fig. 6. Circuito do Filtro Sallen-Key Passa-Baixass Fonte: *Software* PSIM

$$F_{SK} = 1500Hz$$
 e  $\zeta_{SK} = 0.33$ 

Componentes:

$$R1 = 47k\Omega, R2 = 22k\Omega,$$
  
 $C1 = 0.01uF, C2 = 0.001uF.$ 

TABLE IV Parâmetros Atendidos

Parâmetro	Variável	Valor
Frequência de corte	$F_{SK}$	1565, 1640433668Hz
Coeficiente de amortecimento	$\zeta_{SK}$	0,33928044236098
Fator de qualidade	Q	1,4737071094361
Margem de fase	pm	$57,4^{\circ}(f=1942Hz)$

Tendo conhecimento desses parâmetros, podemos substituí-los na equação 7 e chegarmos a função de transferência do filtro sallen-key de segunda ordem.

$$G_{FSK}(s) = \frac{96711798,839458}{s^2 + 6673,1141199226s + 96711798,839458}$$
(14)

A figura 7 apresenta o diagrama de bode do filtro Sallen-Key, definido pela função de transferência 14.




Fig. 7. Resposta do filtro Sallen-Key no domínio da frequência Fonte: *Software* MATLAB

## 4) Resposta e código dos dois filtros:

Na sequência temos o diagrama de bode que modela o comportamento dos dois filtros plotados no mesmo gráfico, bem como o código utilizado para as plotagens.




Fig. 8. Resposta dos dois filtros juntos no domínio da frequência e de fase

Fonte: Software MATLAB

```
1 clc; close all;
2 %Filtro RLC
3 num = [9775171.0654936];
4 den = [1 4838.7096774194 9775171.0654936]
5
6 %Filtro Sallen-Key
7 num2 = [96711798.839458];
```

```
8 den2 = [1 6673.1141199226 96711798.839458]

10 G = tf(num,den)

11 G2 = tf(num2,den2)

12 bode(G,G2),

13 grid;
```

Listing 1. Resposta dos Filtros

# G. CIRCUITOS E SIMULAÇÃO

O nosso circuito buck com os componentes projetados anteriormente encontra-se na figura 9 e na sequência nas figuras 10, 11, 12 e 13, temos respectivamente resposta do circuito para uma entrada de 24V e 30V, também o ripple de tensão para uma saída de  $V_0 = 15V$ .




Fig. 9. Circuito conversor Buck Fonte: *Software* PSIM




Fig. 10. Vermelho: sinal de entrada do Buck de 30V, Azul: sinal de saída do Buck de 15V Fonte: Software PSIM

Na Figura 12, podemos observar que o ripple de tensão prático da simulação é  $15,0456V-14,9512\approx 94,4mV$ , pelo menos 50mV abaixo do valor 150mV que nosso calculo teórico que estimava e sendo aproximadamente  $\approx 1\%$  do valor de tensão da saída, ou seja, menor que, e cumprindo o requisito de < 2% exigido para este parêmetro neste projeto.

# H. CONDICIONAMENTO DE SINAIS

Como a tensão de amostragem no conversor buck é muito mais alta que a tensão suportada pelo microcontrolador, faz-se necessário projetar um circuito de condicionamento de sinais




Fig. 11. Vermelho: sinal de entrada do Buck de 24V, Azul: sinal de saída do Buck de 12V Fonte: Software PSIM




Fig. 12. Parte alta do *Ripple* de tensão no sinal de saída Fonte: *Software* PSIM




Fig. 13. Parte baixa do *Ripple* de tensão no sinal de saída Fonte: *Software* PSIM

para que quando os dados de saída forem amostrados, possam ser lidos pelo conversor ADC do microcontrolador sem causar danos ao mesmo. Para realizarmos a leitura da tensão foi projetado um divisor de tensão de forma a limitar a tensão lida pelo microcontrolador em 3V. O divisor de tensão foi projetado da seguinte forma: quando a tensão de saída do conversor for máxima de 30V, a tensão de saída do divisor, que é lida pelo microcontrolador é 3V, consequentemente, quando a tensão de saída do divisor for 12V, a tensão lida pelo micro é 1.2V. Após o divisor de tensão, foi projetado um circuito comparador subtrator, tendo como objetivo comparar a tensão de referência com a tensão na carga do conversor buck. Esse é o sinal de erro na entrada do circuito de controle, qual devido a sua topologia de construção gera um sinal que é utilizado para controlar o que se faz necessário, neste caso a tensão sobre a resistência do conversor.




Fig. 14. Circuito de condicionamento de sinais (Parte 1) Fonte: Software PSIM




Fig. 15. Circuito de condicionamento de sinais (Parte 2) Fonte: Software PSIM

Na sequência temos as saídas dos sinais de acordo com cada etapa do condicionamento exibida no circuito da figura 14 e 15.

# 1) Circuito Transdutor e Subtrator:

O Circuito transdutor consiste em um divisor de tensão com relação entre os resistores de 1/10, então um sinal de entrada de 15V se torna um sinal de 10x menor, ele recebe a tensão de saída  $V_0$  do circuito Buck, bem como o seu terra, já o circuíto Subtrator na sequência recebe esses dois sinais já com uma diminuição de tensão e os compara para passar adiante apenas o resultado da subtração dos sinais, isso é feito pois não há garantias de que o sinal no terra do buck é exatamente zero, O circuito segue na figura 16.

#### 2) Filtro de Segunda Ordem:

O filtro escolhido foi o padrão mais utilizado chamado de Sallen-Key, seu projeto foi exibido anteriormente, sua função é filtrar as frequências acima de 1565hz para evitar ruídos e perturbações no sinal, observando a figura 19 podemos observar que o ripple que causava uma ondulação de alta frequência no sinal é totalmente filtrado. O Circuito segue na




Fig. 16. Transdutor e Subtrator Fonte: *Software* PSIM




Fig. 17. Vermelho: sinal de saída do buck; Azul: sinal de saída do divisor de tensão; Verde: sinal de saída do subtrator; Fonte: Software PSIM




Fig. 18. Filtro Sallen-Key Fonte: *Software* PSIM

figura 18. Na sequência temos as saídas dos sinais de acordo com cada etapa do condicionamento exibida no circuito da figura 15.

# 3) Circuito de Offset e Somador:

Como o valor do sinal após o processo de aquisição e filtragem ficou muito pequeno, é necessário adicionarmos um sinal de offset de  $\approx 1,6V$  para incrementar esse sinal e deixa-lo mais próximo dos 3.3V recebidos por um microcontrolador, e também para evitar que nosso sinal fique flutuando muito próximo e cruzando o zero, o que pode causar problemas no chaveamento. Pode observar-se na figura 22 que o circuito




Fig. 19. Azul: sinal de saída do subtrator; Vermelho: sinal de saída do filtro sallen-key;
Fonte: Software PSIM

somador ainda tem a função de além de somar os sinais, inverter o sinal somado e deixa-lo positivo. Os circuitos seguem nas figuras 20 e 21.




Fig. 20. Circuito de Offset Fonte: *Software* PSIM




Fig. 21. Circuito Somador Fonte: *Software* PSIM




Fig. 22. Verde: sinal de saída de saída do filtro sallen-key; Vermelho: sinal de *offset*; Azul: sinal de saída do somador; Fonte: *Software* PSIM

## 4) Circuito Ceifador:

O sinal somado está chegando no valor desejado 3V, mas ainda existe um problema, o pico antes dele estabilizar está atingindo 3,5V e isso pode ser um problema já que nosso micro deve receber no máximo 3.3V, portanto a alternativa foi adicionar um circuito ceifador com tensão de bloqueio em 3,2V para garantirmos a segurança do microcontrolador. Pode se observar a diferença dos sinais e o sinal de saída sendo "ceifado" em azul na figura 24. O circuito segue na figura 23.




Fig. 23. Circuito Ceifador Fonte: *Software* PSIM

# 5) Comparação dos Sinais:

Na Figura 26 é exibida a sobreposição dos sinais de saída do conversor buck, so sinal PWM e da saída do circuito de condicionamento de sinais.

# I. PWM

Para geração do sinal PWM, nesta etapa do sistema em malha aberta foi utilizado a ferramenta "Gating Block" na




Fig. 24. Para  $V_{in}=30V$ , Vermelho: sinal de saída do somador; Azul: sinal de saída do ceifador; Fonte: Software PSIM




Fig. 25. Para  $V_{in}=24V$ , Vermelho: sinal de saída do somador; Azul: sinal de saída do ceifador; Fonte: Software PSIM




Fig. 26. Sobreposição da saída do conversor, sinal PWM e saída do circuito de condicionamento de sinais;
Fonte: Software PSIM

simulação realizada no *Software* PSIM, a mesma foi configu- $^{28}$  rada para gerar um sinal PWM de frequência 10khz, que é in- $^{29}$  serido na porta *Gate* do MOSFET, gerando nosso chaveamento  $^{30}$  contínuo no sinal de entrada no MOSFET, consequentemente  $^{32}$  alterando a onda de saída de acordo com a razão cíclica de  $^{33}$  0.5. O sinal PWM utilizado segue na figura 27.




Fig. 27. Sinal PWM Gerado Fonte: *Software* PSIM

#### III. PROJETO MALHA FECHADA

Nesta seção serão exibidos os resultados do sistema de controle em malha fechada para o conversor buck, implementados utilizando o MATLAB, nas exibições dos resultados em gráficos, foi utilizado um padrão de cores para destacarmos com clareza cada sinal e suas mudanças ao longo do processo.

## A. Geração do Sinal de Referência

Utilizando o software matlab, foi realizado a discretização do sinal de referência, no caso, de uma onda trapezoidal por meio do código abaixo.

```
%% Parametros do sinal de referencia
  fs = 10000; %freq de amostragem
  T0 = 40e-3; %periodo fundamental
7 f0 = 1/T0; %freq fundamental
  N = fs/f0; %qnt de pontos por amostra
10 Aref = 18; %Amplitude maxima da referencia
11 Oref = 6; %Offset minima da referencia
12 Vdif = Aref - Oref;
13 kq = 0;
14
15
16
for k = 2:N
18
       % Vetor de tempo disc. para graficos
19
      t(k) = k * T;
      kq = kq + 1;
21
       % Geracao do sinal de referencia
      if(k>0 \&\& k<=50)
24
25
           x(k) = Vdif;
      if(k>50 \&\& k<=60)
```

```
x(k) = x(k-1) + (Oref/10);
end
if(k>60 && k<=150)
        x(k) = Aref;
end
if(k>150 && k<=160)
        x(k) = x(k-1) - (Oref/10);
end
if(k>160 && k<=250)
        x(k) = Vdif;
end
if(k>250 && k<=260)
        x(k) = x(k-1) - (Oref/10);
end
if(k>260 && k<=350)
        x(k) = Oref;
end
if(k>350 && k<=360)
        x(k) = x(k-1) + (Oref/10);
end
if(k>360 && k<=400)
        x(k) = Vdif;
end</pre>
```

Listing 2. Sinal de Referência

Segue abaixo forma de onda gerada através da execução desse código em matlab:




Fig. 28. Sinal de Referência - Onda Trapezoidal Fonte: *Software MATLAB* 

#### B. Malha de Controle

O controle da forma de onda do conversor sobre a equação de referência é dado pela ação de controle PID (proporcional, integral e derivativo). O código da simulação da malha de controle em MatLab é representado pela figura III-B3.

- 1) Acão proporcional: O sinal de controle aplicado à planta é proporcional a amplitude do valor do sinal de erro. Esta ação pode ser usada para corrigir a resposta transitória ou o erro, não podendo efetuar as duas correções simultaneamente. Com o aumento de Kp, o erro tende a diminuir, porém não se anula. Um aumento expressivo no Kp pode ter como consequência a instabilidade e até mesmo a saturação do sistema.
- 2) Acão integral: Tem como principal objetivo eliminar o erro em regime permanente, O efeito desta ação é pequeno no início, pois o erro acumulado é pequeno, contudo, seu efeito é crescente a medida que o sistema está perto do

regime permanente. Esta ação não é normalmente utilizada isoladamente, uma vez que, sua resposta é lenta e oscilatória.

3) Acão derivativa: A ação derivativa produz um sinal de saída que é proporcional a velocidade da variação do erro. A ação derivativa fornece uma correção antecipada do erro, diminuindo o tempo de resposta e melhorando a estabilidade do Sistema.

```
%[...]
  %% Ganhos do controlador
4 \text{ Kp} = 0.1;
5 \text{ Ki} = 0.125;
 Kd = 1;
   % Malha de Controle
      e(k) = x(k) - ym(k); %erro = referencia + saida
10
      uP(k) = Kp * e(k);
                                              %Controle
      Proporcional
      uI(k) = uI(k-1) + Ki *e(k);
                                              %Controle
       Integral
      uD(k) = Kd*(e(k) - e(k-1));
                                              %Controle
14
      Derivativo
      uPID(k) = uP(k) + uI(k) + uD(k);
                                              %Controle
      d(k) = abs(uPID(k))*P/E;
      su = sign(uPID(k));
18
  %[...]
```

Listing 3. Malha de Controle

A forma de onde representada pela figura 29 apresenta o contraste entre o sinal de referencia e o sinal de controle. Quando temos um erro, a ação de controle age rapidamente para estabilizar o sistema resultado em erro próximo a nulo.




Fig. 29. Vermelho - Sinal de Controle PID, Azul - Sinal de Erro Fonte: *Software* MATLAB

Na figura 30 observa-se separadmente as três ações de lo controle atuando simultaneamente na correção do erro.

Na figura 31 apresenta-se o contraste entre a ação de 13 controle e a saída da planta resultante desta ação.

#### C. Condicionamento de Sinais

O condicionamento de sinais é realizado em três etapas, s sequência elas são detalhadas, e nas figuras 32 e 33 é exibido o efeito dessas etapas sobre o sinal.




Fig. 30. Roxo - Ação de Controle Proporcional, Caramelo - Ação de Controle Derivativo, Preto - Ação de Controle Integral Fonte: Software MATLAB




Fig. 31. Azul - Saída da Planta, Y - Sinal de Controle PID Fonte: Software MATLAB

- 1) Etapa 1: Divisor de Tensão: O divisor resistivo é utilizado para aplicar uma mudança de escala de razão 1/10 no sinal de saída da planta. Dessa forma o sinal pode ser lido pelo conversor ADC.
- 2) Etapa 2: Filtro Sallen Key de Segunda Ordem: O filtro passa-baixas, projetado na seção II-F é aplicado ao sinal, eliminando os ruidos em altas frequências..
- 3) Etapa 3: Offset: A aplicação de um *offset* de 0.5 V no sinal necessita-se em razão de um valor muito próximo de nulo na entrada do conversor ADC

Listing 4. Condicionamento de Sinais

Na figura 32 pode-se observar a razão entre a saída da planta e o circuíto de condicionamento de sinais. Já na figura 33 notase o offset de 0.5 aplicado ao condicionamento de sinais.




Fig. 32. Azul - Sinal da Planta, Verde - Saída do Condicionamento de Sinais (Filtro SLK)
Fonte: Software MATLAB




Fig. 33. Bordô - Sinal Com *Offset*, Verde - Saída do Condicionamento de Sinais (Filtro SLK)

Fonte: *Software* MATLAB

#### D. Conversor ADC

O conversor ADC, representado pelo código em III-D transforma a saída do condicionamento de sinais em um sinal discreto no tempo, quantizado com uma resolução de 10 bits, com 1024 níveis.

Listing 5. Malha de Controle

## E. Geração do sinal PWM

O sinal PWM é modulado de forma que seu *duty cicle* seja controlado, e por meio desse controle da sua frequência, é gerado uma lógica sobre a chave da planta do conversor buck, que torna possível obtermos um sinal muito semelhante ao sinal de referência na saída do conversor. O PWM tem resolução de 8 bits e 256 níveis. Nas figuras 35 e 36 é possível observarmos o PWM mudando a frequência com que alterna para "modelar" assim o sinal de saída desejado.

Fig. 34. Verde Musgo - Quantização do ADC, Amarelo - Sinal de Saída do ADC

Fonte: Software MATLAB

Listing 6. Malha de Controle




Fig. 35. Laranja - Sinal PWM, Amarelo - Sinal de Saída do ADC Fonte: *Software* MATLAB

#### F. Resultado Final

Na imagem 37 é apresentada a comparação mais interessante de sinais, o sinal de referência que era o objetivo deste trabalho, em contraste com os sinais da planta e de saída do ADC, os quais tem resultados muito próximos ao sinal de objetivo cumprindo com o desejado após o processo de fecharmos a malha do conversor buck.

## G. Código Completo

Abaixo, o código em III-G apresenta o script inteiro de simulação do sistema de controle do conversor buck em malha fechada no software *MatLab*.




Fig. 36. Laranja - Sinal PWM, Amarelo - Sinal de Saída do ADC Fonte: *Software* MATLAB




Fig. 37. Vermelho - Sinal de Referência, Azul - Saída da Planta, [nsd,dsd] = tfdata(sd,'v') Amarelo - Saída do ADC Fonte: Software MATLAB

```
1 %% CONVERSOR BUCK MALHA FECHADA
3 clear
4 clc
5 close all
T = 0.1e-3;
7 s = tf('s');
9 %% Parametros do sinal de referencia
10
_{\mbox{\scriptsize II}} fs = 10000; %freq de amostragem
12 T0 = 40e-3; %periodo fundamental
13 f0 = 1/T0; %freq fundamental
N = fs/f0; %qnt de pontos por amostra
15
16 Aref = 18; %Amplitude maxima da referencia
17 Oref = 6; %Offset minima da referencia
18 Vdif = Aref - Oref;
19 kq = 0;
20
21 %% Parametros do modulador PWM
22
E = 24;
NbitsPWM = 8;
25 P = 2^NbitsPWM; % num de niveis do PWM
26 Vmax = 30; % Tensao maxima na planta
27
28 %% Definicao dos parametros do conv.A/D
30 EAD = 3; %Entrada do conversor A/D
NbitsAD = 10; %Num. de bits do conv. A/D
32 Q = 2^NbitsAD; %Num. de niveis conv. A/D
offsetCS = 0.5; %Offset do condicionamento
34 K = EAD / Vmax; %Ganho transdut.(div.res.)
36 %% Planta e Coeficientes da Equacao de Diferencas
```

```
38 %Planta = Filtro Passa Baixas RLC 1 Ordem / BUCK
  39
  40 % Periodo de amostragem
 41 Tc = T/P;
  42 %Planta Continua P(s) / Funcao de Transferencia em
                 Tempo Continuo (CTTF)
  43 Pc = 9775171.0654936 / (s^2 + 2020.202020202*s +
                9775171.0654936);
  44 %Planta Discreta P(z) / Funcao de Transferencia em
               Tempo Discreto (DTTF)
  45 Pd = c2d(Pc,Tc);
  46
  47 %Coeficientes ED
 48 [npd, dpd] = tfdata(Pd, 'v')
  a1 = dpd(2);
  a0 = dpd(3);
  51 b1 = npd(2);
  52 b0 = npd(3);
  53
  54 %% Condicionamento de Sinais e Coeficientes da
                Equacao de Diferencas
  56 %Condicionamento = Filtro Passa Baixas Sallen Key 2
                Ordem
  57
  58 %Sensor Continuo P(s)
  SC = 96711798.839458 / (s^2 + 6673.1141199226*s + 6673.114119928*s + 6673.114119928*s + 6673.114119928*s + 6673.114119928*s + 6673.11411998*s + 6673.1141199*s + 6673.1141199*s + 6673.1141199*s + 6673.114119*s +
                96711798.839458);
  60 %Sensor Discreto
 Sd = c2d(Sc,Tc);
  62
  63 %Coeficientes ED
  as1 = dsd(2);
  as0 = dsd(3);
  67 \text{ bs1} = \text{nsd}(2);
 68 bs0 = nsd(3);
  70 %% Ganhos do controlador
 71
  72 \text{ Kp} = 0.1;
  73 \text{ Ki} = 0.125;
  74 \text{ Kd} = 1;
 76 %% Inicialização dos Vetores
  78 t = zeros(1,N);
  79 tc = zeros(1,N*P);
 80 x = zeros(1,N); %referencia
81 e = zeros(1,N); %erro
 d = zeros(1,N);
 uP = zeros(1,N);
                                                              %Controle Proporcional
  uI = zeros(1,N);
                                                               %Controle Integral
 uD = zeros(1,N);
                                                               %Controle Derivativo
 uPID = zeros(1,N);
 88 PWM = zeros(1,N*P);
  y = zeros(1,N*P);
                                                       %saida planta
 yd = zeros(1,N*P);
                                                      %saida divisor resistivo
  ys = zeros(1,N*P);
                                                      %saida do condicionamento
 93 yo = zeros(1,N*P);
                                                      %offset na saida
 94 \text{ ym} = zeros(1,N);
                                                       %saida ADC
 yA = zeros(1,N);
 96 yR = zeros(1,N*P);
 yQ = zeros(1,N);
 99 %% Simulacao Conversor Buck
100
101 for k = 2:N
102
103
                % Vetor de tempo disc. para graficos
104
        t(k) = k*T;
```

```
kq = kq + 1;
% Geracao do sinal de referencial
if(k>0 \&\& k<=50)
   x(k) = Vdif;
if(k>50 \&\& k<=60)
    x(k) = x(k-1) + (Oref/10);
end
if(k>60 && k<=150)
   x(k) = Aref;
if(k>150 && k<=160)
    x(k) = x(k-1) - (Oref/10);
if(k>160 && k<=250)
    x(k) = Vdif;
if(k>250 \&\& k<=260)
    x(k) = x(k-1) - (Oref/10);
if(k>260 \&\& k<=350)
   x(k) = Oref;
end
if(k>350 \&\& k<=360)
   x(k) = x(k-1) + (Oref/10);
if(k>360 \&\& k<=400)
    x(k) = Vdif;
% Malha de Controle
e(k) = x(k) - ym(k); %erro = referencia + saida
adc
uP(k) = Kp*e(k);
                                      %Controle
Proporcional
uI(k) = uI(k-1) + Ki * e(k);
                                      %Controle
Integral
uD(k) = Kd*(e(k) - e(k-1));
                                      %Controle
Derivativo
uPID(k) = uP(k) + uI(k) + uD(k);
                                      %Controle
d(k) = abs(uPID(k))*P/E;
su = sign(uPID(k));
% Discretrizacao dos sistemas continuos
for cc = 1:P
    % Contador e vetor de tempo do sistema
superdiscretizado
    kc = k*P + cc;
    tc(kc) = kc*Tc;
    % Geracaodo PWM(kc)
    if cc \le d(k)
        PWM(kc) = su*E;
    if cc > d(k)
        PWM(kc) = 0;
    end
    % Saida da planta + entrada PWM
    y(kc+1) = -a1 * y(kc) - a0 * y(kc-1) + b1 * PWM(kc) + b0 *
PWM(kc-1);
    % Divisor Resistivo
    yd(kc+1) = y(kc+1)*K;
    % Condicionamento de sinais
    ys(kc+1) = -as1*ys(kc) - as0*ys(kc-1) + bs1*
yd(kc) + bs0*yd(kc-1);
   % Offset
```

105 106

107

108

109 110

114

116

118

119

120

124

126

128

129

130

133

134

136

138

139

140

141

142

144

145

146

147 148

149

150

151

154

156

158

159

160

161

162

163

165

166

167

168

169

```
yo(kc+1) = ys(kc+1) + offsetCS;
174
       %Conversor ADC
       yA(k+1) = yo(kc+1);
       Amostragem
       for i = (kc+1):(kc+1+P)
176
           yR(i) = yA(k+1);
178
179
       yQ(k+1) = round(yR(kc+1)*Q/EAD)/Q*EAD;
180
       Quantizacao
       ym(k+1) = (yQ(k+1) - offsetCS)/K;
                                                % Valor
181
       Original
182 end
183
  % O Codigo de plotagem dos graficos foi retirado e
   esta no arquivo anexado
```

Listing 7. Código Completo

## IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observando todos os parâmetros pré-definidos para o projeto, todos foram cumpridos, se compararmos alguns, até foram resultados melhores do que os requisitos, a tensão de saída está no valor da metade da tensão de entrada e está de acordo com a razão cíclica de 0,5(50%), o *Ripple* de corrente utilizado foi de 25% sendo metade do requisito de 50%, o *Ripple* de tensão está abaixo até do 1% a qual foi projetado enquanto o requisito era de 2%.

Com relação aos filtros, suas fequências de corte, bem como os coeficientes de amortecimento e a relação de ambos os filtros foram atendidas por valores extremamente próximos que filtraram todas as ondulações e ruídos de alta frequência, permanecendo só nossa fundamental e suas múltiplas.

Analisando a saída do nosso conversor buck, tivemos um pouco de *overshoot*, mas o sinal estabiliza rapidamente e no processo de condicionamento de sinais é observado que o sinal de saída que irá para o microcontrolador é controlado e fica estabilizado em aproximadamente 3V, valor que é muito bom. O sinal trapezoidal de referência foi obtido com sucesso, mas por enquanto como foi concluída a etapa do sistema em malha aberta, sua aplicação acontecerá ao adicionarmos o microcontrolador para a etapa de controle PID e um circuito *driver* para fecharmos a malhar e obtermos o mesmo na saída do conversor buck a partir de uma lógica de chavemento.

Por fim, discutindo sobre a implementação do projeto malha fechada feita no *Matlab*, os resultados obtidos na saída da planta e na saída do conversor ADC foram muito próximos ao sinal de referência, após vários testes os parâmetros do controlador PID foram ajustados de forma que o sinal não ficasse oscilatório e pudesse estabilizar rapidamente, os ganhos que forneceram os melhores resultados foram: ganho proporcional = 0, 1, ganho integral = 0, 125 e ganho derivativo = 1.

## REFERENCES

- [1] Hart, Daniel W, Power electronics, Tata McGraw-Hill Education, 2011.
- [2] Moraes, Caio, Análise do conversor Buck em Condução Contínua, 2018, https://eletronicadepotencia.com/analise-do-conversor-buck-em-mcc/, Acessado em 16/04/2021.