

琴弦衰减特性 对钢琴声学品质的影响

沈阳音乐学院乐器工艺系 李子音

【摘 要】本文通过对钢琴琴弦衰减特性的剖析、提出影响钢琴声学品质的几种因素,解释由此产生的 声学现象,为研究琴弦其他物理特性对声音品质分析提供参考方法。

【关键词】 琴弦:衰减特性:泛音的非谐和性:拍音

钢琴声音的产生是琴弦的振动能量通过音板的共鸣传播的过程,钢琴的琴弦受到琴槌的激发,从静止状态偏离原来的位置做往复运动,直到能量完全消失,回到平衡状态、完成了弦的振动的全过程。

弦的振动是由一系列不同频率、不同振幅、不同相位的简谐振动叠加而成的。这些不同的频率包括基频、二倍频、三倍频,以至更多的整数倍频。它是由弦的全段振动、分段振动组成的。全段振动指的是我们从这些频率中所听到的基频音,即基音(频率最低的音)。分段振动与基音最近的音称为第一泛音,其次称为第二泛音,依次类推。如果将泛音之间的频率关系用整数倍来表示,那么,称这些音为谐音,基音为第一谐音,第一泛音为第二谐音,第二泛音为第二谐音,以此类推。这些谐波都拥有属于自己的能量范围和特征,所以才会对钢琴的音量、音色,以及音的长短产生影响。

1 琴弦衰减特性

1.1 琴弦振动方式——阻尼振动

理想的弦是以一种较为简单的振动模式——简谐振动 (harmonic vibration)来完成振动的。它是一种没有衰减的正弦曲线。但实际上,由于受材料、边界条件、外部阻力等因素的影响,并不存在简谐振动的琴弦,一般的琴弦振动以阻尼振动(damping vibration)的方式进行。阻尼振动与简谐振动所不同的是,它的振幅随时间的推移而变得越来越小(见图1)。

琴弦受迫振动后,由于振幅的逐渐衰减,能量逐渐消失,声音也越来越弱。那么,琴弦振动停止的越快,声音


的衰减率越大。衰减率是指单位时间内琴弦振幅减小的值。 这种振动方式决定了琴弦的衰减特性,即随着时间的延续 其振幅逐渐减小的过程。形象地说,就像钟摆在摆动状态 下所做的运动,由于受到空气或者机械等其他阻力的影响 而逐渐停止摆动的过程。

阳尼振动的一个重要概念就是其品质因数Q,它与振动物体衰减的速度有关。Q值越小,振动衰减得越快;反之,Q值越大,振动衰减得越慢。

Q=2π× 系统贮存的能量 - 个周期损耗的能量

在音乐声学中,有时会要求衰减率(即单位时间内振幅减小的速度)高一些,如钢琴琴弦的衰减率在一定范围内需要高一些,但超出一定范围时,声音的延续便会影响音乐进行的清晰感,如果乐器发音体的振动衰减过快,能量输出得过少,发音的持久性就相对较短。由于钢琴的中音区和低音区声音衰减得较慢,而高音区则衰减较快,所以在演奏时必须根据作品的需要来适当使用路板,以此来弥补琴弦衰减所带来的不足。反之,有些乐器如果不具备

图 1 琴弦的阻尼振动



良好的发音持久性、则没有足够的表现力。

在钢琴中,发音特久性的问题一般是由琴弦的衰减率 及音板的机械阻力所决定的。另一方面,琴弦本身材料的 波阻抗,即弦振动时激起的机械反作用,对声音的衰减也 有一定的影响。

琴弦的波阻抗决定于琴弦的质量及音在琴弦材料中的 传播速度,其从属关系可以表示为:

$$\omega = \rho a S$$

a ——音传播的速度

S --- 琴弦的横断面积

如果上述从属关系中的音速通过弦长及其频率 (a=2lf)来表示,那么波阻抗还可以表达为:


$$\omega = 2lf\rho S = 2mf$$

即琴弦的波阻抗等于它整个质量的2倍乘以频率。

如果以琴弦的材料来确定波阻抗,那么也可以用以下公式来表示。

$$\omega = \frac{\pi d^2}{4} \sqrt{\sigma \rho}$$

如果琴弦的波阻抗很大,即琴弦难于受振动,那么它 由小姥敲击而引起的位移是极小的,并且很快就停止,因 而音短。但如果琴弦的波阻抗太小,那么当小槌敲击时就 会强烈地把琴弦弯曲,这时在琴弦内所激发的附加张力, 也同样会影响到音的清晰度。



1.2 提高琴弦衰减率的三种方法

钢琴声音的传播是由琴弦振动,通过弦马到达音板, 由音板传向空气,再传人人耳的过程。琴弦振动是声能产 生的环节,它的能量是决定声音振动能量大小的关键,因此,在声音传播的第一个环节中的衰减问题是至关重要的, 如何提高琴弦衰减率就成了亟待解决的关键问题。

衰减率的提高需要外力作用、重力作用或者能量的转 移来完成。

- (1)外力的作用。就像钟摆在摆动状态下,如果不给它任何外力的作用。它就会因为空气或其他阻力的作用逐渐停止。反之,如果给予它外力的作用,它就会克服空气或其他阻力,继续运动。琴弦的振动亦如此,但却很难直接给琴弦这种克服阻力而继续振动的外力。
- (2) 重力的作用。从物理学上讲,在一定范围内,给 予物体的重力越大,其运动的能量就越大,衰减率就会降低。这一点正好与高音弦通常会比低音弦衰减得快的现象 相吻合。但是在同一频率的琴弦上,不同质量的材料也会 造成音色的不同,因此,这一方法并不可行。
- (3) 琴弦在完全衰减前,把能量转移给音板,音板就像一个放大器,将从琴弦那里所获得的能量放大,并通过音板的衰减来完成声音的延续。只有这种办法可以提高琴弦的衰减率,因此,音板的输入阻抗等诸多特性在这个过程中起到很重要的作用。

1.3 钢琴琴弦各次谐波的衰减率比较

基音、二次谐波、三次谐波和所有谐波的衰减曲线, 通过测量可以看出(见图2),基音与二次谐波在整个泛音 系列中,是处于优势地位的,从听觉上感觉比较突出。而 三次谐波和其余的多次谐波都不很突出。

泛音非谐和性是钢琴琴弦所特有的性质,由于钢琴的结构复杂,受到琴弦材质、锈蚀程度、塑性变形程度以及弦列设计、琴马质量、铁骨尺寸精度等诸多因素的影响,其泛音列并不像理想中的琴弦,可以呈现出严格的整数倍的泛音列,而是具有非常明显的不谐和性和不规则性。这种特性使得钢琴在音色及钢琴调律的音高检验、拍音听辨过程中发生了一定的变化。

2 由于钢琴琴弦衰减特性而产生的现象

2.1 泛音的非谐和性与音色

泛音之间的频率不谐和——泛音的非谐和性,在钢



琴音色中起到很重要的作用(尤其第一、二、三次谐波, 因其他谐波相对衰减得较快),它会导致音色上的不柔 和,但是绝对谐和的音色并不一定会给人以悦耳动听的 感觉。

美国著名钢琴调律师 James F.Ellis 研究结果表明,就钢琴的声音而言,泛音的非谐和性存在于声音中会使音色更加丰满,但超出一定范围,其效果适得其反,这一现象在低音区尤为突出。这也是电子钢琴和声学钢琴在音色纯净度上的差异所在。由于钢琴声音中泛音的不谐和关系是由琴弦的刚性因素所决定的,那么它与琴弦的长度、直径、张力的关系如下式。

$$f = nf_0 \sqrt{1 + K \frac{n^2 d^2}{TL^2}}$$

f. ——琴弦振动的基频

K --- 琴弦的刚件系数

d --- 琴弦的直径

T——琴弦的张力

L --- 琴弦的有效弦长

所以,在长度、直径不变的情况下而增加梦弦的张力, 会降低泛音的不谐和因素,在直径和张力不变的情况下而增加梦弦的长度,同样会降低泛音的非谐和因素。

2.2 假拍

(1) 拍音与声音的衰减

琴弦振动时,产生的一种复合音是由基音和一系列的 谐音组成,这些谐音不会改变原来声音的音高,反而会使 声音更加丰富。

假拍是由于琴弦的构造或张弦的方法等因素,而致使 一根琴弦振动时诸音间以差别极小的频率相互干涉,所产 生的拍音现象。假拍的产生使琴弦振动产生的谐波不符合 正常谐波合成后的波形,使琴弦在一个斜向的椭圆形状态 中振动,它产生的能量则以一个恒定的速度消失,不利于 声音的延续,也就是衰减率的减小。

正常状态下琴弦振动产生的拍音现象不同于假拍。正常的拍音是在两根琴弦同时振动时,不同频率的同度音产生的波所合成的,有拍音的现象能使刚发出的声音产生变化,从而导致声音的快速衰减。一般比较优秀的调律师能把拍音控制在上下 1.5 音分的范围,而超出这个范围,拍音偏离 2 音分以上,则无法充分地体现音乐。

(2) 有拍音和无拍音现象在音色上的区别

有拍音(指拍音速度较慢)和无拍音现象在音色上有细微的差别,无拍音现象在听觉上给人的感觉是声音纯净。 两者即使是在基音无区别、持续一段时间后的余音上,音色也会产生变化。无拍音的精确的调音状态,使音色始终保持最初的声音状态,基音先趋于衰减,余音则持续发音。 不稳定的(即有拍音的)基音会更快、更早的发生衰减现象,而余音则正常发出,两者在能量损失上无差别,发生衰减的时间不同则导致了音色的不同变化。

以诺的斯卡三角钢琴和立式钢琴为例,在不使用踏響的情况下,将钢琴中C1~C8键在60dB下对基音和谐音进行声音衰减的测试。我们发现在0.2s~50s时间段内,尤其在第三、四两个八度范围内,声音衰减变化最大,低音区比高音区在声音上更具持久性。由此可看出,声音衰减发生在不同时间以及不同频率的区域,从而产生不同的音色。

2.3 声音衰减在音乐上的重要性

合适的声音衰减在钢琴演奏中尤为重要,要听到优美如歌的旋律需要持续的音调,声音的衰减就必须要在一定范围内进行。如果持续时间过长,声音将失去清晰感,反之,如果持续时间过短,声音将缺乏饱满度。我们可以想象用管风琴演奏肖邦的《降 A 大调波罗乃兹舞曲》或用钢琴演奏巴赫的《F 大调托卡塔》时所发出的声音效果。因此,在钢琴调律中应考虑到音乐作品及演奏风格等因素。

3 结语

钢琴琴弦的衰减特性对钢琴的声音品质、调律、音乐表现等方面产生了诸多的影响。对钢琴结构的分析需理论 联系实际,结合实践中出现的具体问题做出判断,才能透 彻了解钢琴琴弦的物理特性。

参考文献

- 1. 粪镇雄,音乐声学,北京: 电子工业出版社, 1995
- 韩宝强.音的历程——现代音乐声学导论.北京:中国文 联出版社、2003
- 3. 关攀元、金菊生.钢琴制造.北京轻工业出版社、1960
- 4. 陈喜棠.钢琴制造.台北徐氏基金会出版, 1984
- Klaus Wogram. The strings and soundboard. Five lectures of The Acoustic of Piano