Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Телекоммуникационные системы и технологии»

Авторы: Юрпалов С. Н.,

Кошкин М.С.

Факультет: ИТиП

Группа: М33051



Ход работы

Схема сети в логическом виде






Схема сети в физическом виде




Основной офис:







Аппаратная:




Дополнительный офис:





Команды OSI для настройки оборудования:

Сервер:



Аппаратная – Коммутатор (3560):

vlan 10 name Group10

vlan 20 name Group20

vlan 30 name Group30

vlan 40 name Group40

interface FastEthernet 0/1

switchport mode access

switchport access vlan 40

interface FastEthernet 0/2

switchport mode access

switchport access vlan 30

interface range GigabitEthernet 0/1-2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan all

interface vlan 10

ip address 10.10.0.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.40.0.1

interface vlan 20

ip address 10.20.0.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.40.0.1

interface vlan 30

ip address 10.30.0.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.40.0.1

interface vlan 40

ip address 10.40.0.2 255.255.255.0

ip helper-address 10.40.0.1

Основной офис – Коммутатор (2960):

vlan 10 name Group10

vlan 30 name Group30

interface GigabitEthernet 0/1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan all

interface range FastEthernet 0/1-19

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface FastEthernet 0/20

switchport mode access

switchport access vlan 30

Дополнительный офис – Коммутатор (2960):

vlan 10 name Group10

vlan 20 name Group10

vlan 30 name Group30

interface GigabitEthernet 0/1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan all

interface range FastEthernet 0/1-5

switchport mode access

switchport access vlan 20

interface range FastEthernet 0/6

switchport mode access


switchport access vlan 10

interface FastEthernet 0/7


switchport mode access

switchport access vlan 30


Офис – Рабочая станция:



Офис/аппаратная – ІР камера:



Офис – принтер:



Конфигурация IP и VLAN на коммутаторе 3560:

show vlan

| | Name | | | Stat | tus Po | Ports | | | | |
|------|-------------------|------------|------|--------|------------|-------------------|--|------------------|--|--------|
| 1 | defau | lt | | | act | ive Fa | 0/3. | Fa0/4, Fa | 0/5. Fa | 0/6 |
| 70 | 0.000000 | 7.00 | | | 1,357,475 | | | Fa0/8, Fa | | |
| | | | | | | | 1000000 | Fa0/12. | Delta Militaria | |
| | | | | | | | | Fa0/16, | AND THE PROPERTY OF THE PARTY O | |
| | | | | | | | | Fa0/20, | | |
| | | | | | | | | Fa0/24 | | |
| 10 | Group. | 10 | | | act | | 99 | 3/2 | | |
| | Group | | | | act | ive | | | | |
| 30 | A TACABAT SI ASSA | | act: | ive Fa | Fa0/2 | | | | | |
| 40 | Group | 40 | | | act: | ive Fa | 25 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | | | |
| 1002 | fddi- | default | | | act | ive | | | | |
| 1003 | token- | -ring-defa | ault | | act | ive | | | | |
| 1004 | | | | act | ive | | | | | |
| 1005 | trnet | -default | | | act | ive | | | | |
| | | SAID | MTU | Parent | RingNo | BridgeNo | Stp | BrdgMode | Transl | Trans? |
| | | | | | | | | | | |
| | | 100001 | | | - | - 3 | - | - | 0 | 0 |
| 10 | enet | 100010 | | | - | (** 36 | - | (7) | 0 | 0 |
| | | 100020 | 1500 | | = 0 | 77 | 70 | 770 | 0 | 0 |
| 30 | enet | 100030 | 1500 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| | | 100040 | 1500 | | - | | - | - | 0 | 0 |
| 1002 | | 101002 | | | 7 | 10 2 | - | (170) | 0 | 0 |
| | | 101003 | | | - | 172 | 375 | | 0 | 0 |
| | fdma+ | 101004 | | | - | | ieee | | 0 | 0 |
| 1004 | | | 1500 | _ | - | - | ibm | - | 0 | 0 |
| 1004 | | 101005 | 1000 | | | | | | | |

show ip interface brief

| Switch#show ip inter: Interface | IP-Address | 0770 | Method | Shara | Protoco |
|--|------------|----------|--------|-----------------------|---------|
| 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 15555 | | | |
| FastEthernet0/1 | unassigned | | unset | up | up |
| FastEthernet0/2 | unassigned | | unset | up | up |
| FastEthernet0/3 | unassigned | 773 | unset | down | down |
| FastEthernet0/4 | unassigned | 0.000000 | | down | down |
| FastEthernet0/5 | unassigned | YES | unset | (27) | down |
| FastEthernet0/6 | unassigned | 10000000 | | down | down |
| FastEthernet0/7 | unassigned | YES | unset | down | down |
| FastEthernet0/8 | unassigned | YES | unset | down | down |
| FastEthernet0/9 | unassigned | YES | unset | down | down |
| FastEthernet0/10 | unassigned | YES | unset | down | down |
| FastEthernet0/11 | unassigned | YES | unset | down | down |
| FastEthernet0/12 | unassigned | YES | unset | down | down |
| FastEthernet0/13 | unassigned | YES | unset | down | down |
| FastEthernet0/14 | unassigned | YES | unset | down | down |
| FastEthernet0/15 | unassigned | YES | unset | down | down |
| FastEthernet0/16 | unassigned | YES | unset | down | down |
| FastEthernet0/17 | unassigned | YES | unset | down | down |
| FastEthernet0/18 | unassigned | YES | unset | down | down |
| FastEthernet0/19 | unassigned | YES | unset | down | down |
| FastEthernet0/20 | unassigned | YES | unset | down | down |
| FastEthernet0/21 | unassigned | YES | unset | down | down |
| FastEthernet0/22 | unassigned | YES | unset | down | down |
| FastEthernet0/23 | unassigned | YES | unset | down | down |
| FastEthernet0/24 | unassigned | YES | unset | down | down |
| GigabitEthernet0/1 | unassigned | YES | unset | up | up |
| GigabitEthernet0/2 | unassigned | YES | unset | up | up |
| Vlanl | unassigned | YES | unset | administratively down | n down |
| Vlan10 | 10.10.0.1 | YES | manual | up | up |
| Vlan20 | 10.20.0.1 | YES | manual | up | up |
| Vlan30 | 10.30.0.1 | YES | manual | up | up |
| Vlan40 | 10.40.0.2 | | manual | 11 TO | up |

Документация на сеть в табличных формах:

| Коммутатор | Устройство | Название порта | IP | VLAN |
|-----------------|----------------------------|-------------------|------------|------|
| J P | Аппаратная – | FastEthernet 0/1 | 10.40.0.1 | 40 |
| | Сервер | | | |
| | Аппаратная – IP | FastEthernet 0/2 | 10.30.0.2 | 30 |
| Аппаратная – | камера | | | |
| Коммутатор | Основной офис - | GigabiteEthernet | - | - |
| 3560-24PS | Коммутатор | 0/1 | | |
| | Дополнительный | GigabiteEthernet | - | - |
| | офис - | 0/2 | | |
| | Коммутатор | | | |
| | Основной офис | FastEthernet 0/1 | 10.10.0.2 | 10 |
| | – Рабочая | | | |
| | станция 1 | F . P.1 | 10.10.00 | 10 |
| | Основной офис | FastEthernet 0/2 | 10.10.0.3 | 10 |
| | – Рабочая | | | |
| | Станция 2 | EastEthanna 4 0/2 | 10 10 0 4 | 10 |
| | Основной офис – Рабочая | FastEthernet 0/3 | 10.10.0.4 | 10 |
| | | | | |
| | станция 3 Основной офис | FastEthernet 0/4 | 10.10.0.5 | 10 |
| | – Рабочая | 1 astementet 0/4 | 10.10.0.3 | 10 |
| | станция 4 | | | |
| | Основной офис | FastEthernet 0/5 | 10.10.0.6 | 10 |
| | – Рабочая | | | |
| Основной офис – | станция 5 | | | |
| Коммутатор | Основной офис | FastEthernet 0/6 | 10.10.0.7 | 10 |
| 2960-24TT | – Рабочая | | | |
| | станция б | | | |
| | Основной офис | FastEthernet 0/7 | 10.10.0.8 | 10 |
| | – Рабочая | | | |
| | станция 7 | | | |
| | Основной офис | FastEthernet 0/8 | 10.10.0.9 | 10 |
| | – Рабочая | | | |
| | станция 8 | | | |
| | Основной офис | FastEthernet 0/9 | 10.10.0.10 | 10 |
| | – Рабочая | | | |
| | станция 9 | | | |
| | Основной офис | FastEthernet | 10.10.0.11 | 10 |
| | – Рабочая | 0/10 | | |
| | станция 10 | | | |

| | Основной офис – Рабочая станция 11 | FastEthernet 0/11 | 10.10.0.12 | 10 |
|-----------------------------------|---|---------------------|------------|----|
| | Основной офис – Рабочая станция 12 | FastEthernet 0/12 | 10.10.0.13 | 10 |
| | Основной офис — Рабочая станция 13 | FastEthernet 0/13 | 10.10.0.14 | 10 |
| | Основной офис – Рабочая станция 14 | FastEthernet 0/14 | 10.10.0.15 | 10 |
| | Основной офис – Рабочая станция 15 | FastEthernet 0/15 | 10.10.0.16 | 10 |
| | Основной офис - Рабочая станция 16 | FastEthernet 0/16 | 10.10.0.17 | 10 |
| | Основной офис – Рабочая станция 17 | FastEthernet 0/17 | 10.10.0.18 | 10 |
| | Основной офис – Рабочая станция 18 | FastEthernet 0/18 | 10.10.0.19 | 10 |
| | Основной офис — Принтер | FastEthernet 0/19 | 10.10.0.20 | 10 |
| | Основной офис – IP камера | FastEthernet 0/20 | 10.30.0.3 | 30 |
| | Аппаратная - Коммутатор | GigabitEthernet 0/1 | - | - |
| | Дополнительный офис – Рабочая станция 1 | FastEthernet 0/1 | 10.20.0.2 | 20 |
| Дополнительный | Дополнительный офис – Рабочая станция 2 | FastEthernet 0/2 | 10.20.0.3 | 20 |
| офис – Коммутатор 2960-24TT | Дополнительный офис – Рабочая станция 3 | FastEthernet 0/3 | 10.20.0.4 | 20 |
| | Дополнительный офис – Рабочая станция 4 | FastEthernet 0/4 | 10.20.0.5 | 20 |
| | Дополнительный офис – Принтер | FastEthernet 0/5 | 10.20.0.6 | 20 |

| Дополнительный | FastEthernet 0/6 | - | 10 |
|------------------|------------------|-----------|----|
| офис – точка | | | |
| Wifi | | | |
| Дополнительный | FastEthernet 0/6 | 10.30.0.4 | 30 |
| офис – IР камера | | | |
| Аппаратная - | GigabitEthernet | - | - |
| Коммутатор | 0/1 | | |