# **AUTOWIN: Janela Inteligente Automatizada**

WILLIAN GUSTAVO ROCHA LEME

## **DESCRIÇÃO GERAL**

O sistema se baseia na automação de uma janela, possuindo dois modos de operação: manual e automático. O modo manual contém um botão que aciona um motor que irá operar até atingir um fim de curso e estar completamente aberto, ou fechar até atingir outro fim de curso e estar completamente fechado.


Já o modo automático, irá funcionar através de horário, sendo estabelecido um horário para a janela abrir e outro para fechar através de uma interface interativa para o usuário.

### **REQUISITOS FUNCIONAIS**


O Sistema da janela automática deverá atender tais requisitos:

- Identificar o horário de abertura e fechamento da janela
- Seleção de horários de acionamento apenas no modo de configuração de horário
- Travar o funcionamento da janela quando o modo de configuração estiver acionado
- Diferenciar modo de funcionamento entre manual e automático
- Acionamento do motor em sentido horário ou ante horário (fechando ou abrindo a janela)
- O controlador deverá identificar o modo e agir de acordo com tal. No modo manual o sistema deve responder aos botões de fecha/abre janela. No modo automático, o sistema deve responder de acordo com os sinais recebidos do comparador, tendo este estabelecido um horário para abrir ou fechar a janela
- Ao pressionar o botão de alteração de modo a lógica de operação deverá mudar, sendo o modo manual o inicial
- O funcionamento dos botões manuais de abertura e fechamento deverá acontecer apenas se o sistema estiver no modo manual
- O funcionamento dos horários de abertura e fechamento deverá acontecer apenas se o sistema estiver no modo automático

### **DETALHAMENTO DAS I/Os**



```
ICMA – Incrementa Minuto de Abertura (Input)
\{0 - N\tilde{a}o \text{ ativo }\}
\{1 - Ativo
ICHF - Incrementa Hora de Fechamento (Input)
\{0 - N\tilde{a}o \text{ ativo }\}
\{1 - Ativo
ICMF - Incrementa Minuto de Fechamento (Input)
\{0 - N\tilde{a}o \text{ ativo }\}
\{1 - Ativo\}
HR_ATUAL – Hora atual (Registro interno)
{- 5 bits
MIN_ATUAL – Minuto atual (Registro interno)
{- 6 bits
DHA(6..0) – Saida display dezena de hora abertura (barramento digital)
UHA (6..0) – Saida display unidade de hora de abertura (barramento digital)
DMA (6..0) – Saida display dezena de minuto de abertura (barramento digital)
UMA (6..0) – Saida display unidade de minuto de abertura (barramento digital)
DHF(6..0) – Saida display dezena de hora fechamento (barramento digital)
UHF (6..0) – Saida display unidade de hora de fechamento (barramento digital)
DMF (6..0) – Saida display dezena de minuto de fechamento (barramento digital)
UMF (6..0) – Saida display unidade de minuto de fechamento (barramento digital)
```



### **DIAGRAMA GERAL DO SISTEMA**



### DIAGRAMA DE MODO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA




### DIAGRAMA DO MODO MANUAL



### DIAGRAMA DA INTERFACE PARA O USUÁRIO

OBS: Hora/minuto de abertura e Hora/minuto de fechamento são todos registros iternos usados apenas para comparação



### **DIAGRAMA DO COMPARADOR**

OBS: RL e RD são os registros que indicam o resultado da comparacao, sendo RL indicando que o horario de abertura e atuais são iguais, RD indicando que o horario de fechamento e atuais são iguais.



## DIAGRAMA DO PULSO ÚNICO


OBS: Sistemas para gerar apenas um pulso de saída para RL e RD

## **DIAGRAMAS DE ESTADOS**


## Modo de operação



### **Modo Manual**



### Modo Automático



# TABELAS DE ALOCAÇÃO DE ESTADOS

## Modo de operação

ESTADOS	Q0
MAN	1
AUT	0

### Modo manual

ESTADOS	Q0	Q1
Janela Fechada	0	0
Fechando	0	1
Janela Aberta	1	0
Abrindo	1	1

#### Modo Automático

ESTADOS	Q0	Q1
Janela Fechada	0	0
Fechando	0	1
Janela Aberta	1	0
Abrindo	1	1

# TABELAS DE ENDEREÇAMENTO DE SAÍDAS

#### **Modo Manual**

Q1	Q0	M	SM
0	0	0	
0	1	1	0
1	0	0	
1	1	1	1


### Modo Automático

Q1	Q0	M	SM
0	0	0	
0	1	1	0
1	0	0	
1	1	1	1


OBS: As tabelas de alocação e endereçamento do modo automático e manual são iguais pois os estados são os mesmos, porém, são dois circuitos diferentes

## **IMPLEMENTAÇÃO**


### SISTEMA MANUAL




### **Circuito**



Simulação - estado Inicial




### Simulação - estado abrindo




### Simulação - estado aberto






Simulação - estado fechado (completou o ciclo)


## SISTEMA AUTOMÁTICO




Circuito completo




Cicuito de inteface de usuário – Hora Abertura



Cicuito de inteface de usuário - Minuto Abertura



Cicuito de inteface de usuário - Hora Fechamento




Cicuito de inteface de usuário - Minuto fechamento

OBS: Para as simulações abaixo foram usadas apenas os horários de abertura, posto que os circuitos são idênticos, mudando apenas suas entradas e funções de saída




<u>Simulação – Tentando incrementar hora e minuto sem estar no modo de configuração</u>


<u>de horário</u>




Simulação - Tentando incrementar hora e minuto sem estar no modo automático



Simulação - Incrementando normalmente



Cicuito comparador – Horário de abertura




Cicuito comparador - Horário de fechamento


OBS: Para as simulações abaixo foram usadas apenas os horários de abertura, posto que os circuitos são idênticos, mudando apenas suas entradas e funções de saída




Simulação - Tentando comparar com o modo de configuração de horário ligado




Simulação – Comparando horários diferentes




Simulação - Comparação bem sucedida




Cicuito de display de interface de usuário – Horário de abertura




Cicuito de display de interface de usuário – Horário de fechamento




Cicuito geral com manual e automático



Cicuito geral com manual e automático – prints isolados



Cicuito geral com manual e automático – prints isolados



Simulação - automático abrind