

# Projeto 1: Relógio Utilizando um Processador Personalizado

Design de Computadores

#### 1. Características do processador:


O processador utilizado neste projeto possui uma arquitetura de registrador memória. Um processador com essa arquitetura realiza operações entre um registrador e uma posição da memória RAM ou imediato, salvando o valor no mesmo registrador utilizado nos argumentos, esse tipo de arquitetura também pode ser chamado de x86.

Além disso o processador contém um switch (SW9) que se levantado altera a base tempo do relógio implementado.

### 2. Instruções do processador:

#### a. Formato das instruções:

Os primeiros 4 bits ( $14 \sim 11$ ) representam o OpCode, os bits 10 e 9 representam o registrador que será utilizado na operação, e os outros 8 representam o imediato. O destino do Jump é o imediato ( $8 \sim 0$ ), o endereço da RAM é o imediato ( $5 \sim 0$ ). Já o valor é o imediato ( $7 \sim 0$ ).



# Formato da Instrução

Figura 1: Formato das instruções

Um exemplo de instrução seria:

SOMA & R1& 0 \$ 0x06

Com a seguinte execução:

$$R[1] = R[1] + Mem[0x06].$$

- **b.** Instruções do processador: O processador possui um total de 11 instruções, sendo elas:
  - 1. LDA: Carrega valor da memória para um registrador → Opcode = 0001
  - 2. SOMA: Soma A e B e armazena em um registrador  $\rightarrow$  Opcode = 0010
  - 3. SUB: Subtrai B de A e armazena em um registrador  $\rightarrow$  Opcode = 0011
  - 4. LDI: Carrega valor imediato para um registrador → Opcode = 0100
  - 5. STA: Salva valor do registrador para a memória → Opcode = 0101
  - 6. JMP: Desvio de execução → Opcode = 0110
  - JEQ: Desvio condicional de execução, verifica o flag e, caso verdadeiro, faz o desvio. → Opcode = 0111
  - 8. CEQ: Compara se o valor do acumulador é igual ao valor contido no endereço de memória. Caso sim ativa o flag IGUAL → Opcode = 1000
  - 9. JSR: Chamada de sub-rotina. Desvia a execução para um trecho de código que, após executado retorna para a posição seguinte à chamada da sub-rotina → Opcode = 1001
  - 10. RET: Retorno de sub-rotina. → Opcode = 1010
  - 11. NOP: Sem operação → Opcode = 0000
  - 12. ANDI: Faz uma operação de comparação entre bit a bit e salva o resultado no registrador→ Opcode = 1011
  - 13. ADDI: Faz uma soma entre um registrador e o imediato → Opcode = 1100

#### c. Pontos de controle: o processador possui 11 pontos de controle sendo eles:

- 1. Habilita escrita retorno: será 1 quando precisar salvar o valor da posição seguinte quando for realizada uma chamada de sub-rotina.
- 2. JMP: será 1 quando for necessário realizar um desvio de execução.
- 3. RET: será 1 quando for para sair da sub-rotina e voltar para a rotina normal na posição indicada pelo endereço de retorno.
- 4. JSR: será 1 quando for realizado um desvio para uma sub-rotina.
- 5. JEQ: será 1 quando for necessário realizar (ou não) um desvio de execução condicional.
- 6. Sel Mux: será 1 quando for para selecionar o valor imediato e 0 quando for para selecionar a saída de dados da memória RAM.
- 7. Habilita A: será 1 quando for habilitar o acumulador (Registrador A).
- 8. Operação: será "01" quando a operação for de soma, será "00" quando a operação for de subtração e será "10". Para outras instruções, o valor pode ser qualquer um, então consideramos "00".
- 9. Habilita Flag: será 1 quando o valor de A for igual ao valor de B, se for diferente, ele retornará 0.
- 10. RD: será 1 quando a leitura da memória RAM estiver habilitada.
- 11. WR: será 1 quando a escrita na memória RAM estiver habilitada.

#### d. Utilização dos pontos de controle:

Inst.	Código binário	Hab. escrita	JMP	RET	JSR	JEQ	Sel. Mux	Hab. A	Op.	Hab. Flag	RD	WR
	Dillario	retorno					IVIUA	A		Tag		
NOP	0000	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0
LDA	0001	0	0	0	0	0	0	1	10	0	1	0
SOM	0010	0	0	0	0	0	0	1	01	0	1	0
SUB	0011	0	0	0	0	0	0	1	00	0	1	0
LDI	0100	0	0	0	0	0	1	1	10	0	0	0
STA	0101	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	1
JMP	0110	0	1	0	0	0	0	0	00	0	0	0
JEQ	0111	0	0	0	0	1	0	0	00	0	0	0
CEQ	1000	0	0	0	0	0	0	0	00	1	1	0
JSR	1001	1	0	0	1	0	0	0	00	0	0	0
RET	1010	0	0	1	0	0	0	0	00	0	0	0
ANDI	1011	0	0	0	0	0	1	1	11	0	0	0
ADDI	1100	0	0	0	0	0	1	1	10	0	0	0

#### 3. Fluxo de dados e conexões:

## a. Fluxo de dados para o processador, com uma explicação resumida do seu funcionamento:

O processador faz a leitura das chaves (SW 9 a 0), botões (KEY 3 a 0), do Clock e o do botão de RESET, e retorna os valores que serão escritos nos leds (LED 9 a 0) e nos displays de sete segmentos. Ele é composto por:

- 1. Uma CPU 9 bits para endereços (512 endereços), 15 bits para instrução, 8 bits de entrada de dados (leitura) e 8 bits de saída de dados (escrita).
- 2. Uma memória ROM de 512 posições.
- 3. Uma memória RAM de 64 Bytes.
- 4. Um decodificador para sete segmentos.
- 5. Entrada de chaves e botões.
- 6. Interface de tempo




Figura 2: Esboço do computador

### b. Rascunho do diagrama de conexão do processador com os periféricos:

### 1. Conexão do processador com a memória RAM:

A memória RAM ocupa o intervalo de endereços entre 0 e 63 e recebe os dados da CPU. O endereço que sai da CPU (Data\_Address) possui 9 bits (A8 ~A0), dentre eles, os bits mais significativos (A8 ~A6) entram no decodificador 3x8 e se a saída for o Bloco 0, a RAM será habilitada. Já os 6 bits menos significativos (A5 ~A0) indicam o endereço da RAM.

A CPU também é responsável por enviar para a memória RAM os valores de habilitar a escrita e leitura. Quando estiver habilitada a leitura, a memória RAM enviará o dado da posição que foi endereçada, e quando estiver habilitada a escrita, a memória RAM receberá o valor que será armazenado em seu respectivo endereço.




Figura 3: Rascunho da Memória RAM

#### 2. Conexão do processador com os LEDs:

Os primeiros LEDs (LED 0 a LED 7) estão alocados no endereço 256, o LED 8 esta alocado no endereço 257 e o LED 9 está alocado no endereço 258. Assim como na memória RAM, foi usado um decodificador 3x8 que recebe de entrada os três bits menos significativos (A0 ~ A2). Caso o decodificador retorne o Endereço 0, a escrita esteja habilitada e o bloco 4 seja 1, os LEDS 0 a 7 serão ligados. No caso do Endereço ser 1, escrita habilitada e bloco 4 = 1, o LED 8 será ligado, e se o Endereço for 2, a escrita estiver habilitada e o bloco 4 for 1, o LED 9 será habilitado.




Figura 4: Rascunho dos LEDs

### 3. Conexão do processador com os displays de sete segmentos:

Os displays de sete segmentos foram alocados entre 288 e 293. Para ativar o Display HEX 0, será necessário que a escrita esteja habilitada e que o Endereço 0, o Bloco 4 e o A5 sejam 1, e o endereço de saída da CPU deve ser 288. O endereço do HEX 1 é 289, HEX 2 é 290, HEX 3 é 291, HEX 4 é 292 e HEX 5 é 293, e, assim como no HEX 0, os valores de habilita escrita, bloco 4 e A5 devem ser 1, e o Endereço do decoder será respectivo com o HEX, ou seja, HEX 1 precisa do Endereço 1, HEX 2 precisa do Endereço 2 e assim por diante.




Figura 5: Racunho dos displays de sete segmentos

#### 4. Conexão do processador com os Botões e Chaves:

As chaves foram alocadas entre os endereços 320 e 322. Para que sejam lidos como 1, é necessário que o valor de A5 seja 0, e que os valores de habilita leitura e Bloco 5 sejam 1. Além disso, o SW 9 precisa que o Endereço 2 seja 1, o SW8 precisa que o endereço 1 seja 1 e os SW 7 a 0 precisam que o endereço 0 seja 1.

Já os botões foram alocados entre os endereços 352 e 356. Para que sejam lidos como 1, é necessário que o valor de A5, Bloco 5 e leitura sejam 1. Além disso, para Key 0 o Endereço 0 deve ser 1, para Key 1 o Endereço 1 deve ser 1, para Key 2 o endereço 2 deve ser 1, para o Key 3 o endereço 3 deve ser 3 e para o botão de Reset o endereço 4 deve ser 1.




Figura 6: Racunho dos Botões e Chaves

# 5. Fluxo de dados dentro do processador:




Figura 7: Fluxo de dados registrador memória

# 4 . Mapa de Memória

Endereço em Decimal	Periférico	Largura dos Dados	Tipo de Acesso	Bloco (Página) de Memória
0 ~ 63	RAM	8 bits	Leitura/Escrita	0
64 ~ 127	Reservado	-	-	1
128 ~ 191	Reservado	_	-	2
192 ~ 255	Reservado	-	-	3
256	LEDRO ~ LEDR7	8 bits	Escrita	4
257	LEDR8	1 bit	Escrita	4
258	LEDR9	1 bit	Escrita	4
259 ~ 287	Reservado	-	-	4
288	HEX0	4 bits	Escrita	4
289	289 HEX1		Escrita	4
290	HEX2	4 bits	Escrita	4
291	HEX3	4 bits	Escrita	4

292	HEX4	4 bits	Escrita	4
293	HEX5	4 bits	Escrita	4
294 ~ 319	Reservado	-	-	4
320	SW0 ~ SW7	8 bits	Leitura	5
321	SW8	1 bit	Leitura	5
322	SW9	1 bit	Leitura	5
323 ~ 351	Reservado	-	-	5
352	KEY0	1 bit	Leitura	5
353	KEY1	1 bit	Leitura	5
354	KEY2	1 bit	Leitura	5
355	KEY3	1 bit	Leitura	5
356	FPGA_RESET	1 bit	Leitura	5
357	CLOCK	1 bit	Leitura	5
358 ~ 503				
504	Limpa leitura CLOCK	-	Escrita	7
507	Limpa leitura FPGA_RESET	-	Escrita	7
510	Limpa Leitura KEY1	-	Escrita	7
511	Limpa Leitura KEYO	-	Escrita	7

# 5. Fonte do programa em Assembly:

```
-- Segundos = REG[0] REG[1]
```

<sup>--</sup> Uso geral = REG[2]

<sup>--</sup> Clock\_check = REG[3]

```
-- Armazenanmento de valor na RAM = MEM[10] unidades
                                    MEM[11] dezenas
                                    MEM[12] centenas
                                    MEM[13] milhares
                                    MEM[14] dez milhares
                                    MEM[15] cent milhares
                                    MEM[16] flag
-- Armazenamento de limite na RAM = MEM[30] unidades
                                  MEM[31] dezenas
                                  MEM[32] centenas
                                  MEM[33] milhares
                                  MEM[34] dez milhares
                                  MEM[35] cent milhares
--SP:
--LIMPA BOTOESBACK
tmp(0) := STA & R2 & '1' & x"FF";
                                    -- STA %R2 .CLEARKEY0
                                                             #Limpa KEY 0
tmp(1) := STA & R2 & '1' & x"FE";
                                     -- STA %R2 .CLEARKEY1
                                                              #Limpa KEY 1
tmp(2) := STA & R2 & '1' & x"FD";
                                     -- STA %R2 .CLEARKEY2
                                                              #Limpa KEY 2
tmp(3) := STA \& R2 \& '1' \& x"FC";
                                     -- STA %R2 .CLEARKEY3
                                                             #Limpa KEY 3
tmp(4) := STA & R2 & '1' & x"FB";
                                     -- STA %R2 .CLEARFPGA
                                                               #Limpa FPGA RESET
tmp(5) := LDI & R2 & '0' & x"00";
                                     -- LDI %R2 $0 #Carrega acumulador com valor 0
--ESCREVE O NOS DISPLAYS
tmp(6) := STA & R2 & '1' & x"20";
                                     -- STA %R2 .HEX0
                                                         #Armazena o valor 0 no HEXO
tmp(7) := STA & R2 & '1' & x"21";
                                     -- STA %R2 .HEX1 #Armazena o valor 0 no HEX1
tmp(8) := STA \& R2 \& '1' \& x"22";
                                     -- STA %R2 .HEX2 #Armazena o valor 0 no HEX2
tmp(9) := STA & R2 & '1' & x"23";
                                     -- STA %R2 .HEX3 #Armazena o valor 0 no HEX3
tmp(10) := STA & R2 & '1' & x"24";
                                     -- STA %R2 .HEX4 #Armazena o valor 0 no HEX4
tmp(11) := STA & R2 & '1' & x"25";
                                     -- STA %R2 .HEX5 #Armazena o valor 0 no HEX5
```

tmp(12)	:= LDI	& R2	& 'O'	&	x"00";		LDI	%R2	\$0	
tmp(13)	:= STA	& R2	& '1'	&	x"00";		STA	%R2	.LED07	#Armazena o valor 0 no LEDR7~0
tmp(14)	:= STA	& R2	& '1'	&	x"01";		STA	%R2	.LED8	#Armazena o valor 0 no LEDR8
tmp(15)	:= STA	& R2	& '1'	&	x"02";		STA	%R2	.LED9	#Armazena o valor 0 no LEDR9
VARIA	VEIS QUE	E ARMA	ZENAM	10	VALOR DO DI	SPL	AY			
tmp(16)	:= STA	& R2	& 'O'	&	x"0A";		STA	%R2	@10	#Armazena o valor do acumulador em
MEM[10]	(unidade	es)								
tmp(17)	:= STA	& R2	& 'O'	&	x"0B";		STA	%R2	@11	#Armazena o valor do acumulador em
MEM[11]	(dezenas	5)								
tmp(18)	:= STA	& R2	& 'O'	&	x"0C";		STA	%R2	012	#Armazena o valor do acumulador em
MEM[12]	(centena	as)								
tmp(19)	:= STA	& R2	& 'O'	&	x"0D";		STA	%R2	013	#Armazena o valor do acumulador em
MEM[13]	(milhare	es)								
tmp(20)	:= STA	& R2	& 'O'	&	x"0E";		STA	%R2	014	#Armazena o valor do acumulador em
MEM[14]	(dez mii	lhares	:)							
tmp(21)	:= STA	& R2	& 'O'	&	x"0F";		STA	%R2	@15	#Armazena o valor do acumulador em
MEM[15]	(cent mi	lhare	es)							
FLAG										
tmp(22)	:= STA	& R2	& '0'	&	x"10";		STA	%R2	@16	#Armazena o valor do acumulador em
MEM[16]	=0 (flag	7)								
VARIA	VEIS DE	COMPA	RAÇÃO	)						
tmp(23)	:= LDI	& R0	& '0'	&	x"00";		LDI	%R0	\$0	
tmp(24)	:= LDI	& R2	& '0'	&	x"00";		LDI	%R2	\$0	
tmp(25)	:= STA	& R2	& '0'	&	x"00";		STA	%R2	@0	#Armaena o valor do acumulador em
MEM[0]										
tmp(26)	:= LDI	& R2	& '0'	&	x"01";		LDI	%R2	\$1	
tmp(27)	:= STA	& R2	& '0'	&	x"01";		STA	%R2	01	#Armazena o valor do acumulador em
MEM[1]										
tmp(28)	:= LDI	& R2	& 'O'	&	x"09";		LDI	%R2	\$9	#Carrega acumulador com valor 9
tmp(29)	:= STA	& R2	& 'O'	&	x"02";		STA	%R2	02	#Armazena o valor do acumulador em
MEM[2]										
tmp(30)	:= LDI	& R2	& 'O'	&	x"0A";		LDI	%R2	\$10	#Carrega acumulador com valor 10
tmp(31)	:= STA	& R2	& 'O'	&	x"03";		STA	%R2	@3	#Armazena o valor do acumulador em
MEM[3]										
tmp(32)	:= LDI	& R2	& 'O'	&	x"04";		LDI	%R2	\$4	#Carrega acumulador com valor 10
tmp(33)	:= STA	& R2	& 'O'	&	x"04";		STA	%R2	@4	#Armazena o valor do acumulador em
MEM[3]										
ARMAZ	ENANDO 1	IMITE	S DE	CON	TAGEM					
tmp(34)	:= LDI	& R2	& 'O'	&	x"0A";		LDI	%R2	\$10	#Carrega acumulador com valor 9
tmp(35)	:= STA	& R2	& 'O'	&	x"1E";		STA	%R2	@30	#Armazena o limie de contagem em
MEM[30]	(segund	dos)								

```
tmp(36) := STA & R2 & '0' & x"20";
                                     -- STA %R2 @32
                                                        #Armazena o limie de contagem em
MEM[32] (minutos)
tmp(37) := LDI & R2 & '0' & x"06";
                                      -- LDI %R2 $6
tmp(38) := STA & R2 & '0' & x"1F";
                                      -- STA %R2 @31
                                                        #Armazena o limie de contagem em
MEM[31] (segundos dezenas)
tmp(39) := STA \& R2 \& '0' \& x"21";
                                      -- STA %R2 @33
                                                         #Armazena o limie de contagem em
MEM[33] (minutos dezenas)
tmp(40) := LDI \& R2 \& '0' \& x"0A";
                                     -- LDI %R2 $10
tmp(41) := STA & R2 & '0' & x"22";
                                     -- STA %R2 @34
                                                         #Armazena o limie de contagem em
MEM[34] (horas)
tmp(42) := LDI & R2 & '0' & x"02";
                                     -- LDI %R2 $2
tmp(43) := STA & R2 & '0' & x"23";
                                     -- STA %R2 @35
                                                        #Armazena o limie de contagem em
MEM[35] (horas dezenas)
-- T.:
--CHECA CLOCK
tmp(44) := LDA & R3 & '1' & x"65";
                                     -- LDA %R3 .HABCLOCK
                                                                #Carrega acumulador com o valor
de KEY0
tmp(45) := ANDI & R3 & '0' & x"01";
                                     -- ANDI %R3 $1
                                                       #Faz a operação AND com o valor 1
tmp(46) := CEQ & R3 & '0' & x"01";
                                     -- CEQ %R3 @1
                                                        #OLha para se o valor do acumulador é
igual a 1 (Se key0 foi pressionado)
tmp(47) := JEQ \& R3 \& '0' \& x"3B";
                                     -- JEQ %R3 .INCREMENTA #Se for iqual pula para
fpga reset
--B:
--CHECA KEY0
tmp(48) := LDA & R2 & '1' & x"60";
                                     -- LDA %R2 .KEY0
tmp(49) := ANDI & R2 & '0' & x"01";
                                     -- ANDI %R2 $1
                                                       #Faz a operação AND com o valor 1
tmp(50) := CEQ & R2 & '0' & x"01";
                                     -- CEQ %R2 @1
                                                        #OLha para se o valor do acumulador é
igual a 1 (Se key0 foi pressionado)
tmp(51) := JEQ & R2 & '0' & x"81";
                                     -- JEQ %R2 .AJUSTE HORARIO
--CHECA FPGA RESET
tmp(52) := LDA & R2 & '1' & x"64";
                                     -- LDA %R2 .RST FPGA
                                                              #Carrega acumulador com o valor
de FPGA RESET
tmp(53) := ANDI & R2 & '0' & x"01";
                                     -- ANDI %R2 $1
                                                        #Faz a operação AND com o valor 1
tmp(54) := CEQ & R2 & '0' & x"01";
                                                         #Compara se o valor do acumulador é
                                      -- CEQ %R2 @1
iqual a 0
tmp(55) := JEQ & R2 & '0' & x"00";
                                     -- JEQ %R2 .SETUP #Se n foi pressionado pulta para
atualiza display
--ATUALIZA DISPLAY
tmp(56) := LDI & R2 & '0' & x"00";
                                     -- LDI %R2 $0
                                                         #Carrega acumulador com valor 1
tmp(57) := JSR & R2 & '0' & x"75";
                                     -- JSR %R2 .ATUALIZA DISPLAY
                                                                      #Chama a subrotina
atualiza display
tmp(58) := JMP & R2 & '0' & x"2C";
                                    -- JMP %R2 .LOOP
                                                       #Volta para o loop principal
```

```
--loop INCREMENTO
--IEMENTA:
tmp(59) := STA & R3 & '1' & x"F8"; -- STA %R3 .CLEARCLOCK #Limpa KEY 0
--INCREMENTA SEGUNDOS
tmp(60) := ADDI & RO & '0' & x"01";
                                      -- ADDI %R0 $1
                                                          #Incrementa o valor de REG[0] em 1
tmp(61) := CEQ & RO & 'O' & x"1E";
                                      -- CEQ %RO @30
tmp(62) := JEQ & RO & '0' & x"40";
                                       -- JEQ %RO .INCREMENTA DEZENAS #Se REG[0] for igual a
REG[30] pula para incrementa dezenas segundos
tmp(63) := JMP & RO & '0' & x"75";
                                      -- JMP %R0 .ATUALIZA_DISPLAY
                                                                      #Volta para o loop
principal
--IEMENTA DEZENAS:
tmp(64) := LDI & RO & '0' & x"00";
                                      -- LDI %R0 $0
                                                          #Carrega acumulador com valor 0
tmp(65) := LDA & R1 & '0' & x"0B";
                                      -- LDA %R1 @11
                                                          #Carrega o valor do acumulador em
MEM[30] (segundos)
tmp(66) := ADDI & R1 & '0' & x"01";
                                      -- ADDI %R1 $1
                                                          #Soma o valor de REG[1] com o valor
de REG[0]
tmp(67) := STA & R1 & '0' & x"0B";
                                      -- STA %R1 @11
                                                         #Armazena o valor do acumulador em
MEM[30] (segundos)
tmp(68) := CEQ & R1 & '0' & x"1F";
                                       -- CEQ %R1 @31
tmp(69) := JEQ \& R1 \& '0' \& x"47";
                                       -- JEQ %R1 .INCREMENTA MINUTOS #Se REG[1] for iqual a
REG[31] pula para incrementa minutos
tmp(70) := JMP & R1 & '0' & x"75";
                                       -- JMP %R1 .ATUALIZA DISPLAY
--IEMENTA MINUTOS:
tmp(71) := LDI & R1 & '0' & x"00";
                                       -- LDI %R1 $0
                                                          #Carrega acumulador com valor 0
tmp(72) := STA & R1 & '0' & x"0B";
                                                         #Armazena o valor do acumulador em
                                      -- STA %R1 @11
MEM[30] (segundos)
tmp(73) := LDA & R1 & '0' & x"OC";
                                      -- LDA %R1 @12
tmp(74) := ADDI & R1 & '0' & x"01";
                                      -- ADDI %R1 $1
                                                          #Soma o valor de REG[1] com o valor
de REG[0]
tmp(75) := STA & R1 & '0' & x"0C";
                                       -- STA %R1 @12
                                                          #Armazena o valor do acumulador em
MEM[30] (segundos)
tmp(76) := CEQ & R1 & '0' & x"20";
                                      -- CEQ %R1 @32
tmp(77) := JEQ \& R1 \& '0' \& x"4F";
                                      -- JEQ %R1 .INCREMENTA DEZENAS MINUTOS #Se REG[1] for
igual a REG[32] pula para incrementa dezenas minutos
tmp(78) := JMP & R1 & '0' & x"75";
                                      -- JMP %R1 .ATUALIZA DISPLAY
--IEMENTA DEZENAS MINUTOS:
tmp(79) := LDI & R1 & '0' & x"00";
                                       -- LDI %R1 $0
                                                          #Carrega acumulador com valor 0
tmp(80) := STA & R1 & '0' & x"0C";
                                       -- STA %R1 @12
                                                          #Armazena o valor do acumulador em
MEM[30] (segundos)
tmp(81) := LDA & R1 & '0' & x"0D";
                                      -- LDA %R1 @13
tmp(82) := ADDI & R1 & '0' & x"01";
                                      -- ADDI %R1 $1
                                                          #Soma o valor de REG[1] com o valor
de REG[0]
tmp(83) := STA & R1 & '0' & x"0D";
                                      -- STA %R1 @13
                                                          #Armazena o valor do acumulador em
```

MEM[30] (segundos)

```
tmp(84) := CEQ & R1 & '0' & x"21";
                                     -- CEQ %R1 @33
tmp(85) := JEQ & R1 & '0' & x"57";
                                      -- JEQ %R1 .INCREMENTA HORA
                                                                    #Se REG[1] for igual a
REG[33] pula para incrementa horas
tmp(86) := JMP & R1 & '0' & x"75";
                                      -- JMP %R1 .ATUALIZA DISPLAY
--IEMENTA HORA:
tmp(87) := LDI & R1 & '0' & x"00";
                                      -- LDI %R1 $0
                                                          #Carrega acumulador com valor 0
tmp(88) := STA & R1 & '0' & x"0D";
                                      -- STA %R1 @13
                                                          #Armazena o valor do acumulador em
MEM[30] (segundos)
                                      -- LDA %R1 @14
tmp(89) := LDA & R1 & '0' & x"0E";
tmp(90) := ADDI & R1 & '0' & x"01";
                                     -- ADDI %R1 $1
                                                          #Soma o valor de REG[1] com o valor
de REG[0]
tmp(91) := STA & R1 & '0' & x"0E";
                                     -- STA %R1 @14
                                                        #Armazena o valor do acumulador em
MEM[30] (segundos)
tmp(92) := CEQ \& R1 \& '0' \& x"04";
                                      -- CEQ %R1 @4
tmp(93) := JEQ & R1 & '0' & x"68";
                                      -- JEQ %R1 .CHECK 2
                                                               #Se REG[1] for igual a REG[4]
pula para incrementa horas
--SCHECK:
tmp(94) := LDA & R1 & '0' & x"0E";
                                      -- LDA %R1 @14
                                                          #Armazena o valor do acumulador em
MEM[30] (segundos)
tmp(95) := CEQ & R1 & '0' & x"22";
                                      -- CEQ %R1 @34
tmp(96) := JEQ & R1 & '0' & x"62";
                                      -- JEQ %R1 .INCREMENTA_DEZENAS_HORAS #Se REG[1] for
igual a REG[34] pula para incrementa dezenas horas
tmp(97) := JMP & R1 & '0' & x"75";
                                      -- JMP %R1 .ATUALIZA DISPLAY
--IEMENTA DEZENAS HORAS:
tmp(98) := LDI & R1 & '0' & x"00";
                                     -- LDI %R1 $0
                                                         #Carrega acumulador com valor 0
tmp(99) := STA & R1 & '0' & x"0E";
                                      -- STA %R1 @14
                                                         #Armazena o valor do acumulador em
MEM[30] (segundos)
tmp(100) := LDA & R1 & '0' & x"0F";
                                      -- LDA %R1 @15
tmp(101) := ADDI & R1 & '0' & x"01"; -- ADDI %R1 $1
                                                         #Soma o valor de REG[1] com o valor
de REG[0]
tmp(102) := STA & R1 & '0' & x"0F";
                                     -- STA %R1 @15
                                                         #Armazena o valor do acumulador em
MEM[30] (segundos)
                                      -- JMP %R1 .LOOP
tmp(103) := JMP & R1 & '0' & x"2C";
--CK 2:
tmp(104) := LDA & R1 & '0' & x"0F";
                                      -- LDA %R1 @15
tmp(105) := CEQ & R1 & '0' & x"23";
                                      -- CEQ %R1 @35
tmp(106) := JEQ & R1 & '0' & x"6C";
                                      -- JEQ %R1 .ZERADISPLAY #Se REG[1] for igual a REG[35]
pula para incrementa horas
tmp(107) := JMP & R1 & '0' & x"5E";
                                      -- JMP %R1 .SEM CHECK
--ZDISPLAY:
tmp(108) := LDI & R2 & '0' & x"00";
                                      -- LDI %R2 $0
                                                          #Carrega acumulador com valor 0
tmp(109) := LDI & R1 & '0' & x"00";
                                      -- LDI %R1 $0
                                                          #Carrega acumulador com valor 0
tmp(110) := STA & R2 & '0' & x"0A";
                                      -- STA %R2 @10
                                                          #Armazena o valor do acumulador em
MEM[10] (segundos)
tmp(111) := STA & R2 & '0' & x"0C";
                                      -- STA %R2 @12
                                                          #Armazena o valor do acumulador em
MEM[11] (dezenas segundos)
```

```
tmp(112) := STA & R2 & '0' & x"0D";
                                      -- STA %R2 @13
                                                          #Armazena o valor do acumulador em
MEM[12] (minutos)
tmp(113) := STA & R2 & '0' & x"0E";
                                      -- STA %R2 @14
                                                          #Armazena o valor do acumulador em
MEM[13] (dezenas minutos)
tmp(114) := STA & R2 & '0' & x"0B";
                                      -- STA %R2 @11
                                                          #Armazena o valor do acumulador em
MEM[14] (horas)
tmp(115) := STA & R2 & '0' & x"0F";
                                      -- STA %R2 @15
                                                          #Armazena o valor do acumulador em
MEM[15] (dezenas horas)
tmp(116) := JMP & R2 & '0' & x"75";
                                      -- JMP %R2 .ATUALIZA DISPLAY
--ALIZA DISPLAY:
tmp(117) := STA & RO & '1' & x"20";
                                      -- STA %RO .HEXO
                                                          #Armazena o valor do REGISTRADOR em
HEX0
tmp(118) := LDA & R2 & '0' & x"0B";
                                       -- LDA %R2 @11
tmp(119) := STA & R2 & '1' & x"21";
                                      -- STA %R2 .HEX1
                                                          #Armazena o valor do REGISTRADOR em
HEX1
tmp(120) := LDA \& R2 \& '0' \& x"0C";
                                      -- LDA %R2 @12
tmp(121) := STA & R2 & '1' & x"22";
                                       -- STA %R2 .HEX2
                                                           #Armazena o valor do REGISTRADOR em
HEX2
tmp(122) := LDA & R2 & '0' & x"0D";
                                      -- LDA %R2 @13
tmp(123) := STA & R2 & '1' & x"23";
                                      -- STA %R2 .HEX3
                                                          #Armazena o valor do REGISTRADOR em
tmp(124) := LDA & R2 & '0' & x"0E";
                                       -- LDA %R2 @14
tmp(125) := STA & R2 & '1' & x"24";
                                      -- STA %R2 .HEX4
                                                          #Armazena o valor do REGISTRADOR em
HEX4
tmp(126) := LDA & R2 & '0' & x"0F";
                                      -- LDA %R2 @15
tmp(127) := STA & R2 & '1' & x"25";
                                      -- STA %R2 .HEX5
                                                          #Armazena o valor do REGISTRADOR em
HEX5
                                      -- JMP %R2 .LOOP
tmp(128) := JMP & R2 & '0' & x"2C";
--ATE HORARIO:
tmp(129) := STA & R2 & '1' & x"FF";
                                      -- STA %R2 .CLEARKEY0
tmp(130) := LDI & R1 & '0' & x"01";
                                      -- LDI %R1 $1
--AA LED SEGUNDO:
tmp(131) := STA & R1 & '1' & x"00";
                                      -- STA %R1 .LED07
tmp(132) := LDA & R2 & '1' & x"60";
                                      -- LDA %R2 .KEY0
tmp(133) := ANDI & R2 & '0' & x"01";
                                      -- ANDI %R2 $1
                                                         #Faz a operação AND com o valor 1
tmp(134) := CEQ \& R2 \& '0' \& x"00";
                                      -- CEQ %R2 @0
tmp(135) := LDA & R3 & '1' & x"40";
                                       -- LDA %R3 .SW0-7
tmp(136) := JEQ & R2 & '0' & x"83";
                                       -- JEQ %R2 .ATIVA LED SEGUNDO
tmp(137) := STA & R3 & '0' & x"14";
                                       -- STA %R3 @20
tmp(138) := LDA & RO & '0' & x"14";
                                      -- LDA %RO @20
tmp(139) := STA & RO & '1' & x"20";
                                      -- STA %RO .HEXO
tmp(140) := STA & R2 & '1' & x"FF";
                                      -- STA %R2 .CLEARKEY0
tmp(141) := LDI & R1 & '0' & x"03";
                                      -- LDI %R1 $3
--AA LED DEZENA SEGUNDO:
tmp(142) := STA & R1 & '1' & x"00";
                                      -- STA %R1 .LED07
tmp(143) := LDA & R2 & '1' & x"60";
                                      -- LDA %R2 .KEY0
```

```
tmp(144) := ANDI & R2 & '0' & x"01"; -- ANDI %R2 $1
                                                         #Faz a operação AND com o valor 1
tmp(145) := CEQ & R2 & '0' & x"00";
                                     -- CEO %R2 @O
tmp(146) := LDA & R3 & '1' & x"40";
                                     -- LDA %R3 .SW0-7
tmp(147) := JEQ \& R2 \& '0' \& x"8E";
                                     -- JEQ %R2 .ATIVA LED DEZENA SEGUNDO
tmp(148) := STA & R3 & '0' & x"0B";
                                     -- STA %R3 @11
tmp(149) := STA & R3 & '1' & x"21";
                                     -- STA %R3 .HEX1
tmp(150) := STA & R2 & '1' & x"FF";
                                     -- STA %R2 .CLEARKEY0
tmp(151) := LDI & R1 & '0' & x"07";
                                     -- LDI %R1 $7
--AA LED MINUTO:
tmp(152) := STA & R1 & '1' & x"00";
                                     -- STA %R1 .LED07
tmp(153) := LDA & R2 & '1' & x"60";
                                     -- LDA %R2 .KEY0
tmp(154) := ANDI & R2 & '0' & x"01";
                                     -- ANDI %R2 $1
                                                        #Faz a operação AND com o valor 1
tmp(155) := CEQ & R2 & '0' & x"00";
                                     -- CEQ %R2 @0
tmp(156) := LDA & R3 & '1' & x"40";
                                     -- LDA %R3 .SW0-7
tmp(157) := JEQ & R2 & '0' & x"98";
                                     -- JEQ %R2 .ATIVA LED MINUTO
tmp(158) := STA & R3 & '0' & x"0C";
                                     -- STA %R3 @12
tmp(159) := STA & R3 & '1' & x"22";
                                     -- STA %R3 .HEX2
tmp(160) := STA & R2 & '1' & x"FF";
                                     -- STA %R2 .CLEARKEY0
tmp(161) := LDI & R1 & '0' & x"0F";
                                     -- LDI %R1 $15
--AA LED DEZENA MINUTO:
tmp(162) := STA & R1 & '1' & x"00";
                                     -- STA %R1 .LED07
tmp(163) := LDA \& R2 \& '1' \& x"60";
                                     -- LDA %R2 .KEY0
tmp(164) := ANDI & R2 & '0' & x"01";
                                      -- ANDI %R2 $1
                                                       #Faz a operação AND com o valor 1
tmp(165) := CEQ & R2 & '0' & x"00";
                                     -- CEQ %R2 @0
tmp(166) := LDA & R3 & '1' & x"40";
                                     -- LDA %R3 .SW0-7
tmp(167) := JEQ \& R2 \& '0' \& x"A2";
                                     -- JEQ %R2 .ATIVA LED DEZENA MINUTO
tmp(168) := STA & R3 & '0' & x"0D";
                                     -- STA %R3 @13
                                     -- STA %R3 .HEX3
tmp(169) := STA & R3 & '1' & x"23";
tmp(170) := STA & R2 & '1' & x"FF";
                                     -- STA %R2 .CLEARKEY0
tmp(171) := LDI & R1 & '0' & x"1F";
                                     -- LDI %R1 $31
--AA LED HORA:
tmp(172) := STA & R1 & '1' & x"00";
                                     -- STA %R1 .LED07
tmp(173) := LDA & R2 & '1' & x"60";
                                     -- LDA %R2 .KEY0
tmp(174) := ANDI & R2 & '0' & x"01";
                                     -- ANDI %R2 $1
                                                        #Faz a operação AND com o valor 1
tmp(175) := CEQ & R2 & '0' & x"00";
                                     -- CEQ %R2 @0
tmp(176) := LDA & R3 & '1' & x"40";
                                     -- LDA %R3 .SW0-7
tmp(177) := JEQ & R2 & '0' & x"AC";
                                     -- JEQ %R2 .ATIVA LED HORA
tmp(178) := STA & R3 & '0' & x"0E";
                                     -- STA %R3 @14
tmp(179) := STA & R3 & '1' & x"24";
                                     -- STA %R3 .HEX4
tmp(180) := STA & R2 & '1' & x"FF";
                                     -- STA %R2 .CLEARKEY0
tmp(181) := LDI & R1 & '0' & x"3F";
                                     -- LDI %R1 $63
--AA LED DEZENA HORA:
                                     -- STA %R1 .LED07
tmp(182) := STA & R1 & '1' & x"00";
tmp(183) := LDA & R2 & '1' & x"60";
                                     -- LDA %R2 .KEY0
tmp(184) := ANDI & R2 & '0' & x"01"; -- ANDI %R2 $1
                                                         #Faz a operação AND com o valor 1
tmp(185) := CEQ & R2 & '0' & x"00";
                                     -- CEQ %R2 @0
```

```
tmp(186) := LDA & R3 & '1' & x"40";
                                       -- LDA %R3 .SW0-7
tmp(187) := JEQ & R2 & '0' & x"B6";
                                       -- JEQ %R2 .ATIVA_LED_DEZENA_HORA
tmp(188) := STA & R3 & '0' & x"0F";
                                       -- STA %R3 @15
tmp(189) := STA & R3 & '1' & x"25";
                                       -- STA %R3 .HEX5
tmp(190) := LDA & RO & '0' & x"14";
                                       -- LDA %RO @20
tmp(191) := STA & R2 & '1' & x"FF";
                                        -- STA %R2 .CLEARKEY0
tmp(192) := LDI & R1 & '0' & x"00";
                                       -- LDI %R1 $0
tmp(193) := STA & R1 & '1' & x"00";
                                       -- STA $R1 .LED07
tmp(194) := JMP & R2 & '0' & x"2C";
                                       -- JMP %R2 .LOOP
6. Código em assembler
\# Segundos = REG[0] REG[1]
# Uso geral = REG[2]
\# Clock check = REG[3]
# Armazenanmento de valor na RAM = MEM[10] unidades
                                     MEM[11] dezenas
                                     MEM[12] centenas
                                     MEM[13] milhares
#
                                     MEM[14] dez milhares
                                     MEM[15] cent milhares
                                     MEM[16] flag
# Armazenamento de limite na RAM = MEM[30] unidades
                                   MEM[31] dezenas
                                   MEM[32] centenas
                                   MEM[33] milhares
#
                                   MEM[34] dez milhares
#
                                   MEM[35] cent milhares
#
SETUP:
#LIMPA BOTOESBACK
STA %R2 .CLEARKEY0 #Limpa KEY 0
STA %R2 .CLEARKEY1 #Limpa KEY 1
STA %R2 .CLEARKEY2 #Limpa KEY 2
STA %R2 .CLEARKEY3 #Limpa KEY 3
STA %R2 .CLEARFPGA #Limpa FPGA RESET
LDI %R2 $0 #Carrega acumulador com valor 0
#ESCREVE O NOS DISPLAYS
STA %R2 .HEX0 #Armazena o valor 0 no HEX0
STA %R2 .HEX1 #Armazena o valor 0 no HEX1
STA %R2 .HEX2 #Armazena o valor 0 no HEX2
STA %R2 .HEX3 #Armazena o valor 0 no HEX3
STA %R2 .HEX4 #Armazena o valor 0 no HEX4
STA %R2 .HEX5 #Armazena o valor 0 no HEX5
#APAGANDO OS LEDS
LDI %R2 $0
STA %R2 .LED07 #Armazena o valor 0 no LEDR7~0
STA %R2 .LED8 #Armazena o valor 0 no LEDR8
STA %R2 .LED9 #Armazena o valor 0 no LEDR9
#VARIAVEIS QUE ARMAZENAM O VALOR DO DISPLAY
STA %R2 @10 #Armazena o valor do acumulador em MEM[10](unidades)
STA %R2 @11 #Armazena o valor do acumulador em MEM[11] (dezenas)
STA %R2 @12 #Armazena o valor do acumulador em MEM[12](centenas)
STA %R2 @13 #Armazena o valor do acumulador em MEM[13] (milhares)
STA %R2 @14 #Armazena o valor do acumulador em MEM[14] (dez milhares)
```

STA %R2 @15 #Armazena o valor do acumulador em MEM[15](cent milhares)

```
STA %R2 @16 #Armazena o valor do acumulador em MEM[16]=0 (flag)
#VARIAVEIS DE COMPARAÇÃO
LDI %R0 $0
LDI %R2 $0
STA %R2 @0 #Armaena o valor do acumulador em MEM[0]
LDI %R2 $1
STA %R2 @1 #Armazena o valor do acumulador em MEM[1]
LDI %R2 $9 #Carrega acumulador com valor 9
STA %R2 @2 #Armazena o valor do acumulador em MEM[2]
LDI %R2 $10 #Carrega acumulador com valor 10
STA %R2 @3 #Armazena o valor do acumulador em MEM[3]
LDI %R2 $4 #Carrega acumulador com valor 10
STA %R2 @4 #Armazena o valor do acumulador em MEM[3]
#ARMAZENANDO LIMITES DE CONTAGEM
LDI %R2 $10 #Carrega acumulador com valor 9
STA %R2 @30 #Armazena o limie de contagem em MEM[30] (segundos)
STA %R2 @32 #Armazena o limie de contagem em MEM[32] (minutos)
LDI %R2 $6
STA %R2 @31 #Armazena o limie de contagem em MEM[31] (segundos dezenas)
STA %R2 @33 #Armazena o limie de contagem em MEM[33] (minutos dezenas)
LDI %R2 $10
STA %R2 @34 #Armazena o limie de contagem em MEM[34] (horas)
LDI %R2 $2
STA %R2 @35 #Armazena o limie de contagem em MEM[35] (horas dezenas)
LOOP:
#CHECA CLOCK
LDA %R3 .HABCLOCK #Carrega acumulador com o valor de KEY0
ANDI %R3 $1 #Faz a operação AND com o valor 1
CEQ %R3 @1 #OLha para se o valor do acumulador é igual a 1 (Se key0 foi pressionado)
JEQ %R3 .INCREMENTA #Se for igual pula para fpga_reset
BACK:
#CHECA KEYO
LDA %R2 .KEY0
ANDI %R2 $1 #Faz a operação AND com o valor 1
CEQ %R2 @1 #OLha para se o valor do acumulador é igual a 1 (Se key0 foi pressionado)
JEQ %R2 .AJUSTE HORARIO
#CHECA FPGA RESET
LDA %R2 .RST FPGA #Carrega acumulador com o valor de FPGA RESET
ANDI %R2 $1 #Faz a operação AND com o valor 1
CEQ %R2 @1 #Compara se o valor do acumulador é igual a 0
{\it JEQ\ %R2\ .SETUP\ \#Se} n foi pressionado pulta para atualiza display
#ATUALIZA DISPLAY
LDI %R2 $0 #Carrega acumulador com valor 1
JSR %R2 .ATUALIZA_DISPLAY #Chama a subrotina atualiza display
JMP %R2 .LOOP #Volta para o loop principal
#loop INCREMENTO
INCREMENTA:
STA %R3 .CLEARCLOCK #Limpa KEY 0
#INCREMENTA SEGUNDOS
ADDI %R0 $1 #Incrementa o valor de REG[0] em 1
CEO %RO @30
JEQ %RO .INCREMENTA DEZENAS #Se REG[0] for igual a REG[30] pula para incrementa dezenas segundos
```

#FLAG

```
JMP %RO .ATUALIZA DISPLAY #Volta para o loop principal
INCREMENTA DEZENAS:
LDI %R0 $0 #Carrega acumulador com valor 0
LDA %R1 @11 #Carrega o valor do acumulador em MEM[30] (segundos)
ADDI %R1 $1 #Soma o valor de REG[1] com o valor de REG[0]
STA %R1 @11 #Armazena o valor do acumulador em MEM[30] (segundos)
JEQ %R1 .INCREMENTA MINUTOS #Se REG[1] for igual a REG[31] pula para incrementa minutos
JMP %R1 .ATUALIZA DISPLAY
INCREMENTA MINUTOS:
LDI %R1 \$0 #Carrega acumulador com valor 0
STA %R1 @11 #Armazena o valor do acumulador em MEM[30] (segundos)
T.DA 8R1 012
ADDI %R1 $1 #Soma o valor de REG[1] com o valor de REG[0]
STA %R1 @12 #Armazena o valor do acumulador em MEM[30] (segundos)
CEQ %R1 @32
JEQ %R1 .INCREMENTA DEZENAS MINUTOS #Se REG[1] for iqual a REG[32] pula para incrementa dezenas
JMP %R1 .ATUALIZA DISPLAY
INCREMENTA DEZENAS MINUTOS:
LDI %R1 $0 #Carrega acumulador com valor 0
STA %R1 @12 #Armazena o valor do acumulador em MEM[30] (segundos)
LDA %R1 @13
ADDI %R1 $1 #Soma o valor de REG[1] com o valor de REG[0]
STA %R1 @13 #Armazena o valor do acumulador em MEM[30] (segundos)
CEQ %R1 @33
JEQ %R1 .INCREMENTA HORA #Se REG[1] for igual a REG[33] pula para incrementa horas
JMP %R1 .ATUALIZA DISPLAY
INCREMENTA HORA:
LDI %R1 \$0 #Carrega acumulador com valor 0
STA %R1 @13 #Armazena o valor do acumulador em MEM[30] (segundos)
LDA 8R1 @14
ADDI %R1 $1 #Soma o valor de REG[1] com o valor de REG[0]
STA %R1 @14 #Armazena o valor do acumulador em MEM[30] (segundos)
CEO %R1 @4
JEQ %R1 .CHECK 2 #Se REG[1] for igual a REG[4] pula para incrementa horas
SEM CHECK:
LDA %R1 @14 #Armazena o valor do acumulador em MEM[30] (segundos)
CEQ %R1 @34
JEQ %R1 .INCREMENTA DEZENAS HORAS #Se REG[1] for igual a REG[34] pula para incrementa dezenas horas
JMP %R1 .ATUALIZA DISPLAY
INCREMENTA_DEZENAS_HORAS:
LDI %R1 $0 #Carrega acumulador com valor 0
STA %R1 @14 #Armazena o valor do acumulador em MEM[30] (segundos)
LDA %R1 @15
ADDI %R1 $1 #Soma o valor de REG[1] com o valor de REG[0]
STA %R1 @15 #Armazena o valor do acumulador em MEM[30] (segundos)
JMP %R1 .LOOP
CHECK 2:
LDA %R1 @15
CEQ %R1 @35
\it JEQ %R1 .\it ZERADISPLAY #Se \it REG[1] for igual a \it REG[35] pula para incrementa horas
JMP %R1 .SEM CHECK
```

#### ZERADISPLAY:

LDI %R2 \$0 #Carrega acumulador com valor 0

```
LDI %R1 $0 #Carrega acumulador com valor 0
STA %R2 @10 #Armazena o valor do acumulador em MEM[10] (segundos)
STA %R2 @12 #Armazena o valor do acumulador em MEM[11] (dezenas segundos)
STA R2 @13 #Armazena o valor do acumulador em MEM[12] (minutos)
STA %R2 @14 #Armazena o valor do acumulador em MEM[13] (dezenas minutos)
STA %R2 @11 #Armazena o valor do acumulador em MEM[14] (horas)
STA %R2 @15 #Armazena o valor do acumulador em MEM[15] (dezenas horas)
JMP %R2 .ATUALIZA DISPLAY
ATUALIZA DISPLAY:
STA %RO .HEXO #Armazena o valor do REGISTRADOR em HEXO
LDA 8R2 @11
STA %R2 .HEX1 #Armazena o valor do REGISTRADOR em HEX1
LDA %R2 @12
STA %R2 .HEX2 #Armazena o valor do REGISTRADOR em HEX2
LDA 8R2 @13
STA %R2 .HEX3 #Armazena o valor do REGISTRADOR em HEX3
LDA %R2 @14
STA %R2 .HEX4 #Armazena o valor do REGISTRADOR em HEX4
LDA %R2 @15
STA %R2 .HEX5 #Armazena o valor do REGISTRADOR em HEX5
JMP %R2 .LOOP
AJUSTE HORARIO:
STA %R2 .CLEARKEY0
LDI %R1 $1
ATIVA LED SEGUNDO:
STA %R1 .LED07
LDA %R2 .KEY0
ANDI %R2 $1 #Faz a operação AND com o valor 1
CEQ %R2 @0
LDA %R3 .SW0-7
JEQ %R2 .ATIVA LED SEGUNDO
STA %R3 @20
LDA %RO @20
STA %RO .HEXO
STA %R2 .CLEARKEY0
LDI %R1 $3
ATIVA LED DEZENA SEGUNDO:
STA %R1 .LED07
LDA %R2 .KEY0
ANDI %R2 $1 #Faz a operação AND com o valor 1
CEQ %R2 @0
LDA %R3 .SW0-7
JEQ %R2 .ATIVA LED DEZENA SEGUNDO
STA %R3 @11
STA %R3 .HEX1
STA %R2 .CLEARKEY0
LDI %R1 $7
ATIVA LED MINUTO:
STA %R1 .LED07
LDA %R2 .KEY0
ANDI %R2 $1 #Faz a operação AND com o valor 1
CEQ %R2 @0
LDA %R3 .SW0-7
JEQ %R2 .ATIVA_LED_MINUTO
STA %R3 @12
```

```
STA %R3 .HEX2
```

STA %R2 .CLEARKEY0

LDI %R1 \$15

ATIVA LED\_DEZENA\_MINUTO:

STA %R1 .LED07

LDA %R2 .KEY0

ANDI %R2 \$1 #Faz a operação AND com o valor 1

CEQ %R2 @0

LDA %R3 .SW0-7

JEQ %R2 .ATIVA LED DEZENA MINUTO

STA %R3 @13

STA %R3 .HEX3

STA %R2 .CLEARKEY0

LDI %R1 \$31

ATIVA LED HORA:

STA %R1 .LED07

LDA %R2 .KEY0

ANDI %R2 \$1 #Faz a operação AND com o valor 1

CEQ %R2 @0

LDA %R3 .SW0-7

JEQ %R2 .ATIVA LED HORA

STA %R3 @14

STA %R3 .HEX4

STA %R2 .CLEARKEY0

LDI %R1 \$63

ATIVA LED DEZENA HORA:

STA %R1 .LED07

LDA %R2 .KEY0

ANDI %R2 \$1 #Faz a operação AND com o valor 1

CEQ %R2 @0

LDA %R3 .SW0-7

JEQ %R2 .ATIVA\_LED\_DEZENA\_HORA

STA %R3 @15

STA %R3 .HEX5

LDA %RO @20

STA %R2 .CLEARKEY0

LDI %R1 \$0

STA \$R1 .LED07

JMP %R2 .LOOP