TPS / MyCo Data Collection December 2021 Juergen Pintaske

Recently I fell over Burkhard's <u>Christmas Caledar 2021 – a veeeery basic robot.</u> This was love at first sight. I loved, it so translated the text into English – see on our <u>MyCo facebook.</u> There ist no controller and no programming involved – yet. But this kit of parts would be very nice to first work through the 24 experiments, and then add a controller to achieve more – where you would need the same components mostly as interface anyway.

I have used TPS / MyCo quite a bit, and as well microbit and Arduino / nano.

Books related: <u>Translation</u> – <u>Including Willie's Emulator</u> – <u>TPS/MYCO all on Paper</u>

So I wanted to go back to the routes and started to collect data from Burkhard's website. Next would be to try to understand Bascom – some parts attached here.

But I gave up for now, as the info for Beginners is not good enough at BASCOM for me.

But I have the 4 Parts of TPS code to help. And Burkhard's explanations how it works.

Most of Burkhard's information is unfortunately in German, so I started some translations, to make this interesting project accessible to the English speaking community. These parts can be used as example to program in other languages, e.g. C, (Arduino), Forth, or Assembler.

Contents of this document:

TPS1 German	2
TPS2 German	7
TPS3 German	12
TPS4 German	16
Mini-TPS ATMega8 German	21
Corrections German	33
TPS1 English	45
TPS2 English	50
TPS3 English	55
TPS4 English	59
More translations to come	
ATMega 8 for translation	64
TPS1-4 just the code	87
Bascom 1	98
Bascom getting started	104
Bascom and Arduino Uno	117


Die Tasten-programmierbare Steuerung TPS (TPS 1)

http://www.elektronik-labor.de/Projekte/TPS1.html

BASCOM https://avrhelp.mcselec.com/

English Translation after the German Version In this document. Work in progress

Elektronik-Labor Projekte TPS



TPS 2: Der Programmiermodus	Link hier German	English
TPS 3: Rechnen mit Variablen	Link hier German	English
TPS 4: Sprünge und Verzweigungen	Link hier German	English
Mini-TPS mit ATmega8	Link hier German	English

Die Idee ist einfach: Ein kleiner Steuercomputer soll ohne PC oder Programmiergerät nur über ein paar Tasten programmiert werden können. Der Befehlsvorrat soll so einfach sein, dass man ihn im Kopf behalten kann, um notfalls ganz ohne Unterlagen ein Steuerprogramm zu entwickeln. Damit alles möglichst klein und überschaubar ist, soll es ein 4-Bit-System werden.

Es gibt vier digitale Ausgänge, vier digitale Eingänge, intern verarbeitete Daten haben eine Breite von vier Bit, und auch die Befehle sind nur mit vier Bit kodiert, d.h. es gibt maximal 16 Befehle, die man sich merken muss. Bei der Programmeingabe hat man ein Display aus vier LEDs, das abwechselnd Befehle und Daten anzeigen soll.

Zur Eingabe braucht man zwei Tasten:

S1 dient zur Eingabe von Daten,

S2 zum Programmieren.

Außerdem muss es noch eine Reset-Taste geben, mit der man wahlweise das Programm startet oder den Programmiermodus einschaltet.


Dieser kleine Steuercomputer kann ganz unterschiedliche Aufgaben erfüllen, von der Alarmanlage bis zur automatischen Akku-Ladestation oder zum Solarregler. Die Idee ist mir im Urlaub gekommen. Ich hatte keinen PC dabei, aber so ein kleines Platinchen passt in jede Reisetasche.

Da könnte man mal dies und das eintippen und dabei seinen Geist trainieren. Tipp, teripp, tiptipp, schon ist ein kleines Reaktionsspiel programmiert. Oder man könnte einen Programmierwettbewerb veranstalten, wer löst eine Aufgabe mit den wenigsten Programmschritten...

Bisher gibt es nur die Idee und eine grobe Aufstellung der wichtigsten Befehle. Etwas ähnliches habe ich vor einiger Zeit schon einmal entwickelt: Den <u>Umwelt-Spion</u> mit mehreren Sensoren und einer einfachen Interpretersprache (Spion-Basic).

Später kam dann noch der <u>Kosmos-Mikrocontroller</u> mit seinem Kosmos-Basic. Beides waren 8-Bit-Systme, die über den PC programmiert werden mussten. Diesmal will ich es noch einfacher halten, also nur vier Bit und direkte Programmeingabe. Die ganze Entwicklung soll hier in allen Phasen vorgestellt werden.

Damit kann dann jeder noch seine eigenen Befehle hinzufügen und das System an eigene Bedürfnisse anpassen.



Wie fängt man am besten an?

Man könnte natürlich erst mal einen Controller nehmen, auf eine Lochrasterplatine setzen und mit den nötigen drei Tastern und vier LEDs verbinden.

Aber im Moment ist noch nicht einmal klar, welcher Controller es am Ende werden soll.

Deshalb habe ich mich dafür entscheiden, die ersten Schritte auf dem STK500 zu entwickeln.

Zufällig war gerade ein ATmega168 in der Fassung, mit dem wird jetzt erst mal gearbeitet.

Und es sollen die Tasten und die LEDs auf dem STK500 verwendet werden. Zwei Kabel verbinden den Port D mit den LEDs. Verwendet wird D0 bis D4. Weil die LEDs bei diesem System gegen VCC geschaltet sind, muss die Ausgabe in dieser Entwicklungsphase invertiert werden.

Die Firmware soll in Bascom entwickelt werden.

Im ersten Schritt soll der Interpreter mit nur drei Befehlen (Portausgabe, Wartezeit, Sprungbefehl) angefangen werden.

Den Programmiermodus gibt es noch nicht, aber dafür wird das erste Miniprogramm mit nur fünf Programmschritten direkt ins EEPROM geschrieben.

Die ersten drei Befehle lauten:

1: Direkte Portausgabe 0...15

2: Wartezeit 0...15

(1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 30000, 60000 ms)

3: Sprung zurück 0...15

Jeder dieser Befehle hat direkt eingegebene 4-Bit-Daten.

Zusammen mit den Daten wird damit jeweils ein Byte belegt.

In hexadezimaler Schreibweise stellt daher das obere Nibble den Befehl und das untere Nibble die Daten dar.

Das erste Testprogramm erzeugt einen einfachen Wechselblinker:

&H	1	1	Portausgabe	1				0001	0001
&H	2	9	Wartezeit		1	S		0010	1001
&H	1	8	Portausgabe	8			1000		
&H	2	9	Wartezeit		1	S			
&H	3	4	Sprung zurück 4						

Download: TPS1

```
' Tasten-programmierbare Steuerung TPS
' Test 1: Interpreter, die ersten drei Befehle
$regfile = "m168def.dat"
crystal = 11059200
hwstack = 32
swstack = 64
framesize = 64
Dim Addr As Byte
Dim Eebyte As Byte
Dim Dat As Byte
Dim Kom As Byte
Ddrd = \&HFF
                        'D0...D1 Outputs
                        'STK500 invertiert
Portd = &H0F
Portc = &H0F
                        'CO...C3 Inputs mit Pullup
S1 Alias Pinc.3
                        'Dateneingabe
S2 Alias Pinc.0
                       'Programmieren
Waitms 200
Dat = &H11 : Writeeeprom Dat , 0
                                                    'Dout=1
Dat = &H29 : Writeeeprom Dat , 1
                                                   '1000 ms
Dat = &H18 : Writeeeprom Dat , 2
                                                    'Dout=8
                                                   '1000 ms
Dat = &H29 : Writeeeprom Dat , 3
                                            'Adr = Adr - 4
Dat = &H34 : Writeeeprom Dat , 4
Waitms 200
If S2 = 0 Then
  Goto Programmieren
Else
Ausfuehren:
 Addr = 0
 Do
    Readeeprom Eebyte , Addr
    Addr = Addr + 1
    Dat = Eebyte And 15
    Kom = Eebyte / 16
    If Kom = 1 Then
                                       '1: Direkte Portausgabe
```


```
Portd = 255 - Dat 'invertierte Portausgabe wegen STK500
    End If
    If Kom
             = 2
                  Then
                                      '2: Wartezeit
      If Dat = 0
                  Then Waitms 1
      If Dat = 1
                  Then Waitms 2
      If Dat = 2
                  Then Waitms 5
      If Dat = 3
                  Then Waitms 10
      If Dat = 4
                  Then Waitms 20
      If Dat = 5 Then Waitms 50
      If Dat = 6 Then Waitms 100
      If Dat = 7 Then Waitms 200
      If Dat = 8
                  Then Waitms 500
      If Dat = 9
                  Then Waitms 1000
      If Dat = 10 Then Waitms 2000
      If Dat = 11 Then Waitms 5000
      If Dat = 12 Then Waitms 10000
      If Dat = 13 Then Waitms 20000 '
      If Dat = 14 Then Waitms 30000
      If Dat = 15 Then Waitms 60000 '
    End If
    If Kom = 3 Then
                                       '3: Sprung - relativ
      Addr = Addr - 1
      Addr = Addr - Dat
    End If
  Loop
End If
Programmieren:
  Do
  Loop
```

Und tatsächlich, es blinkt. Fertig ist der Mini-Interpreter mit nur drei Befehlen. Damit kann man schon viele unterschiedliche Programme schreiben, vom Lauflicht bis zur Schrittmotorsteuerung.

weiter

End

TPS 2: Der Programmiermodus



Um den Controller über die Tasten programmieren zu können, werden zwei weitere Kabel auf das STK gesetzt. Für die Programmierung werden die Tasten S1 (C3) und S2 (C0) gebraucht. Die Lage der Tasten entspricht dann dem ursprünglichen Entwurf: Dateneingabe links, Programmieren rechts.

In den Programmiermodus gelangt man mit einem Reset bei gedrückter Programmiertaste S2. Man kann nun allein mit der Taste S2 das ganze Programm ansehen. Jede Adresse erfordert dazu zwei Tastenbetätigungen an S2. So wechselt man jeweils in die Anzeige des Befehls und der Daten. Außerdem wird jeweils für kurze Zeit die aktuelle Adresse angezeigt.

- Erster Tastendruck S2:

- Adresse (untere vier Bit) anzeigen, 300 ms
- Anzeige aus, 300 ms
- Befehl anzeigen

- Zweiter Tastendruck S2

- Daten anzeigen
- Dritter Tastendruck S2
- Nächste Adresse anzeigen, 300 ms
- usw.

Will man z.B. ein bestehendes Programm mit fünf Schritten nur ansehen, aber nicht verändern, dann gelangt man mit insgesamt zehn Betätigungen von S2 bis ans Ende. Weil jeweils die aktuelle Adresse kurz eingeblendet wird, fällt die Orientierung leicht. Man weiß immer, on die Anzeige gerade einen Befehl oder Daten darstellt.

Die Taste S1 kommt nur zur Anwendung, wenn man einen Befehl oder seine Daten verändern will. Grundsätzlich können nur Zahlenwerte zwischen Null und 15 eingegeben werden. Mit dem ersten Druck auf S1 wird eine Null eingestellt. Jeder folgende Tastendruck erhöht die Zahl um Eins. Der aktuelle Stand wird jeweils über die vier LEDs binär angezeigt. Will man z.B. eine Vier eingeben, drückt man insgesamt fünfmal auf S1: 0, 1, 2, 3, 4

Wenn auf diese Weise entweder der Befehl oder die Daten oder beides neu eingegeben wurde, führt der zweite Tastendruck auf S2 dazu, dass dieses Byte ins EEPROM programmiert wird. Um das zu verdeutlichen wird die LED-Anzeige für 600 ms abgeschaltet, bevor die nächste Adresse und danach der nächste Befehl angezeigt wird. Diese kleine Pause soll intuitiv als Programmiervorgang verstanden werden. Man kann im Hinterkopf die Vorstellung aufbauen, dass das System die Energie für die Anzeige einspart und für die Programmierung des EEPROMs verwendet. Sowas kennt man ja schon vom Auto: Wenn der Anlasser betätigt wird, geht für einen kurzen Moment das Licht und das Radio aus. Das hilft sehr, wenn man ein schon bestehendes Programm nur an einer Stelle verändern möchte. Mit S2 scrollt man dann bis zur gewünschten Stelle und verändert mit S1 den Befehl oder die Daten, um sie dann mit S2 zu speichern.

Will man ein Programm mit z.B. zwei Bytes (&H17, &H30) komplett neu eingeben, dann muss so getippt werden:

Reset+S2 to get into the Programming Mode

2 x S 1	the first one to get to 0 , the second one to get to 1
S2	program the first nibble of the first instruction
8 x S1	the first one to get to 0 , and then another 7 to get to 7
S2	program the second nibble of the first instruction
4 x S1	the first one to get to 0, and then another 3 to get to 3
S2	program the first nibble of the second instruction
1 x S1	the first one to get to 0 ,
S2	program the second nibble of the second instruction

Wenn man mal zu oft getippt hat, muss man noch einmal ganz rum. Das kennt

man ja von Digitaluhren. Allerdings ist einmal rum nicht 60, sondern in diesem Fall nur 16.

Übrigens, ein Programm mit nur zwei Bytes, was kann das wohl sein. Wenn man sich die Befehle und Daten genau ansieht, tut es dies: Drei LEDs einschalten und dann Ende in Form einer Endlosschleife mit Sprung auf sich selbst.

Download: TPS2

```
Programmieren:
  Addr = 0
  Prog = 0
 Do
   Adrlo = Addr And 15
                                              'Adresse anzeigen
   Portd = 255 - Addr
   Waitms 300
    Portd = 255 - 0
   Waitms 200
   Readeeprom Eebyte , Addr '
   Dat = Eebyte And 15
   Kom = Eebyte / 16
    Portd = 255 - Kom
                                              'Befehl anzeigen
   Do
   Loop Until S2 = 1
   Waitms 50
                                    'Phase 1: Befehl anzeigen
   Prog = 1
   Do
      If S1 = 0 Then
        If Prog = 1 Then
          Prog = 2
          Kom = 15
        End If
        If Prog = 2 Then
                                    'Phase 2: Befehl verändert
          Kom = Kom + 1
          Kom = Kom And 15
          Portd = 255 - Kom'
        End If
        If Prog = 3 Then:
                    'Phase 3: Befehl unverändert, Daten ändern
          Prog = 5
          Dat = 15
        End If
        If Prog = 4 Then
                   'Phase 4: Befehl und Daten geändert
```

```
Prog = 5
    Dat = 15
  End If
  If Prog = 5 Then
                              'Phase 5: Daten verändert
    Dat = Dat + 1
    Dat = Dat And 15
    Portd = 255 - Dat '
  End If
  Waitms 50
  Do
  Loop Until S1 = 1
  Waitms 50
End If
If S2 = 0 Then
  If Prog = 3 Then Prog = 7 '
                         'nur angezeigt, nicht verändert
  If Prog = 1 Then
                              •
    Portd = 255 - Dat
    Prog = 3
  End If
  If Prog = 4 Then
    Portd = 255 - Dat
    Prog = 6
  End If
  If Prog = 2 Then
    Portd = 255 - Dat
    Prog = 4
  End If
  If Prog = 6 Then 'nur Kommando wurde verändert
    Dat = Dat And 15
    Eebyte = Kom * 16
    Eebyte = Eebyte + Dat
    Writeeeprom Eebyte , Addr '
    Portd = 255 - 0
    Waitms 600
    Addr = Addr + 1
    Prog = 0
  End If
  If Prog = 5 Then 'Daten wurden verändert
    Dat = Dat And 15
    Eebyte = Kom * 16
    Eebyte = Eebyte + Dat
    Writeeeprom Eebyte , Addr '
    Portd = 255 - 0
    Waitms 600
    Addr = Addr + 1
    Prog = 0
```

```
End If

If Prog = 7 Then

Addr = Addr + 1

Prog = 0

End If

Waitms 50

Do

Loop Until S2 = 1

Waitms 50

End If

Loop Until Prog = 0

Loop

Loop
```

End

Das Bascom-Programm arbeitet im Programmiermodus wie eine State-Machine. Es durchläuft bei der Eingabe mehrere Phasen Prog = 0 bis Prog = 7, in Abhängigkeit davon, ob der Speicheringhalt nur angezeigt oder auch verändert werden soll. Die Tasten sind durch eine Wartezeit von 50 ms entprellt.

Und hier einige Programme, die man in diesem Stadium eingeben und ausführen kann:

Lauflicht 1:

&H11, &H28, &H12, &H28, &H14, &H28, &H18, &H28, &H38

Lauflicht 2:

&H11, &H28, &H12, &H28, &H14, &H28, &H18, &H28, &H14, &H28, &H12, &H28, &H3C

Zeitschalter, eine Minute:


&H1F, &H2F, &H10, &H30

Am Anfang schreibt man sich die Programme vielleicht noch mit Kommentaren auf, aber nach einiger Zeit lernt man digital zu denken und zu fühlen. Mensch und Maschine werden eins, so wie beim Motorradfahren.

zurück weiter

TPS 3: Rechnen mit Variablen

Elektronik-Labor Projekte TPS



Die Tasten-programmierbare Steuerung soll nun drei Variablen A, B, C und D erhalten. Außerdem kommt ein analoger Eingang und ein PWM-Ausgang hinzu. Beide werden auf 4 Bit begrenzt und sind nur über die Variable A zugänglich (A = ADC, PWM = A). A kann auch direkt mit einer Zahl geladen werden. Um B, C oder D zu füllen, muss man zuerst A laden und den Inhalt dann der anderen Variablen zuweisen. Mit A und B können einige Rechenschritte durchgeführt werden. C und D können als Zwischenspeicher dienen und werden später noch als Zähler für Zählschleifen gebraucht.

4: A = 0...15

5: Ziel 1...9 = A (B, C, D, Dout, Dout 0, Dout.1, Dout.2, Dout.3, PWM)

6: A = Quelle 1...9 (B, C, D, Din, Din.0, Din.1, Din.2, Din.3, ADC)

7: A = Ausdruck 1...10 (A + 1, A = A - 1, A + B, A = A - B, A * B, A / B, A And B, A Or B, A Xor B, Not A)

Die folgenden Beispiele stehen auskommentiert am Anfang des Quelltextes. Man kann die Programme über die Tasten eingeben oder (solange der Controller noch auf dem STK steckt) die Kommentarzeichen entfernen und das jeweilige Programm per Bascom ins EEPROM übertragen.

Diese zeitsparende Methode hat sich während der Firmware-Entwicklung bewährt.

```
'Binärzähler:
'Dat = &H71 : Writeeeprom Dat , 0
                                      'A = A + 1
'Dat = &H54 : Writeeeprom Dat , 1
                                      'Dout = A
'Dat = &H29 : Writeeeprom Dat , 2
                                      '1000 ms
'Dat = &H33 : Writeeeprom Dat , 3
                                      'Adr = Adr - 3
'Analog-Digitalwandler und Ausgangsport
                                  'A = ADC
'Dat = &H69 : Writeeeprom Dat , 0
'Dat = &H54 : Writeeeprom Dat , 1
                                     'Dout = A
'Dat = &H29 : Writeeeprom Dat , 2
                                     '1000 ms
                                     'Adr = Adr - 3
'Dat = &H33 : Writeeeprom Dat , 3
'Digitalwandler und PWM
'Dat = &H69 : Writeeeprom Dat , 0
                                     'A = ADC
                                   'PWM =A
'Dat = &H59 : Writeeeprom Dat , 1
'Dat = &H54 : Writeeeprom Dat , 2
                                     'Dout = A
'Dat = &H29 : Writeeeprom Dat , 3
                                    '1000 ms
'Dat = &H34 : Writeeeprom Dat , 4
                                     ' Adr = Adr - 3
Download: TPS3
' Tasten-programmierbare Steuerung TPS
' Test 3: Variablen und Rechenbefehle
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off
Start Adc
Config Timer1 = Pwm , Prescale = 8 , Pwm = 8 , Compare A Pwm =
Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Start Timer1
Ausfuehren:
  Addr = 0
 Do
```

```
Readeeprom Eebyte , Adr
Addr = Addr + 1
Dat = Eebyte And 15
Kom = Eebyte / 16
If Kom = 1 Then
                                   '1: Direkte Portausgabe
  Portd = 255 - Dat
                    'invertierte Portausgabe wegen STK500
End If
If Kom = 2 Then
                                  '2: Wartezeit
  If Dat = 0
              Then Waitms 1
  If Dat = 1
              Then Waitms 2
  If Dat = 2 Then Waitms 5
  If Dat = 3 Then Waitms 10
  If Dat = 4 Then Waitms 20
  If Dat = 5 Then Waitms 50
  If Dat = 6
              Then Waitms 100
  If Dat = 7
              Then Waitms 200
  If Dat = 8 Then Waitms 500
  If Dat = 9 Then Waitms 1000
  If Dat = 10 Then Waitms 2000
  If Dat = 11 Then Waitms 5000
  If Dat = 12 Then Waitms 10000
  If Dat = 13 Then Waitms 20000
  If Dat = 14 Then Waitms 30000
  If Dat = 15 Then Waitms 60000
End If
If Kom = 3 Then
                                   '3: Sprung - relativ
  Addr = Addr - 1
  Addr = Addr - Dat
End If
If Kom = 4 Then
  A = Dat
End If
If Kom = 5 Then
  If Dat = 1 Then B = A
                                             'Variablen
  If Dat = 2 Then C = A
  If Dat = 3 Then D = A
  If Dat = 4 Then Portd = 255 - A
                                                  'Port
  If Dat = 5 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.0 = 0 Else Portd.0 = 1
                                               'Portbits
  End If
  If Dat = 6 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.1 = 0 Else Portd.1 = 1
```

```
End If
      If Dat = 7 Then
         If A.0 = 0 Then Portd.2 = 0 Else Portd.2 = 1
      End If
      If Dat = 8 Then
         If A.0 = 0 Then Portd.3 = 0 Else Portd.3 = 1
      End If
      If Dat = 9 Then
        Dd = A * 17
                                                         ' PWM
        Pwm1a = Dd
                                                         'PWM
      End If
    End If
    If Kom = 6 Then
      If Dat = 1 Then A = B
                                                   'Variablen
      If Dat = 2 Then A = C
      If Dat = 3 Then A = D
      If Dat = 4 Then A = Pinb
                                                         'Port
      If Dat = 5 Then A = Portb.0
                                                    'Portbits
      If Dat = 6 Then A = Portb.1
      If Dat = 7 Then A = Portb.2
      If Dat = 8 Then A = Portb.3
      If Dat = 9 Then
        Dd = Getadc(4)
                                                         'ADC
        Dd = Dd / 64
        A = Dd
      End If
    End If
    If Kom = 7 Then
      If Dat = 1 Then A = A + 1
      If Dat = 2 Then A = A - 1
      If Dat = 3 Then A = A + B
      If Dat = 4 Then A = A - B
      If Dat = 5 Then A = A * B
      If Dat = 6 Then A = A / B
      If Dat = 7 Then A = A And B
      If Dat = 8 Then A = A Or B
      If Dat = 9 Then A = A Xor B
      If Dat = 10 Then A = Not A
      A = A And 15
    End If
  Loop
End If
```

zurück weiter

TPS 4: Sprünge und Verzweigungen

Elektronik-Labor Projekte TPS BASCOM-AVR IDE - [C:\Arbeit\Elektronik-Labor-Material\tps\TPS4\TPS4.bas] 🥌 <u>Fi</u>le <u>E</u>dit <u>P</u>rogram <u>T</u>ools <u>O</u>ptions <u>W</u>indow <u>H</u>elp | ※ | ■ | ② | 達| 準| | | ● | | ② | | ◆ | | ③ | ◆ | 恒 | ● | ② | <u>S</u>ub Label If Kom = 8 Then 'Oberes End If
If Kom = 9 Then
Adr = Adrhi * 10
Adr = Adr + Dat 'Springe Kom = 10 Then C And 15 C > 0 Then Adr = Adrhi * 16 Adr = Adr + Dat C-mal Springe End If If Kom = 11 Then Insert

Bisher gab es nur einen einfachen Rücksprung (Befehl 3), der maximal 15 Adressen zurück reichte. Nun kommt ein absoluter Sprung hinzu. Da das Sprungziel nur mit 4 Bit angegeben werden kann, gibt es einen zusätzlichen Befehl, der die 4-Bit-Seite, also das High-Nibble der Adresse festlegt. Damit hat man den Adressraum 0...255. Das dürfte für die meisten Anwendungen ausreichen.

Zwei Zählschleifen mit den Variablen C und D führen ebenfalls absolute Sprünge aus, wobei zuvor das High-Nibble der Adresse geladen werden kann.

Die bedingten Sprünge lehnen sich an die Skip-Befehle in AVR-Assembler an. Wenn die jeweilige Bedingung wahr ist, wird eine Adresse übersprungen. Dort könnte z.B. ein Sprungbefehl oder ein Unterprogrammaufruf stehen. Als Bedingungen stehen Vergleiche zwischen A und B sowie direkte Bit-Abfragen des Eingangsports zur Verfügung.

Außerdem gibt es noch einen Unterprogramm-Aufruf und den dazu gehörenden Return-Befehl. Es werden zwar mehrere Unterprogramme erlaubt, aber aus einem Unterprogramm darf kein weiteres Unterprogramm aufgerufen werden, weil der Interpreter sich immer nur eine Rücksprungadresse merkt.

8: Adr-high = 0...15

9: Direkter Sprung auf Adr-high, Adr-low (0..15)

10: Zählschleife C-mal Adr-high, Adr-low (0..15)

11: Zählschleife D-mal Adr-high, Adr-low (0..15)

```
12: Bedingte Sprünge: If (Bedingung 1...11) then Adr = Adr + 1 (A > B, A > B, A = B, Din.0 = 1, Din.1 = 1, Din.2 = 1, Din.3 = 1, Din.0 = 0, Din.1 = 0, Din.2 = 0, Din.3 = 0)
```

13: Unterprogrammaufruf Adr-high, Adr-low (0..15)

14: Return

Damit ist die Programmiersprache erst mal vollständig. Erweiterungen sind aber möglich, denn zwei mögliche Befehle (0 und 15) sind noch nicht definiert. Und einige Befehle wie z.B. der Befehl 12 schöpfen noch nicht den möglichen Umfang ihrer Parameter aus. So könnte z.B. der bedingte Sprungbefehl (12) noch einige weitere Bedingungen bekommen. Ähnliches gilt für die Befehle 5, 6 und 7. Man könnte da noch weitere Rechenschritte, mehr AD-Kanäle und einen zweiten PWM-Ausgang definieren.

Beispiele:

```
'Test: Zählschleife
'Dat = &H45 : Writeeeprom Dat , 0
                                                          'A=5
'Dat = &H52 : Writeeeprom Dat , 1
                                                          'C=A
'Dat = &H11 : Writeeeprom Dat ,
                                                       'Port=1
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat ,
                                                       '200 ms
'Dat = &H10 : Writeeeprom Dat ,
                                                       'Port=0
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat ,
                                                       '200 ms
'Dat = &HA2 : Writeeeprom Dat ,
                                                  'C-mal jmp 2
'Dat = &H30 : Writeeeprom Dat ,
                                                         'Ende
'Test: Unterprogramm
'Dat = &H4F : Writeeeprom Dat , 0
                                                         'A=15
'Dat = &H52 : Writeeeprom Dat ,
                                                          'C=A
'Dat = &H82 : Writeeeprom Dat ,
                                                    'Adr 32...
'Dat = &HD0 : Writeeeprom Dat ,
                                                    'Call 32+0
'Dat = &H80 : Writeeeprom Dat ,
                                                    'Adr 00...
'Dat = &HA2 : Writeeeprom Dat ,
                                                  'C-mal jmp 2
'Dat = &H30 : Writeeeprom Dat ,
                                                         'Ende
```

```
'Unterprogramm ab Adresse 32
'Dat = &H11 : Writeeeprom Dat ,
                                                      'Port=1
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat ,
                                                      '200 ms
'Dat = &H10 : Writeeeprom Dat , 34
                                                      'Port=0
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 35
                                                     '200 ms
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 35
                                                     '200 ms
'Dat = &HEO : Writeeeprom Dat , 36
                                                     'Return
'Test: Verzweigung, Blinken wenn ADC < 7
Dat = &H47 : Writeeeprom Dat , 0
                                                        'A=7
Dat = &H51 : Writeeeprom Dat , 1
                                                        'B=A
Dat = &H69 : Writeeeprom Dat , 2
                                                      'A=ADC
Dat = &H82 : Writeeeprom Dat , 3
                                                  'Adr 32...
Dat = &HC2 : Writeeeprom Dat , 4
                                      'if A<B then Adr=Adr+1
Dat = &HD0 : Writeeeprom Dat , 5
                                                  'Call 32+0
Dat = &H80 : Writeeeprom Dat , 6
                                                  'Adr 00...
Dat = &H90 : Writeeeprom Dat , 7
                                                    'Jump 00
'Unterprogramm ab Adresse 32
Dat = &H11 : Writeeeprom Dat , 32
                                                     'Port=1
Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 33
                                                     '200 ms
Dat = &H10 : Writeeeprom Dat , 34
                                                     'Port=0
Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 35
                                                     '200 ms
Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 35
                                                     '200 ms
Dat = &HEO : Writeeeprom Dat , 36
                                                     'Return
Download: TPS4
' Tasten-programmierbare Steuerung TPS
' Test 4: Sprünge und Verzweigungen
$regfile = "m168def.dat"
$crystal
           = 11059200
$hwstack
          = 32
$swstack
           = 64
framesize = 64
Dim Addr As Byte
Dim Eebyte As Byte
Dim Dat As Byte
Dim Kom
          As Byte
Dim Adrhi As Byte
Dim Adrlo As Byte
```

Dim Adrret As Byte


```
Dim Prog As Byte
Dim Dd As Word
Waitms 200
If S2 = 0 Then
  Goto Programmieren
Else
Ausfuehren:
 Addr = 0
    Readeeprom Eebyte , Addr
    Addr = Addr + 1
    Dat = Eebyte And 15
   Kom = Eebyte / 16
    If Kom = 8 Then
     Adrhi = Dat
                                   'Oberes Nibble der Adresse
    End If
    If Kom = 9 Then
      Addr = Adrhi * 16
                                   'Springe absolut 0...255
      Addr = Adr + Dat
    End If
    If Kom = 10 Then
      C = C - 1
      C = C And 15
      If C > 0 Then
                                                       'C-mal
        Addr = Adrhi * 16
                                    'Springe absolut
                                                       0...255
        Addr = Addr + Dat
      End If
    End If
    If Kom = 11 Then
      D = D - 1
      D = D And 15
      If D > 0 Then
                                                       'D-mal
                                    'Springe absolut
        Addr = Adrhi * 16
                                                       0...255
        Addr = Addr + Dat
      End If
    End If
    If Kom = 12 Then
      If Dat = 1 Then
        If A > B Then Addr = Addr + 1
      End If
```

```
If Dat = 2 Then
        If A < B Then Addr = Addr + 1 '
      End If
      If Dat = 3 Then
        If A = B Then Addr = Addr + 1
      End If
      If Dat = 4 Then
        If Pinc.0 = 1 Then Addr = Addr + 1'
      End If
      If Dat = 5 Then
        If Pinc.1 = 1 Then Addr = Addr + 1
      End If
      If Dat = 6 Then
        If Pinc.2 = 1 Then Addr = Addr + 1'
      End If
      If Dat = 7 Then
        If Pinc.3 = 1 Then Addr = Addr + 1'
      End If
      If Dat = 8 Then
        If Pinc.0 = 0 Then Addr = Addr + 1'
      End If
      If Dat = 9 Then
        If Pinc.1 = 0 Then Addr = Addr + 1'
      End If
      If Dat = 10 Then
        If Pinc.2 = 0 Then Addr = Addr + 1 '
      End If
      If Dat = 11 Then
        If Pinc.3 = 0 Then Addr = Addr + 1 '
      End If
    End If
    If Kom = 13 Then
      Adrret = Addr
      Addr = Adrhi * 16 'Call Unterprogramm absolut 0...255
      Addr = Addr + Dat
    End If
    If Kom = 14 Then
      Addr = Adrret
                                                        'Return
    End If
  Loop
End If
```

zurück weiter

Mini-TPS mit ATmega8

Elektronik-Labor Projekte TPS



Dies ist eine Miniversion mit dem ATmega8. Alle Ein- und Ausgänge liegen am oberen Rand und wurden mit Serienwiderständen gegen Überlastung geschützt, die Eingänge 2,2 k, die Ausgänge mit 1 k. Die Ausgänge liegen wie bisher auf D0 bis D3, die Eingänge wie bisher auf C0 bis C3.

Abweichend vom ersten Entwurf mit dem Mega168 gibt es diesmal zwei PWM-Ausgänge (PWM1, PWM2) und zwei AD-Eingänge (AD1= ADC4 und AD2 = ADC5). Die Taste S1 liegt jetzt an D6 und S2 an D7. Anders als beim STK500 werden die Portausgänge nicht mehr invertiert. Aber man muss darauf achten, dass die beiden Tasten am gleichen Port liegen und die Pullups eingeschaltet bleiben.

Da die Tasten jetzt nicht mehr am Eingangsport liegen, bietet sich eine direkte Tastenabfrage über die bedingten Sprungbefehle an. Deshalb gibt es jetzt vier neue Optionen für den Befehl 12 (CC bis CF).

Die erweiterte Befehlsliste

10 ... 1F: Direkte Portausgabe 0...15

20 ... 2F: Wartezeit 0...15 (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 30000, 60000 ms)

30 ... 3F: Sprung zurück 0...15

40 ... 4F:
$$A = 0...15$$

51...5A: Ziel
$$1...10 = A$$

51: B = A

52: C = A

53: D = A

54: Dout = A

55: Dout.0 = A.0

56: Dout. 1 = A.0

57: Dout.2 = A.0

58: Dout.3 = A.0

59: PWM1 = A

5A: PWM2 = A

61 ..**6A**: A = Quelle 1...10

61: A = B

62: A = C

63: A = D

64: A = Din

65: A = Din.0

66: A = Din.1

67: A = Din.2

68: A = Din.3

69: A = ADC1

6A: A = ADC2

71 ...7A: A = Ausdruck 1...10

71: A = A + 1

72: A = A - 1

73: A = A + B

74: A = A - B

75: A = A * B

76: A = A / B

77: A = A And B

78: A = A Or B

79: A = A X or B

7A: A = Not A

```
80 ... 8F: Adr-high = 0...15
```

90 ... 0F: Direkter Sprung auf Adr-high, Adr-low (0..15)

A0 ... AF: Zählschleife C-mal Adr-high, Adr-low (0..15)

B0 ... **BF**: **Zählschleife D**-mal Adr-high, Adr-low (0..15)

```
C1 ... CF: Bedingter Sprung: If (Bedingung 1...15) then Adr = Adr + 1
          C1: if A
                       > B
                            then Adr = Adr + 1
          C2: if A
                       < B
                            then Adr = Adr + 1
          C3: if A
                       = B then Adr = Adr + 1
          C4: if Din.0 = 1
                            then Adr = Adr + 1
          C5: if Din.1 = 1
                            then Adr = Adr + 1
          C6: if Din.2 = 1
                            then Adr = Adr + 1
          C7: if Din.3 = 1
                            then Adr = Adr + 1
          C8: if Din.0 = 0
                            then Adr = Adr + 1
          C9: if Din.1
                       =0
                            then Adr = Adr + 1
          CA: if Din.2 = 0
                            then Adr = Adr + 1
          CB: if Din.3 = 0
                            then Adr = Adr + 1
          CC: if S1
                       = 0
                            then Adr = Adr + 1
          CD: if S2
                       =0
                            then Adr = Adr + 1
          CE: if S1
                       = 1
                            then Adr = Adr + 1
```

D0 ... DF Unterprogrammaufruf Adr-high, Adr-low (0..15)

= 1

E0 ... EF: Return

CF: if S2

Ein Beispiel zur Tastenabfrage S1: Solange man die Taste drückt, läuft ein schneller Zähler, die LEDs leuchten scheinbar mit halber Helligkeit. Lässt man die Taste los, friert der Zählerstand ein. Damit hat man praktisch ein Zufallsprogramm bzw. einen Würfel von Null bis 15.


then Adr = Adr + 1

```
'Dat = &HCC: Writeeeprom Dat, 0
'Dat = &H71: Writeeeprom Dat, 1
'Dat = &H54: Writeeeprom Dat, 2
'Dat = &H33: Writeeeprom Dat, 3
'if S1 = 1 then Adr = Adr + 1
'A = A + 1
'Dout = A
'Dout = A
'Adr = Adr - 3
```


Die Befehle in einer Programmierkarte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E
0	Dout	1 ms	jmp -	A=				AdrHi	jmp	C*	D*	if	call	ret
1		2 ms			B=A	A=B	A = A + 1					A > B		
2		5 ms			C=A	A = C	A = A - 1					A < B		
3		10			D=A	A = D	A = A + B					A = B		
4		20			Dout = A	A = Din	A = A - B					Din.0 = 1		
5		50			Dout.0 = A.0	A = Din.0	A = A * B					Din.1 = 1		
6		100			Dout.1 = $A.0$	A = Din.1	A = A / B					Din.2 = 1		
7		200			Dout.2 = A.0	A = Din.2	A = A And B					Din.3 = 1		
8		500			Dout.3 = A.0	A = Din.3	A = A Or B					Din.0 = 0		
9		1 s			PWM1 = A	A = ADC1	A = A X or B					Din.1 = 0		
A		2 s			PWM2 = A	A = ADC2	A = Not A					Din.2 = 0		
В		5 s										Din.3 = 0		
C		10										S1 = 0		
D		20										S2 = 0		
E		30										S1 = 1		
F		60										S2 = 1		

Der Controller läuft jetzt mit 8 MHz intern. EESAVE ist aktiviert. Das bedeutet, man kann beim ersten Brennen ein Programm im EEPROM mitgeben, es dann im Quelltext auskommentieren oder löschen und noch einmal brennen.



Insbesondere nützliche Unterprogramme lassen sich auf diese Weise für die spätere Verwendung bereithalten. Das Bild zeigt ein Programm ab 00 in ein Unterprogramm ab &H20, ausgelesen mit dem STK500.



Download: TPSm8.zip

If S2 = 0 Then

Und hier das komplette Listing mit allen Anpassungen für den Mega8.

```
' -----
' Tasten-programmierbare Steuerung TPS
' ATmega8, intern 8 MHz, 2 ADC, 2 PWM
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
hwstack = 32
swstack = 64
framesize = 64
Dim Adr As Byte
Dim Eebyte As Byte
Dim Dat As Byte
Dim Kom As Byte
Dim Adrhi As Byte
Dim Adrlo As Byte
Dim Adrret As Byte
Dim Prog As Byte
Dim Dd
         As Word
       As Byte
Dim A
         As Byte
Dim B
       As Byte
Dim C
Dim D
         As Byte
Ddrd = &H0F
                                        'D0...D1 Outputs
Portd = \&HF0
                                         'Pullup D4...D7
Portc = &HOF
                                'CO...C3 Inputs mit Pullup
S1 Alias Pind.6
                                            'Dateneingabe
S2 Alias Pind.7
                                           'Programmieren
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off
Start Adc
Config Timer1 = Pwm , Prescale = 8 , Pwm = 8 , Compare A Pwm =
Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Start Timer1
```

```
Goto Programmieren
Else
Ausfuehren:
  Adr = 0
  Do
    Readeeprom Eebyte , Adr
    Adr = Adr + 1
    Dat = Eebyte And 15
    Kom = Eebyte / 16
    If Kom = 1 Then
                                       1: Direkte Portausgabe
      Portd = Dat Or &HF0
    End If
    If Kom = 2 Then
                                      '2: Wartezeit
      If Dat = 0
                  Then Waitms 1
      If Dat = 1
                  Then Waitms 2
      If Dat = 2
                  Then Waitms 5
      If Dat = 3
                  Then Waitms 10
      If Dat = 4 Then Waitms 20
      If Dat = 5 Then Waitms 50
      If Dat = 6 Then Waitms 100
      If Dat = 7 Then Waitms 200
      If Dat = 8
                  Then Waitms 500
      If Dat = 9
                  Then Waitms 1000
      If Dat = 10 Then Waitms 2000
      If Dat = 11 Then Waitms 5000
      If Dat = 12 Then Waitms 10000
      If Dat = 13 Then Waitms 20000
      If Dat = 14 Then Waitms 30000
      If Dat = 15 Then Waitms 60000
    End If
    If Kom = 3 Then
                                      '3: Sprung - relativ
      Adr = Adr - 1
      Adr = Adr - Dat
    End If
    If Kom = 4 Then
                                      '4:
      A = Dat
    End If
    If Kom = 5 Then
                                      15:
      If Dat = 1 Then B = A
                                        'Variablen
      If Dat = 2 Then C = A
      If Dat = 3 Then D = A
      If Dat = 4 Then Portd = A Or &HF0
                                                           'Port
      If Dat = 5 Then
```

```
If A.0 = 0 Then Portd.0 = 0 Else Portd.0 = 1
                                                   'Portbits
  End If
  If Dat = 6 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.1 = 0 Else Portd.1 = 1
  End If
  If Dat = 7 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.2 = 0 Else Portd.2 = 1
  End If
  If Dat = 8 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.3 = 0 Else Portd.3 = 1
  End If
  If Dat = 9 Then
    Dd = A * 17
                                                      'PWM
    Pwm1a = Dd
                                                      'PWM
  End If
End If
If Kom = 6 Then
                                           16:
  If Dat = 1 Then A = B
                                                'Variablen
  If Dat = 2 Then A = C
  If Dat = 3 Then A = D
  If Dat = 4 Then A = Pinb
                                                     'Port
  If Dat = 5 Then A = Portb.0
                                                 'Portbits
  If Dat = 6 Then A = Portb.1
  If Dat = 7 Then A = Portb.2
  If Dat = 8 Then A = Portb.3
  If Dat = 9 Then
    Dd = Getadc(4)
                                                      'ADC
    Dd = Dd / 64
    A = Dd
  End If
  If Dat = 10 Then
   Dd = Getadc(5)
                                                      'ADC
   Dd = Dd / 64
    A = Dd
  End If
End If
If Kom = 7 Then
                                          17:
  If Dat = 1 Then A = A + 1
  If Dat = 2 Then A = A - 1
  If Dat = 3 Then A = A + B
  If Dat = 4 Then A = A - B
  If Dat = 5 Then A = A * B
  If Dat = 6 Then A = A / B
  If Dat = 7 Then A = A And B
  If Dat = 8 Then A = A Or B
```

If Dat = 9 Then A = A Xor B

```
If Dat = 10 Then A = Not A
  A = A And 15
End If
If Kom = 8 Then
                                       18:
  Adrhi = Dat
                                'Oberes Nibble der Adresse
End If
If Kom = 9 Then
                                       19:
  Adr = Adrhi * 16
                                 'Springe absolut 0...255
  Adr = Adr + Dat
End If
If Kom = 10 Then
                                       10:
  C = C - 1
  C = C And 15
  If C > 0 Then
                                                     'C-mal
                                                    0...255
                               'Springe absolut
    Adr = Adrhi * 16
    Adr = Adr + Dat
  End If
End If
If Kom = 11 Then
                                       '11:
  D = D - 1
  D = D And 15
  If D > 0 Then
                                                    'D-mal
                              'Springe absolut 0...255
   Adr = Adrhi * 16
    Adr = Adr + Dat
  End If
End If
If Kom = 12 Then
                                       12:
  If Dat = 1 Then
    If A > B Then Adr = Adr + 1
  End If
  If Dat = 2 Then
    If A < B Then Adr = Adr + 1
  End If
  If Dat = 3 Then
    If A = B Then Adr = Adr + 1
  End If
  If Dat = 4 Then
    If Pinc.0 = 1 Then Adr = Adr + 1
  End If
  If Dat = 5 Then
```

If Pinc.1 = 1 Then Adr = Adr + 1

```
End If
      If Dat = 6 Then
        If Pinc.2 = 1 Then Adr = Adr + 1
      End If
      If Dat = 7 Then
        If Pinc.3 = 1 Then Adr = Adr + 1
      End If
      If Dat = 8 Then
        If Pinc.0 = 0 Then Adr = Adr + 1
      End If
      If Dat = 9 Then
        If Pinc.1 = 0 Then Adr = Adr + 1
      End If
      If Dat = 10 Then
        If Pinc.2 = 0 Then Adr = Adr + 1
      End If
      If Dat = 11 Then
        If Pinc.3 = 0 Then Adr = Adr + 1
      End If
      If Dat = 12 Then
        If Pind.6 = 1 Then Adr = Adr + 1
      End If
      If Dat = 13 Then
        If Pind.7 = 1 Then Adr = Adr + 1
      End If
      If Dat = 14 Then
        If Pind.6 = 0 Then Adr = Adr + 1
      End If
      If Dat = 15 Then
        If Pind.7 = 0 Then Adr = Adr + 1
      End If
    End If
    If Kom = 13 Then
                                             '13:
      Adrret = Adr
      Adr = Adrhi * 16
                         'Call Unterprogramm absolut 0...255
      Adr = Adr + Dat
    End If
    If Kom = 14 Then
      Adr = Adrret
                                                        'Return
    End If
  Loop
End If
Programmieren:
```

Adr = 0 Prog = 0

```
Do
 Adrlo = Adr And 15
                                          'Adresse anzeigen
 Portd = Adr Or &HF0
 Waitms 300
 Portd = 0 Or \&HF0
 Waitms 200
 Readeeprom Eebyte , Adr
 Dat = Eebyte And 15
 Kom = Eebyte / 16
 Portd = Kom Or &HF0
                                           'Befehl anzeigen
 Loop Until S2 = 1
 Waitms 50
 Prog = 1
                                   'Phase 1: Befehl anzeigen
 Do
    If S1 = 0 Then
      If Prog = 1 Then
        Prog = 2
        Kom = 15
      End If
      If Prog = 2 Then
                          'Phase 2: Befehl verändert
        Kom = Kom + 1
        Kom = Kom And 15
        Portd = Kom Or &HF0
      End If
      If Prog = 3 Then:
                  'Phase 3: Befehl unverändert, Daten ändern
        Prog = 5
        Dat = 15
      End If
      If Prog = 4 Then
                       'Phase 4: Befehl und Daten geändert
        Prog = 5
        Dat = 15
      End If
      If Prog = 5 Then
                                'Phase 5: Daten verändert
        Dat = Dat + 1
        Dat = Dat And 15
        Portd = Dat Or &HF0
      End If
      Waitms 50
      Do
      Loop Until S1 = 1
      Waitms 50
    End If
```

```
If S2 = 0 Then
      If Prog = 3 Then Prog = 7
                              'nur angezeigt, nicht verändert
      If Prog = 1 Then
        Portd = Dat Or &HF0
        Prog = 3
      End If
      If Prog = 4 Then
        Portd = 255 - Dat
        Prog = 6
      End If
      If Prog = 2 Then
        Portd = Dat Or &HF0
        Prog = 4
      End If
      If Prog = 6 Then
                             'nur Kommando wurde verändert
        Dat = Dat And 15
        Eebyte = Kom * 16
        Eebyte = Eebyte + Dat
        Writeeeprom Eebyte , Adr
        Portd = 255 - 0
        Waitms 600
        Adr = Adr + 1
        Prog = 0
      End If
      If Prog = 5 Then
                                    'Daten wurden verändert
        Dat = Dat And 15
        Eebyte = Kom * 16
        Eebyte = Eebyte + Dat
        Writeeeprom Eebyte , Adr
        Portd = 0 Or \& HF0
        Waitms 600
        Adr = Adr + 1
        Prog = 0
      End If
      If Prog = 7 Then
        Adr = Adr + 1
        Prog = 0
      End If
      Waitms 50
      Do
      Loop Until S2 = 1
      Waitms 50
    End If
 Loop Until Prog = 0
Loop
```

Korrektur der Firmware, von Michael Gaus

Müsste das statt Pinb nicht Pinc und statt Portb.0...Portb.3 nicht Pinc.0...Pinc.3 heißen, es sollen ja die Eingänge abgefragt werden?

```
If Kom = 6 Then
    If Dat = 1 Then A = B
'Variablen
    If Dat = 2 Then A = C
    If Dat = 3 Then A = D
    If Dat = 4 Then A = Pinc
'Port
    If Dat = 5 Then A = Portc.0
'Portbits
    If Dat = 6 Then A = Portc.1
    If Dat = 7 Then A = Portc.2
    If Dat = 8 Then A = Portc.3
```

Antwort: Das stimmt wohl, die Eingaben müssen auf Port C geändert werden. Diese Version für den Mega8 wurde nicht so sorgfältig geprüft wie die Holtek-Version für die Lernpakete. Es würde mich nicht wundern, wenn noch mehr Fehler auftauchen. Weitere Korrekturen, von Michael Gaus

Ich habe entsprechende Änderungen vorgenommen und mit der neuesten Bascom-AVR Version 2.0.7.5 Demo kompiliert. Dabei wurde angemeckert, dass "Adr" ein "reserved Word" sei, ich habe dann alle "Adr" erstzt durch "Addr".

Änderungen:

- 1) PINB ersetzt durch PINC, PORTB.x ersetzt durch PINC.x , s.o.
- 2) Skip if S1/S2=0/1 waren alle verdreht abgefragt => korrigiert
- 3) Beim Label "Programmieren" muss es in der 2. Zeile nach dem "Do" Befehl heißen: PORTD = Adrlo OR &HFO statt Addr
- 4) Bei PWM Config: clear_down geändert in clear_up
- 5. C- und D-Zählschleife am die Holtek-Version angeglichen

Down load: Tpsm8 korrigiert 2.zip

'----

```
' Tasten-programmierbare Steuerung TPS
' ATmega8, intern 8 MHz, 2 ADC, 2 PWM
$regfile = "m8def.dat"
crystal = 8000000
hwstack = 32
swstack = 64
framesize = 64
Dim Addr As Byte
Dim Eebyte As Byte
Dim Dat As Byte
Dim Kom As Byte
Dim Adrhi As Byte
Dim Adrlo As Byte
Dim Adrret As Byte
Dim Prog As Byte
Dim Dd As Word
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
Ddrd = &H0F
                                              'D0...D1 Outputs
Portd = &HF0
                                              'Pullup D4...D7
Portc = &HOF
                                   'CO...C3 Inputs mit Pullup
S1 Alias Pind.6
                                                'Dateneingabe
S2 Alias Pind.7
                                               'Programmieren
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off
Start Adc
Config Timer1 = Pwm , Prescale = 8 , Pwm = 8 , Compare a pwm =
Clear up , Compare_b_pwm = Clear_up
Start Timer1
Waitms 200
'Test: Zählschleife
'Dat = &H45 : Writeeeprom Dat , 0
                                                           'A=5
'Dat = &H52 : Writeeeprom Dat , 1
                                                           'C=A
'Dat = &H11 : Writeeeprom Dat , 2
                                                         'Por=1
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 3
                                                        '200 ms
```

```
'Dat = &H10 : Writeeeprom Dat , 4
                                                       'Port=0
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 5
                                                       '200 ms
'Dat = &HA2 : Writeeeprom Dat , 6
                                                 'C-mal jmp 2
'Dat = &H30 : Writeeeprom Dat , 7
                                                         'Ende
'Test: Unterprogramm
'Dat = &H4F : Writeeeprom Dat , 0
                                                         'A=15
'Dat = &H52 : Writeeeprom Dat , 1
                                                          'C=A
'Dat = &H82 : Writeeeprom Dat , 2
                                                   'Adr 32...
                                                    'Call 32+0
'Dat = &HD0 : Writeeeprom Dat , 3
'Dat = &H80 : Writeeeprom Dat , 4
                                                    'Adr 00...
                                                  'C-mal jmp 2
'Dat = &HA2 : Writeeeprom Dat , 5
'Dat = &H30 : Writeeeprom Dat , 6
                                                         'Ende
                                   Unterprogramm ab Adresse 32
'Dat = &H11 : Writeeeprom Dat , 32
                                                       'Port=1
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 33
                                                       '200 ms
'Dat = &H10 : Writeeeprom Dat , 34
                                                       'Port=0
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 35
                                                       '200 ms
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 35
                                                       '200 ms
'Dat = &HEO : Writeeeprom Dat , 36
                                                       'Return
'Test: Verzweigung, Blinken wenn ADC < 7
'Dat = &H47 : Writeeeprom Dat , 0
                                                         'A=7
'Dat = &H51 : Writeeeprom Dat , 1
                                                         'B=A
'Dat = &H69 : Writeeeprom Dat , 2
                                                       'A=ADC
'Dat = &H82 : Writeeeprom Dat , 3
                                                   'Adr 32...
'Dat = &HC2 : Writeeeprom Dat , 4
                                     'if A<B then Adr=Adr+1
                                                   'Call 32+0
'Dat = &HD0 : Writeeeprom Dat , 5
'Dat = &H80 : Writeeeprom Dat , 6
                                                   'Adr 00...
'Dat = &H90 : Writeeeprom Dat , 7
                                                     'Jump 00
                                Unterprogramm ab Adresse 32
'Dat = &H11 : Writeeeprom Dat , 32
                                                      'Port=1
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 33
                                                      '200 ms
'Dat = &H10 : Writeeeprom Dat , 34
                                                      'Port=0
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 35
                                                      '200 ms
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 35
                                                      '200 ms
'Dat = &HEO : Writeeeprom Dat , 36
                                                      'Return
'Test : Tastenabfrage S1
'Dat = &HCC : Writeeeprom Dat , 0 'if S1 = 1 then Adr = Adr+1
'Dat = &H71 : Writeeeprom Dat , 1
                                                    'A = A + 1
'Dat = &H54 : Writeeeprom Dat , 2
                                                      'Dout =A
                                         'Adr = Adr - 3
'Dat = &H33 : Writeeeprom Dat , 3
```

```
If S2 = 0 Then
  Goto Programmieren
Else
Ausfuehren:
  Addr = 0
  Do
    Readeeprom Eebyte , Addr
    Addr = Addr + 1
    Dat = Eebyte And 15
    Kom = Eebyte / 16
    If Kom = 1 Then
                                       '1: Direkte Portausgabe
      Portd = Dat Or &HF0
    End If
    If Kom = 2 Then
                                       '2: Wartezeit
      If Dat = 0 Then Waitms 1
      If Dat = 1 Then Waitms 2
      If Dat = 2 Then Waitms 5
      If Dat = 3 Then Waitms 10
      If Dat = 4 Then Waitms 20
      If Dat = 5 Then Waitms 50
      If Dat = 6 Then Waitms 100
      If Dat = 7 Then Waitms 200
      If Dat = 8 Then Waitms 500
      If Dat = 9 Then Waitms 1000
      If Dat = 10 Then Waitms 2000
      If Dat = 11 Then Waitms 5000
      If Dat = 12 Then Waitms 10000
      If Dat = 13 Then Waitms 20000
      If Dat = 14 Then Waitms 30000
      If Dat = 15 Then Waitms 60000
    End If
    If Kom = 3 Then
                                          '3: Sprung - relativ
      Addr = Addr - 1
      Addr = Addr - Dat
    End If
    If Kom = 4 Then
      A = Dat
    End If
    If Kom = 5 Then
      If Dat = 1 Then B = A
                                                  'Variablen
      If Dat = 2 Then C = A
```

If Dat = 3 Then D = A

```
If Dat = 4 Then Portd = A Or &HF0
                                                     'Port
  If Dat = 5 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.0 = 0 Else Portd.0 = 1
                                                  'Portbits
  End If
  If Dat = 6 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.1 = 0 Else Portd.1 = 1
  End If
  If Dat = 7 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.2 = 0 Else Portd.2 = 1
  End If
  If Dat = 8 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.3 = 0 Else Portd.3 = 1
  End If
  If Dat = 9 Then
   Dd = A * 17
                                                       ' PWM
    Pwm1a = Dd
                                                       ' PWM
  End If
End If
If Kom = 6 Then
  If Dat = 1 Then A = B
                                                 'Variablen
  If Dat = 2 Then A = C
  If Dat = 3 Then A = D
  If Dat = 4 Then A = Pinc
                                                      'Port
  If Dat = 5 Then A = Pinc.0
                                                  'Portbits
  If Dat = 6 Then A = Pinc.1
  If Dat = 7 Then A = Pinc.2
  If Dat = 8 Then A = Pinc.3
  If Dat = 9 Then
    Dd = Getadc(4)
                                                      'ADC
    Dd = Dd / 64
    A = Dd
  End If
  If Dat = 10 Then
    Dd = Getadc(5)
                                                      'ADC
    Dd = Dd / 64
    A = Dd
  End If
End If
If Kom = 7 Then
  If Dat = 1 Then A = A + 1
  If Dat = 2 Then A = A - 1
  If Dat = 3 Then A = A + B
  If Dat = 4 Then A = A - B
  If Dat = 5 Then A = A * B
```

If Dat = 6 Then A = A / B

```
If Dat = 7 Then A = A And B
  If Dat = 8 Then A = A Or B
  If Dat = 9 Then A = A Xor B
  If Dat = 10 Then A = Not A
  A = A And 15
End If
If Kom = 8 Then
  Adrhi = Dat
                                'Oberes Nibble der Adresse
End If
If Kom = 9 Then
  Addr = Adrhi * 16
                                'Springe absolut 0...255
  Addr = Addr + Dat
End If
If Kom = 10 Then
  If C > 0 Then
                                                     'C-mal
    C = C - 1
    C = C And 15
   Addr = Adrhi * 16
                                'Springe absolut 0...255
    Addr = Addr + Dat
  End If
End If
If Kom = 11 Then
  If D > 0 Then
                                                    ' D-mal
   D = D - 1
   D = D And 15
    Addr = Adrhi * 16
                                'Springe absolut 0...255
    Addr = Addr + Dat
  End If
End If
If Kom = 12 Then
  If Dat = 1 Then
    If A > B Then Addr = Addr + 1
  End If
  If Dat = 2 Then
    If A < B Then Addr = Addr + 1
  End If
  If Dat = 3 Then
    If A = B Then Addr = Addr + 1
  End If
  If Dat = 4 Then
    If Pinc.0 = 1 Then Addr = Addr + 1
```

```
End If
    If Dat = 5 Then
      If Pinc.1 = 1 Then Addr = Addr + 1
   End If
    If Dat = 6 Then
      If Pinc.2 = 1 Then Addr = Addr + 1
    End If
    If Dat = 7 Then
      If Pinc.3 = 1 Then Addr = Addr + 1
    End If
    If Dat = 8 Then
      If Pinc.0 = 0 Then Addr = Addr + 1
    End If
    If Dat = 9 Then
      If Pinc.1 = 0 Then Addr = Addr + 1
   End If
    If Dat = 10 Then
      If Pinc.2 = 0 Then Addr = Addr + 1
    End If
    If Dat = 11 Then
      If Pinc.3 = 0 Then Addr = Addr + 1
    End If
    If Dat = 12 Then
      If Pind.6 = 0 Then Addr = Addr + 1
    End If
    If Dat = 13 Then
      If Pind.7 = 0 Then Addr = Addr + 1
    End If
    If Dat = 14 Then
      If Pind.6 = 1 Then Addr = Addr + 1
    End If
    If Dat = 15 Then
      If Pind.7 = 1 Then Addr = Addr + 1
   End If
 End If
  If Kom = 13 Then
   Adrret = Addr
   Addr = Adrhi * 16
                       'Call Unterprogramm absolut 0...255
    Addr = Addr + Dat
 End If
  If Kom = 14 Then
    Addr = Adrret
                                                     'Return
 End If
Loop
```

End If

```
Programmieren:
  Addr = 0
  Prog = 0
 Do
   Adrlo = Addr And 15
                                            'Adresse anzeigen
   Portd = Adrlo Or &HF0
   Waitms 300
   Portd = 0 Or &HF0
   Waitms 200
   Readeeprom Eebyte , Addr
   Dat = Eebyte And 15
   Kom = Eebyte / 16
   Portd = Kom Or &HF0
                                             'Befehl anzeigen
   Do
   Loop Until S2 = 1
   Waitms 50
   Prog = 1
                                    'Phase 1: Befehl anzeigen
   Do
      If S1 = 0 Then
        If Prog = 1 Then
          Prog = 2
          Kom = 15
        End If
        If Prog = 2 Then
                                  'Phase 2: Befehl verändert
          Kom = Kom + 1
          Kom = Kom And 15
          Portd = Kom Or &HF0
        End If
        If Prog = 3 Then:
                  'Phase 3: Befehl unverändert, Daten ändern
          Prog = 5
          Dat = 15
        End If
        If Prog = 4 Then
                          'Phase 4: Befehl und Daten geändert
          Prog = 5
          Dat = 15
        End If
        If Prog = 5 Then
                                    'Phase 5: Daten verändert
          Dat = Dat + 1
```

```
Dat = Dat And 15
    Portd = Dat Or &HF0
  End If
  Waitms 50
  Do
  Loop Until S1 = 1
  Waitms 50
End If
If S2 = 0 Then
  If Prog = 3 Then Prog = 7
                       'nur angezeigt, nicht verändert
  If Prog = 1 Then
    Portd = Dat Or &HF0
    Prog = 3
  End If
  If Prog = 4 Then
    Portd = 255 - Dat
    Prog = 6
  End If
  If Prog = 2 Then
    Portd = Dat Or &HF0
    Prog = 4
  End If
  If Prog = 6 Then
                          'nur Kommando wurde verändert
    Dat = Dat And 15
    Eebyte = Kom * 16
    Eebyte = Eebyte + Dat
    Writeeeprom Eebyte , Addr
    Portd = 255 - 0
    Waitms 600
    Addr = Addr + 1
    Prog = 0
  End If
  If Prog = 5 Then
                                'Daten wurden verändert
    Dat = Dat And 15
    Eebyte = Kom * 16
    Eebyte = Eebyte + Dat
    Writeeeprom Eebyte , Addr
    Portd = 0 Or &HF0
    Waitms 600
    Addr = Addr + 1
    Prog = 0
  End If
  If Prog = 7 Then
    Addr = Addr + 1
    Prog = 0
```

```
End If
Waitms 50
Do
Loop Until S2 = 1
Waitms 50
End If
Loop Until Prog = 0
Loop
```

End

Korrektur zum Port-Lesen, von Manfred Tischer

Im Programm muss man bei Verarbeitung des Befehls A=Din beachten, dass ja nur das untere Nibble des Bytes genutzt wird. Die beiden AD-Eingänge sind ja auch auf PortC (Teile des oberen Nibble). Von daher müssen beim Verarbeiten dieses Befehls die oberen Bits ausgeblendet werden. Ansonsten funktionieren anschließende Vergleiche ggf. nicht korrekt.

```
z.B.:
A=Din
B=A
A=1110
```

A=B? (Ergebnis des Vergleichs hängt vom Eingangssignal an den Analogeingängen ab)

Mit folgender Änderung für das Komando 6 ist das Problem aus meiner Sicht behoben.

```
If Kom = 6 Then
  If Dat = 1 Then A = B
  If Dat = 2 Then A = C
  If Dat = 3 Then A = D
  If Dat = 4 Then A = &HOF And Pinc
  If Dat = 5 Then A = Pinc.0
  If Dat = 6 Then A = Pinc.1
  If Dat = 7 Then A = Pinc.2
  If Dat = 8 Then A = Pinc.3
  If Dat = 9 Then
   Dd = Getadc(4)
    Dd = Dd / 64
    A = Dd
  End If
  If Dat = 10 Then
    Dd = Getadc(5)
    Dd = Dd / 64
    A = Dd
 End If
```

End If

Download der korrigierten Version, kompiliert mit Bascom 1.11.9.8: Tpsm8_n3.zip

(Hinweis von B.K: Daraufhin habe ich noch mal in den Quelltext der Holtek-Version geschaut, dort war es schon genauso wie jetzt hier koorigiert: In Holtek-C: if (Dat == 4) A = _pa & 15;)


Translation into English by Juergen Pintaske

The Pushbutton Programmable Controller (TPS 1 in German)

http://www.elektronik-labor.de/Projekte/TPS1.html

BASCOM https://avrhelp.mcselec.com/

Elektronik-Labor Projekte TPS



TPS 2: The Programming Mode

TPS 3: Calc ulating with Variables

TPS 4: Sprünge und Verzweigungen

Mini-TPS mit ATmega8

Link in this docment
Link in this docment
Link in this docment

The basic idea is simple: How to program a small computer control system without the need for a PC or any programming device - using just a few pushbuttons.

The command set should be so simple, that you can keep it in your head, in order to develop a small control program without any documents if necessary. As everything should be as small and manageable as possible, it should be a 4-bit system.

There are

4 digital outputs,

4 digital inputs,

internally processed data are 4 bit wide,

and the commands are only coded with 4 bits, which means, that there is a maximum of **16 commands** you have to remember.

When entering programs, you have a display via the four OUTPUT LEDs, which will alternately display commands and related data.

Two keys are required for input:

S1 is used to enter data,

S2 for programming.

There must also be a **reset button** with which you can use either **start the program** or **switch to the programming mode**.

This small computer can perform a wide variety of tasks, from alarm systems to automatic battery charging stations or solar controllers. The idea developed while on vacation. I didn't have a PC with me, but realized, that such a small system would fit into every travel bag.

You could type in programs and train your mind in the process. Push, push, push, and a little reaction game is programmed.


Or you could have a programming contest, to find out who solves a task with the fewest program steps ...

So far there has only been an idea and a rough list of the most important commands. I had developed something similar some time ago:

The *environmental spy* with several sensors and a simple interpreter language (spy basic).

Later then came the Kosmos Microcontroller with its Kosmos Basic. Both were 8-bit systems, that had to be programmed via the PC. This time I want to keep it even simpler, so only four bits and direct program input.

The whole development process should be presented here in all phases. This means that everyone can then add their own commands and adapt the system to their own needs.



What is the best way to start?

Of course, you could first take a controller, place it on a breadboard and connect it to the three necessary buttons and four LEDs.

But at this moment it's not even clear which controller should be used in the end. That's why I decided to develop the first steps on the STK500.

Coincidentally, an ATmega168 was just in the socket (see picture), which is now being used for the time being.

And the buttons and LEDs on the STK500 should be used. Two cables connect port D to the LEDs. D0 to D4 are used. As the LEDs in this system are switched to VCC, the outputs must be inverted during this development phase.

The firmware will be developed in Bascom.

During the first step, the interpreter should be started with only three commands (set port output, set waiting time, jump command).

The programming mode does not yet exist, but the first mini-program is written directly into the EEPROM with just five program steps.

The first three commands are:

- 1: **Direct Port Output** of the 4 bits: 0 ... 15
- 2: **Waiting Time** defined via 4 bits: 0 ... 15, 1 ms to 1 minute (1ms, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 30000, 60000 ms)
- 3: Jump Back 0 ... 15 addresses

Each of these commands has 4 bit data entered directly.

Together with the data, one byte is occupied per instruction.

In hexadecimal notation, the upper nibble therefore represents the command and the lower nibble represents the data.

The first test program generates a simple alternating flasher:

Set 4 LEDs to 0001, Delay a sec, LEDs to 1000, Delay a sec, Jump Back to start

&H 1 1	'Port output	1	0001 0001
&H 2 9	'Waiting time	1 sec	0010 1001
&H 1 8	'Port output	8	0001 1000
&H 2 9	'Waiting time	1 sec	0010 1001
&H 3 4	'Jump back	4	0011 0100

Download: TPS1

```
' Push Button Programmable Controller TPS
' Test 1: Interpreter, the first 3 instructions
$regfile = "m168def.dat"
crystal = 11059200
hwstack = 32
swstack = 64
framesize = 64
Dim Addr As Byte
Dim Eebyte As Byte
Dim Dat As Byte
Dim Kom
         As Byte
Ddrd = \&HFF
                                             'D0...D1 Outputs
                                             'STK500 inverted
Portd = &HOF
Portc = &HOF
                                   'CO...C3 Inputs with Pullup
S1 Alias Pinc.3
                                           'Data Input Button
S2 Alias Pinc.0
                                          'Programming Button
Waitms 200
Dat = &H11 : Writeeeprom Dat , 0
                                                     'Dout=1
Dat = &H29 : Writeeeprom Dat , 1
                                                    '1000 ms
Dat = &H18 : Writeeeprom Dat , 2
                                                     'Dout=8
Dat = &H29 : Writeeeprom Dat , 3
                                                    '1000 ms
                                           'Addr = Addr - 4
Dat = &H34 : Writeeeprom Dat , 4
Waitms 200
If S2 = 0 Then
  Goto Programmieren
                              ' go to Programming
Else
Ausfuehren:
                               ' Execute
  Addr = 0
  Do
    Readeeprom Eebyte , Addr
    Addr = Addr + 1
    Dat = Eebyte And 15
    Kom = Eebyte / 16
                                '1: Direct Port Output
    If Kom = 1 Then
      Portd = 255 - Dat 'inverted Port Output as of STK500
    End If
    If Kom = 2 Then
                                 '2: Waiting time, 1ms to 1 min
```


```
If Dat = 0
                  Then Waitms 1
      If Dat = 1
                  Then Waitms 2
      If Dat = 2
                  Then Waitms 5
      If Dat = 3
                  Then Waitms 10
      If Dat = 4
                  Then Waitms 20
      If Dat = 5
                  Then Waitms 50
      If Dat = 6
                  Then Waitms 100
      If Dat = 7
                  Then Waitms 200
      If Dat = 8
                  Then Waitms 500
      If Dat = 9
                  Then Waitms 1000
      If Dat = 10 Then Waitms 2000
      If Dat = 11 Then Waitms 5000
      If Dat = 12 Then Waitms 10000
      If Dat = 13 Then Waitms 20000
      If Dat = 14 Then Waitms 30000
      If Dat = 15 Then Waitms 60000
    End If
    If Kom = 3 Then
                                  '3: Jump - relative backwards
      Addr = Addr - 1
      Addr = Addr - Dat
    End If
  Loop
End If
Programmieren:
                                         ' Programming
  Do
  Loop
```

End

Indeed, the LEDs are flashing. Our mini-interpreter is ready with its just three commands. With this system, you can already write many different programs, from running lights to stepper motor control.

Continue

TPS 2: The Programming Mode



In order to be able to program the controller via the buttons, two more cables are placed on the STK. The keys S1 (C3) and S2 (C0) are used for programming. The position of the keys then corresponds to the original design:

Data Entry on the left, **Programming** on the right.

The Programming Mode can be started by resetting while holding down the Programming Button S2. You can now view the entire program by just using the S2 button.

Each address requires two key presses of S2. In this way you change from the display of the command to the display of the data.

In addition, the current address is displayed for a short time.

- First press of button S2:

- Displays the address (the lower four bits), for 300 ms
- Display is off, for 300 ms
- Show the command

- Second press of button S2

- View data
- Third press of button S2
- Show next address, 300 ms
- etc.

For example, if you only want to view an existing program with five steps, but not change it, you can get to the end with a total of ten pushes of S2.

Orientation is easy, because the current address is briefly displayed.

You always know if the display is showing a command or data.

The **S1 button** is only used, if you want to change a command or your data. Basically only numerical values between zero and 15 can be entered.

The first time you press S1, a zero is set. Each subsequent keystroke increases the number by one. The current status is displayed in binary form via the four LEDs.

For example, if you want to enter a four, you press S1 for a total of five times: 0, 1, 2, 3, 4

If either the command or the data or both have been re-entered in this way, pressing **S2** a second time causes this byte to be programmed into the EEPROM. To make this clear that programming is in progress, the LED display is switched off for 600 ms before the next address and then the next command is displayed.

This small pause should be understood intuitively as the programming process. In the back of your mind you can build the idea, that the system saves the energy for the display and uses it for programming the EEPROM.

You already know something like this from cars: When the starter is operated, the lights and the radio go out for a short moment.

This helps a lot if you only want to change an existing program in one place.

With S2 you scroll to the desired position and change the command or the data with S1, in order to then save them with S2.

If you want a program with e.g. the two bytes (& H17, & H30) to address 0 and 1 completely re-enter, then you have to type like this:

- 1. Reset + S2 to get into the Programming Mode
- 2. 2 x S1, the first one to get to 0, the second one to get to 1
- 3. $1 \times S2$ to program the first nibble of the first instruction into the EEPROM
- **4. 8 x S1**, the first one to get to 0, and then another 7 to get to 7
- 5. $1 \times S2$ to program the second nibble of the first instruction

The program counter is automatically incremented to address 1

- 6. 4 x S1, the first one to get to 0, and then another 3 to get to 3
- 7. $1 \times S2$ to program the first nibble of the second instruction
- **8.** $1 \times S1$ the first one to get to 0, no more presses needed
- 9. $1 \times S2$ to program the second nibble of the second instruction

If you've pushed too often, you have to go all over again. You know this from digital watches. However, one time around is not 60 as there, but in our case only 16.

By the way, a program with only two bytes, what could that be? If you look closely at the commands and data, it does this: switch on three of the 4 LEDs, and then end in the form of an endless loop with a jump 0 to the same address.

Download: TPS2

```
Programmieren: ' Programming

Addr = 0 '

Prog = 0 '

Do

Adrlo = Addr And 15 'Display Address
```

```
Ţ
Portd = 255 - Addr
Waitms 300
Portd = 255 - 0
Waitms 200
                                ı
Readeeprom Eebyte , Addr
Dat = Eebyte And 15
Kom = Eebyte / 16
Portd = 255 - Kom
                                     'Display Instruction
Do
Loop Until S2 = 1
Waitms 50
Prog = 1
                          'Phase 1: Display Instruction
Do
                                •
  If S1 = 0 Then
    If Prog = 1 Then
      Prog = 2
     Kom = 15
   End If
   If Prog = 2 Then 'Phase 2: Instruction changed
     Kom = Kom + 1
     Kom = Kom And 15
      Portd = 255 - Kom
   End If
    If Prog = 3 Then:
                         'Phase 3: Instruction unchanged,
                                   change Data
     Prog = 5
     Dat = 15
   End If
                          'Phase 4: Instruction and
                                   Data changed
      Prog = 5
     Dat = 15 '
   End If
    If Prog = 5 Then
                       'Phase 5: Data changed
     Dat = Dat + 1
     Dat = Dat And 15
      Portd = 255 - Dat
   End If
   Waitms 50
   Do
```

```
Loop Until S1 = 1
 Waitms 50
End If
If S2 = 0 Then
  If Prog = 3 Then Prog = 7 'only displayed, not changed
 If Prog = 1 Then
    Portd = 255 - Dat
   Prog = 3
 End If
  If Prog = 4 Then
    Portd = 255 - Dat '
   Prog = 6
 End If
  If Prog = 2 Then
    Portd = 255 - Dat
   Prog = 4
 End If
                   ' Only Instruction been changed
  If Prog = 6 Then
   Dat = Dat And 15
   Eebyte = Kom * 16
   Eebyte = Eebyte + Dat
   Writeeeprom Eebyte , Addr '
   Portd = 255 - 0
   Waitms 600
   Addr = Adr + 1
   Prog = 0
 End If
  If Prog = 5 Then
                               'Data has been changed
        = Dat And 15
   Eebyte = Kom * 16
   Eebyte = Eebyte + Dat
   Writeeeprom Eebyte , Addr '
   Portd = 255 - 0
   Waitms 600
   Addr = Addr + 1
   Prog = 0
 End If
 If Prog = 7 Then
   Addr = Addr + 1
    Prog = 0
 End If
 Waitms 50
```

```
Do
Loop Until S2 = 1
Waitms 50
End If
Loop Until Prog = 0
Loop
```

End

This Bascom program works like a State Machine in Programming Mode. When entering, it runs through several phases Prog = 0 to Prog = 7, depending on whether the memory content is only to be displayed or also to be changed. The keys are debounced with a waiting time of 50 ms.

And here are some programs you can enter and run at this stage:

Running light 1:

& H11, & H28, & H12, & H28, & H14, & H28, & H18, & H28, & H38

Running light 2:

& H11, & H28, & H12, & H28, & H14, & H28, & H18, & H28, & H14, & H28, & H12, & H28, & H3C

Timer, one minute:

& H1F, & H2F, & H10, & H30

In the beginning you might write down the programs with comments, but after a while you learn to think and feel digitally.


Man and machine become one unit, just like riding a motorcycle.

back

next

TPS 3: Calculating using Variables

Elektronik-Labor Projekte TPS



The switch programmable controller will now be expanded with the four variables A, B, C and D. There is now also an analog input and a PWM output. Both are limited to 4 bits and can only be accessed via variable A ($A \le ADC$, $PWM \le A$).

A can also be loaded directly with a number.

To fill B, C or D, you must first load A and then assign the content to the other variable.

A and B can be used to perform some calculation steps.

C and D can serve as intermediate storage, and are used later as counters for counting loops.

4: $A \le 0...15$

5: Taget Function 1...9 <= A

(Register B, C, D,

Dout (4 LEDs), or single Bits Dout 0, Dout.1, Dout.2, Dout.3,

PWM as quasi-analog Output

6: A <= Source 1...9

(Register B, C, D,

Din (4 Inputs), or single input bits Din.0, Din.1, Din.2, Din.3,

ADC – analog input)

7: A <= Expression 1...10

(A + 1, A = A - 1, A + B, A = A - B, A * B, A / B, (arithmatic function) A And B, A Or B, A Xor B, Not A) (logic function)

The following examples are commented out and at the beginning of the source code. You can enter the programs using the keys anyway,

or (as long as the controller is still on the STK) remove the comment characters and transfer the respective program to the EEPROM via Bascom. This time-saving method has proven very helpful and time saving during firmware development.

```
'Binary Counter:
'Dat = &H71 : Writeeeprom Dat , 0
                                      'A = A + 1
'Dat = &H54 : Writeeeprom Dat , 1
                                      'Dout = A
'Dat = &H29 : Writeeeprom Dat , 2
                                      '1000 ms
'Dat = &H33 : Writeeeprom Dat , 3
                                      'Addr = Addr - 3
'Analog to Digital Converter and Output
'Dat = &H69 : Writeeeprom Dat , 0
                                      'A = ADC
'Dat = &H54 : Writeeeprom Dat , 1
                                      'Dout = A
'Dat = &H29 : Writeeeprom Dat , 2
                                      '1000 ms
'Dat = &H33 : Writeeeprom Dat , 3
                                      'Addr = Addr - 3
'Analog to Digital Converter and PWM Output
'Dat = &H69 : Writeeeprom Dat , 0
                                     'A = ADC
'Dat = &H59 : Writeeeprom Dat , 1
                                     'PWM =A
'Dat = &H54 : Writeeeprom Dat , 2
                                     'Dout = A
                                    '1000 ms
'Dat = &H29 : Writeeeprom Dat , 3
'Dat = &H34 : Writeeeprom Dat , 4 'Addr = Addr - 3
Download: TPS3
' Pushbutton Controlled System TPS
' Test 3: Variables and Calculation Instructions
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off
Start Adc
Config Timer1 = Pwm , Prescale = 8 , Pwm = 8 , Compare A Pwm =
Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Start Timer1
Ausfuehren:
                                 Execution
```

Addr = 0


```
Do
 Readeeprom Eebyte , Addr '
 Addr = Addr + 1
 Dat = Eebyte And 15
 Kom = Eebyte / 16
  If Kom = 1 Then
                                     '1: Direct Port Output
    Portd = 255 - Dat
                         'inverted Port Output as of STK500
 End If
  If Kom = 2 Then
                                     '2: Waiting Time
    If Dat = 0
                Then Waitms 1
    If Dat = 1
                Then Waitms 2
    If Dat = 2
                Then Waitms 5
    If Dat = 3 Then Waitms 10
    If Dat = 4 Then Waitms 20
    If Dat = 5 Then Waitms 50
    If Dat = 6
                Then Waitms 100
    If Dat = 7
                Then Waitms 200
    If Dat = 8
                Then Waitms 500
    If Dat = 9
                Then Waitms 1000
    If Dat = 10 Then Waitms 2000
    If Dat = 11 Then Waitms 5000
    If Dat = 12 Then Waitms 10000
    If Dat = 13 Then Waitms 20000
    If Dat = 14 Then Waitms 30000
    If Dat = 15 Then Waitms 60000
 End If
  If Kom = 3 Then
                                     '3: Jump Back Relative
    Addr = Addr - 1
   Addr = Addr - Dat
 End If
  If Kom = 4 Then
    A = Dat
 End If
  If Kom = 5 Then
    If Dat = 1 Then B = A
                                                'Variables
    If Dat = 2 Then C = A
    If Dat = 3 Then D = A
    If Dat = 4 Then Portd = 255 - A
                                                     'Port
    If Dat = 5 Then
       If A.0 = 0 Then Portd.0 = 0 Else Portd.0 = 1
                                                  'Portbits
   End If
    If Dat = 6 Then
       If A.0 = 0 Then Portd.1 = 0 Else Portd.1 = 1
```

```
End If
      If Dat = 7 Then
         If A.0 = 0 Then Portd.2 = 0 Else Portd.2 = 1
      End If
      If Dat = 8 Then
         If A.0 = 0 Then Portd.3 = 0 Else Portd.3 = 1
      End If
      If Dat = 9 Then
        Dd = A * 17
                                                         ' PWM
        Pwm1a = Dd
                                                         'PWM
      End If
    End If
    If Kom = 6 Then
      If Dat = 1 Then A = B
                                                   'Variables
      If Dat = 2 Then A = C
      If Dat = 3 Then A = D
      If Dat = 4 Then A = Pinb
                                                        'Port
      If Dat = 5 Then A = Portb.0
                                                    'Portbits
      If Dat = 6 Then A = Portb.1
      If Dat = 7 Then A = Portb.2
      If Dat = 8 Then A = Portb.3
      If Dat = 9 Then
        Dd = Getadc(4)
                                                         'ADC
        Dd = Dd / 64
        A = Dd
      End If
    End If
    If Kom = 7 Then
      If Dat = 1 Then A = A + 1
      If Dat = 2 Then A = A - 1
      If Dat = 3 Then A = A + B
      If Dat = 4 Then A = A - B
      If Dat = 5 Then A = A * B
      If Dat = 6 Then A = A / B
      If Dat = 7 Then A = A And B
      If Dat = 8 Then A = A Or B
      If Dat = 9 Then A = A Xor B
      If Dat = 10 Then A = Not A
      A = A And 15
    End If
  Loop
End If
```

back next

TPS 4: Jumps and Branches

Elektronik-Labor Projekte TPS



Until now there has only been a simple **Jump Back relative** (command 3), which only covered a maximum of 15 addresses. Now there will be an **Absolute Jump.**

Since the jump destination can only be specified with 4 bits, there is an additional command that defines the **4 Bit PAGE**, i.e. the high nibble of the address. This gives us an address space of 0 ... 255.

This should be sufficient for most of our applications.

Two **Counting Loops** with the variables **C** and **D** can also execute absolute jumps if not 0 after execution, whereby the high nibble of the address can be loaded before.

The **Conditional Jumps** are based on the skip commands as in AVR assembler. If the respective condition is true, the following address is skipped. At this location there could be a jump command or a subroutine call, for example. Comparisons between A and B, as well as direct bit queries of the input port bits are available as conditions.

There is also a **Subroutine Call** and the associated **Return Command**. Several subprograms are allowed, but no further subprogram may be called from a subprogram (no nesting), because the interpreter only remembers the one return address of the calling main program.

```
8: Set Adr-high = 0...15 set the PAGE register
```

- **9: Direct Jump** to Adr-high, Adr-low (0..15)
- **10:** Counting Loop C-times Adr-high, Adr-low (0..15)
- 11: Counting Loop D-times Adr-high, Adr-low (0..15)
- 12: Conditional Jumps (Skips): If (Bedingung 1...11) then Adr = Adr + 1

```
(A > B, A > B, A = B,

Din.0 = 1, Din.1 = 1, Din.2 = 1, Din.3 = 1,

Din.0 = 0, Din.1 = 0, Din.2 = 0, Din.3 = 0)
```

13: Subroutine Call Adr-high, Adr-low (0..15)

14: Return from Subroutine

With these additions, our programming language is now complete. However, extensions are possible, because two possible commands (0 and 15) have not yet been defined. And some commands such as command 12 do not yet exhaust the possible number of their parameters.

For example, the **Conditional Jump** command (12) could have a few more conditions.

The same applies to commands 5, 6 and 7.

You could define further calculation steps, more AD channels and a second PWM output.

Examples:

```
'Test: Counter Loop
'Dat = &H45 : Writeeeprom Dat , 0
                                                          'A=5
'Dat = &H52 : Writeeeprom Dat , 1
                                                          ' C=A
'Dat = &H11 : Writeeeprom Dat , 2
                                                       'Port=1
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 3
                                                       '200 ms
'Dat = &H10 : Writeeeprom Dat , 4
                                                       'Port=0
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat ,
                                                       '200 ms
'Dat = &HA2 : Writeeeprom Dat ,
                                                  'C-mal jmp 2
'Dat = &H30 : Writeeeprom Dat , 7
                                                         'Ende
'Test: Subroutine
                                                         'A=15
'Dat = &H4F : Writeeeprom Dat , 0
'Dat = &H52 : Writeeeprom Dat ,
                                                          ' C=A
'Dat = &H82 : Writeeeprom Dat , 2
                                                    'Adr 32...
'Dat = &HD0 : Writeeeprom Dat ,
                                                    'Call 32+0
'Dat = &H80 : Writeeeprom Dat , 4
                                                    'Adr 00...
'Dat = &HA2 : Writeeeprom Dat ,
                                                  'C-mal jmp 2
'Dat = &H30 : Writeeeprom Dat , 6
                                                         'Ende
```

```
'Subroutine from address 32
'Dat = &H11 : Writeeeprom Dat , 32
                                                  'Port=1
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 33
                                                  '200 ms
'Dat = &H10 : Writeeeprom Dat , 34
                                                  'Port=0
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 35
                                                 '200 ms
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 35
                                                 '200 ms
'Dat = &HEO : Writeeeprom Dat , 36
                                                 'Return
'Test: Branch, flash if ADC < 7
Dat = &H47 : Writeeeprom Dat , 0
                                                    'A=7
Dat = &H51 : Writeeeprom Dat , 1
                                                    'B=A
Dat = &H69 : Writeeeprom Dat , 2
                                                  'A=ADC
                                              'Adr 32...
Dat = &H82 : Writeeeprom Dat , 3
Dat = &HC2 : Writeeeprom Dat , 4
                                  'if A<B then Adr=Adr+1
                                              'Call 32+0
Dat = &HD0 : Writeeeprom Dat , 5
Dat = &H80 : Writeeeprom Dat , 6
                                              'Adr 00...
Dat = &H90 : Writeeeprom Dat , 7
                                                'Jump 00
'Subroutine from address 32
Dat = &H11 : Writeeeprom Dat , 32
                                                 'Port=1
Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 33
                                                 '200 ms
Dat = &H10 : Writeeeprom Dat , 34
                                                 'Port=0
Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 35
                                                 '200 ms
Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 35
                                                 '200 ms
Dat = &HEO : Writeeeprom Dat , 36
                                                 'Return
Download: TPS4
' -----
' Pushbuttom Programmable Controller TPS
' Test 4: Jumps and Branches
· ------
$regfile = "m168def.dat"
crvstal = 11059200
hwstack = 32
swstack = 64
framesize = 64
Dim Addr As Byte
Dim Eebyte As Byte
Dim Dat As Byte
Dim Kom
         As Byte
Dim Adrhi As Byte
Dim Adrlo As Byte
```

Dim Adrret As Byte


```
Dim Prog As Byte
Dim Dd As Word
Waitms 200
If S2 = 0 Then
  Goto Programmieren
Else
Ausfuehren:
  Addr = 0
  Do
    Readeeprom Eebyte , Addr
    Addr = Addr + 1
    Dat = Eebyte And 15
    Kom = Eebyte / 16
    If Kom = 8 Then
      Adrhi = Dat
                                    'Oberes Nibble der Adresse
    End If
    If Kom = 9 Then
      Addr = Adrhi * 16
                                    'Springe absolut 0...255
      Addr = Adr + Dat
    End If
    If Kom = 10 Then
      C = C - 1
      C = C And 15
      If C > 0 Then
                                                       'C-mal
        Addr = Adrhi * 16
                                  'Springe absolut 0...255
        Addr = Adr + Dat
      End If
    End If
    If Kom = 11 Then
      D = D - 1
      D = D And 15
      If D > 0 Then
                                                       'D-mal
        Addr = Adrhi * 16
                                   'Springe absolut 0...255
        Addr = Addr + Dat
      End If
    End If
    If Kom = 12 Then
      If Dat = 1 Then
        If A > B Then Addr = Addr + 1
      End If
      If Dat = 2 Then
```

```
If A < B Then Addr = Addr + 1
      End If
      If Dat = 3 Then
        If A = B Then Addr = Addr + 1
      End If
      If Dat = 4 Then
        If Pinc.0 = 1 Then Addr = Addr + 1
      End If
      If Dat = 5 Then
        If Pinc.1 = 1 Then Addr = Addr + 1
      End If
      If Dat = 6 Then
        If Pinc.2 = 1 Then Addr = Addr + 1
      End If
      If Dat = 7 Then
        If Pinc.3 = 1 Then Addr = Addr + 1
      End If
      If Dat = 8 Then
        If Pinc.0 = 0 Then Addr = Addr + 1
      End If
      If Dat = 9 Then
        If Pinc.1 = 0 Then Addr = Addr + 1
      End If
      If Dat = 10 Then
        If Pinc.2 = 0 Then Addr = Addr + 1
      End If
      If Dat = 11 Then
        If Pinc.3 = 0 Then Addr = Addr + 1
      End If
    End If
    If Kom = 13 Then
      Adrret = Addr
      Addr = Adrhi * 16 'Call Unterprogramm absolut 0...255
      Addr = Adr + Dat
    End If
    If Kom = 14 Then
      Addr = Adrret
                                                         'Return
    End If
  Loop
End If
```

zurück weiter

Mini-TPS mit ATmega8

Elektronik-Labor Projekte TPS



Dies ist eine Miniversion mit dem ATmega8. Alle Ein- und Ausgänge liegen am oberen Rand und wurden mit Serienwiderständen gegen Überlastung geschützt, die Eingänge 2,2 k, die Ausgänge mit 1 k. Die Ausgänge liegen wie bisher auf D0 bis D3, die Eingänge wie bisher auf C0 bis C3.

Abweichend vom ersten Entwurf mit dem Mega168 gibt es diesmal zwei PWM-Ausgänge (PWM1, PWM2) und zwei AD-Eingänge (AD1= ADC4 und AD2 = ADC5). Die Taste S1 liegt jetzt an D6 und S2 an D7. Anders als beim STK500 werden die Portausgänge nicht mehr invertiert. Aber man muss darauf achten, dass die beiden Tasten am gleichen Port liegen und die Pullups eingeschaltet bleiben.

Da die Tasten jetzt nicht mehr am Eingangsport liegen, bietet sich eine direkte Tastenabfrage über die bedingten Sprungbefehle an. Deshalb gibt es jetzt vier neue Optionen für den Befehl 12 (CC bis CF).

Die erweiterte Befehlsliste

10 ... 1F: Direkte Portausgabe 0...15

20 ... 2F: Wartezeit 0...15 (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 30000, 60000 ms)

30 ... 3F: Sprung zurück 0...15

40 ... 4F: A = 0...15

51...5A: Ziel 1...10 = A

51: B = A

52: C = A

53: D = A

54: Dout = A

55: Dout.0 = A.0

56: Dout. 1 = A.0

57: Dout.2 = A.0

58: Dout.3 = A.0

59: PWM1 = A

5A: PWM2 = A

61 ..6A: A = Quelle 1...10

61: A = B

62: A = C

63: A = D

64: A = Din

65: A = Din.0

66: A = Din.1

67: A = Din.2

68: A = Din.3

69: A = ADC1

6A: A = ADC2

71 ...7A: A = Ausdruck 1...10

71: A = A + 1

72: A = A - 1

73: A = A + B

74: A = A - B

75: A = A * B

76: A = A / B

77: A = A And B

78: A = A Or B

79: A = A X or B

7A: A = Not A

80 ... 8F: Adr-high = 0...15

90 ... 0F: Direkter Sprung auf Adr-high, Adr-low (0..15)

A0 ... AF: Zählschleife C-mal Adr-high, Adr-low (0..15)

B0 ... BF: Zählschleife D-mal Adr-high, Adr-low (0..15)

```
C1 ... CF: Bedingter Sprung: If (Bedingung 1...15) then Adr = Adr + 1
          C1: if A
                             then Adr = Adr + 1
                       > B
          C2: if A
                             then Adr = Adr + 1
                       < B
          C3: if A
                             then Adr = Adr + 1
                       = B
          C4: if Din.0 = 1
                             then Adr = Adr + 1
          C5: if Din.1 = 1
                             then Adr = Adr + 1
          C6: if Din.2 = 1
                             then Adr = Adr + 1
          C7: if Din.3 = 1
                             then Adr = Adr + 1
          C8: if Din.0 = 0
                             then Adr = Adr + 1
          C9: if Din.1
                       = 0
                             then Adr = Adr + 1
          CA: if Din.2 = 0
                             then Adr = Adr + 1
          CB: if Din.3 = 0
                            then Adr = Adr + 1
          CC: if S1
                             then Adr = Adr + 1
                       = 0
          CD: if S2
                             then Adr = Adr + 1
                       = 0
          CE: if S1
                        = 1
                             then Adr = Adr + 1
```

D0 ... DF Unterprogrammaufruf Adr-high, Adr-low (0..15)

= 1

E0 ... EF: Return

CF: if S2

Ein Beispiel zur Tastenabfrage S1: Solange man die Taste drückt, läuft ein schneller Zähler, die LEDs leuchten scheinbar mit halber Helligkeit. Lässt man die Taste los, friert der Zählerstand ein. Damit hat man praktisch ein Zufallsprogramm bzw. einen Würfel von Null bis 15.


then Adr = Adr + 1

'Dat = &HCC : Writeeeprom Dat , 0	if S1 = 1 then Adr = Adr + 1
'Dat = &H71: Writeeprom Dat, 1	'A = A + 1
'Dat = &H54: Writeeprom Dat, 2	Dout = A
'Dat = &H33: Writeeprom Dat, 3	'Adr = Adr - 3


Die Befehle in einer Programmierkarte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E
0	Dout	1 ms	jmp -	A=				AdrHi	jmp	C*	D*	if	call	ret
1		2 ms			B=A	A=B	A = A + 1					A > B		
2		5 ms			C=A	A = C	A = A - 1					A < B		
3		10			D=A	A = D	A = A + B					A = B		
4		20			Dout = A	A = Din	A = A - B					Din.0 = 1		
5		50			Dout.0 = A.0	A = Din.0	A = A * B					Din.1 = 1		
6		100			Dout.1 = $A.0$	A = Din.1	A = A / B					Din.2 = 1		
7		200			Dout.2 = A.0	A = Din.2	A = A And B					Din.3 = 1		
8		500			Dout.3 = A.0	A = Din.3	A = A Or B					Din.0 = 0		
9		1 s			PWM1 = A	A = ADC1	A = A X or B					Din.1 = 0		
A		2 s			PWM2 = A	A = ADC2	A = Not A					Din.2 = 0		
В		5 s										Din.3 = 0		
C		10										S1 = 0		
D		20										S2 = 0		
E		30										S1 = 1		
F		60		, and the second								S2 = 1		

Der Controller läuft jetzt mit 8 MHz intern. EESAVE ist aktiviert. Das bedeutet, man kann beim ersten Brennen ein Programm im EEPROM mitgeben, es dann im Quelltext auskommentieren oder löschen und noch einmal brennen.



Insbesondere nützliche Unterprogramme lassen sich auf diese Weise für die spätere Verwendung bereithalten. Das Bild zeigt ein Programm ab 00 in ein Unterprogramm ab &H20, ausgelesen mit dem STK500.



Download: TPSm8.zip

If S2 = 0 Then

Und hier das komplette Listing mit allen Anpassungen für den Mega8.

```
' -----
' Tasten-programmierbare Steuerung TPS
' ATmega8, intern 8 MHz, 2 ADC, 2 PWM
$regfile = "m8def.dat"
crystal = 8000000
hwstack = 32
swstack = 64
framesize = 64
Dim Adr As Byte
Dim Eebyte As Byte
Dim Dat As Byte Dim Kom As Byte
Dim Adrhi As Byte
Dim Adrlo As Byte
Dim Adrret As Byte
Dim Prog As Byte
Dim Dd
         As Word
Dim A As Byte
         As Byte
Dim B
       As Byte
Dim C
Dim D
         As Byte
Ddrd = &H0F
                                         'D0...D1 Outputs
Portd = \&HF0
                                          'Pullup D4...D7
Portc = &HOF
                                'CO...C3 Inputs mit Pullup
S1 Alias Pind.6
                                             'Dateneingabe
S2 Alias Pind.7
                                            'Programmieren
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off
Start Adc
Config Timer1 = Pwm , Prescale = 8 , Pwm = 8 , Compare A Pwm =
Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Start Timer1
```

```
Goto Programmieren
Else
Ausfuehren:
  Adr = 0
  Do
    Readeeprom Eebyte , Adr
    Adr = Adr + 1
    Dat = Eebyte And 15
    Kom = Eebyte / 16
    If Kom = 1 Then
                                       1: Direkte Portausgabe
      Portd = Dat Or &HF0
    End If
    If Kom = 2 Then
                                      '2: Wartezeit
      If Dat = 0 Then Waitms 1
      If Dat = 1 Then Waitms 2
      If Dat = 2 Then Waitms 5
      If Dat = 3 Then Waitms 10
      If Dat = 4 Then Waitms 20
      If Dat = 5 Then Waitms 50
      If Dat = 6 Then Waitms 100
      If Dat = 7 Then Waitms 200
      If Dat = 8 Then Waitms 500
      If Dat = 9 Then Waitms 1000
      If Dat = 10 Then Waitms 2000
      If Dat = 11 Then Waitms 5000
      If Dat = 12 Then Waitms 10000
      If Dat = 13 Then Waitms 20000
      If Dat = 14 Then Waitms 30000
      If Dat = 15 Then Waitms 60000
    End If
    If Kom = 3 Then
                                      '3: Sprung - relativ
      Adr = Adr - 1
      Adr = Adr - Dat
    End If
    If Kom = 4 Then
      A = Dat
    End If
    If Kom = 5 Then
      If Dat = 1 Then B = A
                                       'Variablen
      If Dat = 2 Then C = A
      If Dat = 3 Then D = A
      If Dat = 4 Then Portd = A Or &HF0
                                                           'Port
```

If Dat = 5 Then

```
If A.0 = 0 Then Portd.0 = 0 Else Portd.0 = 1
                                                   'Portbits
  End If
  If Dat = 6 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.1 = 0 Else Portd.1 = 1
  End If
  If Dat = 7 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.2 = 0 Else Portd.2 = 1
  End If
  If Dat = 8 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.3 = 0 Else Portd.3 = 1
  End If
  If Dat = 9 Then
    Dd = A * 17
                                                      'PWM
    Pwm1a = Dd
                                                      'PWM
  End If
End If
If Kom = 6 Then
  If Dat = 1 Then A = B
                                                'Variablen
  If Dat = 2 Then A = C
  If Dat = 3 Then A = D
  If Dat = 4 Then A = Pinb
                                                     'Port
  If Dat = 5 Then A = Portb.0
                                                 'Portbits
  If Dat = 6 Then A = Portb.1
  If Dat = 7 Then A = Portb.2
  If Dat = 8 Then A = Portb.3
  If Dat = 9 Then
    Dd = Getadc(4)
                                                      'ADC
    Dd = Dd / 64
    A = Dd
  End If
  If Dat = 10 Then
    Dd = Getadc(5)
                                                      'ADC
    Dd = Dd / 64
    A = Dd
  End If
End If
If Kom = 7 Then
  If Dat = 1 Then A = A + 1
  If Dat = 2 Then A = A - 1
  If Dat = 3 Then A = A + B
  If Dat = 4 Then A = A - B
  If Dat = 5 Then A = A * B
  If Dat = 6 Then A = A / B
  If Dat = 7 Then A = A And B
  If Dat = 8 Then A = A Or B
```

```
If Dat = 9 Then A = A Xor B
  If Dat = 10 Then A = Not A
  A = A And 15
End If
If Kom = 8 Then
  Adrhi = Dat
                                'Oberes Nibble der Adresse
End If
If Kom = 9 Then
  Adr = Adrhi * 16
                                 'Springe absolut 0...255
  Adr = Adr + Dat
End If
If Kom = 10 Then
  C = C - 1
  C = C And 15
  If C > 0 Then
                                                     'C-mal
                                'Springe absolut 0...255
   Adr = Adrhi * 16
   Adr = Adr + Dat
  End If
End If
If Kom = 11 Then
  D = D - 1
  D = D And 15
  If D > 0 Then
                                                    'D-mal
   Adr = Adrhi * 16
                               'Springe absolut 0...255
   Adr = Adr + Dat
  End If
End If
If Kom = 12 Then
  If Dat = 1 Then
    If A > B Then Adr = Adr + 1
  End If
  If Dat = 2 Then
    If A < B Then Adr = Adr + 1
  End If
  If Dat = 3 Then
    If A = B Then Adr = Adr + 1
  End If
  If Dat = 4 Then
    If Pinc.0 = 1 Then Adr = Adr + 1
  End If
```

If Dat = 5 Then

```
If Pinc.1 = 1 Then Adr = Adr + 1
      End If
      If Dat = 6 Then
        If Pinc.2 = 1 Then Adr = Adr + 1
      End If
      If Dat = 7 Then
        If Pinc.3 = 1 Then Adr = Adr + 1
      End If
      If Dat = 8 Then
        If Pinc.0 = 0 Then Adr = Adr + 1
      End If
      If Dat = 9 Then
        If Pinc.1 = 0 Then Adr = Adr + 1
      End If
      If Dat = 10 Then
        If Pinc.2 = 0 Then Adr = Adr + 1
      End If
      If Dat = 11 Then
        If Pinc.3 = 0 Then Adr = Adr + 1
      End If
      If Dat = 12 Then
        If Pind.6 = 1 Then Adr = Adr + 1
      End If
      If Dat = 13 Then
        If Pind.7 = 1 Then Adr = Adr + 1
      End If
      If Dat = 14 Then
        If Pind.6 = 0 Then Adr = Adr + 1
      End If
      If Dat = 15 Then
        If Pind.7 = 0 Then Adr = Adr + 1
      End If
    End If
    If Kom = 13 Then
      Adrret = Adr
      Adr = Adrhi * 16
                         'Call Unterprogramm absolut 0...255
      Adr = Adr + Dat
    End If
    If Kom = 14 Then
      Adr = Adrret
                                                        'Return
    End If
  Loop
End If
```

```
Programmieren:
  Adr = 0
  Prog = 0
 Do
   Adrlo = Adr And 15
                                            'Adresse anzeigen
   Portd = Adr Or &HF0
   Waitms 300
    Portd = 0 Or &HF0
   Waitms 200
   Readeeprom Eebyte , Adr
   Dat = Eebyte And 15
   Kom = Eebyte / 16
   Portd = Kom Or &HF0
                                             'Befehl anzeigen
   Loop Until S2 = 1
   Waitms 50
   Prog = 1
                                     'Phase 1: Befehl anzeigen
   Do
      If S1 = 0 Then
        If Prog = 1 Then
          Prog = 2
          Kom = 15
        End If
        If Prog = 2 Then
                                  'Phase 2: Befehl verändert
          Kom = Kom + 1
          Kom = Kom And 15
          Portd = Kom Or &HF0
        End If
        If Prog = 3 Then :
                    'Phase 3: Befehl unverändert, Daten ändern
          Prog = 5
          Dat = 15
        End If
        If Prog = 4 Then
                          'Phase 4: Befehl und Daten geändert
          Prog = 5
          Dat = 15
        End If
        If Prog = 5 Then
                                   'Phase 5: Daten verändert
          Dat = Dat + 1
          Dat = Dat And 15
          Portd = Dat Or &HF0
        End If
        Waitms 50
        Do
        Loop Until S1 = 1
```

```
Waitms 50
  End If
  If S2 = 0 Then
    If Prog = 3 Then Prog = 7
                            'nur angezeigt, nicht verändert
    If Prog = 1 Then
      Portd = Dat Or &HF0
      Prog = 3
    End If
    If Prog = 4 Then
      Portd = 255 - Dat
      Prog = 6
    End If
    If Prog = 2 Then
      Portd = Dat Or &HF0
      Prog = 4
    End If
                            'nur Kommando wurde verändert
    If Prog = 6 Then
      Dat = Dat And 15
      Eebyte = Kom * 16
      Eebyte = Eebyte + Dat
      Writeeeprom Eebyte , Adr
      Portd = 255 - 0
      Waitms 600
      Adr = Adr + 1
      Prog = 0
    End If
    If Prog = 5 Then
                                  'Daten wurden verändert
      Dat = Dat And 15
      Eebyte = Kom * 16
      Eebyte = Eebyte + Dat
      Writeeeprom Eebyte , Adr
      Portd = 0 Or &HF0
      Waitms 600
      Adr = Adr + 1
      Prog = 0
    End If
    If Prog = 7 Then
      Adr = Adr + 1
      Prog = 0
    End If
    Waitms 50
    Do
    Loop Until S2 = 1
    Waitms 50
  End If
Loop Until Prog = 0
```

Loop

End

Korrektur der Firmware, von Michael Gaus

Müsste das statt Pinb nicht Pinc und statt Portb.0...Portb.3 nicht Pinc.0...Pinc.3 heißen, es sollen ja die Eingänge abgefragt werden?

```
If Kom = 6 Then
    If Dat = 1 Then A = B
'Variablen
    If Dat = 2 Then A = C
    If Dat = 3 Then A = D
    If Dat = 4 Then A = Pinc
'Port
    If Dat = 5 Then A = Portc.0
'Portbits
    If Dat = 6 Then A = Portc.1
    If Dat = 7 Then A = Portc.2
    If Dat = 8 Then A = Portc.3
```

Antwort: Das stimmt wohl, die Eingaben müssen auf Port C geändert werden. Diese Version für den Mega8 wurde nicht so sorgfältig geprüft wie die Holtek-Version für die Lenpakete. Es würde mich nicht wundern, wenn noch mehr Fehler auftauchen. Weitere Korrekturen, von Michael Gaus

Ich habe entsprechende Änderungen vorgenommen und mit der neuesten Bascom-AVR Version 2.0.7.5 Demo kompiliert. Dabei wurde angemeckert, dass "Adr" ein "reserved Word" sei, ich habe dann alle "Adr" erstzt durch "Addr".

Änderungen:

- 1) PINB ersetzt durch PINC, PORTB.x ersetzt durch PINC.x ,
 s.o.
- 2) Skip if S1/S2=0/1 waren alle verdreht abgefragt => korrigiert
- 3) Beim Label "Programmieren" muss es in der 2. Zeile nach dem "Do" Befehl heißen: PORTD = Adrlo OR &HFO statt Addr
- 4) Bei PWM Config: clear down geändert in clear up
- 5. C- und D-Zählschleife am die Holtek-Version angeglichen

Down load: Tpsm8 korrigiert 2.zip

```
' Tasten-programmierbare Steuerung TPS
' ATmega8, intern 8 MHz, 2 ADC, 2 PWM
$regfile = "m8def.dat"
cystal = 8000000
hwstack = 32
swstack = 64
framesize = 64
Dim Addr As Byte
Dim Eebyte As Byte
Dim Dat As Byte
Dim Kom As Byte
Dim Adrhi As Byte
Dim Adrlo As Byte
Dim Adrret As Byte
Dim Prog As Byte
Dim Dd As Word
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
Ddrd = &H0F
                                             'D0...D1 Outputs
Portd = \&HF0
                                             'Pullup D4...D7
Portc = &HOF
                                   'CO...C3 Inputs mit Pullup
S1 Alias Pind.6
                                               'Dateneingabe
S2 Alias Pind.7
                                              'Programmieren
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off
Start Adc
Config Timer1 = Pwm , Prescale = 8 , Pwm = 8 , Compare a pwm =
Clear up , Compare b pwm = Clear_up
Start Timer1
```

Waitms 200

```
'Test: Zählschleife
'Dat = &H45 : Writeeeprom Dat , 0
                                                           'A=5
'Dat = &H52 : Writeeeprom Dat , 1
                                                           'C=A
'Dat = &H11 : Writeeeprom Dat , 2
                                                         'Por=1
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 3
                                                        '200 ms
'Dat = &H10 : Writeeeprom Dat , 4
                                                        'Port=0
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 5
                                                        '200 ms
'Dat = &HA2 : Writeeeprom Dat , 6
                                                   'C-mal jmp 2
'Dat = &H30 : Writeeeprom Dat , 7
                                                          'Ende
'Test: Unterprogramm
'Dat = &H4F : Writeeeprom Dat , 0
                                                          'A=15
'Dat = &H52 : Writeeeprom Dat , 1
                                                           ' C=A
                                                    'Adr 32...
'Dat = &H82 : Writeeeprom Dat , 2
'Dat = &HD0 : Writeeeprom Dat , 3
                                                     'Call 32+0
'Dat = &H80 : Writeeeprom Dat , 4
                                                     'Adr 00...
                                                   'C-mal jmp 2
'Dat = &HA2 : Writeeeprom Dat , 5
'Dat = &H30 : Writeeeprom Dat , 6
                                                          'Ende
                                    Unterprogramm ab Adresse 32
'Dat = &H11 : Writeeeprom Dat , 32
                                                        'Port=1
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 33
                                                        '200 ms
'Dat = &H10 : Writeeeprom Dat , 34
                                                        'Port=0
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 35
                                                        '200 ms
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 35
                                                        '200 ms
'Dat = &HEO : Writeeeprom Dat , 36
                                                        'Return
'Test: Verzweigung, Blinken wenn ADC < 7
'Dat = &H47 : Writeeeprom Dat , 0
                                                          'A=7
'Dat = &H51 : Writeeeprom Dat , 1
                                                          ' B=A
                                                        'A=ADC
'Dat = &H69 : Writeeeprom Dat , 2
                                                    'Adr 32...
'Dat = &H82 : Writeeeprom Dat , 3
'Dat = &HC2 : Writeeeprom Dat , 4
                                      'if A<B then Adr=Adr+1
                                                    'Call 32+0
'Dat = &HD0 : Writeeeprom Dat , 5
'Dat = &H80 : Writeeeprom Dat ,
                                                    'Adr 00...
'Dat = &H90 : Writeeeprom Dat , 7
                                                      'Jump 00
                                 Unterprogramm ab Adresse 32
'Dat = &H11 : Writeeeprom Dat , 32
                                                       'Port=1
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 33
                                                       '200 ms
'Dat = &H10 : Writeeeprom Dat , 34
                                                       'Port=0
                                                       '200 ms
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 35
'Dat = &H27 : Writeeeprom Dat , 35
                                                       '200 ms
'Dat = &HEO : Writeeeprom Dat , 36
                                                       'Return
'Test : Tastenabfrage S1
'Dat = &HCC : Writeeeprom Dat , 0 'if S1 = 1 then Adr = Adr+1
'Dat = &H71 : Writeeeprom Dat , 1
                                                     'A = A + 1
'Dat = &H54 : Writeeeprom Dat , 2
                                                       'Dout =A
```

```
'Adr = Adr - 3
'Dat = &H33 : Writeeeprom Dat , 3
Waitms 200
If S2 = 0 Then
  Goto Programmieren
Else
Ausfuehren:
  Addr = 0
  Do
    Readeeprom Eebyte , Addr
    Addr = Addr + 1
    Dat = Eebyte And 15
    Kom = Eebyte / 16
    If Kom = 1 Then
                                       '1: Direkte Portausgabe
      Portd = Dat Or &HF0
    End If
    If Kom = 2 Then
                                       '2: Wartezeit
      If Dat = 0 Then Waitms 1
      If Dat = 1 Then Waitms 2
      If Dat = 2 Then Waitms 5
      If Dat = 3 Then Waitms 10
      If Dat = 4 Then Waitms 20
      If Dat = 5 Then Waitms 50
      If Dat = 6 Then Waitms 100
      If Dat = 7 Then Waitms 200
      If Dat = 8 Then Waitms 500
      If Dat = 9 Then Waitms 1000
      If Dat = 10 Then Waitms 2000
      If Dat = 11 Then Waitms 5000
      If Dat = 12 Then Waitms 10000
      If Dat = 13 Then Waitms 20000
      If Dat = 14 Then Waitms 30000
      If Dat = 15 Then Waitms 60000
    End If
    If Kom = 3 Then
                                          '3: Sprung - relativ
      Addr = Addr - 1
      Addr = Addr - Dat
    End If
    If Kom = 4 Then
      A = Dat
    End If
    If Kom = 5 Then
      If Dat = 1 Then B = A
                                                  'Variablen
      If Dat = 2 Then C = A
      If Dat = 3 Then D = A
      If Dat = 4 Then Portd = A Or &HF0
                                                         'Port
```

```
If Dat = 5 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.0 = 0 Else Portd.0 = 1
                                                  'Portbits
  End If
  If Dat = 6 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.1 = 0 Else Portd.1 = 1
  End If
  If Dat = 7 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.2 = 0 Else Portd.2 = 1
  End If
  If Dat = 8 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.3 = 0 Else Portd.3 = 1
  End If
  If Dat = 9 Then
    Dd = A * 17
                                                       'PWM
    Pwm1a = Dd
                                                       ' PWM
  End If
End If
If Kom = 6 Then
  If Dat = 1 Then A = B
                                                 'Variablen
  If Dat = 2 Then A = C
  If Dat = 3 Then A = D
  If Dat = 4 Then A = Pinc
                                                      'Port
                                                  'Portbits
  If Dat = 5 Then A = Pinc.0
  If Dat = 6 Then A = Pinc.1
  If Dat = 7 Then A = Pinc.2
  If Dat = 8 Then A = Pinc.3
  If Dat = 9 Then
    Dd = Getadc(4)
                                                      'ADC
    Dd = Dd / 64
    A = Dd
  End If
  If Dat = 10 Then
    Dd = Getadc(5)
                                                      'ADC
    Dd = Dd / 64
    A = Dd
  End If
End If
If Kom = 7 Then
  If Dat = 1 Then A = A + 1
  If Dat = 2 Then A = A - 1
  If Dat = 3 Then A = A + B
  If Dat = 4 Then A = A - B
  If Dat = 5 Then A = A * B
  If Dat = 6 Then A = A / B
  If Dat = 7 Then A = A And B
  If Dat = 8 Then A = A Or B
```

If Dat = 9 Then A = A Xor B

```
If Dat = 10 Then A = Not A
  A = A And 15
End If
If Kom = 8 Then
  Adrhi = Dat
                                'Oberes Nibble der Adresse
End If
If Kom = 9 Then
  Addr = Adrhi * 16
                                 'Springe absolut 0...255
  Addr = Addr + Dat
End If
If Kom = 10 Then
  If C > 0 Then
                                                     'C-mal
    C = C - 1
    C = C And 15
                                'Springe absolut 0...255
   Addr = Adrhi * 16
   Addr = Addr + Dat
  End If
End If
If Kom = 11 Then
  If D > 0 Then
                                                    ' D-mal
   D = D - 1
   D = D And 15
    Addr = Adrhi * 16
                                'Springe absolut 0...255
    Addr = Addr + Dat
  End If
End If
If Kom = 12 Then
  If Dat = 1 Then
    If A > B Then Addr = Addr + 1
  End If
  If Dat = 2 Then
    If A < B Then Addr = Addr + 1
  End If
  If Dat = 3 Then
    If A = B Then Addr = Addr + 1
  End If
  If Dat = 4 Then
    If Pinc.0 = 1 Then Addr = Addr + 1
  End If
  If Dat = 5 Then
    If Pinc.1 = 1 Then Addr = Addr + 1
  End If
  If Dat = 6 Then
    If Pinc.2 = 1 Then Addr = Addr + 1
  End If
```

If Dat = 7 Then

If Pinc.3 = 1 Then Addr = Addr + 1

```
End If
      If Dat = 8 Then
        If Pinc.0 = 0 Then Addr = Addr + 1
      End If
      If Dat = 9 Then
        If Pinc.1 = 0 Then Addr = Addr + 1
      End If
      If Dat = 10 Then
        If Pinc.2 = 0 Then Addr = Addr + 1
      End If
      If Dat = 11 Then
        If Pinc.3 = 0 Then Addr = Addr + 1
      End If
      If Dat = 12 Then
        If Pind.6 = 0 Then Addr = Addr + 1
      End If
      If Dat = 13 Then
        If Pind.7 = 0 Then Addr = Addr + 1
      End If
      If Dat = 14 Then
        If Pind.6 = 1 Then Addr = Addr + 1
      End If
      If Dat = 15 Then
        If Pind.7 = 1 Then Addr = Addr + 1
      End If
    End If
    If Kom = 13 Then
      Adrret = Addr
      Addr = Adrhi * 16
                         'Call Unterprogramm absolut 0...255
      Addr = Addr + Dat
    End If
    If Kom = 14 Then
      Addr = Adrret
                                                       'Return
    End If
  Loop
End If
Programmieren:
  Addr = 0
  Prog = 0
  Do
    Adrlo = Addr And 15
                                             'Adresse anzeigen
    Portd = Adrlo Or &HF0
    Waitms 300
    Portd = 0 Or \&HF0
```

```
Waitms 200
Readeeprom Eebyte , Addr
Dat = Eebyte And 15
Kom = Eebyte / 16
Portd = Kom Or &HF0
                                         'Befehl anzeigen
Do
Loop Until S2 = 1
Waitms 50
Prog = 1
                                'Phase 1: Befehl anzeigen
Do
  If S1 = 0 Then
    If Prog = 1 Then
      Prog = 2
      Kom = 15
    End If
    If Prog = 2 Then
                              'Phase 2: Befehl verändert
      Kom = Kom + 1
      Kom = Kom And 15
      Portd = Kom Or &HF0
    End If
    If Prog = 3 Then:
              'Phase 3: Befehl unverändert, Daten ändern
      Prog = 5
      Dat = 15
    End If
    If Prog = 4 Then
                      'Phase 4: Befehl und Daten geändert
      Prog = 5
      Dat = 15
    End If
    If Prog = 5 Then
                              'Phase 5: Daten verändert
      Dat = Dat + 1
      Dat = Dat And 15
      Portd = Dat Or &HF0
    End If
    Waitms 50
    Do
    Loop Until S1 = 1
    Waitms 50
  End If
  If S2 = 0 Then
    If Prog = 3 Then Prog = 7
                         'nur angezeigt, nicht verändert
    If Prog = 1 Then
      Portd = Dat Or &HF0
      Prog = 3
```

End If

```
If Prog = 4 Then
        Portd = 255 - Dat
        Prog = 6
      End If
      If Prog = 2 Then
        Portd = Dat Or &HF0
        Prog = 4
      End If
      If Prog = 6 Then
                              'nur Kommando wurde verändert
        Dat = Dat And 15
        Eebyte = Kom * 16
        Eebyte = Eebyte + Dat
        Writeeeprom Eebyte , Addr
        Portd = 255 - 0
        Waitms 600
        Addr = Addr + 1
        Prog = 0
      End If
                                    'Daten wurden verändert
      If Prog = 5 Then
        Dat = Dat And 15
        Eebyte = Kom * 16
        Eebyte = Eebyte + Dat
        Writeeeprom Eebyte , Addr
        Portd = 0 Or &HF0
        Waitms 600
        Addr = Addr + 1
        Prog = 0
      End If
      If Prog = 7 Then
        Addr = Addr + 1
        Prog = 0
      End If
      Waitms 50
      Do
      Loop Until S2 = 1
      Waitms 50
    End If
  Loop Until Prog = 0
Loop
```

End

Korrektur zum Port-Lesen, von Manfred Tischer

Im Programm muss man bei Verarbeitung des Befehls A=Din beachten, dass ja nur das untere Nibble des Bytes genutzt wird. Die beiden AD-Eingänge sind ja auch auf PortC (Teile des

oberen Nibble). Von daher müssen beim Verarbeiten dieses Befehls die oberen Bits ausgeblendet werden. Ansonsten funktionieren anschließende Vergleiche ggf. nicht korrekt.

```
z.B.:
A=Din
B=A
A=1110
A=B? (Ergebnis des Vergleichs hängt vom Eingangssignal an den
Analogeingängen ab)
```

Mit folgender Änderung für das Komando 6 ist das Problem aus meiner Sicht behoben.

```
If Kom = 6 Then
  If Dat = 1 Then A = B
  If Dat = 2 Then A = C
  If Dat = 3 Then A = D
  If Dat = 4 Then A = &HOF And Pinc
  If Dat = 5 Then A = Pinc.0
  If Dat = 6 Then A = Pinc.1
  If Dat = 7 Then A = Pinc.2
  If Dat = 8 Then A = Pinc.3
  If Dat = 9 Then
    Dd = Getadc(4)
    Dd = Dd / 64
    A = Dd
  End If
  If Dat = 10 Then
    Dd = Getadc(5)
    Dd = Dd / 64
    A = Dd
  End If
End If
```

Download der korrigierten Version, kompiliert mit Bascom 1.11.9.8: **Tpsm8 n3.zip**

(Hinweis von B.K: Daraufhin habe ich noch mal in den Quelltext der Holtek-Version geschaut, dort war es schon genauso wie jetzt hier koorigiert: In Holtek-C: if (Dat == 4) A = pa & 15;)

TPS CODE Part 1

Addr = 0

```
' Tasten-programmierbare Steuerung TPS
' Pushbutton Programmable Controller
' Test 1: Interpreter, the first 3 Instructions
$regfile = "m168def.dat"
crystal = 11059200
hwstack = 32
swstack = 64
framesize = 64
Dim Addr As Byte
Dim Eebyte As Byte
Dim Dat
         As Byte
Dim Kom As Byte
Ddrd = \&HFF
                                             'D0...D1 Outputs
Portd = &H0F
                                             'STK500 inverted
Portc = &HOF
                                   'CO...C3 Inputs with Pullup
S1 Alias Pinc.3
                                                'Data Input
S2 Alias Pinc.0
                                               'Programming
Waitms 200
Dat = &H11 : Writeeeprom Dat , 0
                                                     'Dout=1
Dat = &H29 : Writeeeprom Dat , 1
                                                    '1000 ms
                                                     'Dout=8
Dat = &H18 : Writeeeprom Dat , 2
Dat = &H29 : Writeeeprom Dat , 3
                                                    '1000 ms
                                              'Adr = Adr - 4
Dat = &H34 : Writeeeprom Dat , 4
Waitms 200
If S2 = 0 Then
  Goto Programmieren
                                               ' Programming
Else
Ausfuehren:
                                               ' Exacute
```

```
Do
 Readeeprom Eebyte , Addr '
 Addr = Addr + 1
 Dat = Eebyte And 15
 Kom = Eebyte / 16
 If Kom = 1 Then
                               '1: Direct Port Output 0 to F
    Portd = 255 - Dat 'inverted Port Output as of STK500
 End If
  If Kom = 2 Then
                               '2: Waiting Time 1ms to 1 min
    If Dat = 0 Then Waitms 1
    If Dat = 1 Then Waitms 2
    If Dat = 2 Then Waitms 5
    If Dat = 3 Then Waitms 10
    If Dat = 4 Then Waitms 20
    If Dat = 5 Then Waitms 50
    If Dat = 6 Then Waitms 100
    If Dat = 7 Then Waitms 200
    If Dat = 8 Then Waitms 500
    If Dat = 9 Then Waitms 1000
    If Dat = 10 Then Waitms 2000
    If Dat = 11 Then Waitms 5000
    If Dat = 12 Then Waitms 10000
    If Dat = 13 Then Waitms 20000
    If Dat = 14 Then Waitms 30000
    If Dat = 15 Then Waitms 60000
 End If
  If Kom = 3 Then
                                  '3: Jump back - relative
   Addr = Addr - 1
   Addr = Addr - Dat
 End If
```

Loop End If

Programmieren:

' Programming

Do Loop

End

TPS CODE Part 2

End If

1

```
Programmieren:
 Addr = 0
  Prog = 0
 Do
    Adrlo = Addr And 15
                                              'Adresse anzeigen
    Portd = 255 - Adr
    Waitms 300
    Portd = 255 - 0
    Waitms 200
    Readeeprom Eebyte , Addr
    Dat = Eebyte And 15
    Kom = Eebyte / 16
    Portd = 255 - Kom
                                              'Befehl anzeigen
    Do
    Loop Until S2 = 1
    Waitms 50
    Prog = 1
                                    'Phase 1: Befehl anzeigen
    Do
      If S1 = 0 Then
        If Prog = 1 Then
          Prog = 2
          Kom = 15
        End If
        If Prog = 2 Then
                                    'Phase 2: Befehl verändert
          Kom = Kom + 1
          Kom = Kom And 15
          Portd = 255 - Kom
```

```
If Prog = 3 Then:
             'Phase 3: Befehl unverändert, Daten ändern
    Prog = 5
    Dat = 15
  End If
  If Prog = 4 Then
            'Phase 4: Befehl und Daten geändert
    Prog = 5
    Dat = 15
  End If
  If Prog = 5 Then
                               'Phase 5: Daten verändert
    Dat = Dat + 1
    Dat = Dat And 15
    Portd = 255 - Dat
  End If
  Waitms 50
  Do
  Loop Until S1 = 1
  Waitms 50
End If
If S2 = 0 Then
  If Prog = 3 Then Prog = 7
                          'nur angezeigt, nicht verändert
  If Prog = 1 Then
    Portd = 255 - Dat
    Prog = 3
  End If
  If Prog = 4 Then
    Portd = 255 - Dat
    Prog = 6
  End If
  If Prog = 2 Then
    Portd = 255 - Dat
    Prog = 4
  End If
                      'nur Kommando wurde verändert
  If Prog = 6 Then
    Dat = Dat And 15
    Eebyte = Kom * 16
    Eebyte = Eebyte + Dat
    Writeeeprom Eebyte , Addr
    Portd = 255 - 0
    Waitms 600
    Adr = Adr + 1
```

```
Prog = 0
      End If
                        'Daten wurden verändert
      If Prog = 5 Then
        Dat = Dat And 15
        Eebyte = Kom * 16
       Eebyte = Eebyte + Dat
        Writeeeprom Eebyte , Addr
        Portd = 255 - 0
       Waitms 600
       Addr = Addr + 1
        Prog = 0
      End If
      If Prog = 7 Then
        Addr = Addr + 1
        Prog = 0
      End If
      Waitms 50
      Do
      Loop Until S2 = 1
      Waitms 50
   End If
 Loop Until Prog = 0
Loop
```

End

TPS CODE Part 3

```
' Tasten-programmierbare Steuerung TPS
' Test 3: Variablen und Rechenbefehle
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off
Start Adc
Config Timer1 = Pwm , Prescale = 8 , Pwm = 8 , Compare A Pwm =
Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Start Timer1
Ausfuehren:
 Addr = 0
 Do
   Readeeprom Eebyte , Addr
   Addr = Addr + 1
   Dat = Eebyte And 15
   Kom = Eebyte / 16
   If Kom = 1 Then
                                   '1: Direkte Portausgabe
     Portd = 255 - Dat
                      'invertierte Portausgabe wegen STK500
   End If
   If Kom = 2 Then
                                   '2: Wartezeit
     If Dat = 0 Then Waitms 1
```

If Dat = 1 Then Waitms 2

```
If Dat = 2 Then Waitms 5
  If Dat = 3 Then Waitms 10
  If Dat = 4 Then Waitms 20
  If Dat = 5 Then Waitms 50
  If Dat = 6 Then Waitms 100
  If Dat = 7 Then Waitms 200
  If Dat = 8 Then Waitms 500
  If Dat = 9 Then Waitms 1000
  If Dat = 10 Then Waitms 2000
  If Dat = 11 Then Waitms 5000
  If Dat = 12 Then Waitms 10000
  If Dat = 13 Then Waitms 20000
  If Dat = 14 Then Waitms 30000
  If Dat = 15 Then Waitms 60000
End If
If Kom = 3 Then
                                   '3: Sprung - relativ
  Addr = Addr - 1
  Addr = Addr - Dat
End If
If Kom = 4 Then
  A = Dat
End If
If Kom = 5 Then
  If Dat = 1 Then B = A
                                             'Variablen
  If Dat = 2 Then C = A
  If Dat = 3 Then D = A
  If Dat = 4 Then Portd = 255 - A
                                                   'Port
  If Dat = 5 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.0 = 0 Else Portd.0 = 1
                                               'Portbits
  End If
  If Dat = 6 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.1 = 0 Else Portd.1 = 1
  End If
  If Dat = 7 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.2 = 0 Else Portd.2 = 1
  End If
  If Dat = 8 Then
     If A.0 = 0 Then Portd.3 = 0 Else Portd.3 = 1
  End If
```

```
If Dat = 9 Then
    Dd = A * 17
                                                     ' PWM
    Pwm1a = Dd
                                                     ' PWM
  End If
End If
If Kom = 6 Then
  If Dat = 1 Then A = B
                                               'Variablen
  If Dat = 2 Then A = C
  If Dat = 3 Then A = D
  If Dat = 4 Then A = Pinb
                                                    'Port
  If Dat = 5 Then A = Portb.0
                                                'Portbits
  If Dat = 6 Then A = Portb.1
  If Dat = 7 Then A = Portb.2
  If Dat = 8 Then A = Portb.3
  If Dat = 9 Then
    Dd = Getadc(4)
                                                     'ADC
    Dd = Dd / 64
    A = Dd
  End If
End If
If Kom = 7 Then
  If Dat = 1
              Then A = A +
                              1
  If Dat = 2
              Then A = A
                              1
  If Dat = 3
              Then A = A
                              В
  If Dat = 4
              Then A = A
                              В
  If Dat = 5
              Then A = A
                              В
  If Dat = 6
              Then A = A
                              В
  If Dat = 7
              Then A = A And B
  If Dat = 8
              Then A = A Or
  If Dat = 9
              Then A = A Xor B
  If Dat = 10 Then A = Not
                              Α
  A = A And 15
End If
```

Loop End If

```
TPS CODE Part 4
                    ı
  ' Tasten-programmierbare Steuerung TPS
  ' Test 4: Sprünge und Verzweigungen
 $regfile = "m168def.dat"
$crystal = 11059200
 hwstack = 32
 subseteq subsete $subsete $s
 framesize = 64
Dim Addr As Byte
Dim Eebyte As Byte
Dim Dat As Byte
Dim Kom As Byte
Dim Adrhi As Byte
Dim Adrlo As Byte
Dim Adrret As Byte
Dim Prog As Byte
Dim Dd As Word
Waitms 200
If S2 = 0 Then
          Goto Programmieren
Else
Ausfuehren:
         Addr = 0
         Do
                   Readeeprom Eebyte , Addr
                   Addr = Addr + 1
                   Dat = Eebyte And 15
                   Kom = Eebyte / 16
                   If Kom = 8 Then
```

'Oberes Nibble der Adresse

Adrhi = Dat

End If

```
If Kom = 9 Then
  Addr = Adrhi * 16
                              'Springe absolut 0...255
  Addr = Addr + Dat
End If
If Kom = 10 Then
  C = C - 1
  C = C And 15
  If C > 0 Then
                                                   'C-mal
    Addr = Adrhi * 16
                            'Springe absolut 0...255
   Addr = Addr + Dat
  End If
End If
If Kom = 11 Then
  D = D - 1
  D = D And 15
  If D > 0 Then
                                                   'D-mal
    Addr = Adrhi * 16
                              'Springe absolut 0...255
   Addr = Adr + Dat
  End If
End If
If Kom = 12 Then
  If Dat = 1 Then
    If A > B Then Addr = Addr + 1
  End If
  If Dat = 2 Then
    If A < B Then Addr = Addr + 1
  End If
  If Dat = 3 Then
    If A = B Then Addr = Addr + 1
  End If
  If Dat = 4 Then
    If Pinc.0 = 1 Then Addr = Addr + 1
  End If
  If Dat = 5 Then
    If Pinc.1 = 1 Then Addr = Addr + 1
  End If
```

```
If Dat = 6 Then
      If Pinc.2 = 1 Then Addr = Addr + 1
   End If
    If Dat = 7 Then
      If Pinc.3 = 1 Then Addr = Addr + 1
   End If
    If Dat = 8 Then
      If Pinc.0 = 0 Then Addr = Addr + 1
   End If
    If Dat = 9 Then
      If Pinc.1 = 0 Then Addr = Addr + 1
   End If
    If Dat = 10 Then
      If Pinc.2 = 0 Then Addr = Addr + 1
   End If
    If Dat = 11 Then
      If Pinc.3 = 0 Then Addr = Addr + 1
   End If
 End If
 If Kom = 13 Then
   Adrret = Addr
   Addr = Adrhi * 16 'Call Unterprogramm absolut 0...255
   Addr = Adr + Dat
 End If
 If Kom = 14 Then
   Addr = Adrret
                                                     'Return
 End If
Loop
```

End If

BASCOM

https://www.mcselec.com/index.php?
Itemid=41&id=14&option=com_content&task=view

BASCOM-AVR

BASCOM-AVR© is the original Windows BASIC COMPILER for the AVR family. It is designed to run on XP/VISTA/WIN7 and WIN8

BASCOM AYR

BASCOM-AVR© is the original Windows BASIC COMPILER for the AVR family. It is designed to run on XP/VISTA/WIN7, WIN8 and WIN10

This product description is updated in 2016. But we do not change it each time we update the software. In the help you can find a list of all statements and functions.

Key Benefits

- Structured BASIC with labels.
- Structured programming with IF-THEN-ELSE-END IF, DO-LOOP, WHILE-WEND, SELECT- CASE.
- Fast machine code instead of interpreted code.
- Variables and labels can be as long as 32 characters.
- Bit, Byte, Integer, Word, Long, Single, Double and String variables.
- Large set of Trig Floating point functions.
- Date & Time calculation functions.
- Compiled programs work with all AVR microprocessors that have internal memory.
- Statements are highly compatible with Microsoft's VB/QB.
- Special commands for LCD-displays, I2C chips and 1WIRE chips, PC keyboad, matrix keyboad, RC5 reception, software UART, SPI, graphical LCD, send IR RC5, RC6 or Sony code.
- TCP/IP with W3100A/W5100/W5200/W5300/W5500 chips.
- Built in AVR-DOS functions like MKDIR, CHDIR, DIR, OPEN,

- CLOSE, etc. Just as they work in QB/VB!
- · Local variables, user functions, library support.
- Integrated <u>terminal emulator with download option</u>.
- Integrated <u>simulator</u> for testing.
- Integrated ISP programmer (application note AVR910.ASM).
- Integrated STK200 programmer and STK300 programmer.
 Also supported is the low cost Sample Electronics programmer.
 Can be built in 10 minutes! Many other programmers supported via the Universal Interface.
- Many supported programmers like STK500, STK600, MKII, USBASP, JTAG, Arduino
- Editor with statement highlighting.
- · Context sensitive help.
- DEMO version compiles 4KB of binary code.
 Well suited for the ATmega48.
- English and German Books available
- AT mouse simulator, AT keyboard simulator, I2C Slave available as add on.
- This product is developed in 1995 and is updated regularly.

The following statements are supported (actually there are many more - look in the on-line helpfile):

Decision and structures

IF, THEN, ELSE, ELSEIF, END IF, DO, LOOP, WHILE, WEND, UNTIL, EXIT DO, EXIT WHILE, FOR, NEXT, TO, STEP, EXIT FOR, ON .. GOTO/GOSUB, SELECT, CASE.

Input and output

INKEY, PRINT. INPUT, PRINT, INPUTHEX, UPPERLINE. LOWERLINE. DISPLAY ON/OFF. LCD. CURSOR ON/OFF/BLINK/NOBLINK. HOME, LOCATE. SHIFTLCD LEFT/RIGHT, SHIFTCURSOR LEFT/RIGHT, CLS, WAITKEY, INPUTBIN, PRINTBIN, DEFLCDCHAR. CLOSE, DEBOUNCE, SHIFTIN, SHIFTOUT, OPEN. GETATKBD, SPC, SERIN, SEROUT

Numeric functions

AND, OR, XOR, INC, DEC, MOD, NOT, ABS, BCD, LOG, EXP, SQR, SIN, COS, TAN, ATN, ATN2, ASIN,

ACOS, FIX, ROUND, MOD, SGN, POWER, RAD2DEG, DEG2RAD, LOG10, TANH, SINH, COSH.

I₂C

I2CSTART, I2CSTOP, I2CWBYTE, I2CRBYTE, I2CSEND and I2CRECEIVE.

1WIRE

1WWRITE, 1WREAD, 1WRESET, 1WIRECOUNT, 1WSEARCHFIRST, 1WSEARCHNEXT.

SPI

SPIINIT, SPIIN, SPIOUT, SPIMOVE.

CAN

CONFIG CANBUSMODE, CONFIG CANMOB, CANBAUD, CANRESET, CANCLEARMOB, CANCLEARALLMOBS, CANSEND,

CANRECEIVE, CANID, CANSELPAGE, CANGETINTS

TCP/IP

TCP/IP routines can be used with the W3100/IIM7000/IIM7010/W5100/W5200/W5300 modules.

BASE64DEC, BASE64ENC, IP2STR, UDPREAD, UDPWRITE, UDPWRITESTR, TCPWRITE, TCPWRITESTR, TCPREAD, GETDSTIP, GETDSTPORT, SOCKETSTAT, SOCKETCONNECT, SOCKETLISTEN, GETSOCKET, SOCKETCLOSE, SETTCP, GETTCPREGS, SETTCPREGS, SETIPPROTOCOL, TCPCHECKSUM, SOCKETDISCONNECT, SNTP, TCPREADHEADER, UDPREADHEADER

Interrupt programming

ON INTO/INT1/TIMERO/TIMER1/SERIAL, RETURN, ENABLE, DISABLE, COUNTERX, CAPTUREX, INTERRUPTS, CONFIG, START, LOAD.

Bit manipulation

SET, RESET, ROTATE, SHIFT, BITWAIT, TOGGLE.

Variables

DIM, BIT, BYTE, INTEGER, WORD, LONG, SINGLE, DOUBLE, STRING, DEFBIT, DEFBYTE, DEFINT, DEFWORD.

Miscellaneous

REM, ', SWAP, END, STOP, CONST, DELAY, WAIT, WAITMS, GOTO, GOSUB, POWERDOWN, IDLE, DECLARE, CALL, SUB, END SUB, MAKEDEC, MAKEBCD, INP,OUT, ALIAS, DIM, ERASE, DATA, READ, RESTORE, INCR, DECR, PEEK, POKE, CPEEK, FUNCTION, READMAGCARD, BIN2GREY, GREY2BIN, CRC8, CRC16, CRC32, CHECKSUM.

Compiler directives

\$INCLUDE, \$BAUD and \$CRYSTAL, \$SERIALINPUT, \$SERIALOUTPUT, \$RAMSIZE, \$RAMSTART, \$DEFAULT XRAM, \$ASM-\$END ASM, \$LCD, \$EXTERNAL, \$LIB.

String manipulation

STRING, SPACE, LEFT, RIGHT, MID, VAL, HEXVAL, LEN, STR, HEX, LTRIM, RTRIM, TRIM, LCASE, UCASE, FORMAT, FUSING, INSTR. CHARPOS.

And many other functions, statements and directives

To make a program takes just a few steps:

- Write the program in BASIC
- Compile it to fast machine binary code
- Test the result with the integrated simulator (with additional hardware you can simulate the hardware too).
- Program the chip with one of the integrated programmers.
 (hardware must be purchased separately)

This is a screen shot of the editor.

You can work in normal mode or project mode.

At the left you find the Code Explorer.

The Code explorer can show unused data in a different colour.

When the Code Explorer is visible, the editor supports Proper Indent and Indent drawing.

Indent lines can be a great visual help.

A tool tip with info can be shown by pressing SHIFT:

```
Do

If PINC <> Bdil Then

Bdil = PIN Bdil As Byte - CAN-elektor.bas

Bok = CANsend(1 , PINC)

Print #2 , "OK:" ; Bok

End If

Loop
```

Here it is clear that BDIL is a byte variable, dimension-ed in the module CAN-Elektor.bas

It will show info for constants, aliases, variables and functions.

BASCOM-AVR supports the tiny, mega and Xmega processors with internal SRAM.

A full list you find on avrhelp.mcselec.com under the Chips topic.

For the new Xtiny processors you need an add-on which need to be purchased separately.

$\underline{https://www.instructables.com/Getting-Started-with-Atmel-AVR-and-BASCOM/}$

Getting Started With Atmel AVR and BASCOM

By askjerry in CircuitsMicrocontrollers

DownloadFavorite

Introduction: Getting Started With Atmel AVR and BASCOM

	PDIP/SOIC	_
(MOSI/DI/SDA/OC1A) PB0	1 20	PA0 (ADC0)
(MISO/DO/OC1A) PB1	2 19	PA1 (ADC1)
(SCK/SCL/OC1B) PB2	3 18	PA2 (ADC2)
(OC1B) PB3 \square	4 17	PA3 (AREF)
VCC □	5 16	GND GND
GND □	6 15	AVCC
(ADC7/XTAL1) PB4	7 14	PA4 (ADC3)
(ADC8/XTAL2) PB5	8 13	PA5 (ADC4)
(ADC9/INT0/T0) PB6	9 12	PA6 (ADC5/AIN0)
(ADC10/RESET) PB7	10 11	PA7 (ADC6/AIN1)

By **askjerry**Askjerry...everyone else does!Follow



More by the author:







About: I like to create YouTube videos and have a channel. I also like to work with CNC, electronics, and I build robots. It's been a while, but another hobby is high powered rockets. More About askjerry »

I have seen plenty of Instructables showing how to work with microprocessors, but they all assume that you have worked with them before and know what you are doing. I have not seen an Instructable that takes you from nothing and builds on each step.

What we will do here is to start with a bare breadboard and build each connection and each component, until we have everything, we need to program a microcontroller to do something. In this Instructable we will blink some LEDs in sequence... then if you build this circuit... your first project can be to change the code slightly to make it into a traffic light.

I picked an older Atmel chip, the Tiny-26 to get started.

It is a smaller microprocessor, very inexpensive, and easy to understand. Once you understand what we are doing here, you may want to try a more powerful chip like the Mega-328P which has more pins and more memory.

Note: The **Tiny-261**, **Tiny-461**, **and Tiny-861** are pin compatible newer versions of the Tiny-26. They have 2K, 4K, and 8K of memory. **If used, simply change the header** by selecting the appropriate chip and recompile the program to use the newer version. The new chips have more functions that can be assigned to each pin.

See the datasheets for more details.

 Tiny 261, 461, 861
 Datasheet (PDF)


 Tiny 26
 Datasheet (PDF)

Below is an image with the pins for the chip we will be using... we will be connecting the power and ground... in this case 5v. So where do we get 5 volts? We will build a power supply from a 9v battery.

Let's get started!

Video posted in a larger size at: http://www.youtube.com/watch?
v=Jxica6Yenh8


Step 1: Breadboards and Building Circuits.



Below you can see a breadboard... they come in many sizes depending on how complex the circuit you want to build will be. We will use a medium sized breadboard with enough room for our power supply, the microprocessor, and the LEDs we want to control.

Step 2: Starting With the Power Supply





We will use a voltage regulator called a 7805. It has three pins, the first is the input, next is the ground, and last is the output voltage... in this case 5 volts. The chip needs to have greater than 6 volts to be able to regulate it down to 5 volts... but it cannot have more than 36 volts. The 9 volt battery works well in this application.

We also want to install a diode into the circuit... it will allow current to flow in only one direction. The reason we install it is so that if we connect the battery backwards it will not let the current flow and will protect our circuit from damage. The diode has a line printed on it, this should be on the most negative side, in our case... it connects to the input of the voltage regulator.

The 9 volt battery clip uses stranded wires... they do not plug into a breadboard very well so we need to make it so that we can install the connections properly. We will use what is called a SIP header. (Single Inline Pins) The wires are soldered to the pins and then can be inserted into the breadboard.

If you look at image #3, you can see that the wires are soldered to TWO pins. This is done to provide a stronger connection that won't turn or jiggle loose. (It's a good tip to remember!)

We insert the pins into the breadboard and install the diode. (Image #4)

In Image #5 you can see that we have added a capacitor... it is a **47uF** rated at least 6 volts... these here are 25 volts... so they are fine. They act to smooth out the voltage when things like LEDs turn on and off. One way to think of them is like the water tank in your toilet... when you flush you need a large flow of water all at once... but the supply line is very small. The tank holds enough water to even out the flow. Likewise, the capacitor holds extra power for when there is a surge from things starting and stopping.

One capacitor goes between the input to the voltage regulator and the ground, the other goes between the ground and the regulated 5 volts. The capacitor has a marking to show which side connects to ground.

In Image #6 and Image #7 you can see the completed power supply.

Step 3: Wires and Connections








You will notice that my connections to the board are very neat and easy to follow. (At least I hope so!) I am using a wire kit that is available online from several places. The kits are about \$10 to \$20 depending where you look... and refills are available from places like <u>Digikey</u>.


The kits make your wire connections short, clean, and easy to follow when you come back to them in the future. The refills are a bit pricey, but if you get into electronics quite a bit you will find that you don't want to live without them.

A great way to get started is to find some **22 gauge to 24 gauge SOLID wire**. You don't want stranded wires in a breadboard... they just don't work well. Solid wire is useful when you want it stiff and bendable as we are doing here. Stranded wire is used when it must be flexible.

If you see the local telephone repair person ask if they have any scrap 25 pair cable. They often get it in 500 foot rolls... and if it has less than 20 or so feet will often throw it away. The cable has a string that when pulled will cut the jacket and give you a whole bunch of wires as shown in **Image #3**.

Step 4: How Do We Know If It's Working???





So now we have a power supply for the microprocessor and out LEDs. But how do we know if it is working? We can install an LED so that when the power supply is on it will illuminate. This is also a good time to teach you about resistors. We will be working with 5 volts... but an LED is designed to run on only 2 volts. (*Approximate, they vary depending on the type.*)

If we were to connect a 2v LED to the 5v supply, it would get very bright for a very short period of time... then POOF! Here is where you need a little math... don't worry... it's not too bad.


If we look at the specification sheet for the LED, it says that it runs on 2 volts at 20mA. Okay... let's start with the voltage... 5 volts minus 2 volts is 3 volts. So we have 3 volts too much for the LED. (Told you the math wasn't too hard.)

Okay... the LED runs on 20mA... that's the same as 0.020 amps. (mA are 1/1000 of an amp... so 1000mA = 1A) We know that we have 3 volts too much... so divide that by the current that the LED is supposed to run at... 3 divided by 0.020 = 150.

So we know that we need to have a resistance of 150 ohms to slow down the flow of electricity to a point where it won't burn out the led. Voltage / Current = Ohms.

We install our resistor (150 ohms) and our LED onto the board... now we know if we have power or not!

Step 5: Adding the Microprocessor



We now have a working power supply, we understand how a breadboard works, and we have the wires... let's connect up a microprocessor and do something!

On order to make the microprocessor do anything, we need a way to get the software into it. There are four signals that send the data to and from the microprocessor during programming, they need to be connected to a programmer. If you have a PC or Laptop with a parallel printer port, the BASCOM software we will be using later has plans to make a very simple programmer. If you only have USB ports, then you can purchase a USB programmer. There are links on the BASCOM page.

To connect your programmer to the microprocessor, there is usually a 6-pin (or sometimes an older 10-pin) connector. The folks at <u>Sparkfun</u> have made a great adapter as shown in images #1 and #2. Once you solder in your pins, simply plug it into the breadboard and connect your wires. You can get yours here: http://www.sparkfun.com/products/8508

Image #3 and **#4** show how we are installing the Tiny-26 microprocessor into the breadboard. Note that we rotated the breadboard 180 degrees so the text would face correctly in the photographs.

Next we connect the power and ground connections, then make the jumpers for the following signals from the <u>Sparkfun</u> board to the programming pins of the chip.


- * **MISO** Data into the chip from the PC.
- * **SCK** System Clock and timing.
- * **RESET** Reset, tells the chip to enter programming mode.
- * MOSI Data out form the chip to the PC.


We also have connections for power and ground. Image #7 shows where we want to install the programmer, Image #8 shows the connections, and #9 shows it all assembled.


Image #10 shows the names and connections of the Tiny-26 Pins. You can see that we connected MOSI to MOSI on the chip for example. If you get MOSI and MISO reversed it won't work... not that I ever did that. :-I

Step 6: Connecting the LEDs

	PDIP/SOIC	
(MOSI/DI/SDA/OC1A) PB0	1 20	PA0 (ADC0)
(MISO/DO/OC1A) PB1	2 19	PA1 (ADC1)
(SCK/SCL/OC1B) PB2 (OC1B) PB3	3 18 4 17	☐ PA2 (ADC2) ☐ PA3 (AREF)
VCC	5 16	GND
GND □	6 15	AVCC
(ADC7/XTAL1) PB4 =	7 14	PA4 (ADC3)
(ADC8/XTAL2) PB5	8 13	PA5 (ADC4)
(ADC9/INT0/T0) PB6	9 12	PA6 (ADC5/AIN0)
(ADC10/RESET) PB7	10 11	PA7 (ADC6/AIN1)







We need something to control with this microprocessor... let's add three LEDs to the circuit.


This chip has two ports named **PORTA** and **PORTB** as can be seen in **image** #1. (Look familiar?)


We could have connected the LEDs to **PORTA**, but I wanted to show that you can use the programming port to also control things. Connecting something like a motor controller to the programming port would not be a good idea... the motor would turn on and off uncontrollably during programming. But with the LEDs connected, you will see them blink as we program the chip. I just think that looks kool too.

The chip can support up to 20mA per pin... so a single LED on the pin is fine. If you wanted to connect multiple LEDs to a pin, then you would need to install something to drive the needed power... like a 2N2222 transistor or similar. (But that's for another Instructable!)

If you look at the remaining images you will see that the LEDs are connected and the resistors are installed. Remember that the LED needs to be installed correctly, the FLAT side is connected to ground via the resistor.

Step 7: Programming the Chip





There are many programming languages to choose from for programming the Atmel series of chips. Some people like to use assembly, others prefer C. I have been programming in BASIC since 1978 so I like to use that language. There is a GREAT version of BASIC for the Atmel that is very powerful and easy to learn, it's called <u>BASCOM</u>. You can download it and get more information here: http://www.mcselec.com/index.php?
option=com content&task=view&id=14&Itemid=41

The demo version will allow you to program up to 4K of memory space... and since this is a 2K microprocessor... that will never be an issue. When your programs get bigger and you migrate to more powerful chips, the program only costs about \$80 which is a real bargain for all it does.

Once you install BASCOM , the screen will look something like image #1

Image #2: Select options, compiler, then chip. a menu screen will open up.

Image #3: Select the TINY26 from the list. then click the ADD TO CODE button which will add the commands tot he code so that you won't have

to keep selecting the chip type. It defaults with a speed of 4MHZ for the crystal... and needs to be changed to 1MHZ since we will use the internal clock of the chip. The line should read...

\$CRYSTAL = 1000000

Image #4: Here you can see the code that was generated. It tells the software what kind of chip is selected, what speed we are going to run it at, and it has some other (optional) data to define how the hardware is configured. Once this is in the software, it knows everything needed to program the chip. It wouldn't do anything we would call useful... but it would program okay.

Image #5: This is our program... let's go through it.

\$regfile = "attiny26.dat" \$crystal = 1000000

hwstack = 32swstack = 8framesize = 24

Config PORTA = Output Config PORTB = Output

RED Alias PORTB.0 YEL Alias PORTB.1 GRN Alias PORTB.2

Begin:

Red = 1 : Yel = 0 : Grn = 0

Wait 1

Red = 0 : Yel = 1 : Grn = 0

Wait 1

Red = 0 : Yel = 0 : Grn = 1

Wait 1

Goto Begin

The first section sets up the chip, then we need to configure the two ports. A port can be an INPUT or an OUTPUT. Since we want to run some LEDs, we set the port to be an OUTPUT. May as well define them all at one time... so

we did.

The next section is where we define the pin names. I don't know about you... but I would forget which pin the RED LED was connected to, or the green, or the yellow. I don't feel like typing in **PORTB.0** for the first pin every time... so we told the software that it's name was "RED". Now all we need to do is reference it by it's name.

Once defined, if we make them equal a "1" the LED will turn ON, and if we make it equal to a "0" it would turn OFF. The next series of lines defines how we want the LEDs to be set, then waits 1 second. (The **WAIT** command.)

After we change the state of the LEDs 3 times... we jump back to the beginning and do it all over again... over and over.

Image #6: To get the software into the chip we must first **COMPILE** it into something it understands. Clicking on the black chip will run the compiler... this makes a HEX file that can be loaded into the chip. If there are any errors they will be shown at the bottom of the screen and you will need to correct them.

Image #7: When you click the green chip, the programmer opens up. If the chip is connected properly, the programmer screen will display. If not, it will say that it can't find chip FFFFFF and you will need to correct the problem.

Image #8: Once you get the programming screen to show up, simply click the green chip on that display and the program will be loaded into your chip... once finished, your chip will start running your program. You can disconnect the PC or Laptop and your chip will run your program all by it's-self.

Step 8: It's Alive!

At this point your microprocessor will be running the LEDs in sequence...

Red --> Yellow ---> Green ---> Red...

They will each light for 1 second. If you change this...

WAIT 1

to this...

WAITMS 100

Then it will blink every 100 milliseconds (1/10 of a second.)

Can you change the code to make a traffic light? (*Hint, change the time settings.*)

With the addition of only 2 more parts we were able to have an LCD screen running. You can see some images of that on my <u>BLOG page</u> .

Stay tuned for more information, downloads, and videos. If you like... visit me at http://askjerry.info to see my tutorials, blogs, and more.

Jerry

Just in...

I got with Mark Alberts (author of BASCOM) and asked him which USB programmers he recommended for use with BASCOM.

Here are his favorites.

- 1) Atmel AVRISP mkll In-System Programmer (ATAVRISP2)
- 2) <u>USBasp USB programmer for Atmel AVR controllers</u>

So get one and dive in!

Add TipAsk QuestionCommentDownload

Participated in the

Microcontroller Contest

View Contest

Be the First to Share

BASCOM und Arduino UNO https://bascomforum.de/index.php?thread/65-arduino-uno-mit-bascom-%C3%BCber-bootloader-nutzen/

· Arduino Uno mit Bascom über Bootloader nutzen

20. Dezember 2016+2

Das hier soll kein "BASCOM ist besser als Arduino" oder umgekehrt werden sondern einfach nur zeigen, wie man einen Arduino UNO mit Bascom nutzen kann. Gerade vielleicht für Leute interessant die Bascom einfach einmal probieren wollen ohne grossartig zu investieren. So ein UNO R3 mit gesockeltem Amega328P und ATmega16U2 als USB wandler bekommt man ab ca 6 EUR, ein Programmer ist nicht notwendig.

Vorteil ist auch das man sich nicht mit den Fuses beschäftigen muss, die kann man über den Bootloader nicht ändern.

Den Atmega328P auf dem UNO bekommt man mit der Beschränkung auf 4K Programm der Demo nicht voll.

Getestet mit der aktuellen Bascom Demoversion 2.0.7.5, einem frisch erworbenem UNO und frischem Windows7.

Zuerst Installieren wir Bascom und die Arduino Programmierumgebung von hier: arduino.cc/en/Main/Software .

Ich empfehle die: Windows ZIP file for non admin install, gebraucht wird eigentlich nur der Unterodner drivers.

Zip entpacken reicht bei der non admin Version.

Jetzt erst Arduino UNO am PC anschliessen,

Windows wird einen Treiber suchen und keinen finden,

Treiber dann manuell installieren, liegen unter ...\arduino-1.6.13\drivers .

Im Gerätemanager nachschauen unter welchem COM port sich der UNO installiert hat, den COM port merken.

Auf dem UNO ist standardmässig ein Blinkprogramm installiert, die LED mit der Bezeichnung L blinkt im Sekundentakt sobald Strom (z.b.per USB) anliegt.

3. Bascom starten, unter Options\programmer braucht der UNO dies hier:

Nun ein kleines testprogramm, kopieren und kompilieren.

BASCOM-Quellcode

- 1. \$regfile = "m328pdef.dat"
- 2. \$crystal = 16000000
- 3. \$hwstack = 40

```
4.
      swstack = 16
5.
      framesize = 32
6.
      baud = 4800
7.
8.
      Config Portb.5 = output 'Konfigurieren des Ausgangs der Onboard LED
9.
      dim Durchlauf as Byte 'Variable fuer Durchlaufe setzen
10.
      Durchlauf = 0 'Durchläufe auf null setzen, default ist 255
11.
12.
13.
      Print "Bascom Test auf Arduino UNO R3"
14.
      Wait 1
15.
16.
     DO 'start der schleife
     Print "durchlauf Nr "; durchlauf
17.
18.
     print "LED an"
19.
      portb.5 = 1 'LED einschalten
20.
     print "Warten 1 sekunde"
21.
      wait 1
22.
      print "LED aus"
23.
     portb.5 = 0 'LED ausschalten
24.
      wait 2
25.
      print "Warten 2 sekunden"
26.
     incr durchlauf
27.
      loop 'ende der Schleife, zurueck zum anfang der Schleife
```

Alles anzeigen

Nun sollte sich das Programm mit der Brennfunktion von Bascom Brennen lassen.

Erster Unterschied ist das die LED jetzt nun 1 Sekunde an ist und 2 Sekunden aus bleibt.

Zweiter Test ist die serielle Ausgabe der print Befehle.

Dazu in Bascom den Terminal

Emulator starten,

den gemerkten COM Port vom Gerätemanager einstellen und die serielle Geschwindigkeit passend zum Programm (4800) einstellen:

Jetzt sollte der UNO auch mit uns kommunizieren:

Somit einfach und günstig das erste "Hello World" mit Bascom produziert.

Eigentlich macht sich sowas besser im Wiki, da kann man sowas bestimmt noch genauer erklären. Was nicht ist kann noch werden, hab noch ähnliches für den Mega2560, der ist ein bisschen anders.

Wenn thematisch nicht ins Programmerforum passt bitte verschieben.

Tobias

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von <u>stefanhamburg</u> (21. Dezember 2016) aus folgendem Grund: BASCOM und Arduino kann man ruhig ausschreiben. Muss nicht mit B... und A... abgekürzt werden. stefanhamburg und daja gefällt das. 28.

stefanhamburg



BASCOM-Fan	
Erhaltene Likes	11
Beiträge	
	1.13
Lexikon Einträge	
Karteneintrag	
	j

1. 2

20. Dezember 2016 Super Beitrag, Tobias!

Schraubbaer schrieb:

Eigentlich macht sich sowas besser im Wiki

Damit das nicht untergeht und weil ich es sehr sehr gut finde, habe ich mir erlaubt, das für Dich ins Wiki zu stellen.

hier als Wiki/Lexikon-Eintrag

Danke noch einmal. Solche Beiträge brauchen wir!

• mac5150

Tüftler Erhaltene Likes 7 Beiträge 463 Karteneintrag

1. 3

21. Dezember 2016

Drei Dumme - ein Gedanke...

Die Arduino-Clones sind mittlerweile richtig preiswert zu bekommen.

Und sooo klein!

Wer den Platz des Bootloaders dennoch braucht, kann den via ISP und einem anderen Programmer überschreiben.

Dann ist aber kein Zugriff via Arduino-Programmer mehr möglich!

Heisenberg bei einer Radarkontrolle:

Polizist: "Wissen Sie, wie schnell Sie waren?"

Heisenberg: "Nein. Aber ich weiß genau, wo ich jetzt bin!"

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von <u>stefanhamburg</u> (21. Dezember 2016) aus folgendem Grund: Arduino kann man ruhig ausschreiben. Muss man nicht mit A... abkürzen.

Schraubbaer



				_
MF	7. F	=∪	SI	

Inventar **Erhaltene Likes**

67

<u>Beiträge</u>

750

Lexikon Einträge

5

Karteneintrag

ja



21. Dezember 2016

Na sowas mach ich gerne, ich weiss das grad der Anfang das schwerste ist. Mit frust was anfangen mag keiner. Hab mit der Bootloadergeschichte noch so einiges in der Pipeline, dauert aber noch etwas bis ich zeit finde und die neue Testhardware da ist.

Tobias

Mechanic

Benutzer

7

Beiträge

91

1. 5

Erhaltene Likes

7. Mai 2017

Ich habe gerade einen China-Clone des Uno benutzt. Der hatte auch den Arduino-Bootloader, man musste ihn aber mit 57600 Baud ansprechen.

mac5150

Tüftler

Erhaltene Likes

7

Beiträge

463

Karteneintrag

ja

1. 6 7. Mai 2017

Mechanic schrieb:

Ich habe gerade einen China-Clone des Uno benutzt. Der hatte auch den Arduino-Bootloader, man musste ihn aber mit 57600 Baud ansprechen.

Ja, in der Übertragungsgeschwindigkeit differieren die CN-Clones häufig. Kleines Problenchen im Vergleich mit der Ersparnis.

Heisenberg bei einer Radarkontrolle:

Polizist: "Wissen Sie, wie schnell Sie waren?"

Heisenberg: "Nein. Aber ich weiß genau, wo ich jetzt bin!"

mac5150

Tüftler

Erhaltene Likes

7

463 **Karteneintrag**

ja

ja

1. 7

15. September 2017

Wie geht das mit den Mega 2560 Arduinos?

Ich habe ein "einwandfrei funktionierendes Gerät" auf Com3 -

nur Bascom will nicht mal den µC identifizieren.

Alle Baudraten gecheckt.

Heisenberg bei einer Radarkontrolle:

Polizist: "Wissen Sie, wie schnell Sie waren?"

Heisenberg: "Nein. Aber ich weiß genau, wo ich jetzt bin!"

tschoeatsch

Meister Hora

Erhaltene Likes 468

Beiträge 5.882

Lexikon Einträge 3

Karteneintrag ja

1. 8

15. September 2017

Ich hab' die Erfahrung gemacht, wenn das nicht auf Anhieb geht, bascom mal beenden und neu starten, dann ging es mit einer Einstellung, die beim Probieren auch schon mal verwendet wurde. Also immer bascom beenden und nach dem Neustart die Einstellung ändern und testen, oder einstellen - beenden -Neustart und testen. Zuviel verändern bringt was durcheinander.

Raum für Notizen

mac5150

Tüftler **Erhaltene Likes**

Beiträge

463 **Karteneintrag**

1. 9 15. September 2017

Hallo Mike,

ich war artig, nicht hektisch - quasi die Ruhe selbst. Ooommmmmmmm..... Nochmals das Gerät neu installiert:

Sieht gut aus. Warum jetzt der COM-Port von 3 auf 4 gewechselt hat - I don't know.

In Bascom als Programmer "ARDUINO" ausgewählt und sämtliche Baudraten getestet. Mit Bascom-Neustarts.

Ergebnis:

Ich bin ziemlich ratlos.

LG Mathias

Heisenberg bei einer Radarkontrolle:

Polizist: "Wissen Sie, wie schnell Sie waren?"

Heisenberg: "Nein. Aber ich weiß genau, wo ich jetzt bin!"

mac5150

Tüftler Erhaltene Likes

/

<u>Beiträge</u>

463

Karteneintrag

ja

1. 10

16. September 2017

Fehler gefunden:

Nicht "ARDUINO" sondern "ARDUINO STK500V2" als Programmer auswählen

Den COM-Port einstellen und Baudrate 115200.

Funktioniert.



Heisenberg bei einer Radarkontrolle:

Polizist: "Wissen Sie, wie schnell Sie waren?"

Heisenberg: "Nein. Aber ich weiß genau, wo ich jetzt bin!"

klaru

Neuer Benutzer

<u>Beiträge</u>

9

1. <u>11</u>

21. September 2017 Hallo mac5150

USBasp Programmer geht bei mir ebenfalls. Nutze den z.B. für die 328p Billig-Arduino pro mini

Grüße, Klaus

tschoeatsch

Meister Hora

ja



22. September 2017

Jetzt hab' ich mal eine Frage: wenn ich einen Arduino mit bootloader habe, die bauds durch probieren herausgebracht habe, kann ich jetzt an dessen Rxd und Txd ein entsprechen konfiguriertes bluetooth modul anflanschen und mein Programm einfach darüber in den Kontroller kriegen? Die Verbindungen zum Usb-Teil müsste evtl, gekappt werden?

DIVX

Benutzer

Erhaltene Likes

Beiträge

1. 13

22. September 2017+1

Meinst Du das zb.

Arduino flashen über Bluetooth

<u>ardumower.de/index.php/de/foru...ueber-bluetooth-anleitung</u> tschoeatsch gefällt das.

tschoeatsch

Meister Hora Erhaltene Likes 468 Beiträge 5.882 Lexikon Einträge 3 Karteneintrag 1. 14 22. September 2017 Schaut gut aus, danke! Raum für Notizen

six1

Team

Erhaltene Likes 22. September 2017

tschoeatsch schrieb:

Jetzt hab' ich mal eine Frage: wenn ich einen Arduino mit bootloader habe, die bauds durch probieren herausgebracht habe, kann ich jetzt an dessen Rxd und Txd ein entsprechen konfiguriertes bluetooth modul anflanschen und mein Programm einfach darüber in den Kontroller kriegen? Die Verbindungen zum Usb-Teil müsste evtl, gekappt werden?

Im Prinzip ja... ABER, wenn auch nur ein Byte bei der Übertragung falsch oder fehlerhaft ist, war es das...

Zu Neuflashen musst du den Bootloader anspringen. das kann man per Software im laufenden Programm auslösen. Wenn das System aber nicht mehr arbeitet, durch vorangegangene fehlerhafte übertragung, ist es vorbei. Ich habe ein neues System immer erst in einen Speicherbaustein reingeschoben und per Prüfsummen gecheckt. Wenn alles ok war, wurde das dann vom externen Speicher (z.B. External Serail Flash) ge-flasht.

Code first, think later - Natural programmer

®

tschoeatsch

Meister Hora

ja

95

1. 16

22. September 2017

Ist das nicht bei jedem flash-Verfahren so?

Wäre es denkbar, im Programm eine Routine einzubauen, die den flash zu eine Prüfsumme zusammen führt und mit der übertragenen, vorher berechneten vergleicht? Wenn alles passt, kurzes Ledgeblinke, ansonsten Dauerlicht.

Raum für Notizen

six1

Team

ja



22. September 2017

Bei meinem, bisher angewendeten Verfahren, wurde über das laufende System ein neues System ampfangen und in einen ESF Speicher geschrieben. War alles ok, wurde DANACH der Inhalt des ESF in den Prozessor geflasht. (umgebauter Bootloader, der ESF lesen kann)

Code first, think later - Natural programmer



tschoeatsch

Meister Hora

Erhaltene Likes 468

Beiträge 5.882

Lexikon Einträge

3

Karteneintrag

ja

1. 18

22. September 2017

So wie es wohl bei den kommerziellen Geräten gemacht wird. Wenn man aber die popeligen bootloader verwenden will, dann muss man wohl mit Misserfolgen rechnen. Aber kaputtmachen, kann man ja nix, muss man halt neu flashen.

Raum für Notizen

• Michael

Administrator

Erhaltene Likes

ja



22. September 2017

tschoeatsch schrieb:

ber kaputtmachen, kann man ja nix, muss man halt neu flashen.

der Controller könnte sich aber aufhängen, mit dem kaputten Programm. Dann kommst du nicht mehr in den Bootloader.

tschoeatsch

Meister Hora

i

22. September 2017

Wie meinst du das mit 'aufhängen'? Kann der bootloader durch das Programm beschädigt werden? Kann das kaputte Programm den reset außer Kraft setzen? Raum für Notizen