# Tacômetro Óptico

Wilton Miro Barros Júnior FGA - Faculdade do Gama UnB - Universidade de Brasília Gama, Brasil wiltonjrfla@gmail.com Igor de Alcantara Rabelo FGA - Faculdade do Gama UnB - Universidade de Brasília Gama, Brasil rabelo.alcantara.igor@gmail.com

Resumo—Este documento visa mostrar a elaboração do projeto de um tacômetro óptico com emissor e receptor infravermelho que será controlado pelo microcontrolador MSP430 e terá a visualização da medição em um display LCD.

#### Keywords—tacômetro, óptico, infravermelho, LCD

#### I. Introducão

Os motores elétricos que são capazes de converter energia elétrica em energia mecânica e são utilizados em diversas máquinas que usamos no dia-a-dia. Algumas vezes é necessário fazer testes de medições para saber se realmente o motor está em sua rotação ideal e o tacômetro é um dispositivo que é usado para obter o número de rotação de um motor [1]. O laboratório de eletricidade da UnB-Gama possui esses motores elétricos que são usados para o aprendizado desde o manuseio até as configurações que são descritas pelo fabricante.

Esse projeto consiste em fazer um tacômetro usando sensores LED emissor e receptor infravermelho para medir a rotação do motor do laboratório da UnB-Gama e identificar através de um display de LCD16x2, se a rotação está adequada de acordo com as ligações que são usadas para o funcionamento adequado e também para verificar se está de acordo com o que foi proposto pelo fabricante. Será usado um microcontrolador Msp430g2553 [1].

#### II. DESENVOLVIMENTO

Para saber se o motor está realmente conforme o que está proposto pelo fabricante, planeja criar um tacômetro óptico que é um dispositivo capaz de medir a rotação do motor através de sensores LED's emissor e receptor infravermelho paralelo um com o outro e assim através do processamento do microcontrolador

msp430g2553 será obtido um resultado que será informado pelo display de LCD 16x2 [2].

#### A. Descrição de Hardware

Para a realização deste projeto foi utilizados os seguinte materiais.

Tabela 1.Lista de materiais

Lista de materiais		
Item	Quantidade	
MSP430g2553	1	
LaunchPad	1	
LED receptor	1	
infravermelho		
LED emissor	1	
infravermelho	1	
Jumpers	24	
Protoboard	1	
Display LCD 16x2	1	
Potenciômetro 10k	1	
Caixa	1	
Cabo de alimentação	1	

O hardware consiste em uma caixa no qual será a estrutura do protótipo. Na tampa da caixa foi fixada o LCD 16x2 para facilitar a visualização da medição para o usuário. Na frente da caixa foram fixados dois canos onde foi colocado os dois LED's infravermelho emissor e receptor no formato de uma "garra" e entre as garras coloca-se o equipamento a ser medido. Na parte interna possui a placa do microcontrolador Msp430g2553 onde foi implementado o código que realizou o

funcionamento adequado do display LCD e dos LED's que funcionaram como tacômetro. O cabo de alimentação foi fixada na parte inferior da caixa, sendo alimentado por uma tensão de 5V.

As ligações da placa do LCD foram ligados conforme tabela 2 abaixo e estão mostrados no anexo A.

Tabela 2. Ligações do display Lcd 16x2 e do tacômetro.

Pinos do LCD	Porta
Vss	Gnd
Vcc	Vcc
V0	Gnd
RS	P1.5
RW	Gnd
EN	P2.0
D4	P2.2
D5	P2.3
D6	P2.4
D7	P2.5
A	Vcc
K	Gnd
Tacômetro	P1.4

O funcionamento está de acordo com o diagrama de blocos do ANEXO E.

#### B. Descrição de Software

Foi desenvolvido um código em linguagem C para msp430 usando a biblioteca msp430g2553.h no code composer studio 8.0.0. Foram utilizados 4 bits do display de lcd(D4 a D7).Existem outros 4 bits da placa de lcd que é o R/W, EN, RS, Contrast, Gnd e Vcc. O R/W é responsável pelo fluxo de dados entre a placa e o microcontrolador. Isso é, quando o R/W está ligado no Vcc ele está lendo os dados do sensor no display e quando R/W está no Gnd ele está escrevendo no display. O pino contraste é utilizado para aumentar ou diminuir o contraste do display de lcd através de um

potenciômetro. Os pinos A e K são utilizados para iluminação do display.

Devido a configuração do display LCD ser de 4 bits, é necessário enviar 4 bits em dois pacotes, sendo que os 4 bits mais significativos serão enviados primeiro e depois os 4 menos significativos. Com isso foi preciso realizar um tratamento para fazer o envio dos dois pacotes. Esse tratamento consistiu em realizar o deslocamento dos 4 bits mais significativos e depois os 4 bits menos significativos de forma que os bits ficassem disponíveis nas portas conectadas ao lcd para posterior envio.

Para realizar a exibição no display, foi utilizado o botão P1.3 da msp430g2553, que estava operando como entrada, que a informação de acionamento do botão. O registrador P1DIR deve estar habilitado em nível 0 para que a porta P1.3 seja considerada como entrada. Esses registradores são responsáveis pela habilitação de resistor pull-up/pull-down(P1REN), seleção de modo pull-up(P1OUT), habilitação da interrupção (P1IE), seleção do tipo de borda da interrupção(P1IES) e limpeza do flag de interrupção(P1IFG). O registrador de habilitação para interrupção é fundamental para que o funcionamento da interrupção seja adequado. Sem esse registrador a interrupção não é ativada mesmo que o botão de interrupção na porta P1.3 seja pressionado, a interrupção não funciona.

Após configurar os registradores da porta P1.3 e a interrupção, foi realizado o tratamento da interrupção gerada pelo acionamento do botão. Por último foi desenvolvido o código para transformar a variável int para char, porque o display LCD só aceita valores de uma variável char. Em seguida foi desenvolvido o código do tacômetro. Esse código foi baseado de acordo com as interrupções que ocorriam na entrada P1.4 que foi utilizada para realizar a contagem das voltas do motor - foi utilizado um cooler no lugar do motor - e posteriormente foi inserido no código o cálculo da velocidade em RPM (Rotações por minuto) de acordo com a fórmula a seguir:

Equação 1. Cálculo RPM.

rpm=1200000/milliseconds //RPM(20 turns)\*60000(ms = 1min)/milliseconds.

O timer A0 que está descrito no código do anexo B é um temporizador de contagem de tempo, na qual é disparado uma interrupção em 1 milisegundos (ms). Para ativar a interrupção do Timer A0 foi utilizado a instrução TA0CCTL0 |= CCIE e utilizou TA0CCTL0 |= CCIE para setar em um ciclo de um período de 1 ms (frequência de 1 kHz).

O código em Assembly está descrito no anexo C. Foi feito a tradução do código C em Assembly usando o software IAR workbench. O código em Assembly é exatamente o mesmo que em C entretanto houve alguns erros de tradução principalmente nas partes de interrupção.

#### III. RESULTADOS

Após a implementação do código na placa Msp430g2553 foi possível identificar no display LCD o nome do projeto "Tacometro" na primeira linha como uma tela inicial quando alimentado, após o sensor captar alguma rotação, a tela do LCD muda para "Tacometro" na primeira linha e na segunda linha a velocidade medida em rpm pelo sensor receptor ligado na porta P1.4 da placa. Foi ligado um cooler que funcionou como o motor em uma fonte de 5V e logo depois foi ligado a uma fonte de 12V. Assim foi possível identificar a diferença de velocidade entre os dois testes. Isso ocorreu devido a alimentação do cooler que suporta Vmax=12V e funciona em sua potência máxima, ou seja, o cooler possui maior rotação ligado em 12V. O circuito final consistiu na implementação do circuito que está no anexo A. Fotos do projeto mostrando o protótipo, a tela inicial do LCD e um exemplo de medição na tela estão no anexo E.

#### IV. Conclusão


Conclui-se que todo o código implementado do tacômetro funcionou de forma satisfatória pois as velocidades medidas mostradas no display condizem com os valores teóricos pesquisados em fóruns e ainda foi validado pelo tacômetro digital óptico minipa

modelo MDT-2238a . O valor medido pelo tacômetro digital minipa foi na faixa de 2720 rpm, já o projeto produzido mediu na faixa de 2670 rpm. Desta forma, o erro foi muito baixo. Variou-se a tensão do cooler para que a rotação diminuísse e mesmo assim o resultado foi satisfatório pois a diferença entre as medidas aumentou, mas o erro não ultrapassou a faixa de 5%. Mas complicações com o sensor fez com que não fosse possível medir a rotação do motor, pois a posição dos LED's teve que ser feita de forma diferente da qual era necessária para medir a rotação do motor na atual configuração que ele se encontra no laboratório de eletricidade da Unb-FGA.

#### REFERÊNCIAS

- https://brasilescola.uol.com.br/fisica/eletricidade-acionamentomotores-eletricos.htm
- [2] https://www.filipeflop.com/blog/controlando-um-lcd-16x2-comarduino/
- [3] http://www.instructables.com/id/Interfacing-16x2-LCD-with-ms p430-launchpad-in-8-bi/
- [4] https://www.circuitvalley.com/2011/12/16x2-char-lcd-with-ti-m sp430-launch-pad.html
- [5] Davies, J., MSP430 Microcontroller Basics, Elsevier, 2008
- [6] MSP430 Assembly Language Tools v18.1.0.LTS User's Guide

## ANEXO A - Esquemático do Projeto Final



fritzing

```
#include "msp430g2553.h"
// LCD control pins definitions
#define DATA_REG P1OUT = BIT5
#define INST_REG P1OUT = (~BIT5)
#define ENABLE PIN HIGH P2OUT |= BIT0
#define ENABLE PIN LOW P2OUT &= (~BIT0)
//Variable declaration
int turn counter = 0;
int miliseconds = 0;
int rpm = 0;
char char rpm[5];
char char_miliseconds[5];
// Implementation of itoa function(convert values in strings to show on LCD)
char *itoa(int from, char to[])
 char const digit[] = "0123456789";
 char* p = to;
 int shifter;
 if(from < 0)
  *p++ = '-';
  from *=-1;
 shifter = from;
 do{
  ++p;
  shifter = shifter / 10;
 }while(shifter);
 *p='\0';
 do{
  *--p = digit[(from \% 10)];
  from = from / 10;
 } while(from);
 return to;
void configure_clocks()
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
 DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
 BCSCTL1 = CALBC1 1MHZ;
 BCSCTL2 = 0x00;
 BCSCTL3 = 0x00;
void delay us(unsigned int us)
```

```
while(us)
  _delay_cycles(1);
 us--;
void delay ms(unsigned int ms)
 while(ms)
 {
   _delay_cycles(1000);
  ms--;
void data_write(void)
 ENABLE_PIN_HIGH;
 delay_ms(5);
 ENABLE_PIN_LOW;
void send_data(unsigned char data)
 unsigned char higher_nibble = 0x3c & (data >> 2);
 unsigned char lower_nibble = 0x3c & (data << 2);
 delay_us(200);
 DATA_REG;
 P2OUT = (P2OUT & 0xc3)|(higher_nibble);
 data write();
 P2OUT = (P2OUT & 0xc3)|(lower_nibble);
 data_write();
void send_string(char *s)
{
 while(*s)
  send_data(*s);
  s++;
void send command(unsigned char cmd)
 unsigned char higher_nibble = 0x3C & (cmd >> 2);
 unsigned char lower_nibble = 0x3C & (cmd << 2);
 INST_REG;
 P2OUT = (P2OUT & 0xC3)|(higher_nibble);
 data_write();
 P2OUT = (P2OUT & 0xC3)|(lower nibble);
 data write();
void lcd init(void)
```

```
P1DIR = 0x20;
P1OUT = 0x00;
P2DIR = 0x3D;
P2OUT = 0x00;
delay ms(15);
send command(0x33);
delay_us(200);
send command(0x32);
delay_us(40);
send_command(0x28);
delay_us(40);
send_command(0x0E);
delay us(40);
send_command(0x01);
delay us(40);
send_command(0x06);
delay_us(40);
send_command(0x80);
void calc_rpm(void){
rpm=1200000/miliseconds;
itoa(miliseconds,char_miliseconds);
itoa(rpm, char rpm);
send_command(0xC0);
send string("Vel=");
send string(char rpm);
send_string(" RPM");
send_command(0x0C);
int main(void)
configure_clocks();
lcd_init();
send_command(0x80);
send_string("TACOMETRO");
P1REN = 0X08;
P1OUT = 0X08;
P1IE = 0X18;
P1IES = 0x08;
P1IES &= \sim 0x10;
P1IFG &= \sim 0x18;
// TIMER A0
TA0CTL = TASSEL_2 + MC_1 + ID_0;
TA0CCTL0 |= CCIE;
TA0CCR0 = 1000-1;
```

```
__bis_SR_register(GIE);
 miliseconds = 0;
 turn_counter = 0;
 while(1){
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
 __interrupt void Timer_A(void)
 miliseconds++;
#pragma vector = PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1(void)
   if(turn_counter < 179){
    turn_counter++;
  else{
   calc_rpm();
   turn_counter=0;
   TA0CTL |= TACLR;
   miliseconds = 0;
 P1IFG &= \sim 0x18;
```

## ANEXO C - Subrotina em Assembly

### lcd init:

#0x20, &P1DIR mov.b clr.b &P1OUT #0x3D, &P2DIR mov.b &P2OUT clr.b #0xF, R12 mov.w call #delay ms #0x33, R12 mov.b #send command call #0xC8, R12 mov.w #delay\_us call #0x32, R12 mov.b #send command call #0x28, R12 mov.w #send\_command call #0x28, R12 mov.b call #delay\_us mov.b #0x28, R12 #send\_command call #0x28, R12 mov.w call #delay us #0xE, R12 mov.b call #send\_command #0x28, R12 mov.w call #delay\_us #0xE, R12 mov.b#send\_command call #0x28, R12 mov.w #delay\_us call #0x28, R12 mov.w #delay\_us call #0x1, R12 mov.b call #send\_command #0x28, R12 mov.w #delay us call #0x6, R12 mov.b #send\_command call #0x28, R12 mov.w #delay\_us call mov.b #0x80, R12 #0xC26E br

itoa:

push.w R10 R11 push.w R8 push.w #0xC, SP sub.w mov.w R12, R10 R13, R11 mov.w SP,R12 mov.w #0x0, R12 add.w 0xC000, R14 mov.w #0xB, R13 mov.w call #?CopyMemoryBytes

mov.w R11, R8 R10 tst.w 0xC0F0jge mov.b #0x2D, 0x0(R8)inc.w R8 mov.w R10, R12 #0xFFFF, R14 mov.w call #?mul16 R12, R10 mov.w R10, R12 mov.w inc.w R8 mov.w #0xA, R14 call #?DivMod16s tst.w R12 jne 0xC0F2 clr.b 0x0(R8)#0xFFFF, R8 add.w R10, R12 mov.w mov.w #0xA, R14 call #DivMov16s add.w SP, R14 @R14, 0x0(R8)mov.b R10, R12 mov.w #0xA, R14 mov.w call #?DivMods mov.w R12,R10 R10 tst.w 0xC104 jne R11, R12 mov.w add.w #0xC, SP br #0xC418 #0x4F80, R12 mov.w #0x12, R13 mov.w &miliseconds, R14 mov.w mov.w R14, R15 R15 inv.w rla.w R15 R15, R15 subc.w #?DivMod32s call mov.w R12, &rpm mov.w #0x20B, R13 &miliseconds, R12 mov.w #itoa call #0x206, R13 mov.w mov.w &rpm, R12 call #itoa #0xC0, R12 mov.b #send command call #0xC00B, R12 mov.w call #send\_string #0x206, R12 mov.w call #send string #0xC010, R12 mov.w call #send\_string mov.b #0xC, R12 br #0xC26E

main:

call #configure\_clocks

call	#lcd_init
mov.w	#0x80, R12
call	#send command
mov.w	#0xC015, R12
call	#send string
bis.b	#0x8, &P1REN
bis.b	#0x8, &P1OUT
bis.b	#0x8, &P1IE
bis.b	#0x8, &P1IES
bis.b	#0x10, &P1IES
	*
and.b	#0xE7, &P1IFG
mov.w	#0x210,&TA0CTL
bis.w	#0x10, &TA0CCTL0
mov.w	#0x3E7, &TA0CCR0
eint	
clr.w	&miliseconds
clr.w	&turn_counter
jmp	0xC1DE
v 1	
push.w	R10
mov.b	R12, R13
mov.b	R13, R10
clrc	1013, 1010
rrc.b	R10
rra.b	R10
and.b	
	#0x3C, R10
rla.b	R13
rla.b	R13
and.b	#0x3C, R13
mov.w	#0xC8, R12
call	delay_us
mov.b	#0x20, &P1OUT
mov.b	&P2OUT, R14
and.b	#0xC3, R14
bis.b	R10, R14
mov.b	R14, &P2OUT
call	#data_write
mov.b	&P2OUT, R14
and.b	#0xC3, R14
bis.b	R10, R14
mov.b	R14, &P2OUT
call	#data write
mov.b	&P2OUT, R14
and.b	#0xC3, R14
bis.b	R13, R14
mov.b	R14, &P2OUT
call	#data_write
pop.w	R10
ret	
push.w	R9
clr.w	R9
tst.w	R15
jge	0xC240
inv.w	R14
inv.w	R15
inv.w	R14
111 7 . 77	TCI 1

send\_data:

DivMod32s:

adc.w

R15

```
bis.w
                               #0x1, R9
                               R13
               tst.w
                               0xC24E
               jge
               inv.w \\
                               R12
               inv.w
                               R13
                               R12
               inc.w
                               R13
               adc.w
                               R9
               inv.w
               call
                               #?DivMod32u
                               #0x1, R9
               bit.w
                               0xC25E
               jeq
                                R12
               inv.w
                                R13
               inv.w \\
                                R12
               inc.w
               adc.w
                                R13
               bit.w
                                #0x2, R9
                                0xC26A
               jeq.w
                                R14
               inv.w
                                R15
               inv.w
                                R14
               inc.w
                                R15
               adc.w
                                  R9
               pop.w
               ret
send_command:
                                  R12, R13
               mov.b
                                  R13, R14
               mov.b
               clrc
                                  R14
               rrc.b
                                  R14
               rra.b
                                  #0x3C, R14
               and.b
               rla.b
                                  R13
               rla.b
                                  R13
                                  #0x3C, R13
               and.b
                                  #0xDF, &P1OUT
               mov.b
               mov.b
                                  &P2OUT, R15
               and.b
                                  #0xC3, R15
                                  R14, R15
               bis.b
               mov.b
                                  R15,&P2OUT
               call
                                  #data_write
               mov.b
                                   &P2OUT, R14
               and.b
                                  #0xC23, R14
               bis.b
                                  R13, R14
                                  R14, &P2OUT
               mov.b
                                  #0xC420
               br
DivMod32u:
                                   R9
               push.w
               push.w
                                   R10
               push.w
                                   R11
               clr.w
                                   R10
               clr.w
                                   R11
                                   #0x20, R9
               mov.w
               rla.w
                                   R12
               rlc.w
                                   R13
                                   R10
               rlc.w
               rlc.w
                                   R11
               sub.w
                                   R14, R10
                                   R15, R11
               subc.w
```

0xC2D2

jnc

bis.w	#0x1, R12
add.w	#0xFFFF, R9
jne	0xC2BC
jmp	0xC2DA
add.w	R14, R10
addc.w	R15,R11
add.w	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
_	#0xFFFF, R9
jne	0xC2BC
mov.w	R10, R14
mov.w	R11, R15
pop.w	R11
pop.w	R10
pop.w	R9
ret	
push.w	R13
push.w	R12
push.w	R15
push.w	R14
cmp.w	#0xB3, &turn_counter
jge	0xC2FC
inc.w	&turn counter
_	0xC2FC
jmp	
inc.w	&turn_counter
jmp	0xC30C
call	#calc_rpm
clr.w	&turn_counter
bis.w	#0x4, &TA0CTL
clr.w	&miliseconds
and.b	#0xE7, &P1IFG
pop.w	R14
pop.w	R15
pop.w	R13
reti	1110
1441	
sxt	R12
sxt	R14
5710	
push.w	R9
clr.w	R9
tst.w	R14
	0xC32E
jge	R14
inv.w	R14
inc.w	111 1
bis.w	#0x1, R9
tst.w	R12
jge	0xC338
inv.w	R12
inc.w	R12
inv.w	R9
call	#DivMod16u
bit.w	#0x1, R9
jeq	0x2, R9
inv.w	R14
inc.w	R14
	R14 R9
pop.w	N.9
ret	

Mul8:

Port\_1:

DivMod8s:

DivMod16s:

	and.b	#0xFF, R12
	and.b	#0xFF, R14
Mul16:		
Mul16to32u:		
	push.w	R9
	mov.w	R12, R9
	cmp.w	R14, R12
	jnc	0xC362
	mov.w	R14, R9
	mov.w	R12, R14
	clrc	D15
	clr.w	R15
	clr.w	R12
	clr.w	R13
	rrc.w	R9
	jnc	0xC370
	add.w addc.w	R14, R12
	rla.w	R15, R13 R14
	rlc.w	R15
	rrc.w	R9
		0xC36A
	jne jnc	0xC37E
	add.w	R14, R12
	add: w	R15, R13
	pop.w	R9
	ret	
configure_clock		
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	mov.w	#0x5A80, &WDTCTL
	mov.b	&CALDCO_1MHZ, &CDOCTL
	mov.b	&CALBC1_1MHZ, &BCSCTL1
	clr.b	&BCSCTL2
	clr.b	&BCSCTL3
DivMod8u:		
	and.b	#0xFF, R12
	and.b	#0xFF, R14
	mov.w	R14, R15
	mov.w	R12, R13
	clr.w	R14
	mov.w	#0x1, R12
	rla.w	R13
	rlc.w	R14
	cmp.w	R15, R14
	jnc	0xC3B4
	sub.w	R15, R14
	rlc.w	R12
	jnc	0xC3AA
1	ret	
send_string:	1	D10
	push.w	R10
	mov.w	R12, R10
	jmp 0xC3C8	OD10 D12
	mov.b	@R10, R12
	call	#send_data
	inc.w	R10 0v0(P10)
	tst.b	0x0(R10) 0xC3C0
	jne non w	R10
	pop.w	KIU

```
ret
__exit:
                                       R10
               push.w
               decd.w
                                       SP
               mov.w
                                       R12. R10
                                       R10, R13
               mov.w
                                       SP, R13
               mov.w
                                       #0x0, R13
               add.w
               mov.b
                                       #0x1, R12
               call
                                       #__DebugBreak
                                       0xC3D8
               jmp
delay_ms:
                                       0xC3F6
               jmp
                                       0xC3EC
               jmp
               mov.w
                                       #0x14B, R15
               add.w
                                       #0xFFFF, R15
                                       0xC3F0
               jc
                                       #0xFFFF, R12
               add.w
               tst.w
                                       R12
                                       0xC3EA
               jne
               ret
_data16_memzero:
                                       R12, R15
               mov.w
               add.w
                                       R13, R15
                                       0xC408
               jmp
               clr.b
                                       0x0(R12)
               inc.w
                                       R12
                                       R15,R12
               cmp.w
               jne
                                       0xC402
               ret
Epilogue8:
                                       R5
               pop.w
Epilogue7:
                                       R4
               pop.w
Epilogue6:
                                       R7
               pop.w
Epilogue5:
                                       R6
               pop.w
Epilogue4:
                                       R9
               pop.w
Epilogue3:
                                       R8
               pop.w
                                       R11
               pop.w
                                       R10
               pop.w
               ret
data_wirte:
                                       #0x1, &P2OUT
               bis.b
                                       #0x5, R12
               mov.w
               call
                                       delay_ms
                                       #0x1, &P2OUT
               bic.b
               ret
CopyMemoryBytes:
               push.w
                                       R12
                               @R14+, 0x0(R12)
               mov.b
               inc.w
                               R12
               dec.w
                               R13
                               0xC434
               jne
                               R12
               pop.w
```

ret

delay\_us:

jmp 0xC448

nop

add.w #0xFFFF, R12

tst.w R12 jne 0xC444

ret

Timer\_A:

inc.w &miliseconds

reti

Exit:

br #0xC458

\_Exit:


br #0xC3D2

\_\_DebugBreak:

ret

and.b @R15+, 0xFFFF(R15)

ANEXO D - Diagrama de blocos



# ANEXO E - Fotos do projeto



Figura 01: Protótipo do tacômetro.



Figura 02: Tela inicial.



Figura 03: Tela quando o tacômetro está funcionando