風力發动机的气动力設計*

張宝琴

摘 要

本文对风力发动机的工作原理作了必要的闡述,并提供了一种翼式风力发动机的气动力設計的具体方法,內容包括四个組成部分。

- (一)风力发动机的类型
- '(二)风力发动机的基本理論
- (三)翼式风力发动机的工作原理。
- (四)风輪設計

符号索引

- 7一迎面风速公尺/砂
- ρ 一 **左**气的质量密度 $\left(\frac{\Delta \Gamma \theta^1}{\Delta R^4}\right)$
- $F = \frac{\pi D^2}{4}$ 浆叶轉动形成的圓面 积(公尺 2)
- M一相对扯力矩
- v₁—空气流經风輪时风速的損失或称誘 导速度(公尺/秒)
- ω₁—在流經輪叶时气流的誘导角速度 (弧度/_秒)
- m 一字气每秒鈡流过的质量
- B 一桨叶叶素弦长 (公尺)-
- Γ 一环量
- D-风輪直径 (公尺)

- R 风輪半径 (公尺)
- ω —风輪迴轉角速 = $\frac{2\pi n}{60}$ 弧度/秒
- n 一每分針风輪轉数
- ξ 一风能利用系数
- P —风总压力 (公斤)
- ₩一气流相对桨叶速度公尺/秒
- $Z \frac{\omega R}{V}$ 风輪系数(模数)
- $q \frac{\rho \overline{V}^2}{2}$ (动压)
- $B \frac{P}{q \cdot F}$ 风輪旋轉面上的負荷系数
- L 一獎叶长度 (公尺)
- **M**一风輪扭矩(公斤,公尺)

^{* 1959}年6月13日收到

序言

风力是一种取之不尽,用之不竭的自然資源。一架木料金属混合結构的风力发动机,只要付出一笔設备費,如果維护得当,可使用十几年以上。同时这种风力发动机的特点,在于管理簡單,几乎不需要人力照管。但是,风力发动机所带动的机器。由于风力本身的断續性质而使其工作不能保持恆定。这就限制了风力发动机廣泛的应用在工业中。然而在农业中用来作为灌溉、碾磨、鍘草、脱粒之用。却是非常适宜的。此外在常年风速較大的地区,还可用风力来发电。但必須注意了一般說来,当全年平均风速小于每秒5公尺时,就沒有风力发电的实用意义,因为这时风輪尺寸和整个风力发电装置的結构将过分庞大,而使它的造价和維护費用也相应增加以至丧失經济价值。此外在风力发电装置中,还得装設在无风时供电的輔助設备。例如在大型风力发电装置中經常备有柴油机,在小型风力发电装置中必定要有蓄电池。

(一) 風力發动机的類型

一、翼式风力发动机(图1.a)其工作原理如本文第(三)节所述。

二、轉子式风力发动机(图1.B)是将樂叶做 成曲面。这样,由于作用在旋轉軸一側凹面上的风 力較另一側凸面上的为大。因而风輪就能轉动。

三、走馬灯式风力发动机(1.6)


四、鼓形风力发动机(图1.r)

工作原理如图所示。走馬灯式与数式不同之处,僅在于一个是坚軸、一个是横軸、屏板 A 用来 遮住桨叶的另一端,可减少运动方向和风向相反部分桨叶所受的阻力。

(二) 風力發动机的基本理論

一、风能利用系数


流經风輪面的能量,只有一部分能轉換为机械 功,这部分机械功,与风的总能量之比称为风能利 用系数 & 。



如图 2 設流經风輪面的能量 $=\frac{1}{2}$ $m\overline{V}^2 = \frac{1}{2} \rho \overline{V}^3 F \mathcal{L}^{-\Delta R/\hbar}$ 。 风輪所汲取的功率以 $N = M\omega \mathcal{L}^{-\Delta R/\hbar}$ 来表示

III
$$\xi = \frac{N}{\frac{1}{2} \rho \overline{V} \cdot F}$$
 (1)

翼式风力发动机的风能利用系数一般較高,約在0.3~0.42之間。其他几种則在0.10~0.18 范围内。 正由于翼式风力发动机有较高的能量利用系数,故一般也采用最廣,本文所談的气动力設計,都指这种翼式风輪而言。



此外从气流通过輪面时的情况来看,还可以看出风能利用系数 ξ 随流經风輪时的风速損失而变化。

如图 3。当风吹到风車輪叶时,輪叶前空气受阻压力昇高速度逐漸降低下来,在輪叶前后风速降为 \overline{V} - v_1 ,压力降为負压,同时由于空气經风輪面的繞流,在輪叶后 相 当长一段距离内,风速尚需繼續降低至 \overline{V} - v_2 ,可以証明 v_1 - v_2

消耗在风輪上的风能
$$E = \frac{m\overline{V}_2}{2} - \frac{m\overline{V}_2}{2} = mv_2(\overline{V}_2 - \frac{v_2}{2})$$
 (2)

此能量亦即风輪所获得的能量又可表示为 ◆

$$E = P(\overline{V} - v_1) \tag{3}$$

此处 P=m $[\overline{P}-(\overline{P}-v_2)]=mv_2$ 是由中量定理得到的风輪所受之风总压力,亦即空气所受之力。

$$mv_{2}(\overline{V} - \frac{v_{2}}{2}) = mv_{2}(\overline{V} - v_{1})$$

$$v_{1} = \frac{v_{2}}{2}$$

$$\nabla$$

$$P = mv_{2} = \rho(\overline{V} - v_{1})Fv_{2}$$

$$\sharp$$

$$P(\overline{V} - v_{1})F = 通过輪面时的每秒质量$$

$$\sharp \xi = \frac{\rho(\overline{V} - v_{1})Fv_{2}(\overline{V} - v_{1})}{\frac{1}{2}\overline{V}\rho^{3}F}$$

$$(3-a)$$



以 $v_2=2v_1$ 代入得

$$\xi = 4 \left(1 - \frac{v_1}{V}\right)^2 \frac{v_1}{V} \tag{4}$$

由上式可见 ξ 随比值 $\frac{v_1}{\overline{C}}$ 而变当 $v_1/\overline{C}=\frac{1}{3}$ 时, ξ 值为最大,此时

$$\xi = 4 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^2 \times \frac{1}{3} = 0.593$$

这是理論上的最大的风能利用系数,实际上所有的风力发动机的 ξ 值均小于此值。 二、风力发动机的功率N

由(1)式,
$$N = \xi \frac{\rho \overline{V}^3 F}{2}$$
 公介-公尺/秒

或
$$N = \xi \frac{\rho \overline{V}^3 F}{2 \times 75}$$
 馬力 (6)

或
$$N = \frac{\rho \overline{V}^3 F \xi}{2 \times 75 \times 1.36}$$
 斑 (7)

三、风輪系数(风輪模数),风輪旋轉时,其桨叶端部圓周速度和迎面风速的比值 叫风輪系数。

$$Z = \frac{\omega R}{V} \qquad (8)$$

若以浆叶上某断面处之半径r代替上式中之R則可得 $z = \frac{\omega r}{V}$ 称之为风輪叶素的模数。

四、风力发动机的空气动力特性

风力发动机的空气动力特性是以风輪系数 Z 和相对扭矩 M 以及风能利用系数 ξ 間的变化关系曲綫来表示的。他們之間可引出如下的关系:

$$\therefore N = M\omega = \xi \frac{\rho \overline{V}^{3} F}{2}$$

$$\therefore \frac{\rho \overline{V}^{2} \pi R^{3}}{2} \xi = M \frac{\omega R}{V}$$

$$\frac{\omega R}{V} = Z \text{ 代入} \quad \text{即} \frac{2M}{\rho \overline{V}^{2} \pi R^{3}} = \frac{\xi}{Z}$$

$$\frac{\Delta M}{\rho \overline{V}^{2} \pi R^{3}} \qquad (9)$$

$$\text{則} \xi = \overline{M} Z \qquad (10)$$

这些关系曲綫称为风輪力发动机的空 气动力曲綫,如图 4 所示。此曲綫可从实 驗得出。即将风輪模型安置在风洞中,在 •




图 4

各种风速下量出其轉速及扭矩即可作出 $\xi-Z$ 曲緩,及 $\overline{M}-Z$ 曲緩,此曲緩上的 某 几个参数称为风力发动机的空气动力特性参数。

 Z_n — ξ 值最大时的标称风輪系数

 M_n 一在标称系数 Z_n 时风輪的标称相对扭力矩

Mmax一风輪所能产生的最大相对扭力矩

 \overline{M}_0 一当 Z=0 时的起动相对抵力矩

M_{max} 称为风力发动机的过载度

 Z_0 一当M=0 时的同步模数 (同步风輪系数)

在設計风輪时,必須洗择 ϵ 值最大时的Z。作为設計模数,同时可由M。算出起动 扭矩。

五、利用模型进行字气动力試驗时应滿足的条件

把模型放在风洞中試驗时,为了使試驗模型所得的結果与真实的风輪相符合,必須 滿足下列条件

- 1.模型和实物的几何形状必須相似。
- 2.模型和实物对气流方向的相对位置必須相同,即迎角相同。
- 3.模型和实物在气流中具有相等的雷諾数即

$$Re = \frac{\overline{V}l}{\nu}$$

此处了一风速,

1 一桨叶及模型的长度

v —气体运动黏性系数

当模型和实物周围气体运动黏性系数相同时則应維持

即 \overline{V} 模 = $\frac{l}{l_{\mathcal{B}}}\overline{V}$; 即风洞中气流速度应維持此数值。


实际上,可由实驗得知,在某一雷諾数的范围內(称为自准区), 空气动力系 数 Π 平不随 Re 数而变故可视为常数,因此实驗时只要把雷諾数保持在自 准区 內就可以了。例如在 Re > 300,000 时阻力系数 $C_{\mathbf{x}}$ 的值几乎不变,故进行 气动 力試驗时必須使 Re 数大于此数

$$\overline{V}$$
 模 l 模 $>Rev>300,000×1.45×10^{-5}=4.35$ 公尺 2 /秒

六翼式风輪設計中的空气动力学基础

当空气流过物体时,物体所受到的空气动力,随物体的形状。物体在气流中的位置 及表面光洁度而有所不同。例如将平板放置在气流中与气流方 向成一角度(这个角度叫迎角或冲角),在平板上即作用有一 空气动力。如图 5 所示。力 R 在垂直于气流 方向的分力 Y 称 为升力,平行于气流方向的分力X称为阻力。

阻力
$$X = C_x S \frac{\rho \overline{V}^2}{2}$$
 (11)



升力
$$Y = C_x S \frac{\rho \overline{V}^2}{2}$$
 (12)
$$S - - \infty \overline{A}$$
 $C_x - \overline{A}$ $C_x -$

 C_{r} , C_{x} 之值随冲角不同而異,升力 Y 很有用,它作用在风力发动机 风 輪 的 桨 叶上,可用来使风輪旋轉,阻力 X 亦相当重要,在計算风力发动机各个构件的强度 时 要用到。

昇力Y的值与 C_y 成正比,故我們希望叶片的 C_y 愈大愈好,另一方面我們又 希望 $\frac{C_y}{C_x}$ 的值愈大效率才能愈高。 $C_y-\alpha$, $C_x-\alpha$, $\frac{C_y}{C_x}-\alpha$ 的曲綫都可用模型在风洞中实驗得出,(其条件也如前节所述),本文在风輪設計部分介紹了反形橢圓翼型的 $C_y-\alpha$, $\frac{C_y}{C_x}$ 一 α 的曲綫,可用来作为設計风輪时的参考。

(三) 翌式风力發动机的工作原理


一、气流通过輪面时的情况

如图 3 所示,当空气以风速了吹到风力发动机輪叶时,輪叶前空气受阻致使空气在通过輪叶时速度降为了 $-v_1$ 。輪叶后相当长一段距离处速度降为 $\overline{D}-v_2$ 。这在前面已經數到,除此以外,在风輪获得动能而以 ω 旋轉时,不但使气流以 ω 相对于桨叶旋轉,且由于轉矩的反作用,还引起了气流的誘导角速变 ω_1 ,故在輪叶处气流相对于桨叶的 轉速为 $\omega+\omega_1$,在輪叶后相当长距离处为 $\omega+\omega_2$,可以証明 $\omega_1=\frac{\omega_2}{\Omega}$ 。


二、翼式风力发动机的工作原理

如图 6 所示,当风向与风輪旋轉的方向重合时,空气以力 R 作用在桨叶上, 其 分

力 Y 即形成使风輪旋轉的扭力矩 $M_{\rm kp}$,分力 X 即形成风輪的正面压力,当风輪靜止时,气流对桨叶的相对速度理論上就是风速,但实际上当在风 輪 轉 动 以后,迎面气流速度将是 $V-v_1$, v_1 是軸向阻止速 度,并有由于桨叶旋轉产生的和桨叶旋轉方向相反的相对气流圆周速度 ωr ,以及由于轉矩的反作用而激起的 诱导旋轉速度 $\omega_1 r$ 。因此在风輪桨叶叶素上所形成的气流的相对速度 W,应为 \overline{V}_1 , ωr ,及 $\omega_1 r$ 等速度的形成之合速度,此相对速度 W 与叶片的 弦 成一冲角 α_i (如图 7 所示)。因而在垂直于 W 方向上产生升力 Y 及阻力 X,两者之合力在风輪平面 Y-Y



內的分力Y'形成扭力矩使风輪繼續旋轉,分力X'即为正面"阻力",叶弦与风輪旋



往右定下尖端叶素的切向誘导速度 ϕ $\omega_1 R$ (C点),連結两端点交 級軸 于 B,两端点的連綫 AC 即为桨叶尖端叶素的W,其与横軸的夹角即为尖端叶素(叶片断面)的真实模数角 β ,上面所述只不过是将图7的速度多边形变了一下。按某一作为計算的叶素在叶片上的位置,即某个r/R 之比值,在 0 A \emptyset 段上截取一点,过此点和B 点的一条連 \emptyset \emptyset \emptyset 角。

这个图名为速度图,在 設計风輪时非常方便而有 用。从图7及图8可以看明 由于华径不同,各截面外看 角便有所不同,如果我的 ,那么各截面浆中角中角 数,那么各截面浆中角的冲角。 有不同,这样不能获得值, 的异阻比 K,因为最大的异阻比 K,因为最大的是在某一个 a 值为最本。 以这样的叶片效率就不。 轉平面所成的夹角称为桨叶按装角 $\mathbf{U} \phi \mathbf{x}$ 表示,相对风速W与风輪平面的夹角称为填实模数角以 β 来表示。

作法如下: 在图上的級軸作 \overline{V} - v_1 綫 下端往左在与 \overline{V} - v_1 綫相垂直的綫上定下 尖端叶素的圓周速度 ωR (A点),上端




图 9 上所有的 ω 均应改为 (ω+ω1)

因此通常选取一个最有利的 α 值(K值最大的),使 α 值 沿桨叶各截面不变而使 φ 改变。这样叶片造成为扭轉的了,通常扭轉的叶片較之不扭轉的叶片来說,前者可提高功率 4—5% 见图 9 (a) ϕ = C图 9 (6) α_1 = α_2 = α_3 = α_4 = α_5 有利。

三、誘导速度 v1 及誘导角速度 ω1 的确定

前面已經談到过,設計风輪时一定要作法度图,作速度图必先已知 v_1 及 ω_1 , v_2 及 ω_1 的确定如下所述。

(1) 求
$$v_1$$
, 由 (3-a) 式

$$P = \rho(\vec{V} - v_1) F' v_2 = 2\rho(\vec{V} - v_1) F v_1$$
 (13)

将上式两边各除以 $q \circ F \stackrel{\rho \overline{V}^2}{2} \stackrel{\pi D^2}{4}$,得风輪載荷系数 B,一般 $B = \frac{8}{9}$;

$$B = \frac{P}{qF} = 4 \left(1 - \frac{v_1}{V} \right) \frac{v_1}{V}$$

$$\mathbb{P}\left(\frac{v_1}{V}\right)^2 - \frac{v_1}{V} + \frac{B}{4} = 0 \tag{14}$$

即
$$v_1 = \frac{\overline{V}}{2} (1 - \sqrt{1 - B^-})$$
 (16)

定义 $\eta_o = 1 - \frac{v_1}{V}$ 称为风輪的軸向效率,則

$$\eta_a = 1 - \frac{v_1}{V} = \frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{1 - B} \right)$$
(17)

(2) 求ω1。

我們先来証明 $\omega_1 = \frac{\omega_2}{2}$, 如图 3

我們先看一股气流,在半径r处取一环形基素,其厚度为dr,如令dM 为环 形 基素的轉矩,dP 为风总压力基素,而dm 为每秒鈡內通过风輪的环形基素的空气质量。則

风能=
$$dP\overline{V} = dM\omega + dm\frac{v_2^2}{2} + dm\frac{\omega_2^2 r^2}{2}$$
 (18)

$$\hat{\tau} \cdot dm r^2 = dJ \tag{19}$$

代表每秒鈉內通过环形基素的空气质量,相对于它的軸綫的轉动慣量,則在风輪平 面內消耗于旋轉气流上的功率为

$$dM\omega_1 = dm \frac{\omega_2^2 r^2}{2} = dJ \frac{\omega_2^2}{2} \tag{20}$$

根据动量矩定理,在风輪气流基素上的轉矩增量为 •

$$. dM = dJ\omega_2$$
 (21)

以(21),代入(20) 得 $dJ_{\omega_2\omega_1}=dJ-\frac{\omega_2^2}{2}$

$$\dot{\omega}_1 = \frac{\omega_2}{2} \tag{22}$$

其次我們来确定 ω1 的表达式

由(18)式及
$$dP = dm \cdot v_2$$
 可得 $dM\omega = dP\overline{V} - dP \frac{v_2}{2} - dJ \frac{\omega_2^2}{2}$

积分之得
$$M\omega = P\overline{V} - P \frac{v_2}{2} - J \cdot \frac{\omega_2^2}{2}$$
 (23)

从(21)式积分得 $M=J\omega_2$ 以此代入(23),并令 $v_1=-\frac{v_2}{2}$ 得

$$J\omega_2\omega = P(\overline{V} - v_1) - J - \frac{\omega_2}{2}$$
 (24)

此处
$$J = \int_{a}^{R} r_2 dm$$

因 $dm = 2\pi r(\overline{V} - v_1)\rho dr$

故
$$J = \frac{1}{2}\pi\rho(\overline{V} - v_1)R^4$$
 (25)

将(25)代入(24) 幷加以整理得

$$\omega_1^2 + \omega_1 \dot{\omega} - \frac{P}{\pi \rho R^4} = 0$$

再将 $B = \frac{P}{\rho V^2 F}$ 代入,即得

$$\omega_1^2 + \omega\omega_1 - \frac{B\overline{V}^2}{2R^2} = 0 \tag{26}$$

由此能得
$$\omega_1 = -\omega \pm \sqrt{\omega^2 + 4 \frac{B\overline{V}^2}{2R^2}} = \frac{\omega}{2} (-1 \pm \sqrt{1 + \frac{2B\overline{V}^2}{R^2\omega^2}})$$

开方根前**应**取 "+"号,得
$$ω_1 = \frac{ω}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{2B}{Z^2}} - 1 \right)$$
 (27)

三、风輪效率与风輪叶素总效率

定义 $\eta_u = \frac{\omega}{\omega + \omega_1}$, 称为风輪切向效率則

$$\eta_{u} = \frac{\omega}{\omega + \omega_{1}} = \frac{\omega}{\omega + \frac{\omega}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{2B}{Z^{2}}} - 1\right)} \\
= \frac{2}{1 + \sqrt{1 + \frac{2B}{Z^{2}}}} \tag{28}$$

又(23)式可写成

$$M\omega = P\overline{V} - P \frac{v_2}{2} - M \frac{\omega_2}{2} \tag{29}$$

(因 $M=J\omega_2$),則

$$M(\omega + \frac{\omega_2}{2}) = P(\overline{V} - v_1)$$

由此得

$$\frac{M}{P} = \frac{(\overline{V} - v_1)}{(\omega + \omega_1)} \tag{30}$$

/若令 $\eta_i = \frac{M\omega}{PV}$,称为誘导效率,这相当于把空气視作理想气体(沒有黏性)时的风能效率,即不計空气流过叶片的摩擦消耗能量,对于实际气体来讲(29)式右边还应該計入此項摩擦能量才行,在理想气体情况下 η_i 与 ξ 的关系为

$$\eta_{i} = \frac{M\omega}{P\overline{V}} = \frac{M\omega}{\frac{1}{2}\rho\overline{V}^{2}} = \frac{\xi}{B}$$

即

$$\xi = B\eta_i \tag{31}$$

以(30)代入 η_i 的表达式中得

$$\frac{\boldsymbol{M}\boldsymbol{\omega}}{P\overline{V}} = \frac{(\overline{V} - v_1)}{\overline{V}} \times \frac{\boldsymbol{\omega}}{(\boldsymbol{\omega} + \omega_1)}$$
(32)

或

$$\eta_i = \eta_a \times \eta_u \tag{33}$$

上面已經指出,实际气体具有黏性,故計入实际空气流过桨叶翼型所引起的型阻力 (摩擦阻力),則将使风輪效率还要减低些。

我們轉向叶素速度图(见图7)

在某一叶素上,风輪受到的"阻力"
$$dX' = dY \cos \beta + dX \sin \beta$$

在某一叶素上,使风輪旋轉的力 $dY' = dY \sin \beta - dX \cos \beta$ (34)

$$\cos \beta = \frac{(\omega + \omega_1)r}{W} = \frac{u_1}{W} \tag{36}$$

$$\sin \beta = \frac{\overline{V} - v_1}{W} = \frac{\overline{V}_1}{W} \tag{37}$$

又由茹可夫斯基定理

$$dY = \rho \Gamma W dr \tag{38}$$

以(85(,(36),(37),(38)代入(34)式得

$$dX' = \rho \Gamma(u_1 + \mu \overline{V}_1) dr$$

$$dY' = \rho \Gamma(\overline{V}_1 - \mu u_1) dr$$
(89)

(44)

耗費在这个叶素旋轉上的功率为

$$dN = dY' \cdot r\omega = \rho \Gamma(\overline{V}_1 - \mu u_1) r \omega dr \qquad (40)$$

风輪叶素总效率

$$\begin{split} \eta &= \frac{dN}{\overline{V} dX'} = \frac{\rho \Gamma(V_1 - \mu u_1) r \omega dr}{\rho \Gamma(v_1 + \mu V_1) \overline{V} dr} \\ &= (\frac{\overline{V}_1 - \mu u_1}{u_1 + \mu \overline{V}_1}) - \frac{r \omega}{\overline{V}} \\ &= \frac{r \omega}{V} \frac{V_1 \left(1 - \mu \frac{u_1}{\overline{V}_1}\right)}{u_1 \left(1 + \mu \frac{\overline{V}_1}{u_1}\right)} \\ &= \frac{\overline{V}_1}{V} \cdot \frac{r \omega}{u_1} \frac{\left(1 - \mu z'\right)}{\left(1 + \mu\right)} \\ &= \frac{V_1}{V} \cdot \frac{r \omega}{u_1} \frac{\left(1 - \mu z'\right)}{\left(1 + \mu\right)} \\ &= \frac{v_1}{V} = \frac{v_1}{V} = \frac{v_1}{V} = \frac{v_1}{V} \text{ where } z \text{ is } \lambda \text{ where } z \text{ is } \lambda \text{ where } z \text{ is } \lambda \text{ is }$$

由于

$$\eta = \frac{\overline{V} - v_1}{\overline{V}} \frac{r_{\omega}}{r(\omega + \omega_1)} \cdot \frac{1 - \frac{\mu_z}{\eta_i}}{1 + \frac{\mu \eta_i}{\eta_i}}$$
(41)

我們定义
$$\eta_p = \frac{1 - \frac{\mu z}{\eta_i}}{1 + \frac{\mu \eta_i}{\eta_i}}$$
 (42)

为翼型效率,最后得

$$\eta = \eta_a, \ \eta_u, \ \eta_p \tag{43}$$

值得注意的是 η_a , η_a 在各截面上是常数, η_b 则随截面模数(叶素模数)而異。 四、用以确定桨叶叶素弦长的連繫方程

由茹可夫斯基定理,叶素昇力

$$dY = \rho \Gamma W dr$$

由实驗空气动力学,叶素昇力

$$dY = C_{v}\rho \frac{W^{2}}{2}bdr$$

$$\Gamma = /C_{v}b \frac{W}{2}$$

故

上式物为連繫方程,設計时用以确定将吁吁来跌长。

根据苏联机械制造百科全書第十二卷第六章"风力发动机"环量 Г可写成

$$\Gamma = T \frac{\overline{V}^x}{n} \tag{45}$$

式中 n 一每秒风輪轉数

$$T$$
 为一无因大系数:
$$T = \frac{3B\eta_i}{4i\left(1 - \frac{\mu}{\eta_u}\right)}$$
 (46)


i 一叶片数 µ一阻昇比

当I.Cy.W.已知时即可求出截面弦长。

(四) 風輪 設計

一、設計参数的确定

- 1. 风速 \overline{V} 是根据年平均风速 $V_{\rm cp}$ 或某一风速来設計的,这种設計风速是根据风的 頻度规律,从經济观点上决定的。(即应該将頻度較多的风速作为設計风速),設計风速并不按 $V_{\rm max}$ 确定,这是因为 $\overline{V}_{\rm max}$ 的頻度很少。虽然如此,在作結构設計时, 却 必 須考虑保护机器不致为大风所損坏。設計风速一般要求能达到 $8^{\alpha R}/\hbar$,不宜过低,否 則要获得一定的功率,必需要很大尺寸风輪,这是不經济的。
- 2. 功率N 风輪功率的确定,如用来发电必須計入发电机效率及机械传动效率,也即是說,发电机輸出功率如为 N_c ,那么計入发电机本身的效率及传动效率后,风輪的功率就必須較发电机輸出功率更大一些,如令发电机的效率为 η_c ,机械效率为 η_u ,则风輪功率N 应为 N_c 如果用来驅动其他机器,同样須計入机器本身的效率及机械传动效率。
- 3.风輪形式的确定,用来发电的高速风力发动机的风輪,一般都采用少叶翼式(二叶或三叶),这是因为叶数多的桨叶旋轉时,包围桨叶的涡流要比叶数少的 桨 叶 来 得



时,在一定的 厂 和 R 值的情况下,即相当于低轉速的情况,同时可看到这种风輪的起

动扭矩也較大。

4.风能利用系数 ξ 及风輪模数 Z 的确定。风輪形式确定以后,可按图10,找 出 該种形式的最大风能利用系数,以及与之相当的标称风輪系数作为設計风輪系数,

例如三叶翼式
$$Z=4.5$$
 $\xi_{RX}=0.35$ $\overline{M}_0=0.02$

二、风輪直径的确定, V . ξ . N 都确定以后,即可确定直径 D ,此时空气 的 密 度以标准大气情况为准(即在 t-15 C , p=760mm 汞柱, $\rho=\frac{1}{8}$ $\Delta \Gamma$ $\Phi^2/\Delta R^4$

于是从公式(7):

$$N = \frac{\rho \overline{V}^{3} F \xi}{2 \times 75 \times 1.36} = \frac{\overline{V}^{3} D^{2} \xi}{2080}$$
(廷)
代入 $F = \frac{\pi D^{2}}{4}$ 得 。
$$D = \sqrt{\frac{2080 N}{\overline{V}^{3} \xi}} \qquad \text{公尺}$$
(47)

三、风輪轉数的确定

前面已經确定了风輪系数 $Z=-\frac{\omega R}{V}$ -及风輪半径 R 和 \overline{U} ,于是由 $\omega=\frac{2\pi n}{60}$,可求 出风輪轉数 n 特/分

又从
$$\overline{M}_{0} = \frac{2M_{0}}{\rho V^{2}\pi R^{3}}$$
得起动扭力矩 M_{0}

四、桨叶长度L的确定,按經驗公式"

$$r_0 = 0.2 - 0.25R$$

 $L = R - r_0$

五、桨叶翼型的气动力設計

首先选定桨叶剖面的气动力形状(即翼型)




图 11

然后計算叶片的按装角(即扭轉角)以及浆叶叶弦宽度b·步驟如下:

- 1. 翼型选择,桨叶剖面为了制造方便,通常均釆用同一族同一相对厚度 $\overline{C} = \frac{C}{b}$ 的翼剖面,C为翼型最大厚度,但有时为了增加根部的强度,也有在桨叶尖端取 $\overline{C} = 0.1 \sim 0.15$,而在根部取 $\overline{C} = 0.20 \sim 0.35$ 的,一旦我們在翼型手册中,选定了各个桨叶截面 的 翼 剖面,那么就可找出它們各自所具有的对应于阻昇比 μ 最小的昇力系数 C_y 和攻角 α_I (图12表示一种翼型的性能)。
 - 2.选定 B 値 前面談过 $B = \frac{P}{qF}$,在經典理論中假設 B 小于 1 , 一般 取 8/9
 - 3. ω, 的确定, 按(27)式:

$$\omega_1 = \frac{\omega}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{2B}{Z^2} - 1} \right)$$

4. v, 的确定, 按(16)式:

$$v_3 = \frac{\overline{V}}{2} \left(1 - \sqrt{1-B} \right)$$

5.以 Γ, νι, ωιω 作速度图 (作法已在前面誹过), 按比例取定單位长度, 从图上 可求得各不同半径处桨叶截面上的相对风速 W 及 β 角,在半径方向上至少应取五个 截 面,由于 α_i 已知,故可求出各截面的安装角 $\phi = \beta - \alpha_i$

6. 标出桨叶叶素上之效率

$$\eta_i = \eta_a \times \eta_u$$

按(17)及(28)式;

$$\eta_i = \frac{1 + \sqrt{1 - B}}{1 + \sqrt{1 + 2B}}$$


$$\eta_{\rm u} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 + 2B}}$$

7. 計算无因次系数 T, 按(46)式;

$$T = \frac{3B\eta_i}{4i\left(1 - \frac{\mu}{\eta_u}\right)}$$

当我們在桨叶各截面采取不 同 的 翼 型 时, μ 的数值是不同的,故各叶素的T也 就不同,如桨叶各叶素为相同的翼形,則T相同。


$$8.$$
求环量 $\Gamma = T \frac{\overline{V}^2}{n}$



9.由連繫方程: $\Gamma = \frac{1}{2} bC_y$ W因各截面的W 和 Γ 均已求出故可求出截面的 bC_y 值 10.由于叶素翼型已經选定,故各截面之 C_v 为已知(见本节第一步驟),故**可**算出 桨叶各截面之效长 b

- 11.利用翼型的坐标数据定桨叶叶素的空气动力外形(图12),必須指出,每一种 蠶型都可用类似于图12之图綫来表示其性能,設計风輪时应有很多代表各种翼型的图綫 可供洗择之用,图12的反形椭圆翼型只是其中之一,在参考書(1)的 § 7中介紹有各种 常用的翼型。
 - 12.各截面之按装角 φ, 桨叶长度 L 叶片数 i, 叶素弦长 b 及叶素空气动力外形均

已确定,則风力发动机的风輪气动力設計就算完成,最后画出桨叶的气动力;設計图如图 13.



本文参考書目

- (1) Ветродвигатели Е.М. Фатеев 1957年莫斯科版
- (2) 苏联机器制造百科全書 第十二卷 第六章 风力发动机
- (3) 空气螺旋桨理論和計算
- C. A. CTPURCECEUN著
- (4) 空气螺旋桨
- В.Л. Александров著