

大连海事大学

课程设计报告

课程名称: 计算机微机原理课程设计

成 员 1: __2220161554 刘昊___

成 员 2: __2220160486 汪钇钰

设计时间: 2019.2.25…2019.3.8

目录

	课程设计目的01
=,	课程设计内容与要求01
	2.1 设计题目 ······01
	2.2 设计要求 ······01
	2.3 组织与实施 ·······02
	2.4 评分标准 ·······03
三、	课程设计步骤04
	3.1 确定任务 ·······04
	3. 2 总体/概要设计04
	3.2.1 设计数据包格式04
	3. 2. 2 选择硬件04
	3.2.3 芯片端口选择方案05
	3.2.4 下位机程序概要设计05
	3.2.5 上位机程序概要设计06
	3.2.6 远程监控机程序概要设计07
	3.3 硬件研制过程07
	3.4 软件研制过程 ······08
	3.4.1 下位机-串行通信初始化模块08
	3.4.2 下位机-定时与中断初始化模块09
	3.4.3 下位机-接收上位机数据函数10
	3. 4. 4 下位机-发送数据给上位机函数10
	3. 4. 5 下位机-模数转换模块11
	3.4.6 下位机-采集开关量模块11
	3.4.7 下位机-数模转换模块11
	3.4.8 下位机-晶体管显示模块11
	3.4.9 下位机-阈值报警模块
	3. 4. 10 上位机界面设计
m	3.4.11 上位机-触发动作设计14
	实验结果
土、	实验总结 ············17
	5.1 问题与解决
	5. 1. 1 多指令选择问题·······17
	5. 1. 2 代码跳转越界·······17
	5. 1. 3 停止命令的接收·······17 5. 2 不足与改进········17
	5. 2. 1 LS244 输入缓冲寄存器冲突······17
	5. 2. 2 模块间整合杂乱·························17
}.	5. 2. 2
///	6.1 下位机程序代码········18
	6. 2 上位机程序代码······19

一、课程设计目的

《微机原理与汇编语言》是一门实践性和实用性都很强的课程,本次课程设计是在课程学习结束后,为使学生进一步巩固课堂和书本上所学知识,加强综合能力,充分理解和运用所学到的知识,通过简单的应用系统的设计,提高系统设计水平,启发创新思想。通过本课程设计希望达到以下目地:

- (1)培养资料搜集和汇总的能力,培养总体设计和方案论证的意识;
- (2)提高硬件,软件设计与开发的综合能力;
- (3)提高软件和硬件联合调试的能力;
- (4) 熟练掌握相关测量仪器的使用方法;
- (5)掌握相关开发软件, 仿真软件的使用方法。

二、课程设计内容与要求

2.1 设计题目

双机数据采集系统设计

2.2 设计要求

设计一套结构如图 2. 2-1 所示的双机数据采集系统。上位机负责向下位机下达命令,并对下位机采集的数据进行处理;下位机则根据上位机的命令对工作现场的各种开关量和模拟量数据进行采集,以某种通信方式传递给上位机,并根据上位机的命令对现场各种设备实施控制。发挥功能中还要用到远程监控机实现远程监控功能。



图 2.2-1 双机数据采集系统框图

所设计系统要求实现如下功能:

a. 基本功能

实现数据采集,双机通信和基本形式的数据显示。功能要求:

- (1)上位机发送一个启动命令给下位机;
- (2)下位机接收到启动命令后开始周期性地(0.5 秒为周期)采集1路模拟量数据和1路开关量数据,并将模拟量转换成数字量在数码管上实时显示,然后把模拟量数据和开关量数据发送给上位机:
 - (3)上位机接收到数据后在显示器上显示。
 - (4)上位机发送停止命令给下位机,下位机结束采集。

b. 扩展功能

在实现基本功能的基础上,编写可视化图形用户界面上位机程序。功能要求:

- (1)下位机扩展为采集 2 路模拟量数据;
- (2)上位机发送选择命令来决定下位机采集哪一路模拟量,并且上位机把收到的一路模拟量数值减半后实时回送给下位机;下位机把收到的回送来的数据进

行数模转换后用万用表或示波器显示。

(3)如果上位机收到的数据大于某个阈值,则以某种方式报警,并通知下位机点亮某个 LED 灯。

c. 发挥功能

在实现扩展功能的基础上可选择增加的功能:

- (1)上位机以图形化的方式显示模拟信号和对应的开关量信号;
- (2) 对双机通信中的数据包进行校验(如采用 CRC 校验);
- (3)上位机将采集到的数据通过网络口发送给远程监控机(PC 机或手机),能在远程监控机上显示。
 - (4) 其他自己想发挥的功能等。

2.3 组织与实施

组员共同完成:

- (1)根据所给任务,组员共同讨论得出芯片选择方案、端口分配方案、数据格式、硬件连线方案作为程序设计的参照。
- (2)根据所给任务,组员共同讨论出下位机概要设计、上位机概要设计、上位机与下位机数据交互方式。明确整个系统的数据传输过程、数据处理。
- (3)组员共同根据概要设计方案编写下位机程序、根据概要设计方案编写上位机程序。

2.4 评分标准

题目

完成的主要工作

- ①基本功能的全部实现:双机根据所规定数据格式周期性进行数据交互、命令收发、模拟量开关量传输、晶体管显示数据。
- ②扩展功能的全部实现:选择线路并采集线路、上位机数据处理返回下位机、下位机模数转换并显示、阈值报警。
- ③动态曲线显示模拟量和开关量的实现:上位机以图形化的方式显示模拟信号和对应的开关量信号

成员分工

- ①根据所给任务,组员共同讨论得出芯片选择方案、端口分配方案、数据格式、硬件连线方案作为程序设计的参照。
- ②根据所给任务,组员共同讨论出下位机概要设计、上位机概要设计、上位机与下位机数据交互方式。明确整个系统的数据传输过程、数据处理。
- ③组员共同根据概要设计方案编写下位机程序、根据概要设计方案编写上位机 程序。

		N N		
烂 本证语	(设计方案、	沙跳还带	计阶级交	- 没计报告)
郷ロケロ	UW U JISKS	**		ע דו אור וע צע

成绩

成员1学号: 成员1姓名:

成员 2 学号: 成员 2 姓名:

三、课程设计步骤

3.1 确定任务

- (1)设计数据包格式
- (2)选择硬件并分配端口
- (3) 概要设计程序
- (4)编写下位机程序
- (5)编写上位机程序
- (6) 硬件连线并运行测试
- (7)设计远程监控机程序

3.2 总体/概要设计

3.2.1 设计数据包格式

数据包格式采用如图 3.2.1-1 所示形式。

图 3.2.1-1 数据包格式

Figure 3.2.1-1 Packet format

3.2.2 选择硬件

硬件选择入表 3.2.2-1 所示。

硬件名称	数量
16 位微处理器 8086	1
可编程串行接口 8250	1
可编程计数器/定时器 8253	1
中断控制器 8259	1
模数转换器 ADC0809	1
模数转换器 DAC0832	1
3 态 8 位缓冲器 244	1
8位数据/地址锁存器 273	1

表 3.2.2-1 硬件选择表

Table 3.2.2-1 Hardware Selection Table

3.2.3 芯片端口选择方案

CPU 端口使用情况如表 3.2.3-1 所示。

端口	连接芯片
0480h(内置)	8250
04a0h	8255
04b0h	273
04c0h	8259
04d0h	0809
04e0h	244
04f0h	保留

表 3.2.3-1 CPU 端口使用情况表

Table 3.2.3-1 CPU Port Usage Table

3.2.4 下位机程序概要设计

下位机程序基本步骤:

- (1) 初始化所有芯片
- (2)等待8250接收数据并确定是哪一命令
- (3)如果接收到@1. 命令则利用 8253 和 8259 每 0. 5s 产生一个中断,每次中断后利用 0809 将下位机电压采集转换为数字量并发送到上位机,再利用 244 采集开关量并发送至上位机。
- (4)如果接收到@2.命令则利用 0809 采集电压值转换为数字量后发送到上位机,上位机会处理数据后发送回来,下位机接收处理后的数据再用 0832 转换为模拟量用电压表或示波器显示。
 - (5)如果接收到@s. 命令则结束当前功能。

下位机程序流程图如图 3.2.4-1 所示。




图 3.2.4-1 下位机程序流程图

Figure 3.2.4-1 Lower computer program flow chart

3.2.5 上位机程序概要设计

为了设计带图形用户界面的串口通信上位机程序,组员经过讨论选择了便于设计图形化界面且可用方便调用计算机底层接口的 C#作为开发语言。

上位机程序基本步骤:

- (1) 寻找计算机可用串口,打开和关闭指定串口。
- (2) 获取串口基本状态并显示。
- (3) 实现基本串口数据收发功能,要求可以选择字符串收发和十六进制收发。
- (4)通过按钮发送命令给下位机,处理下位机数据,与下位机交互以完成要求功能。
 - (5)将串口的开关量显示,将串口采集的模拟量以曲线图的形式动态显示。

3.2.6 远程监控机程序概要设计

组员经过讨论选择用远程访问Linux系统执行上位机程序来实现远程操作下位机,具体方案为将上位机程序后端提取,选择Linux系统上位机连接网络并于与下位机连接。则可用用任意操作系统(Windos/Linux/Mac/Android/IOS等)通过SSH与上位机连接并执行程序。

由于实验室机器无法连接网络,本功能暂时未得到测试。

3.3 硬件研制过程

由于实验箱器件固定,硬件研制过程本小组进行较简单,试验箱接线如表 3.3-1 所示。

芯片	接线
	CS0<->CS8253
8253	OUTO<->8253CLK2
	OUT2<->IRO
	CLK3<->8253CLK0
273	CS1<->CS273
	00···01<->LED1···LED2
	CS2<->CS8259
8259	INT<->INT
	INTA<->INTA
	CS3<->CS0809
0809	ANO<->ADINO
	ANO<->ADIN1
	EOC<->INO
	CS4<->CS244
	INO<->EOC
244	IN7<->K1
	IN6<->K2
	IN5<->K3
	IN4<->K4
0832	CS5<->CS0832

表 3.3-1 试验箱接线表

Table 3.3-1 Test box wiring table

实际连线如图 3.3-1 所示。




图 3.3-1 实验箱连线图

Figure 3.3-1 Experimental box connection diagram

3.4 软件研制过程

3.4.1 下位机-串行通信初始化模块

本系统用 8250 与上位机进行串行通信,初始化设置波特率为 9600、无中止符、无校验位、停止位 2 位、数据位 8 位、关闭所有中断。

初始化时线路控制寄存器(LCR)写入状态如图 3.4.1-1。




图 3.4.1-1 线路控制寄存器(LCR)写入状态图

Figure 3.4.1-1 Line Control Register (LCR) Write Status Diagram

初始化代码如下:

;1. 设置线路控制寄存器(LCR)

mov bx, 0486h ; 0480h+3*2 LCR 的接口

mov dx, bx

mov ax, 80h ;10000000

;1 除数寄存器 0 无中止字符 xx0 无校验位

;0 停止位 1 位 00 数据位 5 位

out dx, ax

;2. 设置波特率 mov bx,0480h mov dx,bx mov ax, 0ch ;00001100 = 9600

out dx, ax

;3. 设置中断允许寄存器(IER)

mov bx, 0482h ; 0480h+1*2 IER 的接口

mov ax,0h ;000000000 禁止产生所有中断

;0000 0 禁止 Modem 状态变化中断;0 禁止接收数据出错状态中断;0 禁止发送保持寄存器空中断

;0禁止接收缓冲器满中断

out dx, ax

;4. 再次设置线路控制寄存器(LCR)

mov bx, 0486h ; 0480h+3*2 LCR 的接口

mov dx, bx

mov ax, 07 ;00000111

;0 正常值寄存器 0 无中止字符 xx0 无校验位

;1 停止位 2 位 11 数据位 8 位

out dx, ax

3.4.2 下位机-定时与中断初始化模块

8253 采用方式 2,设置计数器 0 计数值 927Ch(\approx 0.1s),设置计数器 2 计数值 000ah,将 out 信号发送给 8259,达到周期为 0.1*5=0.5s 地产生中断。8253 控制字如图 3.4.2-1 所示。

图 3.4.2-1 8253 控制字

Figure 3.4.2-1 8253 Control Word

8259ICW1 如图 3.4.2-2 所示。




图 3.4.2-2 8259ICW1

Figure 3.4.2-2 8259ICW1

初始化代码如下:

cli ; 先关所有中断

;1. 设置 ICW1

mov dx,04c0h ;04c0h+0*2 为写 ICW1 接口

mov ax, 12h ;00010010 xxx 1 0 沿边触发方式 x 1 单片方式 0 不写 ICW4

out dx, ax

;2. 设置 ICW2

mov dx, 04c2h ; 04c0h+1*2 第一次访问为写 ICW2 接口

mov ax,80h ;10000000 中断类型80h

out dx, ax

;3. 设置 ICW3

;mov dx, 04c2h ;04c0h+1*2 没有级联时第二次访问为写 ICW4 接口

;mov ax, 00h ;00000000 000 0SFNM 中断为一般嵌套 0BUF 无缓冲 0 从片;AEOI 自动结束为不自动清除 ISR 0CPU 类型为 8080/8085/Z80

; out dx, ax

;4. 安装中断向量

mov ax,0

mov ds, ax;中断向量表位于内存最开始的 1KB, 段地址为 0

mov si, 200h ;初始化中断向量表,80H*4=200H

mov ax, offset hint ;中断函数的偏移地址

mov ds:[si], ax ;将中断函数的偏移地址存入地址 200h 内

mov si, 202h ; si+1*2 为段地址

mov ds:[si], 100h ;将中断函数的段地址 0100h 存入地址 202h 内

;(代码段的内存起始地址为 01100H, 代码段段地址 0100H)

3.4.3 下位机-接收上位机数据函数

通过 8250 接收上位机发送来的数据,其中可用先通过线路状态寄存器(LSR)的 D0 位来确定缓冲器是否收到数据,当 D0 为 1 时表示数据接收缓冲器收到一个数据,即接收数据准备好,当 CPU 读取完后, D0 为 0。

因此接收函数可先循环等待 D0 为 1 后开始进入接收部分。

接收函数代码如下:

func receive:

mov bx,0480h ;8250 端口

mov dx, bx

add dx, 0ah ;8250 的 LSR 接口

wait2r:

in al, dx

test al, 01h ; 检验 D0, 1 表示数据缓冲寄存器收到一个数据, CPU 读走数据后为 0

jnz recvok ;D0=1,接收缓冲器收到数据,开始接收数据。

jmp wait2r ;D0=0,循环等待接收

recvok:
mov dx,bx
in al,dx

ret

3.4.4 下位机-发送数据给上位机函数

通过 8250 将数据发送给上位机,其中可用通过线路状态寄存器 (LSR) 的 D5 来确定发送保持寄存器是否为空,如果 D0 为 1 表示发送保持寄存器空,当 CPU 将字符写入发送保持寄存器后该位为 0,等待上位机接收后该位重新为 1。

因此发送数据时可用先等待上一次数据被接收后即 D0=1 时再发送。

发送数据函数代码如下:

func_send:

push ax ;将需要发送的数据压入堆栈

mov bx,0480h ;8250端口

mov dx, bx

add dx, 0ah ;8250 的 LSR 接口

wait2t:

in al, dx

test al, 20h ;D5=1 表示发送保持寄存器为空,可接受下一个要发送的字符

;CPU 将字符写入发送保持寄存器后,该位为 0

jnz sendok ;zf=0,表示 D5 为 1,开始发送

jmp wait2t ;否则,循环等待上一个字符被上位机接收

sendok:

```
pop ax
mov dx, bx
out dx, ax
```

3.4.5 下位机-模数转换模块

通过 0809 读取实验箱旋钮电压,其中可用通过读取转换结束信号 EOC 的值来确定转换是否完成。本小组将 EOC 接入 244 寄存器,通过读取 244 的值来读取 EOC 的值,从而判断是否转换完成。转换完成后再处理得到的数字量。

数模转换代码如下:

;0809 接 8086 端口为 04d0h

mov dx, 04d0h ; 04d0h+0*2 为 0809 线路 1 接口

mov ax,34h ;00110100 启动通道 0

out dx, ax

wait0809finish_1:

mov dx,04e0h ; CS244 接 8086 端口为 04e0h

in ax, dx and ax, 1 ;读取转换结束信号 EOC

;EOR 在 0809 在正在转换时为 0, 其余时间为 1

cmp ax, 1

jne wait0809finish 1 ;如果 EOC 为 0 说明还在转换则循环等待 0809 完成转换

mov ax.00h

call func_send ; 先发送 00h 作为提示为模拟量

mov dx, 04d0h

in ax, dx ;读取转换结果 and ax, 0ffh ;取低 8 位

3.4.5 下位机-采集开关量模块

通过开关量与 244 连接,需要采集开关量时读取 244 的值即可。这里由于在设计时没有考虑到模数转换模块已经占用了 244 的一个输入端,因此采集开关量时本小组仅采集前 4 个开关量。实际情况下,可用用 8255 芯片达到更好的效果。

同时,在测试时发现试验箱小灯泡高电平为暗,低电平为亮,因此在采集时要做一些简单的位处理。

采集开关量模块代码如下:

mov dx, 04e0h ; CS244 接 8086 端口为 04e0h

in ax, dx ;读取开关值 and ax, 0f0h ;后四个开关有效

xor ax,0f0h ;实际情况开关向上为0,取反显示

and ax, Offh

3.4.6 下位机-数模转换模块

用 0832 进行数模转换,实验箱数模转换采用双缓冲方式,因此在转换时需要输入两次数据。

数模转换模块代码如下:

mov dx, 04a0h ; 0832 接 8086 端口为 04a0h

out dx, ax ;打开第一级锁存 add dx, 2 out dx, ax ;打开第二级锁存

3.4.7 下位机-晶体管显示模块

本系统使用通用的可编程序的键盘、显示接口器件8279芯片。

晶体管显示模块代码如下:

mov di,offset segcod

mov ax, 08h ;工作方式, 16 位, 左入

mov dx, con8279 out dx, ax mov ax, 90h

```
;写显示 RAM 命令, 地址自增
out dx, ax
mov dx, dat8279
push bx
and bx, 0f0h
                    :取高4位
mov c1, 4
shr bx,cl
add di,bx
mov al,cs:[di]
mov ah, 0
                    ;写RAMO
out dx, ax
nop
mov di, offset segcod
pop bx
and bx, 0fh
                    ;取低 4 位
add di,bx
mov al,cs:[di]
mov ah, 0
                    ;写RAM1
out dx, ax
```

3.4.8 下位机-阈值报警模块

本系统利用 LS273 与灯泡连接,当接收到超过阈值的报警命令时,会触发报警灯泡点亮暗交替。经过小组测试发现,本实验箱的灯泡是低电平为亮,高电平为灭。因此需要做一些简单的位处理。

阈值报警模块代码如下:

```
and ax, Offh
              ;如果是命令是@2.,则进入报警功能模块
cmp ax, OFFH
jz alarm
noalarm:
push ax
mov dx,04b0h
                   ;273 端口地址
mov ax, -1
out dx, ax
pop ax
jmp datashow
alarm:
push ax
and ax, Offh
mov dx, 04b0h
                   ;273 端口地址
xor cx, 0ffh
mov ax,cx
out dx, ax
                    ;LED 灯亮暗交替
pop ax
```

3.4.9 上位机-界面设计

利用 VisualSudio2010(C#) 根据所需要的功能画出上位机程序的用户图形界面,其中命令按钮在打开串口时是不可以访问的,防止出现错误,如图 3.4.9-1 所示。



图 3.4.9-1 上位机程序图形界面 1

Figure 3.4.9-1 Host computer program graphical interface 1

当打开串口后,命令按钮都可以访问,如图 3.4.9-2 所示。



图 3.4.9-2 上位机程序图形界面 2

Figure 3.4.9-2 Host computer program graphical interface 2

3.4.10 上位机-触发动作设计

- (1) 初始化窗口: 打开程序后执行初始化窗口并扫利用 C#的 SerialPort 类的 类方法 GetPortNames 描本计算机所有可用串口装载入串口选择框。
- (2)打开串口:根据选择的串口参数打开所选串口,并赋值功能按钮 Enable 为 True 即可以访问。
- (3)数据发送:点击发送按钮,利用 SerialPort 类的实例方法 Write 将数据以二进制或者字符串的形式发送给下位机。
- (4)数据接收:数据接收是实时进行的,这里使用 SerialPort 类的属性 DataReceive 来安装数据接收触发函数。在实际测试中,本小组发现在.net 2.0以后加强了安全机制,,不允许在 winform 中直接跨线程访问控件的属性。因此我们在初始化时加入 Control. CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;以禁止跨线程访问控件属性。
- (5)图形绘制:利用 C#的自带的 Chart 类可以方便的绘制图形,点击开始绘图后发送命令给下位机。在接收到数据时,如果开启了绘制功能,会将得到的数据绘制到动态显示屏上。并且将开关量实时现在在以选择框显示的开关状态上。
- (6)数据采集:点击开始采集将受到的数据根据选择的功能操作后再发送给下位机。

四、实验结果

基本功能实验结果下图 4-1 所示。



图 4-1 基本功能实验结果图

Figure 4-1 Basic function experiment results

扩展功能实验结果下图 4-2 所示。



图 4-2 扩展功能实验结果图

Figure 4-2 Extended function experiment result graph

发挥功能实验结果下图 4-3 所示。




图 4-3 发挥功能实验结果图

Figure 4-3 Functional experiment results

五、实验总结

5.1 问题与解决

5.1.1 多指令选择问题

本系统要涉及到多个不同的支线以达到不同的功能,如果逐个比较各个字符,会导致与当某个字符比较失败后之前的所有字符都已释放,无法再与下一个指令比较。

因此小组经过讨论决定采用内存存储接收到的数据,再进行选择支线。其中 temporder 用于存储命令,addr0809 用于存储两路模拟量的地址。

5.1.2 代码跳转越界

汇编语言条件转移指令转移地址的偏移量限制在-128~+127字节范围内,采用相对转移方式(跳转时以当前地址为基准加上相对偏移量进行跳转,一般是在本地址段内跳转)。所以在整合所有模块后发现代码跳转越界。

小组讨论首先想到的办法时通过提取代码减少重复代码,但是效果不好。反 思后,认为芯片初始化部分过长,使得偏移跳转太大。讨论后决定将初始化部分 以子程序的形式运行。解决了代码跳转越界的问题。

5.1.3 停止命令的接收

由于程序的接收函数在没有收到函数时会一直循环等待接收函数,因此如果 没有发送停止命令则会无限循环等待,导致程序不在进行。

小组讨论后决定在接收停止命令前先检测 LSR 的 D0 位,如果为 1 则调用接收命令,如果为 0 则不调用直接进入下一个循环。

5.2 不足与改进

5.2.1 LS244 输入缓冲寄存器冲突

本系统的模数转换模块和开关量采集模块都运用到了 LS244 输入寄存缓冲器,由于 LS244 输入寄存缓冲器仅有 8 个接口,所以无法采集所有开关量。

再总结实验时小组讨论得出用8255芯片更优。

5.2.2 模块间整合杂乱

在编写各个模块的时候都测试通过,但由于编写下位机程序经验不足,导致 没有设计好结构就开始盲目的整合模块。最终导致程序测试、调式十分困难。以 后的汇编程序编写将先好好设计结构后再编写。

六、附录

6.1 下位机程序

```
con8279 equ 0492h
dat8279 equ 0490h
code segment
                ; define code segment
assume cs:code
org 0100h
start:
    jmp start1
    segcod db 3fh, 06h, 5bh, 4fh, 66h, 6dh, 7dh, 07h, 7fh, 6fh, 77h, 7ch, 39h, 5eh, 79h, 71h
    temporder dw ?
    addr0809 dw ?
start1:
            =========8250 初始化=============
;stepl:write to the division register to set the baud rate
    mov bx,0480h
    mov dx, bx
                ;LCR
    add dx, 6
    mov ax,80h
    out dx, ax
    mov dx, bx
                    ;000ch---9600
                                     0cH=12
    mov ax, 0ch
    out dx, ax
    add dx, 2
    mov ax, 0h
    out dx, ax
;step2:set the frame format
    add dx,4
               ;LCR again
                    ;no pe(无校验位),8 bit, 1 stop
    mov ax,07
   out dx, ax
;step3:disable interrupts
   mov dx, bx
                ; address of the Interrupt Enable register
    add dx, 2
   mov ax, 0
                    ;禁止产生中断
    out dx, ax
;step4:receive and transmit
         randt:
    call recv
    cmp ax,'@'
    jnz randt
    mov temporder, 01h
                        ;标记命令1
    ;mov ax,88h
    ;call
           send
    mov addr0809,04d0h
    call recy cmp ax, '1'
    jz tail
    mov temporder,02h
                        ;标记命令2
    mov addr0809,04d2h
    cmp ax, 2'
    jnz randt
```

```
tail:
   call recv
   cmp ax,'.'
   jnz randt
call intr ;中断
waiting:
   cmp ax, 55h
   jne waiting
              ;没发生中断,则等待
;>>>开始
   mov dx, addr0809 ; (ADC0809 的地址)
     mov ax,34h ; (00110100)
out dx,ax ; 启动通道 0
      out dx, ax
                     ;启动通道0
wait1:
   mov dx,04e0h ;CS244
   in ax, dx ;读 EOC
      and ax, 1
      cmp
          ax, 1
      jne
          wait1 ;如果 EOC=0,waiting....
   ; mov ax, 00h
          send
   ;call
      mov
          dx, addr0809
          ax, dx
                    ;读转换结果
      in
          数码管显示-
      push ax
      and ax, Offh
      mov
          bx, ax
      nop
disp:
       mov di,offset segcod
                         ;工作方式,16位,左入
       mov ax,08h
       mov dx, con8279
       out dx, ax
       mov ax, 90h
       mov dx, con8279
       out dx, ax
                        ;写显示 RAM 命令, 地址自增
       mov dx, dat8279
       push bx
       and bx, 0f0h
                     ;取高4位
       mov cl,4
       shr bx,cl
       add di,bx
       mov al, cs:[di]
       mov ah, 0
                         ;写 RAMO
       out dx, ax
       nop
       nop
       mov di, offset segcod
       pop bx
       and bx,0fh
                  ;取低4位
       add di,bx
       mov al,cs:[di]
       mov ah, 0
                         ;写 RAM1
       out dx, ax
       pop ax
-----数码管显示-----
   cmp temporder, 01h;如果是命令是02,则触发报警功能模块
   jz datashow
            =======超过阈值报警======================
   and ax, Offh
   cmp ax, 3FH
   ja alarm
noalarm:
   push ax
```

```
mov dx,04b0h ;273 端口地址
   mov ax, -1
   out dx, ax
   pop ax
   jmp datashow
alarm:
   push ax
   and ax, Offh
   mov dx,04b0h ;273 端口地址
   mov ax,0
   out dx, ax
   pop ax
datashow:
   call send ;发送给上位机
   cmp temporder, 02h;如果是命令是01,则采集开关量,命令02则da转换
   jz datrans
   button:
   ;mov ax, 11h
   ;call send
   mov dx,04e0h ;CS244
   in ax, dx ;读开关值
and ax, 0f0h ;后四个开关有效
xor ax, 0f0h ;实际情况开关向上为 0, 取反显示
   call send
   jmp recvd
;============上位机读取下位机开关值模块=================
        ----DA 转化---
datrans:
   ; call recv ;接收上位机处理后发送的数据; mov dx, 04f0H; out dx, ax; cald dx 2 ; 接收上位机处理后发送的数据; pORTA 为 D/A 端口号; 往 D/A 输出数据;
   ; add dx, 2
   ;out dx, ax
   ;out dx, ax
jmp recvd ; 功能二结束
   ;mov ax, 0
recvd:
   mov bx, 0480h
   mov dx, bx
   add dx,0ah
               ;通信线路状态寄存器
   in al, dx
              ; 检验 D0 是否为 1, 1 表示数据缓冲寄存器收到一个数据,CPU 读走数据后为 0 ; (zf=0) 若为 1,表示没有接收到数据
   test al,01h
   jz notrecv
   call recv
   cmp ax,'s'
   jnz recvd
   jmp randt
notrecv:
          ---------------停止命令接收=====================
   jmp waiting
:=======================中断服务程序===============================
hint:
   mov ax, 55h
   iret
```

```
recv:
   mov bx, 0480h
   mov dx, bx
              ;通信线路状态寄存器
  add dx, Oah
wait2r:
   in al, dx
   test al,01h
;检验 DO 是否为 1, 1 表示数据缓冲寄存器收到一个数据, CPU 读走数据后为 0
           ;(zf=0)若为1,接受完成
   jnz recvok
   jmp wait2r
recvok:
   mov dx, bx
   in al, dx
   RET
send:
   push ax
                 ; char to be sent
   mov bx,0480h
   mov dx, bx
                 ;LSR
   add dx, Oah
wait2t:
   in al, dx
   test al, 20h
;D5=1表示发送保持寄存器为空,可接受下一个要发送的字符
;CPU 将字符写入发送保持寄存器后,该位为 0
   jnz sendok
            ;zf=0,表示 D5 为 1
   jmp wait2t
sendok:
   pop ax
   mov dx, bx
   out dx, ax
   ret
  intr proc
   push ax
   push bx
   push cx
   push dx
   mov dx,04a6h ;控制寄存器 0000 0100 1010 0110
   mov ax, 34h ; 计数器 0, 方式 2
   out dx, ax
   mov dx, 04a0h ; 0000 0100 1010 0000 计数器 0 的地址
   mov ax, 7Ch
   out dx.ax
   mov ax,92h
   out dx, ax
              ; 计数值 927Ch
   mov dx,04a6h ;控制寄存器 0000 0100 1010 0110
   mov ax, 0b4h
            ; 计数器 2, 方式 2 1011 0100
   out dx, ax
   mov dx,04a4h ; 计数器 2 的地址 0000 0100 1010 0100
   mov ax, OAh
   out dx, ax
   mov ax, 0
            ;计数值 0Ah
  out dx, ax
next:
  nop
  Cli
```

;8259 初始化

```
mov dx, 04c0h
    mov ax, 13h
                     ; ICW1, ICW4 NEEDED
    out dx, ax
    mov dx, 04c2h
                     ;ICW2 中断类型 80h
    mov ax,80h
    out dx, ax
    mov ax, 03H
                     ; ICW4
    out dx, ax
    mov ax,00h
                     ;OCW1, 开放所有中断
    out dx, ax
;安装中断向量
    mov ax, 0
                     ;中断向量表位于内存最开始的 1KB, 段地址为 0
    mov ds, ax
                     ;初始化中断向量表,80H*4=200H
    mov si,200h
    mov ax, offset hint
    mov ds:[si],ax ;偏移地址
    add si, 2
    mov ds:[si], 100h ;代码段的内存起始地址为 01100H, 代码段段地址 0100H
                ;指示灯输出
    mov cx, 0
                ;中断标识
    mov ax, 0
    sti
    pop dx
    pop cx
    pop bx
    pop ax
    RET
intr ENDP
             ======0.5s 中断=====
               ========程序终止=======
stop:
                     ;end of code segment
    code ends
    end start
                        ;end assembly
                    ====程序终止==
6.2 上位机程序
using System;
using System. Collections. Generic;
using System.ComponentModel;
using System. Data;
using System. Drawing;
using System. Ling;
using System. Text;
using System. Windows. Forms;
using System. IO. Ports;
using System. IO;
using System. Windows. Forms. DataVisualization. Charting;
namespace 串口管理程序
   public partial class Form1 : Form
       //串口收发功能变量声明
       private SerialPort serialPorts;
                                                      //串口通信类
                                                       //字符串数组,存储可用串口名
       private string[] portNames = null;
       private byte[] portBuffer;
                                                      //收发数据的二进制缓存区
       private int sendNumber = 0;
                                                      //数据发送总量
                                                       //数据接收总量
       private int revNumber = 0;
       //模拟量动态图显示变量声明
       private Queue double dataQueue = new Queue double (1000);
       //判断接收的是开关量还是模拟量
       private int isAnalog = 1;
```

```
private int isSwitchingValue = 0;
private int nNum = 1;
//界面构建
public Form1()
   InitializeComponent();
   //动态图初始化
   InitChart();
   //这个类中我们不检查跨线程的调用是否合法
   //因为. net 2.0以后加强了安全机制,,不允许在 winform 中直接跨线程访问控件的属性
   Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
//窗体初始化
private void Forml_Load(object sender, EventArgs e)
   //变量定义
   serialPorts = new SerialPort();
   this.portBuffer = new byte[10000];
   //SerialPort.GetPortNames 返回当前计算机的串口端口名数组
   this.portNames = SerialPort.GetPortNames();
   //将可用串口显示在串口列表中
   if (this. portNames. Length > 0)
       this.comboBox1.Items.AddRange(this.portNames);
   else
       MessageBox. Show("未检测到当前计算机的串口!","提示");
//按下打开串口按钮
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
   if (this.comboBox1.Text == "")
       MessageBox. Show("请先选择串口号!","提示");
       return;
   try
       this. serialPorts. PortName = this. comboBox1. Text. ToString();
       if (!this.serialPorts.IsOpen)
           this.serialPorts.BaudRate = int.Parse(comboBox2.Text);
                                                                       //波特率
           this.serialPorts.DataBits = int.Parse(comboBox3.Text);
                                                                       //数据位
           this.serialPorts.StopBits = (StopBits)int.Parse(comboBox4.Text);//停止位
           //this. serialPorts. Parity = (Parity) string. Parse (comboBox5. Text);//校验位
           //this.serialPorts.Parity = (Parity)int.Parse(comboBox5.Text); //校验位
           //this.serialPorts.Handshake
           this. serialPorts. Open();
           this. label2. Text = "串口状态:已打开";
           this.button1.Enabled = false;
           this.button2.Enabled = true;
           this.button3.Enabled = true;
           this.button5.Enabled = true;
           this.button6.Enabled = true;
           this.button8.Enabled = true;
           this.comboBox1.Enabled = false;
           this.comboBox2.Enabled = false;
```

```
this.comboBox3.Enabled = false;
                   this.comboBox4.Enabled = false;
                   this.comboBox5.Enabled = false;
                   this.comboBox6.Enabled = false:
                   //timer 计时器开始
                   this. timer1. Start();
                   //串口接收处理函数
                   serialPorts.DataReceived+=new
SerialDataReceivedEventHandler(serialport_DataReceived);
           catch (IOException eio)
               MessageBox. Show("打开串口异常: " + eio);
       //按下关闭串口按钮
       private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
           try
               if (this.serialPorts.IsOpen)
                   this. serialPorts. Close();
                   this. label2. Text = "串口状态: 未打开";
                   this.button1.Enabled = true;
                   this.button2.Enabled = false;
                   this.button3.Enabled = false;
                   this.button5.Enabled = false;
                    this.button6.Enabled = false;
                    this.button8.Enabled = false;
                   this.comboBox1.Enabled = true;
                   this.comboBox2.Enabled = true;
                   this.comboBox3.Enabled = true;
                   this.comboBox4.Enabled = true;
                   this.comboBox5.Enabled = true;
                   this.comboBox6.Enabled = true;
                   //timer 计时器结束
                   this. timer1. Stop();
           catch (IOException eio)
               MessageBox. Show("打开串口异常: " + eio);
       //按下发送按钮
       private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
           try
               if (this.serialPorts.IsOpen)
                   string sendContent = this.textBox2.Text.ToString();
                   //字符串形式发送
                   if (this.radioButton1.Checked)
                       this. serialPorts. Write (sendContent);
                                                                             //记录发送量
                       this.sendNumber += sendContent.Length;
```

```
}
            //十六进制形式发送(待测试)
            //将输入的字符串按照空格逗号分组
            else
                string sendNoNull = sendContent.Trim();
                string sendNoComma = sendNoNull.Replace(',',');
string sendNoComma1 = sendNoComma.Replace("0x", "");
string sendNoComma2 = sendNoComma1.Replace("0X", "");
            /*else
                Byte[] sendContent = new Byte[1];
                sendContent[0] = Byte. Parse(this. textBox2. Text);
                this. serialPorts. Write (sendContent, 0, 1);
            */
            this. label8. Text = "数据发送总量:" + this. sendNumber;
        else
            MessageBox. Show("请先打开串口","提示");
    catch (IOException eio)
        MessageBox. Show("串口发送异常: " + eio);
/* SerialPort::Write()函数 MSDN:
 * Write (Byte[], Int32, Inte32): 使用缓冲区中的数据将指定数量的字节写入串行端口
 * Write(char[], Int32, Inte32): 使用缓冲区中的数据将指定数量的字节写入串行端口
 * Write (String): 将指定的字符串写入串行端口
private void timer1 Tick(object sender, EventArgs e)
    if (serialPorts.CtsHolding)
        label10. Text = "CTS: 1";
    else
        label10. Text = "CTS: 0";
    if (serialPorts.DsrHolding)
        label11. Text = "DSR: 1":
   else
        label111. Text = "DSR: 0";
//串口接收处理函数
private void serialport_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
       二进制接收数据
    if (radioButton4.Checked)
        int receivedContent = serialPorts.ReadByte();
        this.revNumber += 1;
        this.textBox1.Text += receivedContent.ToString("X2");
```

```
this. textBox1. Text += "":
               //如果开启动态图显示功能且为奇数个收到的数据
               if (this. button6. Text == "结束绘图" && this. revNumber % 2 == 1)
                   //大于 100 个数先出列达到动态图效果
                   if (this. dataQueue. Count > 30)
                       this. dataQueue. Dequeue();
                   //添加采集数
                   this. dataQueue. Enqueue (receivedContent);
                   this. chartl. Series[0]. Points. Clear();
                   for (int i = 0; i < this. dataQueue. Count; i++)
                       this. chart1. Series [0]. Points. AddXY((i+1),
this.dataQueue.ElementAt(i));
                   //isAnalog 置零
                   //this.isAnalog = 0;
               //如果开启动态图显示功能且为偶数个收到的数据
               if (this. button6. Text == "结束绘图" && this. revNumber % 2 == 0)
                   showLight(receivedContent);
                   //isSwitchingValue 置零
                   //this.isSwitchingValue = 0;
                   //this.isAnalog = 1;
               //如果开启了采集功能
               if(this.button5.Text == "结束采集")
                   this. textBox3. Text = receivedContent. ToString();
                   int returnNum = receivedContent / 2;
                   this. textBox4. Text = returnNum. ToString();
                   this. serialPorts. Write (Convert. ToString ((char) returnNum));
               }
           //字符串接收数据
           else
               string receivedContent = serialPorts.ReadExisting();
                                                                           //字符串接收
               this.revNumber += 1;
               this.textBox1.Text += receivedContent;
               this.textBox1.Text += " ";
           this.label16.Text = "数据接收总量: " + this.revNumber;
       //按下清屏按钮
       private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
           this. textBox1. Text = "";
       //按下采集按钮
       private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
if (this. button5. Text = "开始采集")
        if (!radioButton4.Checked)
            MessageBox. Show("本功能只在二进制接收数据下开启", "提示");
        }
        else
        {
            this.button5.Text = "结束采集";
            this.serialPorts.Write("@2.");
   else
        this. button5. Text = "开始采集";
/// <summary>
/// 初始化动态图
/// </summary>
private void InitChart()
    //定义图表区域
    this.chart1.ChartAreas.Clear();
    ChartArea chartArea1 = new ChartArea("C1");
    this. chart1. ChartAreas. Add(chartAreal);
    //定义存储和显示点的容器
    this. chartl. Series. Clear();
   Series series1 = new Series(" ");
series1.ChartArea = "C1";
    this. chart1. Series. Add(series1);
    //设置图表显示样式
    this.chartl.ChartAreas[0].AxisY.Minimum = 0;
    this.chartl.ChartAreas[0].AxisY.Maximum = 255;
    this.chartl.ChartAreas[0].AxisX.Interval = 5;
    this.chartl.ChartAreas[0].AxisX.MajorGrid.LineColor=System.Drawing.Color.Silver;
    this.chart1.ChartAreas[0].AxisY.MajorGrid.LineColor=System.Drawing.Color.Silver;
    //设置标题
    this.chartl.Titles.Clear();
    this.chartl.Titles.Add("S01");
this.chartl.Titles[0].Text = "模拟量显示";
    this.chartl.Titles[0].ForeColor = Color.Blue;
    this.chartl.Titles[0].Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8F);
    //设置图表显示样式
    this.chartl.Series[0].Color = Color.RoyalBlue;
    this.chart1.Titles[0].Text = "动态图显示";
    this.chartl.Series[0].ChartType = SeriesChartType.Line;
    if (rb1. Checked)
        this.chartl.Titles[0].Text = string.Format("模拟量 {0} 显示", rbl.Text);
        this.chart1.Series[0].ChartType = SeriesChartType.Line;
    //if (rb2.Checked) {
          this.chartl.Titles[0].Text = string.Format("XXX {0} 显示", rb2.Text);
    //
          this.chartl.Series[0].ChartType = SeriesChartType.Spline;
   //}
    */
    this.chart1.Series[0].Points.Clear();
//点击开始绘图按钮
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    if (this. button6. Text == "开始绘图")
```

```
if (!radioButton4.Checked)
           MessageBox. Show("本功能只在二进制接收数据下开启", "提示");
       else
           this.button6.Text = "结束绘图";
           this. serialPorts. Write ("@1.");
   else
       this.button6.Text = "开始绘图";
private void radioButton3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
private void chart1_Click(object sender, EventArgs e)
//按下停止按钮
private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
   //发送停止命令,命令可用自定义
   this. serialPorts. Write("s");
private void showLight(int lightState)
   lightState = lightState / 16;
   if (lightState \% 2 == 0)
       checkBox4.Checked = false;
   else
       checkBox4.Checked = true;
   lightState = lightState / 2;
   if (lightState \% 2 = 0)
       checkBox3.Checked = false;
   else
       checkBox3.Checked = true;
   lightState = lightState / 2;
   if (lightState \% 2 == 0)
       checkBox2.Checked = false;
   else
       checkBox2.Checked = true;
```