树莓派 Lora 基站

简介

最近闲来无事想做个玩具,亦或者想试试能不能做套方案出来,配合 Rulex 实现整套物 联网设备接入、控制以及数据采集方案。

硬件


正点原子: ATK-LORA-01_V3.0 (V3.0 是版本号, 型号是 ATK-LORA-01)。

软件

暂时以串口助手替代,任何一个都可以,后期会推出 C 或者 Golang 实现的固件 。


原理

下面是基本原理设计图:



连接

下面是实物图效果:



外观



地址

| 节点名称 | 波特率 | 校验位 | 空中速率 | 休眠时间 | 地址 | 信道 | 功率 |
|----------|------|-----|------|------------|-----------|----|-------|
| Sender | 9600 | 无 | 0.3K | 15 | 0 | 30 | 11dPm |
| Receiver | 9600 | 无 | 0.3K | 1S | 255 | 30 | 11dPm |
| Node1 | 9600 | 无 | 0.3K | 1S | 1 | T1 | 11dPm |
| Node2 | 9600 | 无 | 0.3K | 1S | 2 | T1 | 11dPm |
| Node N | 9600 | 无 | 0.3K | 1 S | N (N<255) | Tn | 11dPm |


注意:

其中信道可以改变,取决于实际场景,功率也可以增加。节点 ID 从 1 开始到 254,也 就是说自组网网络中一次只允许有 255 (包括网关) 个节点。

玩网关通过 Sender 节点发送到具体 ID 对应的节点,同样使用 Receiver 监听来自某个 ID 的节点的数据。

通信原理

1) 点对点



- 1,模块发送时可修改地址和信道,用户可以指定数据发送到任意地址和信道。
- 2, 可以实现组网和中继功能。

发送模块(1个):地址+信道+数据

接收模块(1个):数据

点对点(透传):模块地址、信道、速率相同

点对点(定向):模块地址可变、信道可变,速率相同

图 2.4.2.1 定向传输(点对点)

例如:

设备 A 地址 0X1234, 信道 0X17;

设备 B 地址 0xABCD, 信道 0X01;

设备 C 地址 0X1256, 信道 0x13。

设备 B 接收: AA BB CC DD


设备 C 接收: 无

设备 A 发送: 12 56 13 AA BB CC DD

设备 B 接收: 无

设备 C 接收: AA BB CC DD

2) 广播监听



- 1,模块地址为 0XFFFF,则该模块处于广播监听模式,发送的数据可以被具有相同速率和信道的其他所有模块接收到(广播);同时,可以监听相同速率和信道上所有模块的数据传输(监听);
- 2, 广播监听无需地址相同。
- 3,信道地址可设置。当地址为 0XFFFF 时,为广播模式;为其他时,为定向传输模式。

发送模块(1个): **0XFFFF**+信道+数据

接收模块(N个):数据

发送模块(1 个): 地址(非 0XFFFF)+信道+数据

接收模块(1个):数据

图 2.4.2.2 定向通信

广播监听

例如:

设备 A 地址 0XFFFF 信道 0X12;

设备 B、C 地址 0X1234, 信道 0X13;

设备 D 地址 0XAB00, 信道 0X01;

设备 E 地址 0XAB01, 信道 0X12;

设备 F 地址 0XAB02, 信道 0X12;

设备 A 广播: FF FF 13 AA BB CC DD

设备 B、C 接收: AA BB CC DD


设备 A 发送: AB 00 01 11 22 33 44

应用

传感器数据采集,楼宇监控,工厂监控,办公室监控等等。

RuleX

Rulex 可在其扮演主要消息处理和调度的角色:



通信协议规范

下面是通信报文规范设计:

| 协议号 | 名称 | 标识 | 备注 | | |
|------|-------|----------------------------|------------------------|--|--|
| 0x00 | 心跳 | PING | 一个字节标识数据包类型 | | |
| 0x01 | 心跳回包 | 1:成功; 0 失败 一个字节标识数据包类型 | | | |
| 0x02 | 上线 | CONNECT 一个字节标识数据包类型 | | | |
| 0x03 | 上线回包 | 1:成功; 0 失败 | 一个字节标识数据包类型 | | |
| 0x04 | 点对点数据 | DATA 一个字节标识数据包类型 + 10 个字节目 | | | |
| | | | ID+512字节数据,当目标ID为0的时候, | | |
| | | | 直达网关不进行转发。 | | |
| 0x05 | 数据回包 | 1:成功; 0 失败 | 一个字节类型 | | |

| 0x06 | 认证 | AUTH | 一个字节标识数据包类型 +10 个字节目标 | |
|------|------|------------|--------------------------------|--|
| | | | ID | |
| 0x07 | 认证回包 | 1:成功; 0 失败 | 一个字节标识数据包类型 | |
| 0x07 | 接收数据 | RECEIVE | 一个字节标识数据包类型 +10 个字节目标 | |
| | | | ID + 512 字节数据, 当目标 ID 为 0 的时候, | |
| | | | 表示此消息来自网关。 | |

数据库规范

节点终端表:

| 字段名 | 类型 | 约束 | 备注 |
|-----------|-------------|----------|-------|
| Id | INT 11 | NOT NULL | PK |
| SN | VARCHAR 10 | NOT NULL | 唯一序列号 |
| State | INT 2 | NOT NULL | 状态 |
| Info | VARCHAR 128 | | 备注信息 |
| ExtraData | JSON | | 额外信息 |