# ysyx lab report

开始时间: 2022.03.04 实验平台: Ubuntu 20.04 LTS

note:虽然把数字电路实验排版在了前面,但其实我是先做的PA,后做的数字电路基础实验。

### 1. 实验进度

# 2. Verilator & 数字电路基础实验

### 2.1 verilator 安装结果:

```
(base) ypwang@ypwangPC:~$ verilator --version
Verilator 4.210 2021-07-07 rev v4.210
(base) ypwang@ypwangPC:~$
```

#### 双控开关仿真代码:

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <assert.h>
5 #include "obj_dir/Vswitch.h"
6 #include <verilated.h>
7
   int main(int argc, char** argv, char** env) {
8
       Vswitch *top = new Vswitch; //创建实例化仿真对象
9
10
       while (!Verilated::gotFinish()) {
11
12
13
           int a = rand() & 1;
14
           int b = rand() & 1;
           top->a = a;
15
16
           top->b = b;
           top->eval();
17
18
           printf("a = %d, b = %d, f = %d\n", a, b, top->f);
           assert(top->f == a \land b);
19
      }
20
21
           top -> final();
22
           delete top;
           exit(EXIT_SUCCESS);
23
24 }
25
```


键入 Ctrl+Z 结束仿真

```
a = 1, b = 1, f = 0
a = 0, b = 1, f = 1
a = 1, b = 1, f = 0
a = 1, b = 1, f = 0
a = 1, b = 0, f = 1
a = 0, b = 0, f = 0
a = 0, b = 1, f = 1
^Z
[1]+ Stopped ./obj_dir/Vswitch
```


RTL 仿真行为:

#### 打印波形:

参照着示例对仿真文件添加生成波形代码,然后用gtkwave查看波形为:




### 接入NVboard:




#### nvboard 实现双控开关:

刚开始的时候想要自己写一个makefile去管理nvboard仿真,学了几个小时发现没有办法在短时间内掌握诸多makefile、shell编程的内容,因此就直接修改了示例代码中的top.v进行双控开关的控制(暂时折中的方法,先占个坑,以后慢慢补充makefile、shell编程知识,完全写出自己的makefile),结果如下:



用最右侧的两个拨码开关控制最右边的那个LED灯,关系为异或。

#### 流水灯接入nvboard:



由于流水灯是动态图,使用截图只能展示其中的一个状态;

### 2.2 数字电路基础实验

实验一:选择器

实验二:编码器

实验三:运算器

实验六:移位寄存器和桶形移位器

实验七:状态机

实验八:VGA显示

实验九:字符输入界面

## PA0 开发环境配置

完成了PAO的所有内容。

编译nemu时遇到bug,查看出错信息之后发现是缺少bison,执行安装命令之后,完成正常编译,出现welcome界面。

大插曲:刚开始做PA时,有个红色的重要性超越实验的原则与方法说要针对自己的Ubuntu版本选择对应的源,对这个不太了解,就没有做任何改变,一通安装相应的工具,make menuconfig 的时候仍然能正常进入welcome界面,但是做到PA1开头测试键盘的时候,一直segmentation fault错误,看了jyy的PA习题课之后知道了如何调试这个bug,可是尝试了众多方法后无果,在群里讨论的时候有个喵喵酱的小伙伴说是不是没有更换源,我瞬间想到了自己忽略的红色提醒!换源之后,更新了一下包,这个时候才正常测试键盘,可以运行马里奥小游戏了!重要细节一定需要认真对待!

### 反思总结

官方手册和官方Tutorial最为可靠。

反思:每做完一小步,一定要测试是否做的正确!增量式开发!螺旋式的学习,不断的回过头去看之前 做过的东西会有新的收获,并且能够优化前期不足的地方!

## PA1 开天辟地的篇章

## 计算机可以没有寄存器吗?

计算机没有寄存器仍然可以工作。

#### 编程模型:

计算机执行指令直接对存储器进行读写,完成寄存器需要完成的工作,但指令的读写会变得很慢;程序在编译、链接之后生成可执行文件就是一条条的指令,没有寄存器计算机执行程序的速度会变得很慢。

### 尝试理解计算机如何计算

计算机最擅长的就是做重复的运算; [1+2+...+100] 的计算过程就是个重复执行加法运算的过程,每一次运算首先读取寄存器里面的值进行计算,计算结束把结果存到寄存器里面,不停的重复这些动作,直到完成最终计算。

### 从状态机视角理解程序运行: 继续画出状态机

三元组 (PC, r1, r2)

```
1 (0, x, x) -> (1, 0, x) -> (2, 0, 0) -> (3, 0, 1)->
2 (4, 1, 2) -> (5, 3, 3) ... ->
3 (101, 4950, 99) -> (102, 5050, 100)
```

## kconfig生成的宏与条件编译:宏是如何工作的?

宏在使用的位置将其替换,替换的过程发生在预编译。

### 为什么全部都是函数?

函数对外提供接口,只需要知道函数具备的功能和API,使用方便;模块化设计方便维护和多人协同开发。

## 参数的处理过程:参数是从哪里来的?

参数从命令行读入;

### 究竟需要执行多久?

static void execute(uint64\_t n) 函数是无符号整形变量,传入参数为-1 时,转换为无符号数是该数据位下能表示的最大的数字,程序会执行的-1 转化为无符号数字大小的次数!

调用 cpu\_exec() 的时候传入了参数 -1 ", 这一做法属于未定义行为吗? 待日后查阅C99

## 优美的退出

NEMU main() 返回值非0的时候会触发退出错误,main() 函数返回值为 is\_exit\_status\_bad() , 进入is\_exit\_status\_bad() :

```
int is_exit_status_bad() {
  int good = (nemu_state.state == NEMU_END && nemu_state.halt_ret == 0) ||
      (nemu_state.state == NEMU_QUIT);
    return !good;
}
```

可见,nemu的退出状态由 nemu\_state.state 决定,因此可见,出错原因为 cmd\_q() 函数调用时候未能正确调整 nemu\_state.state 的值,就会出现以下错误:

```
Welcome to riscv64-NEMU!
For help, type "help"
(nemu) q
make: *** [/home/ypwang/ysyx_record/ysyx-workbench/nemu/scripts/native.mk:23: ru
n] Error 1
```

因此在 cmd\_q() 函数调用时候,修改 nemu\_state.state 的值为:

```
static int cmd_q(char *args) {
nemu_state.state = NEMU_QUIT; // wyp: finish normal quit
return -1;
}
```

解决之后的效果为:

```
Welcome to <a href="mailto:riscv64">riscv64</a>-NEMU!
For help, type "help"
(nemu) q
(base) <a href="mailto:ypwangPC:~/ysyx_record/ysyx-workbench/nemu">ypwang@ypwangPC:~/ysyx_record/ysyx-workbench/nemu</a>$
```

## PA 1.1 简易调试器

## 单步执行

当nemu运行之后,键入si [N] 命令让程序单步执行n 条指令后暂停执行,当命令为si 时,单步执行,因此只需要实现sdb.c中的si[N] 命令

```
static int cmd_si(char *args){
int step;
if(args ==NULL) step = 1;
else sscanf(args, "%d", &step);
cpu_exec(step); // n steps
return 0;
}
```

实现效果为

```
(nemu) si 3
0x00000000800000000: 97 02 00 00
0x000000080000004: 23 b8 02 00
0x000000080000008: 03 b5 02 01
(nemu)
```

### 打印寄存器

打印寄存器需要输入的命令为 info r ,sdb.c中需要实现info r命令

```
1 static int cmd_info(char *args){
    if(args[0] == 'r') { isa_reg_display();}
     if(args[0] == 'w') { ;}
    return 0;
5 }
6
7 //isa_reg_display();的实现为:
8 void isa_reg_display() {
9
     int i;
      for(i=0; i< ARRLEN(regs); i++){ //ARRLEN(regs)为计算reg length的宏
10
11
           printf("No. %d register: %s\tx%08lx\n", i, regs[i], cpu.gpr[i]);
12
       }
13
       printf("No. PC register: PC\t %08lx\n", cpu.pc);
14 }
```

note: w为待实现的监视点命令

打印结果为:

```
(nemu) info r
No. 0 register: $0
                         x00000000
No. 1 register: ra
                         x00000000
No. 2 register: sp
                         x00000000
No. 3 register: gp
                         x00000000
No. 4 register: tp
                         x00000000
No. 5 register: t0
                         ×00000000
No. 6 register: t1
                         ×00000000
No. 7 register: t2
                         x00000000
No. 8 register: s0
                         x00000000
No. 9 register: s1
                         ×00000000
No. 10 register: a0
                         x00000000
No. 11 register: a1
                         x00000000
No. 12 register: a2
                         ×00000000
No. 13 register: a3
                         x00000000
No. 14 register: a4
                         ×00000000
No. 15 register: a5
                         \times 00000000
No. 16 register: a6
                         x00000000
No. 17 register: a7
                         x00000000
No. 18 register: s2
                         ×00000000
No. 19 register: s3
                         x00000000
No. 20 register: s4
                         x00000000
No. 21 register: s5
                         x00000000
No. 22 register: s6
                         ×00000000
No. 23 register: s7
                         x00000000
No. 24 register: s8
                         ×00000000
No. 25 register: s9
                         ×00000000
No. 26 register: s10
                         x00000000
No. 27 register: s11
                         x00000000
No. 28 register: t3
                         x00000000
No. 29 register: t4
                         x00000000
No. 30 register: t5
                         x00000000
No. 31 register: t6
                         ×00000000
No. PC register: PC
                          80000000
(nemu)
```

### 扫描内存

#### 扫描客户计算机的内存数据

扫描内存则需要实现sdb中的 x N EXPR 命令,由于还未完成表达式求值,故使用 x 10 0x80 00 0000 (32-bit地址) 作为输入命令

sdb.c cmd\_x 实现如下:

```
static int cmd_x(char *args){

if(args == NULL){
   printf("Wrong Command! Please try again!\n");
   return 0;
}

int num;

long unsigned int init_addr;
```

```
9     sscanf(args, "%d %lx", &num, &init_addr);
10     int i;
11     for(i = 0; i < num; i++){
        printf("Memory address:0x%lx\tData: 0x%lx\n", init_addr,
        vaddr_read(init_addr, 8));
13     init_addr += 8; // 64-bit machine 8*8 Byte = 64-bit
14     }
15     return 0;
16 }</pre>
```

#### 扫描内存结果:

```
Welcome to <a href="mailto:riscv64">riscv64</a>-NEMU!
For help, type "help"
(nemu) \times 10 0 \times 800000000
Memory address:0x 80000000
                                   Data: 0x 297
Memory address:0x 80000004
                                   Data: 0x 2b823
Memory address:0x 80000008
                                   Data: 0x 102b503
Memory address:0x 8000000c
                                   Data: 0x 100073
Memory address:0x 80000010
                                   Data: 0x deadbeef
Memory address:0x 80000014
                                   Data: 0x 49fb3392
Memory address:0x 80000018
                                   Data: 0x 5f9db71b
Memory address:0x 8000001c
                                   Data: 0x 270329c3
Memory address:0x 80000020
                                   Data: 0x 43969e66
                                   Data: 0x 65e1281f
Memory address:0x 80000024
(nemu)
```

#### PA1.1完成