



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO FACULTAD DE INGENIERIA LABORATORIO DE MICROCOMPUTADORAS

PREVIO N° 6 CONVERTIDOR ANALÓGICO / DIGITAL

Alumnos:

Alcantar Correa Vianey.

Grupo Teoria (3)

Sánchez Rosas Alexis Alejandro.

GrupoTeoria (1)

Velazquez Martínez Karla Andrea.

Grupo Teoria (4)

Profesor: Moisés Melendez Reyes

Grupo: 01

FECHA DE ENTREGA: 14/04/2024



Objetivo.

Familiarizar al alumno con el uso y aplicación del Convertidor Analógico/Digital de un microcontrolador.

Introducción

El convertidor analógico a digital (ADC) es un componente electrónico esencial que permite que los sistemas digitales interactúen con el mundo analógico. Los ADC transforman señales analógicas, como voltajes de corriente continua que varían continuamente, en representaciones digitales que pueden ser procesadas por microcontroladores y otros dispositivos digitales. Esta tecnología es fundamental en numerosas aplicaciones, desde la automatización industrial y dispositivos médicos hasta los sistemas de comunicaciones y electrodomésticos inteligentes, facilitando la integración entre los entornos físicos y los sistemas computacionales.

Desarrollo de la práctica

Ejercicio 1

Empleando el canal de su elección del convertido A/D, realizar un programa en el cuál, de acuerdo a una entrada analógica que se ingrese por este canal, se represente el resultado de la conversión en un puerto paralelo utilizar el arreglo de leds para ver la salida, como se muestra en la figura 6.1.




Figura 6.1 Circuito con lectura de una señal analógica






```
include <p16f877.inc>
   Propuesta de
                                                                                                            EQU
                                                                                        VAL
                                                                                                                               0x20
                                                                                                                                                             ;Localidad de memoria 0x20 asignada a registro VAL
             solución
                                                                                                            GOTO
                                                                                                                                INICIO
                                                                                       INICIO: CLRF
BSF
BCF
CLRF
CLRF
BCF
                                                                                                                               PORTA
STATUS, RP0
STATUS, RP1
TRISD
ADCON1
STATUS, RP0
B'11101001'
                                                                                                                                                             ;Limpia registro PORTA nos permite recibir la señal analógica
                                                                                                                                                             ;Mueve al banco 1 ;Configura registro PORTB como salida ;Limpio ADCON1, defino que el formato de resultado se carga en ADRESH, y puertos A y D como analógicos ;Muevo al banco 0
                                                                                                            MOVLW
                                                                                                            MOVWF
CLRF
                                                                                                                               ADCON0
                                                                                                                                                             ;ADCONO <- 11 (frequencia interna) 001 (QUé canal A1) 0 (Go/Done) 0 (No existe) 1 (convertidor)
                                                                                                                                 PORTD
                                                                                       REPITE: BSE
                                                                                                                                                              ;GO/Done realiza la conversión
                                                                                                                                                              ;Rutina de retardo que consume el tiempo necesario
;Espera hasta que la conversión este termunada
                                                                                                            CALL
                                                                                                                                RETARDO
                                                                                       ESPERA: BTFSC
GOTO
MOVF
MOVWF
GOTO
                                                                                                                                                              ;ADRESH contiene el resultado de la conversión
;Transfiero el resultado de la conversión al puertoB
;Para obtener el Voltaje de entrada hay que multiplicar la salida por 19.5 [mV]
                                                                                       RETARDO:
                                                                                                                     MOVLW 0X250
MOVWF VAL
DECFSZ VAL
                                                                                       LOOP:
                                                                                                                     RETURN
    Ensamblado
                                                                                       Release build of project "C:\Users\Alexis\Desktop\F\Microcomputadoras\Lab\P6\e1.disposable_mcp" started. 
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.51, mplink.exe v4.49, mplib.exe v4.49
Sun Apr.14.21:21:26.2024
correctamente
                                                                                     Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Clean: Done.
Clean: Done.
Executing: "C\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\MPASM\MIN.exe" /q /p16F877A "e1.asm" /|"e1.ist" /e"e1.err"
Executing: "C\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\MPASM\MIN.exe" /q /p16F877A "e1.asm" /|"e1.ist" /e"e1.err"
Warning(205) C\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FINICROCOMPUTADORAS\LAB\P6\E1.ASM 1: Found directive in column 1. (include)
Message[302] C\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FINICROCOMPUTADORAS\LAB\P6\E1.ASM 11: Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FINICROCOMPUTADORAS\LAB\P6\E1.ASM 12: Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[305] C\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FINICROCOMPUTADORAS\LAB\P6\E1.ASM 26: Argument out of trange. Least significant bits used.
Message[305] C\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FINICROCOMPUTADORAS\LAB\P6\E1.ASM 28: Using default destination of 1 (file).
Executing: "C\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\mplink.exe" /p16F877A "e1.o" /z_MPLAB_BUILD=1 /o"e1.cof" /M"e1.map" /W /x
MFLINK 4. 49. Linker
Device Database Version 1. 14
Copyright (c) 1998-2011 Microchip Technology Inc.
Executing: "C\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\mplink.exe" /p16F877A "e1.o" /z_MPLAB_BUILD=1 /o"e1.cof" /M"e1.map" /W /x
                                                                                       Clean: Deleting intermediary and output files.
                                                                                        Loaded C:\Users\Alexis\Desktop\Fl\Microcomputadoras\Lab\P6\e1.cof.
                                                                                      Release build of project 'C\Users\Alexis\Desktop\F\Microcomputadoras\Lab\P6\e1.disposable_mcp' succeeded. 
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.51, mplink.exe v4.49, mplib.exe v4.49 
Sun Apr 14 21:21:27 2024
                                                                                       BUILD SUCCEEDED
```

Resultados:











Diagrama de flujo del código:





Ejercicio 2

Utilizando el circuito anterior, realizar un programa que indique el rango en el cuál se encuentra el voltaje a la entrada del convertidor canal seleccionado. Mostrar el valor en un display de 7 segmentos.




Figura 6.2 Circuito actividad 2

Entrada Analógica	Salida	
Ve 0 – 0.99 V	0	
1.0 – 1.99 V	1	
2.0 – 2.99 V	2	
3.0 – 3.99 V	3	
4.00 – 4.80 V	4	
4.80 - 5.00 V	5	

Tabla 6.1 Donde Vcc = 5 volts





Propuesta de solución

otor.

```
include <p16f877.inc>
VAL
        EQU
                            ;Localidad de memoria 0x20 asignada a registro VAL
        EQU
                0X21
        ORG
        GOTO
                INICIO
INICIO: CLRF
                PORTA
                             ¿Limpia registro PORTA nos permite recibir la señal analógica
                STATUS, RPO
        BSF
                 STATUS, RP1 ; Mueve al banco 1
                             ;Configura registro PORTB como salida
;Limpio ADCON1, defino que el formato de resultado se carga en ADRESH,
        CLRF
                TRISD
        CLRF
                ADCON1
        BCF
                 STATUS, RPO ; Muevo al banco 0
                 B'11101001'
        MOVLW
        MOVWF
                ADCON0
                             ;ADCONO <- 11 (frecuencia interna) 001 (QUé canal A1) 0 (Go/Done) 0 (No
                PORTD
        CLRF
REPITE: BSF
                ADCON0,2
                             ;GO/Done realiza la conversión
        CALL
                 RETARDO
                             ;Rutina de retardo que consume el tiempo necesario
ESPERA: BTFSC
                ADCON0,2
                             ;Espera hasta que la conversión este termunada
                 ESPERA
        GOTO
        MOVFW
                             ;ADRESH contiene el resultado de la conversión
        MOVWF
                AUX
                H'33'
        MOVLW
        SUBWF
                AUX,W
                             ;REG A - 33h -> W
        BTFSS
                 STATUS, C
                             ;ADRESH >= 33h ?
        GOTO
                MENOR_1
MAYOR_1 ;ADRESH >= 1
        MOVLW
        BTFSS
                STATUS, C
                           ;ADRESH >= 66h ?
        GOTO
                MENOR_2
MAYOR 2: ;ADRESH >= 2
        MOVLW
               н'99'
        SUBWF
                AUX,W
                STATUS, C
                             :ADRESH >= 99h ?
        BTFSS
        GOTO
                MENOR 3
MAYOR_3: ;ADRESH >= 3
        MOVLW
                H'CC'
        SUBWE
                AUX.W
                STATUS, C
        BTFSS
                             ;ADRESH >= CCh ?
                MENOR 4
        GOTO
```







```
MAYOR_4: ;ADRESH >= 4
                                               H'F5'
                                      MOVLW
                                      SUBWF
                                                AUX,W
                                      BTFSS
                                               STATUS, C
                                                                ;ADRESH >= F5h ?
                                                MENOR_4_80
                                      GOTO
                                      ;ADRESH > 4.80
                                      MOVLW
                                               0x05
                                      MOVWF
                                      COTO
                                                REPITE
                           MENOR_1: ;ADRESH < 1
                                      MOVIJW
                                               0X00
                                      MOVWF
                                                 PORTD
                                      GOTO
                                                REPITE
                           MENOR_2: ;1 <= ADRESH < 2
                                      MOVLW
                                               0X01
                                      MOVWF
                                                PORTD
                                                REPITE
                                      GOTO
                           MENOR_3: ;2 <= ADRESH < 3
                                      MOVLW
                                      MOVWF
                                                PORTD
                                      GOTO
                                                REPITE
                           MENOR_4: ;3 <= ADRESH < 4
                                      MOVLW
                                                 0X03
                                      MOVWF
                                                 PORTD
                                      GOTO
                                                REPITE
                           MENOR_4_80: ;4 <= ADRESH < 4.80
                                      MOVLW
                                                0X04
                                      MOVWF
                                                 PORTD
                                                               ;Para obtener el Voltaje de entrada hay que multip
                                      GOTO
                                                REPITE
                           RETARDO:
                                           MOVLW
                                                      0X250
                                           MOVWF
                                                      VAL
                           LOOP:
                                           DECFSZ VAL
                                           GOTO
                                                      LOOP
                                           RETURN
                                      END
 Ensamblado
                          Release build of project 'C.\Users\Alexis\Desktop\F\Microcomputadoras\Lab\P6\e2 disposable_mcp' started. 
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.51, mplink.exe v4.49, mplib.exe v4.49
                          Language tool versions: N
Sun Apr 14 21:22:09 2024
correctamente
                         Loaded C:\Users\Alexis\Desktop\Fl\Microcomputadoras\Lab\P6\e2.cof.
                          Release build of project "C.\Users\Alexis\Desktop\F\Microcomputadoras\Lab\P6\e2.disposable_mcp' succeeded. 
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.51, mplink.exe v4.49, mplib.exe v4.49
                          Language tool versions: N
Sun Apr 14 21:22:10 2024
                          BUILD SUCCEEDED
```

Resultados:


























Diagrama de flujo del código:



Ejercicio 3

Realizar un programa, de manera que identifique cuál de tres señales analógicas que ingresan al convertidor A/D es mayor que las otras dos; representar el resultado de acuerdo al contenido de la tabla 6.2.



Señal	PD2	PD1	PD0
Ve1>Ve2 y Ve3	0	0	1
Ve2>Ve1 y Ve3	0	1	1
Ve3>Ve1 y Ve2	1	1	1

Tabla 6.2

Circuito empleado para este ejercicio.




Figura 6.3 Tres señales analógicas

```
Propuesta de
                                                                                    <p16f877.inc
                                                                   VAL
VAL2
AUX
AUX2
AUX3
                                                                                    EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
                                                                                                                              ;Localidad de memoria 0x20 asignada a registro VAL
        solución
                                                                                                     0X21
0X22
                                                                                                     0X24
                                                                                                     0
INICIO
                                                                                     GOTO
ORG
                                                                                                PORTA
STATUS, RPO
STATUS, RPI
TRISD
ADCON1
STATUS, RPO
PORTD
el canal 5
STATUS, C
                                                                   INICIO: CLRF
BSF
BCF
CLRF
CLRF
BCF
CLRF
                                                                                                                              ;Limpia registro PORTA nos permite recibir la señal analógica
                                                                                                                             ;Mueve al banco 1 ;Configura registro PORTB como salida ;Limpio ADCON1, defino que el formato de resultado se carga en ADRESH, y puertos A y D como analógicos ;Muevo al banco 0
                                                                   ;Para
                                                                                                                              ;Limpiamos el carry
                                                                                    MOVLW
MOVWF
BSF
CALL
                                                                                                    B'11101001'
                                                                                                                             ;ADCONO <- 11 (frecuencia interna) 001 (QUé canal A1) 0 (Go/Done) 0(No existe) 1(convertidor);GO/DONE INICIA CONVERSION;SE GENERA RETARDO
;La conversion termina resultado en reg ADRESH
;Guarda resultado en registro W
;G
                                                                                                     ADCON0
ADCON0,2
RETARDO
                                                                                    BCF
MOVFW; Para
MOVLW
MOVWF
BSF
CALL
BCF
MOVFW
MOVWF
                                                                                                     ADRESH
AUX
                                                                                                    AUX
1 canal 6
B'11110001'
ADCONO, 2
ADCONO, 2
RETARDO
ADCONO, 2
ADRESH
AUX2
1 canal 7
                                                                                                                             ;ADCONO <- 11 (frecuencia interna) 001 (QUé canal Al) 0 (Go/Done) 0(No existe) 1(convertidor);GO/DONE INICIA CONVERSION
;SE GENERA RETARDO
;La conversion termina resultado en reg ADRESH
;Guarda resultado en registro W
;Guardamos conversion en var auxiliar2
                                                                                                     B'11111001'
                                                                                    ;Para
MOVLW
MOVWF
                                                                                                                             ;ADCONO <- 11 (frecuencia interna) 001 (QUé canal A1) 0 (Go/Done) 0(No existe) 1(convertidor);GO/DONE INICIA CONVERSION
;SE GENERA RETARDO
;La conversion termina resultado en reg ADRESH
;Guarda resultado en registro W
;Guardamos conversion en var auxiliar3
                                                                                                     ADCON0,2
                                                                                    CALL
                                                                                                     RETARDO
                                                                                                     ADCON0,2
                                                                                                     ADRESH
```



```
;Consiguiendo el voltaje mayor
                                                                                             AUAZ,W ;CANAL 6 - CANAL 7
STATUS,C ;Si carre
                                                                                            AUX2,W
                                                                                            STATUS,C ;Si carry es 1 canal 6 > 7
CANAL6_7 ;Si canal 6 es mayor a canal 7
AUX3 ;W <- Canal 7
                                                                       BTFSC
                                                                       GOTO
                                                                       MOVFW
                                                                                            AUX,W
                                                                                                                                      ;Canal 5 - Canal 7
                                                                       SUBWE
                                                                       BTFSC STATUS, C
                                                                                                                                      ;Si carry es 1 canal 5 > 7
                                                                                           CANAL5 7 ;Si canal 5 es mayor a canal7
                                                                       COTO
                                                                                            CANAL7 MAYOR ;Si canal 7 es el canal mayor
                                                                       GOTO
                                                  CANAL6 7:
                                                                       MOVFW
                                                                                            AUX2
                                                                                                                                        ;W <- Canal 6
                                                                       SUBWF
                                                                                         AUX,W
                                                                                                                                     ;Canal 5 - Canal 6
                                                                       BTFSC STATUS, C
                                                                                                                                    ;Si el canal 5 es mayor al canal 6
                                                                                           CANAL5_MAYOR ;Carry 0, 5 es mayor
                                                                       GOTO
                                                                       GOTO
                                                                                            CANAL6_MAYOR
                                                                                                                                       ;Carry 1, 6 es mayor
                                                  CANAL5 7:
                                                                       MOVFW
                                                                                                                                        ;W <- Canal 5
                                                                       SUBWF
                                                                                            AUX2,W
                                                                                                                                        ;Canal 5 - Canal 6
                                                                                            STATUS, C
                                                                                                                                        ;Si el canal 6 es mayor al canal 5
                                                                       BTFSC
                                                                                            CANAL6 MAYOR
                                                                                                                                        ;Carry 0, 6 es mayor
                                                                       COTO
                                                                                            CANAL5_MAYOR
                                                                                                                                       ;Carry 1, 5 es mayor
                                                                       GOTO
                                                  CANAL5 MAYOR:
                                                                                            b'00000001'
                                                                       MOVLW
                                                                       MOVWF
                                                                                            PORTD
                                                                       GOTO
                                                                                            REPITE
                                                  CANAL6 MAYOR:
                                                                       MOVLW
                                                                                            b'00000011'
                                                                                            PORTD
                                                                       MOVWF
                                                                       GOTO
                                                                                            REPITE
                                                  CANAL7 MAYOR:
                                                                                            b'00000111'
                                                                       MOVLW
                                                                       MOVWF
                                                                                            PORTD
                                                                       GOTO
                                                                                            REPITE
  Ensamblado
                                                .
Release build of project `C:\Users\Alexis\Desktop\Fl\Microcomputadoras\Lab\P6\e3.disposable_mcp' started.
                                               anguage tool versions: MPASMWIN.exe v5.51, mplink.exe v4.49, mplib.exe v4.49
Sun Apr 14 21:24:21 2024
correctamente
                                              Clean: Deleting intermediary and output files.

Clean: Done.


Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F877A "e3.asm" /l"e3.lst" /e"e3.err"


Warning[205] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FI\MICROCOMPUTADORAS\LAB\P\6\[\text{E}\signification \text{SAGE}: (Processor-header file mismatch. Verify selected processor) \
\text{dessage}\[301] C:\\PRO\GRAM FILES (x86)\MICROCHIP\MPASM SUITE\P16F877.INC 31: MESSAGE: (Processor-header file mismatch. Verify selected processor) \
\text{dessage}\[301] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FI\MICROCOMPUTADORAS\LAB\P\6\\E3.ASM 15: Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct. \
\text{dessage}\[302] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FI\MICROCOMPUTADORAS\LAB\P\6\\E3.ASM 17: Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct. \\
\text{dessage}\[302] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FI\MICROCOMPUTADORAS\LAB\P\6\\E3.ASM 87: Argument out of range. Least significant bits used. \\
\text{dessage}\[305] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FI\MICROCOMPUTADORAS\LAB\P\6\\E3.ASM 87: Argument out of range. Least significant bits used. \\
\text{dessage}\[305] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FI\MICROCOMPUTADORAS\LAB\P\6\\E3.ASM 89: Using default destination of 1 (file). \\
\text{dessage}\[305] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FI\MICROCOMPUTADORAS\LAB\P\6\\E3.ASM 89: Using default destination of 1 (file). \\
\text{descuting: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\mplink.exe" /p16F877A "e3.o" /z _MPLAB_BUILD=1 /o"e3.cof" /M"e3.map" /W /x \\
\text{PLINK 4. 4. 9. Linker} \\
\text{descuting: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\mplink.exe" /p16F877A "e3.o" /z _MPLAB_BUILD=1 /o"e3.cof" /M"e3.map" /W /x \\
\text{PLINK 4. 4. 9. Linker} \\
\text{descuting: Coherence Descuting: Technology Inc. } \\
\text{Errors: 0} \end{array}
                                                .oaded C:\Users\Alexis\Desktop\Fl\Microcomputadoras\Lab\P6\e3.cof.
                                                Release build of project `C\Users\Alexis\Desktop\Fl\Microcomputadoras\Lab\P6\e3.disposable_mcp' succeeded.
                                               anguage tool versions: MPASMWIN.exe v5.51, mplink.exe v4.49, mplib.exe v4.49
Sun Apr 14 21:24:22 2024
                                               BUILD SUCCEEDED
```

Resultados:















Diagrama de flujo del código:





Simulación

https://youtu.be/EYQpo5gfVg8

Análisis técnico

1. ¿Se puede comprobar que la solución producida funciona?

Gracias a la implementación de circuitos físicos y las simulaciones pudimos observar el correcto funcionamiento de las actividades realizadas durante la clase.

2. ¿Se alcanzó el objetivo?

Sí, logramos implementar una solución efectiva para cada actividad. Además, pudimos verificar el correcto desempeño de nuestros códigos gracias a los circuitos físicos como simulados.

Ejercicio 1

¿Cuál es el flujo interno de los datos?

El código en cuestión inicializa y maneja el módulo ADC del microcontrolador PIC16F877, leyendo datos de un canal de entrada analógica específico y enviando el resultado a `PORTD`. Comienza configurando los puertos y el ADC adecuadamente, activa una conversión en el ADC, espera a que esta finalice, y luego transfiere el resultado a `PORTD`, repitiendo este proceso continuamente. Un retardo entre conversiones asegura la estabilidad de la lectura.

¿Cuáles fueron los modos de direccionamiento utilizados?

Los modos de direccionamiento utilizados en este programa son principalmente el inmediato, directo y registro indirecto con auto-decremento. 'MOVLW' carga valores directamente en el registro de trabajo W, 'MOVWF' y 'CLRF' manipulan directamente los registros de hardware, y 'DECFSZ' se usa en bucles para control de flujo, decrementando un registro y saltando si el resultado es cero, facilitando así operaciones repetitivas eficientes.

Ejercicio 2



¿Cuál es el flujo interno de los datos?

Este programa está diseñado para un microcontrolador PIC16F877A y se encarga de leer datos del ADC, evaluar estos datos contra umbrales predefinidos, y actuar en consecuencia modificando el estado de `PORTD` basado en estos resultados. Inicia configurando los puertos y el ADC para leer entradas analógicas. Después de iniciar y completar una conversión ADC, el resultado se compara secuencialmente contra varios umbrales. Si el resultado es mayor o igual a un umbral, se ejecutan diferentes bloques de código para establecer un valor específico en `PORTD` que representa una categoría de voltaje detectada.

¿Cuáles fueron los modos de direccionamiento utilizados?

Los modos de direccionamiento utilizados en este código son mayormente inmediatos y directos. Las instrucciones `MOVLW` cargan literales directamente en el registro de trabajo `W` para comparaciones inmediatas, mientras que `MOVWF` y `CLRF` manipulan directamente los registros para configuración y almacenamiento de datos. `SUBWF` se usa para comparar el resultado del ADC almacenado en `AUX` con valores inmediatos, actualizando las banderas de estado para control de flujo basado en estas comparaciones. Este uso permite una evaluación eficiente y directa de los valores leídos del ADC contra umbrales estáticos.

Ejercicio 3

¿Cuál es el flujo interno de los datos?

El código proporcionado configura y opera un microcontrolador PIC16F877 para leer entradas analógicas de tres diferentes canales (5, 6 y 7) utilizando el módulo ADC. Primero, inicializa y configura los puertos y ajustes del ADC. Luego, realiza conversiones secuenciales para cada uno de los canales, almacenando los resultados en registros auxiliares. Posteriormente, compara estos resultados para determinar cuál canal tiene el valor más alto y transfiere un valor correspondiente a `PORTD` basado en el canal con el valor más alto. El proceso de comparación y salida se repite continuamente.

¿Cuáles fueron los modos de direccionamiento utilizados?

Los modos de direccionamiento empleados en este código son principalmente el modo inmediato (como en `MOVLW`), el modo directo (como en `MOVWF` para transferir datos del registro W a otro registro) y el modo directo con registros de función especial (como al modificar `ADCONO` y `PORTD`). Se utilizan también instrucciones de comparación (`SUBWF`) para evaluar los valores almacenados en los registros auxiliares, manipulando directamente estos valores para controlar el flujo del programa basado en las condiciones de comparación.



Conclusiones

Alcantar Correa Vianey:

En la práctica, aprendí el funcionamiento de un convertidor analógico a digital y sus aplicaciones, utilizando el dispositivo para convertir voltajes de corriente directa en señales digitales visualizadas en LEDs. Comprendí la importancia del factor de conversión para interpretar correctamente las señales de entrada. Me familiaricé con los registros ADCON1 y ADCON0 para gestionar las conversiones y verificar rangos de señales con la bandera de acarreo. Utilicé los tres canales del Puerto E para comparar las conversiones y determinar el canal con la señal más alta, logrando entender cómo emplear estos convertidores en diversas aplicaciones prácticas.

Sanchez Rosas Alexis Alejandro:

El desarrollo de las actividades de la práctica fue de gran utilidad para comprender la configuración de las entradas analógicas de nuestro microcontrolador, el trato que tiene el convertidor ADC con las señales nos facilita la lectura y utilización de la misma en aplicaciones prácticas como lo son un medidor de voltaje representando el valor con número hexadecimales, un identificador de voltaje por rangos e inclusive un comparador de voltajes para determinar cuál era el mayor de las entradas. Es importante mencionar que la conversión requiere de un tiempo de espera que debe calcularse cuidadosamente para no generar errores y que los resultados de estas conversiones se almacenan en el registro ADRESH, además la correcta configuración del registro ADCON nos permitirá configurar y utilizar nuestro convertidor de manera adecuada dependiendo de la situación.

Velazquez Martinez Karla Andrea:

Durante el desarrollo de esta práctica pude aprender acerca de los conceptos fundamentales de un convertidor analógico-digital, constituido por una base sólida para ayudarnos a resolver problemas en nuestro entorno, ya que usualmente nos enfrentaremos a este tipo de valores. Así mismo, con ayuda de las actividades realizadas pude observar con mayor facilidad los procesos de las señales implícitas en los display de 7 segmentos, por otra parte, el uso de diferentes canales para ingresar voltajes y determinar la carga de mayor



magnitud nos permitio reconocer la gran importancia de los converrtiores analogicos -digitales.

Bibliografía

Microchip Technology Inc. (s/f). PIC16F87X Data Sheet. Recuperado de https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/31029a.pdf
S.a.. (1997). Section 29. Instruction Set - Microchip Technology. USA: S.e..DESCRIPCIÓN DELAS INSTRUCCIONES. (s. f.). Profesores Sanvalero