Mechanical_Design 设计说明书

项目特色:

- 1 采用智能指针控制内存分配,同时避免内存泄露
- 2 将零件与设计分开,分别实现零件类与设计类
- 3 利用动态绑定,使得一个容器中能包含多种设计
- 4 将设计与交互过程分开,使得代码更加简洁,结构紧凑
- 5 采用继承和模块化实现,实现大量代码复用
- 6 函数命名统一,注释和代码规范。例如: setXXX()函数设置对应变量, getXXX()函数获取对应变量
- 7 采用多层代码封装,精简单一函数中的代码,便于后续拓展与调试
- 8 利用宏编译,控制输出
- 9 采用了文件系统以输出完整的设计结果


设计的总体框架:

Mechanical_Design 类为最外层类,用于调度; Interaction 类负责交互; Design_Vec 类负责设计操作; 具体的设计是 Design 的子类实现的; 对应的 Design 类中包含对应的零件类 Part 对象;



继承体系的设计:

(类的具体命名会有些差别,只实现了部分类,参看具体实现) Part 类:



Design 类:



具体的实现:

Mechanical_Design 类:

```
实现总体调度,实现如下:
class Mechanical_Design {
public:
   Mechanical_Design() {
      vec = std::make_shared<Design_Vec>();
      Ite = std::make_shared<Interaction>();
      startDesign(std::cout);
                              //开始设计
   };
   ~Mechanical_Design() {};
private:
   shared_ptr<Design_Vec> vec;
                                                //设计表对象
   shared_ptr<Interaction> Ite;
                                             //交互对象
   Outputter output;
   //每个零件处理自己的最终设计过程,Mechanical_Design 只提供公共接口
   void startDesign(std::ostream& os);
                                                //开始设计
   void startDriveDesign(std::ostream& os);  //开始传动设计
   void startPartDesign(std::ostream& os);
                                                //开始零件设计
   void showDesignInfo(std::ostream& os);
                                                //显示设计信息
```

```
};
以 showDesignInfo 函数的具体实现为例:
void Mechanical_Design::showDesignInfo(std::ostream& os) {
   Ite->InteractionOfInfo(os);
   char ch4 = Ite->getShow();
   string str = "design";
   int tmp;
   while (ch4 != 'Q') {
       switch (ch4) {
       case 'A':
                                            //详细信息
          vec->showTotalDesign(true);
          break;
       case 'B':
          vec->showTotalDesign(false); //粗略信息
          break;
       case 'C':
                                          //单个设计信息
          if (vec->getSize() == 0) {
              os << "当前无设计" << std::endl;
          }
          else {
              os << "请输入设计序号 0-" << vec->getSize()-1<< ":" << std::endl;
              std::cin >> tmp;
              vec->showDesign(tmp);
          }
          break;
       case 'D':
          os << "删除所有设计" << std::endl;
          vec->deleteTotalDesign();
          break;
       case 'E':
          if (vec->getSize() == 0) {
              os << "当前无设计" << std::endl;
          }
          else {
              os << "请输入设计序号 0-" << vec->getSize() -1<< ":" <<
std::endl;
              std::cin >> tmp;
              vec->deleteDesign(tmp);
          }
          break:
       case 'F':
          os << "请输入要保存的文件名: " << std::endl;
          std::cin >> str;
          output(str + ".txt", *vec); //保存设计信息
```

先是 Ite 对象显示交互界面,然后获取交互后的结果进行循环判断。vec 对象实现显示不同信息的操作。其它几个函数的实现类似。

注意到此处的形参是 std::ostream&os。这样做格式规范一点。而且不需改动代码,即可将结果输出到文件(用 ofstream& 对象)。

同时智能指针的使用,方便了内存处理,不用担心内存泄漏的问题。

Interaction 类:

交互类,接受输入。交互与实际操作分开的设计,很方便拓展代码,格式上也很 美观。

```
class Interaction {
public:
   Interaction() {}
   ~Interaction() {}
   void setIni(std::ostream& os);
                                              //设置初始化界面
   void InteractionOfTotal(std::ostream& os);
                                                 //总设计界面的交互
   void InteractionOfDriveDesign(std::ostream& os);//传动设计界面的交互
   void InteractionOfPartDesign(std::ostream& os); //零件设计界面的交互
   void InteractionOfGearDrive(std::ostream& os);
                                                 //齿轮传动设计界面
   void InteractionOfKey(std::ostream& os);
                                             //键设计界面
   void InteractionOfAxle(std::ostream& os);
                                             //轴设计界面
   void InteractionOfBearing(std::ostream& os); //轴承的强度设计
   void InteractionOfChainDrive(std::ostream& os); //链传动
   void InteractionOfBeltDrive(std::ostream& os);
                                                 //带传动
   void InteractionOfInfo(std::ostream& os); //显示设计信息
   //其他部分的设计界面...
   char getGearDrive() const { return chGearDrive; }
   char getAxle() const { return chAxle; }
   char getTotal() const { return chTotal; }
   char getDrive() const { return chDrive; }
   char getPart() const { return chPart; }
   char getShow()const { return chShow; }
   char getBearing()const { return chBearing; }
```

```
void setTotal(char ch) { chTotal = ch;}
   void setDrive(char ch) { chDrive = ch; }
   void setPart(char ch) { chPart = ch; }
   void setGearDrive(char ch) { chGearDrive = ch; }
   void setKey(char ch) { chKey = ch; }
   void setShow(char ch) { chShow = ch; }
   void setBearing(char ch) { chBearing = ch; }
private:
                                           //总体选项
   char chTotal;
   char chDrive;
                                           //传动选项
   char chPart;
                                           //零件选项
   //拓展用选项
   char chGearDrive;
                                           //齿轮传动
   char chKey;
                                           //键的设计
   char chAxle;
                                           //轴的设计
   char chBearing;
                                           //轴承的设计
   char chShow;
                                           //设计信息
};
交互类没有什么特别之处,有一个检测输入是否合理的循环。
项目命名规范和统一在这里得到很具体的体现。
Design Vec 类:
```

```
框架内实现具体设计操作的类,定义了一个枚举变量 Design Vector,为
addDesign 的调用作了一级封装。
类似的调用如下:
addDesign(Design_Vector::AxleDesign);
在 Mechanical Design 中编写相应的代码就比较方便了。
因为项目中设计类使用了继承,利用动态绑定,就可以在一个 vector 容器中添加
不同类型的设计。
class Design_Vec {
public:
   Design_Vec() = default; //默认构造函数
   Design_Vec(const std::vector<shared_ptr<Design>> &vec):VecPtr(vec){}
   Design_Vec(const Design_Vec& rhs):VecPtr(rhs.VecPtr){}
   Design_Vec& operator=(const Design_Vec& rhs) { //重载赋值运算符
      VecPtr = rhs.VecPtr;
      return *this;
   ~Design_Vec() { std::cout << "完成所有设计!" << std::endl;}
   int getSize()const { return VecPtr.size(); } //返回设计对象数目
```

```
//注意这里调用设计操作时,引入了 ostream& 类型的形参
   //方便后续将设计结果打印到文件中
                                                           //添加
   void addDesign(int type,std::ostream&os = std::cout);
一个设计对象
                                                           //删除
   void deleteDesign(int pos,std::ostream&os = std::cout);
一个设计对象
   void showDesign(int pos,std::ostream&os = std::cout);
                                                           //显示
一个设计对象
   void showTotalDesign(bool b,std::ostream&os = std::cout);
                                                          //显示
所有设计对象,详细与否
   void deleteTotalDesign(std::ostream&os = std::cout);
   //删除所有设计对象
   enum DesignVector { SpurGearDrive, BevelGearDrive,
BeltDrive, ChainDrive, KeyDesign, AxleDesign,
      DeepBearingDesign,AngleBearingDesign };
   //定义枚举值,用作用域运算符区分
private:
   std::vector<shared_ptr<Design>> VecPtr;
                                             //使用包含智能指针的容器
};
实际添加,删除对象都是利用 vector 的。
```

Outputter 类:

总体框架中的实现难度都比较小,最重要的是这个框架的建立极大地方便了后续 其他设计功能的添加与处理。因为整个项目中框架和具体设计类之间没有任何耦 合。设计变动,不会让框架也变动。

Design 类:

```
作为抽象基类, 定义了四个子类必须要重新实现的虚函数:
class Design {
public:
   Design()noexcept{}
   virtual ~Design() {};
   virtual void setDesign(bool b) = 0;
                                              //虚函数,开始设计
   virtual void showDesignInfo(ostream& os) = 0; //显示设计信息
   int getNum() const { return Num; }
                                              //返回设计编号
   string getName() const { return Name; }
                                              //获取设计名称
   void setName(string str) { Name = str; } //修改设计名称
   void setNum(int i) { Num = i; }
                                              //设定设计编号
   void setLevel(int val) { Level = val; }
                                              //设定设计的精度等级
   double Angle_To_Radian(double angle) { return angle / 180 * M_PI; }; //
角度换算
protected:
   virtual void setDefault() = 0;
                                           //默认参数设计
   virtual void setUserChoice(std::ostream& os) = 0;//按用户选定的参数来设计
   time_t timer = 0;
   int Num = 1;
                                           //设计编号
   int Level = 7;
                                           //精度等级
   string Name = "设计";
                                           //设计名称
};
SetDesign 函数有个 bool 形参,用来控制默认设计和用户设计。
ShowDesignInfo 中有个 ostream&的形参, Design Vec 类中,将该形参换成
ofstream&的,就能实现输出结果到文件中了。
```

Drive_Design 和 Part_Design 类:

这两个设计类都只定义了几个新变量。仍旧是抽象类。

Part 类:

零件类,定义了一些零件属性。class Part {

```
public:
   Part(string mat, string hard):Material(mat), Hardness(hard){}
   virtual ~Part() {};
                                             //虚函数
   virtual void showInfo(ostream& os) = 0;
                                             //纯虚函数,输出零件
具体信息
   string getMaterial() const { return Material; }
                                          //获取材料
   string getHardness() const { return Hardness; } //获取硬度
   int getLevel() const { return Level; }
                                              //获取精度等级
   void setMaterial(string str) { Material = str; } //设置精度等级
   void setHardness(string str) { Hardness = str; }
   void setLevel(int val) { Level = val; }
protected:
   string Material;
                                           //材料
   string Hardness;
                                           //硬度
  int Level = 7;
                                           //精度等级
};
接下来以齿轮设计类-Gear Drive 作为重点来介绍。
这里会略去一些不重要的函数与变量, 齿轮设计类是整个项目最复杂, 实现最漂
亮的一个类。参考这个类,很容易就能实现其他设计类。
直到具体设计类中,才出现 shared ptr (Part)对象 part。
考虑到具体设计,非常依赖零件属性,继承来的 part 难堪重任。
Gear Drive 类:
略去了不重要的变量和函数。
总设计流程分两大部分:
Bend Fatigue Design 和 Contact Fatigue Design;
因为设计一般设计多个齿轮,故定义了一个用于插值法的静态变量,节约内存。
class Gear_Drive : public Drive_Design {
public:
  Gear_Drive(shared_ptr<Gear> p1 = nullptr, shared_ptr<Gear> p2 =
nullptr)noexcept :
      Drive_Design(), part1(p1), part2(p2) {
   virtual ~Gear_Drive() {}; //又是一个抽象基类
protected:
   shared_ptr<Gear> part1; //两个零件对象
```

```
shared_ptr<Gear> part2;
      virtual void Bend_Fatigue_Design();
                                                                 //
弯曲和接触疲劳强度设计
   virtual void Contact_Fatigue_Design();
protected:
   virtual void setTrialDiameter();
                                                          //获取试算
直径, 按接触强度, 为虚函数
   virtual void setTrialModulus(double OF1,double OF2,double z1,double p =
0); //获取试算模数,按弯曲强度
   virtual void setGear(double z1);
                                                          //设置齿轮
的参数
   //virtual void setDefault() = 0;
                                                          //默认参数
设计
   void setUserChoice(std::ostream&os) override;
                                                         //按用户选
定的参数来设计
   virtual void setTriE(double a, double p = 0);
                                                         //三个E常数
的处理,为虚函数
   virtual void sete(int z1, int z2, double a, double p = 0); //设置
重合度,为虚函数
                                                            //设置
   virtual void setYe() { Ye = 0.25 + 0.75 / e; };
重合度系数,也为虚函数
   void setOH(double OH1, double OH2);
                                                             //设置
接触疲劳极限
   void setOF(double& OF1, double& OF2);
                                                         //设置弯曲
疲劳极限,用引用
   void setFourK(bool b, double v1);
                                                          //四个K常数
   void setKHbandKFb(double val, double val2) { KHb = val, KFb = val2; }
                                                          //调整模数,
   void setmt();
按默认规则圆整后的值可能出错
   void setKHaandKFa(double d);
                                                          //设置 KHa
和 KFa 参数
   void setTwoY(double& YFa1, double& YSa1,double z1);
                                                             //自动
利用插值法计算 YFa, YSa
   //setUserChoice 函数的具体构成
   void setBasicParameter(std::ostream& os);
                                                         //基本参数,
即不需查表的参数
   void setLifeParameter(std::ostream& os);
                                                         //寿命系数
设定
   void setKHbParameter(std::ostream& os);
                                                             //齿向
载荷分配系数,疲劳对应的可以直接查表
   //使用常量表达式和静态全局变量,优化内存
   constexpr static double TwoY[][2] = ...
```

```
};
下面结合具体实现来介绍
void Gear_Drive::Bend_Fatigue_Design() {
  //从零件获取所需信息
  int z1 = part1->getZ();
  double OF1 = part1->getOF(), OF2 = part2->getOF();
  setYe();
                                   //计算重合度系数
                                  //设置弯曲疲劳极限
  set0F(0F1,0F2);
  setTrialModulus(OF1, OF2, z1);
                                  //计算弯曲对应的模数
  double d1 = mt * z1,tmp = KHb,tmp1;
                                    //分度圆半径
  double h = (2 * HA + C) * mt,tmp2;
                                    //计算宽高比
  tmp2 = q * d1 / h;
  //输出部分信息
  std::cout << "宽高比为: " << tmp2 << " " 接触疲劳的齿向载荷分配系数 KHb 为:
" << tmp << std::endl;</pre>
  std::cout << "请查表获得弯曲疲劳的齿向载荷分配系数 KFb:" << std::endl;
   std::cin >> tmp1;
  setKHbandKFb(tmp, tmp1);
  setKHaandKFa(d1);
                                  //计算圆周速度
  setFourK(0,1.08);
                                   //四个接触疲劳 K 常数的确定
  std::cout << "按弯曲疲劳强度设计: " << std::endl;
  setmt();
                                   //模数的调整
}
这个函数就是多层代码封装的一个很好的例子。
每一个具体操作过程都对应了相应的函数。使得整个函数结构紧凑,一目了然。
项目中利用多层封装, 规避许多代码量巨多的函数的出现。同时代码修改和调试
都方便多了。
Contact Fatigue Design 函数的实现类似。
一些设计细节在代码注释中都有很好的体现。继承和模块化的采用,使得两个齿
轮实际类中新增的代码都不多。
Gear Drive 类仍然不是一个完整的类。缺了 setDefault, setDesign 和
showDesignInfo 三个函数的实现。下面给出 Spur Gear Drive 类中对应的实现:
void Spur_Gear_Drive::setDefault() { //默认参数设计
  setT(P / n * 9550000);
  setu(3.2);
  setq(1);
  setSH(1.0);
  setSF(1.4);
```

//寿命系数与安全系数

setKHN(0.88, 0.91);

```
setKFN(0.85, 0.88);
                                    //设置寿命系数
                              //这一步必须在算出分度圆半径后进行
   //setKHaandKFa();
   setKA();
   setKHbandKFb(1.320, 1.276);
}
void Spur_Gear_Drive::setDesign(bool b) {
                         //设计名称
   Name = "直齿圆柱齿轮传动";
   if (b)
      setDefault();
   else
      setUserChoice(std::cout); //用户手动操作
   Contact_Fatigue_Design();
                               //接触疲劳强度设计
                               //弯曲疲劳强度设计
   Bend_Fatigue_Design();
   setGear(dt / mt);
                                 //调整齿数
}
void Spur_Gear_Drive::showDesignInfo(ostream&os) {
   os << "直齿圆柱齿轮传动的主要设计参数如下:\n" << std::endl;
   if (part1)
      part1->showInfo(os);
   if (part2)
      part2->showInfo(os);
   time(&timer);
   os << "齿轮副的中心距: " << a << "mm" << std::endl;
   os << "设计编号: " << Num << std::endl;
   os << "当前时间: " << ctime(&timer) << std::endl;
}
```

项目总结

这个项目难度不大,只是稍微有一点耗时间。 项目很好地体现了 C++中的面向对象思想,还有一些代码技巧。

2024/7/26 于福安市