# PXIE INTERFACE API底层函数说明文档

### 系统级驱动函数

#### sys\_reset

函数作用: 用于对指定子设备执行系统复位操作

函数输入: char\* subid: 子设备标识符

函数输出: 返回值为 bool 类型,固定返回 true,表示复位操作已执行

执行过程:

1.第一次调用  $new_write_register$  函数,向地址为 0 的寄存器写入数据 1(触发复位开始)

2.第二次调用  $new_write_register$ ,向同一个地址 0 的寄存器写入数据 0 (表示清除复位信号,结束 复位过程)

# sys\_trigger

函数作用: 整体系统触发函数, 控制所有板子开始工作

函数输入: char\* subid: 子设备标识符

函数输出:返回 bool 类型,固定返回 true,表示触发信号序列已发送

执行过程:

1. 调用new\_write\_register向地址为4的寄存器写入0x01(触发激活);

2. 再次调用 new write register 向同一地址4写入 0x00(恢复初始状态);

说明: 寄存器地址 4 是约定的触发控制寄存器

# TTL板级驱动函数

## sys\_ttl\_status

函数作用:配置TTL<mark>输入输出状态</mark>的函数

函数输入: char\* subid: 子设备标识符,用于指定要配置的具体子设备

uint32 tttl inout: TTL 输入输出状态配置值,用于设置 TTL 是工作在输入 模式还是输出模式

函数输出: 返回值为 bool 类型,固定返回 true,表示 TTL 输入输出状态配置操作已发起

执行过程: 调用 new\_write\_register 函数向硬件寄存器写入 TTL 配置信息

#### ttl\_init

函数作用: 初始化 TTL

函数输入: char\* subid: 子设备标识符

char\* config\_file: 配置文件的路径或名称

函数输出: 返回值为 bool 类型,其值由内部调用的 config file stream 函数返回。通常 true 表示

TTL 初始化成功

执行过程: 以 config\_file\_stream 函数的返回值作为自身返回值

#### start\_streaming

函数作用: 用于启动 TTL 设备后台数据读取线程的驱动函数,支持手动开启数据流式读取,并可设置

超时时间

函数输入: char\* subid: 子设备标识符;

DWORD timeout ms: 超时时间

函数输出: void

#### 执行过程:

1. 调用find device函数查找目标设备

- 2. 通过 SN\_id 从 sys\_device\_paths 中获取对应设备的访问路径,创建 xdma\_device 类的实例 ttl\_dev\_ptr(指向该设备的接口,用于后续数据读取)
- 3. 检查running标志,若已为true(线程已启动),则直接返回。否则将running设为true,并创建 std::thread类型的reader\_thread,传入线程函数reader\_loop和超时时间timeout\_ms,让线程在 后台执行数据读取逻辑。

**说明**: reader\_thread 是一个独立的后台线程,启动后会在后台持续运行。ttl\_dev\_ptr为指向 xdma device 的指针。

#### get\_latest\_data

函数作用: 从缓冲区中获取最新 TTL 设备数据

函数输入: char\* out buffer: 输出缓冲区指针,用于存储读取到的数据

size\_t max\_len:最大读取长度,避免超出 out\_buffer 的容量

函数输出:返回 size t 类型,即实际读取到的数据长度

#### 执行过程:

1. 创建std::lock\_guard<std::mutex> 对象 lock,构造时自动锁定 buffer\_mutex 互斥锁,确保当前函数访问缓冲区时,后台读数线程不会与写线程发生冲突。

- 2. 计算缓冲区中当前可用的未读取数据量(available)。
- 3. 取未读取数据量和最大允许读取长度中的较小值作为实际读取长度(to read)
- 4. 读数据到out buffer
- 5. 更新read\_pos指针

### stop\_streaming

函数作用: 停止通过start\_streaming启动的后台读数线程,释放线程资源

函数输入:无

函数输出: Void

#### 执行过程:

1. 首先判断 running 标志,IF running是false则return

- 2. 否则将 running设为 false,这个标志会被reader\_loop函数检测到,促使线程结束数据读取操作
- 3. 调用 reader\_thread.joinable() 检查线程是否可被等待,若可等待,则调用 reader\_thread.join(),主线程会阻塞等待后台线程完全执行完毕

调用 delete ttl\_dev\_ptr 释放之前创建的 xdma\_device设备接口实例,将 ttl\_dev\_ptr 设为 nullptr

# AWG板级驱动函数

#### awg\_ddr\_init

函数作用: 初始化 AWG设备中 DDR 存储器

函数输入: char\* subid: 子设备标识符

char\* config\_file:配置文件路径,该文件包含 DDR 初始化所需的参数

函数输出:返回值为 bool 类型,其值由内部调用的 config\_file\_stream 函数返回,通常 true 表示

DDR 初始化成功

执行过程:以 config\_file\_stream(config\_file, subid, awg\_card)函数的返回值作为自身返回值,告知

调用者 DDR 初始化操作的结果

#### awg\_sync\_delay\_load

函数作用:配置 AWG设备同步延迟参数

函数输入: char\* subid: 子设备标识符;

uint32\_t delay: 同步延迟时间参数

函数输出:返回 bool 类型,固定返回 true

#### 执行过程:

- 1. 调用new write register函数向地址为12的寄存器(同步延迟配置寄存器)写入delay值
- 2. 向地址16的寄存器进行激活延迟配置

### awg\_calib\_status

函数作用:查询 AWG设备校准状态

函数输入: char\* subid: 子设备标识符

函数输出:返回 bool 类型

true: 存在校准错误

false: 校准正常

#### 执行过程:

1. 调用new\_read\_register函数,读取地址为812的寄存器值,传入ven\_id、dev\_id、awg\_card.create\_sub\_id(subid)及操作描述(awg\_flash\_status)

2. 该寄存器是硬件设计中约定的"校准状态寄存器"用来判断是否正确校准

### awg\_sync\_delay\_again

函数作用:对AWG设备的指定寄存器进行设置,重置同步延迟的计时逻辑,<mark>确保同步延迟功能按照之</mark>

前配置的参数delay值重新开始工作

函数输入: char\* subid: 子设备标识符

函数输出:返回 bool 类型,固定返回 true

#### 执行过程:

1. 第一次调用new write register向地址为8的寄存器写入1

2. 第二次调用new\_write\_register向同一地址8的寄存器写入0

### awg\_sync\_delay\_success

函数作用: 用于通知板卡校准完成

函数输入: char\* subid: 子设备标识符

函数输出:返回 bool 类型,固定返回 true

#### 执行过程:

1. 第一次调用new\_write\_register向地址为8的寄存器写入2

2. 第二次调用new\_write\_register向同一地址8的寄存器写入0

### 寄存器级驱动函数

## new\_write\_register

函数作用: 向指定设备的寄存器写入数据

函数输入: uint32\_t write\_data: 要写入寄存器的数据值

uint32\_t addr:寄存器地址,指定要写入数据的目标寄存器位置

std::string ven\_id: 厂商 ID

std::string dev\_id:设备 ID

std::string sub id: 子设备 ID (用于标识设备下的子模块或子组件)

std::string fun name: 用于操作描述

函数输出: bool 类型,固定返回 true,表示寄存器写入操作已执行

执行过程: 1.调用 find device 函数,根据厂商ID、设备ID、子设备ID和操作描述(fun name)查找

设备,获取设备的序列号 SN\_id

2.使用查找到的序列号 SN\_id,从 sys\_device\_paths 数组中获取对应的设备路径,创建 xdma device 类的实例 dev 以打开该设备。

3.通过 dev 调用 write axil reg 方法,将 write data 写入到设备的 addr 地址所指定的寄存器中

# 底层功能级驱动函数

### find\_device

函数作用:用于在系统中查找匹配特定标识信息的设备,并返回硬件序列号(SN\_id)

函数输入: std::string ven\_id: 厂商 ID

std::string dev\_id:设备 ID

std::string sub\_id: 子设备 ID

std::string fun\_name:调用该函数的功能名称,用于错误信息提示

函数输出:返回unsigned类型的设备序列号(SN\_id)

#### 执行过程:

1. 初始化SN\_id和SN\_found(找到标记)

2. 当flag\_scan为0时,调用get\_device\_paths函数,通过GUID(PCIe总线上FPGA设备的接口GUID)获取所有相关设备路径。若未找到任何设备,抛出运行错误。若找到设备,将设备路径深拷贝到sys\_device\_paths数组,并把flag\_scan设为1

- 3. 遍历 sys\_device\_paths 中的所有设备路径。对每个设备路径,检查是否同时包含 ven\_id、dev\_id 和 sub\_id 这三个标识,找到第一个完全匹配的设备时,记录其索引 SN\_id,递增 SN\_found 并退出循环
- 4. 若未找到匹配设备,抛出错误。若找到匹配设备,返回其索引SN\_id

# get\_device\_paths

**函数作用:**基于 Windows 系统 API 的设备接口枚举函数,用于获取与指定 GUID相关的所有设备接口路径,返回这些路径的列表

函数输入: GUID guid设备接口的全局唯一标识符

函数输出: 返回 std::vector<std::string> 类型的硬件设备接口路径

执行过程:

- 1. 调用 SetupDiGetClassDevs 函数,返回设备信息列表device\_info
- 2. 初始化各种用于描述设备接口信息
- 3. 通过 for 循环,调用 SetupDiEnumDeviceInterfaces 函数,逐个枚举设备接口。每次返回与目标 GUID匹配的设备接口信息,存储到device\_interface 结构体中。
- 4. 使用SetupDiGetDeviceInterfaceDetail获取设备接口的详细信息,函数参数中的device\_interface 指定了要获取详细信息的设备接口
- 5. 设备路径的 device\_paths 向量

# 该过程调用的Windows系统函数功能:

ØSetupDiGetClassDevs:创建并<mark>返回一个设备信息列表</mark>的句柄,该列表包含系统中与指定 **GUID** 匹配 的设备接口信息

ØSetupDiEnumDeviceInterfaces: 从 SetupDiGetClassDevs 返回的设备信息 列表中,枚举第 index 个设备接口的基础信息

ØSetupDiGetDeviceInterfaceDetail: 将设备路径写入缓冲区

# xdma\_device类

功能介绍: 主机与FPGA交互数据和配置的封装。

write\_to\_engine/read\_from\_engine通过 SGDMA 引擎实现主机与 FPGA 之间的数据传输; read\_axil\_reg/write\_axil\_reg通过 AXI-Lite 寄存器读写实现对 FPGA 的配置和状态查询;