#### 即插即用 demo 总体说明

创建时间: 2021/04/24 19: 30

作者: 1099023759@qq.com

#### 一、环境配置

Goland、edgex-go、rt 内核、Igh Ethercat 主站、edgex 的 appservice-sdk-go 均在 Tower 上有文档。

### 二、前置知识

IO-Link, Igh EtherCAT, OPC UA, Edgex 设备微服务以及 APPservice, JS。

IO-Link: 本工程仅仅利用 Ethercat 主站配置 IO-Link 主站为唤醒模式,IO-Link 主站和从站之间将建立通信。

以上知识不在本文件里详细描述,请从三份可执行文件的源码入手开始。

### 三、网络拓扑图




图 1-网络拓扑图

### 四、软件架构




图 2-软件架构

## 五、Plug\_and\_play 文件包目录树

<b>—</b>	•
device-manage-service	设备管理微服务包
IODD	支持设备的IODD存放点
<b>I</b> OPCUA调试客户端	和工程运行无关
PNP-Appservice	APPservice包
PNP-Ethercat-OPCUAserver	EtherCAT总线+OPCUA程序
sql	mysql创建表
〕 设备微服务-单独	和工程运行无关

图 3-Plug\_and\_play 文件包目录树

### 六、文件及其说明

项目的根目录是 Plug\_and\_play, 其中可执行文件作用如下表:

表名	角色	作用
PNP-Ethercat-	Ethercat 总线	Monitor 线程: 监控 IO-Link 端口设备插
OPCUAServer/EL6224	+OPCUA 服务器	入,加载 OPCUA 信息模型,配置
		EtherCAT
		Ethercat_thread 线程: EtherCAT 总线数据
		读取

		Main 线程:运行 OPCUA 服务器		
Device-manage-service/device-	设备管理模块	接口1: IODD解析		
manage-service		接口 2:接受设备 edgex 注册请求,配置		
		toml 和 yaml, 启动设备微服务。		
PNP-Appservice/appservice	数据导出+可视	线程 1: 过滤 Edgex 数据流,选择注册的		
	化组件	IO-Link 设备数据可视化。		
		向 js 界面提供:		
		接口1: n个注册设备的设备 id		
		接口 2: n个 IO-Link 设备的过程数据		

以上三个文件细节,请看源码完整注释。

### 七、演示即插即用流程




图 4-即插即用运行流程

具体运行指令可以参考目录下的 readme.txt 文件。 注意先在 EL6224 的 port4 上接入 RVP510,port1 不接入 KI5084。




图 5-EL6224与 IO-Link Slave 接线图

至此运行起来了程序环境。此时 EtherCAT 是 OP 状态。RVP5084 已经被自动化配置,在可视界面可以看到 RVP5084 的四个过程数据。

作品的以有到 KVI 500年的四十 总性数据。					
10 1 1 D 1 100 1	设备名	连接地址	数据名	数据值	
IO_Link_Device496_1	编码器	62541:49601	过程数据1	= 0	断开
IO Link Davies 406 3	设备名	连接地址	数据名	数据值	
IO_Link_Device496_2			过程数据2	= 0	断开
IO_Link_Device496_3	设备名	连接地址	数据名	数据值	
			过程数据3	= 8	断开
IO Link Desire 400 A	设备名	连接地址	数据名	数据值	
IO_Link_Device496_4			过程数据4	44	断开

图 6-JS 可视界面

在 EL6224(IO-Link 主站)上的 port1 插口 1 号插入 KI5084 的信号线,本程序系统,将自动对其进行配置,在可视界面可以看到新增了 KI5084 的两个过程数据。

IO Link Device496_1	设备名	连接地址	数据名	数据值	
IO_LIIIK_Device430_1	编码器	62541:49601	过程数据1	=	0 断开
IO_Link_Device496_2	设备名	连接地址	数据名	数据值	
			过程数据2	=	0 断开
IO_Link_Device496_3	设备名	连接地址	数据名	数据值	8 断开
	20.40	\**+\\	过程数据3	= 1	В ШЛТ
IO_Link_Device496_4	设备名	连接地址	数据名 过程数据4	数据值	断开
	设备名	连接地址	数据名	44	
IO_Link_Device388_1		62541:38801	过程数据1	数据值	0 断开
	设备名	连接地址	数据名	数据值	100
IO_Link_Device388_2			过程数据2	112	断开

图 7-JS 可视界面-新设备 388 插入

即实现了设备的即插即用。

### 八、数据库表

为了实现设备即插即用系统中几个微服务的协作,设计了一张数据库表,如下。 CREATE TABLE IO Link Device(

- 'device id' BIGINT NOT NUll AUTO INCREMENT COMMENT 'IO-Link 设备 id',
- `deviceservice create flag` int NOT NULL COMMENT '设备微服务开启标志',
- `appservice monitor flag` int NOT NULL COMMENT 'APP 微服务监控设备标志',
- 'is show flag' int NOT NULL COMMENT 'JS 可视化标志',
- 'io link port' int NOT NULL COMMENT 'IO-Link 主站 Port',
- `edgex\_port` int NOT NULL COMMENT '设备微服务 Port',
- `create\_time` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT\_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', PRIMARY KEY (device\_id)
- )ENGINE=INNODB AUTO\_INCREMENT=1000 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='IO-Link 设备表';

设备插入时,总线程序将开启一行,设置设备 id 和创建时间, IO-Link 主站。

设备管理微服务获取注册请求,设置设备微服务标志,设备微服务 port。

APPservice 周期性查询数据库表,获得没被 APP 监控的设备 id, APP 微服务监控设备标开启。

# 九、程序交互时序图

以行时间递增的时序图。

表 2-程序交互时序图

程序外部	EL6224 内部	EL6224 与	Device-manage-	Appservice	Appservie	JS 界面	Mysql 表
		device-	service		与 js 之间		
		manage-					
		service 之					
		间					
	启动 monitor 线程						
	初始化 ethercat 主						
	站						
	启动						
	ethercat_thread 线						
	程(OP)						
	启动 OPCUA 服务器						
设备插入							
	Monitor 线程提取出						
	设备 id						
	monitor 线程关闭						
	ethercat_thread 线						
	程 (PREOP)						
	Monitor 线程	POST					
		Deviceid					
		过程数据					
		OPCUA 节点-					
		>					
	数据库表插入设备 id		解析 IODD				Deviceid
	为主键的一行						

1.配置 toml、选择 yaml。 2.以过程数据 OPCUA 节点为参数,启动设备微服务。 3.数据库表设备 id 行置 deviceservice 标志为 1。	1.查 mysql 表,启动对设 备名的监控 (选择 edgex 数据流)。 2. Mysql 表 APPservice 标志位置 1			Deviceid 和 deviceservice 标志位 1
				Deviceid、 deviceservice 标志位1和 APPservice标志 位1
	得到 IO-Link 设备的数据流			
	长度n的双向 链表存储n个 IO-Link设备 的数据流			
		< 获取 注册设备 id		
			可视化设备 窗口	
		< 获取 注册设备 过程数据 流		
			设备窗口呈 现过程数据	