设为首页 收藏本站 论坛版规 新手帮助 招募版主 免责声明



台电平板常见问题解决方法

harry159821 申请版主 | 我的 | 设置 | 消息 | 提醒 | <mark>签到领奖!</mark> | 退出

积分: 54 │ 用户组: ①级台风



精华资讯 台风热点 台风版块 台风商城 台风Q群 官方固件

请输入搜索内容 帖子 热搜: 平板电脑 MP3 移动电源 U盘

台风版块 平板电脑讨论区 X80h/X80HD ubuntu-14.04 X80H FB6M 基础驱动编译完毕, 支持全触控...

win8平板系统激活和office激活方法 双系统机型进入系统选择界面操作说明

때 签到

[原创内容] ubuntu-14.04 X80H FB6M 基础驱动编译完毕,支持全触控操作 [复制链 🔓 🗘 ▷ 🕏 [接]

win8.1平板忘记开机密码解决方法

295 13


harry159821 ●级台风 发表于 5 天前 | 只看该作者 | 只看大图 ▶

楼主 电梯直达



本帖最后由 harry159821 于 2015-6-15 00:33 编辑

早就想刷Linux,看到论坛里面有好几个前辈们刷成功了Ubuntu,群里面 TC 也开始折腾,于是今天测试了一下



#### 测试环境:

Windows8.1

X80h FB6M 已装双系统【Windows10 10130+Android5.0原生ROM

#### 准备的物品

ubuntu-14.04.2-desktop-amd64.iso, 官网上有下载

grub-efi-ia32-bin\_2.02~beta2-15\_i386.deb,32位驱动 http://packages.ubuntu.com/zhtw/utopic/i386/grub-efi-ia32-bin

**UltraISO** 

efi.rar shell.efi 引导,论坛里面有,bootia32.efi改名shell.efi USBHUB,键鼠

1.格式化U盘Fat32格式,UltraISO烧录ISO镜像进去,把grub.cfg和shell.efi拷至U盘根目录,解压grubefi-ia32-bin,复制好驱动到 i386-efi,编辑grub.cfg加上如下驱动加载命令

menuentry "Try Ubuntu without installing" {

insmod efi\_gop

insmod efi\_uga

版块推荐

X98 Air 3G Core M PC平板

奖励多多

X98 Air Ⅱ/X89 平板电脑

X80h/X80HD X10/X16HD 3G

台电OS专区移动存储

移动电源 4G讨论区

台电MM专区 官方活动

## 查看论坛全部版块

## 精彩推荐



6.18平板疯个够


[京东] 台电主会场,6·18平板狂欢神价 趴,4G平板预约立减30,人气爆品直降 100…



台电OS动态网页展示专版 台电OS重新定义了整个安卓平板系统, 让平板更好用,简约而不简单…

insmod video\_bochs insmod video\_cirrus insmod all\_video set gfxpayload=keep insmod gzio insmod part\_gpt insmod ext2


linux /casper/vmlinuz.efi file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper quiet splash -- initrd /casper/initrd.lz







# 关注台电






2.U盘键鼠上HUB,保证供电,启动ESC进入BIOS,选择最后一面的倒数第二个选项进入shell.efi,进入到Grub后,输入configfile /grub.cfg先输入前几个字母再点击TAB可以自动补全命令,方便输入,选择试用Ubuntu,稍等片刻即可进入试用环境,







3.在设置里面 Display 选项里面选择旋转90度的选项就可以切换成横屏,接下来安装的过程我用 SD 卡测试的 Ext4 尚未成功,又暂时不想减掉win10的分区,所以下次再说,此后的步骤可以参考http://www.ihuanr.com/?post=33

接下来我去玩会儿 ElementaryOS 和 LUbuntu

4.补些文件链接 http://pan.baidu.com/s/1ntLzIB3



台电微信



台电微信服务号




台电微淘

5.今天继续刷SD卡,发现一个情况,BIOS有多状态,我启动到Android的话就无法启动U盘中的shell,启动到window状态则可以进入

-------


系统配置

6.放图




















7.安装 接上一步,在测试了很多次甚至TC去编译内核想解决MMC磁盘的BUG后,我决定全盘格式化,不清楚是因为刷安卓还是刷windows导致的分区的坏道,坏扇区,总之,点击桌面上的安装图标,选择中文,选择清除全部硬盘安装,

建议先去下载一个 PE 备份好你的分区表, 全部格式化的选项就没有再出现MMC挂载错误了,很好 等待安装完毕后关机 此时你是无法直接进入Ubuntu,准备U盘Shell.efi放在根目录下开机引导

8.手动引导进入Ubuntu 进入Grub后,点击C进入命令行模式 ls 命令是用来查看文件目录的,先 ls 查看当前挂载的设备 比如这里有个设备 (hd1,gpt2)
那么就输入 ls (hd1,gpt2)/ 后面的斜线表示根目录 直到出现了Linux的目录结构后,这里就是这个设备 输入开启配置文件命令:
configFile (hd1,gpt2)/boot/grub/grub.cfg

configFile (hd1,gpt2)/boot/grub/grub.ctg 回车后即可进入Ubuntu引导,选择进入Ubuntu

# 9.驱动安装

A.安装网卡驱动为第一要务

根据Windows驱动可以得知,网卡的设备名称为rtl8723bs 下载:https://github.com/hadess/rtl8723bs 驱动我打包在链接里面,要原版者自己去Github下载亦可

在编译之前, 先使用Root权限打开文件管理器

以后的操作包括文件的复制,全部使用Root权限 sudo nautilus

进入到 /lib/modules/3.16.0-30-generic里面 , 把里面的build文件夹复制到上一层 就是复制成 /lib/moudles/build

好,编译,下载,解压,cd 进入到解压后的路径,

make sudo make install sudo depmod -a sudo modprobe r8723bs

编译出的KO文件就是驱动,复制到/lib/modules/3.16.0-30-generic/kernel/drivers/r8723bs/r8723bs.ko

### A.5 联网安装一些编译工具:

sudo apt-get update && sudo apt-get install git bison libopts25 libselinux1-dev autogen m4 autoconf help2man libopts25-dev flex libfont-freetype-perl automake autotools-dev libfreetype6-dev texinfo

#### B.安装触摸驱动

下载:https://github.com/hadess/gt9xx

make

sudo make install

sudo depmod -a

su -c "insmod goodix\_backport.ko"

复制到/lib/modules/3.16.0-30-generic/kernel/drivers/goodix\_backport/goodix\_backport.ko C.添加开机自启动

sudo gedit /etc/modules

最后加上

goodix\_backport

r8723bs

### 10.引导修复

解压 grub-2.02~beta2.zip

### 编译grub:

./autogen.sh

./configure --with-platform=efi --target=i386 --program-prefix=""

make

## 安装grub到efi

cd grub-core

sudo ../grub-install -d . --efi-directory /boot/efi/ --target=i386

cd /boot/efi/EFI

sudo cp grub/grubia32.efi ubuntu/grubx64.efi

sudo gedit /etc/default/grub 在GRUB\_CMDLINE\_LINUX\_DEFAULT之前加上:

linux (hd1,gpt2)/vmlinuz initrd (hd1,gpt2)/inttrd.img

这里我出错了,可能是默认的编辑器不好,后面我删除了再更新又发现写入进去了,奇怪

执行sudo update-grub 来更新grub 从此开机自动进入Ubuntu而不是BIOS

# 11.其他

很多坑,蓝牙驱动我编译好设置完毕完全没反应,后来用的是外置的蓝牙适配器 https://github.com/lwfinger/rtl8723bs\_bt

我非常想要这个蓝牙功能的说,因为这样就可以连接我的蓝牙键鼠,就可以不需要 OTG线了

随身带Ubuntu逼格有够高

触摸屏驱动编译的时候会记录当前屏幕的朝向,你在设置里面换个方向就不能用了,

坑

# 12.小结

基本至此 Ubuntu已经可以日常使用了,三点单双击有移动窗口切换任务的功能四点点击呼叫程序列表,很酷(▼-▼),任务切换的手势我还不熟然后就是,暂时不能熄灭屏幕,大家用系统的那个吧别随便注销,嗯,大概就这些,以上

哦,对了,非常需要的,Onboard 是屏幕键盘的命令,一般的话,请在程序列表里

### 面找

到他,并挂在左边常用程序列表里面以便于使用



两指可以移动键盘,键盘还有很多设置,在右上方,大家自己体验吧

#在这里快速回复#





### 〇 评分





I Love Chelly~~~

回复 编辑

■ **诺基亚 ●**级台风 发表于 5 天前 来自手机 | 只看该作者

沙发

好东西

点评 回复 评分 举报 ■ 管理

【 beermonster ●级台风 发表于 5 天前 | 只看该作者 板凳



点评 回复 评分 举报 🔲 管理

 强人!

【】 today莫愁 ●级台风 发表于 4 天前   只看该作者	地道
<del></del>	 
■ gongyaodon ●級台风 发表于 3 天前   只看该作者	6楼
请教牛人,x80HD 一样可以成功的吧?	 
■ gzwangyu	7楼
dsaasdsadsadsadasd	 
楼主   harry159821 ●级台风 发表于 昨天 01:54   只看该作者	8楼
已经安装完毕,加上引导和驱动就ok了	 
I Love Chelly~~~	
- 2000 0.00.f) 	
楼主   harry159821	 9楼
这次全部格掉了	 - 10
たパーHUIH J	
I Love Chelly~~~	



All Contents Copyright @2003 - 2014 Teclast Electronics Co., Ltd. 粵ICP备05145176号