

Pràctica 2. Configuració de ports

Noah Márquez Vara Alejandro Guzman Requena

15 març 2022

ÍNDEX

1	Introducció				
	1	Què es vol fer a la pràctica	3		
	2	Recursos utilitzats	3		
	3	Configuració de recursos	3		
	4	Funcions dels recursos	5		
	5	Problemes	6		
		5.1 1ª sessió	6		
		5.2 2ª sessió	6		
	6	Conclusions	7		
2	Pro	grama comentat	8		
3	Dia	Diagrames de flux			

1 Introducció

1 Què es vol fer a la pràctica

En aquesta pràctica l'objectiu principal és conèixer com es realitzen les configuracions dels ports d'entrada/sortida de propòsit general i com es gestionen les diverses interrupcions que poden sorgir donats uns certs events (en aquest cas, polsar dos botons de la Placa d'Experimentació).

Treballarem amb diverses instruccions de programació per tal de fer salts condicionals i bucles, tal i com es podrà veure a l'apartat 2.

Tractarem amb dos ports de la nostra placa, concretament el port 1 (pels botons **S1** i **S2** i pel **LED1** vermell que ha de fer pampallugues a un ritme fix) i també treballarem amb el port 2, per tal de gestionar els LEDS RGB (Red-Green-Blue).

2 Recursos utilitzats

Primerament, del microcontrolador hem fet servir els següents recursos:

- Port 1: Concretament els pins 0 (LED1), 1 (botó S1) i 4 (botó S2).
- Port 2: Concretament els pins 0 (LED2_RED), 1 (LED2_GREEN), i 2 (LED2_BLUE).

Els recursos utilitzats de la Placa d'Experimentació es poden extreure del comentat fins ara, tot i així, s'indiquen a continuació:

- Botó S1
- Botó S2
- LED1 (LED vermell separat que farà pampallugues a un ritme fix)
- Els tres LEDs RGB (identificats com a LED2)

A continuació indiquem una taula resum dels recursos utiltzats amb els seus respectius ports i pins:

Recurs	Port.Pin	Recurs	Port.Pin
S1	P1.1	LED2_RED	P2.0
S2	P1.4	LED2_GREEN	P2.1
LED1	P1.0	LED2_BLUE	P2.2

Taula 1.1: Connexió dels recursos al Microcontrolador

El robot no s'ha fet servir per tal de dur a terme la realització d'aquesta pràctica.

3 Configuració de recursos

Tal i com indica l'enunciat (i com hem vist a teoria), el primer que hem de dur a terme quan fem un programa per a un microcontrolador és configurar els ports de tal manera que treballin de la forma esperada.

Abans de procedir a la configuració dels recursos hem de tenir clar quins dispositius són d'entrada i quins de sortida, per tal de programar els seus respectius pins de manera correcta. A continuació mostrem una taula amb la distinció de quins dispositius són d'entrada i quins de sortida dels utilitzats en la pràctica:

ENTRADA	SORTIDA
Botó S1	LED1
Botó S2	LED2_RED
	LED2_GREEN
	LED2_BLUE

Taula 1.2: Dispositius d'entrada/sortida

Un cop feta la distinció de quins són els dispositius d'entrada i de sortida hem de procedir a la seva inicialització/configuració a nivell dels seus pins. Per tal de fer això hem d'escriure el contingut d'uns registres específics del microcontrolador. És molt important estudiar aquests registres abans de configurar res, ja que una mala configuració pot provocar un curt-circuit en algun pin.

Hem de tenir en compte també que si configurem un pin específic com a entrada/sortida digital hem d'especificar si és *entrada* o *sortida*. Un pin també pot treballar amb interrupcions, i això també ho hem hagut de configurar

Totes aquestes configuracions inicials que fem les podrem anar canviant durant l'execució del programa segons ens interessi. És a dir, la configuració inicial no és restrictiva, la podem canviar durant el transcurs de l'execució del nostre programa.

Com haurem de fer servir les interrupcions en els nostres dos botons (S1 i S2), les hem de configurar a nivell del controlador d'interrupcions del processador, anomenat NVIC. Això ho fem de la següent forma:

```
NVIC->ICPR[1] |= BIT3;
NVIC->ISER[1] |= BIT3;
```

Com hem d'habilitar les interrupcions del port 1, hem d'anar a la taula 6-39 del *Datasheet.* (pàg. 116 i 117) i comprovem que el port 1 = 35, i com que els registres que fem servir són de 32 bits, fem la resta (35-32) i per això hem indicat *BIT3* (correspon al segon registre *ISER1*) a la instrucció que hem realitzat.

Amb la primera instrucció ens assegurem que no quedin interrupcions pendents al port 1. Amb la segona instrucció habilitem les interrupcions al port 1.

A continuació analitzarem els registres que hem hagut de configurar a l'inici del nostre programa per tal de configurar correctament els nostres recursos:

• **PxSEL0, PxSEL1**: Com volem que els pins d'aquests ports treballin com a GPIO (entrada/sortida digital), hem de configurar els seus respectius bits a 0. Això ho fem amb les instruccions següents:

```
P1SEL0 &= ~(BIT0 + BIT1 + BIT4);
P1SEL1 &= ~(BIT0 + BIT1 + BIT4);
```

Com podem comprovar, posem a 0 els bits de les posicions 0, 1 i 4 del port 1, que corresponen als dos botons (**S1 S2**) i al LED vermell que farà pampallugues.

• **PxDIR**: Aquest registre indica quin dels pins d'un port (dels que hem configurat com a entrada/sortida digital) seran d'entrada (bit = 0) i quins seran de sortida (bit = 1).

Nosaltres hem d'indicar que el LED vermell serà una sortida i els botons seran entrades; això ho fem amb les següents instruccions:

P1DIR
$$\mid = \text{LED_V_BIT};$$
P1DIR &= $\sim (SW1_BIT + SW2_BIT);$

També hem d'indicar que els LEDs RGB seran sortides:

P2DIR |= LED_V_BIT; // RED P2DIR |= BIT1; // GREEN P2DIR |= BIT2; // BLUE

• PxREN: Aquest registre ens ajuda a tenir en compte la situació en que un pin està configurat com a entrada digital i no rep res a l'entrada. Si no configuréssim aquest registre, l'estat del pin no estaria determinat i ens donaria resultats inesperats en el nostre programa.

Nosaltres hem de configurar aquest registre pels nostres dos botons (els posarem un valor d'entrada igual a '1'), ja que els hem configurat com a entrades digitals; això es farà de la següent manera:

$$P1REN = (SW1_BIT + SW2_BIT);$$

• **PxOUT**: És un registre destinat als pins que haguem configurat com a sortida digital (els nostres LEDs). Indicarà si escrivim l'estat del pin a la sortida o no.

Inicialment els LEDs estaran apagats (bit igual a 0) i això ho indiquem de la següent manera:

• PxIE & PxIES: Amb aquests dos registres habilitarem les interrupcions a nivell de dispositiu. Les instruccions utilitzades són les següents:

Amb la primera instrucció habilitem a nivell de dispositiu les interrupcions als 2 pins corresponents als botons **S1** i **S2**.

Amb la segona instrucció volem que les interrupcions saltin al flanc de pujada L->H.

4 Funcions dels recursos

El funcionament dels recursos utilitzats en aquesta pràctica està descrit en l'enunciat, tot i així farem un resum:

- Si polsem S1, un nombre imparell de vegades, s'han d'encendre els 3 LEDs RGB.
- Si polsem S1, un nombre parell de vegades, s'ha d'invertir l'estat dels 3 LEDs RGB.
- Si polsem S2, s'han de desplaçar els LEDs encesos de tal forma que el nou estat del LED RGB verd correspon a l'anterior del vermell (R -> G) i el nou estat del LED RGB blau correspon a l'anterior del verd (G -> B). El nou valor del LED RGB vermell passarà a ser 0. Pulsacions consecutives del botó S2 han de produir aquest efecte.

Per tal d'aclarir les funcionalitats i com s'han de comportar els recursos, mostrem una taula on s'indica clarament els diferents estats en que ens podem trobar i com pasem d'un estat actual a un estat futur segons quin botó polsem:

ESTAT ACTUAL	POLSADOR	ESTAT FUTUR
1	S1	2
2	S1	1
X	S2	3

Taula 1.3: Taula d'estats

Tots els casos possibles en que ens trobarem segons les diferents combinacions de botons polsats s'indicaran de forma més clara en l'apartat 3, on s'adjutaran els diagrames de flux de tot el codi i de les diferents situacions en que ens podem trobar.

5 Problemes

5.1 1ª sessió

• Els LED's RGB no s'encenien:

En la primera sessió vam realitzar gairebé tot el codi necessari per a executar el programa, però a l'hora d'executar-lo els LEDs no feien el que esperàvem.

És per això que la última part de la primera sessió la vam dedicar a intentar esbrinar quin era el problema; ràpidament vam veure que havíem configurat el mètode *config_RGB_LEDS* del codi però no el cridàvem a l'iniciar el programa, és a dir, no els estàvem configurant. Això feia que els pins corresponents als LEDs romanguessin en el seu estat per defecte, i aquest era apagat.

5.2 2ª sessió

• Els LEDs RGB no responien als dispositius d'entrada:

En la segona sessió ens vam fixar que els LEDs no feien el que esperàvem segons la entrada dels botons, és a dir, no responien correctament als canvis d'estats després d'haver premut algun dels dos botons.

Això era degut a un error en el codi, que compilava correctament, però no feia el que voliem. Per tal de trobar on estava l'error vam haver de fer debug, i vam detectar que no construïem correctament la instrucció de canvi d'estat de cadascún dels LEDs. Tot era degut a que la variable que feiem servir per distingir si havíem premut un nombre parell o imparell de vegades no estava configurada correctament, impedint el correcte funcionament del nostre codi.

• Warning d'inicialització de les variables estado i estado_anterior a -1:

Al voler assignar un nombre negatiu a dues variables de tipus **unsigned int**, és a dir, sense signe, el *Code Composer* ens feia saltar un *Warning*.

Per tal d'evitar problemes, la variable *estado* la inicialitzem a *NULL* i la variable *estado_anterior* la inicialitzem a 4 (valor escollit arbitràriament) per tal de no fer-la coincidir amb cap

valor de la variable estado a l'hora d'inicialitzar el programa per primera vegada.

• Per què no funcionaba S2?:

Quan vam començar a programar el codi vam entendre que no podíem polsar dos cops seguits el botó **\$2**, però a l'hora de repasar l'enunciat ens vam adonar que això no era així, que si que havíem de permetre polsar vàries vegades seguides **\$2**.

Vam aconseguir fer aquesta funcionalitat fent uns quants canvis al nostre codi per tal de que tot i que la nostre variable *estado* tingués el mateix valor (ja que hauríem premut dos cops seguits **S2**), poguéssim entrar al *switch* de dins el condicional *if* i realitzar la funció de **S2**.

6 Conclusions

Aquesta primera pràctica ens ha servit com a introducció en molts àmbits. Primerament hem tingut un primer contacte amb el programari *Code Composer*, el qual hem utilitzat per programar en Cl'aplicació executada a la placa. També ens hem introduït a la programació d'arquitectures físiques, ja que fins ara havíem programat només amb software.

En la primera sessió de la pràctica vam aprendre a configurar correctament els ports de la placa, així com a gestionar interrupcions bàsiques dins del programa. Com que era el primer cop que ho feiem ens van sorgir errors de compilació i execució. Tot i així, els vam poder resoldre quasi tots abans de la finalització de la sessió.

Durant la segona sessió de la pràctica vam resoldre alguns problemes que teníem amb la execució del programa i, a arrel d'això, vam entendre molt millor com funcionaven els ports, els seus pins i les respectives configuracions que havíem plasmat en les instruccions.

En general ha resultat ser una pràctica molt útil on hem aprés a relacionar hardware i software d'una manera interessant i intuïtiva. A part, el temps otorgat en la realització tant de la pràctica com de l'informe ha estat bastant encertat.

2 PROGRAMA COMENTAT

En aquesta secció s'inclourà el programa realitzat al *Code Composer* per la realització de la present pràctica. El codi inclourà comentaris detallats del seu funcionament per tal de demostrar la compressió del que s'està fent en tot moment.

A continuació adjuntem el codi de la pràctica degudament comentat:

```
#include <msp432p401r.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
4 #include <stdbool.h>
6 #define LED_V_BIT BIT0
8 #define SW1_POS 1
9 #define SW2_POS 4
10 #define SW1_INT 0x04
11 #define SW2_INT 0x0A
12 #define SW1_BIT BIT (SW1_POS)
#define SW2_BIT BIT(SW2_POS)
15 #define RETRASO 300000
16
  /* Inicialització de les variables que necessitarem durant l'execució del programa:
17
   * --> estado: guardará l'estat en que ens trobem a cada moment per tal de fer una acció
18
       o un altre (l'hem inicialitzat a NULL per distingir quan polsem per primera vegada).
19
      --> check_S2: variable que farem servir per tal de poder polsar và ries vegades S2 i
20
      aconseguir transferir els LEDS RGB tal i com demana l'enunciat (l'hem inicialitzat a
       false ja que encara no hem premut S2).
  volatile uint8_t estado = NULL;
  static bool check_S2 = false;
23
24
25
  * INICIALIZACIÃN DEL CONTROLADOR DE INTERRUPCIONES (NVIC).
26
27
   * Sin datos de entrada
28
29
   * Sin datos de salida
30
31
32
  void init_interrupciones()
33
34
      // Configuracion al estilo MSP430 "clásico":
35
      // --> Enable Port 4 interrupt on the NVIC.
36
      // Segun el Datasheet (Tabla "6-39. NVIC Interrupts", apartado "6.7.2 Device-Level
37
      User Interrupts"),
      // la interrupcion del puerto 1 es la User ISR numero 35.
      // Segun el Technical Reference Manual, apartado "2.4.3 NVIC Registers",
      // hay 2 registros de habilitacion ISERO y ISER1, cada uno para 32 interrupciones
      (0..31, y 32..63, resp.),
      // accesibles mediante la estructura NVIC->ISER[x], con x = 0 o x = 1.
41
      // Asimismo, hay 2 registros para deshabilitarlas: ICERx, y dos registros para
42
      limpiarlas: ICPRx.
43
      //Int. port 1 = 35 corresponde al bit 3 del segundo registro ISER1:
44
      NVIC->ICPR[1] |= BIT3; //Primero, me aseguro de que no quede ninguna interrupcion
45
      residual pendiente para este puerto,
      NVIC->ISER[1] |= BIT3; //y habilito las interrupciones del puerto
47 }
```

```
48
49
   * INICIALIZACIÁN DE LOS BOTONES & LEDS DEL BOOSTERPACK MK II.
50
51
   * Sin datos de entrada
52
53
54
   * Sin datos de salida
55
56
  void init_botons(void)
57
58
      //Configuramos botones i LED vermell
59
60
      P1SEL0 &= \sim(BIT0 + BIT1 + BIT4);
                                         //Els polsadors son GPIOs
61
      P1SEL1 &= ~(BIT0 + BIT1 + BIT4 ); //Els polsadors son GPIOs
62
63
      //LED vermell = P1.0
64
      P1DIR |= LED_V_BIT;
                             //El LED es una sortida
65
66
      P1OUT &= ~LED_V_BIT;
                            //El estat inicial del LED es apagat
67
      //Botó S1 = P1.1 i S2 = P1.4
68
      69
70
      PIOUT |= (SW1_BIT + SW2_BIT ); //Donat que l'altra costat es GND, volem una pull-up
71
      72
73
                               // Netegem les interrupcions anteriors
74
      P1IFG = 0;
75 }
76
77
   * DELAY - A CONFIGURAR POR EL ALUMNO - con bucle for (com demana l'enunciat de la
      prà ctica)
79
   * Datos de entrada: Tiempo de retraso. 1 segundo equivale a un retraso de 1000000 (aprox
80
81
82
   * Sin datos de salida
83
84
void delay_t(uint32_t temps)
86 {
      volatile uint32_t i;
87
88
89
       * TODO PER PART DEL ALUMNE AMB UN BUCLE FOR
90
91
       * Un cop implementat, comenteu o elimineu la següent funció
       **********************
92
93
      //__delay_cycles (RETRASO);
94
95
      // Solució
96
97
      /* Simplement hem fet un bucle for que compti des de 0 fins al numero indicat,
98
       * per tal de generar un cert delay en el LED vermell que fa pampallugues.*/
99
      for (i = 0; i < temps; i++){}
100
101
102 }
103
  * CONFIGURACIÃN DE LOS LEDS DEL PUERTO 2. A REALIZAR POR EL ALUMNO
106 *
* Sin datos de entrada
```

```
108
    * Sin datos de salida
109
110
111
void config_RGB_LEDS(void)
113
114
        * TODO PER PART DEL ALUMNE
115
116
        ****************
       /* En aquest mÃ"tode es realitza la inicialització dels LEDs del port 2 (RGB).
118
        * Primerament s'indica que els LEDs actuaran com a sortida (emeten llum) i
119
        * posteriorment s'indica explícitament que volem que tots els LEDs comencin
120
        * apagats, per tal d'assegurar-nos que fan el que volem. */
121
122
123
       //LED2_RED = P2.0
       P2DIR |= LED_V_BIT;
                                //El LED es una sortida
124
       P2OUT &= ~LED_V_BIT;
                               //El estat inicial del LED es apagat
126
       //LED2\_GREEN = P2.1
127
       P2DIR |= BIT1;
                           //El LED es una sortida
128
       P2OUT &= ~BIT1;
                           //El estat inicial del LED es apagat
129
130
       //LED2_BLUE = P2.2
131
       P2DIR |= BIT2;
                           //El LED es una sortida
133
       P2OUT &= ~BIT2;
                           //El estat inicial del LED es apagat
134
  void main(void)
136
137
       /* Variable on guardarem l'estat anterior per tal de decidir si entrarem al
138
       condicional if. */
       static uint8_t estado_anterior;
139
140
       /* Variables que utilitzarem a l'hora de gestionar l'estat 3 (pulsació del botó S2)
141
       per tal de guardar els estats dels LEDS RGB (encesos o apagats) i fer-los servir per
       tal de realitzar la transició que demana l'enunciat de la practica. */
       static uint8_t puerto_azul;
142
       static uint8_t puerto_rojo;
143
       static uint8_t puerto_verde;
144
145
       /* Per tal d'evitar que entrem al condicional if al primer moment d'iniciar el nostre
146
        programa, inicialitzem la variable 'estado_anterior' a un nombre diferent dels que
       pot tenir la variable 'estado' (tot i que aquesta comenĀ$ará a NULL). Li hem posat un
        valor de 4 (aleatoriament) i no el de '-1' que venia amb el codi de la practica ja
       que la variable 'estado_anterior' és de tipus unsigned int (així ens evitem un
       Warning) . */
       estado_anterior = 4;
147
       /* El proposit del watchdog timer és reiniciar el microcontrolador obligatoriament si
149
        el codi es penja per algun motiu. Té un període de temps d'espera i, si no l'
       indiquem que tot está funcionant correctament, aquest reiniciará el microcontrolador.
        En el nostre micro el watchdog timer está enés per defecte, és per aixó que a l'
       iniciar tots els programes l'hem de desactivar. */
       WDTCIL = WDIPW + WDIHOLD;
150
151
153
       /* Cridem als métodes per inicialitzar els botons i configurar els LEDS RGB (métodes
       indicats anteriorment). */
       init_botons();
154
       config_RGB_LEDS();
156
```

```
/* Cridem al étode que configura i inicialitza el controlador de les interrupcions
       dels botons. */
       init_interrupciones();
158
159
       /* Habilitem les interrupcions a nivell global al registre de â statusâ del
       processador. */
161
       __enable_interrupts();
162
       //Bucle principal (infinito):
163
       while (true)
164
165
           /* Segons el valor de l'estat i de si em polsat anteriorment el botó S2 o no,
166
       realitzarem una acció o un altre. */
           if (estado_anterior != estado || check_S2)
167
168
           {
169
               estado_anterior = estado;
                A RELLENAR POR EL ALUMNO BLOQUE switch (estado) ... case
172
                Para gestionar las acciones:
173
                Boton S1 presionado un número impar de veces, estado = 1
174
                Boton S1 presionado un número par de veces, estado = 2
175
                Boton S2, estado = 3
176
178
179
               /* Switch on segons l'estat en que ens trobem farem una acció o un altre,
       seguint l'esquema d'estats i accions de l'enunciat. */
               switch(estado){
                    /* Estat = 1: s'han d'encendre tots els LEDs RGB, per tal de fer aixo fem
        ús d'una porta OR (|) per tal de fer una máscara i l'indiquem que volem posar un 1
       en els bits indicats (0, 1 i 2).*/
                   case 1:
182
                       P2OUT |= (LED_V_BIT + BIT1 + BIT2);
183
184
                        break;
185
                   /* Estat = 2: s'ha d'invertir l'estat dels LEDs RGB, per tal de realitzar
186
       -ho fem servir una porta XOR (^) per tal de fer una máscara i l'indiquem que volem
       invertir els bits indicats (e.g. si hi ha un '1' passa a ser un '0'). */
187
                       P2OUT ^= (LED_V_BIT + BIT1 + BIT2);
188
                        break;
189
190
                   /* Estat = 3: hem de moure els estats dels LEDs RGB seguint les
191
       indicacions de l'enunciat de la práctica; el valor del LED blau passa a ser el valor
       del LED verd, el valor del LED verd passa a ser el valor del LED vermell i el LED
192
                     * vermell s'apaga.*/
                    case 3:
193
                        /* Guardem en les variables l'estat del LED verd i del LED vermell (
194
       apagat o encés). */
                        puerto_verde = P2OUT & BIT1;
195
                        puerto_rojo = P2OUT & LED_V_BIT;
196
197
                        /* Fem les transicions indicades anteriorment i a l'enunciat de la pr
198
       áctica fent un shift left en els dos casos, ja que en les variables anteriors tindrem
        guardat el valor per exemple del 'puerto_verde' de la seguent forma:
                         * 00000010 (LED verd encés) i si volem que el 'puerto_azul' tingui
199
       aquest estat, hem de desplaÃ$ar a l'esquera de tal forma que el bit del verd (1)
       estigui en la posició del bit blau (2), de tal forma que ens quedaria així:
                         * 00000100. */
                        puerto_azul = puerto_verde << 1;</pre>
201
                        puerto_verde = puerto_rojo << 1;</pre>
202
203
```

```
/* En cas que després de fer el desplaAsament el bit verd s'hagi d'
204
       encendre, fem ús d'una porta OR per tal de posar un 1 en la seva posició (BIT1).
       Altrament, apaguem el LED verd com hem fet a l'hora de configurar-lo. */
                        if (puerto_verde == 0x02) {
205
                            P2OUT |= puerto_verde;
206
                        } else{
                            P2OUT &= ~BIT1;
210
                        /* El mateix que pel LED verd pero ara per tal de modificar el bit
       del LED blau (BIT2). */
                        if(puerto_azul == 0x04){
212
                            P2OUT |= puerto_azul;
213
214
                          else {
                            P2OUT &= ~BIT2;
215
216
217
                        /* Sigui quin sigui la transformació realitzada, hem d'apagar el LED
218
       vermell posant un 0 a la seva posició (BITO o LED_V_BIT). Per fer aixo fem ús d'una
       porta AND i neguem el contingut de LED_V_BIT (00000001) de tal forma que al
                         * negar-ho quedaría de la seg\tilde{A}¼ent forma: 111111110, i al fer una
219
       porta AND amb P2OUT, ens quedarem amb els seus valors anteriors i posarem un 0 a la
       posició 0. */
                        P2OUT &= ~LED_V_BIT;
                        /* En cas de que haguem entrat al switch per haver premut dos cops
       seguits el botó S2, desactivem la variable que ens permet saber si l'hem premut dos
       cops seguits o no. */
                        if (check_S2) {
                            check_S2 = false;
224
                        break:
226
227
228
           }
229
           /* Commutem l'estat del LED vermell que fa pampallugues. */
230
           P1OUT ^= LED_V_BIT;
           /* Cridem a la funció que hem realitzat anteriorment per tal de donar un cert per
233
       íode de delay al LED. */
           delay_t (RETRASO);
234
236
238
239
      RUTINAS DE GESTION DE LOS BOTONES:
      Mediante estas rutinas, se detectará qué botón se ha pulsado
240
241
      Sin Datos de entrada
242
243
    * Sin datos de salida
244
245
      Actualizar el valor de la variable global estado
246
247
248
249
250 //ISR para las interrupciones del puerto 1:
251
  void PORT1_IRQHandler(void)
252
       /* Variable que ens permetra saber en tot moment si hem premut un nombre imparell o
253
       parell de vegades el botó S1. */
       static bool impar;
```

```
255
       /* Guardem el vector d'interrupcions del port 1. Alhora d'accedir-hi, es neteja
256
       automaticament, és a dir, es desactiven els flags que han fet saltar la interrupció.
       uint8_t flag = P1IV;
257
       /* Per tal d'evitar que salti un altre interrupció mentre encara estem gestionant la
       present, les desactivem. */
       P1IE &= \sim(SW1_BIT + SW2_BIT );
260
261
262
            A RELLENAR POR EL ALUMNO
263
            Para gestionar los estados:
264
                     Boton S1 presionado un número impar de veces, estado = 1
265
                     Boton S1 presionado un número par de veces, estado = 2
266
267
                     Boton S2, estado = 3
269
       switch (flag)
270
271
       /* S'ha premut el botó S1. */
       case SW1_INT:
273
           /* En cas que el primer botó que polsem sigui S1, l'haurem premut un nombre
274
       imparell de vegades (1), i per tant hem de posar l'estat a 1 i la variable impar a
        false, ja que el seguent cop que premem el botó S1, ja será parell. */
            if (estado == NULL) {
               estado = 1;
               impar = false;
278
           /* En cas que ja haguem premut algun dels dos botons (S1 o S2) anteriorment, hem
279
       de distingir el cas en que haguem premut un nombre imparell/parell de vegades S1 per
       tal de decidir quin valor assignar a la variable 'estado'. */
           else{
280
                if (impar) {
281
                    estado = 1;
282
                } else{
283
284
                    estado = 2;
285
286
                /* Un cop assignat el valor a la variable 'estado', invertim el valor de la
287
       variable 'impar'; si havíem premut un nombre imparell de vegades, doncs ara 'impar'
       será true per tal d'indicar que el seguent cop que premem el botó S1, será un nombre
       imparell i viceversa. */
               impar = !impar;
288
289
290
           break;
291
       /* S'ha premut el botó S2. */
       case SW2_INT:
           /* Si l'estat és igual a 3, vol dir que el botó que s'ha polsat anteriorment ha
294
       estat S2, per tant posem a true la variable 'check-S2' que ens permetrá entrar a la
       condició de l'if del main per tal de poder prémer varis cops el botó S2. */
           if(estado == 3){
295
               check_S2 = true;
296
297
298
           /* Si S2 és el primer botó que premem, posem l'estat a 3 i iniciem la variable '
299
       impar' a true per tal d'indicar que quan polsem S1 per primera vegada, será imparell.
           else if(estado == NULL){
300
               estado = 3;
301
               impar = true;
302
```

```
}

/* En qualsevol altre cas, indiquem que l'estat és igual a 3. */
else{

estado = 3;

break;

/* Un cop que hem gestionat la interrupció, tornem a activar les interrupcions dels nostres botons (S1 i S2) en el port 1. */

P1IE |= (SW1_BIT + SW2_BIT);

}
```

3 DIAGRAMES DE FLUX

Els diagrames de flux representen un conjunt d'instruccions que es relacionen entre si formant una seqüència de passos que representen una certa operació que realitza, en aquest cas, un programa informàtic.

A continuació adjuntem dos diagrames de flux, el del *main* del programa i el de les gestions d'interrupció:




Figura 3.1: Diagrama de flux del main del programa




Figura 3.2: Diagrama de flux de la gestió d'interrupcions