

Pràctica 3. Timers i Interrupcions

Noah Márquez Vara Alejandro Guzman Requena

29 març 2022

ÍNDEX

| 1 Introducció | | | 3 | |
|---------------|-------------------|------------------------------|----|--|
| | 1 | Què es vol fer a la pràctica | | |
| | 2 | Recursos utilitzats | 3 | |
| | 3 | Configuració de recursos | | |
| | 4 | Funcions dels recursos | 7 | |
| | 5 | Problemes | 8 | |
| | | 5.1 1ª sessió | 8 | |
| | | 5.2 2ª sessió | 8 | |
| | 6 | Conclusions | 9 | |
| 2 | Pro | grama comentat | 10 | |
| 3 | Diagrames de flux | | | |

1 Introducció

Pràctica 3: Timers i interrupcions

1 Què es vol fer a la pràctica

En aquesta pràctica l'objectiu principal es conèixer com es configuren i s'utilitzen correctament dos dels recursos més importants del microcontrolador: els timers i les interrupcions (tot i que ja vam fer servir les interrupcions en l'anterior pràctica). A més, per primer cop utilitzarem el *Boosterpack MKII* acoblat al robot enlloc de només a la placa *MSP-EXP432P401R*. Treballarem amb diverses instruccions de programació per tal de fer salts condicionals i bucles, a part de fer ús de màscares per facilitar la configuració dels pins utilitzats, tal i com es podrà veure a l'apartat 2.

Tractarem amb quatre ports del Boosterpack, concretament el port 1 (pel LED vermell), el port 2 (pels LEDs **RGB**) i els ports 4 i 5 (pels diversos moviments del *joystick*).

2 Recursos utilitzats

Primerament, del microcontrolador hem fet servir els següents recursos:

- Port 1: Concretament el pin 0 (LED1).
- Port 2: Concretament els pins 4 (**LED_G** -> verd) i 6 (**LED_R** -> vermell).
- Port 4: Concretament els pins 5 (*Joystick* Dreta) i 7 (*Joystick* Esquerra).
- Port 5: Concretament els pins 4 (*Joystick* Amunt), 5 (*Joystick* Avall) i 6 (LED_B -> blau).

Els recursos utilitzats del Boosterpack es poden extreure del comentat fins ara, tot i així, s'indiquen a continuació:

- LED1 (LED vermell separat al que modificarem la intensitat lumínica)
- Joystick Dreta
- Joystick Esquerra
- Joystick Amunt
- Joystick Avall
- Els tres LEDs RGB (identificats com a LED_X)

A continuació indiquem una taula resum dels recursos utilitzats amb els seus respectius ports i pins:

| Recurs | Port.Pin | Recurs | Port.Pin |
|----------------|----------|--------------------------|----------|
| LED1 | P1.0 | <i>Joystick</i> Esquerra | P4.7 |
| LED_G | P2.4 | Joystick Amunt | P5.4 |
| LED_R | P2.6 | Joystick Avall | P5.5 |
| Joystick Dreta | P4.5 | LED_B | P5.6 |

Taula 1.1: Connexió dels recursos al Microcontrolador

3 Configuració de recursos

Tal i com hem vist a teoria, el primer que hem de dur a terme quan fem un programa per a un microcontrolador és configurar els ports de tal manera que treballin de la forma esperada.

Abans de procedir a la configuració dels recursos hem de tenir clar quins dispositius són d'entrada i quins de sortida, per tal de programar els seus respectius pins de manera correcta. A continuació mostrem una taula amb la distinció de quins dispositius són d'entrada i quins de sortida dels utilitzats en la pràctica:

| ENTRADA | SORTIDA |
|-------------------|---------|
| Joystick Dreta | LED1 |
| Joystick Esquerra | LED_R |
| Joystick Amunt | LED_G |
| Joystick Avall | LED_B |

Taula 1.2: Dispositius d'entrada/sortida

Un cop feta la distinció de quins són els dispositius d'entrada i de sortida hem de procedir a la seva inicialització/configuració a nivell dels seus pins. Per tal de fer això hem d'escriure el contingut d'uns registres específics del microcontrolador. És molt important estudiar aquests registres abans de configurar res, ja que una mala configuració pot provocar un curt-circuit en algun pin.

Hem de tenir en compte també que si configurem un pin específic com a entrada/sortida digital hem d'especificar si és *entrada* o *sortida*. Un pin també pot treballar amb interrupcions, i això també ho hem hagut de configurar.

Totes aquestes configuracions inicials que fem les podrem anar canviant durant l'execució del programa segons ens interessi. És a dir, la configuració inicial no és restrictiva, la podem canviar durant el transcurs de l'execució del nostre programa.

Com haurem de fer servir les interrupcions en dos *timers* (**A1** i **A0**), i en els ports 4 i 5 (pels *joysticks*), les hem de configurar a nivell del controlador d'interrupcions del processador, anomenat **NVIC** (*Nested Vectored Interrupt Controller*). Això ho fem de la següent forma:

Com hem d'habilitar les corresponents interrupcions, hem d'anar a la taula 6-39 del *Datasheet* (pàg. 116 i 117) on comprovem en primer lloc que el port 4 es igual a 38 i correspon al *BIT6* del segon registre *ISER1* i *ICPR1*, i com que els registres que fem servir són de 32 bits, realitzem la operació lògica PORT4_IRQn & 31 = 6, i desplacem 1 sis cops a l'esquerra per obtenir el *BIT6*. Anàlogament ho realitzem per al port 5, que resulta ser el *BIT7* del segon registre *ICPR1* i *ISER1*.

Per a la configuració del NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller) dels timers ho fem real-

itzant només la operació lògica *OR* per tal d'indicar que volem posar un 1 en el *BIT8* del primer registre *ISER0* i *ICPR0* (per al cas del *Timer* A0). De manera anàloga per a les següents configuracions dels dos *timers*, tal i com es pot veure en el codi mostrat anteriorment.

Nota 1: Amb la primera instrucció ens assegurem que no quedin interrupcions pendents als ports on estem configurant les interrupcions i amb la segona instrucció les habilitem.

Nota 2: La primera forma de configuració de l'*NVIC* pot semblar més enrevessada a simple vista però és més sofisticada ja que et neteja tot el registre i només activa les interrupcions que estàs configurant en aquell moment.

A continuació analitzarem els registres que hem hagut de configurar a l'inici del nostre programa per tal de configurar correctament els nostres recursos:

• PxSELO, PxSEL1: Com volem que els pins d'aquests ports treballin com a GPIO (entrada/sortida digital), hem de configurar els seus respectius bits a 0 (fent ús d'operacions lògiques). Això ho fem amb les instruccions següents:

```
// LED vermell (P1.0)
      P1SEL0 &= ~(BIT0);
      P1SEL1 &= ~(BIT0);
      // Joystick dreta (P4.5) i esquerra (P4.7); el joystick centre no ha estat
       utilitzat en aquesta practica.
      P4SEL0 &= \sim(BIT5 + BIT7);
6
      P4SEL1 &= \sim(BIT5 + BIT7);
      // Joystick amunt (P5.4) i avall (P5.5)
      P5SEL0 &= \sim(BIT4 + BIT5);
10
      P5SEL1 &= ~(BIT4 + BIT5);
11
      // LEDs RGB vermell (P2.6) i verd (P2.4)
      P2SEL0 &= \sim(BIT4 + BIT6);
14
      P2SEL1 \&= \sim (BIT4 + BIT6);
16
      // LED RGB blau (P5.6)
17
18
      P5SEL0 &= \sim (BIT6);
      P5SEL1 &= ~(BIT6);
19
```

• **PxDIR**: Aquest registre indica quin dels pins d'un port (dels que hem configurat com a entrada/sortida digital) seran d'entrada (bit = 0) i quins seran de sortida (bit = 1).

Nosaltres hem d'indicar que els moviments del *joystick* (esquerra, dreta, amunt i avall) seran entrades, el LED vermell serà sortida i els LEDs RGB (vermell, verd i blau) també seran sortides; això ho fem amb les següents instruccions:

```
// Joystick dreta (P4.5) i esquerra (P4.7); el joystick centre no ha estat utilitzat en aquesta practica.

P4DIR &= ~(BIT5 + BIT7);

// Joystick amunt (P5.4) i avall (P5.5).

P5DIR &= ~(BIT4 + BIT5);
```

També hem d'indicar que el LED vermell i els LEDs RGB seran sortides:

```
// LED vermell (P1.0)
P1DIR |= LED_V_BIT; // LED_V_BIT == BIT0
```

```
// LEDs RGB vermell (P2.6) i verd (P2.4)

P2DIR &= ~(BIT4 + BIT6);

// LED RGB blau (P5.6)

P5DIR &= ~(BIT6);
```

• PxREN: Aquest registre determina la resistència de l'entrada, fent que aquesta sigui *pull-up* o *pull-down* (Pàgina 678 del *Reference Manual*). Si no configuréssim aquest registre, l'estat del pin no estaria determinat i ens donaria resultats inesperats en el nostre programa.

Nosaltres hem de configurar aquest registre pels diversos moviments dels *joysticks* (els posarem un valor d'entrada igual a '1'), ja que els hem configurat com a entrades digitals; això es farà de la següent manera:

```
// Joystick dreta (P4.5) i esquerra (P4.7);
P4REN |= (BIT5 + BIT7);

// Joystick amunt (P5.4) i avall (P5.5).
P5REN |= (BIT4 + BIT5);
```

• **PxOUT**: És un registre destinat als pins que haguem configurat com a sortida digital (el nostre LED vermell i els LEDs RGB). Indicarà si escrivim l'estat del pin a la sortida o no.

Inicialment els LEDs estaran apagats (bit igual a 0) i això ho indiquem de la següent manera:

```
// LED vermell (P1.0)
PlOUT &= ~LED_V_BIT; // LED_V_BIT == BIT0

// LEDs RGB vermell (P2.6) i verd (P2.4)
P2OUT &= ~(BIT4 + BIT6);

// LED RGB blau (P5.6)
P5OUT &= ~(BIT6);
```

 PxIE & PxIES: Amb aquests dos registres habilitarem les interrupcions a nivell de dispositiu (perifèric). Modificarem aquests dos registres dels ports 4 i 5. Les instruccions utilitzades són les següents:

```
// Joystick dreta (P4.5) i esquerra (P4.7);
P4IE |= (BIT5 + BIT7);

// Joystick amunt (P5.4) i avall (P5.5).
P5IE |= (BIT4 + BIT5);

// Joystick dreta (P4.5) i esquerra (P4.7);
P4IES &= ~(BIT5 + BIT7);

// Joystick amunt (P5.4) i avall (P5.5).
P5IES &= ~(BIT4 + BIT5);
```

Amb la primera instrucció de cada port habilitem a nivell de dispositiu les interrupcions en els pins indicats.

Amb la segona instrucció de cada port volem que les interrupcions saltin al flanc de pujada L->H en els pins indicats.

• **TAXCCTLn**: Per tal d'activar les fonts d'interrupcions dels dos *timers* ho hem de fer configurant el seu registre *TaxCCTLn* (*BIT CCIE*; on **x** és el numero del *timer*, i **n** és la interrupció que volem configurar. Les instruccions utilitzades són les següents:

```
TIMER_A0->CCTL[0] |= TIMER_A_CCTLN_CCIE; // Capture & Compare enabled (
interrupcions activades a CCR0)

TIMER_A1->CCTL[0] |= TIMER_A_CCTLN_CCIE; // Capture & Compare enabled (
nterrupcions activades a CCR0)
```

• **TAXCTL**: Amb aquest registre configurem la forma de treballar del *timer* actual. Els bits MC s'utilitzen per a configurar els modes de funcionament (**Stop**: MC=00, **Up**: MC=01, **Continous**: MC=10, **Up/Down**: MC=11).

```
// Registre TAOCTL; Timer AO utilitzat pel LED vermell PWM
//Divider = 1; CLK source is SMCLK; clear the counter; MODE is up

TIMER_AO->CTL = TIMER_A_CTL_ID__1 | TIMER_A_CTL_SSEL_SMCLK | TIMER_A_CTL_CLR |

TIMER_A_CTL_MC_UP;

// Registre TAICTL; Timer A1 utilitzat pels LEDs RGB
// Divider = 1; CLK source is ACLK; clear the counter; MODE is up

TIMER_A1->CTL = TIMER_A_CTL_ID__1 | TIMER_A_CTL_SSEL_ACLK | TIMER_A_CTL_CLR |

TIMER_A_CTL_MC_UP;
```

• TAxCRR: Aquest registre s'utilitza per aconseguir una freqüència determinada en el timer.

```
// Registre TAOCRR0

TIMER_A0->CCR[0] = (.001 * 24000000) - 1 ; // 10 KHz (0.1 ms)

// Registre TA1CCR0

TIMER_A1->CCR[0] = (1 << 15) - 1 ; // 1 Hz (1 s)
```

4 Funcions dels recursos

El funcionament dels recursos utilitzats en aquesta pràctica està descrit en l'enunciat, tot i així farem un resum:

• Generar una base de temps de l'ordre de 0'1 ms (10 kHz) per controlar la lluminositat del LED vermell. Aquesta funcionalitat la realitzem configurant el *Timer* A0 amb una font de rellotge *SMCLK* (*Sub-Main CLocK*) i el *timer* en mode **UP**, és a dir, comptarà des de 0 fins el valor que l'assignem al registre *CCR0*, i tornarà a començar.

A més, la lluminositat del LED la podrem controlar canviant de valor una variable mitjançant els *joysticks* que farà que el LED s'apagui amb una major o menor freqüència (no perceptible a simple vista).

- Si movem el *joystick* amunt, s'ha d'incrementar la variable del *pwm_duty* en una quantitat *step* (definida per la pròpia variable *step*).
- Si movem el *joystick* avall, s'ha de disminuir la variable del *pwm_duty* en una quantitat *step* (definida per la pròpia variable *step*).
- Si movem el *joystick* a l'esquerra, s'ha de disminuir el valor de la variable *step* en 5.
- Si movem el *joystick* a la dreta, s'ha d'augmentar el valor de la variable *step* en 5.
- El *Timer* Al generarà una base de temps d'1s (1 Hz) per tal de realitzar una certa seqüència de colors mitjançant els LEDs RGB. La font de rellotge del timer serà una *ACLK* (*Auxiliary Clock*) i el mode del *timer* serà **UP**, és a dir, comptarà des de 0 fins el valor que l'assignem al registre *CCR0*, i tornarà a començar.

Per tal d'aclarir les funcionalitats i com s'han de comportar els recursos, recomanem consultar l'apartat 3, on adjuntarem els diagrames de flux de tot el codi i de les diferents situacions en què ens podem trobar.

5 Problemes

5.1 1ª sessió

• Seleccionar font *timer*: Tal i com es comenta a l'enunciat de la pràctica, disposem de dues fonts de rellotge pels *timers*: *ACLK* (*Auxiliary Clock*) a 37268 Hz i *SMCLK* (*Sub-Main CLocK*) a 24MHz.

Per tal de configurar el *timer* **A0** vam haver de pensar quina font de rellotge escollíem per tal de generar la nostra base de temps de 0'1 ms.

La base de temps d'1 s pel *timer* A1 ja ens venia donada amb el codi de la pràctica. Podíem comprovar com s'havia fet servir la font de rellotge *ACLK* (37268 Hz), nombre molt convenient quan es vol fer una base de temps d'1 s ja que al fer l'operació 1 << 15 se'ns desplaça l'1 quinze posicions a l'esquerra i el nombre binari que ens queda és: 100000000000000 (37268).

Nosaltres però, vam creure convenient fer servir la font de rellotge SMCLK ($Sub-Main\ CLocK$) per tal de generar la base de temps de 0'1 ms (10 KHz). Ja que al fer el càlcul de $0,001\cdot 24MHz$ obtenim 24.000. Això vol dir que necessitem un comptador de 15 bits (24.000 es representa amb 15 bits). És totalment acceptable ja que els timers del MSP432 són de 16 bits.

• No comprensió d'alguns apartats de l'enunciat: A l'hora de programar el codi per tal de dur a terme la primera tasca en la que volíem poder variar la lluminositat del LED vermell, no ens quedava gaire clar l'enunciat i tampoc algunes de les variables que se'ns van entregar ja declarades en el codi.

Després de consultar amb els professors de pràctiques i llegir varis cops l'enunciat, vam entendre finalment el que es demanava.

Volíem entendre 100% l'enunciat ja que si no després no podríem dur a terme la pràctica correctament.

Vam veure llavors que la part interessant de la primera tasca era configurar una variable per tal de que actués com a **PWM** (*Pulse With Modulation*), per tal de permetre'ns modificar la lluminositat del LED.

5.2 2ª sessió

• No haver configurat els NVIC: Un altre problema que vam experimentar durant el transcurs de la pràctica va ser que no vam activar les interrupcions dels *timers* al segon nivell, és a dir, a nivell de perifèric. És per això que el codi no estava funcionant de la manera que esperàvem.

Un cop repassat l'enunciat i la teoria ens vam adonar que no havíem configurat les interrupcions en tots els nivells. Es va solucionar ràpidament i vam comprovar com llavors el codi ja començava a funcionar.

• No funcionava el LED_B: Un vegada pensàvem que havíem acabat el nostre codi per tal de generar el patró de color amb els LEDS RGB, vam poder comprovar com el LED blau no funcionava, ja que tots realitzaven el patró de manera correcta mentre que el blau no feia res.

Vam assegurar-nos de que no funcionava provant el codi en un altre robot i veient que funcionava correctament.

• Instrucció *sizeof* no utilitzada correctament: En un apartat del nostre codi en el que volíem comprovar si havíem arribat al final de l'*array* de *color_sequence* vam fer ús de la instrucció *sizeof*. Aquesta però, ens retorna la mida en *bytes* del vector, i nosaltres volíem la mida en nombre d'elements.

Per tal de solucionar-ho vam haver de escriure la instrucció de la següent manera:

sizeof(color_sequence)/sizeof(color_sequence[0])

• Mala configuració dels segons per la generació del patró: Un cop ja ens funcionaven tots els recursos i el codi, vam poder comprovar que no havíem configurat bé els segons per a cada color del patró que s'havia de generar.

Va ser un problema ínfim que no afectava pas en el desenvolupament de la pràctica. No obstant, es va solucionar per tal d'adherir-nos completament al que demanava l'enunciat.

6 Conclusions

Aquesta segona pràctica ens ha servit per tal d'aprofundir en varis àmbits. Principalment hem tingut un primer contacte amb els *timers* que ofereix el microcontrolador, els qual hem utilitzat per programar en C les tasques demanades (i.e. generar una base de temps per controlar la lluminositat del LED vermell & generar una seqüència de colors amb els LEDs RGB amb un altre base de temps).

En la primera sessió de la pràctica vam aprendre a configurar correctament els ports que necessitàvem de la placa, així com a gestionar les interrupcions que havíem d'activar per tal de que el programa funcionés correctament. Tot i així, ens van sorgir uns quants problemes relacionats amb la comprensió de l'enunciat i a l'hora de seleccionar les diferents bases de temps per les dues tasques. No obstant, vam poder resoldre quasi tots els dubtes abans de finalitzar la sessió.

Durant la segona sessió de la pràctica vam resoldre alguns problemes que teníem amb la execució del programa i, a arrel d'això, vam entendre molt millor com funcionaven els recursos que estàvem fent servir, les seves interrupcions i sobretot els *timers*. Vam tenir alguns problemes degut a que el LED blau no funcionava a la placa del nostre robot, i això ens va fer perdre una mica de temps.

En general ha resultat ser una pràctica molt útil on hem aprés a relacionar hardware i software d'una manera interessant i intuïtiva. A més, el temps atorgat en la realització tant de la pràctica com de l'informe ha estat bastant encertat.

2 PROGRAMA COMENTAT

En aquesta secció s'inclourà el programa realitzat al *Code Composer* per la realització de la present pràctica. El codi inclourà comentaris detallats del seu funcionament per tal de demostrar la compressió del que s'està fent en tot moment.

A continuació adjuntem el codi de la pràctica degudament comentat:

```
#include <msp432p401r.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
6 #include "lib_PAE.h"
8 #define LED_V_BIT BIT0
9 #define LED_RGB_R BIT0
10 #define LED_RGB_G BIT1
11 #define LED_RGB_B BIT2
13 #define SW1_POS 1
14 #define SW2_POS 4
15 #define SW1_INT 0x04
16 #define SW2_INT 0x0A
17 #define SW1_BIT BIT (SW1_POS)
18 #define SW2_BIT BIT(SW2_POS)
19
20 /* Variables per saber el flag d'interrupcio dels joysticks */
21 #define JSTK5_INT 0x0C /* Joystick dreta i avall */
22 #define JSTK4_INT 0x0A /* Joystick amunt */
23 #define JSTK7_INT 0x10 /* Joystick esquerra */
25 /* Estructura que ens definira el patro a seguir pels LEDS RGB:
  * -> 'r' fa referencia a RED (true: ences, false: apagat)
26
   * -> 'g' fa referencia a GREEN (true: ences, false: apagat)
   * -> 'b' fa referencia a BLUE (true: ences, false: apagat)
   * -> 'time' fa referencia al temps que s'haura de mantenir en el present
29
  * color
30
  * */
31
32 typedef struct
33 {
34
      bool r, g, b;
35
      uint8_t time;
36 } color_t;
37
38 /* Fent us de l'estructura creem la sequencia de colors que hauran de seguir
  * els LEDS RGB de la placa */
  color_t color_sequence[] = { { .r = true, .g = false, .b = false, .time = 2 },
40
                                \{ .r = true, .g = true, .b = false, .time = 1 \},
41
                                \{ .r = false, .g = true, .b = false, .time = 3 \},
42
                                \{ .r = false, .g = false, .b = true, .time = 2 \},
43
                                  .r = true, .g = true, .b = true, .time = 1 
44
                              };
45
46
47
48
   * INICIALIZACION DEL CONTROLADOR DE INTERRUPCIONES (NVIC).
49
50
   * Sin datos de entrada
51
52
* Sin datos de salida
```

```
void init_interrupciones()
57
       // Configuracion al estilo MSP430 "clasico":
58
       // --> Enable Port 4 interrupt on the NVIC.
59
       // Segun el Datasheet (Tabla "6-39. NVIC Interrupts", apartado "6.7.2 Device-Level
       User Interrupts"),
       // la interrupcion del puerto 1 es la User ISR numero 35.
61
       // Segun el Technical Reference Manual, apartado "2.4.3 NVIC Registers",
62
       // hay 2 registros de habilitacion ISERO y ISER1, cada uno para 32 interrupciones
63
       (0..31, y 32..63, resp.),
       // accesibles mediante la estructura NVIC->ISER[x], con x = 0 o x = 1.
64
       // Asimismo, hay 2 registros para deshabilitarlas: ICERx, y dos registros para
65
       limpiarlas: ICPRx.
66
       //Int. port 4 = 38 correspon al bit 6 del segon registre ISER1 (Joysticks dreta i
67
       esquerra):
      NVIC->ICPR[1] |= 1 << (PORT4_IRQn & 31); //Primero, me aseguro de que no quede
68
       ninguna interrupcion residual pendiente para este puerto,
      NVIC->ISER[1] |= 1 << (PORT4_IRQn & 31); //y habilito las interrupciones del puerto
69
70
       //Int. port 5 = 39 correspon al bit 7 del segon registre ISER1 (Joysticks amunt i
       avall):
      NVIC->ICPR[1] |= 1 << (PORT5_IRQn & 31); //Primero, me aseguro de que no quede
72
       ninguna interrupcion residual pendiente para este puerto,
      NVIC->ISER[1] |= 1 << (PORT5_IRQn & 31); //y habilito las interrupciones del puerto
73
74
       //Int. Timer_A0 correspon al bit 8 del primer registre ISER0:
75
      NVIC->ICPR[0] |= BIT8; //Primero, me aseguro de que no quede ninguna interrupcion
76
       residual pendiente para este puerto,
      NVIC->ISER[0] |= BIT8; //y habilito las interrupciones del puerto
78
      //Int. Timer_A1 correspon al bit 10 del primer registre ISERO:
79
      NVIC->ICPR[0] |= BITA; //Primero, me aseguro de que no quede ninguna interrupcion
80
       residual pendiente para este puerto,
      NVIC->ISER[0] |= BITA; //y habilito las interrupciones del puerto
81
82 }
83
84 /*
   * INICIALIZACIO DEL LED DEL BOOSTERPACK MK II.
85
86
   * Sin datos de entrada
87
88
89
   * Sin datos de salida
90
91
   void init_botons(void)
92
93
       /* Configurem el LED vermell (els polsadors S1 i S2 no s'han inicialitzat
94
       * ja que en aquesta practica no es fan servir */
95
96
      // El LED vermell es GPIOs
97
      P1SEL0 &= ~(BIT0);
98
      P1SEL1 &= ~(BIT0);
99
100
      //LED vermell = P1.0
101
      P1DIR |= LED_V_BIT; //El LED es una sortida
102
103
      PIOUT &= ~LED_V_BIT; //El estat inicial del LED es apagat
105 }
```

```
* INICIALIZACIO DELS JOYSTICKS DEL BOOSTERPACK MK II.
109
    * Sin datos de entrada
110
111
    * Sin datos de salida
112
113
    115
   void init_joysticks(void){
       // Els Joysticks son GPIOs (el joystick centre no s'ha utilitzat en aquesta practica)
116
       P4SEL0 &= \sim(BIT5 + BIT7);
       P4SEL1 &= \sim(BIT5 + BIT7);
118
       P5SEL0 &= \sim(BIT4 + BIT5);
119
       P5SEL1 &= \sim(BIT4 + BIT5);
120
121
       // Els joysticks son entrades
122
123
       P4DIR \&= \sim (BIT5 + BIT7);
       P5DIR &= \sim(BIT4 + BIT5);
124
125
126
       // Pull-up/Pull-down pels joysticks
127
       P4REN = (BIT5 + BIT7);
       P5REN = (BIT4 + BIT5);
128
129
       // Donat que l'altre costat es GND, volem una pull-up
130
       P4OUT = (BIT5 + BIT7);
131
       P5OUT \mid = (BIT4 + BIT5);
132
133
       /* Interrupcions */
134
135
       // Activem les interrupcions
       P4IE \mid= (BIT5 + BIT7);
136
       P5IE \mid= (BIT4 + BIT5);
137
138
       // Amb transicio L->H
139
       P4IES &= \sim (BIT5 + BIT7);
140
       P5IES &= ~(BIT4 + BIT5);
141
142
143
       // Netegem les interrupcions anteriors
144
       P4IFG = 0;
       P5IFG = 0;
145
146 }
147
148 /*
   * CONFIGURACION DE LOS LEDS RGB. A REALIZAR POR EL ALUMNO
149
150
151
   * Sin datos de entrada
152
153
    * Sin datos de salida
154
   void config_RGB_LEDS(void)
156
157
       //LEDs RGB = P2.4, P2.6, P5.6
158
       P2SELO &= ~(BIT4 + BIT6); // P2.4, P26 son GPIOs
159
       P2SEL1 &= ~(BIT4 + BIT6); // P2.4, P2.6 son GPIOs
160
       P5SELO &= ~(BIT6); // P5.6 es GPIO
161
       P5SEL1 &= ~(BIT6); // P5.6 es GPIO
162
163
164
165
       P2DIR |= (BIT4 + BIT6); //Els LEDs son sortides
       P5DIR |= (BIT6); // Els LEDs son sortides
       P2OUT &= ~(BIT4 + BIT6); //El seu estat inicial sera apagat
167
       P5OUT &= ~(BIT6); //El seu estat inicial sera apagat
168
169
```

```
170 }
171
    * INICIALIZACIO DELS TIMERS DEL BOOSTERPACK MK II.
173
174
    * Sin datos de entrada
177
    * Sin datos de salida
178
179
   void init_timers(void)
180
181
       //Timer A0, used for red LED PWM
182
       //Divider = 1; CLK source is SMCLK; clear the counter; MODE is up
183
       TIMER_A0->CTL = TIMER_A_CTL_ID__1 | TIMER_A_CTL_SSEL_SMCLK | TIMER_A_CTL_CLR |
184
       TIMER_A_CTL_MC__UP;
       TIMER_A0->CCR[0] = (.001 * 24000000) - 1; // 10 KHz (0.1 ms)
185
       TIMER_A0->CCTL[0] |= TIMER_A_CCTLN_CCIE; // Capture & Compare enabled (interrupcions
186
       activades a CCR0)
187
188
       //Timer A1, used for RGB LEDs
189
       //Divider = 1; CLK source is ACLK; clear the counter; MODE is up
190
       TIMER_A1->CTL = TIMER_A_CTL_ID__1 | TIMER_A_CTL_SSEL_ACLK | TIMER_A_CTL_CLR
191
               | TIMER_A_CTL_MC__UP;
192
193
       TIMER_A1 - CCR[0] = (1 << 15) - 1;
                                              // 1 Hz (1 s)
       TIMER_A1->CCTL[0] |= TIMER_A_CCTLN_CCIE; //Interrupciones activadas en CCR0
194
195
   void main(void)
197
198
       WDTCTL = WDIPW + WDIHOLD;
                                        // Stop watchdog timer
199
200
       //Inicializaciones:
201
       init_ucs_24MHz(); // Amb aquesta funcio, l'ACLK ens queda a 37268 Hz i SMCLK a 24 MHz
202
       init_botons(); // Configurem el LED vermell
203
204
       init_joysticks(); // Configurem els Joysticks que farem servir
       config_RGB_LEDS(); // Configuracio dels LEDS RGB que farem servir
205
       init_interrupciones(); //Configurar y activar les interrupcions dels botons
206
       init_timers(); // Inicialitzem els timers (fonamentals en aquesta prà ctica)
207
208
        _enable_interrupts(); // Habilitem les interrupcions a nivell global del
209
       microcontrolador.
210
       //Bucle principal (infinit):
211
212
       while (true)
213
216
  /* Valors maxims i minims que pot valdre la nostra variable comptador */
#define CNT_MAX 100
220 #define CNT_MIN 0
222 /* Variable que marcara el valor on s'apaga el LED vermell */
volatile int8_t pwm_duty = 50;
225 /* Variable que anira guardant el temps/cops que entrem a la interrupcio pel timer (cada
       1 segon pel timer A1) per tal de comprovar si hem de canviar al seguent color del
       patro o si l'hem de mantenir */
volatile int8_t aux_TA1 = 1;
```

```
227
   /* Variable que ens servira per recorrer l'array color_sequence que hem declarat al
       principi del programa */
   volatile int8_t index_TA1 = 0;
229
230
   /* Variable que podra incrementar o disminuir la variable pwm_duty segons les accions que
        fem amb els joysticks (tambe podra incrementar o decrementar el seu valor en 5) */
   static uint8_t step = 0;
234
235
    * RUTINES DE GESTIO DELS TIMERS:
236
    * Mitjancant les rutines seguents realitzarem les accions requerides pel timer A0 i el
237
       timer A1.
238
239
    * Sense dades d'entrada
    * Sense dades de sortida
241
    * Timer A0 -> Modificar la intensitat de la llum del LED vermell.
242
243
    * Timer A1 -> Generar un patro de colors amb els LEDS RGB.
244
245
246 // Interrupcio al timer A0 (rutina d'atencio a la interrupcio directa)
   void TA0_0_IRQHandler(void)
247
248
249
       // Variable comptador que anira de 0 a 100
250
       static uint8_t cnt = 0;
       TAOCCTLO &= ~TIMER_A_CCTLN_CCIFG; // Clear interrupt flag
252
253
       // Si el comptador ha arribat al maxim (100) encenem el LED vermell i tornem el
254
       comptador a 0
       if (cnt == CNT_MAX) {
255
           P1OUT |= LED_V_BIT;
256
257
           cnt = 0;
258
259
       /* Si el comptador val el mateix que el pwm_duty, vol dir que hem d'apagar el LED
       vermell i seguir comptant. */
       else if(cnt == pwm_duty){
260
           PIOUT &= ~LED_V_BIT;
261
262
           cnt++;
263
       // Altrament seguim comptant
264
       else {
265
           cnt++;
266
267
268
   // Interrupcio al timer Al (rutina d'atencio a la interrupcio directa)
   void TA1_0_IRQHandler(void)
272
       TA1CCTLO &= ~TIMER_A_CCTLN_CCIFG; // Clear interrupt flag
273
274
       /* Variable de tipus color_t (struct) on anirem guardan els diferents vectors que es
275
       troben dins l'array color_sequence, on a dins de cada vector es troba la informacio
       per tal de generar el patro de colors demanat. */
       color_t iter = color_sequence[index_TA1];
276
       /* Per cada color comprovem si la seva variable es true o false, en cas de que sigui
       true encenem el LED, sino l'apaguem. */
       if (iter.r){
279
           P2OUT |= BIT6;
280
```

```
} else {
281
           P2OUT &= ~(BIT6);
282
283
284
        if(iter.g){
           P2OUT |= BIT4;
285
       } else {
           P2OUT &= \sim (BIT4);
289
       if (iter.b) {
           P5OUT |= BIT6;
290
       } else {
291
           P5OUT &= ~(BIT6);
292
293
294
        /* Si el time del vector es diferent al comptador pel time que hem declarat, voldra
295
        dir que encara hem de seguir amb el present color en el patro, per tant nomes
       augmentem la nostra variable auxiliar i continuem amb el programa. */
       if (iter.time!=aux_TA1) {
296
297
           aux_TA1++;
298
       /* En cas de que ja s'hagi complert el temps pel present color en el patro, tornem a
299
        situar la variable auxiliar al seu valor inicial. */
       else {
300
           aux_TA1 = 1;
301
302
303
            /* Si hem arribat al final de la sequencia, tornem a situar l'index a 0 per tal
       de comencar un altre cop. */
            if (index_TA1 == (sizeof(color_sequence)/sizeof(color_sequence[0]))){
                index_TA1 = 0;
306
            // Si encara no ens trobem al final de la sequencia, augmentem l'index per tal de
307
         seguir amb el seguent color del patro
           else{
308
309
                index_TA1++;
310
311
312
313
314
    * RUTINES DE GESTIO DELS BOTONS:
315
    * Mitjancant aquestes rutines detectem quin boto s'ha polsat
316
317
    * Sin Datos de entrada
318
    * Sin datos de salida
319
320
321
   // ISR per les interrupcions del port 4:
322
   void PORT4_IRQHandler(void)
324
       uint8_t flag = P4IV; // Guardem el vector d'interrupcions. A mes, a l'accedir a
325
       aquest vector, es neteja automaticament
       P4IE &= ~(BIT5 + BIT7); // Interrupcions dels joysticks dreta i esquerra desactivades
326
327
       switch (flag) // El joystick centre no s'ha utilitzat en aquesta practica
328
329
       /* Joystick dreta -> Incrementa la variable step en 5 */
330
       case JSTK5_INT:
331
332
           step += 5;
333
           break;
334
       /* Joystick esquerra -> Decrementa la variable step en 5 */
335
       case JSTK7_INT:
336
```

```
step -= 5;
337
            break;
338
       }
339
340
       // Interrupcions activades un altre cop
341
342
       P4IE \mid= (BIT5 + BIT7);
343
   //ISR para las interrupciones del puerto 5:
345
   void PORT5_IRQHandler(void)
346
347
       uint8_t flag = P5IV; // Guardem el vector d'interrupcions. A mes, a l'accedir a
348
       aquest vector, es neteja automaticament
       P5IE &= ~(BIT4 + BIT5); // Interrupcions dels joysticks amunt i avall desactivades
349
350
351
       switch (flag)
352
       /* Joystick amunt -> pwm_duty es veu incrementat una quantitat donada per la varible
353
       step */
       case JSTK4_INT:
354
           pwm_duty += step;
355
356
            /* Hem de controlar que pwm_duty no sigui mes gran que el maxim (100)*/
357
            if (pwm_duty > CNT_MAX) {
358
                pwm_duty = CNT_MAX;
359
360
            break;
       /* Joystick avall -> pwm_duty es veu disminuida una quantitat donada per la varible
       step */
       case JSTK5_INT:
364
           pwm_duty -= step;
365
366
            /* Hem de controlar que pwm_duty no sigui mes petita que el minim (0)*/
367
            if (pwm_duty < CNT_MIN) {</pre>
368
                pwm_duty = CNT_MIN;
369
370
371
            break;
372
373
       // Interrupcions activades un altre cop
374
       P5IE \mid= (BIT4 + BIT5);
375
376 }
```

3 DIAGRAMES DE FLUX

Els diagrames de flux representen un conjunt d'instruccions que es relacionen entre si formant una seqüència de passos que representen una certa operació que realitza, en aquest cas, un programa informàtic.

A continuació adjuntem 5 diagrames de flux:




Figura 3.1: Diagrama de flux del main del programa




Figura 3.2: Diagrama de flux del *Timer A0*




Figura 3.3: Diagrama de flux del Timer A1




Figura 3.4: Diagrama de flux dels moviments dreta i esquerra del *joystick*




Figura 3.5: Diagrama de flux dels moviments amunt i abaix del joystick