

Pràctica 4. Creació de les funcions bàsiques de comunicació i d'una llibreria de funcions per controlar el robot

Noah Márquez Vara Alejandro Guzman Requena

10 de Maig 2022

ÍNDEX

1	Intr	Introducció 3				
	1	Què es vol fer a la pràctica	3			
	2	Recursos utilitzats	3			
		2.1 Versió emulada	3			
		2.2 Versió real	4			
	3	Configuració de recursos	4			
		3.1 Funcio init_UART(void)	5			
		3.2 Funcions void Sentit_Dades_Tx/Rx(void)	5			
		3.3 Funció void TxUAC2(byte bTxdData	5			
		3.4 Format Instruction packet i funció TxPacket	5			
		3.5 Format Status packet i funció RxPacket	6			
	4	Funcions dels recursos: Llibreria d'usuari	9			
	5	Problemes	9			
		5.1 1 ^a sessió	9			
		5.2 2ª sessió	10			
		5.3 3ª sessió	10			
		5.4 4ª sessió	10			
	6		10			
2	Programa comentat 12					
	1	main.c	12			
	2		13			
	3	uart.c	14			
	4	interrupt.h	19			
	5	•	19			
	6	helper.h	20			
	7	helper.c	21			
	8	•	21			
	9		22			
3	Dia	grama de flux	26			

1 Introducció

1 Què es vol fer a la pràctica

En aquesta pràctica l'objectiu principal és conèixer com es realitzen les comunicacions bàsiques entre la placa del microprocessador i el robot (més concretament, els seus mòduls) i crear els recursos bàsics per fer possible aquesta comunicació. És a dir, haurem de definir la UART, la qual és un protocol de comunicació asíncron.

El segon objectiu principal de la pràctica es crear una llibreria d'usuari que contingui les funcions bàsiques de moviment a realitzar pel robot, per tant per poder fer aquesta llibreria primer hem d'haver configurat correctament la UART i saber quins paquets cal enviar per definir concretament els moviments bàsics del robot.

Per realitzar la comunicació placa-robot ho farem amb dos versions; la emulada i la real. La versió emulada no utilitzarà motors Dynamixel reals ni sensors reals, sinó una versió emulada en el PC, utilitzant la UART del microcontrolador que va cap al PC. En la versió real farem ús dels motors/sensors *Dynamixel* reals que es troben en el robot, utilitzant una altra UART que és la que realment està connectada a aquests dispositius.

Tal i com podem comprovar en el codi del programa 2, no es pretén tenir dos codis diferents, sinó que fem ús de *defines* i variables per tal de canviar còmodament entre la versió emulada i la real de la comunicació entre microcontrolador i motors/sensors *Dynamixel*, que com ja hem comentat, en la emulada són ficticis.

A continuació detallem els recursos utilitzats, així com els ports definits per a la programació d'aquests recursos, distingint en tot moment si es tracta de la versió emulada o la real.

2 Recursos utilitzats

La comunicació entre el microcontrolador i els mòduls del robot (AX-12: Motors; AX-S1: Sensor) és fa mitjançant un protocol sèrie asíncron. El recurs del processador que s'encarrega d'això es la USCI (*Universal Serial Communication Interface*) programada com a UART (*Universal Asincronous Receiver Transmiter*). El microcontrolador que utilizarem per a la realització d'aquesta pràctica disposa de 4 USCIs que poden funcionar com a UART.

Segons la versió tractarem amb diferents ports per a la USCI, això és degut a que també en la emulada utilizarem el microcontrolador de la placa amb uns ports i en la real utilitzarem el microcontrolador del robot de laboratori.

2.1 Versió emulada

En la versió emulada els motors Dynamixel seran ficticis, amb IDs 1 i 2, el sensor (també fictici) tindrà l'ID 3. L'emulació del funcionament del robot s'executarà en una aplicació **python** que emularà el seu funcionament. Aquesta aplicació s'executarà en l'ordinador i es comunicarà mitjançant l'entrada USB d'aquest dispositiu amb el microcontrolador MSP432. Per part del microcontrolador, la comunicació és realitzarà amb el debugger integrat en la placa d'avaluació, i aquest farà la translació entre UART i USB. El protocol de comunicació emprat en la comunicació entre els motors i el sensor del programa i el microntrolador de la placa serà UART.

En aquesta versió farem servir *Backchannel UART*, el qual és un dels UART connectats a través del XDS110 A la placa com un port sèrie en el PC i és la UCA0. Està al port 1 (pins P1.2 = RX, P1.3 = TX).

2.2 Versió real

En la versió real els motors Dynamixel seran part del robot del laboratori, amb IDs 1 i 2, el sensor del robot tindrà l'ID 100. Hi ha la possibilitat que s'hagin pogut reprogramar els IDs i, com a conseqüència, que fossin valors diferents, però no ha sigut el nostre cas.

Per a poder activar la eUSCI en mode UART (protocol asíncron de comunicació) hem d'utilitzar la UCA2, que es troba en el port 3 (pins P3.2 = RX, P3.3 = TX) del robot de laboratori.

En el cas de la versió real, al ser *half-duplex* cal utilitzar el pin *Direction port*, el qual serveix per alternar el sentit de les dades en els busos de comunicació entre els mòduls i el microcontrolador. Aquest pin és el 3.0 A continuació indiquem una taula resum dels recursos utilitzats que estan connectats a certs pins del microprocessador:

Recurs	Versió	Port.Pin
UCA0RXD	Emulada	P1.2
UCA0TXD	Emulada	P1.3
UCA2RXD	Real	P3.2
UCA2TXD	Real	P3.3
Direction port	Real	P3.0

Taula 1.1: Connexió dels recursos al Microcontrolador

3 Configuració de recursos

Tal i com hem vist a teoria, el primer que hem de dur a terme quan fem un programa per a un microcontrolador és configurar els ports de tal manera que treballin de la forma esperada.

Abans de procedir a la configuració dels recursos hem de tenir clar quins dispositius són d'entrada i quins de sortida, per tal de programar els seus respectius pins de manera correcta. A continuació mostrem una taula amb la distinció de quins dispositius són d'entrada i quins de sortida dels utilitzats en la pràctica:

ENTRADA	SORTIDA
UCA0RXD	UCA0TXD
UCA2RXD	UCA2TXD
Direction port	Direction port

Taula 1.2: Dispositius d'entrada/sortida

Nota: El pin *direction port* el configurem a l'inici del programa com a entrada, però en qualsevol moment de la seva execució es pot configurar com a entrada o com a sortida, depenent de quina part del procés de comunicació es trobi en aquell moment el flux del programa. Un cop feta la distinció de quins són els dispositius d'entrada i de sortida hem de procedir a la seva inicialització/configuració a nivell dels seus pins. Per tal de fer això hem d'escriure el contingut d'uns registres específics del microcontrolador. És molt important estudiar aquests registres abans de configurar res, ja que una mala configuració pot provocar un curt-circuit en algun pin.

Hem de tenir en compte també que si configurem un pin específic com a entrada/sortida digital hem d'especificar si és *entrada* o *sortida*. Un pin també pot treballar amb interrupcions, i això també ho hem hagut de configurar.

Totes aquestes configuracions inicials que fem les podrem anar canviant durant l'execució del programa segons ens interessi. És a dir, la configuració inicial no és restrictiva, la podem canviar durant el transcurs de l'execució del nostre programa.

3.1 Funcio init_UART(void)

És la funció encarregada d'inicialitzar els pins per a poder fer possible la transmissió i recepció dels paquets d'instruccions els quals tenen un format específic que veurem més endavant quan analitzem les rutines *TxPacket* i *RxPacket*.

Com per a la recepció de bytes mitjançant la UART es fa per interrupcions, necessitem habilitarles, això es realitza mitjançant els ports ICPR i ISPR.

- ICPR: Manipulant aquest port ens assegurem que no quedi cap interrupció residual pendent per a aquest.
- ISPR: Amb aquest port habilitem la interrupció a nivell de dispositiu. En aquest cas la rutina de la interrupció, l'anomenada *void EUSCIA2_IRQHandler(void)*, desactiva la interr-upció en el pin de lectura, es llegeixen les dades en qüestió i a continuació torna a habilitar la interrupció.

3.2 Funcions void Sentit_Dades_Tx/Rx(void)

En la UART en mode real, la transmissió de dades es troba en *Half Duplex*, això implica que hem d'indicar en tot moment si volem transmetre o rebre dades per evitar un conflicte de bus. Això ho aconseguirem controlant el senyal mitjançançant el *direction port* on ho posem a 1 si volem transmetre dades als mòduls i viceversa.

3.3 Funció void TxUAC2(byte bTxdData

Aquesta funció fa que el processador esperi mentre el buffer de dades està ocupat.

3.4 Format Instruction packet i funció TxPacket

L'instruction packet és el paquet que enviarem per transmetre les dades contingudes en aquest, el format de les dades és molt específic, tal i com es mostra a la figura 1.1

La funció *byte TxPacket(byte bID, byte bParameterLenght, byte bInstruction, byte Parametres[16])*, s'encarregarà de comunicar a un motor/sensor en específic (mitjançant l'ID) quina instrucció volem que executi i la direcció de memòria on volem escriure els diferents paràmetres que coneixem a través de 'Parametros[16]'. La forma de crear el paquet d'instruccions és, a part d'assegurar-nos que no es pot escriure fora de les direccions permeses de memòria, creant un *buffer* per inserir les dades segons el format d'instruccions. Un cop el paquet ha estat enviat

INSTRUCTION PACKET

Format dels Paquets: seqüència de bytes enviat pel microcontrolador

OXFF OXFF ID LENGTH INSTRUCTION PARAMETER 1 ... PARAMETER N CHECK SUM

0xFF, 0xFF: Indiquen el començament d'una trama.

ID: Identificador únic de cada mòdul *Dynamixel* (entre 0x00 i 0xFD).

El identificador 0xFE és un "Broadcasting ID" que van a tots els mòduls (aquests no

retornaran Status Packet)

LENGTH:El número de bytes del paquet (trama) = Nombre de paràmetres + 2

INSTRUCTION: La instrucció que se li envia al mòdul.

PARAMETER 1...N: No sempre hi ha paràmetres, però hi ha instruccions que si necessiten.

CHECK SUM: Paràmetre per detectar possibles errors del comunicació, es calcula així:

Check Sum = ~(ID + LENGTH + INSTRUCTION + PARAMETER 1 + ... + PARAMETER N)

Figura 1.1: Format de l'instruction packet

correctament, habilitem el sentit de les dades mitjançant la funció *void Sentit_Dades_Rx(void)* per tal de poder rebre dades.

3.5 Format Status packet i funció RxPacket

La funció *RxPacket* s'encarrega de llegir els bytes rebuts i detectar si hi ha algun error mitjançant funcions auxiliars:

- *checkSum*: Paràmetre que comprova si hi ha hagut errors en la comunicació i es calcula segons la fórmula blava de la figura 1.2.
- *time_out*: Comprova si el temps que passem per paràmetre es major o menor que el guardat en una variable que augmenta mitjançant la subrutina del *timer*. Retorna *true* si hi ha un excés de temps en llegir l'*Status Packet*. Com a conseqüència d'això es retornarà un error.

STATUS PACKET

Format dels Paquets: seqüència de bytes amb que respon el mòdul

OXFF OXFF ID LENGTH ERROR PARAMETER1 PARAMETER2...PARAMETER N CHECK SUM 0xFF, 0xFF: Indiquen el començament d'una trama. Set to 1 if an undefined instruction is sent or an ad-Bit 6 ID: Instruction Erro Identificador del mòdul. thout a Reg_Write inst applied load. LENGTH: El número de bytes del paquet. Set to 1 if the checksum of the instruction packet is incorre **ERROR:** Bit 2 above the operating temperature range as defined in the Error Set as 1 if the Goal Position is set ou between CW Angle Limit and CCW Angle Error PARAMETER 1...N: Si es necessiten. Input Voltage Set to 1 if the voltage is out of the operating voltage range as defined in the control table.

CHECK SUM: Paràmetre per detectar possibles errors del comunicació, es calcula així:

Check Sum = ~(ID + LENGTH + ERROR + PARAMETER 1 + ... + PARAMETER N)

Figura 1.2: Format de l'status packet

Com haurem de fer servir les interrupcions en els *timer* **A0** i **A1**, les hem de configurar a nivell del controlador d'interrupcions del processador, anomenat **NVIC** (*Nested Vectored Interrupt Controller*). Això ho fem de la següent forma:

```
1
2 // Timer A0
3 NVIC->ICPR[0] |= BIT8;
4 NVIC->ISER[0] |= BIT8;
```

Com hem d'habilitar les corresponents interrupcions, hem d'anar a la taula 6-39 del *Datasheet* (pàg. 116 i 117) on comprovem en primer lloc que el port 4 es igual a 38 i correspon al *BIT6* del segon registre *ISER1* i *ICPR1*, i com que els registres que fem servir són de 32 bits, realitzem la operació lògica PORT4_IRQn & 31 = 6, i desplacem 1 sis cops a l'esquerra per obtenir el *BIT6*. Anàlogament ho realitzem per al port 5, que resulta ser el *BIT7* del segon registre *ICPR1* i *ISER1*.

Per a la configuració del NVIC (*Nested Vectored Interrupt Controller*) dels timers ho fem realitzant només la operació lògica *OR* per tal d'indicar que volem posar un 1 en el *BIT8* del primer registre *ISER0* i *ICPR0* (per al cas del *Timer* A0). De manera anàloga per a les següents configuracions dels dos *timers*, tal i com es pot veure en el codi mostrat anteriorment.

Nota 1: Amb la primera instrucció ens assegurem que no quedin interrupcions pendents als ports on estem configurant les interrupcions i amb la segona instrucció les habilitem.

Nota 2: La primera forma de configuració de l'*NVIC* pot semblar més enrevessada a simple vista però és més sofisticada ja que et neteja tot el registre i només activa les interrupcions que estàs configurant en aquell moment.

A continuació analitzarem els registres que hem hagut de configurar a l'inici del nostre programa per tal de configurar correctament els nostres recursos:

• **PxSEL0, PxSEL1**: Com volem que els pins d'aquests ports treballin com a GPIO (entrada/sortida digital), hem de configurar els seus respectius bits a 0 (fent ús d'operacions lògiques). Això ho fem amb les instruccions següents:

```
// I/O function: P1.2 UARTORX, P1.3 UARTOTX
P1SELO |= BIT2 | BIT3;
P1SEL1 &= ~(BIT2 | BIT3);

// Port 3.0 com I/O digital
P3SEL0 &= ~BIT0;
P3SEL1 &= ~BIT0;
```

• **PxDIR**: Aquest registre indica quin dels pins d'un port (dels que hem configurat com a entrada/sortida digital) seran d'entrada (bit = 0) i quins seran de sortida (bit = 1).

En el cas de mode real, indiquem que el pin 3.0 (corresponent al *direction port*) s'inicialitza com a sortida. Durant l'execució del programa aquest valor canvia segons en quin punt ens trobem de la comunicació.

```
// Port 3.0 com a sortida (Data Direction: selector Tx/Rx)
P3DIR |= BIT0;
```

• **PxOUT**: És un registre destinat als pins que haguem configurat com a sortida digital (en el nostre cas a l'inici quan configurem el pin *direction port* com a sortida). Indicarà si escrivim l'estat del pin a la sortida o no.

```
//Inicialitzem Sentit Dades a 0 (Rx)
P3OUT &= ~BIT0;
```

• **UCAxIE**: Com per a la recepció de bytes mitjançant la UART es fa per interrupcions, necessitem habilitar-les, per això acudim als ports que ja coneixem de les pràctiques anteriors; els ports **ICPR** i **ISPR**. Amb aquests dos registres habilitarem les interrupcions a nivell de dispositiu (perifèric). Les instruccions utilitzades són les següents:

```
UCA0IE |= UCRXIE;
UCA2IE |= UCRXIE;
```

Amb la primera instrucció de cada port habilitem a nivell de dispositiu les interrupcions en els pins indicats.

Amb la segona instrucció de cada port volem que les interrupcions saltin al flanc de pujada L->H en els pins indicats.

• **TAXCCTLn**: Per tal d'activar les fonts d'interrupcions dels dos *timers* ho hem de fer configurant el seu registre *TaxCCTLn* (*BIT CCIE*; on **x** és el numero del *timer*, i **n** és la interrupció que volem configurar. Les instruccions utilitzades són les següents:

```
// Deshabilitem el mode "capture" (treballem en mode "compare") y treiem el flag
d'interrupcio

TAOCCTLO &= ~(CAP+CCIFG);

// Deshabilitem el mode "capture" (treballem en mode "compare") y treiem el flag
d'interrupcio

TAICCTLO &= ~(CAP+CCIFG);
```

• **TAXCTL**: Amb aquest registre configurem la forma de treballar del *timer* actual. Els bits MC s'utilitzen per a configurar els modes de funcionament (**Stop**: MC=00, **Up**: MC=01, **Continous**: MC=10, **Up/Down**: MC=11).

```
// Usem ACLK (2^15 Hz), reiniciem el comptador
```

```
TAOCTL |= TASSEL_1 + TACLR;

// Usem ACLK (2^15 Hz), reiniciem el comptador
TA1CTL |= TASSEL_1 + MC_1 + TACLR;
```

• TAXCCR: Aquest registre s'utilitza per aconseguir una freqüència determinada en el timer.

```
// Registre TAOCCR0
// 32768hz / 32 = 1024hz ~= 1ms
TAOCCR0 = 33;

// Registre TA1CCR0
// 32768hz / 32768 ~= 1hz ~= 1000ms ~= 1sec
TA1CCR0 = 33;
```

4 Funcions dels recursos: Llibreria d'usuari

Els recursos en aquesta pràctica s'utilitzen única i exclusivament per a configurar la comunicació entre diversos dispositius. Tot i així, el segon gran objectiu de la pràctica és dissenyar una llibreria d'usuari la qual estigui composada per funcions que permetin realitzar els moviments més bàsics amb el robot. D'aquesta manera comprovarem el correcte funcionament de la comunicació prèviament configurada.

La llibreria d'usuari creada té 13 funcions que utilitzen els motors *Dynamixel* i el sensor del robot per a realitzar moviments específics i fer lectures de l'entorn.

Les funcions creades són les següents:

- wheelMode: Les rodes giren de forma contínua.
- moveWheel: Es mou una roda amb o sense rotació i una certa velocitat.
- stop: Les dues rodes s'aturen.
- turnLeft: Gira a la esquerra; s'atura la roda esquerra i només gira la dreta.
- turnLeftD: Gira a la esquerra; es mouen les dues rodes a la dreta amb un cert angle.
- turnOnItselfLeft: Gira sobre si mateix a l'esquerra; les dues rodes es mouen a la dreta a la vegada.
- turnRight: Gira a la dreta; es para la roda dreta i només es mou l'esquerra.
- turnRightD: Gira a la dreta; les dues rodes es mouen a la dreta a la vegada.
- turnOnItselfRight: Gira a la dreta sobre si mateix, les dues rodes es mouen a la esquerra a la vegada.
- forward: Es mou cap a endavant.
- backward: Es mou cap a endarrere.
- motorLed: El led del motor s'encén.
- readSensor: Llegeix la informació del sensor.

5 Problemes

5.1 1^a sessió

La primera sessió la vàrem invertir sobretot en aprendre com configurar correctament la UART abans de començar a programar, tot i així, ens van sorgir bastants problemes.

• Alternar entre modes de la UART: Tal i com està estructurada la pràctica hem d'alternar entre dos modes de funcionament, el mode real i el mode simulació. En un principi no

sabíem com ho podíem programar de forma simple en el codi, però al final vàrem optar per definir (amb un *define*) una variable global i segons si aquesta està definida o no, el codi actuarà per la UART simulada o per la real.

5.2 2ª sessió

• Problemes amb el mode simulat:

En aquesta sessió vam poder configurar el mode simulat, però alhora de provar-ho ho vam realitzar amb un portàtil *Macbook* i no funcionava, llavors no sabíem si era problema del dispositiu o del programa. Vam invertir una gran part de la sessió en buscar els problemes ajudant-nos del *debugger* que incorpora el *Code Composer Studio*, mirant els valors dels registre a cada pas de l'execució del problema, fins que vam trobar que el problema estava relacionat amb la tramesa del paquet d'instruccions i el càlcul del *checkSum*. Tot i així no ens va donar temps a solucionar-ho del tot.

5.3 3ª sessió

• **Problemes amb el return** En aquesta sessió vam continuar resolent el problema de la sessió anterior, i també ens vam donar compte que l'*status packet* no es retornava de forma correcta, llavors vam haver d'analitzar un altre cop amb ajuda del *debugger* on es trobava el problema. Després d'una gran part de la sessió vam trobar que el problema era ocasionat principalment per les condicions i (de nou) el càlcul del *checkSum*. Això feia que el *return* donés error a cada execució del codi.

5.4 4^a sessió

• Solució de tots els problemes En l'última sessió (que ens va ser molt profitosa ja que considerem que és una de les pràctiques més difícils fins el moment), vam provar el codi que portàvem revisat de casa i vam acabar de fer els últims ajustaments fins que vam aconseguir transmetre i rebre correctament els paquets mitjançant la UART.

Tot i així, no ens va donar temps a provar la versió emulada al laboratori i ho vam deixar per provar a casa.

6 Conclusions

Aquesta última pràctica abans del projecte ens ha servit com a introducció i tecnificació en la comunicació entre dispositius mitjançant la UART. Hem continuat familiaritzant-nos amb el programari *Code Composer*, amb l'emulador ofert pel professorat i amb el Robot de pràctiques.

En la primera sessió vam repassar tots els coneixements donats a teoria sobre la comunicació entre dispositius, la tramesa i rebuda de paquets, ... I vam dedicar la sessió a intentar començar a programar el màxim possible, però va prevaldre el voler entendre correctament el que volíem i havíem de fer.

Durant les següents sessions ens vam haver d'enfrontar a diversos problemes que feien que aprenguéssim molt sobre la comunicació mitjançant la UART i sobre el Robot de pràctiques. Això és perquè fins ara aquesta ha estat la pràctica més complicada, tant a nivell de temps com de complexitat, ja que els conceptes teòrics semblaven ser molt clars però a l'hora de voler implementar-ho no ho eren tant.

En general ha resultat ser una pràctica molt útil on hem aprés a relacionar hardware i software d'una manera interessant i intuïtiva. A part, el temps atorgat en la realització tant de la pràctica com de l'informe ha estat bastant encertat (sobretot la sessió extra de la que vam poder gaudir).

2 PROGRAMA COMENTAT

En aquesta secció s'inclourà el programa realitzat al *Code Composer* per la realització de la present pràctica. El codi inclourà comentaris detallats del seu funcionament per tal de demostrar la compressió del que s'està fent en tot moment.

A continuació adjuntem el codi de la pràctica degudament comentat i dividit en diferents classes i *headers* per tal de poder mantenir i reutilitzar el codi més fàcilment en un futur:

1 main.c

```
#include "msp432p401r.h"
#include <stdio.h>
3 #include <stdint.h>
4 #include "lib_PAE2.h"
6 /* LLibreries ajuda */
7 #include <helper.h>
8 #include <interrupt.h>
9 #include <uart.h>
#include <control_robot.h>
12 /* Aquest define s'haur� de descomentar en cas de voler fer servir el simulador*/
13 //#define SIMULACIO "simulacio"
15 /* Inici timers */
void init_timers(void){
      // De moment deshabilitem el timer de 1 ms, ja que nomes s'activara al utilizar la
       funcio delay_t
18
      // Timer a 1ms
                                                    // Usem ACLK (2^15 Hz), reiniciem el
      TAOCTL |= TASSEL_1 + TACLR;
19
      comptador
      TAOCCTLO &= ~(CAP+CCIFG);
                                                    // Deshabilitem el mode "capture" (
20
      treballem en mode "compare") y quitem el flag d'interrupcio
      TAOCCTLO |= CCIE;
                                                    // Habilitem les interrupcions (Per CCR0)
21
      TAOCCR0 = 33;
                                                    // 32768hz / 32 = 1024hz ~= 1ms
23
      // Timer a 1ms (Para el timeout)
24
      TA1CTL |= TASSEL_1 + MC_1 + TACLR;
                                                    // Usem ACLK (2^15 Hz), reiniciem el
25
      comptador
      TA1CCTL0 &= \sim (CAP+CCIFG);
                                                    // Deshabilitem el mode "capture" (
26
      treballem en mode "compare") y quitem el flag d'interrupcio
      TA1CCTL0 |= CCIE;
                                                    // Habilitem les interrupcions (Per CCR0)
27
                                                    // 32768hz / 32768 ~= 1hz ~= 1000ms ~= 1
      TA1CCR0 = 33;
28
       sec
29
30 }
31
32 void main(void)
33 {
      WDTCIL = WDIPW + WDTHOLD;
                                        // stop watchdog timer
34
35
      // Cridem a les funcions d'inicialitzacio
36
      init_ucs_24MHz();
37
      init_timers();
38
39
      // Segons en quin mode de la UART haguem seleccionat, es crida a una funcio de
       configuracio de la UART o a una altra
      #ifdef SIMULACIO
41
          init_UART_SIMULACIO();
```

```
#else
43
          init_UART();
44
      #endif
45
46
      // Cridem a la funcio d'inicialitzacio de les interrupcions
47
      init_interrupciones();
48
49
      // En aquest punt del programa ja esta la UART del mode seleccionat degudament
50
       configurada, i les interrupcions i timers tambe
      // aixi que podem cridar a diverses funcions de la llibreria d'usuari per tal de
51
       realitzar moviments especifics amb el robot
52
      // Com a primera comprovacio cridem a la seguent funcio que estableix un moviment
53
       continu de les rodes del robot
      wheelMode();
54
55
      // Una possible funcio de moviment de rodes a cridar es moure cap a la dreta
56
      turnRight(400);
57
58
      /* Altres crides possibles de la nostra llibreria */
59
      //forward(1000);
60
      //turnOnItselfLeft(400);
61
      //turnLeft(400);
62
63
      // Bucle infinit, per evitar que finalitzi l'execucio del programa
64
65
      while (true) {
66
67
68
69
  // Interrupcions per al TIMER DE 1 MS
  void TA0_0_IRQHandler(void) {
71
      TA0CCTL0 &= ~CCIE;
                               // Deshabilitem interrupcions mentres tractem aquesta
73
74
75
      timer_ms_count++;
                                // Augmentem el temps actual
76
      TA0CCTL0 &= ~CCIFG;
                                // Quitem el flag d'interrupcio
77
      TAOCCTLO |= CCIE;
                                // Habilitem les interrupcions
78
79 }
```

2 uart.h

```
#ifndef UART_H_
#define UART_H_

// extern uint32_t current_time;

// extern byte received_data;

// extern byte read_data_UART;

void init_UART(void);

void wheelMode(void);

struct RxReturn RxPacket(void);

byte TxPacket(byte bID, byte bParameterLength, byte bInstruction, byte Parametros[16]);

void sentit_dades_Rx(void);

void sentit_dades_Tx(void);

bool time_out(int time);

void TxUAC2(byte bTxdData);

void EUSCIA2_IRQHandler(void);

void TA1_0_IRQHandler(void);
```

3 uart.c

```
#include <msp432p401r.h>
2 #include <stdint.h>
3 #include <stdio.h>
4 #include <helper.h>
6 uint32_t current_time = 0; // Variable que se usa en el Timer0
7 byte received_data;
8 byte read_data_UART;
9 /* Per tal de fer servir el codi en l'emulador cal descomentar el define */
10 //#define SIMULACIO "simulating"
12 // Funcio time_out es True si el temps del comptador (current_time) supera el temps que
      hem passat com a parametre (time)
bool time out(int time){
      return (current_time>=time);
14
15 }
16
18 // Sentit: Rebre dades
void sentit_dades_Rx(void)
20 { //Configuracio del Half Duplex dels motors: Recepcio
      P3OUT &= ~BITO; //El pin P3.0 (DIRECTION_PORT) el posem a 0 (Rx)
21
22 }
23
24 // Sentit: Enviar les dades
void sentit_dades_Tx(void)
26 { //Configuracio del Half Duplex dels motors: Transmissio
      P3OUT |= BITO; //El pin P3.0 (DIRECTION_PORT) el posem a 1 (Tx)
28 }
30 // Configuracio de la UART en mode simulacio (aplicacio programada amb Phyton)
31 // La UART funciona en mode simulacio configurant la UCAO situada en el port 1 (pin 1.0
       de direction port, 1.2 UCAORXD, 1.3 UCA2TXD).
  void init_UART_SIMULACIO(void) {
      // A continuacio configurem tres registres importants de la UCA0 amb les
33
      caracteri;½stiques que volem que
      // tingui la UART configurada
34
                                   // Fem un reset de la USCI i es desactiva
      UCA0CTLW0 |= UCSWRST;
35
      UCAOCTLWO |= UCSSEL_SMCLK; // UCSYNC=0 mode asíncron
                                   // UCMODEx=0 seleccionem mode UART
37
                                   // UCSPB=0 nomes 1 stop bit
38
                                   // UC7BIT=0 8 bits de dades
39
                                   // UCMSB=0 bit de menys pes primer
40
                                   // UCPAR=x no es fa servir bit de paritat
41
                                   // UCPEN=0 sense bit de paritat
42
43
      UCAOMCILW = UCOS16; // Triem SMCLK (24MHz) com a font del clock BRCLK
44
                            // Prescaler de BRCLK fixat a 13 (UCAOBRO = (24MHz / 115200 kb/s
45
      ) / 16. Com SMCLK va a 24MHz
                            // volem un baud rate de 115,200kb/s i fem sobre-mostreig
46
                            // de 16
47
48
                           // Necessitem sobre-mostreig -> bit 0 = UCOS16 = 1
49
50
51
52
```

```
// Configurem els pins de la UART
53
       // Bacnkchannel UART -> UCAO (versio emulada)
54
       // P1.2 = RX, P1.3 = TX
55
56
       P1SELO |= BIT2 | BIT3;
                                    // I/O function: P1.2 UARTORX, P1.3 UARTOTX
57
       P1SEL1 &= ~(BIT2 | BIT3);
58
59
60
       P3SEL0 &= ~BIT0;
                                    // Port 3.0 com I/O digital
       P3SEL1 &= ~BIT0;
61
       P3DIR |= BIT0;
                                    // Port 3.0 com a sortida (Data Direction: selector Tx/Rx
62
       P3OUT &= ~BIT0;
                                    // Inicialitzem el port P3.0 a 0 (Rx)
63
       UCA0CTLW0 &= ~UCSWRST;
                                    // Reactivem la linia de comunicacions serie
64
       UCA0IE |= UCRXIE;
65
66 }
67
  // Configuracio de la UART en mode real, utilitzant els moduls Dynamixel i el sensor del
       robot de laboratori
  // La UART funciona en mode real configurant la UCA2 situada en el port 3 (pin 3.0 de
       direction port, 3.2 UCAORXD, 3.3 UCA2TXD).
70 void init_UART(void)
71
       // A continuaci� configurem tres registres importants de la UCA2 amb les
72
       caracter�stiques que volem que
      // tingui la UART configurada
73
                                        //Fem un reset de la USCI, desactiva la USCI
74
       UCA2CTLW0 |= UCSWRST;
       UCA2CTLW0 |= UCSSEL_SMCLK;
                                        //UCSYNC=0 mode asincron
75
                                        //UCMODEx=0 seleccionem mode UART
                                        //UCSPB=0 nomes 1 stop bit
                                        //UC7BIT=0 8 bits de dades
78
                                        //UCMSB=0 bit de menys pes primer
79
                                        //UCPAR=x ja que no es fa servir bit de paritat
80
                                        //UCPEN=0 sense bit de paritat
81
                                        //Triem SMCLK (16MHz) com a font del clock BRCLK
82
83
84
       UCA2MCTLW = UCOS16;
                                        // Necessitem sobre-mostreig => bit 0 = UCOS16 = 1
85
       UCA2BRW = 3;
                                        //Prescaler de BRCLK fixat a 3. Com SMCLK va a24MHz,
                                        //volem un baud rate de 500kb/s i fem sobre-mostreig
       de 16
                                        //el rellotge de la UART ha de ser de 8MHz (24MHz/3).
87
88
       //Configurem els pins de la UART
89
       // P3.2 = RX, P3.3 = TX, P3.0 = Direction port
90
       P3SELO |= BIT2 | BIT3; //I/O funcio: P3.3 = UART2TX, P3.2 = UART2RX
91
       P3SEL1 &= ~ (BIT2 | BIT3);
92
93
       //Configurem pin de seleccio del sentit de les dades Transmissio/Recepecio
94
       P3SELO &= ~BITO; //Port P3.0 com GPIO
95
       P3SEL1 &= ~BIT0;
       P3DIR |= BIT0; //Port P3.0 com sortida (Data Direction selector Tx/Rx)
97
       P3OUT &= ~BITO; //Inicialitzem Sentit Dades a 0 (Rx)
       UCA2CTLWO &= ~UCSWRST; //Reactivem la linia de comunicacions serie
99
       UCA2IE |= UCRXIE; //Aixo nomes s'ha d'activar quan tinguem la rutina de recepcio
100
101 }
102
103 // Enviar un byte per la UART en mode simulacio
  void TxUAC0(byte bTxdData)
104
105 {
       while (!TXD0_READY); // Espera a que estigui preparat el buffer de transmissio
       UCA0TXBUF = bTxdData;
107
108 }
109
```

```
110 // Enviar un byte por la UART en mode real
void TxUAC2(byte bTxdData)
112
       while (!TXD2_READY); // Espera a que estigui preparat el buffer de transmissio
       UCA2TXBUF = bTxdData;
114
115
   //TxPacket() 3 parametres: ID del Dynamixel, Mida dels parametres, Instruction byte.
       torna la mida del "Return packet"
   byte TxPacket(byte bID, byte bParameterLength, byte bInstruction, byte bParameters[16])
118
119
       byte bCount, bCheckSum, bPacketLength;
120
       byte TxBuffer[32];
       if (bParameters[0] <= 5){ // Comprovacio per seguretat</pre>
123
124
           return 0;
126
       sentit_dades_Tx(); //El pin P3.0 (DIRECTION_PORT) el posem a 1 (Transmetre)
128
       TxBuffer[0] = 0xff; //Primers 2 bytes que indiquen inici de trama FF, FF.
129
       TxBuffer[1] = 0xff;
130
       TxBuffer[2] = bID; //ID del modul al que volem enviar el missatge
       TxBuffer[3] = bParameterLength+2; //Length(Parameter,Instruction,Checksum)
133
134
       TxBuffer[4] = bInstruction; //Instruccio que enviem al Modul
       for (bCount = 0; bCount < bParameterLength; bCount++) //Comencem a generar la trama
       que hem d'enviar
           TxBuffer[bCount+5] = bParameters[bCount];
138
139
140
       // Inicialitzem a 0 la variable del checksum que utilizarem per comprovar si s'ha
141
       enviat correctament les dades
142
       bCheckSum = 0;
143
       // Inicialitzem i assignem la longitud del paquet d'enviament com la longitud de
       parametres +4+2
144
       bPacketLength = bParameterLength+4+2;
145
       for (bCount = 2; bCount < bPacketLength-1; bCount++) //Calcul del checksum</pre>
146
147
           bCheckSum += TxBuffer[bCount];
148
149
150
151
       TxBuffer[bCount] = ~bCheckSum; //Escrivim el Checksum (complement a 1)
       for (bCount = 0; bCount < bPacketLength; bCount++) //Aquest bucle es el que envia la
153
       trama al Modul Robot
154
           // Segons si hem seleccionat un mode o un altre, enviem el packet emprant una UAC
        o una altra
           #ifdef SIMULACIO
156
               TxUAC2(TxBuffer[bCount]);
           #else
158
               TxUAC0(TxBuffer[bCount]);
159
           #endif
160
161
162
       /* Segons estiguem en el mode simulador o no */
163
       #ifdef SIMULACIO
164
           while ((UCAOSTATW & UCBUSY));
165
```

```
166
           while ((UCA2STATW&UCBUSY)); //Espera fins que s'ha transmes l'ultim byte
167
       #endif
168
169
       sentit_dades_Rx(); //Possem la linia de dades en Rx perque el modul Dynamixel envii
       una resposta
172
       return bPacketLength;
173
174
      Configuracio del paquet que el modul Dynamixel enviara al microcontrolador com a
176
       resposta de la transmissio de
      dades realitzada
   struct RxReturn RxPacket(void)
179
       // Inicialitzem una variable de tipus struct RxReturn definida com una estructura de
       dades
181
       struct RxReturn respuesta;
182
       // Inicialitzem
       byte bCount, bLenght, bCheckSum = 0;
183
       bool Rx_time_out = false;
184
185
       sentit_dades_Rx(); // Possem la linia de dades en Rx perque el modul Dynamixel envii
186
       una resposta
       //Activa_Interrupcion_TimerA1();
       // Llegim els quatre primers parametres
       for (bCount = 0; bCount < 4; bCount++)</pre>
191
192
           // Inicialitzem una variable que guardi el temps actual, aixo servira per
193
       gestionar els errors de tipus time_out
194
           current_time=0;
195
           // Inicialitzem una variable que indiqui si s'ha rebut la dada o no
196
197
           received_data=0; // No
198
           while (!received_data) // No s'ha rebut la dada?
199
200
                Rx_time_out = time_out(20); // Temps d'espera en milisegons
201
                if (Rx_time_out) break;
                                             // Si s'ha esgotat el temps d'espera per a rebre
202
       una dada sortim del bucle
203
204
205
           if (Rx_time_out)break; // Sortim del bucle si s'ha produit un time_out
206
           // Si tot ha anat correctament, llegim una dada del paquet rebut
           respuesta.StatusPacket[bCount] = read_data_UART;
       }
210
       if (!Rx_time_out) { // Si no n'hi ha time_out
213
214
           // Inicialitzem una variable que guarda la longitud del total que anem a llegir
215
           bLenght = respuesta.StatusPacket[3]+4;
216
           // Llegim la resta de dades
           for(bCount = 4; bCount < bLenght; bCount++)</pre>
219
220
                // Inicialitzem una variable que guardi el temps actual, aixo servira per
221
```

```
gestionar els errors de tipus time_out
               current_time=0;
                // Inicialitzem una variable que indiqui si s'ha rebut la dada o no
224
                received_data=0; // No
                while (!received_data) // No s'ha rebut la dada?
                    Rx_time_out = time_out(20); // Temps d'espera en milisegons
229
                    if (Rx_time_out) break;
                                                // Si s'ha esgotat el temps d'espera per a
230
       rebre una dada sortim del bucle
                if (Rx_time_out)break; // Sortim del bucle si n'hi ha hagut un time_out
234
                // Si tot ha anat correctament, llegim una dada del paquet rebut
236
                respuesta.StatusPacket[bCount] = read_data_UART;
237
           }
238
       }
239
       if (!Rx_time_out) {  // Si no n'hi ha time_out
240
241
           for(bCount = 2; bCount < bLenght-1; bCount++) // Realitzem el calcul del check</pre>
242
       sum
243
244
               bCheckSum += respuesta.StatusPacket[bCount];
           bCheckSum = ~bCheckSum; // Checksum a complement a 1
           // Comparem el checksum rebut amb el calculat, si dona diferent, n'hi ha un error
248
           if (respuesta.StatusPacket[bLenght-1] != bCheckSum) {
249
                // Utilitzem una variable inicialitzada dintre de la struct RxReturn per
250
       saber si s'ha produit un error
                respuesta.error = true;
252
253
254
       return respuesta;
255
256
257
   // Interrupcio al rebre una dada
258
   void EUSCIA0_IRQHandler(void)
259
260
       // Interrupcio de recepcio en la UART en mode simulacio
261
       UCA0IE &= ~UCRXIE; // Interrupcions desactivades en Rx
262
263
       read_data_UART = UCAORXBUF; // Assignem a una variable global el valor de la seguent
264
       dada a llegir
       received_data = 1;
       UCAOIE | UCRXIE; // Interrupcions reactivades en Rx
267
268
   // Interrupcio al rebre una dada
269
  void EUSCIA2_IRQHandler(void)
270
271
       // Interrupcio de recepcio en la UART en mode real
272
273
       UCA2IE &= ~UCRXIE; //Interrupcions desactivades en RX
274
       read_data_UART = UCA2RXBUF; // Assignem a una variable global el valor de la seguent
       dada a llegir
       received_data = 1; // La dada ha arribat
276
277
```

```
UCA2IE |= UCRXIE; //Interrupcions reactivades en RX
278
279 }
280
281 // Interrupcio pel TIMER DE 1 MS
void TA1_0_IRQHandler(void) {
       TA1CCTL0 &= ~CCIE;
                                // Deshabilitem les interrupcions mentre tractem aquesta
285
                                // Augmentem el temps actual
286
       current_time++;
287
       TA1CCTL0 &= ~CCIFG;
                                // Quitem el flag d'interrupcio
288
       TA1CCTL0 |= CCIE;
                                // Habilitem les interrupcions
289
290 }
```

4 interrupt.h

```
#ifndef INTERRUPT_H_
#define INTERRUPT_H_

void init_interrupciones(void);

#endif /* INTERRUPT_H_ */
```

5 interrupt.c

```
#include <msp432p401r.h>
#include <stdio.h>
3 #include <stdint.h>
  * INICIALIZACIO DEL CONTROLADOR D'INTERRUPCIONS (NVIC).
8
   * Sense dades d'entrada
9
10
   * Sense dades de sortida
11
12
13
void init_interrupciones(void)
15
      // Configuracio al estil MSP430 "clasico":
16
      // Enable Port 4 interrupt on the NVIC
17
      // segun datasheet (Tabla "6-12. NVIC Interrupts", capitulo "6.6.2 Device-Level User
      Interrupts", p80-81 del documento SLAS826A-Datasheet),
      // la interrupcio del port 4 es la User ISR numero 38.
19
      // Segons el document SLAU356A-Technical Reference Manual, capitol "2.4.3 NVIC
20
      Registers"
      // n'hi han 2 registres de'habilitacio ISERO y ISER1, cadascun per a 32 interrupcions
       (0..31, y 32..63, resp.),
      // accessibles mitjan\tilde{A}sant l'estructura NVIC->ISER[x], amb x = 0 o x = 1.
      // Aixi mateix, n'hi han 2 registres per deshabilitar-les: ICERx, y dos registres per
23
       a limpiar-les: ICPRx.
24
      // Int. port 3 = 37 correspon al bit 5 del segon registre ISER1:
      NVIC->ICPR[1] |= BIT5; // Primer, ens asegurem de que no quedi cap interrupcio
26
      residual en aquest port,
      NVIC->ISER[1] |= BIT5; // i habilitem les interrupcions al port
27
28
      //Int. port 4 = 38 correspon al bit 6 del segon registre ISERx:
```

```
NVIC->ICPR[1] |= BIT6; // Primer, ens asegurem de que no quedi cap interrupció
30
      residual en aquest port,
      NVIC->ISER[1] |= BIT6; // i habilitem les interrupcions al port
31
32
      //Int. port 5 = 39 correspon al bit 7 del segon registre ISERx:
33
      NVIC->ICPR[1] |= BIT7; // Primer, ens asegurem de que no quedi cap interrupcio
34
      residual en aquest port,
      NVIC->ISER[1] |= BIT7; // i habilitem les interrupcions al port
35
36
      // Timer A0
37
      NVIC->ICPR[0] |= BIT8; // Primer, ens asegurem de que no quedi cap interrupcio
38
      residual en aquest port,
      NVIC->ISER[0] |= BIT8; // i habilitem les interrupcions al port
39
40
      // Timer A1
41
      NVIC->ICPR[0] |= BITA; // Primer, ens asegurem de que no quedi cap interrupcio
42
      residual en aquest port,
      NVIC->ISER[0] |= BITA; // i habilitem les interrupcions al port
43
44
45
      NVIC->ICPR[0] \mid = 0x40000;
      NVIC->ISER [0] = 0x40000;
46
47
      __enable_interrupt(); // Habilitem les interrupcions a nivell global del
48
      microcontrolador.
49
```

6 helper.h

```
1 #ifndef HELPER H
2 #define HELPER_H_
4 typedef uint8_t byte;
5 typedef int bool;
7 extern uint32_t timer_ms_count;
9 #define false 0
10 #define true 1
12 #define LEFT 0
  #define RIGHT 1
13
14
15 #define LEFT_WHEEL 3
  #define RIGHT_WHEEL 2
17
18 // --- UART ---
19
  typedef struct RxReturn{
20
      byte StatusPacket[16];
21
      byte time_out;
22
      bool error;
23
24 } RxReturn;
#define TXD0_READY (UCA0IFG & UCTXIFG)
27 #define TXD2_READY (UCA2IFG & UCTXIFG)
29 // --- Instruccions --
30
31 #define WRITE DATA 0x03
32 #define READ DATA 0x02
33 #define BROADCASTING 0xFE
```

```
35 // --- Control Table ---
36
37 // EEPROM AREA - Direccions d'inici
38 #define CW_ANGLE_LIMIT_L 0x06
39 #define CW_ANGLE_LIMIT_H 0x07
40 #define CCW_ANGLE_LIMIT_L 0x08
41 #define CCW_ANGLE_LIMIT_H 0x09
44 // RAM AREA - Direccions d'inici
45 #define MOV_SPEED_L 0x20
46 #define MOV_SPEED_H 0x21
47 #define M_LED 0x19
48 #define LEFT_SENSOR 0x1A
49 #define CENTER_SENSOR 0x1B
50 #define RIGHT_SENSOR 0x1C
52 // Funcions per al temps (Opcional)
void delay_t(uint32_t temps_ms);
54
55 #endif /* HELPER_H_ */
```

7 helper.c

```
#include <msp432p401r.h>
#include <stdio.h>
3 #include <stdint.h>
5 uint32_t timer_ms_count;
7 /* Funcio que ens servira per girar amb un cert angle */
8 void delay_t(uint32_t temps_ms)
9
      timer_ms_count = 0;
                                               // Reiniciar Timer ms
10
      TA0CTL |= MC_1;
                                                // S'habilita el Timer
11
12
13
      } while (timer_ms_count <= temps_ms); // Timer anira sumant +1 a la varibale</pre>
14
      timer_ms_count fins arribar al temps establert
                                               // Es deshabilita el timer
      TAOCTL &= ~MC_1;
15
16 }
```

8 control_robot.h

```
void turnOnItselfRight(unsigned int speed);
void motorLed(byte ID, bool status);
void stop(void);
void forward(unsigned int speed);
void backward(unsigned int speed);
void motorLed(byte ID, bool status);
int readSensor(byte ID, byte sensor);

#endif /* CONTROL_ROBOT_H_ */
```

9 control_robot.c

```
#include <msp432p401r.h>
#include <stdio.h>
3 #include <stdint.h>
#include <helper.h>
5 #include <uart.h>
6 #include <lib PAE.h>
8 // Funcio per a que les rodes girin de forma continua
  void wheelMode(void) {
      byte bID = BROADCASTING; // No obtenim resposta en aquest mode
11
      byte bInstruction = WRITE_DATA;
      byte bParameterLength = 5;
13
      byte bParameters[16];
14
15
      // Comencem per la direccio 0x06 (6)
16
      bParameters[0] = CW_ANGLE_LIMIT_L;
17
18
      // Dades a escriure
19
      bParameters[1] = 0; // CW_ANGLE_LIMIT_L = 0
      bParameters [2] = 0; // CW_ANGLE_LIMIT_H = 0
21
      bParameters[3] = 0; // CCW_ANGLE_LIMIT_L = 0
      bParameters[4] = 0; // CCW_ANGLE_LIMIT_H = 0
23
24
      // Enviem les dades
25
      TxPacket(bID, bParameterLength, bInstruction, bParameters);
26
27
28
  // Funcio per moure una roda amb o sense rotacio i una certa velocitat
  void moveWheel(byte ID, bool rotation, unsigned int speed)
31
      // Variable de tipus struct RxReturn que guarda el paquet que retorna els moduls
32
      struct RxReturn returnPacket;
33
      // Variables que indiquen la velocitat
34
      byte speed_H, speed_L;
35
      speed_L = speed;
36
37
      if (speed<1024) { // Velocitat max. 1023
38
39
           if(rotation){ // Rotation == 1
40
              speed_H = (speed >> 8) + 4;
                                            // Moure a la dreta (CW)
41
42
              speed_H = speed >> 8;
                                            // Moure a la esquerra (CCW)
43
44
45
          byte bInstruction = WRITE_DATA;
46
          byte bParameterLength = 3;
47
          byte bParameters [16];
48
```

```
49
           // Comencem per la direccio 0x20 (32)
50
           bParameters [0] = MOV_SPEED_L;
52
           // Escribim la velocitat y la direccio
53
           bParameters[1] = speed_L;
54
55
           bParameters[2] = speed_H;
56
           // Cridem a la funcio TxPacket per tal d'enviar el paquet d'instruccions
57
           TxPacket(ID, bParameterLength, bInstruction, bParameters);
58
           // Assignem a la variable creada anteriorment returnPacket el paquet de dades
59
       retornat
           returnPacket = RxPacket();
60
61
62
63 }
65 // Funcio per aturar les dues rodes
66 void stop(void)
67
       //Cridem a la funcio moveWheel per possar la rotacio i la velocitat a 0 d'ambdues
68
       moveWheel(RIGHT_WHEEL, 0, 0);
69
       moveWheel(LEFT_WHEEL, 0, 0);
70
71
72
   // Funcio per moure nomes la roda dreta i aixi girar a l'esquerra
   void turnLeft(unsigned int speed) {
75
       if (speed < 1024) {
           moveWheel(RIGHT_WHEEL, RIGHT, speed);
76
           moveWheel(LEFT_WHEEL, RIGHT, 0);
       }
78
79
80
81 // Funcio per moure nomes la roda dreta i aixi girar a l'esquerra (amb un cert angle)
   void turnLeftD(unsigned int degree){
83
       moveWheel(RIGHT_WHEEL, RIGHT, 300);
       moveWheel(LEFT\_WHEEL,\ RIGHT,\ 0)\,;
84
85
       delay_t (degree * 28.5);
86
       stop();
87 }
88
   // Funcio per girar les dues rodes a la dreta a la vegada i aixi que el robot doni una
       volta a si mateix per l'esquerra
   void turnOnItselfLeft(unsigned int speed)
90
91
       if (speed < 1024) {
92
           moveWheel(RIGHT_WHEEL, RIGHT, speed);
93
           moveWheel(LEFT\_WHEEL,\ RIGHT,\ speed)\ ;
94
95
96
97
   // Funcio per moure nomes la roda esquerra i aixi girar a la dreta
  void turnRight(unsigned int speed)
100
       if (speed < 1024) {
101
           moveWheel(RIGHT_WHEEL, LEFT, 0);
102
103
           moveWheel(LEFT_WHEEL, LEFT, speed);
104
105 }
107 // Funcio per moure nomes la roda esquerra i aixi girar a la dreta (amb un cert angle)
```

```
void turnRightD (unsigned int degree)
109
       moveWheel(RIGHT_WHEEL, LEFT, 0);
110
       moveWheel(LEFT_WHEEL, LEFT, 300);
111
       delay_t (degree * 28.5);
       stop();
113
114
115
   // Funcio per girar les dues rodes a l'esquerra a la vegada i aix� que el robot doni
116
       una volta a si mateix per la dreta
   void turnOnItselfRight(unsigned int speed)
118
       if (speed < 1024) {
119
           moveWheel(RIGHT_WHEEL, LEFT, speed);
120
           moveWheel(LEFT_WHEEL, LEFT, speed);
121
123
124
   // Funcio que mou el robot cap a endavant
126
   void forward(unsigned int speed)
       if (speed < 1024) {
128
           moveWheel(RIGHT_WHEEL, RIGHT, speed);
129
           moveWheel(LEFT_WHEEL, LEFT, speed);
130
131
132
   // Funcio que mou el robot cap a endarrere
   void backward (unsigned int speed)
135
136
       if (speed < 1024) {
           moveWheel(RIGHT_WHEEL, LEFT, speed);
138
           moveWheel(LEFT_WHEEL, RIGHT, speed);
139
140
141
142
   // Funcio que encen el led del motor
   void motorLed(byte ID, bool status)
145
       // Variable de tipus struct RxReturn que guarda el paquet que retorna els moduls
146
       struct RxReturn returnPacket;
147
       byte bInstruction = WRITE_DATA;
148
       byte bParameterLength = 2;
149
       byte bParameters [16];
150
       bParameters[0] = M_LED;
       bParameters[1] = status;
       // Cridem a la funcio TxPacket per tal d'enviar el paquet d'instruccions
       TxPacket(ID, bParameterLength, bInstruction, bParameters);
       // Assignem a la variable creada anteriorment returnPacket el paquet de dades
156
       retornat
       returnPacket = RxPacket();
158
159
   // Funcio que llegeix informacio del sensor el ID del qual s'ha passat per parametre
160
   int readSensor(byte ID, byte sensor)
161
162
163
       // Variable de tipus struct RxReturn que guarda el paquet que retorna els moduls
       struct RxReturn returnPacket;
165
       byte bInstruction = READ_DATA;
166
       byte bParameterLength = 2;
167
```

```
byte bParameters[16];
168
       bParameters[0] = sensor;
169
       bParameters[1] = 1;
170
171
       // Cridem a la funcio TxPacket per tal d'enviar el paquet d'instruccions
172
       TxPacket(ID, bParameterLength, bInstruction, bParameters);
173
       // Assignem a la variable creada anteriorment returnPacket el paquet de dades
174
       retornat
       returnPacket = RxPacket();
175
176
       return returnPacket.StatusPacket[5];
177
178 }
```

3 DIAGRAMA DE FLUX

Els diagrames de flux representen un conjunt d'instruccions que es relacionen entre si formant una seqüència de passos que representen una certa operació que realitza, en aquest cas, un programa informàtic.

A continuació adjuntem el diagrama de flux d'aquesta pràctica. Cal remarcar que al ser una pràctica d'introducció a la comunicació mitjançant la UART i la conexió amb el Robot, el diagrama mostra el flux general que donaria una comunicació amb el Robot:




Figura 3.1: Diagrama de flux del programa