东南大学

《微机系统与接口实验》 实验报告

实验十一 定时中断

姓 名: 薛宇飞 学 号: 04020235

同组: 学号:

专业:信息工程 实验室:金智楼硬件实验室

实验时间: 2022 年 5 月 21 日 **报告时间**: 2022 年 5 月 21 日

评定成绩: 评阅教师: 裴文江

目录

1	实验目的与内容	3
2	实验任务 1 基本功能	3 3
3	实验原理	3
4	实验代码	6
5	实验结果	14
6	附加任务说明 1 附加任务 1	15 15 16 16
7	思考题	17
8	实验思考	18
参	考文献	18

一. 实验目的与内容

- 1. 结合实验教材[1-2], 熟悉 Intel 8086CPU 的中断处理功能以及 IBM-PC 的中断结构.
- 2. 了解 8253 定时器的使用.
- 3. 掌握定时中断的编程, 观察中断的执行情况.

二. 实验任务

(一) 基本功能

定时/计数器 8253 每隔 55ms 发一次定时中断请求信号 (其中断类型号为 1CH), CPU 响应中断后转去执行 TIMERINTS 中断服务程序。

本次实验任务为改写定时中断 (中断类型号为 1CH) 的中断服务程序,要求在定时中断服务程序中累计中断次数,每计到 50 次定时中断就在显示器上显示字符串"SUN。"

主程序: 从屏幕左上角到右下角循环显示"太阳"图形,并判断字符串"SUN"的显示次数是否到十次,到十次就结束程序返回 DOS。

(二) 附加任务

- 1. 定时 1 秒左右显示一次 "SUN"并在显示" SUN"的前面加上显示次数;
- 2. 显示 10 次"SUN"后,不等 25 行太阳图标显示完,立即返回 DOS;
- 3. 在本次实验中加入实验十的键盘中断,如果有按键,就显示"KEY"(前面加上显示次数);每定时 1 秒左右就显示一次"SUN"(前面加上显示次数)。按键或显示"SUN"只要有一个到 10 次了,就结束程序返回 DOS。
- 4. 修改显示字符的属性, 如, 红底白字, 蓝底黄字……

三. 实验原理

在主程序中应先保存原中断类型号 1CH 的中断服务程序入口地址,然后把自行编写的 TIMERINTS 定时中断服务程序入口地址的段内偏移地址和段地址存入以 1CH*4 为起始地址的四个连续单元内。

主程序中安排开中断指令,CPU 响应中断后自动转入 TIMERINTS 定时中断服务程序去执行。 主程序和定时中断服务程序流程图如图1所示。

自屏幕左上角向右下角移动并显示"太阳"图形的显示子程序如下:

code

DISP1 PROC FAR

PUSH AX

PUSH BX

PUSH CX




图 1: 流程图

```
PUSH
                   DX
                            ;读当前显示状态,
           MOV
                   AH,15
                   10H
           INT
                            ;设置显示方式
                   AH,0
           MOV
                   10H
           INT
9
                            ;显示的字符个数为1
                   CX,1
           MOV
                            ;行号为0,列号为0
                   DX, 0
           MOV
       REPT:
12
                             ;设置光标位置
           MOV
                   AH,2
                   10H
           INT
14
                             ;读出太阳图形
           MOV
                   AL,OFH
                              ;写字符
           MOV
                   AH,10
16
           INT
                   10H
17
           CALL
                   DELAY
18
           SUB
                   AL,AL
19
           MOV
                   AH,10
                               ;清除原图形
20
           INT
                   10H
           INC
                   DH
           ADD
                  DL,2
           \mathtt{CMP}
                  DH,25
24
           JΒ
                 REPT
                   DX
           POP
                   CX
           POP
                   BX
           POP
28
           POP
                   AX
           RET
30
               ENDP
       DISP1
31
```

在定时中断服务程序中显示字符串"SUN"的子程序 DISP2 程序如下:

code

```
DISP2 PROC
                       FAR
            PUSH
                    CX
            PUSH
                    BX
            PUSH
                    AX
            MOV
                    CX,10
       NEXTC:
6
            LODSB
            MOV
                   AH, OEH
                   BX,01
            VOM
9
            INT
                    10H
```

```
CALL
                    DELAY
11
             LOOP
                      NEXTC
             POP
                      AX
13
             POP
                      BX
14
                      CX
             POP
             RET
16
        DISP2
                   ENDP
17
```

延时子程序 (延时大约 1 秒左右) 如下:

DX

CX

ENDP

POP

POP RET

```
DELAY PROC FAR
    PUSH
           CX
    PUSH
           DX
    MOV
           DX,20
DL500:
    MOV
          CX,OFFFFH
DL10ms:
    LOOP
          DL10ms
    DEC
          DX
           DL500
    JNZ
```

code

四. 实验代码

DELAY

code

```
DATA SEGMENT

TIMES_COUNTS DB ?

SUN_COUNTS DB ?

SUN_PRINT DB " SUN"

KEY_COUNTS DB ?

OK_PRINT DB " OK!"

;字符串中的空格为按键次数预留(两个数字+两个空格+OK!)

DATA ENDS

STACK SEGMENT

;为保护现场操作建立栈段空间
```

```
DW 10 DUP(?)
10
      STACK ENDS
      CODE SEGMENT
13
      ASSUME CS: CODE, DS: DATA, ES: DATA, SS: STACK
14
      START:
          MOV AX, STACK
16
          MOV SS, AX
          MOV AX, DATA
18
          MOV DS, AX
19
                                                      :设置中断向量操作
          MOV AX,0000H
20
          MOV ES, AX
          MOV SI,1CH*4
          PUSH ES: [SI+2]
                                                        ;保存原1CH中断向量
          PUSH ES: [SI]
24
          MOV WORD PTR ES: [SI+2], SEG TIMERINTS
                                                    ;设置新1CH中断向量
          MOV WORD PTR ES: [SI], OFFSET TIMERINTS
          MOV AL,09H
             ;用中断类型21H的35H功能取中断向量保存
          MOV AH,35H
          INT 21H
          PUSH ES
          PUSH BX
32
          MOV DX, OFFSET KEYINTS
              ;用中断类型21H的25H功能设置中断向量
          MOV AX, SEG KEYINTS
          MOV DS, AX
35
          MOV AL,09H
36
          MOV AH, 25H
37
          INT 21H
38
                                                   ;恢复数据段地址
          MOV AX, DATA
39
          MOV DS, AX
40
41
                                                        ; 开中断
          STI
42
                                                   ;定时中断次数置零
          MOV TIMES_COUNTS, OOH
43
                                                   ;输出"SUN"次数置零
          MOV SUN_COUNTS, OOH
44
                                                    ;按键次数置零
          MOV KEY_COUNTS, OOH
45
      SUN:
46
                                                         :输出太阳
          CALL DISP1
47
          MOV AL, SUN_COUNTS
48
```

```
;sun次数-10,放入al
          SUB AL, 10
49
          MOV AH, KEY_COUNTS
50
                                             ; key 次 数 -10, 放 入 ah
          SUB AH, 10
51
          AND AL, AH
53
             ;只要有一个达到10,结果为0
          CMP AL, 0
54
                                                    ;比较输出"SUN"次数
          ; CMP SUN_COUNTS, 10
55
                                                     :比较按键次数
          ; CMP KEY_COUNTS, 10
56
          JNE SUN
57
             ;不等于,继续输出太阳
58
                                                     ; 关中断
          CLI
59
          MOV SI,1CH*4
60
                                                      ;恢复原1CH中断向量
          POP ES:[SI]
61
          POP ES: [SI+2]
62
          POP DX
             ;用中断类型21H的25H功能恢复中断向量,回顾line32 33
          POP DS
          MOV AL,09H
          MOV AH, 25H
          INT 21H
          MOV AH, 4CH
                                                   ;返回DOS
          INT 21H
      TIMERINTS PROC NEAR
73
                                                    ;保护现场
          PUSH AX
74
          PUSH BX
75
          PUSH DX
76
          PUSH SI
77
                                                      ; 开中断
          STI
78
                                                   ;定时中断次数+1
          INC TIMES_COUNTS
79
          CMP TIMES_COUNTS,50
80
             ;定时中断次数未到50不输出"SUN";定时1s可以计算得1s/55ms=18
                                                    ;低于
          JB PASS
81
          MOV TIMES_COUNTS, OOH
82
             ;定时中断次数清零,重新累加
                                                   ;输出"SUN"次数+1
          INC SUN_COUNTS
83
```

```
MOV AL, SUN_COUNTS
85
           ADD AL, 30H
86
              ;将按键次数转换为ASCII码,以便输出
           CMP AL, 3AH
87
           JNE PRINT
88
89
          MOV SUN_PRINT, 31H
90
              ;按键次数为10的ASCII码,10是两位数,单独设置一下
           MOV SUN_PRINT+1, 30H
91
           JMP CHGSI
92
93
           LEA SI, SUN_PRINT
94
              ;取"SUN"偏移地址,准备输出
           CALL DISP2
95
       PRINT:
96
           MOV SUN_PRINT, AL
97
       CHGSI:
98
                                                       ;为DISP2中进行INT
          LEA BP, SUN_PRINT
              10H中断作预处理
          MOV AX, SEG SUN_PRINT
100
          MOV ES, AX
101
           CALL DISP2
       PASS:
                                                       ;恢复现场
           POP SI
          POP DX
          POP BX
106
          POP AX
                                                       ;中断返回
           IRET
108
       TIMERINTS ENDP
109
       DISP1 PROC NEAR
                                                      ;保护现场
           PUSH
                ΑX
           PUSH
                BX
           PUSH
                CX
114
           PUSH DX
          MOV AH, 15
116
              ;读当前显示状态,放入AL
           INT 10H
117
                                                      ;设置显示方式:
          MOV AH, O
118
              AL=显示方式号; 起到清屏的作用
           INT 10H
119
```

```
;设置显示字符的个数
           MOV CX,1
120
                                                       ;设置行列为0
           MOV DX,0
       REAPT:
122
                                                      ;设置光标位
           MOV AH, 2
123
           INT 10H
124
126
           MOV AL, SUN_COUNTS
127
                                              ;sun次数-10,放入al
           SUB AL, 10
128
           MOV AH, KEY_COUNTS
                                               ; key 次 数 -10, 放 入 ah
           SUB AH, 10
130
           AND AL, AH
              ;只要有一个达到10,结果为0
           CMP AL, 0
           JE PASS1
134
              ;次数达到要求则不再输出太阳
135
136
                                                      ;读出太阳图形
           MOV AL, OFH
137
                                                      ;设置功能号,写字符
           MOV AH, 10
138
           INT 10H
           CALL DELAY
                                                      ;调用延时子程序
           SUB AL, AL
141
                                                      ;清除原图形
           MOV AH, 10
           INT 10H
143
           INC DH
           ADD DL,2
145
           CMP DH,25
146
              ;未输出完1页以前,持续输出
           JNE REAPT
147
       PASS1:
148
                                                     ;恢复现场
           POP DX
149
           POP CX
           POP BX
           POP AX
           RET
153
       DISP1 ENDP
154
       DISP2 PROC NEAR
156
                                                       ;保护现场
           PUSH CX
157
```

```
PUSH BX
158
            PUSH AX
159
            PUSH DX
160
            ; MOV BH, OOH
161
                                                          ;获取光标位置:
            MOV AH, O3H
162
               BH=page number(default=0), DH=row number, DL=column number
            INT 10H
163
           MOV CX,7
164
               ;显示字符串长度,包含了按键次数和空格,故需要七个(与数据段对应)
                                                          ;用AH=13H的INT
           MOV AH, 13H
165
               10H中断改变字体颜色
            MOV BL,4FH
                                                          ; certain color
166
           MOV BH,00H
                                                          ; Page number
167
           MOV AL,01H
168
            INT 10H
169
            ; CALL DELAY
170
            POP DX
                                                         :恢复现场
           POP AX
            POP BX
            POP CX
174
            RET
       DISP2 ENDP
                                                         :延时1秒子程序
       DELAY PROC NEAR
            PUSH CX
            PUSH AX
180
            MOV AL,23
       GOONN: MOV CX, OFFFFH; 实现延时1秒
182
       GOON: DEC CX
183
            JNZ GOON
184
            DEC AL
185
            CMP AL,00
186
            JNE GOONN
187
            MOV CX,0004H
188
       GOONE: DEC CX
189
            JNZ GOONE
190
            POP AX
191
            POP CX
192
            RET
193
       DELAY ENDP
194
195
```

```
;键盘中断子程序
196
      KEYINTS PROC NEAR
197
                                                     ;保护现场
          PUSH AX
198
          PUSH BX
199
          PUSH DX
200
          PUSH SI
201
202
                                                     ; 开中断
          STI
203
204
          IN AL,60H
205
             ;读取键盘扫描码(ASCII存放在AL)
                                                     :保护键盘扫描码
          MOV AH, AL
206
          IN AL,61H
207
             ;PB口的当前键盘ASCII值
          OR AL,80H
208
             ;PB7置1,产生中断请求信号(脉冲信号)
          OUT 61H, AL
209
          AND AL,7FH
210
             ;PB7置0,为下一次读取扫描码做准备
          OUT 61H, AL
211
          TEST AH,80H
             ;根据扫描码判断按键为按下还是松开
          JNE PASS_KEY
             ;不等于,为松开状态,则不计按键数,不输出OK,跳到PASS
          MOV AL, SUN_COUNTS
217
                                            ; sun 次数-10, 放入al
          SUB AL, 10
218
          MOV AH, KEY_COUNTS
219
                                             ; key 次 数 -10, 放 入 ah
          SUB AH, 10
220
221
          AND AL, AH
222
             ;只要有一个达到10,结果为0
          CMP AL, 0
223
224
           ; CMP KEY_COUNTS, 10
225
             ;保证按键达到十次后结束程序
          JE PASS_KEY
226
                                                     ;按键数+1
          INC KEY_COUNTS
227
```

```
MOV AL, KEY_COUNTS
228
           ADD AL, 30H
229
              ;将按键次数转换为ASCII码,以便输出
           CMP AL, 3AH
230
           JNE PRINT_OK
231
232
           MOV OK_PRINT, 31H
              ;按键次数为10的ASCII码,10是两位数,单独设置一下
           MOV OK_PRINT+1, 30H
234
           JMP CHGSI_OK
235
       PRINT_OK:
236
           MOV OK_PRINT, AL
237
       CHGSI_OK:
238
           LEA BP, OK_PRINT
                                                        ;为DISP2中进行INT
239
              10H中断作预处理
           MOV AX, SEG OK_PRINT
240
           MOV ES, AX
           CALL DISP_OK
242
       PASS_KEY:
243
                                                      :发出中断结束命令
           MOV AL, 20H
244
           OUT 20H, AL
245
                                                      ;恢复现场
           POP SI
           POP DX
           POP BX
           POP AX
                                                        ; 开中断
           ;STI
                                                      ;中断返回
           IRET
       KEYINTS ENDP
252
253
       DISP_OK PROC NEAR
254
                                                       ;保护现场
           PUSH CX
255
           PUSH BX
256
           PUSH AX
257
           PUSH DX
258
259
           ; MOV BH, OOH
260
                                                       ;获取光标位置:
           MOV AH, O3H
261
              BH=page number(default=0), DH=row number, DL=column number
           INT 10H
262
           MOV CX,7
263
              ;显示字符串长度,包含了按键次数和空格,故需要七个(与数据段对应)
```

```
;用 AH=13H的 INT
            MOV AH, 13H
264
                10H中断改变字体颜色
            MOV BL,2CH
                                                               ;certain color
265
            MOV BH,00H
                                                               ; Page number
266
            MOV AL,01H
267
             INT 10H
268
             ; CALL DELAY
269
            POP DX
270
                                                              ;恢复现场
             POP AX
271
            POP BX
272
             POP CX
273
             RET
274
        DISP_OK ENDP
275
276
        CODE ENDS
277
        END START
278
```

五. 实验结果

实验中,完成附加任务后,因定时中断、键盘中断返回 DOS 的效果图如图2和图3.

ા 2: result-1



ા 3: result-2

六. 附加任务说明

(一) 附加任务 1

由于 1s/55ms=18,故应该累计 18 次显示一次"SUN",将 TIMERINTS 子程序中的 CMP 语句的源操作数改为 18 即可,即

```
code
     TIMERINTS PROC NEAR
     PUSH AX
                                             ;保护现场
     PUSH BX
     PUSH DX
     PUSH SI
                                              ; 开中断
     STI
                                            ;定时中断次数+1
     INC TIMES_COUNTS
     CMP TIMES_COUNTS, 18
        ;定时中断次数未到18不输出"SUN"
     JB PASS
     MOV TIMES_COUNTS, OOH
                                           ;定时中断次数清零,重新累加
     LEA SI, SUN_PRINT
        ;取"SUN"偏移地址,准备输出
     CALL DISP2
                                            ;输出"SUN"次数+1
     INC SUN_COUNTS
13
     PASS:
```

```
      15
      POP SI
      ;恢复现场

      16
      POP DX

      17
      POP BX

      18
      POP AX

      19
      IRET
      ;中断返回

      20
      TIMERINTS ENDP
```

(二) 附加任务 2-3

由于后续需要假如键盘中断,所以我们综合来看附加任务 2-3,定时中断或者键盘中断任意一个达到 10 次需要返回 DOS,这要求需要对两个次数综合判断,即

code ;输出太阳 CALL DISP1 MOV AL, SUN_COUNTS ;sun次数-10,放入al SUB AL, 10 MOV AH, KEY_COUNTS ; key 次 数 -10, 放 入 ah SUB AH, 10 ;只要有一个达到10,结果为0 AND AL, AH CMP AL, 0 ;比较输出"SUN"次数 ; CMP SUN_COUNTS, 10 ; CMP KEY_COUNTS, 10 :比较按键次数 JNE SUN

该结果需要在打印 SUN 和 OK! 都需要判断,所以需要将此程序段插入所有判断次数的位置,通过运行可以得到正确的结果。

(三) 附加任务 4

修改字体颜色需要调用 INT 10H 的 13H 功能:

注意 1: INT 10H 的 13H 功能 BH= 页码

BL= 属性 (若 AL=00H 或 01H)

CX= 显示字符串长度

(DH、DL) = 坐标 (行、列)

ES:BP=显示字符串的地址 AL=显示输出方式

0: 字符串中只含显示字符, 其显示属性在 BL 中. 显示后, 光标位置不变

1: 字符串中只含显示字符, 其显示属性在 BL 中. 显示后, 光标位置改变

2: 字符串中含显示字符和显示属性. 显示后, 光标位置不变

3: 字符串中含显示字符和显示属性. 显示后, 光标位置改变

由此得到的代码为:

code

```
DISP_OK PROC NEAR
                                                   ;保护现场
          PUSH CX
          PUSH BX
          PUSH AX
          PUSH DX
          ; MOV BH, OOH
                                                   ;获取光标位置:
          MOV AH, 03H
             BH=page number(default=0), DH=row number, DL=column number
          INT 10H
9
          MOV CX,7
             ;显示字符串长度,包含了按键次数和空格,故需要七个(与数据段对应)
          MOV AH, 13H
                                                   ;用AH=13H的INT
11
             10H中断改变字体颜色
          MOV BL, 2CH
                                                   ; certain color
12
          MOV BH,00H
                                                   ; Page number
13
          MOV AL,01H
14
          INT 10H
          ; CALL DELAY
          POP DX
                                                  ;恢复现场
          POP AX
          POP BX
          POP CX
          RET
      DISP_OK ENDP
```

以上是打印 OK! 的程序, 打印 SUN 只需要将所需字符串修改即可!

七. 思考题

如果要求定时 1 秒左右显示一次"SUN", 那么, 定时中断应该累计多少次显示一次"SUN", 程序应该如何修改?

由于 1s/55ms=18, 故应该累计 18 次显示一次"SUN", 将 TIMERINTS 子程序中的 CMP 语句的源操 作数改为 18 即可,具体见附加任务 1。

八. 实验思考

- 实验涉及到两个中断: 定时中断和键盘中断, 在编程过程中需要综合考虑判断;
- 刚开始运行的时候,虽然键盘按下 10 次可以满足退出程序返回 DOS,但是无法打印,经过思考发现是判断语句出现错误,导致按键小于 10 次时候没有输出直接 PASS,经过更正得到了正确的结果;
- 在实验过程中,遇到了一种情况:在键盘按下第 11 次时候仍然有输出,思考原因是判断条件不完善,但是 DELAY 时长也会影响程序运行。

参考文献

- [1] 李继灿. 新编 16/32 位微型计算机原理及应用(第五版)[M]. 5 版. 北京: 清华大学出版社, 2013.
- [2] 微机教学组. 《微计算机实验讲义》[A]. 南京: 东南大学, 2015.