# Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra telekomunikační techniky



Bezdrátové senzorové sítě

Semestrální projekt

Vypracoval: Jakub Mlýnek

Login: MLY0037 Datum: 15.04.2023

Forma studia: prezenční ak. r 2022/2023


## 1. Zadání projektu

S využitím vývojové desky Arduino UNO (Adafruit Feather 32u4 RFM95 LoRa) a příslušného modulu/senzoru sestavte funkční zapojení obvodu, které bude měřit požadovanou veličinu / detekovat příslušnou událost. Tato bude přenesena prostřednictvím sítě LoRaWAN, zaznamenána do k tomu určené databáze a vizualizována pomocí vhodného grafického zobrazení.

#### 2. Popis senzoru

Sharp GP2Y1010AU0F je optický senzor prachových částic. Skládá se z infračervené diody, která vyzařuje světlo do snímané oblasti. Diagonálně od IR diody je umístěna fotodioda, která snímá množství odraženého světla od prachových částic. Výstupem senzoru je hodnota napětí odpovídající množství prachových částic na metr krychlový (mg/m³) na pinu 5. Tuto hodnotu připojíme na desku Adafruit M0 k ADC převodníku, kde je napětí převedeno na číslo v rozhsahu 0–1023. Pomocí přepočtu je poté zjištěno množství prachových částic (mg/m³).


Senzor je vhodný pro detekování drobných prachových částic, jako například kouř z cigaret nebo běžný prach v budově. V praxi lze tento senzor použít v klimatizačních jednotkách nebo v čističi ovzduší. Cena senzoru se pohybuje okolo 180,- Kč.



Obrázek 3 - přední pohled na řez senzorem



Obrázek 1 - senzor Sharp GP2Y1010AU0F




Obrázek 2 - vnitřní zapojení senzoru

## 3. Popis modulu Adafruit M0+ LoRa

Jedná se o desku Adafruit M0+ se zabudovaným LoRa vysílačem/příjmačem.

- Pracuje s 3.3V logikou
- Maximální výstupní proud 500 mA
- 20 GPIO pinů
- Podpora I2C, SPI, Seriál
- Vestavená 100mA nabíječka baterií, konektor na připojení baterie.
- LoRa modul
  - o RFM9x LoRa 868/915 MHz.
  - O Vyzařovací výkon max. 100 mW (20 dBm)
  - Odběr proudu v klidovém režimu = 300 uA
  - Odběr proudu při vysílání 100 mW = 120 mA

# 3. Schéma zapojení



Obrázek 4 - schéma zapojení senzoru s deskou Adafruit M0+

## 4. Programový kód


```
//nacteni knihoven
#include <lmic.h>
#include <hal/hal.h>
#include <SPI.h>
#include <CayenneLPP.h>
//maximalni velikost zpravy = 51 bitu
CayenneLPP lpp(51);
//piny senzoru
int sensePin = A5; //pin A5 pro snimani
int ledPin = 12; //pin 12 pro IR LED
//hodnoty period pro snimani senzorem
int Tsampling = 280;
int Tdelta = 20;
int Tsleep = 9680;
//definovani merenych promennych
float outVoltage = 0;
float adcVoltage= 0;
float dustLevel = 0;
//LoRaWAN klice pro pristup na TTN sit
static const PROGMEM u1_t NWKSKEY[16] = \{ 0xD2, 0xF4, 0x84, 0x42, 0xBE, 0x77, 0xF4, 0xF4
0x34, 0x14, 0xC6, 0x99, 0xC2, 0x49, 0xAF, 0x8F, 0x38, 0x4C }; // LORAWAN
NwkSKey, network session key, MSB
static const u1_t PROGMEM APPSKEY[16] = { 0x74, 0xC9, 0x96, 0x5C, 0x80, 0x7E,
0x93, 0xC3, 0x6B, 0x9C, 0x96, 0xEE, 0xC0, 0x77, 0xC4, 0xF1 }; // LORAWAN
AppSKey, application session key, MSB
static const u4_t DEVADDR = 0x260B7BEE;
// Mapovani LoRa pinu pro Adafruit M0
#if defined(ARDUINO_SAMD_FEATHER_M0) || defined(ADAFRUIT_FEATHER_M0)
const lmic_pinmap lmic_pins = {
           .nss = 8,
           .rxtx = LMIC_UNUSED_PIN,
           .rst = 4,
           .dio = {3, 6, LMIC_UNUSED_PIN},
           .rxtx_rx_active = 0,
           .rssi_cal = 8,
           .spi freq = 8000000,
};
#else
# error "Unknown target"
```

```
#endif
static osjob_t sendjob;
const unsigned TX_INTERVAL = 60; //interval odesilani = 60 sekund
//funkce pro naplanovani vysilani
void onEvent (ev_t ev) {
    if(ev == EV_TXCOMPLETE) {
      os setTimedCallback(&sendjob, os getTime()+sec2osticks(TX INTERVAL),
do_send);
    }
}
//funkce pro vycteni dat ze senzoru
float getValue () {
  digitalWrite(ledPin,LOW);
  delayMicroseconds(Tsampling);
  outVoltage = analogRead(sensePin);
  delayMicroseconds(Tdelta);
  digitalWrite(ledPin,HIGH);
  delayMicroseconds(Tsleep);
  adcVoltage = outVoltage * (3.3 / 1023);
  dustLevel = 0.17 * adcVoltage - 0.1;
  return(dustLevel);
}
//funkce ziska data ze senzoru pomoci funkce getValue a posle pomoci lpp
//na seriovou konzoli vypise odesilane hodnoty
void do_send(osjob_t* j){
  dustLevel = getValue();
  Serial.print("Posílám hodnotu prachu (mg/m^3): ");
  Serial.println(dustLevel);
  lpp.reset();
  lpp.addAnalogOutput(1, dustLevel); //pridat zmerenou hodnotu do kanalu 1
  LMIC_setTxData2(1, lpp.getBuffer(), lpp.getSize(), 0); // pripravi data k
odesilani
}
void setup() {
    Serial.begin(9600); //nastavi seriovou linku mezi adafruitem a pc s rychlosti
9600 Bd
```

```
pinMode(ledPin,OUTPUT); //nastaveni pinu ktery je pripojeny na IR led senzoru
jako vystupniho
    //radky pro odesilani na TTN broker
    os_init();
    LMIC reset();
    uint8_t appskey[sizeof(APPSKEY)];
    uint8_t nwkskey[sizeof(NWKSKEY)];
    memcpy P(appskey, APPSKEY, sizeof(APPSKEY));
    memcpy_P(nwkskey, NWKSKEY, sizeof(NWKSKEY));
    LMIC setSession (0x13, DEVADDR, nwkskey, appskey);
    //definovani frekvenci EU868
    LMIC_setupChannel(0, 868100000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12,
DR_SF7), BAND_CENTI);
                       // g-band
    LMIC_setupChannel(1, 868300000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7B),
                 // g-band
BAND CENTI);
    LMIC_setupChannel(2, 868500000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12,
                           // g-band
DR SF7), BAND CENTI);
    LMIC_setupChannel(3, 867100000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12,
DR SF7), BAND CENTI);
                           // g-band
    LMIC setupChannel(4, 867300000, DR RANGE MAP(DR SF12,
DR SF7), BAND CENTI);
                           // g-band
    LMIC setupChannel(5, 867500000, DR RANGE MAP(DR SF12,
DR SF7), BAND CENTI);
                           // g-band
    LMIC_setupChannel(6, 867700000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12,
                           // g-band
DR_SF7), BAND_CENTI);
    LMIC_setupChannel(7, 867900000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12,
DR SF7), BAND CENTI);
                           // g-band
    LMIC_setupChannel(8, 868800000,
DR_RANGE_MAP(DR_FSK, DR_FSK), BAND_MILLI); // g2-band
    LMIC setLinkCheckMode(0);
                                 // Disable link check validation
                                   // TTS uses SF9 for its RX2 window.
    LMIC.dn2Dr = DR SF9;
    LMIC_setDrTxpow(DR_SF9,14); // Set data rate and transmit power for uplink
    LMIC setAdrMode(0);
                                   // Adaptive data rate disabled
    LMIC_setClockError(MAX_CLOCK_ERROR * 1 / 100);
    do_send(&sendjob); // Start sendjob
}
void loop() {
    os_runloop_once();
}
```

#### 5. Vizualizace dat

- 1. Vytvoření účtu TTN, přidání účtu do aplikace bss2023
- 2. Vytvoření nového zařízení mly0037-dust



Obrázek 5 - vytvořené zařízení v aplikace TTS

3. Kontrola odesílání dat ze senzoru na TTN broker.


```
10:48:04.209 -> Posílám hodnotu prachu (mg/m^3): -0.04
10:49:06.394 -> Posílám hodnotu prachu (mg/m^3): -0.03
```

Obrázek 6 - odesílaná data

- 4. Instalace InfluxDB na RaspberryPi.
  - a. Přidání GPG klíče
    - i. curl https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdb-archive-keyring.gpg >/dev/null
  - b. Přidání InfluxDB repozitáře
    - i. echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb-archive-keyring.gpg] https://repos.influxdata.com/debian \$(lsb\_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
  - c. Instalace InfluxDB
    - i. sudo apt update
    - ii. sudo apt install influxdb
  - d. Spuštění služby
    - i. sudo systemctl unmask influxdb
    - ii. sudo systemctl enable influxdb
    - iii. sudo systemctl start influxdb
- 5. Vytvoření databáze:
  - a. influx
  - b. CREATE DATABASE bss
  - c. CREATE USER bss WITH PASSWORD 'bss209BSS' WITH ALL PRIVILEGES

- 6. Instalace telegrafu:
  - a. Přidání GPG klíče
    - i. sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
  - b. Přidání repozitáře repozitáře
    - i. echo "deb https://repos.influxdata.com/\${DISTRIB\_ID,,}\$ \${DISTRIB\_CODENAME}\$ stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
  - c. Instalace telegrafu
    - i. sudo apt install influxd
  - d. Spuštění služby
    - i. sudo systemctl start influxdb
  - e. Upravení konfigurace telegrafu integrace MQTT brokeru z TTS, výstup do databáze InfluxDB
    - i. Vygenerování API klíče na stránce TTS
    - ii. Upravení vložení API klíče a přihlašovacího jména do konfiguračního souboru

#### **Edit API key**




Obrázek 7 - generování API klíče

```
1. [agent]
     interval = "5s"
3.
      round interval = true
    metric_batch_size = 1000
metric_buffer_limit = 10000
4.
5.
      collection jitter = "5s"
6.
     flush interval = "10s"
7.
    flush_jitter = "5s"
8.
9.
10. [[inputs.mqtt consumer]]
name_override = "tts"

servers - '"
        servers = ["tcp://eu1.cloud.thethings.network:1883"]
    connection_timeout = "30s"
topics = ["v3/+/devices/#"]
13.
14.
       username = "bss2023@ttn"
15.
     password =
16.
   "NNSXS.Q000655GPCFHZSWJE7LSFLPJKECXCAWKTZ750PI.3PPAK25IH3AYL6RVL3ZU2R
   YJ2GSP5OBR6TGT5X4YZMB43C3XJX6A"
       data format = "json"
17.
18.
19. [[outputs.influxdb]]
20. database = "bss"
         urls = ["http://influxdb:8086"]
21.
22.
        username = "bss"
        password = "bss209BSS"
```

#### 7. Instalace Grafany

- a. Instalace potřebných závislostí
  - i. sudo apt-get install -y apt-transport-https
  - ii. sudo apt-get install -y software-properties-common wget
  - iii. sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
- b. Přidání repozitáře
  - i. echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
- c. Instalace
  - i. sudo apt-get install grafana
- d. Dokončení nastavení ve webové aplikaci.
- 8. Vizualizace dat pomocí grafany
  - a. Vytvoření nového dashboardu
  - b. Zvolení zdroje dat tts
  - c. Zvolení správného topicu v3/influx@ttn/devices/mly0037-dust/up



Obrázek 8 - vizualizace dat, obrázek převzat ze stránky https://lora.vsb.cz/index.php/telegraf-influxdb-grafana/