


# Universidad de Carabobo Facultad Experimental de Ciencia y Tecnología Departamento de Computación Redes de Computadores Prof. Antonio Castañeda





# OsciloscopioMC

Yanina Aular, 19 588 966 Luis González, 19 919 029 Osval Reyes, 20 512 105 Richard Rodríguez, 19 553 202

#### Introducción

Un osciloscopio es un tipo de instrumento electrónico que permite visualizar voltage en función del tiempo. Su uso es aplicable a diversos campos, tales como la química, física, electrónica, entre otros.

OsciloscopioMC es una aplicación que actúa como un osciloscopio electrónico; solo que, a diferencia de este último, no es un instrumento electrónico, si no un software que, haciendo uso de la tarjeta de sonido en donde se utilice, pretende cumplir con la misma función.

El presente documento explicará el funcionamiento de *OsciloscopioMC*, así como su proceso de desarrollo, y todo lo concerniente al software que hay en este CD. Adicionalmente, se abordarán conceptos necesarios para una mejor comprensión del tema, tales como onda, frecuencia, amplitud, entre otros.

### Justificación

Un osciloscopio es una herramienta de mucha utilidad, necesario en dibersos campos. Debido a que este dispositivo normalmente tiene un costo elevado, hemos decidido hacer un software que, en la medida de lo posible, cumpla el mismo propósito; usando para ello la tarjeta de sonido del equipo en donde se va a utilizar; con esto, evitamos los costos del osciloscopio y facilitamos el uso y la configuración al momento de su utilización.

#### Limitaciones:

Debido a que se utiliza la tarjeta de sonido para el funcionamiento del *OsciloscopioMC*, está sujeto a ciertas restricciones, a saber:

**Voltaje:** El voltaje soportado por el Osciloscopio se encuentra entre 0V y 0.5V, lo que podría ser insuficiente dependiendo del uso que se desee darle.

Frecuencia de entrada: debido a que la tarjeta interpreta señales discretas (digitales) la frecuencia de entrada máxima que se puede procesar, estará proporcionalmente limitada por la frecuencia máxima de muestreo que soporte dicha tarjeta. Usualmente, este valor es de 48000 Hz; no obstante, para este proyecto utilizaremos 44100 Hz, ya que este valor permite procesar con precisión una frecuencia de 20000 Hz, que es mas que suficiente para el propósito de este proyecto.

#### Marco Teórico

**Onda:** Es la propagación de una perturbación (energía) a través de un medio.

**Amplitud:** Distancia entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio.

Amplitud pico a pico: Magnitud que representa la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una onda.

**Frecuencia:** Magnitud cuantitativa de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico.

**Frecuencia de muestreo**: Es el número de muestras por unidad de tiempo que se toman de de una señal continua (analógica) para producir una señal discreta (digital).

**Hertz (Hz):** Unidad de Frecuencia y según el Sistema Internacional (S.I.), expresa la cantidad de ciclos de reloj por segundo.

**Voltio:** Unidad que mide la tensión y según el Sistema Internacional (S.I.), expresa la diferencia de potencial eléctrico.

**Voltaje pico a pico:** Magnitud que representa la diferencia de voltaje entre el máximo y el mínimo.

Período: Cantidad de tiempo necesario para completar un ciclo.

**Ancho de banda:** Indican el rango de frecuencias que el osciloscopio puede medir con exactitud.

Tipos de ondas.

- Onda senoidal: También llamada Sinusoidal. Se trata de una

señal analógica, puesto que existen infinitos valores entre dos puntos

cualesquiera del dominio. De hecho, su representación es la

gráfica de la función matemática Seno.

- Onda cuadrada: Onda que alterna su valor entre dos valores

extremos, sin pasar por los valores intermedios, a diferencia de lo que

ocurre con la onda sinusoidal.

- Otras: Existen muchos otros tipos de ondas, tales como

triangular, cuadrática, sierra, aleatoria, entre otras; pero no serán

abordadas en esta

GUI: Interfaz Gráfica de Usuario, ventanas con las que el usuario

interactúa con las aplicaciones.

Qt: Biblioteca para interfaces gráficas, desarrollada por

Trolltech y posteriormente comprada por Nokia.

Alsa: (Advanced Linux Sound Architecture) es un componente del núcleo GNU/Linux, que se encarga del manejo de dispositivos de

sonido y su interacción con las aplicaciones.

PThreads: Biblioteca estándar para el manejo de hilos POSIX.

# Marco metodológico

En esta fase del presente trabajo se muestran técnicas y el proceso de desarrollo que fue aplicado para el *OsciloscopioMC*hasta su versión 1.0. A continuación se describirá el proceso.


- Investigar sobre las bibliotecas disponibles para el manejo del sonido y para la interfaz gráfica. Luego de unos días de investigación sobre las distintas maneras de construir la interfaz gráfica, el equipo de desarrollo optó por usar sobre C++, Qt4 y OpenGL para las gráficas. Y para el manejo del sonido, el equipo decidió utilizar la librería compartida para aplicaciones ALSA, asoundlib2, por las facilidades de uso y excelente documentación en su página oficial del Proyecto ALSA.
- Con los elementos base para el inicio del desarrollo, parte del equipo comenzó la lectura de la documentación referencia de la API de ALSA, probando al mismo tiempo los ejemplos para el uso del dispositivo, como son: la apertura, modos de apertura y escritura en el mismo.
- Una vez decididas las bibliotecas que se iban a utilizar e investigado su funcionamiento, el equipo comenzó a experimentar leyendo datos del micrófono para el caso de ALSA, y a intentar graficarlos con OpenGL.
- Para poder graficar los datos obtenidos del micrófono de la tarjeta de sonido, se aplicó una transformada, de manera de que. en la gráfica se correspondieran con el voltaje de entrada. Adicionalmente, se necesitó truncar algunos decimales de los datos transformados, de manera de calcular con mayor precisión la frecuencia de entrada, y evitar que la máquina complete dichos decimales con números basura.

#### **Desarrollo**

Como producto de la investigación, estudio y análisis; se desarrolló el osciloscopio *OsciloscopioMC* en su version 1.0, y a continuación describiremos su funcionamiento.

- 1. Gráfica: Se visualizará la forma de onda, el tiempo se encontrará sobre el eje horizontal y la amplitud sobre el eje vertical.
- 2. Pos Y: Nos permite modificar la posición de la forma de onda en el eje Y.
- 3. Pos X: Nos permite modificar la posición de la forma de onda en el eje X.
- 4. CH1 TIME/DIVS (ms): Nos permite modificar la cantidad de tiempo en milisegundos que existe por división sobre el eje X.
- 5. CH1 VOLT/DIVS (V): Nos permite modificar la cantidad de voltios que existe por división sobre el eje Y.
- 6. Amplitud: Se muestra la amplitud de la onda medida en voltios pico.
- 7. Frecuencia: Se muestra la frecuencia de la onda. Si una señal se repite, tiene una frecuencia. La frecuencia se mide en hert-zios (Hz) y es igual al número de veces que una señal se repite en un segundo (ciclos por segundo).
- 8. Periodo: Se muestra el periodo de la onda, esto es la cantidad de tiempo necesario para completar un ciclo.

- 9. Detener/Continuar: Cuando la forma de onda se encuentra en movimiento, éste botón nos permite detenerla para poder visualizarla de manera estática. Cuando se encuentra detenida, la función del botón nos permite animar la onda nuevamente.
- 10. Grosor: Modifica la intensidad de la onda, el rango de valores se encuentra entre 1,0 y 5,0 de grosor.



## **Conclusiones y Recomendaciones**

Luego de completar el desarrollo del software OsciloscopioMC, podemos concluir que:

- En muchos casos, no es necesario adquirir un osciloscopio, ya que puede ser reemplazado por nuestro software o uno equivalente, lo que se reflejaría en disminución de costos.
- Sí se paralelizan las distintas actividades de un programa, utilizando múltiples hilos, mejorará notablemente la eficiencia; especialmente en aquellos equipos que tengan varios núcleos de procesamiento.

# Referencias Bibliográficas

http://www2.fices.unsl.edu.ar/~areaeyc/lme/services/Conceptos\_Basicos\_Osciloscopios.pdf

http://www.todoespia.com/productos/manuales/revistaTE/osciloscopio.pdf

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura\_de\_Sonido\_Avanzada\_para\_Linux

#### **Anexos**

# Anexo 1: main.cpp

```
#include <QApplication>
#include "ventana.h"
#include "utilidades.h"
int main(int argc, char *argv[])
{
       //Inicializa la aplicacion
       QApplication app(argc, argv);
       //Crea la ventana
       Ventana window;
       //Muestra la ventana por pantalla
       window.show();
       return app.exec();
}
```

#### Anexo 2: ventana.h

```
#ifndef VENTANA H
#define VENTANA_H
#include <QtGui>
#include <QButtonGroup>
#include <QtCore/QVariant>
#include <QtGui/QAction>
#include <QtGui/QApplication>
#include <QtGui/QButtonGroup>
#include <QtGui/QHeaderView>
#include <QtGui/QLCDNumber>
#include <QtGui/QLabel>
#include <QtGui/QPushButton>
#include <QtGui/QSlider>
#include <QtGui/QWidget>
#include <qwt_knob.h>
#include <QSpinBox>
#include <QWidget>
#include "Escena.h"
```

```
class Ventana : public QWidget
{
  Q_OBJECT
      public:
             Escena *opengl_plot;
             QDoubleSpinBox *SpinBox_VoltDivs;
      QDoubleSpinBox *SpinBox_TimeDivs;
             QSpinBox
                          *SpinBox_Grosor;
             QLabel *label_amplitud;
             QLabel *label_frecuencia;
             QLabel *Label_Periodo;
             QLCDNumber *lcd_amplitud;
             QLCDNumber *lcd_frecuencia;
             QLCDNumber *Lcd_Periodo;
             QPushButton *button_detener_continuar;
             QSlider *slider_pos_x;
             QLabel *label_pos_x;
             QSlider *slider_pos_y;
```

```
QLabel *labe_pos_y;
             QLabel *label_ch1_volts_div;
             QLabel *label_ch1_time_divs;
             QLabel *Label_Intensidad;
             QFrame *line;
             QFrame *line_2;
             QFrame *line_3;
             QFrame *line_4;
             Ventana();
       public slots:
             void actualizar_fre_y_ampli();
};
#endif
```

#### Anexo 3: ventana.cpp

```
#include "ventana.h"
Ventana::Ventana(): QWidget()
{
         setFixedSize(712, 550); //Tamanio de la Ventana
         setWindowTitle(tr("OsciloscopioMC")); //Nombre ventana
         opengl_plot = new Escena(this);//Se agrega el plano cartesiano a la ventana
         opengl_plot->setGeometry(QRect(10, 10, 650, 381));
         //Etiqueta que corresponde a la funcion que muestra la amplitud
         label amplitud = new QLabel("Amplitud (VPP)",this);
         label_amplitud->setObjectName(QString::fromUtf8("label_amplitud"));
         label_amplitud->setGeometry(QRect(15, 440, 100, 16));
         //Etiqueta que corresponde a la funcion que muestra la frecuencia
         label_frecuencia = new QLabel("Frecuencia (hz)",this);
         label frecuencia->setObjectName(QString::fromUtf8("label frecuencia"));
         label_frecuencia->setGeometry(QRect(14, 470, 96, 16));
         //Pantallita que muestra la amplitud actual de la onda
         lcd_amplitud = new QLCDNumber(this);
         lcd_amplitud->setObjectName(QString::fromUtf8("lcd_amplitud"));
         lcd_amplitud->setGeometry(QRect(130, 435, 64, 23));
         lcd_amplitud->setNumDigits(7);
         lcd_amplitud->setAutoFillBackground(true);
         //Pantallita que muestra la frecuencia actual de la onda
         lcd_frecuencia = new QLCDNumber(this);
         lcd frecuencia->setObjectName(QString::fromUtf8("lcd frecuencia"));
         lcd_frecuencia->setGeometry(QRect(130, 465, 64, 23));
         lcd_frecuencia->setNumDigits(7);
         lcd_frecuencia->setAutoFillBackground(true);
         //Etiqueta que corresponde a la funcion que muestra el periodo
         Label_Periodo = new QLabel("Periodo (ms)",this);
          Label_Periodo->setObjectName(QString::fromUtf8("label"));
         Label Periodo->setGeometry(QRect(30, 500, 82, 17));
         //Pantallita que muestra el periodo actual de la onda
         Lcd Periodo = new QLCDNumber(this);
         Lcd\_Periodo-> setObjectName(QString::fromUtf8("Lcd\_Periodo"));
         Lcd_Periodo->setGeometry(QRect(130, 496, 64, 23));
         Lcd_Periodo->setNumDigits(7);
         Lcd_Periodo->setAutoFillBackground(true);
         //Se cambia los colores de las pantallitas con la informacion de la onda
         QPalette Pal = lcd_amplitud->palette();
         Pal.setColor(QPalette::Normal, QPalette::Window, Qt::black);
         lcd_amplitud->setPalette(Pal);
         lcd_frecuencia->setPalette(Pal);
         Lcd_Periodo->setPalette(Pal);
         //Se crea el boton que permite detener y animar la forma de onda
         button detener continuar = new QPushButton("Detener/Continuar",this);
```

```
button_detener_continuar->setObjectName(QString::fromUtf8("button_detener_continuar"));
button detener continuar->setGeometry(QRect(210, 480, 131, 25));
//Se crean y configuran los slider respectivos que se encargan del movimiento
//de lo onda a traves de los ejes X y Y
slider pos x = \text{new QSlider(this)};
slider_pos_x->setObjectName(QString::fromUtf8("slider_pos_x"));
slider pos x->setGeometry(QRect(240, 400, 201, 20));
slider_pos_x->setOrientation(Qt::Horizontal);
slider pos x->setRange(-100, 100);
slider pos x->setValue(0);
label_pos_x = new QLabel("POS X",this);
label_pos_x->setObjectName(QString::fromUtf8("label_pos_x"));
label pos x->setGeometry(QRect(450, 400, 41, 16));
slider_pos_y = new QSlider(this);
slider_pos_y->setObjectName(QString::fromUtf8("slider_pos_y"));
slider pos y->setGeometry(QRect(680, 80, 20, 201));
slider_pos_y->setOrientation(Qt::Vertical);
slider_pos_y->setRange(-100,100);
slider pos y->setValue(0);
//Creamos el SpinBox que permite cambiar la cantidad de voltios por division
SpinBox VoltDivs = new QDoubleSpinBox(this);
SpinBox_VoltDivs->setObjectName(QString::fromUtf8("doubleSpinBox"));
SpinBox VoltDivs->setGeometry(QRect(420, 490, 71, 25));
SpinBox VoltDivs->setDecimals(3);
SpinBox VoltDivs->setRange(0.00625,0.50);
SpinBox VoltDivs->setValue(0.25);
SpinBox VoltDivs->setSingleStep(0.00625);
//Creamos el SpinBox que permite cambiar la cantidad de tiempo por division
SpinBox_TimeDivs = new QDoubleSpinBox(this);
SpinBox_TimeDivs->setObjectName(QString::fromUtf8("doubleSpinBox_2"));
SpinBox TimeDivs->setGeometry(QRect(575, 490, 71, 25));
SpinBox_TimeDivs->setDecimals(3);
SpinBox_TimeDivs->setRange(0.125,2.500);
SpinBox TimeDivs->setSingleStep(0.125);
SpinBox_TimeDivs->setValue(1.250);
//Creamos el SpinBox que permite cambiar la intensidad de la onda
SpinBox_Grosor = new QSpinBox(this);
SpinBox Grosor->setRange(1,5);
SpinBox Grosor->setValue(1);
SpinBox_Grosor->setGeometry(QRect(280, 510, 50, 27));
//Etiquetas con los nombres de cada funcion
labe_pos_y = new QLabel("POS Y",this);
labe_pos_y->setObjectName(QString::fromUtf8("labe_pos_y"));
labe_pos_y->setGeometry(QRect(670, 60, 41, 16));
label_ch1_volts_div = new QLabel("CH1 VOLT/DIVS (v)",this);
label ch1 volts div->setObjectName(QString::fromUtf8("label ch1 volts div"));
label ch1 volts div->setGeometry(QRect(390, 470, 132, 20));
label_ch1_time_divs = new QLabel("CH1 TIME/DIVS (ms)",this);
label ch1 time divs->setObjectName(QString::fromUtf8("label ch1 time divs"));
label_ch1_time_divs->setGeometry(QRect(545, 470, 140, 20));
line = new QFrame(this);
line->setObjectName(QString::fromUtf8("line"));
```

```
line->setGeometry(QRect(0, 420, 751, 16));
         line->setFrameShape(QFrame::HLine);
         line->setFrameShadow(QFrame::Sunken);
         line_2 = new QFrame(this);
         line 2->setObjectName(QString::fromUtf8("line 2"));
         line_2->setGeometry(QRect(360, 430, 20, 110));
         line_2->setFrameShape(QFrame::VLine);
         line 2->setFrameShadow(QFrame::Sunken);
         line 4 = new QFrame(this);
         line 4->setObjectName(QString::fromUtf8("line 4"));
         line_4->setGeometry(QRect(190, 430, 20, 110));
         line_4->setFrameShape(QFrame::VLine);
          line_4->setFrameShadow(QFrame::Sunken);
          QMetaObject::connectSlotsByName(this);
         //Actualiza la forma de onda cada 5 microsegundos
          QTimer *timer = new QTimer(this);
          connect(timer, SIGNAL(timeout()), opengl_plot, SLOT(animate()));
          timer->start(50);
         //Actualiza la frecuencia y la amplitud cada 2 segundos
          QTimer *timer2 = new QTimer(this);
          connect(timer2, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(actualizar_fre_y_ampli()));
          timer2->start(2000):
         //Etiqueta del nombre de la funcion Grosor
          Label_Intensidad = new QLabel("Grosor",this);
          Label_Intensidad->setGeometry(QRect(230,517,43,16));
         //Se configuran los evento de boton y otras funciones del osciloscopioMC
          connect (SpinBox\_Grosor, SIGNAL(valueChanged(int)), opengl\_plot, SLOT(setGrosor(int)) \ ); \\
          connect(SpinBox TimeDivs,SIGNAL(valueChanged(double)), opengl plot, SLOT(setMult dt(double)));
          connect (SpinBox\_VoltDivs, SIGNAL (value Changed (double)), \ opengl\_plot, \ SLOT (setMult\_volt (double)) \ ); \\
          connect(slider_pos_y, SIGNAL(valueChanged(int)), opengl_plot, SLOT(setposY(int)));
         connect(slider_pos_x, SIGNAL(valueChanged(int)), opengl_plot, SLOT(setposX(int)));
          connect(button_detener_continuar, SIGNAL(clicked()), opengl_plot, SLOT(detener()) );
}
//Nos permite actualizar los valores de la frecuencia y la amplitud en las pantallas
void Ventana::actualizar fre y ampli()
{
          if(lcd_amplitud->value()!=opengl_plot->getAmplitud())
                    lcd_amplitud->display(opengl_plot->getAmplitud());
          if(lcd_frecuencia->value()!=opengl_plot->getFrecuencia()){
                   lcd_frecuencia->display(opengl_plot->getFrecuencia());
                   Lcd\_Periodo-> display (1/opengl\_plot-> getFrecuencia() \ );
          }
}
```

#### Anexo 4: Escena.h

```
#ifndef ESCENA_H
#define ESCENA_H
#include <QGLWidget>
#include "EntradaAudio.h"
class Escena: public QGLWidget
{
       Q_OBJECT
       public:
              float lados[4]; // arriba, abajo, derecha, izquierda;
              float target_side[4];
              float trigger[2];
              float trigger_width;
              int t_dir;
              EntradaAudio* ea;
              float tiempos[3]; // comienzo, parada, trigger
              int indices[3];
```

```
float grosor;
       char mult_dt;
       float mult_volt;
       float posY,posX;
       float valores[100]; //valores de amplitud predefinidos
private:
       int elapsed;
public:
       Escena(QWidget *parent);
       void calcular_frecuencia();
       void setProjection();
       void drawPlot();
       void dibujar_rejillas();
       void setgrosor(float g);
       float getAmplitud();
       float getFrecuencia();
       void scale(int ax, float s);
```

```
public slots:
              void animate();
              void detener();
              void setGrosor(int g);
              void setMult_dt(double valor);
              void setMult_volt(double valor);
              void setposY(int valor);
              void setposX(int valor);
       protected:
              void paintGL();
};
#endif
```

# **Anexo 5: Escena.cpp**

```
#include <GL/glut.h>
#include <GL/gl.h>
#include <alsa/asoundlib.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <sys/time.h>
#include <math.h>
#include "Escena.h"
Escena::Escena(QWidget *parent): QGLWidget(QGLFormat(QGL::SampleBuffers), parent)
{
        int i;
        float valor=0.0;
  elapsed = 0;
        t_dir = 1;
        lados[0] = 0.3;
        lados[1] = -0.3;
        lados[2] = 0;
        lados[3] = -0.1;
        for(i=0; i<4; i++)
```

```
trigger[0] = 0.0;
        trigger[1] = -0.05;
        trigger\_width = 0.0002;
        ea = new EntradaAudio();
        grosor = 1;
        mult_dt=10;
        mult_volt=2.0;
        posY=posX=0;
        for(i=0;i<100;i++){
                 valores[i] = valor;
                 valor = valor + 0.005;
        }
void Escena::calcular_frecuencia() {
        double aux;
        double t_ini;
  tiempos[0] = ea->data_size * ea->dt;
  tiempos[1] = 0;
  ea->getTimeSpan(tiempos, indices, 3);
```

}

target\_side[i] = lados[i];

```
aux=0;
t_ini=0;
ea->amplitud=0;
int tiempo1=0;
      int tiempo2 = 0;
      int contador=1;
      int k=0,band=1;
      //determinar la amplitud mayor
      for( int i=indices[0]; i<indices[1]; i++){
              if(ea->amplitud<ea->float_data[ea->index(i)]){}
                       ea->amplitud = ea->float_data[ea->index(i)];
              }
      }
      ea->amplitud = truncar(ea->amplitud);
      //calcular frecuencia
      for( int i=indices[0]; i<indices[1]; i++ ) {
      if( comparar( ea->amplitud, truncar(ea->float_data[ea->index(i)]) ) ){
              if(tiempo1==0){
              tiempo1 = ((i-indices[0])*ea->dt)*(float)1000000;
              }
```

```
else{
                     if(contador>10){
                     tiempo2 = ((i-indices[0])*ea->dt)*(float)1000000;
                     ea->periodo=(float)(tiempo2-tiempo1) / (float)1000000;
                     ea->frecuencia= (float)(1.0 /ea->periodo);
                     tiempo1=tiempo2;
                     contador=0;
                     }
                     else{
                     tiempo1=tiempo2;contador=0;
                     }
             }
    }
    contador+=1;
}
                     //buscar el valor exacto de la amplitud, con valores definidos
                     while(k<100 && band){
                             if(ea->amplitud < valores[k]){
                                      ea->amplitud = valores[k];
                             band=0;
                             }
                     k=k+1;
                     }
```

```
ea->amplitud = ea->amplitud-0.005;
                         if(ea->amplitud >= 0.3 \&\& ea->amplitud<0.370)
                                  ea->amplitud = ea->amplitud-0.01;
                         if(ea->amplitud >= 0.37 \&\& ea->amplitud<0.44)
                                 ea->amplitud = ea->amplitud-0.015;
                         if(ea->amplitud >= 0.44)
                         ea->amplitud = ea->amplitud-0.02;
}
void Escena::setMult_dt(double valor){
        valor=(float)2.5/(float)valor;
        mult_dt=valor;
}
void Escena::setMult_volt(double valor){
        mult_volt=(float)0.50/(float)valor;
}
void Escena::setposY(int valor){
        posY=(float)0.03*((float)valor/10.0);
```

if(ea->amplitud >= 0.225 && ea->amplitud<0.3)

```
}
void Escena::setposX(int valor){
         posX = (float)0.01*((float)valor/10.0);
}
void Escena::setProjection()
{
         glLoadIdentity();
         glOrtho(lados[3], lados[2], lados[1], lados[0], -10, 10);
}
//Se dibuja la forma de onda en la grafica
void Escena::drawPlot()
{
         float dt = ea->dt;
         tiempos[0] = -lados[3];
         tiempos[1] = -lados[2];
         tiempos[2] = -trigger[1];
         ea->getTimeSpan(tiempos, indices, 3);
```

```
if( t_dir != 0 )
         {
                 int dx = 0;
                 int tw = (int)(trigger_width / dt);
                 if( t_dir < 0 )
                 {
                          while
( dx < 5000 \ \&\& \ ! \ (ea->float_data[ea->index(indices[2]+dx)] > trigger[0]
&& ea->float_data[ea->index(indices[2]+dx+tw)] < trigger[0] ) )
                          {
                                   dx++;
                          }
                 }
                 else
                  {
                          while
( dx < 5000 \ \&\& \ ! \ (ea->float_data[ea->index(indices[2]+dx)] < trigger[0]
&& ea->float_data[ea->index(indices[2]+dx+tw)] > trigger[0] ) )
                          {
                                   dx++;
                          }
                 }
                 if( dx == 1000 )
                          dx = 0;
```

```
indices[0] = indices[0] + dx;
        indices[0] = indices[0] - 1;
        tiempos[0] += dt;
        indices[1] += dx;
        indices[1] = indices[1] + 1;
}
int start = indices[0];
glLineWidth(grosor); //Grosor de la onda
glBlendFunc (GL_SRC_ALPHA, GL_DST_ALPHA);
glEnable (GL_BLEND);
glEnable (GL_ALPHA_TEST);
glAlphaFunc (GL_ALWAYS, 0.5);
glDisable(GL_DEPTH_TEST);
glEnable(GL_ALPHA);
glDisable (GL\_LIGHTING);\\
glColor4f(0, 1.0, 0, 1); //Color de la onda
glBegin(GL_LINE_STRIP);
```

// perillas por defecto en volumen de captura  $\,$  del dispositivo en 58%, las divisiones de voltage son de  $0.1v = 1 \,$  mv

//las perillas por defecto en volumen de captura del dispositivo en 58%, las disiones de tiempo son de 0.0025seg

```
float x = -0.1 + posX;
for( int i=start; i<=start+(4411/mult_dt); i++ )</pre>
{
glVertex2f(\ x\ ,\ posY+0.0065+(ea->float\_data[ea->index(i)]/10.75)*mult\_volt\ );
x += dt*mult_dt;
}
glEnd();
glLineWidth(1.0);//Grosor de los ejes X y Y
glColor4f(0, 1, 0, 0.3); //Color de los ejes
glBegin(GL_LINES);
         glVertex2f(lados[3], trigger[0]);
         glVertex2f(lados[2], trigger[0]);
         glVertex2f(trigger[1], lados[0]);
         glVertex2f(trigger[1], lados[1]);
         glVertex2f(trigger[1]+trigger_width, lados[0]);
glEnd();
glColor4f(0.5, 0.5, 1, 0.5);
glBegin(GL_LINES);
```

```
glVertex2f(0, lados[0]);
                  glVertex2f(0, lados[1]);
         glEnd();
}
void Escena::dibujar_rejillas(){
         glLineWidth (1.0);\\
         glColor4f(1, 1, 1, 0.1);
         glBegin(GL_LINES);
         //Dibuja las lines verticales de la grilla
         for( int i=-9; i<0; i++){
         g|Vertex2f(i*0.01, lados[0] < 1 ? lados[0] : 1);
         g|Vertex2f(i*0.01, lados[1] > -1 ? lados[1] : -1);
         }
         //Se dibujan las lineas horizontales de la grilla
         for( int i=-2; i<=2; i++){
         glVertex2f(lados[2] > 0 ? 0 : lados[2], i*0.10);
         glVertex2f(lados[3], i*0.10);\\
         }
         glEnd();
```

}

```
void Escena::setGrosor(int g)
{
        grosor = g;
}
float Escena::getAmplitud()
{
        return ea->getAmplitud();
}
float Escena::getFrecuencia()
{
        return ea->getFrecuencia();
}
//Glwidget
void Escena::animate()
{
  calcular_frecuencia();
  repaint();
}
void Escena::detener()
{
        ea->pause = ! ea->pause;
```

```
void Escena::paintGL()
{
        //Las imagenes en pantalla estan organizadas en una especie de matriz
        //Existe una pila de matrices para cada uno de los modos de matriz.
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); //Limpia el buffer de imagenes en
pantalla
        glClearColor( 0, 0, 0, 0.0 ); //Color fondo del osciloscopio
        glMatrixMode(GL_PROJECTION); //Orden en la matriz de las imagenes en pantalla
        glLoadIdentity(); //inicializar la matriz
        setProjection(); //Es un procedimiento que debe manipular la proyeccion de la matriz
        glMatrixMode(GL_MODELVIEW);//Orden en la matriz de las imagenes en pantalla
        //glPushMatrix();//realiza una copia de la matriz superior y
        //la pone encima de la pila, de tal forma que las dos matrices superiores son iguales
        glLoadIdentity();//inicializar la nueva matriz
        dibujar_rejillas();
        drawPlot();
        glPopMatrix();//elimina la matriz superior, quedando en la parte
        //superior de la pila la matriz que estaba en el momento de
        //llamar a la función glPushMatrix().
        glFinish();
```

}

}

#### Anexo 6: EntradaAudio.h

```
#ifndef ENTRADAAUDIO H
#define ENTRADAAUDIO_H
#include "utilidades.h"
#include <alsa/asoundlib.h>
#include <GL/glut.h>
#include <GL/gl.h>
union byte
{
        unsigned char uchar_val;
       char char_val;
};
class EntradaAudio
{
        public:
               char* data;// array de datos tipo caracter
               float* float_data; //array de datos tipo real
               int buffer_blocks;// cantidad de bloques del "buffer"
               int data_start;//punto de inicio de la data
               int data_size;//Tamaño del array de la datos
               int data_end;//Punto final del array de datos
               int data_write;//Escribe en la data, debe ser como un valor booleano
               int write_padding;
               int front_padding;
               //Amplitud y Frecuencia para mostrarlas por pantalla
               float amplitud;
               float periodo;
               float frecuencia;
               bool pause;
               pthread_t capture_thread;
               timeval last_write;
               float avg_write_interval;
               // Datos de audio del dispositivo
               int bytes_per_frame;//cantidad bytes por frame
               int read_frames, read_bytes;//cantidad de frames leidos, cantidad de bytes
leidos
               int rate; /* Frecuencia de muestreo */
               float dt:
```

```
int exact rate; /* Frecuencia de muestreo devuelto por */
                                              /* snd_pcm_hw_params_set_rate_near */
               int dir;
                              /* exact_rate == rate --> dir = 0 */
                                              /* exact rate < rate --> dir = -1 */
                                              /* exact rate > rate --> dir = 1 */
               int periods;
                              // numero de periodos
               snd_pcm_uframes_t periodsize; // Tamanio del periodo (bytes)
               int size, exact_size; // tamaño del buffer
               snd_pcm_t *pcm_handle; // Controlador para el dispositivo PCM
               snd_pcm_stream_t stream;// Reproduccion del flujo
               /* Esta estructura contiene informacion acerca del
               hardware y de como puede ser usado para especificar la
               configuracion que se utilizara para el flujo PCM . */
               snd_pcm_hw_params_t *hwparams;
               /* Nombre del dispositivo PCM, ejemplo plughw:0,0
               El primer número es el numero de la tarjeta de sonido
               el segundo número es el numero del dispositivo */
               char *pcm_name;
       public:
               EntradaAudio();
               int index( int i );
               static void* audioCapture(void* a);
               void getTimeSpan(float* time, int* index, int num);
               int initDevice();
               float getAmplitud();
               float getFrecuencia();
#endif
```

};

#### Anexo 7: EntradaAudio.cpp

```
#include <GL/glut.h>
#include <GL/gl.h>
#include <alsa/asoundlib.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <sys/time.h>
#include "EntradaAudio.h"
//Constructor de la clase EntradaAudio(entrada de audio)
EntradaAudio::EntradaAudio()
{
       //En esta parte del codigo se inicializan los valores iniciales
       //de la clase EntraAudio
        pause = false;// no esta detenido
        buffer_blocks = 50;//cantidad de blockes de buffer 50
        bytes_per_frame = 2;//bytes por muestra 2, 16 bits
        read_frames = 1000;//Tamaño del vector de buffer
        write padding = read frames * 4;
       front_padding = read_frames;
        avg_write_interval = 0.1;
        read_bytes = read_frames * bytes_per_frame;
       data = new char[read_bytes];
       //Amplitud y Frecuencia de la onda
       amplitud=0;
       frecuencia=0:
       data_start = read_frames * 2;
        data_end = data_size-1;
        data_write = 0;
       data_size = buffer_blocks * read_frames;
       float_data = new float[data_size];
        rate = 44100; //Tasa de flujo
        dt = 1.0 / (float)rate; // delta t, tiempo existente entre cada muestra
        periods = 2;
        periodsize = 8192;
       size = exact_size = (periodsize * periods)>>2;
```

```
if( initDevice() < 0 )
        {
                exit(1);
        }
        pthread\_create(\&capture\_thread, \ \ NULL, \ \ audioCapture, \ \ (void*)this); \ \ //Comienza \ \ a
capturar el hilo
}
int EntradaAudio::index( int i )
{
        while (i < 0)
               i += data_size;
        return i % data_size;
}
//Aqui es donde se captura el sonido
void* EntradaAudio::audioCapture(void* a)
{
        EntradaAudio* ai = (EntradaAudio*) a;
        float inv256 = 1.0 / 256.0;
        float inv256_2 = inv256*inv256;
       while( true )
        {
               int n;
               if(! ai->pause)
                       while((n
                                          snd_pcm_readi(ai->pcm_handle,
                                                                               ai->data,
                                                                                            ai-
>read_frames)) < 0 )
                        {
                               snd_pcm_prepare(ai->pcm_handle);
                       }
                       byte b;
                       int write_ptr, read_ptr;
                       //Se Transforma los valores capturados a una escala mas pequeña
                       //para poder dibujar la forma de onda y visualizarla de manera
                       //correcta
```

```
for( int i = 0; i < n; i++)
                        {
                               read_ptr = i * 2;
                               write_ptr = ai->index(ai->data_write + i);
                               b.char_val = ai->data[read_ptr];
                               ai->float_data[write_ptr]
                                                                                      (float)ai-
>data[read_ptr+1]*inv256 + (float)b.uchar_val*inv256_2;
                       }
                       ai->data_end = ai->data_write;
                       ai->data_write = ai->index(ai->data_write+n);
                       ai->data_start = ai->data_end - (ai->data_size - ai->write_padding);
                       timeval t;
                       gettimeofday(&t, NULL);
                       ai->avg_write_interval = ai->avg_write_interval * 0.7 + timeDiff(ai-
>last_write, t) * 0.3;
                       ai->last_write = t;
               }
               else
                       usleep(10000);
               }
       }
        fprintf(stderr, "Captura de hilo de salida.\n");
}
//Fin de captura de sonido
void EntradaAudio::getTimeSpan(float* time, int* index, int num)
{
       float sh;
       if( pause )
        {
               sh = 0;
        }
        else
        {
               timeval t;
               gettimeofday(&t, NULL);
               sh = timeDiff(last_write, t);
        }
        float min_time = 0;
```

```
float max time = (data end - data start) * dt;
       for( int i=0; i<num; i++)
               if( time[i] < min time )</pre>
                      time[i] = min_time;
               if( time[i] > max time )
                      time[i] = max_time;
               index[i] = data_end - front_padding - (int)((time[i]-sh)*(float)rate);
               time[i] = sh + ((data end - index[i] - front padding) * dt);
       }
}
//Inicializacion del dispositivo PCM , verificando que no haya errores
int EntradaAudio::initDevice()
{
       stream = SND_PCM_STREAM_CAPTURE;
       pcm_name = strdup("plughw:0,0");// Iniciando pcm_name.
       snd_pcm_hw_params_alloca(&hwparams);//
                                                         Asignar
                                                                       la
                                                                                 estructura
snd_pcm_hw_params_t en la pila
       //Abrir PCM (Codigo de pulso modulado), El último parámetro de
       //esta función es el modo. Si esto se establece en 0, el modo estándar es utilizado.
       //Otros posibles valores son SND_PCM_NONBLOCK y SND_PCM_ASYNC. Si
SND_PCM_NONBLOCK
       //acceden a leer y escribir en el dispositivo PCM.
       //Si SND PCM ASYNC se especifica, SIGIO se emitirá cada vez que un
       //período ha sido completamente procesados por la tarjeta de sonido.
       if (snd pcm open(\&pcm handle, pcm name, stream, 0) < 0)
       {
               fprintf(stderr, "Error al abrir el dispositivo PCM %s\n", pcm name);
               return(-1);
       }
       //Inicializamos hwparams con el espacio de configuración completa
       if (snd_pcm_hw_params_any(pcm_handle, hwparams) < 0) {</pre>
               fprintf(stderr, "No puede ser configurado este dispositivo PCM.\n");
               return(-1):
       }
       //Establecer el tipo de acceso. Esto puede ser
       //SND PCM ACCESS RW INTERLEAVED o SND PCM ACCESS RW NONINTERLEAVED.
```

```
if
                      (snd_pcm_hw_params_set_access(pcm_handle,
                                                                                 hwparams,
SND_PCM_ACCESS_RW_INTERLEAVED) < 0)</pre>
       {
               fprintf(stderr, "Error estableciendo el acceso.\n");
               return(-1);
       }
       // Establecer formato de muestra
                     (snd_pcm_hw_params_set_format(pcm_handle,
                                                                                 hwparams,
SND_PCM_FORMAT_S16_LE) < 0)
       {
               fprintf(stderr, "Error estableciendo el formato.\n");
               return(-1);
       }
       // Establecer la frecuencia de muestreo. Si la frecuencia exacta no es soportada
       // por el hardware, se usara la frecuencia mas cercana posible.
       exact_rate = rate;
       if (snd_pcm_hw_params_set_rate_near(pcm_handle, hwparams, (uint*)&exact_rate, 0)
< 0)
       {
               fprintf(stderr, "Error configurando la frecuencia.\n");
               return(-1);
       }
       if (rate != exact_rate)
       {
               fprintf(stderr, "La frecuencia %d Hz no es soportada por tu hadware.\n \
                                             ==> En su lugar usa %d Hz.\n", rate,
exact_rate);
       }
       // Establecer numero de canales
       if (snd_pcm_hw_params_set_channels(pcm_handle, hwparams, 1) < 0)
       {
               fprintf(stderr, "Error estableciendo los canales.\n");
               return(-1);
       }
       //Establecer el número de períodos. Periodos usados son llamados fragmentos.
       if (snd_pcm_hw_params_set_periods(pcm_handle, hwparams, periods, 0) < 0)
       {
               fprintf(stderr, "Error estableciendo los periodos.\n");
```

```
return(-1);
       }
       // Establecer el tamaño del búfer (en marcos). La latencia resultante está dada por
       // latency = periodsize * periods / (rate * bytes_per_frame)
                 (snd_pcm_hw_params_set_buffer_size_near(pcm_handle,
                                                                                  hwparams,
(snd pcm uframes t^*)&exact size) < 0)
        {
               fprintf(stderr, "Error estableciendo el tamanio del buffer.\n");
               return(-1);
        }
       if( size != exact_size )
        {
               fprintf(stderr, "El tamanio del Buffer %d no es soportado, En su lugar usar
%d.\n", size, exact_size);
        }
       //Ajusta parametros de HW al dispositivo PCM y prepara el dispositivo
       if (snd_pcm_hw_params(pcm_handle, hwparams) < 0)
        {
               fprintf(stderr, "Error estableciendo los parametros de HW.\n");
               return(-1);
       }
       return 1;
}
//Consultamos la amplitud actual
float EntradaAudio::getAmplitud()
{
       return amplitud;
}
//Consultamos frecuencia actual
float EntradaAudio::getFrecuencia()
{
       return frecuencia;
}
```

#### Anexo 8: utilidades.h

#### Anexo 9: utilidades.cpp

```
#ifndef UTILIDADES H
#define UTILIDADES_H_
#include <GL/glut.h>
#include <GL/gl.h>
#include <alsa/asoundlib.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <sys/time.h>
typedef float Vector [4];
//Valor Absoluto
int ValAbs(float val)
{
       return val<0 ? -1 : 1;
}
//Devuelve el residuo de a+1/mod.
int rot(int a, int mod)
{
       return (a+1) % mod;
}
//Tiene que ver con los graficos, con el plot.
float snap(float val, float grid)
{
       float chop_val = (int)(val * 1000.0) / 1000.0; // Para evitar pequeños errores
de punto flotante
       float snapped = (int)((chop_val/grid)+ValAbs(chop_val) * 0.5) * grid;
       return(snapped);
}
float afloor_snap(float val, float grid)
{
```

```
float chop_val = (int)(val * 1000.0) / 1000.0; // Para evitar pequeños errores
de punto flotante
       float snapped = (int)((chop_val/grid)) * grid;
       return(snapped);
}
//retorna el menor
float min(float a, float b)
{
       return a>b?b:a;
}
//retorna el mayor
float max(float a, float b)
{
       return a>b? a:b;
}
//Le asigna valores a Vertex
void doVertex(Vector v)
{
       glVertex3f(v[0], v[1], v[2]);
}
//tiene que ver con la diferencia de tiempo
float timeDiff(timeval a, timeval b)
{
       return (float)(b.tv_sec - a.tv_sec) + ((float)(b.tv_usec - a.tv_usec) * .000001);
}
//Truncar valores reales a 4 cifras
float truncar(float num){
       num = num*10000;
       int aux trun = num;
       return ((float)aux_trun)/(float)10000;
}
//Si dos valores son iguales retornar verdad, de lo contrario, retorna falso
float comparar(float x1, float x2){
```

```
int y1=x1*(float)1000;
int y2=x2*(float)1000;

if(y1 == y2)
    return true;
    else
    return false;
}
#endif
```