# Project Assignment#3

## 

학번: 2021202045

이름: 김예은

담당 교수님: 이성원 교수님


분반: 컴구실 (수) 분반

#### I.실험 내용

- 1. Hazard 및 Hazard 피하는 방법
- 1) Structural Hazard: 자원은 하나인데, 여러 명령이 동시에 수행되려고 할 때 발생한다. 예를 들어, memory가 하나인데, pipeline내에서 한 명령어는 instruction fetch를 위해 사용하고, 다른 명령어는 동시에, data fetch를 위해 memory에 접근하면 hazard가 생긴다. 해당 hazard를 피하기 위해 hardware resoucre를 추가하거나, 명령어 스케줄링을 통해 작업의 실행 순서를 조정하여 구조적 위험을 피할 수 있다.
- 2) Data Hazard: 아직 pipeline 명령어가 끝나지 않은 register에 접근하여 명령어를 실행하고자 할 때 발생한다. 예를 들어 다음과 같은 경우가 있다.

### **Dependencies**


- · Problem with starting next instruction before first is finished
  - dependencies that "go backward in time" are data hazards



sub의 결과가 레지스터 2번에 write back 되기 이전에 2번 레지스터를 이용하여 and, or, add 연산을 진행한다. 이때, 레지스터 2번에 data hazard가 발생한다. data hazard는 어떻게 피할 수 있을까? 앞의 명령어가 데이터를 write back 할 때까지, stall 하여 기다린다. stall을 할 시 해당 cycle에 명령어 수행을 할 수 없으므로 cycle 손해가 일어난다. 또는 forwarding 방식을 이용한다. forwarding 형식은 데이터값이 준비되는 대로 미리 값을 전달해주는 방식이다. 다음과 같다.

# Forwarding \*\* TANDEN TO THE PARTY TO THE PAR

- · Use temporary results, don't wait for them to be written
  - register file forwarding to handle read/write to same register
  - ALU forwarding




sub에서 execute 단계에서 ALU을 통해 레지스터 2번에 적을 값이 미리 나오기 때문에 해당 단계에서 레지스터 2번에 쓰일 ALU 결과 값을 미리 가져와 다음 명령어에 전달한다. software solution으로는, compiler에 nop를 적어 data hazard를 막는 방법이 있다. software solution의 경우 위의 sub과 and 사이에 nop를 3개 적어주어 고쳐준다.

3) Control Hazard: beq 또는 j 명령어 등 분기 명령어가 있을 때는 pc값이 변해버리기때문에 바로 다음 cycle에 그 뒤의 명령어를 실행할 시 그 명령어는 쓸모가 없어진다. beq의경우 보통 중간에 3개의 명령어가 쓸모 없어진다.(mem단계에서 pc를 update하기 때문이다.)


## **Branch Hazards**






control hazard의 경우 stall을 통해 문제 해결까지 일시 중지를 한다. 이번 과제에서 분기 명령어는 decoding단계에서 결정되므로 stall 1개만으로 control hazard를 피할 수 있다. branch가 taken일지 not taken일지 예측하는 방법도 있다. 예측기는 여러 가지 종류가 있는 데, 다음은 2-bit prediction schme이다.

#### Solution: dynamic branch prediction



#### Ⅱ. 검증 전략, 분석 및 결과

1) 초기 상태(no nop)의 assembly code의 dependency 분석




control hazard의 경우 분홍색으로 칠하여 구분하였고, 각각 data hazrd이면, 필요한 stall 수+(d), control hazard이면, 필요한 stall 수+(c)를 적었다.

위에 적었듯이 위의 코드에서 발생하는 data hazard는 RAW data hazard이다.

2) 기존 assembly code에서 최대한 nop를 제거(without rescheduling)

```
-구현한 assembly code
      nop
      nop
      nop
            $4, $4, 0x2000
      ori
      ori $5, $0, 0×10
addi $8, $0, 0×1
      nop
      nop
L1:
           $8, $5, done
      bea
      nop
           $9, $0, $8
      add
      nop
      nop
L2:
      s11
          $11, $9, 2
      nop
nop
      nop
add
           $11, $4, $11
      nop
      nop
           $12, 0($11)
      sll $13, $10, 2
      nop
      nop
           $13, $4, $13
      add
      nop
      nop
lw
           $14, 0($13)
      nop
nop
      nop
           $1, $12, $14
      nop
      nop
      beq
nop
           $1, $0, L3
            $12, 0($13)
            $14, 0($11)
      SW
      addi $9, $9, -1
      nop
      nop
      addi $10, $9, -1
      nop
      nop
      bgez $10, L2
      nop
L3:
      addi $8, $8, 1
      j L1
      nop
```

위(1번 활동)에서 control hazard, data hazard를 파악 후, 필요한 stall 수를 파악한 대로 nop를 넣어줬다. 분기 명령어 뒤에는 분기 판단을 decode 단계에서 해주므로 바로 다음 명령어가 fetch단계에 오지 못하도록 무조건 1개의 nop를 넣어주고, write back 값이 다음 명령어에 사용될 때는 다음 명령어 시행 전 write back단계 까지 갈 수 있도록 기다려야하기때문에, nop를 3개 넣어줬다. 위는 명령어의 재배치 없이 nop를 최대한 적게 써서 최적화한코드이며, 시뮬레이션 돌려보면 다음과 같다.



> Ini \$4 0x0000 > nop x3 → ori \$4 64 0x2000 \$\frac{1}{2}ccrl \$4011

OXUDOU \frac{1}{2}\frac{1}{2}ori \frac{1}{2}ccrl \frac{1}



- → began cont solo on granound WB गाम डेर्स रूर्य nop 3711 प्रंत त्राम अंतर प्रेया data hazard = मर्थ
- → addIRT SII AfoldII 92901744 nop 20113 data hazard= ITE
- >> 511 जिन्नुन हुं इस \$9 X 4 देश \$ 11 वा मुर्गेर (100 374) \$11 वा मार्ग के देश डायुमदेख उसे



- → \$ 1) 21- \$4를 लाडा \$ llon nyster not style and like and like and like at a few not nyster.
- → IN 2961 ह्रहें के हे के शिया भी , IN दि इंग्लिश कर 1000 है। हिर्वाण की
- → 511 सम्भू = 2 001 त्रिम् दिनिया स्थानिया गुक्सिया गुक्सिया भिन्न भी




- → W의 결과旅行 でも gragoron 特別のは知る nop int 不動かり John longord 東 現地 部かを
- → \$12H \$14(1Wa) 对对法) HIC対法에 \$12 < \$14010-3 \$10m 13 504
- → nop 3개色翻 \$1 ml wbを 기(行对 \$1과 \$0 ÷ 时足: 能) 倍



- > bega Idol the pc= PGt4
- > SW.SW, वर्षाम्य प्रमान प्रमान क्षेत्र मुलाहर १००० / memethous swort रेडीवार
- > addi हा वर्षा वर्ष वर्ष hozordir अवायटर nop अमार्ड पुल इन्म असूर्वास् वर्षे निर्देश शिक्षाहर.




- 구 bgez \$10 qlan \$10값ol -13 0 alfolottlet PC+4 act. Control hazard 를 위해 noplon를 뿜
- > add1 \$f, \$f, 1; thp2, 니오가면 153 \$f은 111202 n中한 1544 UBMI 4123기항
- > 勘图的规则 100°是国的图析 browhthe 智 到诺 %.
- 구 니의 \$801 보이 5 니전에 38이 WB된 후 add가된 보는 과단 환경.



맨 처음 처음부터 끝까지 data 및 control hazard 없이 data가 잘 쓰이고, 읽히는 것을 확인한 뒤로(그 뒤부터는 같은 flow를 단순 반복이므로 분석 생략), branch가 일어날 때와 마지막에 break를 만날 때를 캡처하여 분석하였다. 위에서 적었다시피, branch 명령어 뒤에는 nop를 하나 넣어, 다음 명령어가 분기 판단 전에 fetch가 되지 않도록 한다.

- 명령 수행에 걸린 총 cycle 수



3) 기존 어셈블리코드에서 Forward 제어신호를 추가한 경우 -Forward 제어신호를 추가하여 재구성한 assembly code

```
main: lui $4, 0x0000
     ori $4, $4, 0x2000
         $5, $0, 0x10
     ori
     addi $8, $0, 0x1
     nop
     nop
     nop
L1: beq
          $8, $5, done
     nop
     add
          $9, $0, $8
     addi $10, $8, -1
          $11, $9, 2
L2:
    sll
     add $11, $4, $11
     1w
          $12, 0($11)
     sll
         $13, $10, 2
         $13, $4, $13
     add
          $14, 0($13)
     1w
     nop
          $1, $12, $14
     slt
     nop
     nop
     nop
          $1, $0, L3
     beq
     nop
          $12, 0($13)
     SW
         $14, 0($11)
     addi $9, $9, -1
     addi $10, $9, -1
     nop
     nop
     nop
     bgez $10, L2
     nop
L3:
    addi $8, $8, 1
     nop
     j L1
     nop
```

이번 프로젝트에서 forwarding은 ALU결과값을 다음 명령어의 ALU input(A/B)로 forwarding해주거나, MEM의 access result를 다음 명령어의 ALU input(A/B)로 forwarding 해주는 선택지 2개 중 하나를 선택하여 적용한다. 이번 프로젝트 시뮬레이터는 register file forwarding이 없기 때문에, branch 명령어의 data hazard의 경우 forwarding으로 줄일 수 없다. RAW data hazard의 경우(단, LW,SW처럼 MEM에 접근하는 명령어 제외) write back을 해야하는 명령어와 그 값을 이용하여 연산해야 하는 명령어 사이에 nop가 1개도 없어도 된다. 왜냐하면,

IF ID EXEC MEM WB

IF ID EXEC MEM WB

위처럼 EXEC 단계에서 ALU 결과값이 forwarding 제어 신호를 통해 wb은 아직 하지 않았지만 WB 단계에 쓰일 값이 미리 준비되었기 때문에 다음 명령어의 EXEC 단계 즉, 다음 명령어의 연산 과정 전에 input으로 미리 넣어줄 수 있기 때문이다. 따라서 forwarding 없는 nop만 제거한 assembly code에서 RAW data hazard는 대부분 nop 3개였는데 이 부분을 삭제할 수 있다.

lw, sw처럼 memory에 접근하는 경우, EXEC 단계에서 결과값이 나오는 것이 아니라 MEM 단계에서 결과값이 나오므로, 바로 다음 명령어에 lw, sw의 결과값이 필요한 경우, 불가피하게 명령어 사이에 nop가 있어야 한다. (한 단계 쉬어야 함) 다음과 같다.

IF ID EXEC MEM WB

nop

IF ID EXEC MEM WB

branch 명령어에서 일어나는 data hazard의 경우 branch는 decoding 단계에서 결정되므로, forwarding이 적용될 수 없다. 따라서 branch 명령어에 쓰이는 값이 이전 명령어에 WB 단계까지 완전히 끝날 수 있도록 nop를 최대 3개까지 사용하여 data hazard를 피하는 방법밖에 없다. 다음과 같다.


IF ID EXEC MEM WB

nop

nop

nop

IF ID EXEC MEM WB



- add \$11,\$4,\$11 et decode 设用的时 印尼 空間視的型之上 的短頭的 SILO AW 基础的 GREC 空间的时 \$1100 DX43 引起 decode设置

- 511 \$ 13, \$10, 2 는 이번 명명이다. 상반이 많은 그 건값으로 수행됨.

- GLU \$ 13, \$4. \$17 의 Jecole 단비는 이런 \$1701 WB 언이라 쓰러가 값이 됨하여만 되의 fud 제어(변호전체 이번)의 전반되면이 DXD 값이 EXEC단계 ALV의 TOPUL 으로 들어갈 \$19011 득대가는 것은 건설이는

- 1 W 된다. 0(\$17) 의 경험 Jume data hazard로 1wal exect에서서 add의 필라값인 0X00002000 값이 의하여 하け당 구숙값으로 접근하여 값을 집이라 \$(4011 WB 하나운다.

- 1 W는 mem 단게(이지서 필요값이 나만으로 기어를 1개 합입하여 다음 명단에인 되는 \$1, \$12, \$14 가 단생하게 인행될구하므로 하는


- 51+ \$1, \$12, \$14 의 경우 Jecole 단계 나를 할 exec로게(에서 fud 는 통하여 수)는 하나 요일 값인


OX 00001934가 원하는 건을 하신가는

- 1 Jecole 1 #1 #12 fetch 되지 않도록 기어 살임 및 과건에 단탓으므로 다음 명단하인 5 WE 등 되고하이 기다 된다.

- 1 Pec 됨(이 바로 fetch 되지 않도록 기어 살임 및 과건에 단탓으므로 다음 명단하인 5 WE 등 12 ME 이 10 WB이 되어지 기다 된다.

- 1 Pec 됨(이 바로 fetch 되지 않도록 기어 살임 및 과건에 단탓으므로 다음 명단되어 5 WE 등 12 ME 이 10 WB이 되어지 기다 된다.







(위의 시뮬레이션 분석에 쓰인 testbench 사진만 첨부한 것)

#### - 명령 수행에 걸린 총 cycle 수

```
HO2O-3-1647-01: Computer Architecture | HO2O-3-1647-01: Computer Architecture | CE.KW.AC.KR | CE.KW
```

```
-M TEXT FWD.txt 분석
01_00 // 0x000 lui $4, 0x0000 //ori의 $4(A port)에 ALU fwd
00_00 // 0x004 ori $4, $4, 0x2000
00_00 // 0x008 ori $5, $0, 0x10
00_00 // 0x00C addi $8, $0, 0x1
00_00 // 0x010
               nop //beq전에 $8에 값을 wb되기까지 대기
00_00 // 0x014
                nop
00_{-}00 // 0x018
                nop
00_00 // 0x01C
               L1: beg $8, $5, done
00_00 // 0x020
                nop //분기 판단 이전에 바로 fetch되는 것을 방지
00_00 // 0x024
                add $9, $0, $8
00_10 // 0x028
                addi $10, $8, -1 //$9에 쓰일값을 다음 명령어의 B로 ALU fwd
00_01 // 0x02C L2 : sll $11, $9, 2 //ALU 결과값을 다음 명령어의 B로 fwd
01_00 // 0x030
                add $11, $4, $11 //ALU 결과값을 다음 명령어의 A로 fwd
00_00 // 0x034 lw $12, 0($11) //ALU 결과값을 다음 명령어의 A로 fwd
00_01 // 0x038 // sll $13, $10, 2 //ALU 결과값을 다음 명령어의 B로 fwd
01_00 // 0x03C
                add $13, $4, $13 //ALU 결과값을 다음 명령어의 A로 fwd
00_00 // 0x040
                lw $14, 0($13)
00_{-}10 // 0x044
                nop //lw의 mem 값을 다음 slt 명령어의 B로 fwd
00_{0} // 0x048
                slt $1, $12, $14
00_00 // 0x04C
                nop //beq전에 $1에 wb되는 것을 대기
00_00 // 0x050
                nop
00_{-}00 // 0x054
                nop
00_00 // 0x058
                beg $1, $0, L3
00_00 // 0x05C
               nop ///분기 판단 이전에 바로 fetch되는 것을 방지
00_00 // 0x060
               sw $12, 0($13)
00_{-}00 // 0x064
                sw $14, 0($11)
01_00 // 0x068
                addi $9, $9, -1 //addi의 결과값을 다음 명령어의 A로 ALU fwd
00_00 // 0x06C addi $10, $9, -1
00_00 // 0x070
                nop //beq전에 $10에 wb되는 것을 대기
00_{-}00 // 0x074 nop
00_00 // 0x078
                nop
00_00 // 0x07C
                bgez $10, L2
080x0 // 0x080
                nop //분기 판단 이전에 바로 fetch되는 것을 방지
00_{0} // 0x084
               L3: addi $8, $8, 1
00_{0} // 0x088
               nop //만약 L1으로 갈 시, $8에 data hazard방지
```

```
00_00 // 0x08C j L1
00_00 // 0x090 nop //jump는 decode단계에 하므로 바로 fetch되는 것을 방지
00_00 // 0x094
00_00 // 0x098
```

#### Ⅲ. 문제점 및 고찰

이번 프로젝트는 instruction fetch memory와 data memory를 따로 써서 structural hazard를 피할 수 있었지만, 처음에 프로젝트에 접근할 때 두 개 단계를 하나의 memory에서 하는 줄 알고 다음과 같이 structural hazard까지 고려하여 nop를 줬더니 cycle 수가 1607로 나왔다.

```
$12, 0($11)
 lw
 s11
     $13, $10, 2
 add
      $13, $4, $13
nop
      $14, 0($13)
 lw
IF ID EXEC MEM WB //lw
   ΙF
       ID
            EXEC MEM WB //sll
       ΙF
            ID
                   EXEC MEM WB //add
             nop
                   ΙF
                         ID
                              EXEC MEM WB //lw
```


위처럼 lw의 MEM 단계와 그 뒤의 lw의 fetch가 동시에 일어나지 않도록, nop를 넣어주었었다. 그러다가 정말 우연찮게 명령어 하나를 structural hazard가 발생하는 데 nop를 안 넣어주고 돌려줬었는데 결과가 잘 나오는 것을 확인하고, structural hazard를 고려하지 않아도 된다는 사실을 깨달아서 nop를 더 줄이고 cycle을 더 최소화시킬 수 있었다.

또한 명령어 rescheduling을 통해 더 nop를 줄일 수 있겠다고 생각하여 명령어 재배치를 해 줬었다. 맨 처음의


```
main: lui $4, 0x0000
nop
nop
ori $4, $4, 0x2000
ori $5, $0, 0x10
addi $8, $0, 0x1
nop
nop
nop
```

#### L1: beq \$8, \$5, done

에서 ori \$5, \$0, 0x10와 addi \$8, \$0, 0x1의 경우 맨 처음에 진행하면 다음 beq를 위해 nop를 3번까지 안해줘도 된다고 생각하였다. 그래서 명령어 위치를 바꿔줬더니



addi \$8, \$0, 0x1의 exec단계에서 0번 레지스터와 imm값 0x1을 읽어 더하는 것이 아니라 8번 레지스터를 읽어 ALU input으로 넣어주어 쓰레기값이 연산되었다. 뒤의 ori명령어는 잘해주었다. 그래서 순서 문제인가 싶어, ori와 addi의 위치를 바꿨더니 다음과 같이 나왔다.



방금까지만 해도 잘 연산되던 ori \$5, \$0, 0x10 명령어가 exec단계에서 5번 레지스터값을 읽어 쓰레기 값이 나오고, 또 두 번째로 addi를 넣어줬더니 그 연산은 잘 수행하여 0x1값을 \$8에 잘 넣어주는 것이 확인된다. 첫 번째 연산을 할 때 시뮬레이션 부분이 좀 이상한 건지내가 잘못한 건지 모르겠지만, 명령어 재배치를 한다면 더 cycle수를 줄일 수 있을텐데 라는 아쉬움이 있다.

FWD\_TEXT를 작성할 때, 01은 바로 forwarding시켜주는 명령어에 써주는 반면, 10은 nop 부분에 작성해서 한 사이클 쉬어줘야한다는 점이 헷갈렸다. 또한, MARS는 처음 써보는 tool 에 비해 설명이나 적응 기간이 부족해서 적응 및 dump를 이해하는 데에 시간이 많이 소요됐다.