Memoria Práctica 5 Robot Studio

Realizada por:

Jesús Carrascosa Carro, Ing. Computadores, Robótica y Automatización.

Versión Básica

1. Se ha creado y ubicado las torres(6 y 4 piezas) guardando el estado original en un estado llamado prueba(idem en la versión avanzada).

Estructura del código.

Se ha desarrollado el código rapid siguiendo la estructura a continuación descrita:

- 1. Procedimiento Main que contiene la llamada a los metodos **trasladatorre** para ambas torres , junto con el set a 0 de la ventosa al inicio y al final.
- 2. **Traslada Torre**, Se encarga de hacer el traslado de la posición origen a la intermedia y de la posición intermedia a la origen. También averigua las posiciones de las torres intermedias.
- Translada Torre Aux, Se encarga de mover una torre desde un punto hacia otro punto, Esto lo
 hace llamando iterativamente a la función muevepieza para cada una de las piezas que tiene la
 torre.
- 4. **mue ve Pieza**, Mueve una pieza de un punto a otro, pasando por puntos de aproximación. El vídeo demonstrativo se encuentra en la carpeta versionBasica/RobotStudio 5-21_4.mp4 junto con el código utilizado (codigo.txt)

```
MODULE Module1
    CONST robtarget pBaseTorre1:=[[1500,500,750],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+
    CONST robtarget pBaseTorre2:=[[1500, -500, 750], [0, 0, 1, 0], [-1, 0, -1, 0], [9E+09,
    CONST robtarget pReposo:=[[1808.910161514,0,1855],[0.5,0,0.866025404,0],[0,
    PROC main()
      VAR robtarget pbt:= pBaseTorre1;
      Inicializa;
       trasladaTorre pbt, 100, 100, 4;
       WaitTime 3;
       trasladaTorre pBaseTorre2,100,100,6;
       Finaliza;
    ENDPROC
    PROC Inicializa()
        SetDO SD ActivaVentosa, 0;
    ENDPROC
    PROC Finaliza()
        SetDO SD ActivaVentosa, 0;
    ENDPROC
    PROC trasladaTorre(robtarget pBaseTorre, num ap, num dp, num np)
        VAR robtarget pIntermedia;
        VAR robtarget pDestino;
        pIntermedia:= pBaseTorre;
        pDestino:= pBaseTorre;
        pIntermedia.trans.y:= pBaseTorre.trans.y - 3*dp;
        pDestino.trans.y:= pBaseTorre.trans.y + 3*dp;
```

```
trasladaTorreAux pBaseTorre, pIntermedia, ap, dp, np;
        WaitTime 3;
        trasladaTorreAux pIntermedia, pDestino, ap, dp, np;
    ENDPROC
    PROC trasladaTorreAux(robtarget pBaseOrigen,robTarget pBaseDestino, num ap,
        VAR num i;
        VAR robtarget pBOri;
        VAR robtarget PBDesti;
        FOR i FROM np TO 1 STEP -1 DO
            pBOri:= pBaseOrigen;
            !toco por la superficie superior del cilindro
            pBOri.trans.z:= pBaseOrigen.trans.z + (i) *ap;!es i o i-1?
            pBDesti:= pBaseDestino;
            !toco la superficie de la mesa
            pBDesti.trans.z:= pBaseDestino.trans.z + (np-i+1)*ap;
            muevePieza pBOri, pBDesti;
        ENDFOR
    ENDPROC
    PROC muevePieza(robtarget pOrigen,robTarget pDestino)
        VAR robtarget pOrigenAprox;
        VAR robtarget pDestinoAprox;
        VAR num alturaAprox:= 150;
        pOrigenAprox := pOrigen;
         pDestinoAprox := pDestino;
        pOrigenAprox.trans.z := pOrigen.trans.z + alturaAprox;
        pDestinoAprox.trans.z := pDestino.trans.z + alturaAprox;
        MoveJ pOrigenAprox, v2000, z100, Ventosa\WObj:=wobj0;
        MoveL pOrigen, v300, fine, Ventosa\WObj:=wobj0;
        SetDO SD ActivaVentosa, 1;! se puede combinar con mode LDO
        WaitDI ED PiezaCogida, 1;
        MoveL pOrigenAprox, v300, z0, Ventosa\WObj:=wobj0;
        MoveJ pDestinoAprox, v2000, z100, Ventosa\WObj:=wobj0;
        MoveL pDestino, v300, fine, Ventosa\WObj:=wobj0;
        SetDO SD ActivaVentosa, 0;
        WaitDI ED PiezaCogida, 0;
        MoveL pDestinoAprox, v300, fine, Ventosa\WObj:=wobj0;
    ENDPROC
ENDMODULE
```

Versión Avanzada

Se ha realizado para torres de 16,10 y 6 piezas con radios 400, 300 y 500 respectivamente. El estado inicial de la última torre(6,500), se encuentra guardado como prueba.

Mi solución propuesta combina técnicas vistas en otras prácticas como el empleo de un array de posiciones junto con el uso del operador MOD para la asignación de piezas de la torre origen a la torre destino correspondiente.

Estructura del código.

Además del uso de variables globales para el guardado de las últimas posiciones de las torresDestino (posiciones Destino (nTorresDestino)), destacan los siguientes procedimientos:

1. **TrasladaTorre**, Por cada pieza de la torre origen, asigna empleando la aritmética modular la torre destino, moviéndola a su nueva posición con el procedimiento **muevePieza** y posteriormente actualizando el array **posicionesDestino{n Torre actual}**.

2. CalcularPosicionesDestino, Calcula e incorpora al array posicionesDestino las posiciones de las bases de las torres.

Los videos demostrativos se encuentran en la carpeta versionAvanzada siguiendo la estructura RobotStudioFecha_Radio-Npiezas.mp4 junto con el código utilizado (codigo.txt)

```
MODULE Module1
   CONST robtarget pBaseOrigen:=[[1500,-500,750],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E
   CONST robtarget pCentroDestino:=[[1700, 1000, 750], [0,0,1,0], [0,0,0,0], [9E+09]
   CONST robtarget pReposo:=[[1808.910161514,0,1855],[0.5,0,0.866025404,0],[0,
   VAR num altoPieza := 50;
   var num nPiezasTorreOrigen := 10;
   CONST num nTorresDestino := 3;
   var num radioCircunf := 300;
   VAR robtarget posicionesDestino{nTorresDestino};
   PROC MAIN()
        SetDO SD ActivaVentosa, 0;
       MoveJ pReposo, v1000, z50, Ventosa;
        TrasladaTorre pBaseOrigen,pCentroDestino,pReposo,altoPieza,nPiezasTorre
        MoveJ pReposo, v1000, z50, Ventosa;
        SetDO SD ActivaVentosa, 0;
   ENDPROC
    PROC TrasladaTorre( robtarget pBaseOrigen, robtarget pCentroDestino, robtarge
        VAR num x:
       VAR robtarget pOrigen;
        VAR robtarget pDestino;
       CalcularPosicionesDestino radioCircunf,nTorresDestino, pCentroDestino;
       FOR i FROM 1 TO nPiezasTorreOrigen DO
            x := ((i-1) MOD nTorresDestino) +1;
            pOrigen:= pBaseOrigen;
            pOrigen.trans.z := pBaseOrigen.trans.z +((nPiezasTorreOrigen-i+1) *a
            pDestino:= posicionesDestino{x};
            pDestino.trans.z := pDestino.trans.z +altoPieza;
            muevePieza pOrigen, pDestino;
            posicionesDestino{x}:= pDestino;
       ENDFOR
    ENDPROC
        PROC CalcularPosicionesDestino(num radioCircunf,num nTorresDestino,robt
        VAR num angulo;
        VAR robtarget pAux;
        FOR i FROM 1 TO nTorresDestino DO
            pAux:= pCentroDestino;
            angulo := (360 / nTorresDestino) * (i - 1);
            pAux.trans.x := pCentroDestino.trans.x + radioCircunf * Cos(angulo)
            pAux.trans.y := pCentroDestino.trans.y + radioCircunf * Sin(angulo)
            pAux.trans.z:= pCentroDestino.trans.z;
            posicionesDestino{i} := pAux;
        ENDFOR
    ENDPROC
        PROC muevePieza(robtarget pOrigen, robTarget pDestino)
            VAR robtarget pOrigenAprox;
            VAR robtarget pDestinoAprox;
            VAR num alturaAprox:= 150;
            pOrigenAprox := pOrigen;
```

```
pDestinoAprox := pDestino;
pOrigenAprox.trans.z := pOrigen.trans.z + alturaAprox;
pDestinoAprox.trans.z := pDestino.trans.z + alturaAprox;
MoveJ pOrigenAprox,v2000,z100,Ventosa\WObj:=wobj0;
MoveL pOrigen,v300,fine,Ventosa\WObj:=wobj0;
SetDO SD_ActivaVentosa, 1;! se puede combinar con mode LDO
WaitDI ED_PiezaCogida, 1;
MoveL pOrigenAprox,v300,z0,Ventosa\WObj:=wobj0;
MoveJ pDestinoAprox,v2000,z100,Ventosa\WObj:=wobj0;
MoveL pDestino,v300,fine,Ventosa\WObj:=wobj0;
SetDO SD_ActivaVentosa, 0;
WaitDI ED_PiezaCogida, 0;
MoveL pDestinoAprox,v300,fine,Ventosa\WObj:=wobj0;
```

ENDPROC ENDMODULE