```
// **********************
 123456789
       // *** リセットスイッチ動作確認 ***
// *** produced by Y. Mori ***
// *** special thanks to A. Ruike ***
       // *********
       #include <mes2.h>
#include "r3069.h"
       static int End_flag;
10
11
12
13
       14
15
16
17
       #pragma interrupt
       void
       prg_end(void)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
             load_segment( 7 );
End_flag= 1;
       /* ******** */
       /* *** main *** */
/* **************/
       int
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
       main(void)
             End_flag = 0;
            // NMI 割り込みの設定 (リセット用)
// SYSCRレジスタのNMIEGビットで立下りで割り込み要求を発生させる
// <mark>1</mark> // _____
             set_handler( 7, prg_end );
            while(1) {
   printf(" Now program is running ... \( \) \( \) if( End_flag == 1) {
      exit(0);
   }
}
40
41
42
                  }
43
             }
44
       }
```

```
// *************************
 1
2
3
      .// *** タイマ割り込み の動作テストプログラム ***
     // ***
                8bit バージョン
      // ***
 4
5
6
7
8
9
                                  produced by Y. Mori ***
      // ***
                special thanks to A. Ruike, S. Kido ***
     // *****
      // tftp timer.elf 192.168.1.1
      // timer.elf
10
      #include "r3069.h"
\frac{11}{12}
      #include <mes2.h>
     static int Count_feed; // 割り込み回数, 外部変数とする static int Count_sec; // 1[s]間で feed()に入る回数
13
14
15
16
17
      static void init_settings( void );
18
      // *********
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
     // *** feed () ***
      // ********
      #pragma interrupt
      void
      feed(void )
          load segment(42); // 24, ベクタ番号 (大域変数を使うときに必要), pp.143
         Count_feed ++;
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
          // TSCR:タイマコントロールステータスレジスタ
// CMFA:TCORA のコンペアマッチの発生を示すステータスフラグ
          OCT_ITU3.TCSR.BIT.CMFA = 0;
      }
      // *********
      // *** main () ***
// ************
     // ****
     int
40
     main(void)
41
42
         int i;
43
44
         init_settings();
45
46
         while (1){
47
              sleep(10); // 複数回表示されるのを防ぐため
48
49
                  // 01 // ) \{ // 1 秒ごとに表示 printf(" %d [s]¥r", (int)(Count_feed/Count_sec) );
50
51
              }
52
          }
53
54
      }
55
56
57
      // --- H8 の初期設定関数 ---
      // -----
58
      static void
     init_settings(void)
{ // 8ビットタイマの ITU3 を用いる
OCT_ITU3.TCNT = 0; // カウン
59
60
                                      // カウンタ, TCORA と 8TCNT の値は常に比較されている
61
                                       // 周期 20ms = ? Hz になるように回数を設定
62
          _// 02 //
OCT_ITU3.TCSR.BYTE = 0x00;
63
64
             // 03 //
// 04 //
                                          カウンタクリア要因: コンペアマッチ A によりクリア
                                       // CMFA による割り込み許可
65
                                       // クロックセレクト: φ/8192
              // 05 //
66
67
68
          set_handler( 42, feed );
69
70
          Count_feed= 0;
\begin{array}{c} 71 \\ 72 \end{array}
          Count_sec= // 06 // ;
                                          // 1[s]間で feed()に入る回数
      }
```

```
// **********************
 1
2
3
      // *** motor の動作テストプログラム ***
// *** produced by Y. Mori ***
// *** special thanks to A. Ruike ***
 4
5
6
7
8
9
      // ********
      // tftp motor.elf 192.168.1.1
      // motor.elf
#include "r3069.h"
#include <mes2.h>
10
\frac{11}{12}
       // --- motor --
                                     P4.DR.BIT.B0= 1; P4.DR.BIT.B2= 0;
P4.DR.BIT.B0= 0; P4.DR.BIT.B2= 1;
P4.DR.BIT.B0= 0; P4.DR.BIT.B2= 0;
      #define MOTOR 0 CW
13
                 MOTOR_0_CCW
      #define
14
                 MOTOR_0_RUN
      #define
15
      #define MOTOR_O_BREAK P4.DR.BIT.B0= 1; P4.DR.BIT.B2= 1;
16
      #define MOTOR_0_DUTY
                                      OCT_ITU0.TCORB
17
18
      #define Max_duty
                                  250
19
      #define
                 Limit_duty 250
20
21
22
23
24
25
26
27
28
      #define Ratio_duty (Max_duty/Limit_duty)
       // --- Joint number ---
      #define LW 0 // Left wheel
      // --- 関数群 ---
// ----
      static void init_settings();
29
      static void motor( int no, int duty );
30
31
32
33
34
35
36
37
      // *** main () ***
      // *********
      int
      main( void )
           int jnt;
int duty;
38
39
           int num;
40
           int confirm= 1;
int i;
41
42
43
                // 1 // // H8 の初期設定
44
45
           num = LW;
46
47
           motor( num, 0 );
48
           // motor check
printf("\forall n duty(\%d, \%d)= ", -Max_duty, Max_duty);
scanf( "\%d", \&duty );
49
50
51
52
53
54
           motor( num, duty );
55
           while( confirm != 'q' ){
    printf(" q key: quit
56
57
                                                  ¥r");
                confirm= getchar();
58
59
60
           motor( num, 0 );
61
62
           exit(0);
63
64
65
66
      // --- H8 の初期設定関数 ---
// ------
67
68
69
      static void
70
      init_settings( void )
71
72
            // --- ポート入出力設定 ---
73
           P4.DDR= 0xff; // output
74
```

```
// *********
75
         76
77
78
79
80
81
82
83
         // TCNT をコンペアマッチ A でクリア: CCLR0=1, CCLR1=0
             // 03//
84
85
         // TCSR: タイマコントロール/ステータスレジスタ
// コンペアマッチBで0出力: OIS3 と OIS2 を 01 に設定
86
87
             // 04 //
88
89
         // コンペアマッチAで1出力: OS1 と OS0 を 10 に設定
90
             // 05 //
91
92
         // TCRB: タイムコンスタントレジスタ B
93
          // Duty
                        Duty 比の初期値を0に
94
         OCT ITUO.TCORB= 0;
95
96
         // TCRB: タイムコンスタントレジスタ A
// 周波数: 20MHz(Clock)/64(φ)/250(TCORA)= 1.25kHz
97
98
         OCT_ITU0.TCORA= Max_duty;
99
100
          // スタート
101
         MOTOR_0_RUN;
102
      }
103
104
      // --- モータ駆動関数 ---
// -----
105
106
107
      static void
108
      motor( int no, int duty )
109
110
         int real_duty= 0;
111
112
         switch( no ){
113
114
         // for Left
115
         case LW:
116
         if( duty > 0 ){
117
             real_duty= duty*Ratio_duty;
118
119
             if( real_duty >= Max_duty ){
120
                 MOTOR 0 ĆW;
121
                 MOTOR 0 DUTY = Max duty;
122
123
124
             élse{
                 MOTOR_0_CW;
125
                 MOTOR 0 DUTY= real duty;
126
127
128
129
          else if(duty == 0){
             MOTOR_0_DUTY='Max_duty; // 0:ストップ (ゆっくり止まる), Max_duty:プレーキ (急に止まる)
130
             MOTOR 0 BREAK;
131
132
133
             real_duty= - duty*Ratio_duty;
134
135
             if( real_duty >= Max_duty ){
    MOTOR_0_CCW;
136
137
                 MOTOR_0_DUTY= Max_duty;
138
139
             élse{
140
                 MOTOR_0_CCW;
141
                 MOTOR_0_DUTY= real_duty;
142
143
144
          break;
145
146
         default: break;
147
148
      }
```

```
// *************************
1
2
3
    .,
// *** encoder 読み込みテストプログラム ***
    4
    5
6
7
8
9
    // tftp enco.elf 192.168.1.1
    // enco.elf
    #include "r3069.h"
10
    #include <mes2.h>
\frac{11}{12}
    #include "enc_common.h"
13
    ct_sharedType Ct;
14
15
    .,
// --- 関数群 ---
// -----
16
17
18
    static void init_settings();
    static void initialize_para( void );
static int enco( int no ); // この H8 ボードでは、int=long の扱い
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
    // *********
    // *** main () ***
    // ********
    int
    main( void )
29
                // H8 の初期設定
        // 01 //
30
31
32
33
34
35
36
37
        // 02 //
                // パラメータの初期化設定
        while(1){
           printf(" %d %d \r", enco(LW), enco(RW) );
        exit(0);
38
39
40
41
    .// --- H8 の初期設定関数 ---
    // -----
42
43
    static void
    init_settings( void )
44
45
46
        // *** for LW ***
       47
48
49
50
51
52
    }
53
54
55
    /// --- パラメータの初期化 ---
// -----
56
57
58
    static void
59
    initialize_para( void )
60
61
        int jnt;
62
63
64
        // --- encoder の設定 ---
65
       66
67
68
69
70
71
72
```

73 74

```
75
     // --- エンコーダ値の読込関数 ---
// -----
76
77
78
     static int
79
     enco(int no)
80
81
82
83
         // エンコーダの位置(d)の初期値を取得
// 関数を呼び出したときの現在位置を初期値として取得
            // 06 //
84
        if( no==LW ){
// エンコーダの現在の位置を取得
85
86
87
            Ct.enco[no].present.d= - HEX_ITU2.TCNT; // モーターLW は 4 逓倍
88
89
90
         if( Ct.enco[no].present.d > 32767 ){
91
92
            Ct.enco[no].present.d -= 65536;
\overline{93}
94
        // エンコーダの現在値と初期値の差(delta)を計算
9\overline{5}
            // 07 //
96
97
         // エンコーダの差分値が下限を超えたら
98
            // 08 // 人 最大値を足す
99
100
               // 09 //
101
         }
102
103
         // エンコーダの差分値が上限を超えたら
            104
105
               // 11 //
106
107
         }
108
         109
110
111
112
         return( Ct.tmp_enco_val[no] );
113
     }
```

```
// **********************
 123456789
     #ifndef __ENC_COMMON_H
#define __ENC_COMMON_H
      // **************
     // *** Common Parameter ***
     10
\frac{11}{12}
      // --- Joint number ---
     #define Jnum 2
#define LW 0 // Left wheel
#define RW 1 // Right wheel
13
14
15
16
17
      // *************
18
     // *** For Controller ***
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
      // --- encoder count type ---
      typedef struct{
              int d, delta; // pos, delta
      } ct_eCountType;
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
      // --- encoder type ---
      typedef struct{
              ct_eCountType present, last;
      } ct_encoType;
     // --- control shared type ---
typedef struct{
              ct_encoType enco[Jnum];
                      enco_dir[Jnum]; // エンコーダの回転方向
tmp_enco_val[Jnum]; // エンコーダカウント用仮変数
40
41
              int
42
43
      } ct_sharedType;
44
45
      #endif
46
47
48
\tilde{49}
50
51
      /* ct sharedType +
52
53
54
55
56
57
58
                           .enco_dir[Jnum]
                           .tmp_enco_val[Jnum]
                           .enco[Jnum] +
                                                                (現在値)
                                          .present +
                                                                (位置)
(差分値)
(過去値 または 初期値)
(位置)
                                                     l.d
                                                     .delta
                                          .last +
59
                                                  .d
                                                 .delta
60
      */
61
```

```
// **************************
 123456789
     #include "r3069.h"
     #include <mes2.h>
     // *********
     // *** main () ***
// ***********
int
10
11
12
13
     main(void){
14
        // ポートの5番を全て入力ポートに初期化する(値は2桁の16進数表示) // 01 //
15
16
17
        while(1){
    // 02には DR レジスタの B2 を, 03には B3 の値を出力する
    printf(" P5: No.2 = %d No.3 = %d ¥r", // 02 //, // 03 // );
18
19
20
21
22
         }
     }
```

```
// *********************
123456789
        *** ADポートの動作確認
     // ***
             produced by Y. Mori ***
special thanks to A. Ruike ***
                                              ***
     // ***
        *******
        • H8 ボードの JP2, JP3 を配線すること
     #include "r3069.h"
     #include <mes2.h>
10
     /* ********* */
11
12
     /* *** main *** */
     /* ********* */
13
14
     int
15
     main(void)
16
17
         int ad_data, ad_volt;
18
19
         // AD ポートの初期化
20
21
22
23
24
25
26
27
28
         // ADCSR レジスタを"高速モード(70 ステート)"を選択するように BYTE を用いて設定(以下参照)
             // 01 //
         // 00001000(8 桁の 2 進数) // 8 桁の 2 進数→2 桁の 16 進数表現にして値を設定
                //
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
         while (1){
// ADCSR レジスタの ADST ビットにより、AD 変換スタート
                // 02 //
            while (AD.ADCSR.BIT.ADF == 0); // 変換終了まで待つ
ad_data = AD.ADDRA >> 6; // ビットシフト
AD.ADCSR.BIT.ADF = 0;
            ad volt = (int)((5.13f/1024.0f)*1000.0f*ad data + 0.5f); //5.13[V]は入力電圧(実測)
40
            printf(" %4d  %4d [mV]\u00e4r", ad_data, ad_volt);
41
         }
     }
```

```
// *********************
 123456789
       .
// *** ファイル入出力の動作確認
       // ***
                     produced by Y. Mori ***
special thanks to A. Ruike ***
       // ***
       // ********
       /// ・tftp - 192.168.1.1 data*.txt (*は, file_number) で,
// PC のプログラムのあるフォルダにファイルが転送される.
       // ・dir で、H8 の中のファイルが見える.
10
11
12
13
       // ・type data*.txt で, data*.txt の内容を参照できる.
       #include <mes2.h>
14
15
        /* ********* */
16
17
       /* *** main *** */
/* ********** */
18
       int
19
       main(void)
\begin{array}{c} 20 \\ 21 \\ 22 \\ 23 \\ 24 \\ 25 \\ 26 \\ 27 \\ 28 \\ 29 \\ 30 \\ 31 \\ 32 \\ 33 \\ 34 \\ 35 \\ 36 \end{array}
             static int fd;
static char buf[256]; // static をつけないと、サイズが大きいときにコンパイルエラーが起きる
             int i;
            fd= open("data.txt", OptWrite);
             if( fd == -1 ){
    printf(" File open error! \u2204n");
                  exit(-1);
             }
             for( i=0; i<=10; i++ ){
    sprintf(buf, "%3d %3d \u00e4r\u00e4n", i, i*10);
    write( fd, buf, strlen(buf) );</pre>
37
38
             close(fd);
       }
```