良信项目进展_东南_20201118


要点

- 1. 相同燃弧相角下的不同波形
- 2. 燃弧累计能量分布变化曲线


1. 相同燃弧相角下的不同波形

下图展示了相同燃弧相角下的电压电流波形,每个子图为某次操作的电流电压波形。其中,横坐标表示采样时间,蓝色曲线为电压波形,橘色曲线为电流波形,红色曲线表示燃弧期间的电压波形,绿色虚线表示燃弧起止位置,灰色虚线表示燃弧相角计算的起止位置。可以看出,燃弧相角相同时,燃弧电压波形存在差异,燃弧时长也不同。

燃弧相角为1.8度时,电压电流波形(1号设备)




另外,绿色框出的两张图(子图 6、7)分别为第 294 次和第 302 次操作的波形,两次非常接近的操作呈现不同的燃弧波形,是否与之前所说的触头的运动状态(水平/倾斜上升)有关?




2. 燃弧能量分布

计算燃弧能量分布的具体操作为: 首先将燃弧能量划分为 20 个子区间, 然后计算每次操作的燃弧能量值并根据能量值将操作归为某一区间。最后统计历次操作后, 不同区间能量的出现频率。


下图展示了设备燃弧能量分布变化的情况,每个子图表示了单一设备中,各区间燃弧能量出现频率随操作增加的变化情况。其中,横坐标表示操作序号,纵坐标表示出现频率。20种不同颜色曲线表示随操作次数的增加,在一定区间内的燃弧能量出现的频率变化情况。例如,每个子图中的红色曲线表示在历次操作中,低燃弧能量(燃弧能量值在[0,1x10^5]范围内)的开闸操作出现的频率,即出现次数除以目前总操作次数。可以看出,大多数设备的红色曲线呈现先增长,后平缓的趋势。猜想:前期触头表面光滑,接触面大,低能量出现频率较低。而随着操作次数增加,由于高温熔化,后期触头表面粗糙,接触面小,导致低能量出现频率逐渐增大。



各区间能量出现频率随操作增加的变化情况



原始设备





失效设备





