

智创大赛智能小风扇项目报告

作者: 谢雨鑫 袁天宇

目录

智创大赛智能小风扇项目报告

- 1.硬件选型和作品硬件结构框图
 - 1.硬件清单
 - 2.项目总体组织方式
 - 3.硬件连接和引脚分配
 - 4.硬件功能函数

2.代码执行流程

控制部分

矩阵键盘控制

蓝牙控制

功能部分

初始化

舵机模块

定时模块

感知模块

3.功能描述

4.总结和反思

提升空间:

附录1 状态机法实现矩阵键盘

1.硬件选型和作品硬件结构框图

1.硬件清单

• mcu: stm32f103c8t6 入门款stm32单片机

• **电机驱动**: TB6612fng 对扇叶进行驱动

• 陀螺仪: MPU6050 用于角度感知 测量风扇倾角

• 0.96寸OLED显示屏 状态参数显示界面, 人机交互

• MG996r舵机x2 风扇左右上下摆头


• 4X4矩阵键盘 输入设备

• 蓝牙模块 HC-05 和上位机无线通信

• 人体红外感知模块HC-SR312 人体感知

• 12V稳压电源/18650电池 Power supply

2.项目总体组织方式



在keilv5工程中,我们采用模块式编程的方法,把不同的外设功能函数放在不同的.c文件中,main.c 中通过应用写有对应函数名对应的头文件调用,所有的操作逻辑都写在Menu_Proc()函数中,通过**轮 询、中断和中断嵌套**来完成所有功能。

由于作者水平有限,本项目没有采用RTOS(嵌入式实时操作系统),在项目调试中,随着外设功能的增多,代码的执行逻辑也越发复杂,为避免外设之间发生冲突,我们在调试过程中花费相当之多的时间,因此我们深感进一步**学习嵌入式操作系统**的必要,这也是我们之后学习的目标。

值得一提的是,由于作者尚未掌握绘制画PCB板子的这项技能,**采用了面包板和杜邦线插接方法连接 硬件电路,杜邦线数目之多令人眼花缭乱,即使是拆弹专家看了也会扼腕叹息**。这极大的影响了硬件的 鲁棒性,调试过程中产生了相当之多的硬件Bug,时常产生电线虚接的问题,令人叫苦不迭,因此学习 PCB制版将会是未来重点的学习内容。

3.硬件连接和引脚分配

外设	MCU引脚分配
电机驱动: TB6612fng(PWMA1,AIN1,AIN2)	PA1,PA4,PA5
陀螺仪: MPU6050 (SCL,SDA)	PB10,PB11
OLED显示屏 (SCL,SDA)	PB8,PB9
MG996r舵机x2(Signal)	PA7,PA9
4X4矩阵键盘	PB12,PB13,PB14,PB15,PA0,PA5,PA6,PA7
蓝牙模块 HC-05(RXD,TXD)	PA9,PA10
人体红外感知模块HC-SR312	PA11

4.硬件功能函数

• 矩阵键盘

函数名:

```
1 void Key_Init(void);//按键初始化
2 uint8_t Keyboard_Scan(void);//按键扫描
3 uint8_t KeyboardtoNum(uint8_t key);//按键键值对应
```

实现方式: 状态机法详见 <u>附录1</u>

OLED显示屏

调用了B站up主江协科技的OLED显示函数 及其底层iic通信协议主要调用:

```
void OLED_ShowString(uint8_t X, uint8_t Y, char *String, uint8_t FontSize);//显示字符串
void OLED_ShowNum(uint8_t X, uint8_t Y, uint32_t Number, uint8_t Length, uint8_t FontSize);//显示数字

*初始化函数*/
void OLED_Init(void);
/*更新函数*/
void OLED_Update(void);
void OLED_UpdateArea(uint8_t X, uint8_t Y, uint8_t Width, uint8_t Height);
/*显存控制函数*/
void OLED_Clear(void);
```

• 舵机扫风

```
1 void Fans_Init(void);//初始化
2 void Fans_Sweep(uint8_t mode);//摆头功能实现
```

具体实现:

```
1 | void Fans_Sweep(u8 mode)
```

```
3
        mode -= 1;
4
        static int16_t angle[2] = \{40, 30\};
 5
        static int8_t flag[2] = \{1, 1\};
 6
 7
        if (mode == 0)
 8
        {
9
             Servo_Set1Angle(30);
            if (angle[mode] > 100 | angle[mode] < -20)</pre>
10
                 flag[mode] = -flag[mode];
11
             angle[mode] += flag[mode] * 1;
12
             Servo_Set2Angle(angle[mode]);
13
14
        }
15
        else if (mode == 1)
16
             Servo_Set2Angle(40);
17
            if (angle[mode] > 70 | angle[mode] <= 10)</pre>
18
19
                 flag[mode] = -flag[mode];
             angle[mode] += flag[mode] * 1;
20
             Servo_Set1Angle(angle[mode]);
21
22
        }
23
24 }
```

电机调速

```
1  void Motor_Init(void);
2  void Motor_SetSpeed(int8_t Speed);
```

底层为TIM通用定时器的输出比较功能调节占空比,PWM输出

```
void PWM_Init(void);
void PWM_SetCompare2(uint16_t Compare);
void PWM_SetCompare1(uint16_t Compare);
void PWM_SetCompare3(uint16_t Compare);
```

• 蓝牙收发

```
1 void BLT_Init(void);//蓝牙初始化
2 void BLT_Upd(u16 *val);//数据采集更新
```

通过valuepack 和USART 进行数据包的发送接受

底层协议调用部分github及csdn开源代码

• 人体感知

```
1 void IR_Init(void);
2 void IR_Capture(void);
```


• MPU6050角度感知 (PID)

```
void Balance(void);//风扇平衡函数
void MPU6050_WriteReg(uint8_t RegAddress, uint8_t Data);//写寄存器
uint8_t MPU6050_ReadReg(uint8_t RegAddress);//读寄存器

void MPU6050_Init(void);//初始化
void MPU6050_GetData(int16_t *Accx, int16_t *Accy, int16_t *Accz, int16_t *Gyrox, int16_t *Gyroy, int16_t *Gyroy);//获取角度数据
```

在风扇倾角感知和水平调节中采用PID算法控制

2.代码执行流程



代码流程图

代码整体结构如上。 OnlyFan (以下简称本风扇) 主要由控制模块、功能模块组成,控制模块包括矩阵键盘模块 ,蓝牙模块 ,功能模块包括舵机模块 ,定时模块 及 人体感知模块 。所有模块封装后,在while 中执行。

下面略去底层的 I2c 通信、定时中断等内容,介绍每一个模块的顶层逻辑。所有代码请见附件。

控制部分

本风扇可通过自带矩阵键盘控制与手机蓝牙 APP 控制。所有控制修改后,都会同步显示在 OLED 显示屏及手机 APP 上。

矩阵键盘控制


采用逐行扫描 + 状态机法实现,进行了非阻塞式消抖。利用江协科技提供的 OLED 显示模块绘制了一个控制菜单。菜单具有功能选择、数值修改两种模式。

• 功能选择

用户选择在转速、定时等功能之间滚动选择。菜单支持循环滚动。按下确认键后,对选中的功能进行设置,进入数值修改模式。

• 数值修改


用户可以直接输入需要修改的数值。再次按下确认后,若将数值修改为 0,则将当前功能显示为 OFF 字样。如果按下取消,则恢复修改前的数值。定时功能可以单独设置分钟与秒钟。



矩阵键盘模块

蓝牙控制

利用 HC-05 与 <u>手机APP</u> 进行蓝牙连接后,可以对风扇直接进行设置。通过矩阵键盘进行的修改也会同步显示在 APP 上。



蓝牙控制模块


功能部分

本风扇主要可控制模块包括 舵机模块, 定时模块 及 人体感知模块, 全面实现了题目所需的要求。下面详细介绍每一个模块的实现。

初始化

在上电之后,本风扇默认关闭所有功能,同时通过 MPU6050 将风扇朝向校准至与地面平行。


舵机模块



舵机模块控制流程图


当扫风功能开启时,平衡功能自动关闭,根据需求分别控制风扇上下、左右摆头。 扫风功能关闭后,平衡功能自动开启,此时风扇吹风方向校准至与地面平行。

定时模块



定时模块控制流程图

在检测到定时时间 t 不为0后,通过 TIM1 实现的定时中断进行计数。 t 每秒自减1。在t为0后,将舵机、电机关闭。在t 不为0时,如果用户取消定时(将t 设置为0),则保持风扇原状态不变,同时继续检测t 输入。




感知模块控制流程图

在感知功能开启后,存储风扇当前状态到 cache ,同时通过 HC-SR602 进行存在感知。如果人体存在,保持风扇当前状态不变。如果人体不存在,等待3s。3s后,人体仍不存在,则关闭舵机、电机;否则无动作。在电机关闭后,如果重新检测到人体存在,风扇状态回到 cache 。

3.功能描述

基础部分:

1.全装置由移动电源供电,至少具有扇叶、支架和必要的控制面板。



2.可设置三档风扇转速,每档转速无定量标准,但应区别明显。

- 3.每次开启风扇,风扇可校准吹风方向为与地面平行,且相对自身水平朝向固定。
- 4.具有左右和上下扫风功能,可在左右共 120°和上下共 60°范围内扫风,扫风可 随时开启和关闭。 扫风在任意时刻关闭后,风扇回到校准位。
 - 5.具有定时功能,可在自定义时间后停转;每次定时后,到时前可取消定时。
 - 6.配有显示工作状态的显示屏,可显示当前转速档位、扫风状态、是否处于定时状态。
- 7.具有感知功能, 当使用者离开风扇较远距离时, 风扇自动停转, 使用者回到较 近距离后风扇恢复工作, 与停转前工作状态保持一致。

提高部分:

- 1.具有平衡功能,开启平衡功能后,在俯角或仰角不大于 30°的范围内整体倾斜 风扇,风扇吹风方向可恢复至与地面平行。
- 2.具有无线控制功能,显示屏上需显示的所有内容可显示在手机上,且可通过手 机设置转速档位、 扫风、定时。

补充功能:温度显示

4.总结和反思

这是我们首个基于STM32 CortexM3内核MCU的落地项目,在这个过程中做中学,学习完 STM32CortexM3内核单片机的基本内容,从基础的GPIO,到了解TIM 和PWM ,再到学习USART、IIC、SPI、蓝牙等常见的通信协议,尝试应用PID控制算法。从零开始搭建电路,照猫画虎建立工程,从一到多学习外设,反复摸索和调试,硬件Debug的能力和查阅资料解决问题的能力显著提升,为之后的嵌入式开发打下良好基础。

提升空间:

该项目是采用stm32f103完成的,和上位机采用蓝牙通信,如果把智能风扇真正做成LOT物联网项目,那还应该具备WIFI语音控制等功能,作者尝试接入米家,小爱同学语音控制,这时采用集成了WIFI和蓝牙模块的 ESP32开发更加合适;此外本项目硬件接线复杂,应当绘制PCB板提高电路集成度;受MCU性能限制,OLED显示效果一般,不妨试试调用写好的UI,提高动画流畅度和交互度。从工业设计角度:产品不够美观大方,应该采用solidworks或者fushion设计打样一个好的亚克力外壳。

附录1 状态机法实现矩阵键盘

状态机法实现矩阵键盘按键检测

```
1 void Key_Init(void)
 2
 3
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
 4
 5
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14
 6
    GPIO_Pin_15;
 7
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 8
        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
 9
10
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 |
11
    GPIO_Pin_7;
12
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
13
        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
14
```

```
15
16
    unsigned char Key_Scan()//定时器或者延时 几号秒检测一次
17
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_12,Bit_SET);
18
19
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_13,Bit_SET);
20
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_14,Bit_SET);
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_15,Bit_SET);
21
22
        unsigned char Key_temp = 0;
23
        static unsigned char Key_state;
        unsigned char Key_Value = 0;
24
25
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_12,Bit_RESET);
        if(GPIO_ReadInputDataBit( GPIOB,GPIO_Pin_0)==0) Key_temp = 1;
26
27
        if(GPIO_ReadInputDataBit( GPIOB,GPIO_Pin_5)==0) Key_temp = 2;
        if(GPIO_ReadInputDataBit( GPIOB,GPIO_Pin_6)==0) Key_temp = 3;
28
29
        if(GPIO_ReadInputDataBit( GPIOB,GPIO_Pin_7)==0) Key_temp = 4;
30
        if(Key_temp ==0){
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_12,Bit_SET);
31
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_13,Bit_SET);
32
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_14,Bit_SET);
33
34
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_15,Bit_SET);
35
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_13,Bit_RESET);
36
        if(GPIO_ReadInputDataBit( GPIOB,GPIO_Pin_0)==0) Key_temp = 5;
        if(GPIO_ReadInputDataBit( GPIOB,GPIO_Pin_5)==0) Key_temp = 6;
37
38
        if(GPIO_ReadInputDataBit( GPIOB,GPIO_Pin_6)==0) Key_temp = 7;
39
        if(GPIO_ReadInputDataBit( GPIOB,GPIO_Pin_7)==0) Key_temp = 8;
40
        }
41
        if(Key_temp ==0){
42
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_12,Bit_SET);
43
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_13,Bit_SET);
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_14,Bit_SET);
44
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_15,Bit_SET);
45
46
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_14,Bit_RESET);
47
        if(GPIO_ReadInputDataBit( GPIOB,GPIO_Pin_0)==0) Key_temp = 9;
        if(GPIO_ReadInputDataBit( GPIOB,GPIO_Pin_5)==0) Key_temp = 10;
48
49
        if(GPIO_ReadInputDataBit( GPIOB,GPIO_Pin_6)==0) Key_temp = 11;
50
        if(GPIO_ReadInputDataBit( GPIOB,GPIO_Pin_7)==0) Key_temp = 12;
51
        }
52
        if(Key_temp ==0){
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_12,Bit_SET);
53
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_13,Bit_SET);
54
55
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_14,Bit_SET);
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_15,Bit_SET);
56
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_15,Bit_RESET);
57
58
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0)==0) Key_temp = 13;
59
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_5)==0) Key_temp = 14;
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_6)==0) Key_temp = 15;
60
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_7)==0) Key_temp = 16;
61
62
        }
63
        switch (Key_state){
64
65
            case 0:
66
                if( Key_temp !=0){
67
                Key_state = 1;
68
                }
69
                break;
70
            case 1:
```

```
71
                  if(Key\_temp == 0)
 72
                       Key_state = 0;
 73
                  else
 74
                  {
 75
                      Key_state = 2;
 76
                      switch (Key_temp )
 77
                      {
 78
                           case 1:
 79
                               Key_Value = 1;
 80
                               break;
 81
                           case 2:
 82
                               Key_Value = 2;
 83
                               break;
 84
                           case 3:
 85
                               Key_Value = 3;
 86
                               break;
                           case 4:
 87
 88
                               Key_Value = 4;
 89
                               break;
 90
                           case 5:
 91
                               Key_Value = 5;
 92
                               break:
 93
                           case 6:
 94
                               Key_Value = 6;
 95
                               break;
 96
                           case 7:
 97
                               Key_Value = 7;
 98
                               break;
 99
                           case 8:
100
                               Key_Value = 8;
101
                               break;
102
                           case 9:
103
                               Key_Value = 9;
104
                               break:
105
                           case 10:
106
                               Key_Value = 10;
107
                               break;
108
                           case 11:
109
                               Key_Value = 11;
110
                               break;
111
                           case 12:
112
                               Key_Value = 12;
113
                               break;
114
                           case 13:
115
                               Key_Value = 13;
116
                               break;
117
                           case 14:
118
                               Key_Value = 14;
119
                               break;
120
                           case 15:
121
                               Key_Value = 15;
122
                               break;
123
                           case 16:
124
                               Key_Value = 16;
125
                               break;
126
                      }
```

```
}
127
        breal
case 2:
 128
             break;
 129
           if(Key_temp ==0)
 130
 131
 132
                Key_state = 0;
 133
 134
            break;
 135
      }
 return Key_Value;
 137 }
```