有限元方法及应用—期末报告

一、问题描述

自冲铆接是一种利用大压力将铆钉直接压入待铆接板材,待铆接板材在铆钉的压力作用下和铆钉发生塑性变形,成型后扩张于铆模之中,形成稳定连接的一种全新的板材连接技术。这个过程的关键便是铆钉钉腿刺穿上板并在下板形成倒八字结构,刺穿上板并不能损伤下板,因此需要找到板材与铆钉成型区域的应力应变情况。假设已知一块厚度为 2mm 的薄钢板,铆钉直径为 1.2mm,钢板的质量密度为 7.5g/cm3, 泊松比为 0.26,杨氏模量为 206GPa,探究钢板在不同压力下的形变与应力应变情况。

二、基本原理

有限元法(FEM)是求解两个或三个空间变量的偏微分方程 Q 的通用数值方法。为了解决一个问题,FEM 将一个大系统细分为更小、更简单的部分,这些部分称为有限元。这是通过空间维度中的特定空间离散化来实现的,该离散化是通过构建对象的网格来实现的:解的数值域,它具有有限数量的点。边值问题的有限元法公式化最终产生代数方程组,该方法在域上逼近未知函数。然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程组,以模拟整个问题。然后,FEM通过变分法最小化相关误差函数来近似解。

我们在研究一个三维空间问题时候,自变量不仅要考虑时间因素,同时还有空间坐标变换。在数学中,我们把这种方程称之为偏微分方程。也就是说,偏微分方程能描述的连续体的各个点随时间连续变化的情况,本质上就是一种"场"的描述。有限元的基本求解过程是将问题转换为偏微分方程,然后设置边界条件,将系统离散为很多个有限数量的点单元,对每个点单元进行求解。

在一个连续介质中,互相连接的点是无限的,因而具有无限个自由度。但如果把这个连续介质离散成有限个单元的组合体,这些单元在有限个结点上相互连接,包含有限个自由度,从而可以用矩阵方法进行分析。以二维连续介质为例,有限单元法分析的基本步骤:

- 1. 用虚拟的直线把原介质分割成有限个三角形单元,这些直线是单元的边界,几条直线的交点称为结点;
- 2. 假定各单元在结点上互相铰接,结点位移是基本的未知量;
- 3. 选择一个函数,用单元的三个结点的位移唯一的表示单元内任一点的位 移,此函数称为位移函数;
- 4. 通过位移函数,用结点位移唯一地表示单元内任一点的应变(几何方程); 再利用广义虎克定律(物理方程), 用结点位移唯一地表示单元内任一点的应力;

- 5. 利用能量原理,找到与单元内部应力状态等效的结点力;再利用单元应力与结点位移的关系,建立等效结点力与结点位移的关系(单元刚度矩阵);
- 6. 将每一单元所承受的载荷,按静力等效原则移置到结点上;
- 7. 在每一结点上建立用结点位移表示的静力平衡方程,得到一个线性方程组;解出这个方程组,求出结点位移;进而求出每个单元的应力。以平面三角形为例,




图 1 三角形单元示意图

节点位移的分量为:

$$\{\delta\}^e = \{u_i; v_i; u_i; v_i; u_k; v_k\}$$

为了能用结点位移表示单元应变和应力,必须假定单元内任一点的位移分量 是坐标的某种函数。即位移函数:

$$u = \beta_1 + \beta_2 x + \beta_3 y;$$

 $v = \beta_4 + \beta_5 x + \beta_6 y;$

上式中的6个系数可以用6个结点位移表示,根据克莱姆法则,解得6个系数,再次代回位移函数,得到位移函数的简单表达式:

$$u = N_i u_i + N_j u_j + N_k u_k;$$

$$v = N_i v_i + N_j v_j + N_k v_k;$$

上式中 N_i , N_i , N_k 是坐标的函数,反映了单元的位移形态,称为形函数。

$$N_i = \frac{a_i + b_i x + c_i y}{2A}$$

$$N_j = \frac{a_j + b_j x + c_j y}{2A}$$

$$N_k = \frac{a_k + b_k x + c_k y}{2A}$$

根据解析几何的概念,A 等于三角形的面积。为了不致成为负值,结点 i、i、k 的顺序必须是逆时针方向的。

$$A = \frac{1}{2} [1 x_i y_i; 1 x_j y_j; 1 x_k y_k]$$

由位移函数可知,单元边界上位移是线性变化的,即两个相邻单元在其公 共结点上具有相同的结点位移,在其公共边界上亦具有相同的位移。也就是 说,位移函数保证了相邻单元之间位移的连续性。

单元应变:

$$\varepsilon = \left\{ \varepsilon_{x}; \varepsilon_{y}; \gamma_{xy} \right\} = \left\{ \frac{\partial_{u}}{\partial_{x}}; \frac{\partial_{v}}{\partial_{y}}; \frac{\partial_{u}}{\partial_{y}} + \frac{\partial_{v}}{\partial_{x}} \right\} = [B_{i}; B_{j}; B_{k}] \{\varepsilon\}^{e}$$

其中, $[B_i]$:

$$[B_i] = \left[\frac{\partial N_i}{\partial_x} \ 0; 0 \ \frac{\partial N_i}{\partial_y}; \frac{\partial N_i}{\partial_y} \ \frac{\partial N_i}{\partial_x} \right] = \frac{1}{2A} [b_i \ 0; 0 \ c_i; b_i \ c_i]$$

单元应力:

$$\{\sigma_x; \sigma_y; \sigma_z\} = \frac{E}{1 - \mu^2} \left[1 \,\mu \, 0; \mu \, 1 \, 0; 0 \, 0 \, \frac{1 - \mu}{1} \right] \{\varepsilon_x; \varepsilon_y; \varepsilon_z\}$$

弹性矩阵:

$$[D] = \frac{E}{1 - \mu^2} \left[1 \,\mu \,0; \mu \,1 \,0; 0 \,0 \,\frac{1 - \mu}{1} \right]$$

采用三角形单元进行求解,在 matlab 软件中建立偏微分方程,并设置材料的相关参数,如弹性模量、泊松比等,设置边界条件,在自冲铆接过程,我们会采用一些方法将带连接板材的非铆接区域进行固定,该薄板厚度为 0.2mm,如图所示,铆接区域为薄板中心区域的一小块圆柱体积,由 Face2、Face1 组成,我们需要将 Face4、5 进行固定,并在 Face1 上施加一定的力,模拟铆接过程。




图 2 三维模型示意图

三、程序流程图:




图 3 程序流程图

四、输出结果

压力为 1000 帕时,输出结果为:

Mesh




图 4.1 网格划分图(网格大小为 0.006*0.4=0.0024mm)

Displacement Magnitude




图 4.2 网格变形图 1

Displacement Magnitude




图 4.3 网格变形图 2




图 4.4 z 轴法向应力形变图 1




图 4.5 z 轴法向应力形变图 2




图 4.6 z 轴法向应变图 1




图 4.7 z 轴法向应变图 1




图 4.8 米塞斯应力图 1




图 4.9 米塞斯应力图 2

五、程序

s=0.006;% 连接区域的半径 m

t=0.02;%板厚度 m

D=7.5e3;%材料的质量密度 kg/m3

E=2.06E+011;% 材料杨氏模量.pa

nu = 0.26;%泊松比.

p= 1000000;%基本压力.pa

g=9.8;%重力加速度

%-----创建集合偏微分模型-----%

% 创建模型.

SPRModel = createpde("structural","static-solid");%创建用于求解空间应力问题的结构模型gm = multicylinder([s,L],t);%创建带有铆接区域的薄钢板 3D 计算区域

SPRModel.Geometry = gm;%将创建的 gm 三维几何图形添加到模型容器中

GeometryModelFigure = ...

figure('Name','Geometry Model','NumberTitle','off');%绘图,三维模型示意图,标题为Geometry Model

GeometryModelAxes = ...

axes(GeometryModelFigure,'NextPlot','add ',...%在不清空或重置当前图窗的前提下添加新的图形对象。

'Box','on',... %将当前坐标区的 Box 属性设置为 "on" 在坐标区周围显示框轮廓。

'FontName','Times New Roman','FontSize', 16);%设置字体为新罗马,字号 16 GeometryModel = ...%绘制 PDE 几何模型

pdegplot(SPRModel,'EdgeLabels','on','FaceLabels','on');%查看边标签和面标签。在图的项部添加空间以清楚地查看项部边缘。

xlabel(GeometryModelAxes,'\$x/{\rm{(m)}}\$','Interpreter','latex');%设置 x 轴标签,单位,使用LaTeX 标记解释字符

ylabel(GeometryModelAxes,'\$y/{\rm{(m)}}\$','Interpreter','latex');%设置 y 轴标签,单位,使用 LaTeX 标记解释字符

zlabel(GeometryModelAxes,'\$z/{\rm{(m)}}\$','Interpreter','latex');%设置 z 轴标签,单位,使用 LaTeX 标记解释字符

title(Geometry Model);%设置图片名称 Geometry Model

%设置模型的材料参数

structuralProperties(SPRModel,"YoungsModulus",E,...

"PoissonsRatio",nu,...

"MassDensity",D);%设置几何模型的杨氏模量、泊松比、

质量密度

 $structural Body Load (SPR Model, \dots$

"Gravitational Acceleration",[0;0;g]);%设置模型在 z 轴方向受重力

%设置边界条件,根据板材实际中所有约束设置边界条件

%structuralBC(SPRModel,"Face",6,"Constraint","fixed");%固定三维模型的面 6

structuralBC(SPRModel,"Face",4,"Constraint","fixed");%固定三维模型的面 4

structuralBC(SPRModel,"Face",5,"Constraint","fixed");%固定三维模型的面 5

```
structuralBoundaryLoad(SPRModel,...
```

'Face',1,'SurfaceTraction',[0.000,0.000,p]);%指定三维模型面 1 的牵引力。

% 生成网格

generateMesh(SPRModel,...

'Hmax',0.400 * s,...%创建一个目标最大元素边缘长度为 0.5*s 的网格。 'GeometricOrder','quadratic');%表示二次元的三角形或四面体在其角和边中心

MeshFigure = ...

具有节点。

figure('Name','Mesh','NumberTitle','off');%绘图,图片名称 Mesh

MeshAxes = ...

axes(MeshFigure, 'NextPlot', 'add',...%在不清空或重置当前图窗的前提下添加新的图形对象

'Box','on',...

'FontName','Times New Roman', 'Fontsize',16);%设置字体为新罗马,字

号 16

hMesh = ...

pdeplot3D(SPRModel);%绘图,显示网格title(MeshAxes, 'Mesh');%设置图片名称 Mesh

%求解模型

R = solve(SPRModel);

savefig('Cantilever.fig');%保存

% 计算网格位移幅度.

hFigureDisplacement = ...

figure('Name','Displacement Magnitude','NumberTitle','off');%绘图网格变形

hAxesDisplacement= ...

axes(hFigureDisplacement,'NextPlot','add',...

'Box','on',...

'FontName','Times New Roman','Fontsize', 16);%设置字体为

新罗马,字号16

hDisplacement = ...

pdeplot3D(SPRModel,"ColorMapData",R.Stress.Magnitude, ...

"Deformation",R.Displacement)%绘制网格变形幅度

axis equal;

title(hAxesDisplacement,'Displacement Magnitude');%设置图片名称 Displacement Magnitude

%法向应力绘制变形形状

hFigureStress = ...

figure('Name','Stress-zz','NumberTitle','off');%绘图网格变形

hAxesStress= ...

axes(hFigureStress,'NextPlot','add',...

```
'Box','on',...
```

'FontName','Times New Roman','Fontsize', 16);%设置字体为新罗马,

字号 16

hDisplacement = ...

pdeplot3D(SPRModel,"ColorMapData",R.Stress.szz, ...%用法向应力的 z 分量绘制变形形状

"Deformation", R. Displacement)

axis equal;

title(hAxesStress,'Stress-zz');%设置图片名称 Stress-zz

%法向应变变形显示

hFigureStrain = ...

figure('Name','Strain-zz','NumberTitle','off');%绘图网格变形

hAxesStrain= ...

axes(hFigureStrain,'NextPlot','add ',...

'Box','on',...

'FontName','Times New Roman','Fontsize', 16);%设置字体为新罗马,

字号 16

hDisplacement = ...

pdeplot3D(SPRModel,"ColorMapData",R.Strain.ezz, ...

"Deformation", R.Displacement)%用法向应变的 z 分量绘制变形

形状

axis equal;

title(hAxesStrain,'Strain-zz');%设置图片名称 Stress-zz

%米塞斯应力.

hFigureMises = ...

figure('Name','von Mises Stress','NumberTitle','off');

hAxesMises = ...

axes(hFigureMises,'NextPlot','add',...

'Box','on',...

'FontName','Times New Roman','Fontsize',16);%设置字体为新罗马,

字号 16

hMises = ...

pdeplot3D(SPRModel,"ColorMapData",R.VonMisesStress, ...

"Deformation",R.Displacement)%用米塞斯应力绘制变形形状

axis equal;

title(hAxesMises,'von Mises stress');%设置图片名称 von Mises stress