
微處理機系統與介面技術 LAB 6

系所:電機 學號:612415013 姓名:蕭宥羽

<實驗器材>

NUC 140 V2.0 開發板



<實驗過程與方法>

▲ 實驗要求:

✓ Basic

Make a counter(計數器), and print on putty for every second

- ✓ Bouns
 - 1. 雙計數器實現:第一個計數器每秒計數 2 次,第二個計數器每秒計數 3 次。
 - 2. 按鍵控制計數器: Key1 暫停第一個計數器, Key2 暫停第二個計數器。
 - 3. **計數器獨立性**: Key1 僅影響第一個計數器, Key2 僅影響第二個計數器。

♣ Timer 是什麼 有什麼用


Timer 簡單的說就是一個會持續不斷的把 Clock 數量計算進入 Timer 中的模組,用於根據特定時間間隔觸發事件或執行任務。它是嵌入式系統中一個非常重要的模組,廣泛用於計時、週期性事件生成、訊號測量等用途。例如:

- 1. 計時:根據硬體時鐘頻率,計算經過的時間
- 2. 週期性觸發:可以設定為固定時間間隔觸發中斷,用於執行週期性任務。
- 3. 訊號生成:用於產生 PWM (脈衝寬度調變)訊號,應用於馬達控制或亮度調節。


NUC140 timer

- block diagram
 - 1. 時鐘輸入(TMRx_CLK)

可以通過選擇不同的時鐘來源,提供 timer 的基礎頻率



- 2. 8 位預分頻計數器 (8-bit Prescale)
 - ✓ 用於將時鐘頻率進一步分頻,降低時鐘頻率以適應計數需求。
 - ✓ 預分頻值可由軟體設定,從而改變輸入時鐘的頻率。
- 3. 24 位向上計數器 (24-bit Up Timer)
 - ✓ 用於進行實際的計數操作。
 - ✓ 當計數器的值到達預設的比較值(TCMPR),可以觸發事件(如中斷或輸出訊號)。
- 4. 24 位比較寄存器 (24-bit TCMPR)
 - ✓ 設定定時器的計數終點值。
 - ✓ 當計數器值等於比較值時,產生中斷信號(TIF)。
- 5. 中斷旗標(TIF)
 - ✓ 當計數器到達比較值時,設置此旗標,提示程式可以處理中斷。
- 6. 24 位資料寄存器 (TDR 和 TCAP)
 - ✓ TDR:用於儲存計數器當前值,軟體可以讀取此值。
 - ✓ TCAP:用於捕捉外部事件信號的時間戳記



Timer mode

- 1. One-Shot mode
 - ✓ 計數器啟動後,當計數到達設定的比較值時,產生一次中斷後停止計數。
 - ✓ 適用於需要單次定時的場合,例如一次性延遲或事件觸發。

2. Periodic mode

- ✓ 計數器啟動後,當計數到達設定的比較值時,會產生中斷並自動重置計數,繼續下一個週期的計數。
- ✓ 適用於週期性任務,例如 LED 閃爍或週期性訊號生成。

3. Toggle mode


- ✓ 當計數到達比較值時,計數器會觸發中斷,並切換輸出訊號
- ✓ 適用於需要產生方波或脈衝訊號的場合

4. Continuous mode

- ✓ 計數器不斷計數,即使計數到達比較值並產生中斷,也不會停止計數,而是繼續運行,直到用戶手動改變設定。
- ✓ 適用於需要連續運行並可動態調整的應用,例如 pwm。

由下方這張圖來解釋 Continuous mode 的運作流程

- 1. 初始設定 TCMPR = 80,計數器從 TDR = 0 開始計數,當計數值達到比較值 TCMPR = 80 時,會設置中斷旗標 TIF = 1,並觸發中斷信號通知 CPU,而計數器繼續運行。
- 2. CPU 在處理中斷時,清除中斷旗標 TIF=0,並將比較值更新為 TCMPR=200,計數 器則從當前值繼續計數,直到 TDR=200。
- 3. 當計數器達到新的比較值 TCMPR = 200 時,再次設置 TIF = 1 並觸發中斷, CPU 在清除旗標後更新比較值為 TCMPR = 500,計數器繼續運行。
- 4. 計數器在 TDR = 500 時再次觸發中斷,並在中斷中更新比較值,形成持續計數模式, 直到計數值達到最大值(2^24-1),自動從零重新開始計數。



所以說這樣我們就可以用這個 mode 去實現 pwm 控制 function,計數器從 0 開始計數,當計數值達到設定的比較值(TCMPR)時觸發中斷,改變輸出訊號的狀態(如從高變低),並在中斷例程中清除中斷旗標,然後設置新的比較值來決定下一次狀態切換的時間。這樣,通過對 TCMPR 的動態更新,可以靈活改變高電平和低電平的比例,從而控制 PWM 的占空比和頻率。

■ Timer open 設定

這邊會先解釋後續會用到的 Timer open 這個 function

如下面這個例子,TIMERO 為所使用的 timer 定時器為 timerO, 並使用 Periodic Mode, 目標頻率以 2 Hz 運行, 代表定時器每秒觸發中斷 2 次, 即每 0.5 秒觸發一次

```
/* Open Timer0 in periodic mode, enable int
TIMER Open(TIMER0, TIMER PERIODIC MODE, 2);
```

接下來會詳細介紹此 function 是如何運作的

•

```
uint32_t u32Clk = TIMER_GetModuleClock(timer);
uint32 t u32Cmpr = 0, u32Prescale = 0;
```

使用 TIMER_GetModuleClock 函數獲取時鐘頻率 初始化比較值(u32Cmpr)和分頻器值(u32Prescale)

```
if(u32Freq > (u32Clk / 2))
{
    u32Cmpr = 2;
}
```

如果用戶要求的目標頻率(u32Freq)高於定時器能達到的最高頻率(u32Clk/2),直接將比較值(u32Cmpr)設為 $2 \circ$

根據定時器的輸入時鐘頻率(u32Clk)的範圍選擇適合的分頻值(u32Prescale)

- 1. 如果時鐘頻率 u32Clk >= 0x4000000 (64 MHz)
 - ◆ 設定分頻值為 7(實際分頻值為 7+1=8)。
 - ◆ 將時鐘頻率右移 3 位,相當於除以 8 (u32Clk >>= 3)。
- 2. 如果時鐘頻率 u32Clk >= 0x2000000 (32 MHz)
 - ◆ 設定分頻值為 3(實際分頻值為 3+1=4)。
 - ♦ 將時鐘頻率右移 2 位,相當於除以 4(u32Clk>>=2)。
- 3. 如果時鐘頻率 u32Clk >= 0x1000000 (16 MHz)
 - ◆ 設定分頻值為 1(實際分頻值為 1+1=2)。
 - ♦ 將時鐘頻率右移 1 位,相當於除以 2(u32Clk>>=1)。
- 4. 計算比較值(u32Cmpr)

使用分頻後的時鐘頻率(u32Clk),計算比較值,使得計數器達到比較值後的頻率等於用戶設定的目標頻率(u32Freq)。

$$u32Cmpr = \frac{u32Clk}{u32Freq}$$

- ◆ Example1: u32Clk = 48 MHz \ u32Freq = 2 Hz
 - 1. 選擇分頻值

u32Clk >= 0x2000000, 選擇分頻值為 4 (u32Prescale = 3)

$$u32Clk = \frac{48MHz}{4} = 12MHz$$

2. 計算比較值

$$u32Cmpr = \frac{u32Clk}{u32Freq} = \frac{12MHz}{2} = 6,000,000$$

計數器需要計數 6,000,000 次,我們設定的頻率 2hz

Example2: u32Clk = 12 MHz \ u32Freq = 2 Hz

- 選擇分頻值
 u32Clk = 12 MHz 不滿足上述條件,跳過所有分支,u32Prescale = 0(無分頻)
- 2. 計算比較值

$$u32Cmpr = \frac{u32Clk}{u32Freq} = \frac{12MHz}{2} = 6,000,000$$

•

◆ 完整的 function 內容如下

```
uint32_t TIMER_Open(TIMER_T *timer, uint32_t u32Mode, uint32_t u32Freq)
    uint32 t u32Clk = TIMER GetModuleClock(timer);
    uint32_t u32Cmpr = 0, u32Prescale = 0;
   // Fastest possible timer working freq is (u32Clk / 2). While cmpr = 2, pre-scale = 0.
   if(u32Freq > (u32Clk / 2))
       u32Cmpr = 2;
   else
        if(u32Clk >= 0x4000000)
           u32Prescale = 7; // real prescaler value is 8
           u32Clk >>= 3;
        else if(u32Clk >= 0x2000000)
           u32Prescale = 3; // real prescaler value is 4
           u32Clk >>= 2;
       else if(u32Clk >= 0 \times 10000000)
           u32Prescale = 1; // real prescaler value is 2
           u32Clk >>= 1;
       u32Cmpr = u32Clk / u32Freq;
   timer->TCSR = u32Mode | u32Prescale;
    timer->TCMPR = u32Cmpr;
    return(u32Clk / (u32Cmpr * (u32Prescale + 1)));
```

<Mian function code>

1.

```
/* Enable Timer 0~3 module clock */
CLK_EnableModuleClock(TMR0_MODULE);
CLK_EnableModuleClock(TMR1_MODULE);

/* Select Timer 0~3 module clock source */
CLK_SetModuleClock(TMR0_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR0_S_HXT, NULL);
CLK_SetModuleClock(TMR1_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR0_S_HXT, NULL);
```

啟用 Timer0 和 Timer1 的硬體時鐘模組 設定 Timer0 和 Timer1 的時鐘來源為 HXT

2.

```
/* Open Timer0 in periodic mode, enable interrupt and 1 interrupt tick per second */
TIMER_Open(TIMER0, TIMER_PERIODIC_MODE, 2);
TIMER_EnableInt(TIMER0);

/* Open Timer1 in periodic mode, enable interrupt and 2 interrupt ticks per second */
TIMER_Open(TIMER1, TIMER_PERIODIC_MODE, 3);
TIMER_EnableInt(TIMER1);
```

將 Timer0 和 Timer1 開啟並設置為週期模式,目標頻率分別為 2Hz and 3Hz 並啟用 timer 中斷,這樣 Timer0 每秒觸發 2 次中斷; Timer1 則是每秒 3 次

3.

- ✓ TIMER_GetIntFlag(TIMERO):檢查是否是 TimerO 的中斷。
- ✓ TIMER ClearIntFlag(TIMERO):清除 TimerO 的中斷旗標,允許下一次中斷發生。
- ✓ $g_{au32TMRINTCount[0]}$: 用於累加 Timer0 中斷觸發的次數,作為計數器使用。 Timer1 同理,所以這樣 $g_{au32TMRINTCount[0]}$ 每秒會被加次, $g_{au32TMRINTCount[1]}$ 每秒會被加 3 次,這樣就可以實現題目的要求第一個計數器每秒計數 2 次,第二個計數器 每秒計數 3 次

4. 按鍵掃描 (GPIO lab1)

```
uint8_t Scankey(void)
{

PA0-1; PA1-1; PA2-0; PA3-1; PA4-1; PA5-1;
CLK_SysTickDelay(10);
if (PA3--0) return 1;
if (PA4--0) return 4;
if (PA5--0) return 7;

PA0-1; PA1-0; PA2-1; PA3-1; PA4-1; PA5-1;
CLK_SysTickDelay(10);
if (PA3--0) return 2;
if (PA4--0) return 5;
if (PA5--0) return 8;

PA0-0; PA1-1; PA2-1; PA3-1; PA4-1; PA5-1;
CLK_SysTickDelay(10);
if (PA3--0) return 3;
if (PA4--0) return 3;
if (PA4--0) return 6;
if (PA5--0) return 9;
return 0;
```

```
void OpenKeyPad(void)

| PA -> PMD = (PA -> PMD & 0xFFFFF000)|0x0FD5;
```

```
current_key_value = ScanKey();

if (prev_key_value_1 == 1 && current_key_value == 0) {
    timer0_flag = !timer0_flag;
    if (timer0_flag) {
        | TIMER_Start(TIMER0);
    } else {
        | TIMER_Stop(TIMER0);
    }
}
prev_key_value_1 = current_key_value;

if (prev_key_value_2 == 2 && current_key_value == 0) {
    timer1_flag = !timer1_flag;
    if (timer1_flag) {
        | TIMER_Start(TIMER1);
    } else {
        | TIMER_Stop(TIMER1);
    }
}
prev_key_value_2 = current_key_value;
```

✓ current_key_value = ScanKey();

使用 ScanKey() 函數掃描按鍵

- ◆ 1:對應控制 Timer0 的按鍵。
- ◆ 2:對應控制 Timer1 的按鍵。
- ◆ 0:表示未檢測到按鍵。
- ✓ 控制 TimerO 的啟停
 - ◆ 檢查是否檢測到按鍵 1 按下又釋放
 - ◆ timer0_flag = !timer0_flag; 每按一次(按下又釋放)key1,會反轉 timer0_flag 狀態,timer0_flag 去控制是否 停止 timer,這樣就可以實現按鍵對 counter 的開始與暫停
- ✓ Timer1 同理
- 6. Print 結果出來

printf("\rcounter1: %d counter2: %d" ,g_au32TMRINTCount[0],g_au32TMRINTCount[1]);

<過程中遇到的困難>

在這次實驗過程中,我最初嘗試使用單一的 Timer 來實作所有功能,但發現這樣會使整體程式 邏輯變得較為複雜,尤其在處理多項計時任務時,程式的可讀性和可維護性都受到影響。後 來,在助教的建議下,我改為使用兩個 Timer 分別處理不同的功能。這種方式不僅讓整體程式 的架構更為清晰,也大幅降低了程式的複雜度,使程式更容易理解與維護。

<心得與收穫>

在這次的 Timer 實驗中,看似簡單的計時功能,實際實作過程中卻讓我深刻體會到,成功實現 Timer 的功能需要對其運作原理及硬體配置有一定的掌握。例如,Timer 的模式選擇(如週期 模式、單次模式)、比較值(TCMPR)的設定、以及中斷的觸發與處理等,每一個步驟都需要 細緻地設計,才能確保 Timer 能夠準確地完成計時功能。

在實驗過程中,我學習到如何有效配置 Timer 的參數,包括選擇合適的時鐘源、設置分頻值以調整 Timer 的運行頻率,以及如何正確設定比較值以實現精確的計時。我理解了 Timer 中斷的核心作用,並掌握了如何在中斷服務例程中處理計數邏輯,確保 Timer 能夠穩定運行。此外,我還學會了如何使用多個 Timer 協作完成不同的計時任務,從而提升了程式的靈活性和可讀性。

同時,我也體會到在 Timer 的實作過程中,初始化和中斷管理是非常關鍵的部分。從 Timer 模組的時鐘啟動與配置,到設置比較值以觸發中斷,再到清除中斷旗標,每一個操作都需要精確執行,否則可能會導致計時誤差或中斷錯誤。

這次實驗給了我寶貴的經驗,使我對嵌入式系統中的 Timer 模組有了更深刻的認識,也學會了如何在硬體與軟體之間進行協調,實現穩定、準確的計時功能。這些經驗不僅加強了我對 Timer 的理解,也增強了我在嵌入式系統開發中的實作能力,尤其是在面對多任務計時需求時能夠設計出更高效的解決方案。