

控制电机报告

姓	名	学	号	班	级
杨沙	Ţ	1706	1733	1706	60113
李世	鹏	1706	1722	1700	60113
朱月		17120	0376	1706	60113
高帅	帅	17120	0325	1700	60113
俞沛	宏	16194	4826	1600	60114
石力	玮	1706	1725	1700	60113
魏灵	通	1606	1827		

1 BLDCM 控制电路的设计

1.1 霍尔传感器原理

当霍尔传感器通入激励电流后,在磁场的作用下霍尔传感器的两侧产生电势差。当磁场在z轴方向的分量为正时,电压为正,输出高电平;同样当磁场在z轴方向的分量为负时,电压为负,输出低电平。




图 1: 霍尔传感器电平输出

1.2 霍尔传感器编码及换向

根据上述原理,我们可以对直流无刷电机中的三个霍尔传感器进行二进制编码,A、B、C 号分别对应第 0、1、2 位。为了尽可能的使电机的平均转矩变大,一般来说我们应该在图 2中的 30° 的位置进行换向。但是由于霍尔传感器编码的特殊性,转子在 (0,60] 范围内霍尔传感器的输出都是 '101',于是我们无法确定转子在 (0,60] 的具体位置,因此我们只能在 T_{cb} 所示位置进行换向。另外为了弥补这种换向方式所减少的平均转矩,我们可以延迟一个 ΔT ,使转子尽可能的在我们原先所期望的 30° 位置进行换向。

$$\Delta T = \frac{60}{n} \times \frac{1}{12} \tag{1}$$

式中 n 为转速。

2 模糊 PID 控制模块

PID 控制有着原理简单,使用方便,适应性强的特点,但是具有制时精度低、抗干扰能力差等缺点。模糊自适应 PID 控制是在 PID 算法的基础上,以误差 E 和误差变化 Ec




图 2: 不同位置的转子对应的霍尔编码

作为输入,利用模糊规则进行模糊推理,查询模糊矩阵表进行参数调整,来满足不同时刻的 E 和 Ec 对 PID 参数自整定的要求。

2.1 初始 PID 参数的确定

2.1.1 PID 参数对系统的影响

模糊 PID 控制是在 PID 控制的基础上,实时调整 PID 的参数值,因此我们需要调试出一个初始的 PID 参数。

比例控制能迅速产生与误差成正比的调节作用,从而减少稳态误差。但是,比例控制不能消除稳态误差。KP 的加大会引起系统的不稳定,容易产生振荡,使得调节时间延长。相反,若 K_p 太小会使系统动作缓慢,灵敏度降低. 在系统稳定的情况下,如果加大 K_p ,可提高控制精度,减小误差。

积分控制主要用于消除静差。 K_i 太小,积分作用强,系统将不稳定; K_i 偏小,振荡次数较多,超调量较大; K_i 太大,积分作用弱,对系统性能的影响减小; K_i 合适时,过渡过程特性比较理想。在系统稳定的情况下, K_i 太大时,消除静差太慢; K_i 太小,系统不稳定。

微分控制可以根据误差变化的速度,提前给出较大的调节作用。微分部分反映了系统变化的趋势,它较比例调节更为及时,所以微分部分具有超前和预测的特点。当 K_d 增大时,超调量减少,动态性能得到改善。但当 K_d 太大时,会引起过大的超调,系统不稳; K_d 太小,调节质量改善不大。

2.1.2 使用临界比例法确定 PID 参数

Z-N 适用于具有自平衡型的被控对象。首先,将控制器设置为比例 (P) 控制器,形成闭环,改变比例系数,使得系统对阶跃输人的响应达到临界振荡状态 (临界稳定)。将中时的比例系数记为 K, 振荡周期记为 T_r 根据齐格勒-尼柯尔斯 (Ziegle - Nichols) 经验式由这两个基准参数得到不同类型控制器的调节参数,如图 3所示。

控制器	Кр	Ti	Td	Ki	Kd	
类型	比例系数	积分时间	微分时间	积分系数	微分系数	
Р	0.5Ku					
PD	0.8Ku		0.12Tu		Kp * Td	
PI	0.45Ku	0.85Tu		Kp/Ti		
PID	0.6Ku	0. 5Tu	0.12Tu	Kp/Ti	Kp * Td	

图 3: 临界比例法确定的 PID 控制参数

2.2 模糊控制器的设计

模糊 PID 控制和普通 PID 控制的最大差别就在于模糊控制器的设计,模糊控制器主要由三个模块组成:模糊化,模糊推理,清晰化,其核心是模糊规则表的建立,其中 K_p 规则表即如图 4所示

U -	EC						
	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	PB	PB	PB	PB	PM	ZO	ZO
NM	PB	PB	PB	PM	PM	ZO	ZO
NS	PB	PM	PM	PS	ZO	NS	NM
E ZO	PM	PM	PS	ZO	NS	NM	NM
PS	PS	PS	ZO	NM	NM	NM	NB
PM	ZO	ZO	ZO	NM	NB	NB	NB
PB	ZO	NS	NB ht	tp://blog	g. csdn. ne	t/weixin	NB 36340979

图 4: Kp 规则表

2.3 量化因子的确定

制作好模糊控制器后,我们还需要不断的对 Ec、E、 K_p 、 K_i 、 K_d 参数进行调整,Ec、E 调整规律大致如下:

E 是误差的量化因子, E 越大上升速度越快, 超调量增大, 总的稳定时间可能会变长。 E 过小时, 又使系统上升速率太小, 系统调节隋性变大, 系统的稳态精度降低。 Ec 是误差变化的量化因子, Ec 越大, 超调越小, 系统响应速度变慢, Ec 对超调的遏制效果十分明显, Ec 增大, 反应变迟钝, 调节时间变短, 超调量增大; Ec 减小, 反应加快, 上升速率小, 调节时间长, 超调量小. 通过仿真还可发现, Ec 过小时, 调节时间就会过长, 严重时系统无法稳定工作。

3 数据结果分析

PID 控制和模糊 PID 控制的结果如图 5所示。我们发现模糊 PID 控制总体上优于 PID 控制,无论是其上升速度,超调量以及稳态精度都是高于 PID 控制的。




图 5: 两种控制对比图

图 6: BLDCM 总线路图




图 7: 控制模块线路图




图 8: 模糊 PID 控制线路图