Vysoké Učení Technické v Brně



Simulace v CW: Konfigurovatelný OCT čítač

Autor: Jan Pawlus, xpawlu00@stud.fit.vutbr.cz

Obsah

1	Úvod	1										
2	Program z pohledu dat											
	2.1 Proměnné, konstanty a makra	1										
	2.2 Funkce	1										
	2.3 Paměťová náročnost	2										
3	Program z pohledu funkčnosti a kódu											
	3.1 Stavový automat	2										
	3.2 Chování programu	3										
	3.3 Zobrazování na displejích	3										
	3.4 Čítání	3										
	3.5 Set	4										

1 Úvod

Tato dokumentace popisuje projekt do předmětu IMP v kontextu vývoje, funkčnosti a pamětových nároků výsledné aplikace.

2 Program z pohledu dat

2.1 Proměnné, konstanty a makra

Program je založen na několika proměnných, konstantách a makrech. Samotný čítač je založen na poli byte jménem CNTN, které reprezentují jednotlivé nibble a dohromady dává jako celek čítač CNT. Pro výběr v poli CNTN slouží byte index, což je proměnná indexující aktuálně zobrazovaný nibble. Dále je zadefinováno konstantní pole typu byte s názvem Number, ve kterém jsou uloženy hexadecimální hodnoty reprezentující jednotlivé číslice pro výpis na sedmisegmentový displej. Následuje další proměnná typu byte cycleCount, do které se zaznamenává, kolikrát čítač změnil stav. Poslední proměnná typu byte je final, která udává, zda se již čítač dostal do finálního stavu.

Program obsahuje několik maker, které je výhodně použít, jelikož nezabírají pamět RAM. Takto jsou definovány volativní ukazatele ukazující na adresy do paměti, ze kterých čtou hodnoty oba sedmisegmentové displeje leftDisplay a rightDisplay) a DILSwitch, který slouží k nastavení čítače. Jednotlivé bity čítače jsou popsány takto:

Table 1 – 8-bitový DILSwitch

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Význam	Start	Count	Dir	Select	Data[3]	Data[2]	Data[1]	Data[0]

Kolekci maker doplňují definované hexadecimální hodnoty znázorňující stavy přepínače DILSwitch (ModeUp - čítání nahoru, ModeOn - zapnuté hodiny a přerušení, ModeRight - výběr pravého displeje při režimu Set).

2.2 Funkce

Hlavní funkcí je samozřejmě main(), která obsahuje nekonečnou smyčku, kde se odehrává řídící logika aplikace z pohledu stavů jednotlivých přepínačů DILSwitch. Zde se nastavuje modul RTC, pokud má být čítač spuštěn (Start == 1). Je třeba nakonfigurovat přerušení a jak často se má generovat. Smyslem přerušení z RTC modulu je samotné čítání. V obsluze přerušení se tedy buď změní stav čítače (funkce count() pokud Count == 1), nebo je zavolána funkce flash() (Count == 0), která zařídí blikání aktuálně vybraného displeje (bit Select) v módu Set.

Program má pomocné funkce jako například setDisplay, která po zavolání nastaví na levý sedmisegmentový displej proměnnou index a na pravý hodnotu CNTN[index], nebo getState(), která zjistí hodnotu určitého bitu DILSwitch zamaskováním všech ostatních bitů. Dále setIndex(), která bude rozebrána dále. V neposlední řadě defaultState() a finalState(), které uvedou čítač do počátečního, resp. finálního stavu.

2.3 Paměťová náročnost

Ze souboru Project.map je možné vyčíst paměťovou náročnost aplikace.


Table 2 – Paměťová náročnost

Typ	RAM	ROM	Řádky
Velikost	138 B	1293 B	214

Do paměti RAM se ukládají globální proměnné, lokální proměnné a zásobník. Do paměti ROM pak konstanty a samotný kód. Na základě dostupného místa v hardwaru lze dělat podle potřeby z konstant globální proměnné (a naopak), tím se sníží (zvýší) náročnost na ROM a zvýší (sníží) náročnost na RAM.

3 Program z pohledu funkčnosti a kódu

3.1 Stavový automat



3.2 Chování programu

Program začíná v defaultním stavu a na základě přepínačů se mění jeho chování. Bit Start nastavuje hodinový signál do RTC modulu a aktivuje přerušení. Bit Count ovlivňuje, jestli program čítá (směr je dán hodnotou bitu Dir), nebo je ve stavu Set, který na základě bitu Select dovede nastavovat hodnotu indexovaného CNTN, resp. samotný index. Nastavovaná hodnota/index se přečtou ze spodních 4 bitů DILSwitch. Čítání probíhá v obsluze přerušení od RTC, stejně jako blikání sedmisegmentového displeje v režimu Set.

Pokud se přepínač Start nastaví v jakémkoliv bodě do nuly, vypne se hodinový signál v RTC a vše je nastaveno do defaultního stavu. Pokud program dosáhne maximální hodnoty (Každé CNTN je v hodnotě 0111 značící maximální hodnotu v osmičkové soustavě), sedmisegmentový displej ve třech cyklech obsluhy přerušení změní všechny bity na displeji do nuly, resp. konečných hodnot (blikání) a vše se nastaví do defaultního stavu.

3.3 Zobrazování na displejích

Jednou z otázek bylo, co přesně zobrazovat na sedmisegmentových displejích. Dle zadání je to index nejpomaleji měnícího se nibble a jeho hodnoty, toto je ale dost nejednoznačné - nejpomaleji se mění pokaždé třetí nibble a na displeji by se v takovém případě dlouhou dobu nic neměnilo. Proto jsem se rozhodl zobrazovat index a hodnotu nejpomaleji měnícího se nibble, jehož hodnotou není nula a zároveň sedm. po každé změně stavu čítače tedy proběhne funkce setIndex, která v cyklu projede všechny nibble a nastaví největší možný index odpovídající výše zmíněným kritériím.

```
void setIndex() {
  byte i = 0;
  index = 0;
  for (i = 0; i <= 3; i++) {
    if ((CNTN[i] != 0 && CNTN[i] != 7) && i > index)
      index = i;
  }
}
```

3.4 Čítání

Cítání probíhá v obsluze přerušení od modulu RTC. Pokud nastane přerušení a bitCount obsahuje hodnotu 1, čítač změní stav na základě směru čítání (bit Dir). Následuje ukázka pro čítání směrem nahoru (pro směr dolů je kód stejný, pouze naopak).

```
// pokud je citac na maximalni hodnote, prejde do finalState if (CNTN[0] = 7 \&\& CNTN[1] = 7 \&\& CNTN[2] = 7 \&\& CNTN[3] = 7) { cycleCount = 3; final = 1; finalState(); }
```

```
// jinak cita
else {
  for (i; i <= 3; i++) {
    if (i == 0) {
        CNTN[i]++;
        cycleCount++;
    }
    else if (CNTN[i-1] == 8) {
        CNTN[i]++;
        CNTN[i-1] = 0;
    }
  }
  setIndex();
  setDisplay();
}</pre>
```

3.5 Set

Do stavu Set se program dostane, pokud je bit Start v jedničce a Count v nule. Je znázorněn funkcí set(), která je popsána takto:

```
void set() {
  byte temp = DILSwitch & 0xF;
  // spodni 4 bity DILSwitch nenulove - je mozne nastavit CNTN
  \mathbf{if} (temp != 0) {
    // pokud se nastavuje hodnota CNTN, tj. pravy display
    if (GetState(ModeRight)) {
      // posledni tri bity dat (hodnota muze nabyvat maximalne 7)
      temp = DILSwitch & 0x7;
      // pokud se hodnota zmenila
      if (CNTN[index] != temp) {
        CNTN[index] = temp;
        setDisplay();
      }
    // pokud se nastavuje index, tj. levy display
    else {
      // posledni dva bity dat (index muze nabyvat maximalne 3)
      temp = DILSwitch \& 0x3;
      // pokud se hodnota zmenila
      if (index != temp) {
        index = temp;
        setDisplay();
      }
   }
```