به نام خدا



دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق

گزارش پروژه درس سیستمهای مخابراتی

استاد مربوطه: دكتر هادي

زهرا مجتهدین ۹۹۱۰۲۱۶۷ دانشجو: طاهر ابدی ۹۹۱۰۱۰۳۲ فهرست مطالب

٣	لمالب	فهرست مط
۴	بلوکهای سیستم دیجیتال باند پایه	1-•
۴	ADC 1-1-*	
۵		
۵		
٧		
٨	DAC 0-1-	
٩	تست بلوکها و نحوه عملکرد آنها	Y-•
	$r=20$ ، $ u=4$ ، $f_s=4000$ اجرای کد و ذخیره فایلهای صوتی به ازای ۱-۲-۰	
١.	$B = 12$, $\beta = 6$	
١,	$r=20$ ، $\nu=4$ ، $f_s=4000$ اجرای کد و ذخیره فایلهای صوتی به ازای ۲-۲-۰	
, ,	r=20، $ u=4$ ، $ u=6$.	
١,	$\gamma=20$ ، $\nu=4$ ، $\gamma_s=4000$ قولى كان	
, ,		
١,	$r=20$ ، $\nu=4$ ، $f_s=4000$ اجرای کد و ذخیره فایلهای صوتی به ازای $A=5$ ، $B=16$ ، $B=3$ ،	
, ,		
	$r=20$ ، $ u=4$ ، $f_s=44100$ اجرای کد و ذخیره فایل های صوتی به ازای $P=4$ ، $P=4$	
11	$B = 16$, $\beta = 6$, $\beta = 20$, $\beta = 28$, $\beta = 4000$, which is a solution in the second $\beta = 30$.	
	$r=20$ ، $\nu=2^8$ ، $f_s=4000$ اجرای کد و ذخیره فایلهای صوتی به ازای $\beta=7-9$ اجرای کد و ذخیره فایلهای صوتی به ازای	
17	محاسه BER محاسه	w .
11	$oldsymbol{\cdot}$	1 - •
۱۳	$r=20$ ، $\nu=4$ ، $f_s=4000$ اجرای کد و ذخیره فایلهای صوتی به ازای ۱-۳-۰	
		v
14	پیادهسازی مدار به صورت realtime	
1 7	كدهاي مربوطه	ω− •

هدف از این پروژه شبیهسازی یک سیستم مخابراتی دیجیتال باند پایه است. با توجه به مطالب بیانشده


در فایل مربوط به بررسی مختصر این شبیهسازی میپردازیم.

۱-۱ بلوکهای سیستم دیجیتال باند پایه

در این بخش به معرفی و نحوه پیادهسازی هرکدام از بلوکهای سیستم مورد نظر پرداخته خواهد شد.

ADC \-\-

عمل تبدیل سیگنال آنالوگ به سیگنال دیجیتال توسط تابع pcm function انجام می شود. این تابع سیگنال صدا را که با استفاده از تابع audioread خوانده شده به همراه فرکانس نمونه برداری و تعداد سطوح کوانتیزایسون دریافت می کند. بعد از دریافت سیگنال ورودی با استفاده از تعداد سطوح کوانتیزاسیون سطوح خروجی را تعیین و سپس با کمک توابع متلب سیگنال را کوانتیزه می کنیم (شکل ۱). در این مرحله سیگنال پیوسته ما به یک سیگنال نمونه برداری شده با سطوح مشخص تبدیل شد. به عنوان گام انتهایی برای این بلوک به سطوح کوانتیزه مطابق با یک pcm اعداد باینری نسبت می دهیم. در حالی که شکل های ۱ و ۲ به ترتیب سیگنال اصلی، نمونه برداری شده و کوانتیزه شده را برای $f_s = 4000$ به ازای کل و بخشی از صوت نشان می دهد، شکل T نشان دهنده تعدادی از بیتهای خروجی است.




u = 4 و $f_s = 4000$ نمودار سیگنال اصلی، نمونهبرداری شده و کوانتیزه شده به ازای $f_s = 4000$

linecoder Y-1-*

عمل line code funcyion توسط تابع line code funcyion انجام می شود. در این تابع متناسب با خواسته سوال ابتدا یک سیگنال Nyquist با پارامترهای g و ساخته و سپس به بیتهای خروجی تابع قبل این شکل موج تخصیص سیگنال Nyquist با پارامترهای g بعد از ساخت سیگنال Nyquist با هر بیت صفر و یک به ترتیب یک سیگنال داده می شود. به عبارت دیگر بعد از ساخت سیگنال با هر بیت صفر و یک به ترتیب یک سیگنال Nyquist با دامنه g به فاصله g ارسال خواهد شد. شکل g نمودار تعدادی از بیتهای ارسالی و شکل موج خروجی line code funcyion با دامنه g به فاصله g ارسال می دهد.


channel Y-1-

سیگنال خروجی مرحله قبل حال وارد کانال خواهد شد. کانال ما اینجا یک کانال AWGN باند محدود خواهد بود. برای پیاده سازی این کانال یک فیلتر پایین گذر با پهنای باند B تولید کرده و سپس سیگنال ارسالی نویزی




u=4 و $f_s=4000$ و کوانتیزه شده به ازای همونه از سیگنال اصلی، نمونه برداری شده و کوانتیزه شده به ازای

یا نویز سفید گوسی با $\sigma^2=N_0B$ را از آن عبور می دهیم. لازم به ذکر است که در فایل های متلب این سیستم برای پیاده سازی فیلتر پایین گذر و نویز از دستور \sin سیگنال رندم استفاده شده است. شکل Δ خروجی کانال برای پیاده سازی فیلتر پایین گذر و نویز از دستور S/N=1000 و $B=12 \le r=20 \le 2B=24$ و S/N=1000 را به ازای بیت های ارسالی برای کانالی با پهنای باندگ




شکل ۳: نمودار تعدادی از بیتهای خروجی از بلوک ADC



eta=6 و r=20 و linecoder في الموجا و شكل و شكل موج خروجي و المحالي و شكل و شكل المحادي از بيتهاي ارسالي و شكل و شكل المحادي المحادي المحادي المحادي المحادي و ا

Line decoder f-1-


در این بلوک با فرض وجود یک مدار synchronization دقیق، به بازیابی بیتهای ارسالی میپردازیم. به عبارت دیگر با فرض وجود یک مدار synchronization بعد از تشخیص اولین مکان برای نمونهبرداری به فاصله D از سیگنال نمونهبرداری کرده و بیت ارسالی را با مقایسه دامنه سیگنال با صفر بازیابی می کنیم. شکل ۶ تعدادی از بیتهای بازیابی شده توسط Line decoder را نشان می دهد.




 $B=12 \leq r=20 \leq 2B=24$ شکل ۵: نمودار خروجی کانال در حضور و عدم حضور نویز به ازای سیگنال ورودی مشخص شده با پارامترهای پهنای باندکه S/N=1000

DAC 0-1-

این بلوک کاری عکس بلوک اول را انجام می دهد، به این صورت که بیتهای خروجی Line decoder را دریافت کرده و آنها را به اعداد دیجیتال تبدیل می کند. اعداد حاصل شده اعدادی با دامنه مشخص با تعداد نمونه کم خواهد بود (عکس عمل کوانتیزاسیون) که گرچه دامنه آن از حالت باینری به دیجیتال تبدیل شده ولی بدون عمل عمل ناز اسیگنال پیوسته فرض کرد. در نتیجه به عنوان آخرین گام عمل عمل و upsample و interpolation را انجام می دهیم.



شکل ۶: نمودار بخشی از سیگنال ورودی و خروجی Line decoder و بیتهای ارسال



. $\mu=4$ برای interpolation و upsample قبل از interpolation برای $\mu=4$

۰-۲ تست بلوکها و نحوه عملکرد آنها

اگرچه نحوه عملکرد مدار در بخش قبل به صورت مرحلهای انجام شده و خروجی آن نمایش داده شد. در ادامه

میخواهیم خروجی مدار را به ازای پارامترهای مختلف چک کرده و تفاوت آن را بررسی کنیم.

در اجرای کد باید به این نکته توجه داشت که اگر ما با فرکانسهای در حدود ۴۰۰۰ که کمتر از نرخ

نایکوییست از نمونهبرداری کنیم صدایی که از سیگنال به گوش میرسد کمی با حالت اصلی متفاوت تر بوده همچنین کوانتیزه کردن آن خود باعث اعمال ناهنجاری در صوت خواهد شد.

مطابق با مطالب بیان شده می دانیم که یکی از ویژگی های سیگنال Nyquist حذف ISI خواهد بود، اما برای این امر باید پارامترهای این سیگنال و پهنای باند کانال ما شرایطی را داشته باشند به عبارت دیگر باید برای این امر باید پارامترهای این سیگنال و پهنای باند کانال ما شرایطی را داشته باشند به عبارت دیگر باید $B = \frac{r}{2} + \beta$ بوده و شروط لازم $B \leq r \leq 2B$ و نیز برقرار باشد $A \leq a$

r=20، $\nu=4$ ، $f_s=4000$ اجرای کد و ذخیره فایلهای صوتی به ازای ۱-۲-۰ B=12 ، $\beta=6$ ،

در این حالت فایل برنامه را به ازای نویزهای مختلف اجرا کرده و خروجی صدا را در یک پوشه مجزا قرار داده ایم. همانگونه که انتظار میرود با افزایش نویز صدای ما از حالت اصلی فاصله می گیرد، به نحوی که برای نسبت توان سیگنال به نویز ۱۰ صدای اصلی گم خواهد شد. انتظار میرود که با افزایش سطح کوانتیزاسیون بخشی از این ناهنجاری که به دلیل کوانتیزه شدن سیگنال اضافه شده است کم شود اما صفر نخواهد شد.

یکی دیگر راهکارها برای نزدیکشدن به صدای اصلی طراحی کانال برای حذف ISI خواهد بود.

ا به دلیل کوتاه شدن حجم گزارش از تکرار نمودارهای خروجی پرهیز شده است درحالی که تمامی نمودارها با اجرای کد قابل حصول خواهد بود

r=20، u=4 ، $f_s=4000$ اجرای کد و ذخیره فایلهای صوتی به ازای B=16 ، $\beta=6$ ،

مشابه قبل در این حالت فایل برنامه را به ازای نویزهای مختلف اجرا کرده و خروجی صدا را در یک پوشه مشابه قبل در این حالت فایل برنامه را به ازای نویزهای مختلف اجرا کرده و خروجی صدا را در یک پوشه مجزا قرار داده ایم. همانگونه که انتظار می رود با افزایش نویز صدای ما از حالت اصلی فاصله می گیرد، اما کیفیت صدا و نزدیک بودن آن به صدای اصلی نسبت به حالت قبل به دلیل عدم حضور ISI بهتر خواهد بود. r = 20، $\nu = 4$ ، $f_s = 4000$ اجرای کد و ذخیره فایل های صوتی به ازای کد و ذخیره فایل های صوتی به ازای که و نویز صدا و نویز صدا و نویزهای که و نویزهای موتی به ازای که و نویزهای که و نویزهای که و نویزهای موتی به ازای که و نویزهای که و نویزهای که و نویزهای به نویزهای بود.

A = 1 , B = 16 , $\beta = 3$

مشابه قبل در این حالت فایل برنامه را به ازای نویزهای مختلف اجرا کرده و خروجی صدا را در یک پوشه مجزا قرار داده ایم. همانگونه که انتظار می رود با افزایش نویز صدای ما از حالت اصلی فاصله می گیرد، اما از مجزا قرار داده ایم. همانگونه که انتظار می رود با افزایش نویز صدای ما از حالت اصلی فاصله می گیرد، اما از آنجا که کاهش β باعث نزدیک تر شدن پالس خروجی به پالس ایده آل می شود خروجی نیز بهتر خواهد بود، اما میزان این بهبود به دلیل وجود ISI نسبت به حالت $\beta=6$ ، $\beta=16$ مشهود نیست.

r=20، u=4 ، $f_s=4000$ اجرای کد و ذخیره فایلهای صوتی به ازای A=5 ، B=16 ، $\beta=3$ ،

افزایش توان سیگنال باعث تقویت سیگنال اصلی شده و سیگنال خروجی با نویزی برابر با حالت مشابه دارای کیفیت صدای بهتری خواهد بود.

r=20، u=4 ، $f_s=44100$ اجرای کد و ذخیره فایلهای صوتی به ازای B=16 ، $\beta=6$ ،


در این حالت به دلیل زیاد بودن تعداد نمونهها و طولانی شدن فرآیند محاسبات تنها به اجرای کد برای یک حالت نویز اکتفا می کنیم (نسبت توان سیگنال به نویز ۱۰۰۰). اما همانگونه که انتظار می رود به دلیل افزایش تعداد نمونهها صدای شنیده شده بعد از کوانتازیسیون نسبت به فرکانس قبل بهتر بوده و خروجی نیز بهتر خواهد بود.

r=20، $u=2^8$ ، $f_s=4000$ اجرای کد و ذخیره فایلهای صوتی به ازای B=16 ، eta=6 ،

در این حالت به دلیل زیاد بودن تعداد نمونه ها و طولانی شدن فرآیند محاسبات تنها به اجرای کد برای یک حالت نویز اکتفا می کنیم (نسبت توان سیگنال به نویز ۱۰۰۰). اما همانگونه که انتظار می رود به دلیل افزایش تعداد سطوح کوانتیزه شده صدای شنیده شده بعد از کوانتازیسیون و خروجی نسبت به حالت مشابه قبل بسیار بهتر بوده است.

۰- ۳ محاسبه BER

به منظور محاسبه بهتر BER نیاز است تا مشابه قبل فایلها را برای حالتهای مختلف بالا با اعمال حلقه مونتیکارلو یر روی میزان نویز (کانال) اجرا کرده و سپس متوسط خطای بیت خروجی را برای هر حالت به



شکل ۸: نمودار متوسط خطای بازیابی به ازای توان نویزهای مختلف

صورت مجزا به عنوان نتیجه نهایی اعلام کرد.

از آنجا که کلیت و کیفیت خروجی در بخش قبل توضیح دادهشد و به منظور پرهیز از تکرار مکررات

نمودار BER را تنها برای یکی از حالتهای قبل گزارش شده است؛ در حالی که میتوان فایل BER pr را به

ازای تمام حالتهای قبل اجرا کرد.

r=20، u=4 ، $f_s=4000$ اجرای کد و ذخیره فایلهای صوتی به ازای ۱-۳- B=12 ، eta=6 ،

شکل ۸ نمودار متوسط خطای بازیابی به ازای توان نویزهای مختلف را نشان میدهد. همانگونه که واضح

است افزایش نویز باعث کاهش دقت خواهد شد.

۰-۴ پیادهسازی مدار به صورت realtime

برای این امر یک object را تعریف می کنیم، تا صدای ما را به اندازه ۳ ثانیه دریافت کند، حال صدای ما به عنوان ورودی برای تابع اصلی عمل خواهد کرد، مابقی مراحل مشابه قبل خواهد بود. اگرچه این فرآیند کاملا عنوان ورودی برای تابع اصلی عمل خواهد کرد، مابقی مراحل مشابه قبل خواهد بود. اگرچه این فرآیند کاملا real time نیست ولی به نظر می رسد اگر طول سیگنال را کوتاه کنیم بتوان به صورت سریع و real time فرآیند پردازش را انجام داد.

۰ – ۵ کدهای مربوطه

در این بخش، کدهای اجراشده در طول پروژه قرار داده شده اند.

کدهای مربوط به تابع Main

```
ı %Main
2 clc;
3 clear all;
4 close all:
5 %%%ADC Function Input
 n=input('Enter for n-bit PCM system : '); %Encodebook Bit Length
  fs=input('Enter Sampling Frequency: '); %Sampling Frequency signal= input('Enter voice signal: '); % Inpit Signal
  %%LineCode_function_Input
  rolloff=input('Enter rolloff factor: '); % rolloff factor
 r =input('Enter baud rate r: '); % baud rate
  A = input ('Enter amplitude A: '); % amplitude
  %channel Input
16 B = input('Enter channel bandwidth : ');
17 NO = input('Enter noise power spectral density: ');
 A_C = input('Enter amplitude A_Channel: '); % amplitude
  % n=2; %Encodebook Bit Length
  % fs=4000; %Sampling Frequency
  % signal= 'voice.wav'; % Inpit Signal
23 % % rolloff factor
^{24} % r =20; % baud rate
25 % rolloff=6; % rolloff factor
_{26} % A = 1; % amplitude
_{27} % B = 12 ;
28 %
^{29} % A_C = 1;
t = 0:0.001:0.1;
[y, Fs] = audioread(signal); \% audio file
22 info = audioinfo(signal); % Information about audio file
  [SerialCode, q, Vmax, Vmin, len_t, len_ts] = PCM_function(signal, n...
  [Pulse, Power, s, len p] = Linecode function (rolloff, r, A, ...
      SerialCode);
  Pulse output channel = Channel (B, N0*Power, A C, Pulse);
   r_bit = Line_Decoder(Pulse_output_channel, SerialCode, r, s);
   sound_out = DAC_function(r_bit,n,Vmax,Vmin,len_p,len_t,len_ts)
  sound (sound_out, Fs)
  %Write .wav
 formatSpec = 'output_file_%d_.wav'
  output_file = sprintf(formatSpec, N0/Power);
  audiowrite (output_file, sound_out, Fs);
```

کدهای مربوط به تابع pcm.function

```
function [SerialCode, q, Vmax, Vmin, len\_t, len\_ts] = ...
      PCM_function(signal , n , fs )
  %% sounf file
  %signal = 'alaw08m.wav'
  [y,Fs] = audioread(signal); % audio file
  info = audioinfo(signal); % Information about audio file
  if info.NumChannels==2
     y = sum(y, 2) / size(y, 2);
  end
 % Time domain analysis
 t=0:seconds (1/Fs):seconds(info.Duration); % Time array
  t=t(1:end-1); %Time index adjustment
15
  L = 2<sup>n</sup>; %Number of Quantisation Levels
16
  \!\%\!\! Here we pllot the Analog Signal and its Sampled form
18
  Vmax = max(y);
  ActualSignl=y; %Actual input
22
23
 t_{sampled}=0:seconds (1/fs):seconds(info.Duration);
 len_t = length(t)
  len_ts = length(t_sampled);
  sampl = linspace(1 , length(y) , seconds(info.Duration) / ...
      seconds (1/fs);
  Sampled_signal = ActualSignl(ceil(sampl));
28
 \% subplot (3,1,1);
31 % plot(t,y');
32 % xlabel('Time');
33 % ylabel('Amplitude');
\% title ('INPUT AUDIO signal');
35 \% \text{ sound}(y, Fs);
  % keyboard
 % subplot (3,1,2); %Sampled Version
 % stem(t_sampled(1:end-1), Sampled_signal); grid on; ...
      title ('Sampled Sinal');
 % sound (Sampled_signal, fs)
  % keyboard
 % Now perform the Quantization Process
  Vmin=min(y); %Since the Signal is sine
 StepSize=(Vmax-Vmin)/L; % Diference between each quantisation level
```

```
QuantizationLevels=Vmin: StepSize: Vmax; % Quantisation Levels - ...
      For comparison
  codebook=Vmin-(StepSize/2): StepSize: Vmax+(StepSize/2); % ...
      Quantisation Values - As Final Output of qunatiz
  [ind,q]=quantiz(Sampled_signal,QuantizationLevels,codebook); % ...
      Quantization pprocess
  NonZeroInd = find(ind \neq 0);
  ind(NonZeroInd) = ind(NonZeroInd) - 1;
  % MATLAB gives indexing from 1 to N.But we need indexing from 0, ...
      to convert it into binary codebook
  BelowVminInd = find (q == Vmin-(StepSize/2));
  q(BelowVminInd) = Vmin+(StepSize/2);
  %This is for correction, as signal values cannot go beyond Vmin
  But quantiz may suggest it, since it return the Values lower ...
      than Actual
  %Signal Value
 \% subplot (3,1,3);
58 % stem(t_sampled(1:end-1),q);
59 % grid on; % Display the Quantize values
 % title ('Quantized Signal');
  % sound(q,fs)
  % keyboard
62
  \% zoom=1500:1550+size(t,2)/120;
 % figure (2);
67 % subplot (3,1,1);
 % plot(t(zoom), ActualSignl(zoom), 'b');
  % title ('Part of INPUT AUDIO signal');
  % xlabel('Time');
  % ylabel ('Amplitude');
^{72} % subplot (3,1,2);
_{73} % stem(t(zoom),Sampled_signal(zoom),'b');
74 % title ('Part of sampled signal');
75 % xlabel('Time');
 % ylabel ('Amplitude');
^{77} % subplot (3,1,3);
  % stem(t(zoom),q(zoom),'b');
  % title ('Part of Quantized signal');
  % xlabel('Time');
  % ylabel('Amplitude');
  Whaving Quantised the values, we perform the Encoding Process
  TransmittedSig = de2bi(ind, 'left -msb'); % Encode the Quantisation ...
      Level
  SerialCode = reshape (TransmittedSig', [1 ...
      size (TransmittedSig ,1) * size (TransmittedSig ,2)]);
  % TransmittedSig1 = de2bi(ind, 'left-msb'); % Encode the ...
      Quantisation Level
```

کدهای مربوط به تابع Linecode.function

```
function [Pulse_out, Power, Len_R, len_p] = ...
      Linecode_function(rolloff,r,A, SerialCode)
2 %Raisecosine Signal
t = 0: 0.001:0.2;
  Raise = A.*(cos(2*pi*rolloff*t)./((1-(4*rolloff*t).^2))) ...
      .*sinc(r*t);
  Raise = [Raise(end:-1:2), Raise];
6 Power = norm(Raise, 2)^2;
7 Len_R = length (Raise);
  Pulse = [];
10
11
  for k=1:length(SerialCode)
12
       s = find(t = (1/r)) - 1;
13
14
       if k ==1
           T = (\cos(2*pi*rolloff*t)./((1-(4*rolloff*t).^2))) \dots
               .*sinc(r*t);
           if SerialCode(k)==1
17
                Pulse(1, 1: length(T)) = T;
21
           end
22
23
           if SerialCode(k)==0
24
25
                Pulse(1, 1: length(T)) = -T;
27
28
           end
       else
31
32
33
       if SerialCode(k)==1
           if s*(k-1)+1-length(T) \le 0
                Pulse(2, 1:s*(k-1)+length(T)) = ...
                   Raise (abs (s*(k-1)+1-length(T))+1:end);
38
           else
                Pulse(2, s*(k-1)+1-length(T):s*(k-1)+length(T)-1) =
                   Raise;
42
```

```
end
43
44
       end
45
46
       if SerialCode(k)==0
47
48
           if s*(k-1)+1-length(T) \le 0
                Pulse (2, 1: s*(k-1) + length(T)) = ...
                   -Raise (abs (s*(k-1)+1-length(T))+1:end);
52
53
           else
55
           Pulse(2, s*(k-1)+1-length(T):s*(k-1)+length(T)-1) = -Raise;
58
       end
59
       end
        Pulse(1,:) = sum(Pulse);
        Pulse(2,:) = [];
62
63
64
  end
  Pulse\_out = Pulse(1,:);
  \% tb=0:seconds (0.001):seconds (0.3);
  \% tb=tb(1:end-1);
  % figure
71
  % subplot (3,1,1)
72
  % stem(SerialCode(1:20));
  % title ('Transmitted Signal')
  \% subplot (3,1,2)
77 % plot(Raise);
78 % title ('Raisecoseine')
79 % marker = 1:s:numel(tb);
  % subplot (3,1,3)
  % plot(tb, Pulse_out(1,1:numel(tb)), 'o-', 'MarkerIndices', marker)
 % title ('Line coded Transmited Signal')
Len_R =s;
  len_p=k;
  end
```

کدهای مربوط به تابع Channel

```
function [y] = Channel (B, NO, A, signal)
sigma = sqrt(N0*B);
 t = 0: 0.001:0.1;
 x = sigma*randn(1, length(signal));
  mam_mod = max(signal);
  noise\_Signal = signal + x ;
  chnlp withnoise = conv(noise_Signal, ...
      abs(t(2)-t(1))*6*B*sinc(2*B*t));
  chnlp\_withoutnoise = conv(signal, abs(t(2)-t(1))*6*B*sinc(2*B*t));
  chnlp\_withoutnoise = ...
11
      chnlp_withoutnoise *mam_mod/max(chnlp_withoutnoise);
  chnlp_withnoise = chnlp_withnoise *mam_mod/max(chnlp_withnoise);
13
  mam mod noise = \max(\text{chnlp withnoise});
  mam_mod_withoutnoise = max(chnlp_withoutnoise);
  chnlp with noise = ...
17
      chnlp_withnoise *mam_mod_noise/max(chnlp_withnoise);
  chnlp_withnoise = chnlp_withnoise * A;
18
19
  chnlp withoutnoise = ...
20
      chnlp withoutnoise*mam mod withoutnoise/max(chnlp withoutnoise);
21
  chnlp_withoutnoise = chnlp_withoutnoise * A;
\% tb=0:seconds (0.001):seconds (0.3);
  \% tb=tb(1:end-1);
  \% subplot (3,1,1)
28 % plot(tb, signal(1:numel(tb)))
29 % title ('Line coded Transmited Signal ')
30 \% \text{ subplot}(3,1,2)
31 % plot(tb, chnlp_withoutnoise(1:numel(tb)))
32 % title ('Lp signal without Noise')
33 \% \text{ subplot}(3,1,3)
% plot(tb, chnlp withnoise(1:numel(tb)));
35 % title ('Lp signal with Noise')
y = chnlp_withnoise;
```

کدهای مربوط به تابع Line.Decoder

```
function [r_bit] = Line_Decoder(signal, serialcode, r, s)
  r_bit = [];
  for k = 1:s:length(signal)
      if signal(k) \ge 0
         r\_bit = [r\_bit , 1] ;
      else
           r\_bit = [r\_bit, 0];
      end
  \operatorname{end}
" \% tb=0:seconds (0.001):seconds (0.3);
12 \% \text{ tb=tb} (1:\text{end} -1);
13 % figure
<sup>14</sup> % subplot (3,1,1)
15 % plot(tb, signal(1,(1:numel(tb))))
16 % title ('Line decoder recived Signal')
_{17} % subplot (3,1,2)
18 % stem (r_bit)
19 % title ('recived bit after decoder ')
_{20} % subplot (3,1,3)
21 % stem (serialcode)
22 % title ('original transmited bit')
```

کدهای مربوط به تابع DAC.function

```
function [sound_out_interp] = ...
      DAC_function(recive_bit, n, Vmax, Vmin, len_p, len_t, len_ts)
2 % Now we perform the Demodulation Of PCM signal
3 %RecievedCode=reshape(recive bit,n,ceil(length(recive bit)/n)); ...
      %Again Convert the SerialCode into Frames of 1 Byte
  recive_bit = recive_bit(1:len_p);
  RecievedCode=reshape(recive_bit,n,len_p/n);
  index = bi2de (RecievedCode', 'left -msb'); %Binary to Decimal ...
      Conversion
7 StepSize = (Vmax-Vmin)/(2^n);
8 q = (StepSize*index); %Convert into Voltage Values
  q = q + (Vmin + (StepSize/2)); % Above step gives a DC shfted ...
      version of Actual siganl
10 %Thus it is necessary to bring it to zero level
11 % figure()
<sup>12</sup> % subplot (2,1,1)
" stem (recive_bit);
14 % title ('resived bits');
15 \% \text{ subplot}(2,1,2);
16 % grid on;
17 % plot(q); % Plot Demodulated signal
  % title ('Demodulated Signal');
21 %upsampling
 sound out = q;
24 sound_out_interp = interp(q, ceil(len_t/len_ts));
  end
```

کدهای مربوط به تابع BER

```
1 %Calculate BER
2 clc;
3 clear all;
4 close all:
5 n=input('Enter for n-bit PCM system : '); %Encodebook Bit Length
  fs=input('Enter Sampling Frequency : '); %Sampling Frequency signal= input('Enter voice signal: '); % Inpit Signal
  \% Line Code\_function\_Input
  rolloff=input('Enter rolloff factor: '); % rolloff factor
  r = input ('Enter baud rate r: '); % baud rate
  A = input ('Enter amplitude A: '); % amplitude
  %channel Input
16 B = input('Enter channel bandwidth : ');
17 NO = input('Enter noise power spectral density: ');
  A_C = input('Enter amplitude A_Channel: '); % amplitude
  % n=2; %Encodebook Bit Length
  \% fs=4000; \%Sampling Frequency
23 % signal= 'voice.wav'; % Inpit Signal
_{24} %% rolloff factor
_{25} % r =20; % baud rate
26 % rolloff=6; % rolloff factor
^{27} % A = 1; % amplitude
_{28} % B = 12 ;
29 %
_{30} % A_C = 1;
t = 0:0.001:0.1;
[y,Fs] = audioread(signal); \% audio file
33 info = audioinfo(signal); % Information about audio file
  [SerialCode, q, Vmax, Vmin, len_t, len_ts] = PCM_function(signal, n...
      , fs);
   [Pulse, Power, s, len_p] = Linecode_function(rolloff, r, A, ...
35
      SerialCode);
  BER = [];
  error\_norm\_F = [];
   for N0 = 0:0.001:0.5
       error_m = [];
       error_norm = [];
   for Monti=1:5
  Pulse_output_channel = Channel(B,N0,A_C, Pulse);
   r bit = Line Decoder(Pulse output channel, SerialCode, r, s);
44
    sound_out = DAC_function(r_bit,n,Vmax,Vmin,len_p,len_t,len_ts)
```

کدهای مربوط به تابع RealTime

```
1 %RealTIME
2 clc;
  clear all;
  close all:
  %%get audio
recObj = audiorecorder;
8 disp('Start speaking.')
9 recordblocking(recObj, 3);
disp('End of Recording.');
y = getaudiodata (recObj);
formatSpec = 'input_file_.wav'
output_file = sprintf(formatSpec);
audiowrite(output_file, y, 8000);
15 figure
16 plot (y);
sound(y)
  keyboard
 %%ADC Function Input
  n=input('Enter for n-bit PCM system : '); %Encodebook Bit Length
  fs=input('Enter Sampling Frequency : '); %Sampling Frequency
  signal= input('Enter voice signal: '); % Inpit Signal
 %LineCode function Input
  rolloff=input('Enter rolloff factor: '); % rolloff factor
  r =input('Enter baud rate r: '); % baud rate
  A = input ('Enter amplitude A: '); % amplitude
  %channel Input
  B = input ('Enter channel bandwidth : ');
  NO = input('Enter noise power spectral density: ');
 A_C = input('Enter amplitude A_Channel: '); % amplitude
 % n=2; %Encodebook Bit Length
35 % fs = 4000; %Sampling Frequency
37 % rolloff factor
  \% r =20; \% baud rate
 % rolloff=6; % rolloff factor
40 \% A = 1; \% amplitude
^{41} % B = 12 ;
42 %
43 \% A_C = 1;
44 % t = 0:0.001:0.1;
45 % [y,Fs] = audioread(signal); % audio file
46 \% info = audioinfo(signal); \% Information about audio file
47 % [SerialCode, q, Vmax, Vmin, len_t, len_ts] = PCM_function(signal,
     n , fs);
```