

# 与代码一致的部分

枚举定义（`EquipmentFunctionHelper.h`）里，你的归类 and 官方注释是对得上的：

| 你的分组        | 枚举                                                                       | 代码注释                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 便携储能        | <code>EFactionTypePES</code>                                             | Portable Energy Storage          |
| 家庭储能        | <code>EFactionTypeHES</code>                                             | Home Energy Storage              |
| 家储配件<br>ATS | <code>EFactionTypeATS</code>                                             | Automatic Transfer Switch        |
| 商业储能        | <code>EFactionTypeCESS</code>                                            | Commercial Energy Storage System |
| 外置电池        | <code>EFactionTypePack</code>                                            | 外置电池包                            |
| 阳台光伏        | <code>BPSv1 / BPSv2 / Balco</code>                                       | Balcony PV / Balco               |
| 屋顶光伏        | <code>EFactionTypeRPS</code>                                             | Rooftop PV                       |
| 微逆          | <code>EFactionTypeDCAC</code>                                            | 直流到交流                            |
| 风机储能        | <code>EFactionTypeWHES</code>                                            | Wind Hybrid                      |
| 房车          | <code>RVES / RVPanel / RVPBox / RVPack</code>                            | 房车系统/Panel/并联盒/电池                |
| 配件          | <code>Charger / Socket / Meter / DCHUB / DCDC / FP / Dispaly / PR</code> | 与树一致                             |

拼写 `EFactionTypeDispaly` 代码里就是 `Dispaly`（历史拼写），你写对了。

## 补充的 4 点

### 1. `EFactionTypeCESS`、`EFactionTypeRVPack` 目前「有名未用」

在 `EquipmentFunctionHelper.m` 里没有任何机型 `factionType = EFactionTypeCESS` 或 `EFactionTypeRVPack`，只在头文件枚举里定义。

实际更接近：

- 工商业/户储柜（EBOX、PBOX、EP600 等） → 走 `initDefaultHomeConfig()`，赋的是 `EFactionTypeHES`
- 房车电池 → 目前看到的是 `EFactionTypeRVES` 等，没有单独落到 `RVPack`

所以树里可以保留 `CESS / RVPack`，但应标注：**枚举已定义，App 配置层尚未单独挂载机型**；商储主线在工程里多半仍走 `HES + energyViewType / 机型配置`。

### 2. 「便携」和「家储」在代码里会交叉

存在 `EFactionTypePES + pesSeries = EPESSeries_HSSeries`（便携大类下的家储系列），UI/逻辑里常和家储行为一起判断。

不能简单认为「便携 = 纯户外电源、家储 = 另一套完全独立」；PES 下还有 HS 子系列。

### 3. `EFactionTypeBalco` 不单是「阳台光伏」

`Balco` 还有子系列 `EBPSSeries`：

- `box / pes / hes`（并联盒、便携向、家储向）

业务上属于阳台/并联系列，但和纯 `BPSv1/v2` 不是同一套配置，树里可写成：

```
阳台光伏
├─ BPSv1 / BPSv2
└─ Balco (含 box / pes / hes 子系列)
```

### 4. 大类下面还有二级维度（树里可注一行）

`factionType` 不是唯一分类，常见还有：

- `pesSeries / hesSeries / bpsSeries / chargerSeries`（同大类下的系列）
- `energyViewType`（主页 UI、能量流图类型）
- `subFactionType`（部分场景子类）

文档里写「设备大类」时，最好加一句：**`EFactionType` = 业务大类；具体机型行为还看 `series + energyViewType`。**

## 建议的修订树（贴近代码）

```
EFactionType (设备大类)
├─ 储能类
│   ├── 便携储能: EFactionTypePES
│   │   └─ 子系列 pesSeries (含 HSSeries 等)
│   ├── 家庭储能: EFactionTypeHES           ← EBOX/PBOX/EP600 等实际多走这里
│   ├── 商储: EFactionTypeCESS             ← 枚举有，当前未单独 assign
│   ├── 家储配件: EFactionTypeATS
│   └─ 外置电池: EFactionTypePack
├─ 光伏与新能源
│   ├── 阳台: BPSv1 / BPSv2 / Balco (含 box.pes.hes)
│   ├── 屋顶: RPS
│   ├── 微逆: DCAC
│   ├── 风机混合: WHES
│   └─ DC-DC: DCDC (注释为 PV 降压/直流变换, 偏配件)
├─ 房车
│   ├── RVES / RVPanel / RVPBox
│   └─ RVPack (枚举有，当前未 assign)
└─ 配件与智能设备
    ├── Charger / Socket / Meter
    └─ DCHUB / FP / Dispaly / PR
```

## 结论

- 作为产品/架构认知树：对，可以用。
- 作为「代码里每个枚举都已落地」的说明：不完全对——`CESS`、`RVPack` 要标成预留；商储主线实际是 HES；Balco、PES 要体现 子系列。