

# 7 Key Steps for Success

## READ BEFORE MIXING

Start timing as soon as molding powder touches water.  
Mix and insert hand/foot within 2 minutes. Do not pause to read after mixing.


## Before You Start

Watch video first | 20-25°C (68-77°F) water |  
Set a 2-minute timer | Open the bags | 2 adults  
recommended | Practice the hand/foot position

### 1 Step 1

Powder to water ratio: For each use, 120 g (4.23 oz) of impression material requires 420-480 ml (14.2-16.2 fl oz) of water. First add enough water (20-25°C). Pour in the impression material and stir quickly.

Note: The mixing should be completed and the hand/foot inserted within 2 minutes, but no later than 2 minutes 30 seconds. The setting time will be shorter if the water temperature is higher.



#### IMPRESSION MATERIAL RATIO

**1g + 3.5-4 ml**

20-25°C (68-77°F) water;  
finish within 2 min

### 2 Step 2

Put your hand/foot into the impression material. Do not touch the cup wall or bottom and keep still. Wait about 3-5 minutes until the impression material solidifies. After it solidifies, gently move your hand/foot to create a gap, then slowly pull it out.

Note: Do not move or remove the hand/foot before the impression material has fully set.



#### ACTION

**Keep still 3-5 min**

Do not touch cup wall or bottom

### 3 Step 3

Powder to water ratio: For each use, 200 g (7.05 oz) of plaster requires 66-70 ml (2.23-2.37 fl oz) of water. First, add enough water (20-25°C). Then pour in the plaster and stir. Note: The stirring time should not exceed 1 minute 30 seconds.



#### PLASTER RATIO

**1 g + 0.33-0.35 ml**

20-25°C (68-77°F) water;  
finish within 1 min 30 sec

### 4 Step 4

Slowly pour the plaster along the inner wall. First pour about 1/3, rotate the mold so the fingers/toes point down, then tap gently to remove bubbles. Pour in the remaining plaster, then wait 30-40 minutes before demolding.




#### MISSING DETAIL

**Pour 1/3 first**

Rotate and tap to fill fingertips

### 5 Step 5

Carefully demold the impression to reveal the finished hand/foot casting. Minor surface imperfections can be gently cleaned or smoothed after removal.



#### DEMOLDING

**Peel slowly**

Protect small details

### 6 Step 6

Before the plaster casting has dried, gently smooth the surface using sandpaper to remove any rough edges if needed. After sanding, allow the casting to dry completely. Once fully dry, apply paint as desired and let it dry thoroughly to help prevent moisture buildup and mold.



#### FINISHING

**Sand + paint**

Let paint dry completely

### 7 Step 7

Place your finished hand/foot casting into the frame for display. Secure the casting to the white cardstock using glue. Select 2 of your favorite baby photos, then attach them to the frame's display window with glue. Window dimensions: 2.8" x 2.8" / 7 cm x 7 cm.



#### FRAME DISPLAY

Use frame/window image  
or real photo.

## Important Notes / Quick Troubleshooting

After casting, ventilate and dry promptly to prevent mold growth.  
Sets before stirring: water too hot, powder added too slowly, no timer, or bag opening too small.  
Missing fingers/toes: pour slowly, rotate/tap mold, and demold only after fully set.

<https://youtu.be/Lj4E25rSX7s>



**VOR DEM MISCHEN LESEN**

Die Zeitmessung beginnt, sobald das Abformpulver Wasser berührt.  
Mischen und Hand/Fuß innerhalb von 2 Minuten einsetzen. Nach dem Mischen nicht mehr pausieren.


**Vor dem Start**

Video zuerst ansehen | 20–25 °C (68–77 °F) warmes Wasser | 2-Minuten-Timer | Öffnen Sie die Beutel | 2 Erwachsene empfohlen | Hand-/Fußposition üben

**1 Schritt 1**

Mischungsverhältnis von Pulver und Wasser: Pro Anwendung werden 120 g (4,23 oz) Formmaterial mit 420–480 ml (14,2–16,2 fl oz) Wasser benötigt. Zuerst ausreichend Wasser (20–25 °C) einfüllen. Anschließend das Formmaterial hinzugeben und schnell verrühren.

Hinweis: Das Mischen und das Einführen der Hand/des Fußes müssen innerhalb von 2 Minuten abgeschlossen sein, spätestens jedoch innerhalb von 2 Minuten 30 Sekunden. Eine höhere Wassertemperatur verkürzt die Abbindezeit.

**Abformmaterial-Verhältnis**

**1 g + 3,5-4 ml**

20–25 °C (68–77 °F) warmes Wasser;  
in 2 Min. fertig

**2 Schritt 2**

Legen Sie Hand/Fuß in das Abformmaterial. Berühren Sie nicht die Becherwand oder den Boden und halten Sie still. Warten Sie etwa 3–5 Minuten, bis das Abformmaterial abgeunden ist. Sobald es fest ist, bewegen Sie Hand/Fuß leicht, um einen kleinen Spalt zu bilden, und ziehen Sie sie/ihn langsam heraus.

Hinweis: Nicht bewegen oder herausnehmen, bevor das Abformmaterial vollständig abgeunden ist.

**AKTION**

**3-5 Min. ruhig halten**

Becherwand/Boden nicht berühren

**3 Schritt 3**

Mischungsverhältnis von Pulver und Wasser: Pro Anwendung werden 200 g (7,05 oz) Gips mit 66–70 ml (2,23–2,37 fl oz) Wasser benötigt. Zuerst ausreichend Wasser (20–25 °C) einfüllen. Anschließend den Gips hinzugeben und verrühren.

Hinweis: Die Rührzeit darf 1 Minute 30 Sekunden nicht überschreiten.

**GIPSVERHÄLTNIS**

**1 g + 0,33-0,35 ml**

Wasser bei 20–25 °C (68–77 °F);  
innerhalb von 1 Min. 30 Sek.  
fertigstellen

**4 Schritt 4**

Gießen Sie den Gips langsam entlang der Innenwand ein. Gießen Sie zuerst etwa 1/3 ein, drehen Sie die Form so, dass Finger/Zehen nach unten zeigen, und klopfen Sie dann vorsichtig, um Luftblasen zu entfernen. Gießen Sie anschließend den restlichen Gips ein und warten Sie 30–40 Minuten, bevor Sie die Form entfernen.


**Fehlendes Detail**

**Zuerst 1/3 gießen**

Drehen und klopfen für Fingerspitzen

**5 Schritt 5**

Entfernen Sie das Abformmaterial vorsichtig, um den fertigen Hand-/Fußabguss freizulegen. Kleine Unebenheiten auf der Oberfläche können nach dem Herausnehmen vorsichtig gereinigt oder geglättet werden.

**ENTFORMEN**

**Langsam abziehen**

Kleine Details schützen

**6 Schritt 6**

Bevor der Gipsabguss vollständig getrocknet ist, glätten Sie die Oberfläche bei Bedarf vorsichtig mit Schleifpapier, um raue Kanten zu entfernen. Lassen Sie den Abguss nach dem Schleifen vollständig trocknen. Sobald er vollständig trocken ist, bemalen Sie ihn nach Wunsch und lassen Sie die Farbe gründlich trocknen, um Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung vorzubeugen.

**NACHBEARBEITUNG**

**Schleifen + bemalen**

Farbe vollständig trocknen lassen

**7 Schritt 7**

Setzen Sie den fertigen Hand-/Fußabguss zur Präsentation in den Rahmen. Befestigen Sie den Abguss mit Kleber auf dem weißen Karton. Wählen Sie 2 Ihrer Lieblingsfotos Ihres Babys aus und befestigen Sie sie mit Kleber in den Sichtfenstern des Rahmens. Fenstergröße: 2,8" × 2,8" / 7 cm × 7 cm.

**RAHMENPRÄSENTATION**

Bild im Rahmenfenster oder echtes Foto verwenden.

**Wichtige Hinweise / Kurze Fehlerhilfe**

Nach dem Gießen rechtzeitig lüften und trocknen lassen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Zu schnelles Erstarren: Wasser zu warm, Pulver zu langsam zugegeben, kein Timer oder Beutelöffnung zu klein.

Fehlende Finger/Zehen: langsam gießen, Form drehen/klopfen und erst nach vollständigem Aushärten entformen.

<https://youtu.be/Lj4E25rSX7s>



**À LIRE AVANT DE MÉLANGER**


Le chronomètre commence dès que la poudre de moulage touche l'eau.  
Mélangez et insérez la main/le pied en moins de 2 minutes. Ne vous arrêtez pas pour lire après le mélange.

**Avant de commencer**

Regardez la vidéo |Eau à 20–25 °C (68–77 °F) |  
Minuteur 2 min |Ouvrez les sachets | 2 adultescon-  
seillés | Entraînez-vous à la position de la main/du pied

**1 Étape 1**


Ratio poudre/eau : Pour chaque utilisation, 120 g (4,23 oz) de matériau de moulage nécessitent 420–480 ml (14,2–16,2 fl oz) d'eau. Versez d'abord suffisamment d'eau (20–25 °C). Ajoutez ensuite le matériau de moulage et mélangez rapidement.  
Remarque : Le mélange et l'insertion de la main/du pied doivent être terminés dans les 2 minutes, et au plus tard dans les 2 minutes 30 secondes. Une température de l'eau plus élevée réduit le temps de prise.

**Rapport matériau/eau****1g + 3,5-4 ml**

Eau à 20–25 °C (68–77 °F);  
finir en 2 min

**2 Étape 2**

Placez la main/le pied dans le matériau d'empreinte. Ne touchez pas la paroi ni le fond du gobelet et restez immobile. Attendez environ 3 à 5 minutes jusqu'à ce que le matériau d'empreinte durcisse. Une fois durci, bougez légèrement la main/le pied pour créer un petit espace, puis retirez-le d'empreinte ne soit complètement pris.

**À FAIRE****Rester immobile 3-5 min**

Ne pas toucher la paroi ou le fond

**3 Étape 3**

Ratio poudre/eau : Pour chaque utilisation, 200 g (7,05 oz) de plâtre nécessitent 66–70 ml (2,23–2,37 fl oz) d'eau. Versez d'abord suffisamment d'eau (20–25 °C). Ajoutez ensuite le plâtre et mélangez.  
Remarque : Le temps de mélange ne doit pas dépasser 1 minute 30 secondes.

**RATIO PLÂTRE****1 g + 0,33-0,35 ml**

Eau à 20–25 °C (68–77 °F);  
terminer en 1 min 30 s

**4 Étape 4**


Versez lentement le plâtre le long de la paroi intérieure. Versez d'abord environ 1/3, tournez le moule de façon à ce que les doigts/orteils pointent vers le bas, puis tapotez doucement pour éliminer les bulles d'air. Versez ensuite le reste du plâtre, puis attendez 30 à 40 minutes avant de démouler.

**Détail manquant****Verser 1/3 d'abord**

Tourner et tapoter pour les doigts

**5 Étape 5**

Démoulez soigneusement l'empreinte afin de révéler le moulage fini de la main/du pied. Les petites imperfections de surface peuvent être nettoyées ou lissées délicatement après le retrait.

**DÉMOULAGE****Décoller lentement**

Protéger les petits détails

**6 Étape 6**

Avant que le moulage en plâtre ne soit complètement sec, lissez délicatement la surface avec du papier de verre si nécessaire afin d'éliminer les bords rugueux. Après le ponçage, laissez le moulage sécher complètement. Une fois complètement sec, appliquez la peinture selon vos souhaits et laissez-la sécher soigneusement afin d'éviter l'accumulation d'humidité et la formation de moisissures.

**FINITION****Poncer + peindre**

Laisser sécher complètement

**7 Étape 7**

Placez le moulage fini de la main/du pied dans le cadre pour l'exposer. Fixez le moulage sur le carton blanc à l'aide de colle. Choisissez 2 de vos photos préférées de bébé, puis fixez-les avec de la colle dans les fenêtres d'affichage du cadre. Dimensions des fenêtres : 2,8" x 2,8" / 7 cm x 7 cm.

**PRÉSENTATION DANS LE CADRE**

Utilisez l'image dans la fenêtre du cadre ou une vraie photo.

**Notes importantes / Dépannage rapide**

Après le moulage, aérez et séchez rapidement pour éviter la moisissure.  
Prise trop rapide : eau trop chaude, poudre ajoutée trop lentement, pas de minuteur ou sachet trop peu ouvert.  
Doigts/orteils manquants : verser lentement, tourner/tapoter le moule et démouler seulement après durcissement complet.

<https://youtu.be/Lj4E25rSX7s>



**LEA ANTES DE MEZCLAR**


Empiece a contar el tiempo cuando el polvo de moldeo toque el agua.  
Mezcle e inserte la mano/el pie en menos de 2 minutos. No se detenga a leer después de mezclar.

**Antes de empezar**

Vea el video | Agua a 20–25 °C (68–77 °F) |  
Temporizador 2 min | Abra las bolsas | 2 adultos  
recomendados | Practique la posición

**1 Paso 1**

Proporción de polvo y agua: Para cada uso, 120 g (4,23 oz) de material de moldeo requieren 420–480 ml (14,2–16,2 fl oz) de agua. Primero, añada suficiente agua (20–25 °C). A continuación, agregue el material de moldeo y mezcle rápidamente.  
Nota: La mezcla y la inserción de la mano/el pie deben completarse en 2 minutos, y como máximo en 2 minutos y 30 segundos. Una temperatura del agua más alta reduce el tiempo de fraguado.

**Proporción material/agua**

**1 g + 3,5–4 ml**

Agua a 20–25 °C (68–77 °F) ;  
terminar en 2 min

**2 Paso 2**

Coloque la mano/el pie en el material de impresión. No toque la pared ni el fondo del vaso y manténgase quieto/a. Espere unos 3–5 minutos hasta que el material de impresión se solidifique. Cuando esté solidificado, mueva ligeramente la mano/el pie para crear un pequeño espacio y retírelo lentamente.  
Nota: No mueva ni retire la mano/el pie antes de que el material de impresión haya fraguado por completo.

**ACCIÓN**

**Quieto 3-5 min**

No tocar pared ni fondo del vaso

**3 Paso 3**

Proporción de polvo y agua: Para cada uso, 200 g (7,05 oz) de yeso requieren 66–70 ml (2,23–2,37 fl oz) de agua. Primero, añada suficiente agua (20–25 °C). A continuación, agregue el yeso y mezcle.  
Nota: El tiempo de mezclado no debe superar 1 minuto y 30 segundos.

**RELACIÓN YESO**

**1 g + 0,33-0,35 ml**

Agua a 20–25 °C (68–77 °F);  
terminar en 1 min 30 s

**4 Paso 4**

Vierta lentamente el yeso por la pared interior. Primero vierta aproximadamente 1/3, gire el molde para que los dedos de las manos/pies apunten hacia abajo y luego golpee suavemente para eliminar las burbujas. Vierta después el yeso restante y espere 30–40 minutos antes de desmoldar.


**Detalle faltante**

**Vierta 1/3 primero**

Gire y golpee para llenar dedos

**5 Paso 5**

Desmolde cuidadosamente la impresión para revelar el molde terminado de la mano/del pie. Las pequeñas imperfecciones de la superficie pueden limpiarse o alisarse suavemente después de retirarlo.

**DESMOLDE**

**Despegue lento**

Proteja los detalles pequeños

**6 Paso 6**

Antes de que el molde de yeso esté completamente seco, alise suavemente la superficie con papel de lija si es necesario para eliminar bordes ásperos. Después de lijar, deje que el molde se seque por completo. Cuando esté completamente seco, aplique pintura según desee y deje que se seque bien para ayudar a prevenir la acumulación de humedad y la aparición de moho.

**ACABADO**

**Lijar + pintar**

Dejar secar completamente

**7 Paso 7**

Coloque el molde terminado de la mano/del pie en el marco para exhibirlo. Fije el molde a la cartulina blanca con pegamento. Seleccione 2 de sus fotos favoritas del bebé y péguelas en las ventanas de exhibición del marco con pegamento. Dimensiones de cada ventana: 2,8" x 2,8" / 7 cm x 7 cm.

**PRESENTACIÓN EN EL MARCO**

Use la imagen en la ventana del marco o una foto real.

**Notas importantes / Solución rápida**

Después del moldeado, ventile y seque pronto para evitar moho.  
Fragua demasiado rápido: agua caliente, polvo añadido lento, sin temporizador o bolsa poco abierta.  
Dedos faltantes: vierta lentamente, gire/golpee el molde y desmolde solo cuando esté totalmente duro.

<https://youtu.be/Lj4E25rSX7s>

