一、要求

- 1、测距显示在数码管上。
- 2、复位。
- 3、校准功能,通过按键开关设置在当前测得距离基础上加或减,以调整当前测得距离的数值使其接近真实距离。

二、总体方案

本设计包括硬件和软件设计两个部分。模块划分为数据采集、按键控制、四位数码管显示、报警等子模块。电路结构可划分为:超声波传感器、蜂鸣器、单片机控制电路。就此设计的核心模块来说,单片机就是设计的中心单元,所以此系统也是单片机应用系统的一种应用。单片机应用系统也是有硬件和软件组成。硬件包括单片机、输入/输出设备、以及外围应用电路等组成的系统,软件是各种工作程序的总称。单片机应用系统的研制过程包括总体设计、硬件设计、软件设计等几个阶段。系统采用 STC89C52 单片机作为核心控制单元,当测得的距离小于设定距离时,主控芯片将测得的数值与设定值进行比较处理。然后控制蜂鸣器报警。系统总体的设计方框图如图 1 所示。




图 1 系统总体设计方框图

三、分模块电路原理及连接图

1.超声波传感器模块

超声波传感器模块用于发射超声波并接收物体反射回来的超声波,从而输出持续时间等于超声波从发射到返回的时间的高电平。




图 2 超声波传感器模块

2.按键控制模块

按键控制模块有三个按键,分别为复位按键、增加距离按键和减小距离按键, 分别用于复位测距电路、增加测量距离和减小测量距离。




图 3 按键控制模块

3.四位数码管显示模块

四位数码管显示模块用于显示测量出来的距离,显示精度为 0.1cm。




图 4 四位数码管显示模块

4.蜂鸣器报警模块

当测量距离小于设定值时,蜂鸣器报警模块用来发声进行报警。




图 5 蜂鸣器报警模块

四、总体电路原理连接图




图 6 总体电路原理连接图

五、超声测距原理及计算公式

- 1、超声波模块采用 IO 触发测距,给至少 10us 的高电平信号;
- 2、模块自动发送8个40kHz的方波,自动检测是否有信号返回;
- 3、若有信号返回,则通过 IO 输出一高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。

测试距离=(高电平时间*声速(340m/s))/2。时序波形图如图 7 所示。




图 7 超声波模块时序图

六、程序原理图




图 8 程序原理框图

七、超声模块原理分析及原理图




图 9 超声波模块 HC-SR04 电路原理图

八、源程序

/**********

实验名称; 超声波测距实验 小组成员: 张宇 王晗丁

时 间: 2015/9/14-2015/9/25 ************

#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int

//启动超声波测距的引脚 sbit Trig = P3^2; //接收超声波回传信号的引脚 sbit Echo = P3^3; //数码管最高位选信号引脚 sbit Qian = P3^4; //数码管次高位选信号引脚 sbit Bai = $P3^5$; //数码管次低位选信号引脚 sbit Shi = $P3^6$; //数码管最低位选信号引脚 sbit Ge = $P3^7$; //校准开关引脚 sbit $S2 = P2^0$; sbit $S3 = P2^1$; //加距离开关引脚 sbit $S4 = P2^2$; //减距离开关引脚

```
//蜂鸣器控制引脚
sbit Beep = P2^3;
int succeed flag;
                   //接收到超声波回传信号与否的标志
                   //回传信号持续时间
int time;
                   //声速,单位 mm/us
float speed = 0.340;
uint STDDISTANCE = 1000;//校准用标准距离,1000mm
uint distance;
                   //存放测量好的距离
                   //16 位定时器高 8 位数据
uchar timeH:
                   //16 位定时器低 8 位数据
uchar timeL;
uchar code Table[10] = \{0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90\};
                   //4 位共阳极数码管数字编码数组
void delayms(uint z); //延时 z ms
void delay 20us();
                   //延时 20us
void keyscan();
                   //按键扫描
                   //数码管动态显示距离
void display();
//按下一次复位键,进行一次测距
void main()
{
   TMOD = 0x01;
                   //定时器 0,工作方式 1,16 位计数
                   //首先拉低脉冲输入引脚
   Trig = 0;
   EA = 0;
                   //关总中断
                   //超声波输入端送入高电平
   Trig = 1;
   delay_20us();
                   //延时 20us
                   //产生一个 20us 的脉冲
   Trig = 0;
                   //等待 Echo 回波引脚变高电平
   while(Echo == 0);
   succeed flag = 0;
                   //清测量成功标志
                   //开总中断
   EA = 1;
                   //外部中断 1 触发方式为下降沿触发
   IT1 = 1;
                   //打开外部中断 1
   EX1 = 1;
                   //定时器 0 清零
   TH0 = 0;
                   //定时器 0 清零
   TL0 = 0;
                   //计数溢出标志
   TF0 = 0;
                   //启动定时器 0
   TR0 = 1;
                   //等待测量的结果
   delayms(20);
   TR0 = 0;
                   //关闭定时器 0
   EX1 = 0;
                   //关闭外部中断 1
   if(succeed flag == 1)
   {
      time = timeH * 256 + timeL;
      distance = time/2*speed; //毫米
    }
   if(succeed flag == 0)
```

```
//没有回波则清零
      distance = 0;
   }
   //循环检测按键并显示距离
   while(1)
   {
      keyscan();
      if(distance < 500)
                       //距离小于 500mm,则蜂鸣器报警
          Beep = 0;
      if(distance >= 500)
          Beep = 1;
      display();
   }
}
//外部中断 1,用做判断回波电平
void int1() interrupt 2
                      //外部中断1中断号是2
{
                      //关闭外部中断
   EX1=0;
                      //取出定时器的值
   timeH =TH0;
   timeL =TL0;
                      //取出定时器的值
                      //至成功测量的标志
   succeed_flag=1;
}
//定时器 0 中断,用做超声波测距计时
void timer0() interrupt 1 //定时器 0 中断号是 1
{
   TH0=0;
   TL0=0;
}
//延时函数
void delayms(uint z)
{
   uint x,y;
   for(x = z; x > 0; x--)
      for(y = 110;y > 0;y--);
}
//延时 20us
void delay_20us()
{
   uchar a;
   for(a = 0; a < 100; a++);
}
```

```
//按键扫描
void keyscan()
{
   //加距离,一次加 10mm
   if(S3 == 0)
   {
                        //按键防抖
       delayms(10);
       if(S3 == 0)
       {
          distance += 10;
                        //等待按键释放
          while(!S3);
       }
   }
   //减距离,一次减 10mm
   if(S4 == 0)
   {
       delayms(10);
       if(S4 == 0)
       {
          distance -= 10;
          while(!S4);
       }
   }
   //校准按键,测出实际声速
   if(S2 == 0)
   {
       delayms(10);
       if(S2 == 0)
          speed = 2 * STDDISTANCE / time;
          while(!S2);
       }
   }
}
//4 位数码管显示测量距离
void display()
   uint nTemp;
   uint nIndex;
   //显示个位,位选低电平有效
   nTemp = distance;
   Ge = 0;
```

```
nIndex = nTemp % 10;
P1 = Table[nIndex];
delayms(5);
Ge = 1;
//显示十位
nTemp /= 10;
Shi = 0;
nIndex = nTemp % 10;
P1 = Table[nIndex];
delayms(5);
Shi = 1;
//显示百位
nTemp /= 10;
Bai = 0;
nIndex = nTemp % 10;
P1 = Table[nIndex];
delayms(5);
Bai = 1;
//显示千位
nTemp /= 10;
Qian = 0;
nIndex = nTemp % 10;
P1 = Table[nIndex];
delayms(5);
Qian = 1;
```

}

九、测试结果及分析(包含实物图片)

测试完成了实验要求的三个功能,具体测试结果如下。

测试时,测距模块距离目标距离大约为 600mm,测试结果显示在四位数码管上,数码管上显示距离的单位是 mm。如果所测距离小于 500mm,则蜂鸣器进行蜂鸣报警。

按下复位键,则模块重新进行测距,并将所测距离显示在数码管上。

通过按下加距离按键或减距离按键,测量距离每次增加或减少 **10mm**,并将调整后的距离显示在四位数码管上。

实物照片如图 10 所示。




图 10 实物照片

十、遇到的问题及解决方案

问题 1: 在电路插好之后,我们试着往单片机里下载程序,但无法成功。

解决方案:后来检查了才发现,原来是原理图中需要接+5V 电源的 40 和 31 号引脚没有接上电源,于是我们给这两个引脚接上了电源,就可以顺利将.hex 文件下载到单片机中了。

问题 2:第一版本的程序下载到单片机后,数码管能够实时显示测量出来的距离,但是单片机不能识别按键动作。

解决方案:首先分析一下数码管如何实现一直显示。由于执行一次数码管显示函数,只会让四位数码管依次点亮一下,所以为了让数码管持续显示,就要把数码管显示函数写在一个循环里。我们第一个版本的程序,只把数码管显示函数写在了循环里,而没有把按键扫描函数写进来,程序一直在执行显示函数,当然检测不到按键动作。后来我们把按键扫描函数也写到了循环了,这样单片机就能检测到按键动作并作出相应处理了。