微机原理大作业 基于 x86 和华为服务器的模拟计算器

成员: 王靳朝 周帆 陈鑫旺

指导老师: 乔瑞萍老师

2023年5月17日

目录

一.		项目	项目要求			
<u> </u>		基本运算式的实现				
	1.	基于	x86 实现基本运算式	3		
		1)	实验思路及程序流程框图	3		
		2)	程序源代码	4		
		3)	运行结果1	0		
	2.	基于华	华为服务器实现基本运算式1	1		
		1)	实验思路及程序流程框图1	1		
		2)	程序源代码1	2		
		3)	运行结果1	2		
三.		提高	要求——计算器的实现1	.3		
	1.	基于	x86 的计算器实现1	.3		
		1)	实验思路及程序流程框图1	.3		
		2)	程序源代码1	4		
		3)	执行结果1	.8		
	3.	基于年	华为服务器的计算器实现1	.8		
		1)	实验思路及程序流程框图1	8		
		2)	实验环境搭建1	9		
		3)	程序源代码2	24		
		4)	执行结果2	27		

一. 项目要求

1.基本要求:实现多项式运算,如: Z=(X+Y)×8÷2,其中 X,Y 可自由设定值,验证结果,给出程序和调试结果图(截屏)。

要求:用 x86 软件平台实现 Z=(X+Y)×8÷2 多项式功能。

- 2.提高要求:在"基本要求"中内容的基础上实现计算器中任意两数+、-、×、÷功能及其扩展,可采用子程序编制加减乘除,也可采用宏命令。
- 3.人机交互实现:针对"提高要求"中内容,根据所选择的开发平台,完成下面的 屏幕显示功能。


使用DOS功能调用增加屏幕的输入显示,输出显示功能。

二. 基本运算式的实现

1. 基于 x86 实现基本运算式

1) 实验思路及程序流程框图

对于简单的多项式运算,程序的执行思路为顺序执行即可。首先从键盘输入 x 和 y 作为运算变量,利用出栈、入栈指令,将 x 和 y 以低位起存入内存,一字节存入一位,最高十位。从低位到高位按字节进行 x+y 和*8 的运算,并将运算结果存入中间变量;从高位到低位按字节进行/2 运算,并将计算结果从高位到低位依字节存入结果变量。最后将运算结果转换为对应的 ASCII 码,利用 DOS 功能调用显示在屏幕上。并设计简单的 UI 使人机交互更加清晰简便。程序框图如下:



2) 程序源代码

```
:程序描述:
: 可实现多项式Z=(X+Y)*8/2在10位数以内的运算,不考虑除法溢出问题
:作者: 周帆
:时间: 2023年5月13日
;输入格式样例:
; 运行程序后,从键盘输入X的数值X=12,按下回车之后,从键盘输入Y的
数值Y=34
; 系统运算得到运算式的结果并显示在屏幕上
;调试工具:
; HQFC-A微机接口
;说明:无
:-----
CRLF
       MACRO
                        :显示回车和换行
     MOV AH,02H
     MOV DL,0DH
     INT 21H
     MOV AH,02H
     MOV DL, OAH
     INT 21H
     ENDM
STACK1SEGMENT
  DB 256 DUP(?)
STACK1ENDS
DATA SEGMENT
                    :预置变量X,Y,Z的存储空间
     VX DB 10 DUP(?)
     VY DB 10 DUP(?)
     VR DB 12 DUP(?)
                     ;中间变量
     VZ DB 13 DUP(?)
     SSE DB 50 DUP('+'),0DH,0AH,'$';交互界面分隔
     SPO DB 'Polynomial:Z=(X+Y)*8/2',0DH,0AH,'$';提示用户默认的多项
式运算
     SVX DB 'X=',0DH,0AH,'$' ;提示用户输入X SVY DB 'Y=',0DH,0AH,'$' ;提示用户输入Y
     SVZ DB 'Z=',0DH,0AH,'$' ;输入结果Z
DATA
       ENDS
CODE SEGMENT
```

```
ASSUME CS:CODE, DS:DATA
                        ;数据段
START: MOV AX, DATA
     MOV DS.AX
     MOV AX,STACK1
                      ;栈段
     MOV SS,AX
     MOV AH,09H
                       ;显示分割线
     LEA DX,SSE
     INT 21H
     MOV AH,09H
                       :显示运算式
     LEA DX,SPO
     INT 21H
     :输入变量X,并逆序存入数据段
     MOV AH,09H
                        ;提示用户输入变量X
     LEA DX,SVX
     INT 21H
                     ;统计字节长
     MOV BX,0
                    ;设置循环次数上限
     MOV CX,10
     LEA SI,VX
                   ;指针指向变量存储首地址
LIX1:
                          ;逐字输入
       MOV AH,08H
     INT 21H
                       :检测,输入回车符表示输入完成
     CMP AL, ODH
                   ;完成,跳转
     Z JIENDX
                    :显示
     MOV DL,AL
     MOV AH,02H
     INT 21H
     SUB AL,30H
                    :将ASCII码转换为十进制数,方便运算
     PUSH AX
                    ;入栈
     INC BX
                  :计数
     LOOP LIX1
JIENDX: CRLF
                    :设置循环次数为字节长
     MOV CX,BX
LIX2:
       POP AX
                    ;出栈
     MOV [SI],AL
                     :未完成,则将字符存入
     INC SI
                  :指针步进
     LOOP LIX2
     :输入变量Y,并逆序存入数据段
                       :提示用户输入变量Y
     MOV AH,09H
     LEA DX,SVY
```

INT 21H ;统计字节长 MOV BX,0 MOV CX,10 ;设置循环次数上限 LEA SI,VY ;指针指向变量存储首地址 ;逐字输入 LIY1: MOV AH,08H **INT 21H** ;检测,输入回车符表示输入完成 CMP AL, ODH Z JIENDY :完成,跳转 :显示 MOV DL,AL MOV AH,02H **INT** 21H SUB AL,30H :将ASCII码转换为十进制数,方便运算 **PUSH AX** ;入栈 :计数 **INC BX** LOOP LIY1 JIENDY: CRLF ;设置循环次数为字节长 MOV CX,BX LIY2: POP AX ;出栈 ;未完成,则将字符存入 MOV [SI],AL :指针步进 **INC SI** LOOP LIY2 ;计算及输出 CALL CADD ;加法计算 CALL CMUL ;乘法计算 :除法计算 CALL CDIV :结果转换为ASCII码 CALL TRANS CALL ORESULT ;输出计算结果 MOV AH,4CH **INT** 21H CADD :加法计算子程序 PROC NEAR **PUSH SI** :保护现场 **PUSH DI**

LEA SI,VX;指针SI指向变量X首地址LEA DI,VY;指针DI指向变量Y首地址

PUSH BX
PUSH CX
PUSH AX

```
;指针BX指向变量R首地址
     LEA BX,VR
                     ;设置循环次数
     MOV CX,10
     XOR AX,AX
                    ;AX清零
     CLC
       MOV AL,[SI] ;逐位相加
LADD:
     ADC AL,[DI]
     AAA
                 ;存入结果
     MOV [BX],AL
     INC SI
                  :指针步进
     INC DI
     INC BX
     LOOP LADD
     JNC JEND
     MOV [BX],01H
                    ;进位计入
       POP AX
                    ;恢复现场
JEND:
     POP CX
     POP BX
     POP DI
     POP SI
     RET
CADD
       ENDP
CMUL
                        :乘法计算子程序
       PROC NEAR
                     ;保护现场
     PUSH DX
     PUSH SI
     PUSH BX
     PUSH CX
     PUSH AX
                        ;乘数
     MOV DL,08H
                   ;指针SI指向变量R首地址
     LEA SI,VR
     MOV BL,00H
                       ;存放进位
                   ;设置循环次数
     MOV CX,12
     CLC
LMUL:
       MOV AL,[SI]
     MUL DL
                ;逐位相乘
     AAM
     ADD AL,BL
                     ;加入进位
     AAA
```

```
;结果低四位存入AL
     MOV [SI],AL
                     ;进位存入BL
     MOV BL,AH
     XOR AX,AX
                     ;AX清零
     INC SI
                   ;指针步进
     LOOP LMUL
                     ;存入进位
     MOV [SI],BL
                   ;恢复现场
     POP AX
     POP CX
     POP BX
     POP SI
     POP DX
     RET
CMUL
        ENDP
                        ;除法计算子程序
CDIV
        PROC NEAR
                     ;保护现场
     PUSH DX
     PUSH DI
     PUSH SI
     PUSH AX
     PUSH CX
                        ;存入除数
     MOV DL,02H
     LEA DI,VZ
                     :指针DI指向变量Z首地址
                     :指针SI指向变量R末地址
     LEA SI,VZ
     DEC SI
                       ;AH装入
     MOV AH,[SI]
     MOV AL,00H
                        ;AL清零
     DEC SI
     INC DI
     MOV CX,11 ;设置循环次数(将第0、1位装入AX,避免除
法溢出)
     CLC
        MOV AL,[SI] ;取出变量Z的字节
LDIV:
     AAD
                   ;逐位相除
     DIV DL
     MOV [DI],AL
                        ;结果低四位存入AL
     XOR AL,AL
                     ;AL清零
     DEC SI
                   :指针步退
                   ;指针步进
     INC DI
```


```
LOOP LDIV
     POP CX
                  ;恢复现场
     POP AX
     POP SI
     POP DI
     POP DX
     RET
CDIV
       ENDP
                        :将计算结果转换为ASCII码
TRANS
       PROC NEAR
                ;保护现场
     PUSH SI
     PUSH AX
     LEA SI,VZ
                     ;指针指向存储首地址
                    ;设置循环次数
     MOV CX,12
LTRANS: MOV AL,[SI]
     ADD AL,30H
     MOV [SI],AL
     INC SI
                  ;指针步进
     LOOP LTRANS
     MOV [SI],'$'
               :字符串结束标识符存入
                  ;恢复现场
     POP AX
     POP SI
     RET
TRANS
       ENDP
                       ;将计算结果输出到屏幕
ORESULT PROC NEAR
     PUSH AX
                    ;保护现场
     PUSH DX
                       ;提示输出结果
     MOV AH,09H
     LEA DX,SVZ
     INT 21H
     MOV CX,12
                   ;设置循环次数
                     ;指针指向结果Z
     LEA SI,VZ
LO:
    MOV DL,[SI]
                        ;输出结果
     MOV AH,02H
     INT 21H
     INC SI
                  :指针步进
     LOOP LO
```

```
CRLF
POP DX ;恢复现场
POP AX
RET
ORESULT ENDP


CODE ENDS
END START
```

3) 运行结果

X=12,Y=9,得到 Z=84



X=1234567890,Y=2345678901,得到 Z=14320987164




2. 基于华为服务器实现基本运算式

利用 C 语言和 ARM-V8 混合语言编程的总体思路不变,可以使用 C 语言实现输出变量,并实现在屏幕上显示,可以直接使用 C 语言自带的运算符或者汇编语言实现多项式运算。由于本次着重训练软件接口技术,因此使用 C 语言和 ARM-V8 汇编语言混合编程实现多项式运算。

1) 实验思路及程序流程框图

总体思路和 x86 环境下的程序不变,程序框图为:



2) 程序源代码

```
//程序描述: 实现(x+y)*8/2 运算式, 定义输入输出均为 int 类型
//作者:王靳朝
//时间: 2023年5月16日
//输入格式样例:
      运行程序后,从键盘输入 x=12, y=34,回车之后程序运行
//
      将结果显示在屏幕上
//
//调试工具: Xshell7 华为服务器
//说明:无
//-----
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
       int x,y,z;
       printf("Please enter x=");
       scanf("%d",&x);
       printf("Please enter y=");
       scanf("%d",&y);
       printf("(x+y)*8/2=%d\n",calculate(x,y));
       return 0;
}
.global calculate
       mov w0,#0
calculate:
       add w0,w1,w0
       lsl w0,w0,3
       lsr w0,w0,1
       ret
```

3) 运行结果

```
Please enter x=12
Please enter y=34
(x+y)*8/2=184
xintong01@mcomp-interface:~$
```


```
Please enter x=3
Please enter y=9
(x+y)*8/2=48
xintong01@mcomp-interface:~$
Please enter x=100
Please enter y=9522
(x+y)*8/2=38488
xintong01@mcomp-interface:~$
```

三. 提高要求——计算器的实现

1. 基于 x86 的计算器实现

1) 实验思路及程序流程框图

开始运行程序之后首先显示交互界面,将第一个数存入堆栈,用户输入运算符进行判断,对于不同的运算符进行不同的操作,特别的对于减法运算需要判断结果是否为负数,对于除法运算需要判断是否存在余数,接着输入第二个数,存入寄存器,用户按下'='运算并输出结果。最后检测用户是否按下'C',如果按下,则模拟计算器清0开始下一次运算,否则结束。



2) 程序源代码

```
:程序描述:
: 通过入栈/出栈操作记录输入数据,实现两个数之间的加、减、乘、除运
算,其中
 加法:两位加数、和范围均为:0~65536
; 减法:被减数、减数、差范围均为: -32767~32767
 乘法:两位乘数、积范围均为:0~65536
 除法:被除数、除数、商、余数范围均为:0~32767
; '='--输出结果, 'C'--归零
;作者: 周帆
;日期: 2023年5月13日
:输入格式样例:
; 输入12+34=, 自动计算结果并显示在运算时之后。结果自动显示46.
进行下一次计算时,按下键盘C键确认模拟计算器清0,开始下一次计算
;调试工具:
; HQFC-A微机接口
;说明:无
;-----
CRLF
      MACRO
                      :显示回车和换行
     MOV AH,02H
     MOV DL,0DH
    INT 21H
    MOV AH,02H
    MOV DL, OAH
    INT 21H
    ENDM
STACK1 SEGMENT
  DB 256 DUP(?)
STACK1ENDS
DATA
       SEGMENT
     RE DB 0,0,0,0,0,0,'$' ;计算结果的ASCII码
     DIVI DW 10000,1000,100,10,1 ;万、千、百、十、个
     SE DB 6 DUP('.'),'$' ;除法间隔符
     SSE DB 50 DUP('+'),0DH,0AH,'$';交互界面分隔
     STIP DB 'My Calculator:',0DH,0AH,'$';提示用户输入计算式
DATA
      ENDS
CODE
    SEGMENT
```

```
ASSUME CS:CODE, DS:DATA
                         ;数据段
START: MOV AX, DATA
     MOV DS,AX
     MOV AX,STACK1
                         ;栈段
     MOV SS,AX
                         ;显示分割线
     MOV AH,09H
     LEA DX,SSE
     INT 21H
     MOV AH,09H
                         ;显示提示词
     LEA DX,STIP
     INT 21H
REFRESH: XOR AX,AX
                         ;AX清零
                         ;输入第一个数
     CALL INPUT
                     :存入栈
     PUSH BX
     ;判断运算符,跳转
     CMP AL,'+'
     Z CADD
     CMP AL,'-'
     JZ CSUB
     CMP AL,'*'
     JZ CMUL
     CMP AL,'/'
     Z CDIV
                            ;输入第二个数
CADD:
        CALL INPUT
                  :第一个数取出
     POP AX
     ADD AX,BX
                      ;相加
     IMP NEXT
                      ;跳出
                            ;输入第二个数
CSUB:
        CALL INPUT
                    ;第一个数取出
     POP AX
                      ;判断被减数与减数的大小关系
     CMP AX,BX
                   :小于,跳转
     L LESS
     SUB AX,BX
                      ;大于,直接相减
     IMP NEXT
LESS:
                         ;相减为负则取反
        SUB AX,BX
     NEG AX
     PUSH AX
                      ;保护AX
                      ;输出负号
     MOV DL,'-'
     MOV AH,02H
```

```
INT 21H
     POP AX
                  :送回AX
     JMP NEXT
                     :跳出
CMUL:
       CALL INPUT
                          ;输入第二个数
                 ;第一个数取出
     POP AX
     MUL BX
                  :相乘
                     ;跳出
     MP NEXT
CDIV:
       CALL INPUT
                          ;输入第二个数
     POP AX
                 ;第一个数取出
     DIV BX
                 ;相除
                    ;检测余数
     CMP DX,0
                 ;直接跳出
     Z NEXT
     PUSH DX
                     ;保护DX
                       ;输出商
     CALL OUTPUT
                      ;显示间隔符
     MOV AH,09H
     LEA DX,SE
     INT 21H
                 ;送回DX
     POP DX
                     ;输出余数
     MOV AX,DX
     CALL OUTPUT
                       ;跳出,刷新
     IMP REFRESH
NEXT:
       CALL OUTPUT
                          :结果输出
                      :跳出,刷新
     IMP REFRESH
     MOV AH,4CH
     INT 21H
                        ;输入子程序
INPUT PROC NEAR
                   ;记录已输入的数值,初始化BX清零
     MOV BX.0
                       ;字符输入
INNUM: MOV AH, 01H
     INT 21H
     CMP AL,'C'
                     :归零跳转
     JZ CLEAR
                     :运算符跳出
     CMP AL,'+'
     Z EXIT
     CMP AL,'-'
     Z EXIT
     CMP AL,'*'
     Z EXIT
```


```
CMP AL,'/'
     Z EXIT
     SUB AL,30H
                    :ASCII码转换为十进制
                  ;排除0~9以外的字符
     L EXIT
     CMP AL,9
     IG EXIT
     CBW
                    ;按数位依次将输入的运算数存入
     XCHG AX,BX
                  ;已输入数值送入
                    ;十进制
     MOV CX,10
                ;十进制下左移一位
     MUL CX
                    :送回
     XCHG AX,BX
                   :当前输入位加入
     ADD BX,AX
     IMP INNUM
                   ;跳转输入下一位
                    :回车换行
CLEAR: CRLF
     XOR AX,AX
                   ;寄存器AX,BX清零
     XOR BX,BX
                   :跳转输入下一位
     IMP INNUM
EXIT:
       RET
INPUT
       ENDP
                       :输出子程序
OUTPUT PROC NEAR
     MOV SI, OFFSET RE
                       :指针
     MOV DI.OFFSET DIVI
     MOV CX,5
                   ;设置循环次数
LTRANS: MOV DX,0
                      ;DX清零,存储未转换数值
     DIV WORD PTR [DI] ;位数
     ADD AL,30H
                      ;十进制转换为ASCII码
     MOV BYTE PTR [SI],AL ;存储
                 :指针步进
     INC SI
     ADD DI,2
                   :未转换值送回
     MOV AX,DX
     LOOP LTRANS
     MOV SI, OFFSET RE
                      ;指针
                    ;设置循环次数
     MOV CX,4
LPRINT: CMP BYTE PTR [SI],30H ;从第一个有效位开始输出
     INZ PRINT
                 :指针步进
     INC SI
     LOOP LPRINT
```

```
PRINT: MOV DX,SI ;计算结果输出
    MOV AH,09H
    INT 21H
    RET
OUTPUT ENDP

CODE ENDS
    END START
```

3) 执行结果


可以观察到,输入 27+9 输出 36,键盘输入 C 之后进行下一次计算,对于除法运算 27/9,整除直接得出 3,对于无法整除 27/8,显示结果 3......3,前者为商,后者为余数,表示商为 3,余数也为 3。



3. 基于华为服务器的计算器实现


1) 实验思路及程序流程框图

华为服务器下使用 C 语言和 ARM-V8 混合语言编程。利用 C 语言可以构建基本的 UI 环境和输入输出函数,计算函数利用汇编语言实现。当程序开始运行之后首先显示 UI 界面,根据用户输入进行不同的操作,对错误的操作需要进行提示和退出。注意 C 语言和汇编语言的接口。每一次运算结束之后从键盘输入,检测是否为'C',如果是,则继续下一次运算,从头开始运行,如果不是则退出计算器,因此使用 do-while 语句实现上述功能。程序框图如下:



2) 实验环境搭建

参照相关文档将 Xshell7 和 Xftp7 安装完成后,两个软件快捷方式在统一文件夹下:



桌面快捷方式文件夹中新建 startXShell.txt 文本文件,并在其中输入以下:

```
####
@echo off
%1
                                                    mshta
vbscript:CreateObject("Shell.Application").ShellExecute("cmd.exe","/c%~s0::",
"","runas",1)(window.close)
title Xshell 启动器
set atime=%date:~0,4%-%date:~5,2%-%date:~8,2%
#设置系统时间
date 2017-10-31
#改成你的 xshell 启动路径
start "" "D:\Xshell\Xshell.exe"
echo 启动软件中...
ping 0.0.0.0 -n 10> null
echo 同步时间中,完成后自动关闭窗口...
date %atime%
exit
```


将其中 Xshell 的路经更改为自己的安装路径



编辑完成后将文件后缀改为.bat



以管理员身份运行,即可以正常进入 Xshell7 软件:




如果有文件管理需求,需要使用 Xftp7,同样会出现需要更新的问题,解决方法 类似,可以更改系统时间,更推荐使用方法 2。代码部分只需将【Xshell7】的安 装路径】更改为【Xftp7】的安装路径即可,文件命名可根据自己喜好区分,其他 完全相同。

因此快捷方式中共以下文件:




在 Xshell 主界面,点击左上角【文件】-【新建】,弹出新建会话属性界面:



新建会话属性			? ×
类别(C):			
连接	连接		
□ 用户身份验证 □ 登录提示符	常规		
···登录脚本	名称(N):	新建会话	
□-SSH □-安全性	协议(P):	SSH	<u> </u>
─ 隧道 SFTP	主机(H):		
TELNET RLOGIN	端口号(O):	22	
- 串口 - 代理 - 保持活动状态 - 终端	说明(D):		^ ~
- 健盘 - VT 模式 - 高级 - 外观	重新连接 □ 连接异常关闭由	自动重新连接(A)	
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	间隔(V):	0	分钟
	TCP选项		
□ 响铃 □ 日志记录 □ 文件传输 □ X/YMODEM	□ 使用Nagle算法	(U)	
ZMODEM	互联网协议版本		
	●自动	○ IPv4 ○ IPv6	
		连接 确定	取消


将老师提供的主机名填入,并更改端口号,协议为 SSH 不用更改。之后点击左上角【用户身份验证】:



其中用户名: xintong01, password: xintong01


输入老师提供的用户名及密码,确认无误后点击连接,即可成功连接华为服务器,

此时 Xshell 界面显示为:



左侧显示会话,可以进行管理,左下显示相关信息,屏幕显示服务器的使用情况等。

建立计算器主函数文件 calculato_2,以及子函数文件 add.s、sub.s、mul.s、sub.s:



```
GNU nano 6.2
//程序描述: 可以实现任意两个数的加减乘除运算,输入输出
//
      均为int类型
//作者:王靳朝
//时间: 2023年5月16日
//输入样例:UI界面显示之后,用户根据提示选择需要操作的类型
      例如,选择4号为除法运算,根据提示输入x=7, y=3
//
//
      运行结果之后显示商为2,余数为1.
      用户按下C之后模拟计算器清0,开始重新运算
//调试工具: Xshell7 华为服务器
//说明: 无
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void menu()
      printf("|------|\n");
      printf("|-----*1.Add*-----|\n");
      printf("|-----*2.Sub*-----|\n");
      printf("|-----*3.Mul*-----|\n");
printf("|-----*4.Div*-----|\n");
      printf("|-----\\n");
int add(int w0,int w1);
int sub(int w0,int w1);
   mul(int w0,int w1);
          div(int w0,int w1);
```

(完整代码见第3)部分)

完成编辑后将代码编译并生成可执行文件,之后运行:

由于我们规定除法输出类型为整数型,但是除法运算结果可能并非整数型,因此会出现警告。

3) 程序源代码

```
//------//程序描述:可以实现任意两个数的加减乘除运算,输入输出 // 均为 int 类型 //作者: 王靳朝 //时间: 2023 年 5 月 16 日
```

```
//输入样例: UI 界面显示之后,用户根据提示选择需要操作的类型
       例如,选择 4 号为除法运算,根据提示输入 x=7, y=3
//
       运行结果之后显示商为2,余数为1.
//
       用户按下 C 之后模拟计算器清 0, 开始重新运算
//
//调试工具: Xshell7 华为服务器
//说明:无
//-----
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void menu()
{
       printf("|--------计算器------|\n");
       printf("|-----*1.Add*-----|\n");
       printf("|-----*2.Sub*-----|\n");
       printf("|-----*3.Mul*-----|\n");
       printf("|-----*4.Div*-----|\n");
       printf("|-----*0.Exit*-----|\n");
}
int add(int w0,int w1);
int sub(int w0,int w1);
int mul(int w0,int w1);
extern div_t div(int w0,int w1);
int main()
{
       int x,y,z,a;
       char c:
       menu();
       do
       {
               printf("Please select the operation type\n");
              scanf("%d",&a);
               if(a == 0)
               {
                      printf("Exit\n");
                      return 0;
               }
```

```
printf("Please enter the number of operands\nx=");
                   scanf("%d",&x);
                  printf("y=");
                  scanf("%d",&y);
                   switch (a)
                   {
                   case 1:
                            printf("x+y=%d\n",add(x,y));
                            break;
                   case 2:
                            printf("x-y=%d\n",sub(x,y));
                            break;
                   case 3:
                            printf(x*y=%d\n'',mul(x,y));
                            break;
                   case 4:
                            if (y != 0)
                            printf("The quotient of x/y is %d\n",div(x,y));
                            printf("The remainder of x/y is %d\n",x-(x/y)*y);
                            break;
                            }
                            else
                     printf("Error!Please check the number of operands!\n");
                            default:
                            printf("Invaild operation\n");
                            break;
                  }
                  printf("Please Press 'C' to clear,press others to exit:\n");
                  scanf(" %c",&c);
         }while(c == 'C');
         return 0;
}
add.s:
```

```
.global add
        mov w0,#0
add:
        add w0,w0,w1
        ret
sub.s:
.global sub
        mov w0,#0
sub:
        sub w0,w0,w1
        ret
mul.s:
.global mul
        mov w0,#0
mul:
        mul w0,w0,w1
        ret
div.s:
.global div
        mov w0,#0
div:
        sdiv w0,w0,w1
```

4) 执行结果

首先测试退出功能:交互界面选择0号功能可以正常退出

其次测试加法和减法功能以及能否正常开启下一次运算,选择加法和减法功能,

检查发现结果均正确,同时运算结束之后键盘输入 C 键可以正常开启下一次运算。下一次运算需要重新选择操作类型并重新输入操作数。

```
xintong01@mcomp-interface:~$ ./calculator_2
 -----计算器-----
    ----*1.Add*-----
     ---*2.Sub*-----
       -*3.Mul*-----
     ---*4.Div*-----
  -----*0.Exit*-----
Please select the operation type
Please enter the number of operands
x=-5
y=050
x+y=45
Please Press 'C' to clear, press others to exit:
Please select the operation type
Please enter the number of operands
y=1088
x-y=-998
Please Press 'C' to clear, press others to exit:
```

检测运算符不合法的情况,可以正常提示并退出。

```
C
Please select the operation type
31
Please enter the number of operands
x=5
y=6
Invaild operation
```

乘法运算可以得出正确结果:

```
C
Please select the operation type
3
Please enter the number of operands
x=5
y=0
x*y=0
Please Press 'C' to clear, press others to exit:
```

对于整除和非整除情况均可以得到正常结果并分别显示商和余数:

```
C
Please select the operation type
4
Please enter the number of operands
x=64
y=8
The quotient of x/y is 8
The remainder of x/y is 0
Please Press 'C' to clear,press others to exit:
C
Please select the operation type
4
Please enter the number of operands
x=64
y=7
The quotient of x/y is 9
The remainder of x/y is 1
Please Press 'C' to clear,press others to exit:
```

若除数为 0,则可以正常提示错误信息。运算结束之后按下非'C'按键可以正常退出。

```
C
Please select the operation type
4
Please enter the number of operands
x=18
y=0
Error!Please check the number of operands!
Invaild operation
Please Press 'C' to clear,press others to exit:
g
xintong01@mcomp-interface:~$
```