山东大学<u>计算机科学与技术</u>学院 计算机组成与设计课程实验报告

实验题目: 创新实验

实验目的:

01 智慧树平台发布本模块作业。

02 智慧树平台第5章的课后测试题。

创新实验: MIPS指令系统的分析: 查找资料, 针对典型的MIPS指令集, 分析其治量的格式、指令功能、分类及其寻址方式。等, 形成研发报告。

硬件环境:

13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13980HX 2.20 GHz

32.0 GB (31.6 GB 可用)

康芯 KX-CDS FPGA 平台

芯片 Cyclong IV E EP4CE6E22C8

软件环境:

Windows 11 家庭中文版 23H2 22631.4317

Intel Quartus II 13.0sp1(64 bit)

实验内容与设计:

1、实验内容

MIPS 指令系统的分析: 查找资料,针对典型的 MIPS 指令集,分析其指令格式、指令功能、分类及其寻址方式等,形成研发报告。

2、实验参考资料

MIPS32 指令集

MIPS 指令可以分成以下各类:

空操作 no-op;

寄存器 / 寄存器传输: 用得很广,包括条件传输在内;

常数加载: 作为数值和地址的整型立即数:

算术/逻辑指令:

整数乘法、除法和求余数;

整数乘加:

加载和存储:

跳转、子程序调用和分支:

断点和自陷:

CP0 功能: CPU 控制指令

浮点:

用户态的受限访问: rdhwr 和 synci

注: 64 位版本开头以"d"表示,无符号数以"u"结尾,立即数通常以"i"结尾,字节操作以"b"结尾,双字操作以"d"结尾,字操作以"w"结尾

1、空操作: nop:相当于 sll zero,zero,o,

ssnop: equals sll zero,zero,1.

这个指令不得与其它指令同时发送,这样就保证了其运行要花费至少一个时钟周期。这在简单的流水线的 CPU 上无关紧要,但在复杂些的实现上对于实现强制的延时很有用。

2、寄存器/寄存器传送:

move: 通常用跟\$zero 寄存器的 or 来实现,或者用 addu。

movf, movt, movn, movz: 条件传送。

3、常数加载:

dla、la: 用来加载程序中某些带标号的位置或者变量的地址的宏指令:

dli、li: 装入立即数常数,这是一个宏指令;

lui: 把立即数加载到寄存器高位。

4、算术/逻辑运算:

add、addi、dadd、daddi、addu、addiu、daddu、daddiu、dsub、sub、subu: 加法指令和减法指令;

abs, dabs: 绝对值:

dneg、neg、negu: 取相反数;

and、andi、or、ori、xor、nor: 逐位逻辑操作指令;

drol、rol、ror: 循环移位指令:

sll、srl、sra: 移位。

5、条件设置指令:

slt、slti、sltiu、sltu、seq、sge、sle、sne: 条件设置。

- 6、整数乘法、除法和求余数: div、mul、rem 等等。
- 7、整数乘加 (累加): mad 等。
- 8、加载和存储: lb、ld、ldl、ldr、sdl、sdr、lh、lhu、ll、sc、pref、sb 等操作。
- 9、浮点加载和存储: l.d、l.s、s.d、s.s 等

常用 MIPS 指令集及格式:

	指令								
	指令格		2. 20				示例	示例含义	操作及其解释
Bit #	3126	252 1	201 6	151 1	106	50			
R-typ e	ор	rs	rt	rd	sham t	func			
add	00000	rs	rt	rd	0000	10000 0	add \$1,\$2,\$3	\$1=\$2+\$3	rd <- rs + rt ; 其中 rs=\$2, rt=\$3 rd=\$1
addu	00000	rs	rt	rd	0000	10000	addu \$1,\$2,\$3	\$1=\$2+\$3	rd <- rs + rt ; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1,无符号数
sub	00000	rs	rt	rd	0000	10001 0	sub \$1,\$2,\$3	\$1=\$2-\$3	rd <- rs - rt ; 其中 rs=\$2, rt=\$3 rd=\$1
subu	00000	rs	rt	rd	0000	10001 1	subu \$1,\$2,\$3	\$1=\$2-\$3	rd <- rs - rt ; 其中 rs=\$2, rt=\$3 rd=\$1,无符号数
and	00000	rs	rt	rd	0000	10010 0	and \$1,\$2,\$3	\$1=\$2 & \$3	rd <- rs & rt ; 其中 rs=\$2, rt=\$3 rd=\$1
or	00000	rs	rt	rd	0000	10010 1	or \$1,\$2,\$3	\$1=\$2 \$3	rd <- rs rt ; 其中 rs=\$2, rt=\$3 rd=\$1
xor	00000	rs	rt	rd	0000	10011 0	xor \$1,\$2,\$3	\$1=\$2 ^ \$3	rd <- rs xor rt ; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1(异或)
nor	00000	rs	rt	rd	0000	10011 1	nor \$1,\$2,\$3	\$1=~(\$2 \$3)	rd <- not(rs rt) ; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1(或非)
slt	00000	rs	rt	rd		10101 0	slt \$1,\$2,\$3	if(\$2<\$3) \$1=1 else \$1=0	if (rs < rt) rd=1 else rd=0 ; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1
sltu	00000	rs	rt	rd	0000	10101 1	sltu \$1,\$2,\$3	if(\$2<\$3) \$1=1 else \$1=0	if (rs < rt) rd=1 else rd=0 ; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1 (无符号数)

sll	00000	0000	rt	rd	sham t	00000	sll \$1,\$2,10	\$1=\$2<<10	rd <- rt << shamt ; shamt 存放移 位的位数, 也就是指令中的立即数,其中 rt=\$2, rd=\$1
srl	00000	0000	rt	rd	sham t	00001 0	srl \$1,\$2,10	\$1=\$2>>10	rd <- rt >> shamt ; (logical) , 其中 rt=\$2, rd=\$1
sra	00000	0000	rt	rd	sham t	00001	sra \$1,\$2,10	\$1=\$2>>10	rd <- rt >> shamt ; (arithmetic) 注 意符号位保留 其中 rt=\$2, rd=\$1
sllv	00000	rs	rt	rd	0000	00010 0	sllv \$1,\$2,\$3	\$1=\$2<<\$3	rd <- rt << rs ;其中 rs=\$3, rt=\$2, rd=\$1
srlv	00000	rs	rt	rd	0000	00011 0	srlv \$1,\$2,\$3	\$1=\$2>>\$3	rd <- rt >> rs ; (logical)其中 rs= \$3,rt=\$2, rd=\$1
srav	00000	rs	rt	rd	0000	00011	srav \$1,\$2,\$3	\$1=\$2>>\$3	rd <- rt >> rs ; (arithmetic) 注意 符号位保留 其中 rs=\$3, rt=\$2, rd=\$1
jr	00000	rs	0000	0000		00100 0	jr \$31	goto \$31	PC <- rs
I-typ e	ор	rs	rt	immediate					
addi	00100	rs	rt	immediate			addi \$1,\$2,1 00	\$1=\$2+100	rt <- rs + (sign-extend)immediate ; 其中 rt=\$1,rs=\$2
addiu	00100	rs	rt	immediate			addiu \$1,\$2,1	\$1=\$2+100	rt <- rs + (zero-extend)immediate ; 其中 rt=\$1,rs=\$2
andi	00110 0	rs	rt	immediate			andi \$1,\$2,1	\$1=\$2 & 10	rt <- rs & (zero-extend)immediate ; 其中 rt=\$1,rs=\$2
ori	00110	rs	rt	immediate			andi \$1,\$2,1 0	\$1=\$2 10	rt <- rs (zero-extend)immediate ; 其中 rt=\$1,rs=\$2
xori	00111 0	rs	rt	immediate			andi \$1,\$2,1	\$1=\$2 ^ 10	rt <- rs xor (zero-extend)immediate ; 其中 rt=\$1,rs=\$2
lui	00111	0000	rt	immediate			lui \$1,100	\$1=100*6553	rt <- immediate*65536; 将 16 位 立即数放到目标寄存器高 16 位,目标寄存器的低 16 位填 0
lw	10001	rs	rt	immediate			lw \$1,10(\$2)	\$1=memory[\$2 +10]	rt <- memory[rs + (sign-extend)immediate] ; rt=\$1,rs=\$2
sw	10101 1	rs	rt	immediate			sw \$1,10(\$2)	memory[\$2+ 10] =\$1	memory[rs + (sign-extend)immediate] <- rt ; rt=\$1,rs=\$2

beq	00010	rs	rt	immediate	beq \$1,\$2,10	if(\$1==\$2) goto PC+4+4	if (rs == rt) PC <- PC+4 + (sign-extend)immediate << 2
bne	00010	rs	rt	immediate	bne \$1,\$2,10	if(\$1!=\$2) goto PC+4+4	if (rs != rt) PC <- PC+4 + (sign-extend)immediate << 2
slti	00101	rs	rt	immediate	slti \$1,\$2,10	if(\$2<10) \$1=1 else \$1=0	if (rs <(sign-extend)immediate) rt=1 else rt=0; 其中 rs=\$2, rt=\$1
sltiu	00101	rs	rt	immediate	sltiu \$1,\$2,10	if(\$2<10) \$1=1 else \$1=0	if (rs <(zero-extend)immediate) rt=1 else rt=0; 其中 rs=\$2, rt=\$1
J-typ e	op	addı	ress				
j	00001	addı	ress		j 10000	goto 10000	PC <- (PC+4)[3128],address,0,0 ; address=10000/4
jal	00001	addı	ress		jal 10000	\$31<-PC+4; goto 10000	\$31<-PC+4 ; PC <- (PC+4)[3128],address,0,0 ; address=10000/4

```
更全的 MIPS 汇编指令
Arithmetic Instructions
abs des, src1 # des gets the absolute value of src1.
add(u) des, src1, src2 # des gets src1 + src2.
addi $t2,$t3,5 # $t2 = $t3 + 5 加 16 位立即数
addiu $t2.$t3.5 # $t2 = $t3 + 5 加 16 位无符号立即数
sub(u) des, src1, src2 # des gets src1 - src2.
div(u) src1, reg2 # Divide src1 by reg2, leaving the quotient in register
# lo and the remainder in register hi.
div(u) des, src1, src2 # des gets src1 / src2.
mul des, src1, src2 # des gets src1 * src2.
mulo des, src1, src2 # des gets src1 * src2, with overflow.
mult(u) src1, reg2 # Multiply src1 and reg2, leaving the low-order word
# in register lo and the high-order word in register hi.
rem(u) des, src1, src2 # des gets the remainder of dividing src1 by src2.
neg(u) des, src1 # des gets the negative of src1.
and des, src1, src2 # des gets the bitwise and of src1 and src2.
nor des, src1, src2 # des gets the bitwise logical nor of src1 and src2.
not des, src1 # des gets the bitwise logical negation of src1.
or des, src1, src2 # des gets the bitwise logical or of src1 and src2.
xor des, src1, src2 # des gets the bitwise exclusive or of src1 and src2.
rol des, src1, src2 # des gets the result of rotating left the contents of src1 by src2 bits.
ror des, src1, src2 # des gets the result of rotating right the contents of src1 by src2 bits.
sll des, src1, src2 # des gets src1 shifted left by src2 bits.
sra des, src1, src2 # Right shift arithmetic.
srl des, src1, src2 # Right shift logical.
sllv des, src1, src2 # $t0 = $t1 << $t3, shift left logical
srlv des, src1, src2 # $t0 = $t1 >> $t3, shift right logical
srav des, src1, src2 # $t0 = $t1 >> $t3, shift right arithm.
Comparison Instructions
seg des, src1, src2 # des 1 if src1 = src2, 0 otherwise.
sne des. src1, src2 # des 1 if src1 != src2, 0 otherwise.
sqe(u) des, src1, src2 # des 1 if src1 >= src2, 0 otherwise.
sqt(u) des, src1, src2 # des 1 if src1 > src2, 0 otherwise.
sle(u) des, src1, src2 # des 1 if src1 <= src2, 0 otherwise.
slt(u) des. src1, src2 # des 1 if src1 < src2, 0 otherwise.
slti $t1.$t2.10 # 与立即数比较
Branch and Jump Instructions
b lab # Unconditional branch to lab.
beg src1, src2, lab # Branch to lab if src1 = src2.
bne src1, src2, lab # Branch to lab if src1 != src2.
bge(u) src1, src2, lab # Branch to lab if src1 >= src2.
bgt(u) src1, src2, lab # Branch to lab if src1 > src2.
ble(u) src1, src2, lab # Branch to lab if src1 <= src2.
blt(u) src1, src2, lab # Branch to lab if src1 < src2.
begz src1, lab # Branch to lab if src1 = 0.
bnez src1, lab # Branch to lab if src1 != 0.
bgez src1, lab # Branch to lab if src1 >= 0.
bgtz src1, lab # Branch to lab if src1 > 0.
blez src1, lab # Branch to lab if src1 <= 0.
bltz src1, lab # Branch to lab if src1 < 0.
bgezal src1, lab # If src1 >= 0, then put the address of the next instruction
# into $ra and branch to lab.
bgtzal src1, lab # If src1 > 0, then put the address of the next instruction
# into $ra and branch to lab.
bltzal src1, lab # If src1 < 0, then put the address of the next instruction
# into $ra and branch to lab.
```

j label # Jump to label lab.

jr src1 # Jump to location src1.

jal label # Jump to label lab, and store the address of the next instruction in \$ra.

jalr src1 # Jump to location src1, and store the address of the next instruction in \$ra.

Load, Store, and Data Movement

(reg) \$ Contents of reg.

const \$ A constant address.

const(reg) \$ const + contents of reg.

symbol \$ The address of symbol.

symbol+const \$ The address of symbol + const.

symbol+const(reg) \$ The address of symbol + const + contents of reg.

la des, addr # Load the address of a label.

lb(u) des, addr # Load the byte at addr into des.

lh(u) des, addr # Load the halfword at addr into des.

li des, const # Load the constant const into des.

lui des, const # Load the constant const into the upper halfword of des.

and set the lower halfword of des to 0.

lw des. addr # Load the word at addr into des.

lwl des. addr

lwr des, addr

ulh(u) des, addr # Load the halfword starting at the (possibly unaligned) address addr into des.

ulw des, addr # Load the word starting at the (possibly unaligned) address addr into des.

sb src1, addr # Store the lower byte of register src1 to addr.

sh src1, addr # Store the lower halfword of register src1 to addr.

sw src1, addr # Store the word in register src1 to addr.

swl src1, addr # Store the upper halfword in src to the (possibly unaligned) address addr.

swr src1, addr # Store the lower halfword in src to the (possibly unaligned) address addr.

ush src1, addr # Store the lower halfword in src to the (possibly unaligned) address addr.

usw src1, addr # Store the word in src to the (possibly unaligned) address addr.

move des, src1 # Copy the contents of src1 to des.

mfhi des # Copy the contents of the hi register to des.

mflo des # Copy the contents of the lo register to des.

mthi src1 # Copy the contents of the src1 to hi.

mtlo src1 # Copy the contents of the src1 to lo.

Exception Handling

rfe # Return from exception.

syscall # Makes a system call. See 4.6.1 for a list of the SPIM system calls.

break const # Used by the debugger.

nop # An instruction which has no effect (other than taking a cycle to execute).

3、实验结果

由于原文使用 markdown 格式编写,因此在此附上 markdown 源码和 markdown 导出的 pdf markdown 源码:

一、指令格式分析

R 型指令 (Register Format):

- 结构: op(6位) rs(5位) rt(5位) rd(5位) shamt(5位) funct(6位)
- 示例: `add \$rd, \$rs, \$rt`
- 说明: R 型指令主要用于寄存器间操作,例如算术运算、逻辑运算和移位操作。`op`字段表示操作码,`rs`和`rt`是源寄存器,`rd`是目标寄存器,`shamt`用于移位操作的位移量,`funct`字段进一步细化操作类型。

I 型指令 (Immediate Format):

- 结构: op(6位) rs(5位) rt(5位) immediate(16位)
- 示例: `addi \$rt, \$rs, immediate`
- 说明: I 型指令用于处理立即数,常见于条件分支、加载和存储操作。`immediate`字段可以表示一个常数值或偏移量。

J 型指今 (Jump Format):

- 结构: op(6位) address(26位)
- 示例: `j address`
- 说明: J 型指令用于跳转, `address` 字段提供了一个跳转地址, 需要注意的是, 这个地址需要经过处理以形成完整的 32 位地址。

二、指令功能及分类

1. 空操作指令

- `nop`: 无操作指令,用于填充指令流水线。
- `ssnop`: 超级标量无操作指令,用于特定处理器架构的流水线控制。

2. 寄存器/寄存器传送指令

- `move`: 将一个寄存器的值传送到另一个寄存器。
- `movf`, `movt`, `movn`, `movz`: 条件传送指令,基于条件码或寄存器内容进行传送。

3. 常数加载指令

- `dla`, `la`: 加载地址到寄存器, `dla` 用于 64 位地址。
- `dli`, `li`, `lui`: 加载立即数到寄存器, `lui` 加载立即数到寄存器的高 16 位。

4. 算术/逻辑运算指令

- 加法、减法、乘法、除法、位运算等指令,有符号和无符号操作的变体。
- `sll`, `srl`, `sra`: 移位操作,逻辑左移、逻辑右移、算术右移。

5. 条件设置指令

- `slt`, `sltiu`, `sltu` 等: 比较两个值并设置目标寄存器为 0 或 1。

6. 整数乘法/除法/求余指令

- `div`. `mul`. `rem`: 进行整数的乘法、除法和求余运算。

7. 加载/存储指令

- `lb`, `lh`, `lw`等:从内存加载数据到寄存器,不同字节宽度。
- `sb`, `sh`, `sw`等:将寄存器中的数据存储到内存。

8. 跳转/子程序调用/分支指令

- `jr`, `j`, `jal`: 跳转指令,包括无条件跳转和调用子程序。
- `beg`, `bne`: 条件分支,根据两个寄存器是否相等或不等进行跳转。

9. 其他指令

- `rfe`: 从异常返回。
- `syscall`, `break`: 系统调用和断点指令。

三、寻址方式

- **寄存器寻址**: 直接从寄存器中获取操作数。
- **立即数寻址**: 使用指令中的立即数作为操作数或偏移量。
- **绝对地址寻址**: 直接跳转到指定的内存地址。
- **基址寻址**: 使用寄存器的值加上立即数作为内存地址, 常用于加载和存储操作。

四、其他特点

- **有符号与无符号操作**: 许多指令有有符号和无符号版本,以处理不同类型的整数数据。
- **双精度版本**: 一些指令有 64 位操作的版本, 如 `dadd` 等。
- **字节/半字/字寻址**: 加载和存储指令支持不同大小的数据传输。
- **条件传送**: 根据条件码或寄存器的值进行条件传送。
- **逻辑移位和算术移位**: 移位指令有逻辑和算术两种方式,以处理不同的移位需求。

导出的 pdf:

一、指令格式分析

R 型指令 (Register Format):

- 结构: op(6位) rs(5位) rt(5位) rd(5位) shamt(5位) funct(6位)
- 示例: add \$rd, \$rs, \$rt
- 说明: R 型指令主要用于寄存器间操作,例如算术运算、逻辑运算和移位操作。 op 字段表示操作码, rs 和 rt 是源寄存器, rd 是目标寄存器, shamt 用于移位操作的位移 量, funct 字段进一步细化操作类型。

I型指令 (Immediate Format):

- 结构: op(6位) rs(5位) rt(5位) immediate(16位)
- 示例: addi \$rt, \$rs, immediate
- 说明: I 型指令用于处理立即数,常见于条件分支、加载和存储操作。 immediate 字段可以表示一个常数值或偏移量。

J 型指令 (Jump Format):

- 结构: op(6位) address(26位)
- 示例: j address
- 说明: J型指令用于跳转, address 字段提供了一个跳转地址,需要注意的是,这个地址需要 经过处理以形成完整的32位地址。

二、指令功能及分类

1. 空操作指令

- nop: 无操作指令,用于填充指令流水线。
- ssnop: 超级标量无操作指令,用于特定处理器架构的流水线控制。

2. 寄存器/寄存器传送指令

- move: 将一个寄存器的值传送到另一个寄存器。
- movf, movt, movn, movz:条件传送指令,基于条件码或寄存器内容进行传送。

3. 常数加载指令

- dla, la:加载地址到寄存器, dla 用于 64 位地址。
- dli, li, lui:加载立即数到寄存器, lui 加载立即数到寄存器的高16位。

4. 算术/逻辑运算指令

• 加法、减法、乘法、除法、位运算等指令,有符号和无符号操作的变体。

• sll, srl, sra: 移位操作,逻辑左移、逻辑右移、算术右移。

5. 条件设置指令

• slt, sltiu, sltu 等: 比较两个值并设置目标寄存器为 0 或 1。

6. 整数乘法/除法/求余指令

• div, mul, rem: 进行整数的乘法、除法和求余运算。

7. 加载/存储指令

- lb, lh, lw 等: 从内存加载数据到寄存器,不同字节宽度。
- sb, sh, sw 等: 将寄存器中的数据存储到内存。

8. 跳转/子程序调用/分支指令

- ir, j, jal: 跳转指令,包括无条件跳转和调用子程序。
- beq, bne:条件分支,根据两个寄存器是否相等或不等进行跳转。

9. 其他指令

- rfe: 从异常返回。
- syscall, break: 系统调用和断点指令。

三、寻址方式

- 寄存器寻址: 直接从寄存器中获取操作数。
- 立即数寻址: 使用指令中的立即数作为操作数或偏移量。
- 绝对地址寻址: 直接跳转到指定的内存地址。
- 基址寻址: 使用寄存器的值加上立即数作为内存地址,常用于加载和存储操作。

四、其他特点

- 有符号与无符号操作: 许多指令有有符号和无符号版本,以处理不同类型的整数数据。
- 双精度版本: 一些指令有 64 位操作的版本,如 dadd 等。
- 字节/半字/字寻址: 加载和存储指令支持不同大小的数据传输。
- 条件传送: 根据条件码或寄存器的值进行条件传送。
- 逻辑移位和算术移位: 移位指令有逻辑和算术两种方式,以处理不同的移位需求。

结论分析与体会:

MIPS 指令集的设计巧妙地平衡了硬件复杂度与性能需求,体现了计算机体系结构领域的深刻洞察和创新。它通过采用精简指令集、固定长度指令、流水线处理、寄存器-寄存器操作和加载/存储体系结构等策略,实现了高效的计算能力与简化的硬件设计,同时保持了指令操作的可预测性和直观性。这种设计不仅优化了 CPU 的性能和功耗,还为计算机科学教育提供了直观的学习工具,展现了人类在追求计算效率、简化设计、以及教育普及方面的智慧和创新精神。