

Фасады: ведомости и паспорт соединений

Установочный **build-bundle #104**. Изменения после #103: ведомости облицовки и подсистемы, учёт зарегистрированных ручных деталей и этап 2А - геометрия соединений.

Живая проверка AutoCAD ещё не выполнена. Локальные регрессии, синтетические сценарии и компиляция не подтверждают работу транзакций, динамических блоков и скорость в реальном DWG.

Что установить

1. Заккрыть AutoCAD. Сохранить прежние папки bundle и копию рабочего DWG.
2. Обновить **все три** фасадных bundle из одного выпуска. Распаковать ZIP и заменить соответствующие папки в:
%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\
3. Перезапустить AutoCAD. Начать проверку на копии или учебном чертеже.

Плагин	Зафиксированный build-104	Постоянная ссылка
AFacades	Скачать ZIP этой сборки	Скачать latest ZIP
AClad	Скачать ZIP этой сборки	Скачать latest ZIP
AFrame	Скачать ZIP этой сборки	Скачать latest ZIP

[Страница выпуска build-104](#) · [Исходники этой сборки](#)

Ссылки latest со временем обновляются. Для воспроизведения результатов использовать build-104. ATableSpec и ABlockGen этой проверкой не затрагиваются.

Команды и руководство

Команда	Назначение
ATFZONE	Зоны и исходные границы работ.
ATCLAD / ATTILE	Раскладка облицовки.
ATFRAME	Построение подсистемы; режим и ограничения проверять отдельно.
ATFTABLE	Зоны, работы, облицовка, подсистема; регистрация ручных деталей.

[Руководство новичка \(DOCX\)](#) - 42 страницы, 20 глав, 10 иллюстраций и 4 учебных DXF.

Этап 2Б - следующая работа с каталогом в исходниках. Автоподбор изделий и параметрические узлы в этот выпуск не включены.

Состав, актуальность и границы расчёта

В ATFTABLE	Что получаем
Облицовка	Фактические детали, размеры и площади. Контур и его заливка не становятся двумя деталями. Групповой раскрой и состав выбранных зон имеют разные основания.
Подсистема → Элементы	Вариант по умолчанию: фактические профили, шины, кронштейны и клеммеры, категории и длины. Оценка хлыстов отдельно; это не раскрой и не закупка.
Ручные → Импорт / Исключить	Явное назначение образца и полей, проверка геометрии. Ручные и автоматические детали учитываются совместно. Исключение снимает регистрацию, сохраняя геометрию. Номенклатура ручной части неполна; в оценку хлыстов она не входит.
Подсистема → Соединения	Отдельный паспорт физических направляющих: кандидаты опор, интервалы, свободные концы, соседние куски и справочные идентичности источника.

Общие правила выдачи

Предпросмотр, таблица в DWG, XLSX или оба результата. Выбор одной распознанной детали включает состав её зоны. Повторный выбор объекта не удваивает количество. Разные совпадающие объекты остаются в составе с предупреждением; пользователь разбирает возможный дубль.

Изменение или потеря исходников, деталей, связей и свойств вызывает отказ в выдаче устаревшего результата. После диалогов источники проверяются снова. Обновляется только свой вид таблицы; примечание сохраняется. Отмена не должна портить прежний результат. Отсутствие данных не подменяется нулём.

Паспорт 2А: геометрия, которую нужно проверить

Область: явно выбранные **Вектор-1 + вертикальная схема + керамогранит**. Кандидат опоры не подтверждает реальное закрепление. Нулевой зазор между кусками не доказывает непрерывность; «несущий» не означает «неподвижный». Без кандидатов опор таблица явно сообщает об их отсутствии. Старый, ручной или неподдержанный состав получает причину «паспорт не сформирован», сохраняя доступные количества обычной ведомости.

Точное совпадение марки с одним расчётным примером - только справочная идентификация. Это не артикул производителя, не подбор и не подтверждённые характеристики изделия.

Ограничения сохраняются

Межэтажный автоматический расчёт заблокирован. Вертикальная и ортогональная схемы имеют ограниченную расчётную цепочку и геометрический контроль; полной проверки опор, стыков и статической модели нет. Ручной режим не даёт расчётного разрешения.

Тип 5 и NordFOX не реализованы; АТР Вектор-4 отсутствует. Расчёт НСП-2 и ГП-60-40 ограничен до подтверждения сечений. АКП - каркас без узла крепления кассеты. Вынос и утеплитель не запускают автоподбор кронштейна. Новые нормы расхода СФТК не добавлены.

Сверить ведомость с чертежом

Для первого сценария выбрать Вектор-1 явно: прежние учебные примеры с пресетом Standart не подтверждают область нового паспорта. Во всех сценариях сохранять DWG до и после, ожидаемое и фактическое поведение.

1. Проектировщик

На учебной зоне построить вертикальный каркас Вектор-1 под керамогранит в ручном режиме. Выполнить ATFTABLE → Подсистема сначала с видом «Элементы», затем «Соединения».

Проверить: числа и реальные длины деталей, каждую направляющую и положения кандидатов опор по чертежу. Ручной режим не должен снимать ограничения расчёта.

2. Проверяющий инженер

Через полное перестроение получить варианты с разным числом и положением опор, разрезанием направляющих и концевыми участками. Отдельно проверить нулевой зазор, разрыв, перекрытие проекций и отсутствие кандидатов опор.

Проверить: число и длины интервалов, свободные концы. Закрепление и непрерывность должны оставаться неподтверждёнными; геометрический сосед не становится монтажным стыком. Роль «несущий» не включает неподвижное закрепление.

3. Оператор ведомостей

Выбрать две зоны и одну деталь. Проверить варианты «ПоЗонам / Общая», «Чертеж / Ексель / Оба». Обновить существующую таблицу своего вида; затем попытаться обновить таблицу другого вида.

Проверить: полный охват соответствующей зоны без ссылок на соседнюю. В паспорте физические направляющие не суммируются в одну строку даже при «Общая». Примечание сохраняется; чужой вид таблицы получает отказ и остаётся прежним.

4. Автор смешанного проекта

Добавить зарегистрированный ручной образец, старый каркас с действующей ведомостью, но без нового паспорта соединений, и каркас иной схемы. Отдельно выполнить повтор ATFRAME «только кляммеры».

Проверить: обычная ведомость сохраняет количества. Для отсутствующего паспорта видна причина, а не ноль. Повтор только кляммеров сохраняет паспорт каркаса лишь при полном подтверждении оставшихся связей.

Проверить изменения, отмену и скорость

5. Рецензент актуальности

Применить MOVE, STRETCH, COPY и ERASE к направляющей или кронштейну; изменить зону, раскладку и определение блока. Сохранить и снова открыть DWG.

Проверить: старый паспорт не выдаётся за актуальный. После корректного полного перестроения новый снимок читается. COPY ручного образца требует явной регистрации новой детали; частичный повтор не освежает остальные записи.

6. Отмена и запись

Нажать Esc на диалогах, изменить источник после предпросмотра, смоделировать ошибку записи XLSX и обновление занятой таблицы. Проверить Undo.

Проверить: отказ и отмена сохраняют прежние DWG/XLSX согласно сценарию транзакций. Не должно оставаться частично обновлённой выдачи или утраченного примечания.

7. Большой пилот

Повторить операции на нескольких размерах модели и числе зон. Записать версию AutoCAD, характеристики компьютера, объём DWG, число зон и физических деталей.

Проверить: раздельное время чтения/проверки CAD, чистых вычислений, вывода таблицы, сохранения/открытия DWG и память. Число полных обходов DWG не должно расти пропорционально числу направляющих. Порог допустимой задержки согласовать по этому пилоту: время Python и стендовых CAD doubles его не доказывает.

Что вернуть по результатам

Указать **build-104**, **исходники ec51609** и установленную версию AutoCAD. Для каждого сценария: «пройден / не пройден / не проверен», шаги, ожидаемый и фактический результат, время, скриншот и минимальный DWG. Приватные проекты передавать согласованным приватным способом.

Два вопроса после проверки

1. Совпали ли кандидаты опор, интервалы и отдельные куски с фактическим каркасом? Для расхождения нужны конкретный узел и подтверждённое правило закрепления/непрерывности из альбома или расчёта.
2. Какое время ожидания приемлемо на вашем рабочем DWG и на какой операции получена наибольшая задержка?

[Исходный план семи live-сценариев](#) · [Границы этапа 2А и источники](#)

Памятка задаёт проверку; результаты живой приёмки в ней не заявлены. Следующий этап 2Б ведётся отдельно от состава этого выпуска.