lab9 FreeRTOS温度计

- lab9 FreeRTOS温度计
 - 。 实验目的
 - 。 实验器材
 - 硬件
 - 软件
 - 。 实验原理
 - GPIO寄存器
 - CRH和CRL
 - 其他寄存器
 - DHT11
 - 四位七段数码管
 - 。 实验步骤
 - 设计原理图
 - 连线实物图
 - 测试、实现FreeRTOS对GPIO的访问;
 - 实现DHT-11数据的读;
 - 实现以时分复用方式在四位7段数码管上依次显示0000-9999的数字;
 - 用两个FreeRTOS任务,一个定时读DHT-11数据,一个轮流驱动数码管,一秒一次显示当前温度和湿度。注意处理好两个任务之间的数据共享。
 - 。 实验心得

实验目的

- 掌握FreeRTOS的应用程序编写;
- 理解如何直接操纵GPIO;
- 掌握单总线设备的访问方式;
- 掌握7段数码管的时分复用驱动方式。

实验器材

硬件

- STM32F103核心板1块;
- ST-Link板1块;
- USB串口板1块;
- 面包板1块;
- 四位7段数码管(共阳)1颗;
- 360Ω 1/8W电阻2颗;
- DHT-11 温湿度传感器1个;
- 杜邦线、面包线若干。

软件

• PC上的ST-Link的驱动程序;

- PC上的USB-TTL串口线配套的驱动程序;
- PC上的串口终端软件Serial Port Utility。

实验原理

GPIO寄存器


CRH和CRL

- CRH和CRL是GPIO的配置寄存器,CRH和CRL寄存器的每4个BIT用来配置一个IO的功能,CRL用来配置低8位IO的功能,CRH用来配置高8位IO的功能。
- IO的不同模式:
 - 。 输入浮空
 - 。 输入下拉
 - 。 输入上拉
 - 。 模拟输入
 - 。 开漏输出
 - 。 推免式输出
 - 。 推免式复用功能
 - 。 开漏复用功能

其他寄存器


- IDR是GPIO的输入数据寄存器。通过IDR寄存器可以读出IO的状态。需要注意的是IDR寄存器只能以字 (16位)的形式读出。
- ODR是GPIO的输出数据寄存器。通过ODR寄存器可以输出高低电平。
- BSRR是GPIO的端口位设置/清除寄存器。BSRR寄存器的高16位是清除IO位,低16位是置位IO位。需要注意的是BSRR只有在写入1的时候,相应的功能才有作用,写入0是无效的。
- BRR是GPIO的端口位清除寄存器。BRR基础只有在写入1的时候,相应的功能才有作用,写入0无效。
- LCKR是GPIO的端口配置锁定寄存器。LCKR寄存器用来锁定IO口的配置,设置后,除了复位后不能再配置IO的状态。

DHT11




通信

主机发开始信号主机等待接收DHTxx响应信号主机连续接收40Bit的数据和校验和 数据




通信2

● DHT发送数据




通信3

● 数据0



数据Ⅰ



数据格式

byte4	byte3	byte2	byte1	byte0
00101101	00000000	00011100	00000000	<u>01001001</u>
整数	小数	整数	小数	校验和
湿度		温度		校验和

四位七段数码管

7段数码管





FIGURE 5: Wiring of 7-segment LED display

DIGIT	SEGMENTS ACTIVATED
0	a, b, c, d, e, f
1	b, c
2	a, b, d, e, g
3	a, b, c, d, g
4	b, c, f, g
5	a, c, d, f, g
6	a, c, d, e, f, g
7	a, b, c
8	a, b, c, d, e, f, g
9	a, b, c, d, f, g

Table 2: Active segments for each decimal


四位一体数码管的引脚图, 共阳型

1、2、3、4是从右边数起的




实验步骤

设计原理图



连线实物图



测试、实现FreeRTOS对GPIO的访问;

• 修改上次实验的代码,通过GPIO寄存器来控制LED的亮灭。

• 代码

```
LED_GPIO_Port->ODR = 0x2000; /* 点亮 */
osDelay(500);
LED_GPIO_Port->ODR = 0x0000; /* 熄灭 */
osDelay(500);
```

实现DHT-11数据的读;

• 代码

```
/* 新建dht11.c和dht11.h来实现读取DHT11温湿度计的数据
* 下面主要展示dht11.c的代码
*/
/* 自定义的微秒级计时器 */
void delay_us(uint16_t us){
   uint16_t differ = 0xffff-us-5;
    __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim3,differ);  //设定TIM3计数器起始值
   HAL_TIM_Base_Start(&htim3); //启动定时器
   while(differ < 0xffff-5){ //判断
       differ = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim3); //查询计数器的计数值
   HAL_TIM_Base_Stop(&htim3);
/* 将引脚PB6的GPIO状态转变为GPIO_Input */
void GPIO_Input(void)
   GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct = {0};
   /* Configure GPIO pin : PB6 */
   GPIO_InitStruct.Pin = IODHT11_Pin;
   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
   GPIO InitStruct.Pull = GPIO PULLUP;
   HAL_GPIO_Init(IODHT11_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
}
/* 将引脚PB6的GPIO状态转变为GPIO_Output */
void GPIO_Output(void)
{
   GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct = {0};
   /*Configure GPIO pin : PB6 */
   GPIO_InitStruct.Pin = IODHT11_Pin;
   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
   GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
   HAL_GPIO_Init(IODHT11_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
}
/* 主机开始发送信号给DHT11 */
void DHT11 Rst(void)
{
   GPIO_Output(); // 将引脚状态设置为GPIO_Output, 以便让主机发送信号
```

```
HAL_GPIO_WritePin(IODHT11_GPIO_Port, IODHT11_Pin, GPIO_PIN_RESET); // 主机拉
低
   HAL_Delay(20);
   HAL_GPIO_WritePin(IODHT11_GPIO_Port, IODHT11_Pin, GPIO_PIN_SET); // 主机拉
   delay_us(30);
}
/* 主机接收DHT11回复的信号 */
uint8_t DHT11_Check(void)
{
   uint8_t retry = 0;
   GPIO_Input(); // 将引脚状态设置为GPIO_Input,以便主机接收信号
   while (HAL_GPIO_ReadPin(IODHT11_GPIO_Port, IODHT11_Pin) && retry < 100) //等待
回应拉位低电平
   {
       retry++;
       delay_us(1);
   //当变量值大于100 返回1 说明无响应 返回 0 则为正确响应
   if (retry >= 100)
       return 1;
   else
       retry = 0;
   while (!HAL_GPIO_ReadPin(IODHT11_GPIO_Port, IODHT11_Pin) && retry < 100)</pre>
等待变为高电平
   {
       retry++;
       delay_us(1);
   if (retry >= 100)
       return 1;
   return 0;
}
/* 建立通信初始化 */
uint8_t DHT11_Init(void)
   uint8_t ret = 1;
   DHT11 Rst(); //复位DHT11
   ret = DHT11 Check();
   uint8_t buffer[100];
   sprintf(buffer, "dht11 init %s. \r\n", ret == 0 ? "ok" : "failed");
   uart transmit str(buffer);
   return ret;
}
/* 读取一个位 */
uint8_t DHT11_ReadBit(void)
   uint8_t retry = 0;
   while (HAL_GPIO_ReadPin(IODHT11_GPIO_Port, IODHT11_Pin) && retry < 100) //等待
变为低电平
   {
       retry++;
       delay_us(1);
```

```
retry = 0;
   while (!HAL_GPIO_ReadPin(IODHT11_GPIO_Port, IODHT11_Pin) && retry < 100) //等
待变为高电平
   {
       retry++;
       delay_us(1);
   delay us(40); //40us 后如果为低电平 数据为0 高电平数据为1
   if (HAL_GPIO_ReadPin(IODHT11_GPIO_Port, IODHT11_Pin))
       return 1;
   else
       return 0;
/* 读取一个字节 返回值位采集值 */
uint8_t DHT11_ReadByte(void)
   uint8_t i, dat;
   dat = 0;
   for (i = 0; i < 8; i++)
       dat <<= 1;
                             //数据左移一位
       dat |= DHT11_ReadBit(); //每读取到一个位 放到dat的最后一位
   return dat;
}
/* 读取数据, 40个位 */
uint8_t DHT11_ReadData(uint8_t *h)
{
   uint8_t buf[5];
   uint8_t i;
   DHT11_Rst();
   if (DHT11 Check() == 0)
       for (i = 0; i < 5; i++)
       {
           buf[i] = DHT11_ReadByte();
       if (buf[0] + buf[1] + buf[2] + buf[3] == buf[4]) // 数据校验
       {
           *h = buf[0];
           h++;
           *h = buf[2];
       }
   }
       return 1;
   return 0;
}
/* 创建一个FreeRtos的Task, 用来读取数据, 代码如下 */
void StartTask02(void const *argument)
{
 /* USER CODE BEGIN StartTask02 */
 /* Infinite loop */
 uint8 t buffer[100];
```

```
for (;;)
{
   while(DHT11_Init());
   DHT11_ReadData(temp);
   sprintf(buffer, "temp: %d C, humi: %d %% \r\n", temp[1], temp[0]);
   uart_transmit_str(buffer);
}
```

```
[19:13:33.935] temp: 23 C, humi: 75 %
       [19:13:33.952] temp: 23 C, humi: 75 %
       [19:13:34.948] temp: 23 C, humi: 75 %
       [19:13:35.951] temp: 23 C, humi: 75 %
       [19:13:36.948] temp: 23 C, humi: 75 %
       [19:13:37.951] temp: 23 C, humi: 75 %
       [19:13:38.949] temp: 23 C, humi: 74 %
       [19:13:39.951] temp: 23 C, humi: 74 %
       [19:13:40.948] temp: 23 C, humi: 74 %
       [19:13:41.951] temp: 23 C, humi: 74 %
       [19:13:42.947] temp: 23 C, humi: 74 %
       [19:13:43.951] temp: 23 C, humi: 74 %
       [19:13:44.947] temp: 23 C, humi: 74 %
       [19:13:45.950] temp: 23 C, humi: 74 %
       [19:13:46.947] temp: 23 C, humi: 74 %
       [19:13:47.952] temp: 23 C, humi: 74 %
       [19:13:48.947] temp: 23 C, humi: 74 %
       [19:13:49.950] temp: 23 C, humi: 74 %
• 结果 | [19:13:50.947] temp: 23 C, humi: 74 %
```

实现以时分复用方式在四位7段数码管上依次显示0000-9999的数字;


```
/* 新建led seg.c和led seg.h来实现四位七段数码管的显示
* 下面主要展示led seg.c的代码
*/
/* 显示初始化,将所有段引脚电平拉高,让七段数码管全部熄灭 */
void display_init()
{
   HAL GPIO WritePin(LED A GPIO Port, LED A Pin, GPIO PIN SET);
   HAL_GPIO_WritePin(LED_B_GPIO_Port, LED_B_Pin, GPIO_PIN_SET);
   HAL GPIO WritePin(LED C GPIO Port, LED C Pin, GPIO PIN SET);
   HAL GPIO WritePin(LED D GPIO Port, LED D Pin, GPIO PIN SET);
   HAL GPIO WritePin(LED E GPIO Port, LED E Pin, GPIO PIN SET);
   HAL_GPIO_WritePin(LED_F_GPIO_Port, LED_F_Pin, GPIO_PIN_SET);
   HAL GPIO WritePin(LED G GPIO Port, LED G Pin, GPIO PIN SET);
   HAL_GPIO_WritePin(LED_DP_GPIO_Port, LED_DP_Pin, GPIO_PIN_SET);
}
/* 时分复用选择四位数字哪个位数字进行显示 */
void pick_digit(uint8_t pick)
{
   // 四个公共引脚电平拉低,全部熄灭
   HAL GPIO WritePin(C1 GPIO Port, C1 Pin, GPIO PIN RESET);
   HAL_GPIO_WritePin(C2_GPIO_Port, C2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
   HAL_GPIO_WritePin(C3_GPIO_Port, C3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
   HAL GPIO WritePin(C4 GPIO Port, C4 Pin, GPIO PIN RESET);
```

```
// 决定将哪个公共引脚点平拉高来显示对应位的数字
    switch (pick)
    {
    case 1:
        HAL_GPIO_WritePin(C1_GPIO_Port, C1_Pin, GPIO_PIN_SET);
        break;
    case 2:
        HAL_GPIO_WritePin(C2_GPIO_Port, C2_Pin, GPIO_PIN_SET);
        break;
    case 3:
        HAL_GPIO_WritePin(C3_GPIO_Port, C3_Pin, GPIO_PIN_SET);
        break;
    case 4:
        HAL_GPIO_WritePin(C4_GPIO_Port, C4_Pin, GPIO_PIN_SET);
        break;
    default:
        HAL_GPIO_WritePin(C1_GPIO_Port, C1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(C2_GPIO_Port, C2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(C3_GPIO_Port, C3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(C4_GPIO_Port, C4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        break;
    }
}
/* 显示数字 */
void display_number(uint8_t number)
{
    switch (number)
    {
    case 1:
        display_one();
        break;
    case 2:
        display_two();
        break;
    case 3:
        display_three();
        break;
    case 4:
        display_four();
        break;
    case 5:
        display_five();
        break;
    case 6:
        display_six();
        break;
    case 7:
        display_seven();
        break;
    case 8:
        display_eight();
        break;
    case 9:
        display_nine();
```

```
break;
   case 0:
       display_zero();
       break;
}
/* 数字显示也采用时分复用的方式,即在同一时间只有一个数码管点亮
 * 由于代码长度过长, 且0-9数字显示原理相同, 所以下面只展示数字8的显
 * 示函数。
*/
void display_eight()
{
   display_init();
   HAL_GPIO_WritePin(LED_A_GPIO_Port, LED_A_Pin, GPIO_PIN_RESET);
   osDelay(1);
   HAL_GPIO_WritePin(LED_A_GPIO_Port, LED_A_Pin, GPIO_PIN_SET);
   HAL GPIO WritePin(LED B GPIO Port, LED B Pin, GPIO PIN RESET);
   osDelay(1);
   HAL GPIO WritePin(LED B GPIO Port, LED B Pin, GPIO PIN SET);
   HAL_GPIO_WritePin(LED_C_GPIO_Port, LED_C_Pin, GPIO_PIN_RESET);
   osDelay(1);
   HAL_GPIO_WritePin(LED_C_GPIO_Port, LED_C_Pin, GPIO_PIN_SET);
   HAL_GPIO_WritePin(LED_D_GPIO_Port, LED_D_Pin, GPIO_PIN_RESET);
   osDelay(1);
   HAL_GPIO_WritePin(LED_D_GPIO_Port, LED_D_Pin, GPIO_PIN_SET);
   HAL_GPIO_WritePin(LED_E_GPIO_Port, LED_E_Pin, GPIO_PIN_RESET);
   osDelay(1);
   HAL GPIO WritePin(LED E GPIO Port, LED E Pin, GPIO PIN SET);
   HAL_GPIO_WritePin(LED_F_GPIO_Port, LED_F_Pin, GPIO_PIN_RESET);
   osDelay(1);
   HAL GPIO WritePin(LED F GPIO Port, LED F Pin, GPIO PIN SET);
   HAL GPIO WritePin(LED G GPIO Port, LED G Pin, GPIO PIN RESET);
   osDelay(1);
   HAL_GPIO_WritePin(LED_G_GPIO_Port, LED_G_Pin, GPIO_PIN_SET);
/* 创建一个FreeRtos的Task, 用来显示0000-9999, 代码如下 */
void StartTask03(void const *argument)
 /* USER CODE BEGIN StartTask03 */
 /* Infinite loop */
                             //定义数字变量
 // uint16 t i;
 uint16 t temp number, huni number; //定义时间变量
 for (;;)
                              //定义数字变量
   int i;
   int time_cost, time;
                             //定义时间变量
   for (i = 0; i < 10000; i++) //循环遍历0000-9999, 并输出
   {
       time = HAL_GetTick(); //确定当前时间
       //限制数字跳转速度,确保每个数字停留200ms
       for (time_cost = 0; time_cost < 200; time_cost = HAL_GetTick() - time)</pre>
           //个位数
           pick digit(1);
```


```
display_number(i % 10);
         osDelay(1);
         // 十位数
         pick_digit(2);
         display_number((i / 10) % 10);
         osDelay(1);
          // 百位数
         pick_digit(3);
         display_number((i / 100) % 10);
         osDelay(1);
         // 干位数
         pick_digit(4);
         display_number((i / 1000) % 10);
         osDelay(1);
      }
  }
}
/* USER CODE END StartTask03 */
```

结果



用两个FreeRTOS任务,一个定时读DHT-11数据,一个轮流驱动数码管,一秒一次显示当前温度和湿度。注意处理好两个任务之间的数据共享。

• 设置定时器,




- 设置互斥锁
- 代码

```
/* 关于任务管理,要求做到一秒一次显示当前温度和湿度。所以必须协调好两个任务之间的关系
* 协调任务的方法是:设置读取DHT11数据的任务拥有更高的优先级(其实更低优先级也可以,只要两
个任务优先级不同即可)。
* 因此开始运行时,会先从DHT11读取数据。
* 该任务执行结束之前,选择挂起该任务,运行显示温度湿度的任务。这样能确保显示的温度和湿度
* 同时设置一个1s触发一次的定时器,触发后挂起显示温度湿度的任务,恢复运行读取DHT11数据的
任务。
/* 关于互斥锁, 其实从理论上来说: 两个任务——个是修改共享变量的值, 一个是读取共享变量的
值,并不冲突。
* 但考虑到题目特意提醒要注意两个任务之间的数据共享,
* 且假设在运行显示数字的任务时,突然定时器中断触发,任务运行被切换,可能会导致数据不准
确。
* 因此加入互斥锁对共享变量进行保护。
*/
/* 全局变量记录温度和湿度 */
uint8_t temp[2];
/* MX FREERTOS Init(void) 函数中加入 */
osTimerStart(myTimer01Handle, 1000); // 开启定时器
while(DHT11 Init());
                            // DHT11通信初始化
/* 读取DHT11数据的任务 */
void StartTask02(void const *argument)
 /* USER CODE BEGIN StartTask02 */
 /* Infinite loop */
 uint8_t buffer[100];
 for (;;)
   osMutexWait(myMutex01Handle, osWaitForever); // 获得互斥锁
   DHT11 ReadData(temp);
```

```
sprintf(buffer, "temp: %d C, humi: %d %% \r\n", temp[1], temp[0]);
   uart transmit str(buffer);
                                               // 释放互斥锁
   osMutexRelease(myMutex01Handle);
   osThreadResume(Display_numberHandle);
                                               // 恢复显示温度和湿度的任务
                                                // 挂起读取DHT11数据的任务
   osThreadSuspend(DHT11Handle);
 }
 /* USER CODE END StartTask02 */
/* 显示温度和湿度的任务 */
void StartTask03(void const *argument)
 /* USER CODE BEGIN StartTask03 */
 /* Infinite loop */
                            //定义数字变量
 // uint16_t i;
 uint16_t temp_number, huni_number; //定义时间变量
 for (;;)
 {
   osMutexWait(myMutex01Handle, osWaitForever); // 获得互斥锁
   temp number = temp[1];
   huni number = temp[0];
   osMutexRelease(myMutex01Handle);
                                               // 释放互斥锁
   //个位
   pick_digit(1);
   display_number(huni_number % 10);
   osDelay(1);
   // 十位
   pick_digit(2);
   display_number((huni_number / 10) % 10);
   osDelay(1);
   // 百位
   pick digit(3);
   display number(temp number % 10);
   osDelay(1);
   // 干位
   pick digit(4);
   display_number((temp_number / 10) % 10);
   osDelay(1);
 /* USER CODE END StartTask03 */
/* 定时器回调函数, 1s触发一次 */
void Callback01(void const *argument)
 /* USER CODE BEGIN Callback01 */
 osThreadSuspend(Display_numberHandle); // 挂起显示温度和湿度的任务
 pick digit(∅);
 osThreadResume(DHT11Handle);
                                       // 恢复读取DHT11数据的任务
 /* USER CODE END Callback01 */
}
```

• 结果



```
[ZU.19.ZI.ZOI] CEMP. ZO G, HUMI. 7Z &
[20:19:22.233] temp: 23 C, humi: 72 %
[20:19:23.230] temp: 22 C, humi: 71 %
[20:19:24.234] temp: 22 C, humi: 71 %
[20:19:25.230] temp: 23 C, humi: 71 %
[20:19:26.233] temp: 23 C, humi: 71 %
[20:19:27.230] temp: 23 C, humi: 71 %
[20:19:28.233] temp: 23 C, humi: 71 %
[20:19:29.229] temp: 22 C, humi: 71 %
[20:19:30.233] temp: 22 C, humi: 71 %
[20:19:31.229] temp: 22 C, humi: 71 %
[20:19:32.233] temp: 22 C, humi: 71 %
[20:19:33.229] temp: 22 C, humi: 71 %
[20:19:34.233] temp: 22 C, humi: 71 %
[20:19:35.229] temp: 22 C, humi: 71 %
[20:19:36.232] temp: 22 C, humi: 71 %
[20:19:37.230] temp: 23 C, humi: 71 %
[20:19:38.233] temp: 23 C, humi: 71 %
[20:19:39.229] temp: 23 C, humi: 71 %
```

实验心得

- 本次实验先对于Bootloader还是较为简单的。不过由于要做的内容比较多,所以略显复杂。幸得曾经在小学期的Arduino课程中曾经接触过DHT-11和四位七段数码管这两个器件,做起来较为轻松。
- 个人感觉本次实验主要难点是:如何协调两个任务的运行,实现一秒一次显示当前温度和湿度。