ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ ТОЧЕК РАСПОЛОЖЕНИЯ СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ТРАЕКТОРИЙ ДВИЖЕНИЯ АБОНЕНТОВ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛА

Блинова Ольга Викторовна, н.с. (blinova olga v@mail.ru)

(ФГБУН Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Москва)

ПРОБЛЕМА: Проектирование беспроводных сетей связи в особых условиях:

- Невозможность полного покрытия территории зонами доступа
- Нехватка времени на проектирование (сети связи, использующиеся при чрезвычайных происшествиях, резервные и аварийные сети)
- Недостаток бюджета для проектирования (обеспечение связью туристических групп, малочисленных экспедиций, загородных участков работа локальных спасотрядов)
- > Сложный рельеф


ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ: Использование готовых комплектов сетевого оборудования с источниками питания, обеспечивающих связь в некотором радиусе



 Проектирование сети сводится к выбору оборудования и поиску оптимальных мест расположения сетевых устройств на местности



ШАГ 1: АНАЛИЗ КАРТЫ И ПОСТРОЕНИЕ РЕЛЬЕФА





Работает с любыми изображениями: может использоваться цветная карта высот или схема. Можно добавить допустим искусственные препятствия.

Легенду можно строить или использовать Рельеф можно сохранить и использовать многократно


ШАГ 2: БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ И

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ






ШАГ 3: ДОБАВЛЕНИЕ МАРШРУТОВ



Маршруты задаются в виде Последовательности точек, Каждая из которых имеет свой вес (суммарно не больше 1 по **BCEM** Точкам маршрута. При указании Значения - 1 при завершении Маршрута веса будут автоматически равноверно разделены между точками, для которым вес не указан ЯВНО

ШАГ 4: РАСШИРЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ



Уровень доступа при отсутствии помех $p_{ij} = e^{-d/2R_i^2}$


$$d = (x_i - x_j)^2 + (y_i - y)^2$$

Функция отталкивания

$$b = x * e^{-0.004*l_{ij}} * (\frac{100}{1+0.25l_{ij}})$$


где l_{ii} – расстояние между двумя сетевыми устройствами, х – задаваемый пользователем в настройках коэффициент.

ШАГ 5: МОДЕЛИРОВАНИЕ. ФАЗА 1



Для проверки прохождения сигнала между точкой маршрута и сетевым устройством натягивается луч. На нем с шагом дискретизации рельефа выделяются точки, для которых рассчитывается значение/ высоты, и сравнивается со соответствующим значением рельефа. Если луч «тонет» в рельефе сигнал не проходит

ШАГ 6: МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗА 2




После первой фазы составляется таблица: какие узлы связи обслуживают определенные точки маршрута. На второй фазе при вычислении целевой функции для каждой точки рассматриваются только эти сетевые устройства. Это позволяет подвинуть их более удобно

ШАГ 7: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

m."						Grad de	escent Results						- 0	х
	Node Number and Its Coords											T . F . V I		^
	0	1		2		3		4		% covered	Count Uncovered	Target Func Value		
k	у	x	у	x	у	x	у	x	у			Phase 1	Phase 2	
	8460.08	2309.5	6403.26	6545.62	2997.34	8281.31	1757.32	8085.26	8887.65	0.888889	1	-1.22627e+08	-1.02906e+08	
	7787.83	2294.43	6381.43	6545.69	2997.33	8255.13	1697.31	867.681	8460.08	0.888889	1	-1.22361e+08	-1.02899e+08	
	8460.08	6545.73	2997.38	2309.5	6403.12	8255.96	1698.49	8104.18	8880.12	0.888889	1	-1.2265e+08	-1.02898e+08	
	5612.93	5098.86	7787.83	1565.4	7814.22	5415.21	4624.33	6668.63	2846.94	0.777778	2	-1.26503e+08	-9.69959e+07	
	2846.86	2330.8	5632.91	5415.21	4624.33	5098.86	7787.83	1333.38	8066.07	0.777778	2	-1.21137e+08	-9.47749e+07	
	7194.68	6684.84	2801.52	5415.21	4624.33	8104.18	8895.06	5098.86	7787.83	0.666667	3	-1.2227e+08	-9.3663e+07	
	7783.88	6641.07	2923.96	8104.18	8895.06	5415.21	4624.33	9330.04	2251.71	0.666667	3	-1.29455e+08	-9.28746e+07	
	8460.08	6545.56	2997.38	7234.22	1263.12	5098.86	7787.83	2330.8	5612.93	0.555556	4	-1.3826e+08	-9.19957e+07	
	1263.12	6545.25	2997.56	2251.71	7194.68	8104.18	8895.06	5098.86	7787.83	0.666667	3	-1.19776e+08	-9.19957e+07	
	2923.95	2330.8	5612.93	867.681	8460.08	5397.71	4624.34	8085.29	8888.07	0.555556	4	-1.409e+08	-8.99973e+07	
	2923.95	9330.04	2251.71	867.681	8460.08	5415.19	4733.09	2330.8	5612.93	0.555556	4	-2.2102e+08	-8.99738e+07	
	2923.95	2251.71	7194.68	9330.04	2251.71	6640.38	1263.12	5076.39	7787.15	0.55556	4	-1.36264e+08	-8.92386e+07	
	2846.86	2292.19	6379.21	5415.21	4624.33	8345.72	4037.53	867.681	8460.08	0.55556	4	-2.06759e+08	-8.83323e+07	
	8893.39	5415.21	4624.33	1565.68	7814.22	4012.34	6144.36	6668.67	2846.75	0.55556	4	-1.32915e+08	-8.69959e+07	
	8888.1	1615.09	7706.71	9330.04	2251.71	5593.68	1263.12	6641.06	2923.95	0.555556	4	-1.48646e+08	-8.46888e+07	
	1460.91	1398.7	8089.84	5098.86	7787.83	6641.06	2923.95	2330.8	5612.93	0.555556	4	-1.26954e+08	-8.41691e+07	
<														>

ШАГ 7: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

				4	a. '			Config 7 deta	ils – 🗆 l
				7	Node	Route	Point	Access Rate	Dist/R
				8	0	0	0	0.827373	0.615629
				4	1	1	2	0.743963	0.769108
i.'			Config 1 detai	ils – t	⊐ ×		3	0.619404	0.978771
Node	Route	Point	Access Rate	Dist/R			1	0.653226	0.922856
0	0	2	0.995936	0.0902495			2	0.818498	0.632905
1	0	1	0.750702	0.757293			4	0.938941	0.354974
1	1	4	0.838133	0.59427					
2	1	2	0.742388	0.771859					
2	1	3	0.61106	0.992533					
3	1	0	0.649548	0.928955					
3	1	1	0.826646	0.617055					
4	0	0	0.940074	0.351559					



ВЫВОДЫ:

Достоинства:

- Гибкий и наглядный инструмент для проектирования беспроводных сетей.
- Позволяет быстро получить оценку работоспособности и целесообразности создания сети без проведения исследований на местности
- Подходит для решения большого круга задач

Недостатки:

- Неоднозначность выбора целевой функции и ограничений
- При добавлении большего количества учитываемых параметров сильно растет время моделирования
- Не реализована совместимость разных типов оборудования, нет привязки к конкретному обоудованию

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!