# 中国科学技术大学计算机学院《嵌入式系统设计方法》



实验题目: LAB4-UBOOT 实验

学生姓名: 彭怡腾 钟书锐

学生学号: PB19000071 PB19000362

完成日期: 2021.12.14

## 嵌入式系统设计方法-LAB4-uboot实验

- PB19000071 彭怡腾
- PB19000362 钟书锐

### 一、实验要求

- 1. 编译uboot,在开发板上面启动操作系统
- 2. 简要分析uboot的第二阶段文件, 说明做了哪些工作

### 二、实验环境

- OK6410-A开发板
  - 。 CPU:三星ARM11处理器S3C6410, 主频533MHz/667MHz
  - 。 内存:256M Byte DDR SDRAM
  - FLASH:1G Byte SLCNand Flash
  - 。 系统支持:Android2.3、Linux2.6/3.0、WinCE6.0
- 处理器 Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz
- 操作系统 Windows 10
- VMware® Workstation 15 Pro (15.5.6 build-16341506)
- Linux ubuntu 5.11.0-40-generic #44~20.04.2-Ubuntu
- 闪迪SDHC卡16G-Class4khf


#### 三、实验步骤

#### 1.编译uboot, 在开发板上面启动操作系统

• 1、此步为编译操作:根据开发板启动时的信息 Updated for OK6410 TE6410 Board ,我们可以知道它在启动时展示的信息来自于如下路径的speed.c中的相关内容,于是将我们的学号和姓名信息填入此文件中并编译即可。

```
speed.c
                                                                  打开(O) ▼ 用
                                                                                                                 保存(S)
                                                                                     ·/桌面/embeded lab/lab4/uboo
                                                               114 }
                                                                115
                 名称
                                                           大小 116 /* return UCLK frequency */
① 最近使用
                                                                117 ulong get_UCLK(void)
                  A cpu_init.o
★ 收藏
                                                                118 {
                                                                       return (get_PLLCLK(EPLL));
                                                                119
泰目主 ①
                   C cpu_init.S
                                                               120 }
                                                                121
□ 桌面
                   ibs3c6410.a
                                                               122 int print_cpuinfo(void)
                                                           8.3 k
                                                                123 {
□ 视频
                                                               124
                                                                       printf("*******************************\r\n");
                      Makefile
                                                                       printf("**
                                                                                                                       **\r\n");
                                                                125
                                                                                      u-boot 1.1.6
■ 图片
                                                                       printf("**
                                                                                      Updated for OK6410 TE6410 Board**\r\n");
                                                                126
                     speed.c
                                                           4.1 k
                                                                127
                                                                       printf("**
                                                                                      Version (2012-09-23)
                                                                                                                       **\r\n");
🗒 文档
                                                                128
                                                                       printf(
                                                                                      OEM: Forlinx Embedded
                                                                                                                        **\r\n");
                   A speed.o
                                                           6.0 k
ひ 下载
                                                                129
                                                                                      Web: http://www.witech.com.cn
                                                                                                                        **\r\n");
                                                                       printf(
                                                                       printf("
                                                                                      Stu: ZhongShuRui PengYiTeng
                                                                130
                                                                                                                         *\r\n");
□ 音乐
                                                                       printf("**
                                                                                                                        **\r\n"):
                                                                                       TD • PR19000362
                                                                                                       PR1900007
                                                                131
                                                                132
                                                                       printf("********************
                                                                                                                       ***\r\n");
慮 回收站
                                                                133
                                                                                         \label{eq:s3c6410 gwdMHz} $$3C6410 \ get_ARMCLK()/1000000);$$ Fclk = %dMHz, Hclk = %dMHz, Pclk = %dMHz", 
                                                                134
                                                                       printf("\nCPU:
+ 其他位置
                                                                135
                                                                       printf('
                                                                               get_FCLK()/1000000, get_HCLK()/1000000, get_PCLK()/
                                                                136
                                                                   1000000);
                                                                137
                                                                138
                                                                139
                                                                                           C ▼ 制表符宽度: 8 ▼
                                                                                                                  第1行,第1列 ▼ 插入
```

- 2、此后均为烧写过程:将SD卡插入读卡器并连接至电脑中,采用FAT32格式化。
- 3、以管理员模式打开开发板资料中提供的 SD\_Writer.exe 软件,扫描到插入的SD卡后,将资料中提供的mmc\_ram256.bin烧入到SD卡中。
- 4、将我们编译的uboot文件,以及资料中提供的对应的rootfs.yaffs2, zlmage拖入SD卡中。



• 5、弹出SD卡并插入开发板上,将开发板上的BOOT SELECT的6,7开关拨至靠近显示屏一侧,使得开发板从SD卡启动。

7 - 1 11 34 37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5									
引脚号	Pin8	Pin7	Pin6	Pin5	Pin4	Pin3	Pin2	Pin1	
引脚定义	SELNAND	OM4	OM3	OM2	OM1	GPN15	GPN14	GPN13	
Nand flash 启动	1	0	0	1	1	0	0	0	

表 2 平台拨码开关设置成 Nand flash 启动方式说明

#### 注:

- 1) 上表中, 1表示拨码调整到 ON, 0表示拨码调整到 OFF。
- 2) 在拨动开关时,务必把开关拨到底。如果没有拨到底,发生接触不良,会导致烧写失败。

拨码开关设置 SD 卡启动如图所示:

- 6、上电,开始烧写,直至滴的一声,代表烧写完成。
- 7、将开发板上的BOOT SELECT的6,7开关拨至远离显示屏一侧,连接开发板和电脑串口,以便于看到输出的内容。在资料中提供的 dnw.exe 软件中,我们可以看到开发板启动时输出的内容如下:

## 2. 简要分析uboot的第二阶段文件,说明做了哪些工作

- 第二阶段启动阶段的主要工作:
- (1)初始化本阶段要使用到的硬件设备
- (2)检测系统内存映射(memory map)
- (3)uboot命令的格式
- (4)为内核设置启动参数

- 第二阶段从lib\_arm/board.c中的start\_armboot函数开始
- 分析uboot1.1.6-V5.50-2014-09-19\uboot1.1.6\lib arm\board.c
- 部分代码分析如下

- 首先init\_fnc\_ptr是一个函数指针。在后面的for循环中,将函数指针数组的首地址init\_sequence赋值 给init\_fnc\_ptr, 然后循环, 对所有的硬件进行初始化。
- cpu内部的初始化 我们在第一阶段进行的就是cpu内部初始化
- board\_init 网卡、机器码、内存传参地址
- interrupt\_init 初始化定时器
- env\_init 初始化环境变量
- init\_baudrate 初始化波特率设置

...

```
#ifdef CONFIG_MEMORY_UPPER_CODE /* by scsuh */
        ulong gd_base;
        gd_base = CFG_UBOOT_BASE + CFG_UBOOT_SIZE - CFG_MALLOC_LEN - CFG_STACK_SIZE - sizeof(gd_
#ifdef CONFIG USE IRQ
        gd_base -= (CONFIG_STACKSIZE_IRQ+CONFIG_STACKSIZE_FIQ);
#endif
        gd = (gd_t*)gd_base;
#else
        gd = (gd_t*)(_armboot_start - CFG_MALLOC_LEN - sizeof(gd_t));
#endif
        /* compiler optimization barrier needed for GCC >= 3.4 */
        __asm__ __volatile__("": :: "memory");
        memset ((void*)gd, 0, sizeof (gd_t));
        gd->bd = (bd_t*)((char*)gd - sizeof(bd_t));
        memset (gd->bd, 0, sizeof (bd_t));
        monitor_flash_len = _bss_start - _armboot_start;
```

#### • 以上代码进行内存使用排布

分区	说明		
uboot⊠	CFG_UBOOT_BASE-xx(长度为uboot的实际长度)		
堆区	长度为CFG_MALLOC_LEN,实际为912KB		
栈区	长度为CFG_STACK_SIZE,实际为512KB		
gd	长度为sizeof(gd_t),实际36字节		
bd	长度为sizeof(bd_t),实际为44字节左右		

- 分析uboot1.1.6-V5.50-2014-09-19\uboot1.1.6\comman\main.c
- main.c主要函数为main\_loop
- 对 main\_loop 进行简化 如下

```
void main_loop (void)
{
    static char lastcommand[CFG CBSIZE] = { 0, };
    int len;
   int rc = 1;
    int flag;
    char *s;
   int bootdelay;
    s = getenv ("bootdelay");
   bootdelay = s ? (int)simple strtol(s, NULL, 10) : CONFIG BOOTDELAY;
    s = getenv ("bootcmd");
    if (!nobootdelay && bootdelay >= 0 && s && !abortboot (bootdelay)) {
        run_command (s, 0);
    }
    for (;;) {
        len = readline (CFG_PROMPT);
        flag = 0;
        if (len > 0)
            strcpy (lastcommand, console_buffer);
        else if (len == 0)
            flag |= CMD_FLAG_REPEAT;
        // .....其它代码
        if (len == -1)
            puts ("<INTERRUPT>\n");
        else
            rc = run_command (lastcommand, flag);
        if (rc <= 0) {
            lastcommand[0] = 0;
    }
}
```

- main loop两种选择:
  - 1. 在bootdelay减到零之前敲下任意键将进入uboot控制界面(命令行模式)。
  - 2. 若倒计时结束前没有敲下任意键,将根据参数bootcmd来启动内核,getenv ("bootcmd")获得参数bootcmd值。
- 分析源码我们可以知道:
  - 通过 s = getenv ("bootdelay"); 获取延时时间。
  - 。 通过 s = getenv ("bootcmd"); 获取引导命令。
  - 。 通过下面代码检查有没有敲下任意键

- 通过 if (!nobootdelay && bootdelay >= 0 && s && !abortboot (bootdelay)) 判断延时时间是 否到了:
  - 到了的话直接执行引导命令 (run\_command (s, 0); ) , 对应倒计时结束前没有敲下任意 键,将根据参数bootcmd来启动内核。
  - 如果在此期间有按键按下,则进入For循环,对应进入uboot控制界面(命令行模式)。
- 。 在uboot控制界面(命令行模式) (代码的for循环中)
  - 此时通过 run\_command (lastcommand, flag); 来执行命令。

### 四、反思与总结

- 难点主要在于分析uboot的第二阶段文件
- 学习了如何向SD卡烧写mmc并在开发板上通过SD卡启动系统,对开发板和嵌入式系统的启动有了 更深的认识