项目移植到freerots上

1) 配置

• 版本选择:项目使用RT-Thread Nano版本,适合资源受限的小型电子产品开发

• 生态优势:具有RTOS领域最大的开源软件包生态体系

• 开发工具: RT-Thread Studio是官方推荐的一站式开发IDE, 可显著简化开发流程

• 硬件支持: 官网已适配大量芯片(特别是国产芯片)和开发板,降低移植难度

• 内核移植关键点:labCPU目录包含CPU架构相关代码(如context switch.s)

2) 项目移植难点

• 业务逻辑适配: RT-Thread与FreeRTOS的API差异(如任务创建、信号量等)

• 组件兼容性: (RT-Thread的Shell/Device组件需替换或移植)

• 编译问题

。 常见错误类型:

■ 未定义符号错误:缺少对应源文件

■ 函数未实现: API未正确替换

- 函数隐式声明警告表明编译器无法找到函数原型
- 替换RT-Thread的rt_kprintf为标准printf

解决方法:

- 添加缺失的源文件到工程
- 检查所有的rtthread特有的API是否完成替换
- 需要显式包含声明这些函数的头文件
- 复制代码时可能出现问号字符,需检查源文件编码格式
- 栈大小需保持相同配置;优先级需转换为FreeRTOS对应的优先级值;任务函数签名需保持一致
- 包含顺序:
 - 基础头文件在前,专用头文件在后,避免循环依赖
- 常见问题:

- 忘记添加属性结构体声明
- 优先级数值设置反序

• MONITOR TASK: 95

• PROTECT TASK: 104

• ANALYSIS TASK: 113

• ENERGY TASK: 122

• INFO TASK: 131

• COMM TASK: 133

- 栈大小单位混淆(字节 vs 字)
- 硬件中断注意事项:
 - 使用硬件中断通知时,烧写程序后必须重新上下电或复位芯片
 - 两个特定中断可能造成系统故障:
 - 。 第一个报警表示芯片故障
 - 。 第二个可能是电磁信号干扰导致,曾通过更换与官方相同阻值的电阻解决
- 错误修复过程:
 - 移除了未使用的level变量和相关保存机制
 - 统一使用FreeRTOS的中断控制API
 - 解决了因RT-Thread和FreeRTOSAPI混用导致的编译错误

3) 项目移植思路

- 用CubeMX添加freerots进入工程,生成代码在keil中去掉rtthread相关部分和业务相关部分
- 单独编译freerots部分并测试通过,逐步添加业务代码,并移植相关代码,编译运行
- 移除rtthread特有组件,如shell和device

4) 项目展望

- 添加CAN通信体系
- 添加业务场景下的算法优化
- 分布式BMS方案
- 快充和充电桩协议