# 课程实验报告

RISC-V on T-Core

MaTrixV Team

# 目录


1.	基础篇		2
	1.1	RISC-V 简介	2
	1.2	蜂鸟 E203 简介	3
	1.3	Γ-core 开发板介绍	4
	1.4	Γ-core 开发板介绍	4
2.	实践篇		5
	2.1	硬件开发	5
	2.2	软件开发	10
3.	结果展为	<u></u>	19
4.	未来展望	望	19

# 1. 基础篇

## 1.1 RISC-V 简介

#### RISC-V 发展过程

- 1. RISC(精简指令集计算机)和 CISC(复杂指令集计算机)是当前 CPU 的两种架构。早些年,市面上只有 CISC 指令集,后来 IBM 的研究员通过统计的方法发现,传统 CISC 处理器中,五分之一的指令承担了五 分之四的工作,而剩下五分之四的指令基本没有被使用,或者很少使用,这样,既浪费了 CPU 的核心面积,增大了功耗,还降低了效率。于是,RISC 应运而生。
- 2. RISC 的指令数目较 CISC 少,CISC 中的一些复杂指令,RISC 需要用多条简单指令来实现。但指令字等长,效率高,功耗低,并发性高。且内部寄存器丰富,更强调对寄存器的合理调用。但高性能 RISC 处理器成本高,性价比低,且不同公司的 RISC 芯片几乎无法通用,生态环境较 X86 的 CISC 而言更闭塞,通用性完全无法和 X86 相比,这就是 RISC 最大的弊端。
- 3. 20 世纪末和 21 世纪初,市面上绝大多数核心指令集都是不开源的。2010 年,加州大学伯克利分校的 David A. Patterson 教授团队在 3 个月内开发出完全开源指令集 RISC-V,RISC-V 指令集是基于精简指令集计算 (RISC) 原理建立的开放指令集架构 (ISA),RISC-V 是在指令集不断发展和成熟的基础上建立的全新指令。RISC-V 指令集完全开源,设计简单,易于移植 Unix 系统,模块化设计,完整工具链,同时有大量的开源实现和流片案例,已在社区得到大力支持。
- 4. 它虽然不是第一个开源的的指令集 (ISA), 但它是第一个被设计成可以根据具体场景可以选择适合的指令集的指令集架构。基于 RISC-V 指令集架构可以设计服务器 CPU、家用电器 CPU、工控 CPU 和传感器中的 CPU 等。



#### RISC-V 指令结构

- 1. RSICV 指令集分为基本指令集 I 和扩展指令集 M, A, F, D, C。基本指令集 I 是整数指令集, 也是 RISC-V 中, 对于任何处理器必须有的指令集, 扩展指令集可有可无。
- 2. 基本指令集有六种格式:
  - (a) R 类型指令: 用于寄存器 寄存器操作;
  - (b) I 类型指令: 用于短立即数和访存 load 操作;
  - (c) S 类型指令: 用于访存 store 操作;
  - (d) B 类型指令:用于条件跳转操作;

- (e) U 类型指令:用于长立即数操作;
- (f) J 类型指令: 用于无条件操作;

基本指令集		指令数				描述								
RV32I	RV32I		47		32位地均	32位地址空间与整数指令,支持32个通用整数寄存器								
RV32E	RV32E		47		RV32I的子集,仅支持16个通用整数寄存器									
RV64I	RV64I		59		64位地址空间与整数指令及一部分32位的整数指令									
RV128	RV128I		71		128位地	128位地址空间与整数指令及一部分64位和32位的指令								
扩展指令集		指令数				描述								
М	М		8		整数乘法	:与除法指	与除法指令							
Α	А		11		存储器原子(Atomic)操作指令和Load-Reserved/Store-Conditi						nditional‡	旨令		
F	F		26		单精度 (32比特) 浮点指令									
D	D		26 双精度 (6				i度(64比特)浮点指令,必须支持F扩展指令							
47 /22,20														
31	30	25	24	21	20	19	15	14	12	11	8	7	6 0	_
fui	funct7		rs2		2	rs1		funct3		rd		opcode	R类	
									1					
imm[11:0]				rs1			funct3		rd		opcode	I类		
								-12			4.01		7 . *	
imm[11:5] rs2			!	rs1 fu			ct3 imm[4:0]		4:0]	opcode	S类			
imm[12] imm[10:5] rs2			,	rs1 funct3			imm[4:1] imm[11]		opcode	SB类				
imm[3				31::12]	1::12]				rd			opcode	U类	
imm[20]	imm[:	mm[10:1] imm[11]			imm[19:12]			rd			opcode	UJ类		

# 1.2 蜂鸟 E203 简介

#### E203

1. 蜂鸟 E203 系列处理器由作者所在的公司开发,是一款开源的 RISC-V 处理器。蜂鸟是世界上最小的鸟类, 其体积虽小,却有着极高的速度与敏锐度,可以说是"能效比"最高的鸟类。E203 系列以蜂鸟命名便寓意 于此,旨在将其打造成为一款世界上最高能效比的 RISC 处理器。



## E203 核心数据通路的模块划分

- 1. IFU 取址单元
- 2. EXU 执行单元

- 3. LSU 访存单元
- 4. BIU 总线

## E203 数据通路的两级流程水线

- 1. 第一级是 IFU,包括,取址、分支预测、生成 PC。
- 2. 第二级是译码、派遣、执行、访存、写回。

#### E203 的特点

- 1. 蜂鸟 E203 处理器研发团队拥有在国际一流公司多年开发处理器的经验,使用稳健的。
- 2. 蜂鸟 E203 的代码为人工编写,添加丰富的注释且可读性强,非常易于理解。
- 3. 蜂鸟 E203 专为 IoT 领域量身定做,其具有 2 级流水线深度,功耗和性能指标均优于目前主流商用的 ARM Cortex-M 系列处理器,且免费开源,能够在 IoT 领域完美替代 ARM Cortex-M 处理器。


## 1.3 T-core 开发板介绍

- 1. T-core 开发板是友晶科技公司的基于 RISC-V 的新款开发板。T-Core 提供了围绕 Intel MAX 10 FPGA 构建的强大的硬件设计平台。它配备完善,可在控制平面或数据路径应用中提供具有成本效益的单芯片解决方案,并提供行业领先的可编程逻辑,以实现最终的设计灵活性。
- 2. 借助 MAX 10 FPGA,可以获得比上一代更低的功耗/成本和更高的性能。可支持大量应用,包括协议桥接,电机控制驱动,模数转换和手持设备。T-Core 开发板包括硬件,例如板载 USB-Blaster II, QSPI Flash, ADC 接头连接器,WS2812B RGB LED 和 2x6 TMD 扩展接头连接器。通过利用所有这些功能,T-Core 是展示,评估和原型化 Intel MAX 10 FPGA 真正潜力的理想解决方案。T-Core 还通过板载 JTAG 调试支持 RISC-V CPU。它是学习 RISC-V CPU 设计或嵌入式系统设计的理想平台。

#### 1.4 T-core 开发板介绍

- 1. T-core 开发板是友晶科技公司的基于 RISC-V 的新款开发板。T-Core 提供了围绕 Intel MAX 10 FPGA 构建的强大的硬件设计平台。它配备完善,可在控制平面或数据路径应用中提供具有成本效益的单芯片解决方案,并提供行业领先的可编程逻辑,以实现最终的设计灵活性。
- 2. 借助 MAX 10 FPGA,可以获得比上一代更低的功耗/成本和更高的性能。可支持大量应用,包括协议标接,电机控制驱动,模数转换和手持设备。T-Core 开发板包括硬件,例如板载 USB-Blaster II, QSPI Flash, ADC 接头连接器,WS2812B RGB LED 和 2x6 TMD 扩展接头连接器。通过利用所有这些功能,T-Core 是展示,评估和原型化 Intel MAX 10 FPGA 真正潜力的理想解决方案。T-Core 还通过板载 JTAG 调试支持 RISC-V CPU。它是学习 RISC-V CPU 设计或嵌入式系统设计的理想平台。





# 2. 实践篇

## 2.1 硬件开发

我们在 Quartus 上通过 Verilog 语言对 CPU 中的 EXU 执行单元模块进行修改,修改的步骤大致分为以下几个方面:

- 增加 DOT4、DOT3、DOT2 指令的宏定义;
- 给出 DOT4、DOT3、DOT2 的译码条件,加入 ALU 运算集,连接 ALU INFO 总线;
- 声明 a0-a7 的端口, 把这 8 个端口对应到 x10-x17 寄存器上;
- 如果 OITF 中有长指令正在维护并且要写回目的寄存器 x10-x17 中的话,那就有数据冒险,不可以派遣;
- 把传来八个寄存器转到 ALU;
- 编写 DOT4、DOT3、DOT2 指令的 ALU 逻辑实现模块,并将得到的结果写回。

硬件修改的数据通路图如下图所示, 我们将在红圈的地方进行增添和修改。




图 1: 硬件数据通路图及修改部分

#### 宏定义修改

为了增加 ALU 的多路选择数,我们在宏定义中增加三条选择线路,分别连接 DOT4、DOT3、DOT2 的自定义逻辑功能模块,对应的修改为将 ALU 的宏定义宽度加 3:

```
'E203_DECINFO_ALU_NOP_MSB : 'E203_DECINFO_ALU_NOP_LSB
           define E203_DECINFO_ALU_NOP
                                                        (`E203_DECINFO_ALU_NOP_MSB+1)
(`E203_DECINFO_ALU_ECAL_LSB+1-1)
DECINFO_ALU_ECAL_MSB: E203_DECINFO_ALU_ECAL_LSB
(`E203_DECINFO_ALU_ECAL_MSB+1)
                define E203_DECINFO_ALU_ECAL_LSB define E203_DECINFO_ALU_ECAL_MSB
382
383
384
           define E203_DECINFO_ALU_ECAL
                                                   E203,
                define E203_DECINFO_ALU_EBRK_LSB
385
                define E203_DECINFO_ALU_EBRK_MSB
                                                           ('E203_DECINFO_ALU_EBRK_LSB+1-1)
386
387
           define E203_DECINFO_ALU_EBRK_
                                                   E203_DECINFO_ALU_EBRK_MSB: `E203_DECINFO_ALU_EBRK_LSB
                define E203_DECINFO_ALU_WFI_LSB
388
                                                           E203_DECINFO_ALU_EBRK_MSB+1)
389
                                                           E203_DECINFO_ALU_WFI_LSB+1-1)
                define E203_DECINFO_ALU_WFI_MSB
390
                                                 E203_DECINFO_ALU_WFI_MSB: E203_DECINFO_ALU_WFI_LSB
           define E203_DECINFO_ALU_WFI
391
              define three macro for decoder use define E203_DECINFO_ALU_DOT_LSB
392
                                                           E203_DECINFO_ALU_WFI_MSB+1)
393
                                                         ('E203_DECINFO_ALU_WFI_MSB+1)
('E203_DECINFO_ALU_DOT_LSB+1-1)
                define E203_DECINFO_ALU_DOT_MSB
394
           define E203 DECINFO ALU DOT E203 DECINFO ALU DOT MSB: E203 DECINFO ALU DOT LSB
395
396
         define E203_DECINFO_ALU_WIDTH
                                                    ( E203_DECINFO_ALU_DOT_MSB+1)
397
```

图 2: 宏定义修改说明

#### 译码模块修改

将 DOT4、DOT3、DOT2 的指令字段确定之后,给出其译码的条件,并将其放入 ALU 运算集合之中。之后还需将这三个指令的译码信息放入总线用于数据交换。

```
398
           // add the dot signal
399
              dot instruction format:
             0000001(fun7) rd(5 bits) 000(fun3) rs1(5 bits) rs2(5bits) 1101011(opcode) re rv32_dot = rv32_resved0 & rv32_func3_000 & rv32_func7_0000001;
400
401
           wire rv32_dot
          wire alu_op = (~rv32_sxxi_shamt_ilgl) & (~rv16_sxxi_shamt_ilgl)
& (~rv16_li_lui_ilgl) & (~rv16_addi4spn_ilgl) & (~rv16_addi16sp_ilgl) &
407
408
409
      rv32_op_imm
                           rv32_op & (~rv32_func7_0000001) // Exclude the MULDIV
410
411
                           rv32_auipc
412
                           rv32_lui
413
                           rv16_addi4spn
414
                           rv16_addi
415
                           rv16_lui_addi16sp
                           rv16_li |
rv16_slli
416
                                      rv16_mv
417
418
                           rv16_miscalu
419
                           rv16_add
420
                           rv16_nop
                                        rv32_nop
                           rv32_wfi // We just put WFI into ALU and do nothing in ALU ecall_ebreak
421
422
423
                        alu on singal with rv32_dot singal.
424
          // connect
425
                    rv32_dot)
426
427
454
455
          // add dot to alu info bus
          assign alu_info_bus[`E203_DECINFO_ALU_DOT
456
                                                                    = rv32 dot:
```

图 3: 译码模块修改说明

#### 寄存器堆模块修改

该处的修改较为简单,主要工作是声明 a0-a7 这 8 个端口,并分别对应到寄存器堆中 x10-x17 这 8 个寄存器.这里需要强调一下,使用这 8 个寄存器是由于他们均为函数调用的传参寄存器,在运行过程中使用几率较小,所以产生冲突的可能性更小,从而保证更高的处理效率。

```
⊟module e203_exu_regfile(
input
input
                         E203_RFIDX_WIDTH-1:0] read_src1_idx,
E203_RFIDX_WIDTH-1:0] read_src2_idx,
                         E203_XLEN-1:0] read_src1_dat,
E203_XLEN-1:0] read_src2_dat,
           output
            output
                      wbck_dest_wen,
[`E203_RFIDX_WIDTH-1:0] wbck_dest_idx,
[`E203_XLEN-1:0] wbck_dest_dat,
                                                                                                      assign read_src1_dat = rf_r[read_src1_idx];
assign read_src2_dat = rf_r[read_src2_idx];
            input
                                                                                         100
101
102
103
104
105
            input
                                                                                                           get the value from rf_r
                                                                                                                                                which are the real resgiters.
                                                                                                     assign read_a0_dat = rf_r[10];
assign read_a1_dat = rf_r[11];
           output ['E203 XLEN-1:0] x1 r.
            input
                      test_mode,
                                                                                                      assign
assign
                                                                                                                 read a2 dat
           input
input
                                                                                         106
107
                      clk.
                                                                                                                 read_a3_dat
                      rst_n,
                                                                                                      assign read a4 dat
                                                                                         108
109
                                                                                                      assign read_a5_dat
assign read_a6_dat
                         E203_XLEN-1:
                                                read_a0_dat,
           output
                                                                                         110
111
112
                                                                                                      assign read_a7_dat
                                                read_a1_dat, read_a2_dat,
           output
                         F203 XI FN-
                         E203_XLEN-
E203_XLEN-
           output
                                                                                                      assign x1_r = rf_r[1];
           output
                                                read a3 dat.
                                                read_a4_dat
read_a5_dat
           output
                         E203_XLEN-
                         E203_XLEN
           output
                                                read_a6_dat
read_a7_dat
           output
                         F203 XI FN-
           output
         ):
```

图 4: 寄存器堆修改说明

#### OITF 模块修改

e203 解决结构冒险是用到了握手机制。用一个 op\_ready 信号 & op 信号进行判断,若为 1 就可以派遣,若不为 1 就不能派遣。若正在执行乘法,下一条还是乘法,此时 op\_ready 就是 0,op 就是 1,与后等于 0,无法派遣。如果正在执行乘法,下一条是跳转指令 op\_ready 就是 1,op 为 1,与后等于 1,可以派遣。

运用这个机制,我们对我们所使用的 8 个寄存器进行冲突判断。在 e203 中,有一种特殊定义的长指令,在 派遣后还需执行几个周期,访存相关的指令。e203 在执行长指令的时候,OITF 指令会把相关信息压入 OITF 中,执行完释放,这叫做维护或数据依赖性,维护期间如果来了一个非长指令,就很有可能冲突。所以 OITF 就 是用来判断是否会发生长指令和非长指令的冲突。



图 5: OITF 模块修改说明

#### 派遣模块修改

派遣模块需要修改两个部分,一个是针对 OITF 反馈的派遣信息的响应,一个是针对寄存器值派遣给 ALU 模块的赋值过程。

```
hazard singal of the registers a0 ~ a7 from oitf.
                                                      102
103
104
105
106
107
108
                                                                                 oitfrd_match_dispa0,
oitfrd_match_dispa1,
oitfrd_match_dispa2,
                                                                     input
input
                                                                      input
                                                                                 oitfrd_match_dispa3
oitfrd_match_dispa4
                                                                      input
                                                                      input
                                                                                 oitfrd_match_dispa5
                                                                      input
                                                      109
                                                                      input
input
                                                                                 oitfrd_match_dispa6,
oitfrd_match_dispa7,
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
             wire dot_inst = (disp_i_info[`E203_DECINFO_GRP] == `E203_DECINFO_GRP_ALU ) ? disp_i_info[`E203_DECINFO_ALU_DOT] : 1'b0;
                                            ((oitfrd_match_disprs1)
(oitfrd_match_disprs2)
(oitfrd_match_disprs3)
               wire raw_dep =
        oitfrd, then the raw_dep signal is true.
                                                                  match
               // if
                          any registers (a) ~
                           ((dot_inst
((oitfrd_match_dispa0)
(oitfrd_match_dispa1)
(oitfrd_match_dispa2)
(oitfrd_match_dispa3)
        (oitfrd_match_dispa4)
(oitfrd_match_dispa5)
(oitfrd_match_dispa6)
                                (oitfrd_match_dispa7))
                         )
                                            ):
```

图 6: OITF 反馈的派遣信息的响应

```
~ a7 from regfile.
58
59
60
61
62
63
64
65
66
                 / get
                                                            disp_i_a0,
disp_i_a1,
disp_i_a2,
disp_i_a3,
disp_i_a4,
disp_i_a5,
               input
input
                               E203_XLEN-
E203_XLEN-
E203_XLEN-
                input
               input
input
                                E203 XLEN-
                                E203_XLEN-
E203_XLEN-
                                                                                                                                            293
294
295
                                                                                                                                                                                                                   with disp
                                                                                                                                                                    conne
                                                                                                                                                                                     disp
                input
                                                                                                                                                              assign disp_o_alu_a0
assign disp_o_alu_a1
                                                                                                                                                                                                                   disp_i_a0;
disp_i_a1;
                                                            disp_i
disp_i
                input
                                E203_XLEN-
                                                                         _a6,
               input
                                E203_XLEN-1:
                                                                                                                                             296
297
                                                                                                                                                              assign
assign
                                                                                                                                                                            disp_o_alu_a2
disp_o_alu_a3
                                                                                                                                                                                                                   disp_i_a2;
disp_i_a3;
                                                                                                                                             298
                                                                                                                                                              assign
assign
                                                                                                                                                                            disp_o_alu_a4
disp_o_alu_a5
                                                                                                                                                                                                                   disp_i_a4;
disp_i_a5;
                                                               disp_o_alu_a0,
disp_o_alu_a1,
disp_o_alu_a2,
disp_o_alu_a2,
disp_o_alu_a3,
disp_o_alu_a4,
                                the value of E203_XLEN-1
               // pass output
                                                                                                  a7 to the alu
                                                                                                                                             299
88
89
90
91
92
93
94
95
96
                                                                                                                                                              assign disp_o_alu_a6
assign disp_o_alu_a7
                                                                                                                                             300
                                                                                                                                                                                                                    disp_i
                                                                                                                                                                                                                                  a6;
                                  E203_XLEN-
E203_XLEN-
                output
                                                                                                                                                                                                                    disp.
                output
               output
output
                                  E203_XLEN-
E203_XLEN-
                                                                disp_o_alu_a5
disp_o_alu_a6
                output
                                  F203 XI FN-1
                                 E203_XLEN-1:0
E203_XLEN-1:0
                output
                                                                disp_o_alu_a7
                output
```

图 7: 寄存器值派遣给 ALU 模块的赋值过程

#### ALU 模块修改

首先需要接收到来自总线上关于 DOT 指令的控制信息,来指示 ALU 当前需要执行 DOT 指令的操作。接着我们在 ALU 的数据通路模块中增加自定义逻辑模块,将我们想实现的三种子块矩阵乘法写入相应位置中。在最后我们需要将 ALU 输出的结果存入相应的寄存器中,来保证结果被缓存而不被覆盖。

```
47
48
49
50
51
52
53
54
55
                                                                                                               alu_req_alu_dot
                                                            input
                                                              input
                                                                                                                             E203_XLEN-
                                                                                                                                                                                                                                                alu_req_alu_a0
                                                                                                                             E203 XLEN-
                                                                                                                                                                                                                                              alu_req_alu_a1,
alu_req_alu_a2,
                                                              input
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         168
169
                                                               input
                                                                                                                              E203_XLEN-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        req_alu_dot.
                                                                                                                                                                                                                                              alu_req_alu_a3,
alu_req_alu_a4,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             wire op_dot = alu_req_alu_dot;
                                                              input
                                                                                                                              E203 XLEN-
                                                                                                                              E203_XLEN-
                                                              input
                                                              input
                                                                                                                              E203_XLEN-
E203_XLEN-
                                                                                                                                                                                                                                              alu_req_alu_a5
alu_req_alu_a6
                                                              input
                                                                                                                             E203_XLEN-
                                                                                                                                                                                                                                                alu_req_alu_a7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         erate the final result
[203_XLEN-1:0] alu_dpa
[{ E203_XLEN{op_or}
[{ E203_XLEN{op_and}
({ E203_XLEN{op_and}
({ E203_XLEN{op_and}
({ E203_XLEN{op_sr}
({ E203_XLEN{op_s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 result alu_dpath
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    implementation of the dot computation.
implement is very violent and simple.
four multipliers and three adders in dpath.
E203_KLEN-1:0] a0_a4_mul; // a0 * a4
E203_XLEN-1:0] a1_a5_mul; // a1 * a5
E203_XLEN-1:0] a2_a6_mul; // a2 * a6
E203_XLEN-1:0] a3_a7_mul; // a3 * a7
E203_XLEN-1:0] add_1_2; // a0 * a4 + a1 * a
E203_XLEN-1:0] add_3_4; // a2 * a6 + a3 * a
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
                                             // the
// put
wire [
wire
wire
wire
                                                                                               four multiplie
E203_XLEN-1:0]
E203_XLEN-1:0]
E203_XLEN-1:0]
E203_XLEN-1:0]
E203_XLEN-1:0]
E203_XLEN-1:0]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    op_minu}} & maxmin_res)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       turn_dot_res_va
}} & dot_res)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ({ E203_XLEN{op_dot
                                                     assign a0_a4_mul = alu_req_alu_a0 * alu_req_alu_a4
assign a1_a5_mul = alu_req_alu_a1 * alu_req_alu_a5
assign a2_a6_mul = alu_req_alu_a2 * alu_req_alu_a6;
assign a3_a7_mul = alu_req_alu_a3 * alu_req_alu_a7;
assign add_1.2 = a0_a4_mul + a1_a5_mul;
assign add_3.4 = a2_a6_mul + a3_a7_mul;
wire [ E203_XLEN-1:0] dot_res = add_1_2 + add_3_4;
```

图 8: DOT4 的自定义逻辑实现

以上便是所有硬件修改的流程,在完成修改之后,我们需要对 Quartus 工程项目进行编译,若编译成功,证明修改完全正确。编译之后会在 outfile 文件夹中得到 pof 文件,这个文件正是需要我们烧写进 T-Core 的文件。

## 烧写 POF 文件到 T-Core 开发板

• 设置 T-Core 开发板的 SW2 开关: SW2.1=0, SW2.2=1。




图 9: JTAG 切换模式

- 用 Mini USB 线连接 T-Core 开发板的 J2 接口与主机。
- 打开 Quartus 的 Programmer 工具,点击 Hardware Setup...,选择 T-Core,然后点击 Auto Detect。选择当前 T-Core 开发板的 MAX 10 FPGA 器件,点击 change file 按钮并选择刚刚生成好的 POF 文件,勾号选项之后点击 start 开始烧写。




图 10: PROGRAMMER 界面操作一览

## 2.2 软件开发

我们需要根据我们设计的指令格式修改编译器,使其能够编译 dot 指令,并将其转换为对应的机器码。这样,编译器就可以将包含 dot 指令的测试程序编译成可执行文件,供硬件执行。

## 生成操作码宏定义

• 文件包 riscv-opcodes 中枚举了全部 RISC-V 指令的操作码信息。因为我们设计的 dot 指令属于 rv32i 指令集,因此需要在 opcodes-rv32i 文件中加入我们编写的 dot 指令的指令格式。



图 11: riscv-opcodes 文件包

```
🕒 🗊 *opcodes-rv32i (50 GB Volume /media/terasic/2C0827517A4F7
 Open •
        rd rs1 imm12
sltiu
                               14..12=3 6..2=0x04 1..0=3
                               14..12=4 6..2=0x04 1..0=3
xori
        rd rs1 imm12
        rd rs1 31..26=0 shamt 14..12=5 6..2=0x04 1..0=3
srli
        rd rs1 31..26=16 shamt 14..12=5 6..2=0x04 1..0=3
srai
                               14..12=6 6..2=0x04 1..0=3
ori
        rd rs1 imm12
andi
        rd rs1 imm12
                               14..12=7 6..2=0x04 1..0=3
add
        rd rs1 rs2 31..25=0 14..12=0 6..2=0x0C 1..0=3
sub
        rd rs1 rs2 31..25=32 14..12=0 6..2=0x0C 1..0=3
sll
        rd rs1 rs2 31..25=0
                             14..12=1 6..2=0x0C 1..0=3
slt
        rd rs1 rs2 31..25=0
                             14..12=2 6..2=0x0C 1..0=3
sltu
        rd rs1 rs2 31..25=0 14..12=3 6..2=0x0C 1..0=3
хог
        rd rs1 rs2 31..25=0
                             14..12=4 6..2=0x0C 1..0=3
srl
        rd rs1 rs2 31..25=0 14..12=5 6..2=0x0C 1..0=3
        rd rs1 rs2 31..25=32 14..12=5 6..2=0x0C 1..0=3
sra
        rd rs1 rs2 31..25=0 14..12=6 6..2=0x0C 1..0=3
                             14..12=7 6..2=0x0C 1..0=3
and
        rd rs1 rs2 31..25=0
        rd rs1 rs2 31..25=1 | 14..12=0 6..2=0x1A 1..0=3
dot3
        rd rs1 rs2 31..25=1
                             14..12=0 6..2=0x15 1..0=3
        rd rs1 rs2 31..25=1 14..12=0 6..2=0x1D 1..0=3
```

图 12: 修改 opcodes-rv32i 文件

• 运用转换脚本 parse opcodes 生成编译器所需要的信息,即 C 语言格式的宏定义,存放在 dot.h 中

```
terasic@terasic:/media/terasic/e0a59f2c-acf9-4e5a-9fb5-e7605ff2fbee/dot_try/riscv-opcterasic@terasic:/media/terasic/e0a59f2c-acf9-4e5a-9fb5-e7605ff2fbee/dot_try/riscv-opcodes$ cat opcodes-rv32i | ./parse_opcodes -c > ./dot.hterasic@terasic:/media/terasic/e0a59f2c-acf9-4e5a-9fb5-e7605ff2fbee/dot_try/riscv-opcodes$
```

图 13: 用脚本转换 opcodes

### 修改 RISC-V GNU 工具链

RISC-V GNU 工具链是一组用于支持 RISC-V C 和 C++ 的交叉编译工具链,这些工具构成了一个完整的系统。GNU 工具链包括 riscv-gcc、riscv-glibc 等子仓库。

• 从 gitee 上下载完整的工具链后,打开"riscv-gnu-toolchain/riscv-binutils/include/opcode"路径下的 riscv-opc.h 文件,将第 1 步中生成的 dot 指令相关的定义和代码复制到该文件中。




图 14: 更改工具链

```
Open 

DECLARE_INSN(xor, MATCH_XOR, MASK_XOR)
DECLARE_INSN(srl, MATCH_SRL, MASK_SRL)
DECLARE_INSN(sra, MATCH_SRA, MASK_SRA)
DECLARE_INSN(or, MATCH_OR, MASK_OR)
DECLARE_INSN(and, MATCH_AND, MASK_AND)
DECLARE_INSN(dot4, MATCH_DOT4, MASK_DOT4)
DECLARE_INSN(dot3, MATCH_DOT3, MASK_DOT3)
DECLARE_INSN(dot2, MATCH_DOT2, MASK_DOT2)
DECLARE_INSN(addiw, MATCH_ADDIW, MASK_ADDIW)
DECLARE_INSN(slliw, MATCH_SLLIW, MASK_SLLIW)
```

图 15: 更改工具链

• 打开"riscv-gnu-toolchain/riscv-binutils/opcodes" 路径下的 riscv-opc.c 文件,找到定义的 riscv\_opcodes 结构体,在其中添加 dot 指令

图 16: 更改工具链

• 修改完成后,我们需要安装一些编译依赖,然后就可以重新编译生成工具链了,此过程较长,需要 20 分钟左右。

```
terasic@terasic:/media/terasic/e0a59f2c-acf9-4e5a-9fb5-e7605ff2fbee/dot_try/riscv-gnuterasic@terasic:/media/terasic/e0a59f2c-acf9-4e5a-9fb5-e7605ff2fbee/dot_try/rv32 with_dot --with-arch=rv32imac --with-abi=ilp32 checking for gcc... gcc checking whether the C compiler works... yes checking for C compiler default output file name... a.out checking for suffix of executables... checking whether we are cross compiling... no checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep checking for grep that handles long lines and -e... (cached) /bin/grep checking for mpc_init in -lmpf... yes checking for curl... /usr/bin/curl checking for typ... /usr/bin/grep configure: creating /config.status config.status: creating Makefile config.status: creating scripts/wrapper/awk/awk config.status: creating scripts/wrapper/awk/awk config.status: creating scripts/wrapper/aed/sed terasic@terasic:/media/terasic/e0a59f2c-acf9-4e5a-9fb5-e7605ff2fbee/dot_try/risc v-gnu-toolchain$ sudo make -j8
```

图 17: 编译工具链

#### 测试指令

• 首先在 dot\_try 文件夹下新建一个 tool\_test 文件夹,并在其中新建 dot.c 文件,用于测试 dot 指令是否可以被正常编译。

```
dot.c (50 GB Volume /media/terasic/2C0827517A4F7E4A/dot_try/tool_test) - gedit
 Open ▼
void dot4_test(int res){
   asm volatile("dot4 %[output],a0,a1\t\n":[output]"=r"(res));
void dot3_test(int res){
   asm volatile("dot3 %[output],a0,a1\t\n":[output]"=r"(res));
}
void dot2_test(int res){
   asm volatile("dot2 %[output],a0,a1\t\n":[output]"=r"(res));
}
void main(void){
   int res1, res2, res3;
   dot4_test(res1);
   dot3_test(res2);
   dot2_test(res3);
}
```

图 18: 编写测试程序

• 调用 gcc 编译 dot.c 文件,如果成功修改了工具链,就会生成 dot 文件。




图 19: 调用 gcc 编译

• 进行汇编代码查看。可以在 dot2\_test、dot3\_test、dot4\_test 函数的片段中,找到生成的 dot 汇编指令。

@terasic: /media	a/terasic/2C0827517A	4F7E4A/dot try/tool	test						
00010106 <dot4 test="">:</dot4>									
10106:	1101	addi	sp,sp,-32						
10108:	ce22	SW	s0,28(sp)						
1010a:	1000	addi	s0,sp,32						
1010c:	fea42623	SW	a0,-20(s0)						
10110:	02b507eb	dot4	a5,a0,à1						
10114:	fef42623	SW	a5,-20(s0)						
10118:	0001	nop	, , ,						
1011a:	4472	lw	s0,28(sp)						
1011c:	6105	addi	sp,sp,32						
1011e:	8082	ret							
00010120 <dot3_test>:</dot3_test>									
10120:	1101	addi	sp,sp,-32						
10122:	ce22	SW	s0,28(sp)						
10124:	1000	addi	s0,sp,32						
10126:	fea42623	SW	a0,-20(s0)						
1012a:	02b507d7	dot3	a5,a0,a1						
1012e:	fef42623	SW	a5,-20(s0)						
10132:	0001	nop							
10134:	4472	lw	s0,28(sp)						
10136:	6105	addi	sp,sp,32						
10138:	8082	ret							
0001013a <do< th=""><td>t2 test&gt;:</td><td></td><td></td></do<>	t2 test>:								
1013a:	1101	addi	sp,sp,-32						
1013c:	ce22	SW	s0,28(sp)						
1013e:	1000	addi	s0,sp,32						
10140:	fea42623	SW	a0,-20(s0)						
10144:	02b507f7	dot2	a5,a0,a1						
10148:	fef42623	SW	a5,-20(s0)						
1014c:	0001	nop							
1014e:	4472	lw	s0,28(sp)						
10150:	6105	addi	sp,sp,32						
10152:	8082	ret							

图 20: 查看 dot 指令

#### 创建程序文件

• 在"demo\_dot" 文件夹下创建一个"demo\_dot.c" 的文本文档。包含以下头文件。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#include <stdbool.h>
#include <stdatomic.h>

#include "encoding.h"

#include <platform.h>
```

• 宏定义,三个常数 CONST\_I、CONST\_K、CONST\_J 分别为 32、64、32, 定义标识符 A\_ROW(矩阵 A 的行)为 CONST\_I, 定义 A\_COL(矩阵 A 的列)为 CONST\_K; 定义标识符 B\_ROW(矩阵 B 的行)为 CONST\_K, 定义 B\_COL(矩阵 B 的列)为 CONST\_J; 定义标识符 RES\_ROW(乘法运算得到的新矩阵的行)为 CONST\_I, 定义 A\_COL(乘法运算得到的新矩阵的列)为 CONST\_J。

```
// matrix dimensions
```

```
// CONST_K must set as multiple of 4 for dot instruction
#define CONST_I 32

#define CONST_K 64

#define CONST_J 32

//a[const_i][const_k]

#define A_ROW CONST_I

#define A_COL CONST_K

//b[const_k][const_j]

#define B_ROW CONST_K

#define B_COL CONST_J

//res[const_i][const_j]

#define RES_ROW CONST_I

#define RES_ROW CONST_J

#define RES_ROW CONST_J
```

• 定义 demo\_uart\_init 函数,用于初始化,首先配置 GPIO\_IOF\_EN 对应的比特位为 1,使能 IOF 模式,再将 GPIO\_IOF\_SEL 对应的比特位清零,选择 IOF0,再配置 UART\_DIV 寄存器,设置波特率约为 115200。最后配置 UART\_TXCTRL 和 UART\_RXCTRL,将 UART0 的 TX 和 RX 使能。

```
void uart_init() {
    // Configure UART to print
    GPIO_REG(GPIO_IOF_EN) |= IOFO_UARTO_MASK;

GPIO_REG(GPIO_IOF_SEL) &= ~IOFO_UARTO_MASK;

// 115200 Baud Rate

// get_cpu_freq() / baud_rate - 1, and get_cpu_freq() = 16MHz

UARTO_REG(UART_REG_DIV) = 138;

UARTO_REG(UART_REG_TXCTRL) |= UART_TXEN; // enable tx

UARTO_REG(UART_REG_RXCTRL) |= UART_RXEN; // enable rx

}
```

• 主函数中,首先进行 UART 的初始化, 并定义 i、j、k 变量分别用于遍历矩阵的行和列, reg 变量作为 dot 指令算法输出矩阵的寄存器, incr 变量作为运算步长。

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    uart_init();
    int i = 0, j = 0, 1 k = 0, reg = 0, incr = 4;
4
```

• 打印"Malloc and initial Matrixs!!"字符串,定义四个指针变量,并使用 malloc 函数分配 A 矩阵、B 矩阵、未使用 dot 指令进行矩阵相乘得到的新矩阵、使用 dot 指令进行矩阵相乘得到的新矩阵所需的内存空间,并返回一个指针,指向已分配大小的内存。

```
// malloc and init matrixs

printf("Malloc and initial Matrixs!!\n\n");

// matrix stored as an array of size row * column

int *a = NULL, *b = NULL, *no_dot_res = NULL, *dot_res = NULL;

a = (int*) malloc(A_ROW * A_COL * sizeof(int));

b = (int*) malloc(B_ROW * B_COL * sizeof(int));

no_dot_res = (int*) malloc(RES_ROW * RES_COL * sizeof(int));

dot_res = (int*) malloc(RES_ROW * RES_COL * sizeof(int));
```

初始化矩阵 A 和矩阵 B, 初始化矩阵 A 和矩阵 B 相乘的两种运算方式的结果矩阵。

```
// initialization matrix A
             for(i = 0; i < A_ROW; i++) {
               for (j = 0; j < A_COL; j++) {
                 a[i * A\_COL + j] = i * A\_COL + j;
               }
             // initialization matrix B
             for (i = 0; i < B_ROW; i++) {
               for (j = 0; j < B_COL; j++) {
                 b[i * B\_COL + j] = i * B\_COL + j;
10
               }
             }
12
             // initialization matrix no_dot_res,dot_res
             for (i = 0; i < RES_ROW; i++) {
               for (j = 0; j < RES\_COL; j++) {
                 no\_dot\_res[i * RES\_COL + j] = 0;
16
                 dot_res [i * RES_COL + j] = 0;
18
               }
             }
```

• RISC-V 定义了 3 个 64 位计数器,分别为: instret、cycle、time,这三个寄存器可以用来评估硬件性能。其中,instret 计数器统计自 CPU 复位以来共运行了多少条指令; cycle 计数器统计自 CPU 复位以来共运行了多少条指令; cycle 计数器统计自 CPU 复位以来共运行了多少时间,驱动 time 计数器是已知的固定频率的时钟,例如 32768Hz 的时钟。采用常规算法进行矩阵的乘法运算。并调用 get\_instret\_value()、get\_cycle\_value()、get\_timer\_value() 三个函数,通过计算得到这种运算方式的指令数、周期数以及运行的时间。

```
// no dot instruction(traditional tile matrix multipication)
             printf("Matrix multiplication without using custom DOT instruction:
             \n");
            unsigned int no_dot_instret_start = get_instret_value();
            unsigned int no_dot_cycle_start = get_cycle_value();
            unsigned int no_dot_timer_start = get_timer_value();
            for (i = 0; i < RES_ROW; i++) {
              for (j = 0; j < RES\_COL; j++) {
                 for (k = 0; k < CONST_K; k++) {
                  no\_dot\_res[i * RES\_COL + j] += a[i * A\_COL + k] * b[k *
                  B_COL + j;
                }
              }
15
            unsigned int no_dot_timer_cost = get_timer_value() -
            no_dot_timer_start;
            unsigned int no_dot_cycle_cost = get_cycle_value() -
            no_dot_cycle_start;
            unsigned int no_dot_instret_cost = get_instret_value() -
19
            no_dot_instret_start;
             printf("not_dot time cost: %0.2fms\n",
             (float)no_dot_timer_cost/RTC_FREQ*1000);
```

```
printf("not_dot_cycle: %u\n", no_dot_cycle_cost);
printf("not_dot_instret: %u\n", no_dot_instret_cost);
printf("not_dot CPI: %.2f\n\n",
(float)no_dot_cycle_cost/no_dot_instret_cost);
```

• 采用 dot2、dot3、dot4 指令进行矩阵的乘法运算。并调用 get\_instret\_value()、get\_cycle\_value()、get\_timer\_value() 三个函数,通过计算得到这种运算方式的指令数、周期数以及运行的时间。

```
unsigned int dot_instret_start = get_instret_value();
                unsigned int dot_cycle_start = get_cycle_value();
                unsigned int dot_timer_start = get_timer_value();
                for (i = 0; i < RES_ROW; i++) {
                   for (j = 0; j < RES\_COL; j++) {
                     int k = 0;
                     asm volatile (
                     "lw x10, %[a0] \setminus t \setminus n"
                     "lw x11, \%[a1] \setminus t \setminus n"
                     "lw x12, \%[a2] \setminus t \setminus n"
                     "lw x13, \%[a3]\t\n"
                     "lw x14, \%[a4] \setminus t n"
14
                     "lw x15, \%[a5] \setminus t \setminus n"
                     "lw x16, \%[a6] \setminus t \setminus n"
16
                     "lw x17, %[a7] \ t \ n"
                     "dot4 %[output], x12, x13\t\n"
                     : [output] "=r" (reg)
                     : [a0]"m" (a[i * A\_COL + (k + 0)])
                      , [a1] "m" (a[i * A\_COL + (k + 1)])
                      , [\, a2\, ]\, \hbox{\rm "m"}\, (\, a\, [\, i \ *\ A\_COL+\ (\, k\, +\, 2\, )\, ]\, )
22
                      ,[a3] "m" (a[i * A\_COL + (k + 3)])
                      , [a4]"m" (b[(k + 0) * B\_COL + j])
24
                      ,[a5]"m" (b[(k+1) * B\_COL + j])
                      , [a6]"m" (b[(k + 2) * B\_COL + j])
26
                      ,[a7] "m" (b[(k + 3) * B_COL + j])
                     : "x10", "x11", "x12", "x13"
                     ", "x14", "x15", "x16", "x17"
                     );
30
                     dot_res[i * RES_COL + j] += reg;
32
                     k += 4;
                     asm volatile (
                     "lw x10, %[a0] \setminus t n"
                     "lw x11, %[a1] \setminus t \setminus n"
38
                     "lw x12, \%[a2] \setminus t \setminus n"
                     "lw x13, \%[a3]\t\n"
                     "lw x14, \%[a4] \setminus t \setminus n"
40
                     "lw x15, %[a5] \ t \ n "
                     "dot3 %[output], x12, x13\t\n"
42
                     : [output] "=r" (reg)
                     : [a0] "m" (a[i * A\_COL + (k + 0)])
                      , [a1] "m" (a[i * A\_COL + (k + 1)])
                      ,[a2]"m" (a[i * A\_COL + (k + 2)])
                      ,[a3]"m" (b[(k + 0) * B\_COL + j])
                      ,[a4] "m" (b[(k + 1) * B\_COL + j])
```

```
, [a5]"m" (b[(k + 2) * B\_COL + j])
                 : "x10", "x11", "x12", "x13"
50
                 "x14","x15"
52
                 dot_res[i * RES_COL + j] += reg;
              }
            }
            unsigned int dot_timer_cost = get_timer_value() - dot_timer_start;
58
            unsigned int dot_cycle_cost = get_cycle_value() - dot_cycle_start;
            unsigned int dot_instret_cost = get_instret_value() - dot_instret_start;
60
             printf("dot time cost: %.2fms\n", (float)dot_timer_cost/RTC_FREQ*1000);
62
             printf("dot_cycle: %u\n", dot_cycle_cost);
             printf("dot_instret: %u\n", dot_instret_cost);
             printf("dot CPI: %.2f\n\n", (float)dot_cycle_cost/dot_instret_cost);
```

• 对比两种运算方式的结果是否一致,来验证采用 dot 指令进行矩阵的乘法运算的结果是否是正确的。

```
// verify the no_dot_res and dot_res array are equal
    printf("Matrix multiplication result verification: \n");
int verifyRes = 1;
for(i = 0; i < RES_ROW * RES_COL; i++) {
    if(dot_res[i] != no_dot_res[i]) {
        verifyRes = 0;
        break;
    }
}

printf("Pass!\n\n");
else
printf("Fail!\n\n");</pre>
```

• 计算两种运算方式的指令数、周期数以及运行的时间的比值,并打印出来。最后释放由 malloc() 函数申请的内存空间。

# 3. 结果展示

# 4. 未来展望

## 4.1 可以改进的地方

对于  $1\times4$  乘以  $4\times1$  的矩阵乘法而言,会需要用到 8 个寄存器。我们可以在此基础上增加更多的寄存器以在一个周期内实现更大的矩阵乘法操作,例如  $1\times5$  乘以  $5\times1$  等,甚至可以到  $1\times8$  乘以  $8\times1$ ,用到 16 个寄存器 (这种情况应该是行不通的)。这种思想便是占用更多的空间开销来换取时间上的效率提升。

# 4.2 对 FPGA 的理解

FPGA 是可编程逻辑器件,我们通过 Risc-V 指令集和 FPGA 开发中领悟到,如今的硬件设计越来越自主 化和多样化,甚至可以进行自定义逻辑指令和相应的硬件数据通路设计。这种极高的自由度给计算机行业带来 新的机遇,对于遇到诸多瓶颈的软件算法优化而言,利用 FPGA 硬件设计加速优化软件算法,会成为突破现有 瓶颈的关键技术。如今可以在诸多论文中发现硬件设计的比重越来越大,人们逐渐将理论算法优化中无法解决 的问题尝试带到硬件设计进行优化。

# 5. 感想与收获