

Domaine	Script	Fonctionnalités	Références Ecran Dz
Alarme	iot_ALARM-SVR.js	Alarm server. Manage the CVQ6081 wired alarm Appliance : arm and disarm the Alarm using the Raspberry GPIO/Relay as a keyswitch and get alarm Alert state at CVQ6081 backpanel	
Caméras		<b>Sélecteur Patrouille Caméra :</b> - Commande de <b>déplacement caméra motorisée</b> , - <b>Main breaker pour Activer/Désactiver la détection motionEye</b> pour lers diverses caméras. Pour "Patrouille Camera" sur "Photo", les scripts Blockly "ArmerCamXXXX" vont à leur tour passer à ON les switchs Caméra. Les actions associées à ON/OFF des switchs Caméra envoient commandes d'activation/désactivation de la fonction détection de la caméra correspondante dans motionEye.	<a href="https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/CameraPatrol.GIF">https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/CameraPatrol.GIF</a> <a href="https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/motionEye.GIF">https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/motionEye.GIF</a>
Température	iot_ESP8266_DHT22.ino et iot_ESP8266.js	<b>Enregistrement continu températures</b> intérieur (mezzanine 1er étage) et extérieur <b>Enregistrement continu</b> toutes les 5 mn des Degrés.Δt = (18 - OutdoorTemp) avec Δt pour 5mn = 1 jour/n, n nombre de relevés dans la journée (n=24*60/5) => Moyenne d'un jour des relevés(18 - OutdoorTemp) = 1/n Σ(18 - OutdoorTemp) = <b>Σ(18 - OutdoorTemp).Δt = Degrés.Jour[base 18]</b> sur les graphiques jour et année de Domoticz Calcul et logging %Chauffage=(IndoorTemp-1-OutdoorTemp)/(18-OutdoorTemp)	<a href="https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/DegreeDays.GIF">https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/DegreeDays.GIF</a>
Eclairage	iot_ESP8266_GM43.ino EteindreEntree.Blockly	<b>Allumer</b> les lumières depuis bouton-poussoirs muraux ou Domoticz. Etat des lumières toujours synchronisé avec Domoticz Script Blockly pour <b>éteindre automatiquement</b> Entrée après 10 mn	
Chauffage	HeuresCreusesElec.Blockly et HeuresPleinesElec.Blockly	<b>Gestion tarif Electricité</b> Heures Creuses et Heures Pleines	
	iot_ESP8266_ACS712.ino	<b>Main breaker (OFF/HorsGel/Eco/Confort).</b> Si main breaker sur OFF ou HorsGel, chaque convecteur passe sur OFF quelque soit sa programmation via les deux horloges TOP Start/Stop. Si main breaker sur Eco ou Confort, chaque convecteur passe sur ON si et seulement si ce convecteur est sur ON en terme de programmation (un TOP start et non un TOP Stop a été reçu en dernier par ce convecteur). <b>Calcul temps réel énergie consommée par chaque convecteur</b> , soit par valeur brute intensité consommée relevée par ACS712, soit en utilisant puissance nominale connue du convecteur (par auto détermination de la puissance nominale ou par puissance précisée dans le nom du device Dz).	<a href="https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Domoticz%20Screens/UtilityPanel.JPG">https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Domoticz%20Screens/UtilityPanel.JPG</a> <a href="https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/ThermalLoss_1.GIF">https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/ThermalLoss_1.GIF</a> <a href="https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/ThermalLoss_2.GIF">https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/ThermalLoss_2.GIF</a>
	iot_ACS712.js	<b>Enregistrement continu</b> toutes les 5 mn de <b>Thermal Loss per day</b> = ( Energy consommée en Wh dans la période de temps Δt ) / ( (IndoorTemp - 1 - OutdoorTemp).Δt ) avec Δt=5/(24*60) pour 5mn	<a href="https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/HeatingCoolingRate.GIF">https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/HeatingCoolingRate.GIF</a>
	iot_ACS712.js	Enregistrement continu toutes les 5 mn de <b>Heating/Cooling Rate per day</b> = Moving average 4 heures[ ( IndoorTemp[i]-IndoorTemp[i-1] ) / ( (IndoorTemp[i-1] - OutdoorTemp[i-1] ).Δt ) ] avec Δt=5/(24*60) pour 5mn Convecteurs regroupées en zone de chauffage. <b>Programmation zones chauffage</b> via deux horloges envoyant TOP Start et TOP Stop aux différents convecteurs. Horloges implémentées via Timer de deux Selector Switchs Start et Stop Chauffage. Convecteurs pilotés NON par fil Pilote mais par relai coupure Alimentation (températures des pièces restant gérées par les thermostats des convecteurs). Affichage des convecteurs activés par la programmation dans un panneau Display de Domoticz. Possibilité de forcer manuellement hors programmation l'arrêt/démarrage d'une zone de chauffage.	<a href="https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/HeatingSchedule_1.GIF">https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/HeatingSchedule_1.GIF</a> <a href="https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/HeatingSchedule_2.GIF">https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/HeatingSchedule_2.GIF</a>
	iot_Orchestrator.js et iot_ESP8266_ACS712.ino	<b>En cas de panne</b> domotique (perte WIFI/MQTT ou Dz), tous les <b>convecteurs</b> passent automatiquement sur <b>ON</b> (quels que soient leurs statuts en programmation chauffage)	<a href="http://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/Heating_Actual%26Efficiency_1.GIF">http://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/Heating_Actual%26Efficiency_1.GIF</a> <a href="https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/Heating_Actual%26Efficiency_2.GIF">https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/Heating_Actual%26Efficiency_2.GIF</a>
Auto-Monitoring et Cluster Haute disponibilité	iot_Orchestrator.js et iot_ESP8266.js mqtt_Cluster.js mqtt_Cluster.js mqtt_Cluster.js	<b>Contrôle continu</b> par période de 5 mn de l' <b>Efficience stratégie programmation chauffage</b> via la comparaison de la consommation électrique consolidée de chauffage versus une consommation théorique 24/7 basée sur la somme des énergies théoriques consommées par période de 5 mn, soit Energie théorique = H * ( TempSetpoint - OutdoorTemp -1 ) * 5/60 avec H = coefficient de perte thermique de la maison  <b>Détection pannes serveurs Alarme, Eclairage et Convecteurs</b> via le heartbeat MQTT (Will messages). <b>Détection pannes Sondes Température</b> via non réponse HTTP au polling régulier . En cas de panne, <b>alertes envoyées par emails et sms</b> <b>Détection panne Domoticz</b> du serveur principal (Synology) via Heartbeat JSON/HTTP (custom), envoi d'une alerte et <b>basculé sur Domoticz du serveur de secours</b> (Rasperry) <b>Détection panne Serveur principal</b> (Synology) via Heartbeat MQTT, envoi d'une alerte et bascule du serveur de secours (Rasperry) en serveur principal Détection panne Domoticz du serveur de secours (Rasperry) via Heartbeat JSON/HTTP (custom) et envoi d'une alerte	<a href="https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/Monitoring.GIF">https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/Features%20List/Screenshots/Monitoring.GIF</a> <a href="https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/High%20Availability%20Domoticz%20Cluster/Landscape%20Architecture.GIF">https://github.com/Antor91/Home_Automation/blob/master/High%20Availability%20Domoticz%20Cluster/Landscape%20Architecture.GIF</a>
Logging		Logging consolidé Domotique basé sur recherche mots clés : FAILURE, ALARM, DHT22, webserver, opening, Heater, Lighting, HotWaterTank, incoming, login... Logging Erreurs lecture sonde température Logging activité convecteurs : min, max, moyenne Logging Cluster Haute disponibilité : heartbeat Domoticz et Mqtt Logging détaillé serveur d'alarme : - messages MQTT émis/reçus : [... Alarm-Mqtt_TX] et [... Alarm-Mqtt_RX], - commandes/état GPIO : [... Alarm-Secpanel_Disarm] GPIO-TX -> CVQ6081_GPIO_ARM pinNumber=23 et [...Alarm-ALERT_RAISED] GPIO-RX <- CVQ6081_GPIO_ALERT pinNumber=9	
Mise en place et Backup	DomoticzLogRotate.sh	Mise à jour des Programmes des ESP8266 via <b>WIFI (Flash Over the Air)</b> <b>Sauvegarde base de données Dz</b> du serveur principal et du serveur de secours. <b>Journalisation et Externalisation de la sauvegarde</b> via Cloud Sync et HyperBackup du Synology	