



Ladder





RUNG 11 BANDERA ENCENDIDO Y PARADA DEL SISTEMA
MODO AUTOMÁTICO

%MW1:X0

%M1
(S)

%MW1:X0

%M1
(R)**RUNG 12 BANDERA CONTROL: MANUAL / AUTOMÁTICO**

%MW1:X1

%M2
(S)

%MW1:X1

%M2
(R)**RUNG 13 PARADA / ECENDIDO DE LOS MOTORES**
MODO AUTOMÁTICO

%M1

%M3

%M4

%M2

%Q0.7
()**RUNG 14 ENCENDIDO MOTOR 1**

%M2

%MW1:X5

%M5

%Q0.0
()

%Q0.7

RUNG 15 CONTROL MANUAL MOTOR 2

%M2

%MW1:X6

%M5

%Q0.1
()

%Q0.7

RUNG 16 PID

PID 0

%Q0.7

%M2

RUNG 17 VALOR DE LA SALIDA DE LA VÁLVULA

%MW8 := %QW0.1.0

RUNG 18 INDICADOR DE CONTROL MANUAL / AUTOMÁTICO

%M2

%MW0:X8

RUNG 19 INDICADOR DE MODO AUTOMÁTICO

%M2

%MW0:X9

RUNG 20 INDICADOR MOTOR 1 ENCENDIDO / APAGADO

%I0.0

%MW0:X6

RUNG 21 INDICADOR MOTOR 2 ENCENDIDO / APAGADO

%I0.1

%MW0:X7

RUNG 22 ERROR DE BOMBA

%Q0.0

%I0.0

%MW0:X5

%Q0.1

%I0.1

%M4

%TM0

IN

Q

TYPE TON
TB 1 sec
ADJ Y
%TM0.P
1

RUNG 23 VERIFICACIÓN CORRECTO NIVEL
SISTEMA TRABAJANDO SIN ALARMAS

%Q0.7

%MW0:X3

%MW0:X4

%MW0:X10

RUNG 24 LIMPIEZA DE SEÑAL DE PARADA DE EMERGENCIA

%MW1:X9

%M5

(R)

RUNG 25 LIMPIEZA DE ALARMAS

%MW1:X7

%M3

%M3

(R)

%MW0:X1

(R)

%MW0:X2

(R)

%M4

%M4

(R)

%MW0:X13

(R)

%MW0:X5

(R)

RUNG 26 FIN DEL PROGRAMA